

출고시 설정값 복원

출고시 설정값 복원은 컴퓨터를 출고시 설치된 소프트웨어 구성으로 복원합니다. 이 옵션은 하드 드라이브를 다시 포맷하고 컴퓨터에서 모든 데이터를 삭제합니다.



주의: 출고시 설정값 복원은 하드 드라이브에 저장된 모든 정보와 데이터를 삭제합니다. 추가된 모든 개인 파일, 소프트웨어 및 기타 데이터가 소실됩니다. 출고시 설정값으로 복원하기 전에 데이터 소실을 방지하려면 데이터를 디스켓에 복사하거나 외부 장치에 저장하십시오.

출고시 설정값으로 복원하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Compaq Recovery CD를 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 누르고 **시스템 종료**를 선택하여 컴퓨터를 끄십시오. Windows 시스템 종료 팝업 대화 상자가 나타납니다.
3. **시스템 종료** 라디오 단추를 선택하십시오.
4. **확인**을 누르십시오. 시스템 전원이 꺼집니다.
5. 컴퓨터 전면에 있는 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 시스템이 재부팅되고 Compaq Recovery CD 메뉴가 나타납니다.

중요: 메뉴 옵션 4번인 “출고시 설정된 이미지를 찾을 수 없음”이 나타나지 않는 경우, QuickRestore CD를 이용하여 이 기능을 수행하십시오.



주의: 개인 파일, 소프트웨어 또는 다른 데이터를 디스켓에 복사하지 않았거나 하드 드라이브에 저장하지 않은 경우, **Enter** 키를 누르면 모든 데이터를 잃게 됩니다.

6. 이 절차를 계속 진행하면 하드 드라이브의 데이터가 삭제된다는 대화 상자가 나타납니다. 계속하려면 **Enter** 키를 누르십시오. 출고시 설정값 복원 과정은 몇 분 정도 걸립니다.
7. CD 트레이가 자동으로 열리고 Compaq Recovery CD를 꺼내라는 메시지가 나타납니다. CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼내십시오.
8. **Enter** 키를 눌러 계속 진행하십시오.
9. 출고시 설정값으로 복원이 완료되면 Windows 재설치의 시작 정보를 제공하는 메시지가 나타납니다.
10. 메시지에 따라 컴퓨터를 원래 출고시 상태로 복원하십시오.

Compaq Recovery CD 종료

Recovery CD를 로드한 후, 옵션을 완료하지 않겠다고 선택한 경우 컴퓨터를 재시작해야 합니다. Recovery CD를 종료하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Compaq Recovery CD 메뉴에서 키보드의 숫자 키 **5**를 눌러 **5(종료)**를 선택하십시오.
2. CD 트레이가 자동으로 열리고 Compaq Recovery CD를 꺼내라는 메시지가 나타납니다. CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼내십시오.
3. **Enter** 키를 눌러 컴퓨터를 재시작하십시오.

COMPAQ

Compaq Recovery CD

Compaq Recovery CD를 사용하여 하드 드라이브의 분리된 파티션에서 시스템 파일을 복구할 수 있습니다. Recovery CD의 4가지 옵션은 아래와 같습니다.

Recovery CD 옵션	
복구 옵션	설명
비상용 디스켓	이 디스켓 작성은 비상시에 사용할 컴퓨터의 고유한 설정 정보를 저장할 수 있기 때문에 중요한 작업입니다. 이 디스켓을 안전한 장소에 보관하십시오.
사용자 백업	하드 드라이브의 모든 정보와 파일을 백업하여 드라이브의 분리된 다른 파티션에 저장합니다.
사용자 복구	하드 드라이브를 마지막 사용자 백업 상태로 복구합니다.
출고시 설정값 복원	컴퓨터를 원래 공장 출고시 소프트웨어 상태로 복원합니다.

중요: 시스템에 드라이브(CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM)가 하나 이상 있는 경우, 그 중 하나만 부팅할 수 있습니다. CD가 자동으로 부팅되지 않는 경우, CD를 다른 드라이브에 넣어 시도하십시오.

주의 사항

본 카드 정보는 예고없이 변경될 수 있습니다.

컴팩 컴퓨터 주식회사는 본 설명서의 기술적인 또는 편집상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않으며, 본 제품을 사용하는 도중 발생한 손해나 우발적으로 발생한 손해에 대해서 책임지지 않습니다. 본 카드에 포함되어 있는 정보는 저작권법에 의해 보호됩니다. 본 카드의 어떤 부분도

컴팩 컴퓨터 주식회사의 사전 서면 동의없이 어떤 형태로도 복사하거나 재발행할 수 없습니다.

©2001 Compaq Computer Corporation.

All rights reserved.

Compaq은 미국 특허청에 등록되어 있습니다.

본 설명서에 언급된 제품명은 제품을 소유한 회사의 상표 및/또는 등록 상표입니다.



191792-AD1

중요: Recovery CD가 실행되는 동안 사용자는 이를 지켜 보고 있어야 합니다. 사용자가 입력해야 할 정보가 주기적으로 표시됩니다. 필요한 정보를 입력하지 않으면 복구 과정을 계속할 수 없습니다.

복구 및 백업 작업을 수행하기 전에 먼저 비상용 디스켓을 작성하는 것이 좋습니다.

비상용 디스켓 작성

참고: 이 옵션은 선택한 모델에서만 작동합니다.

1. Compaq Recovery CD를 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 누르고 **시스템 종료**를 선택하여 컴퓨터를 끄십시오. Windows 시스템 종료 팝업 대화 상자가 나타납니다.
3. **시스템 종료** 라디오 단추를 선택하십시오.
4. **확인**을 누르십시오. 시스템 전원이 꺼집니다.
5. 컴퓨터 전면에 있는 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 시스템이 재부팅되고 Compaq Recovery CD 메뉴가 나타납니다.
6. Compaq Recovery CD 메뉴에서 키보드의 숫자 키 **1**을 눌러 **1(비상용 디스켓 작성)**을 선택하십시오.
7. 포맷된 3.5 인치 공디스켓을 삽입하라는 메시지가 나타납니다. 디스켓 드라이브에 디스켓을 삽입하고 **Enter** 키를 누르십시오.
8. Compaq Recovery CD가 비상용 디스켓 작성을 완료하면, 드라이브에서 디스켓을 꺼내고 이름표를 붙인 다음 비상시에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.

중요: 디스켓에 “컴팩 비상용 디스켓” 이라고 이름표를 붙이면 시스템 비상시에 쉽게 찾을 수 있습니다.

9. **Enter** 키를 눌러 Compaq Recovery CD 메뉴로 돌아가십시오.
10. Compaq Recovery CD 메뉴를 종료하려면 키보드의 숫자 키 **5**를 눌러 **5(종료)**를 선택하십시오.

11. CD 트레이가 자동으로 열리고 Compaq Recovery CD를 꺼내라는 메시지가 나타납니다. CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼내십시오.
12. **Enter** 키를 눌러 컴퓨터를 재시작하십시오.

사용자 백업

사용자 백업은 하드 드라이브의 모든 정보와 파일을 백업하여 나중에 사용할 수 있도록 드라이브의 분리된 다른 파티션에 저장합니다. 사용자 백업을 완료하여 개별 파일과 데이터를 보호하십시오.

사용자 백업을 완료하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Compaq Recovery CD를 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 누르고 **시스템 종료**를 선택하여 컴퓨터를 끄십시오. Windows 시스템 종료 팝업 대화 상자가 나타납니다.
3. **시스템 종료** 라디오 단추를 선택하십시오.
4. **확인**을 누르십시오. 시스템 전원이 꺼집니다.
5. 컴퓨터 전면에 있는 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 시스템이 재부팅되고 Compaq Recovery CD 메뉴가 나타납니다.
6. Compaq QuickRestore CD 메뉴에서 키보드의 숫자 키 **2**를 눌러 **2(사용자 백업)**를 선택하십시오. 백업 과정은 몇 분 정도 걸립니다.

참고: 사용자 백업을 저장할 수 있을 만큼 하드 드라이브 파티션이 충분하지 않은 경우, 파티션의 크기를 늘리라는 메시지가 나타납니다. **예**를 눌러 사용자 백업을 완료하십시오. 이에 따라 C 드라이브 크기가 줄어듭니다.

7. CD 트레이가 자동으로 열리고 Compaq Recovery CD를 꺼내라는 메시지가 나타납니다. CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼내십시오.
8. **Enter** 키를 눌러 컴퓨터를 재시작하십시오.

사용자 복구

중요: 이 옵션을 사용하여 최소한 한 번은 사용자 백업을 수행해야 합니다.

사용자 복구는 사용자 백업을 완료할 때 마지막으로 저장한 구성 상태로 시스템을 복구합니다. 사용자 복구 옵션은 사용자 백업처럼 자주 사용되지 않으며 시스템을 마지막 사용자 백업 상태로 복구해야 하는 경우에만 수행해야 합니다.

사용자 복구를 완료하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Compaq Recovery CD를 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 누르고 **시스템 종료**를 선택하여 컴퓨터를 끄십시오. Windows 시스템 종료 팝업 메시지가 나타납니다.
3. **시스템 종료** 라디오 단추를 선택하십시오.
4. **확인**을 누르십시오. 시스템 전원이 꺼집니다.
5. 컴퓨터 전면에 있는 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 시스템이 재부팅되고 Compaq Recovery CD 메뉴가 나타납니다.

참고: 메뉴 옵션 3번인 “사용자 정보를 찾을 수 없음”이 나타나면 사용자 백업을 한 적이 없다는 것을 의미합니다. 사용자 백업을 최소한 한 번도 수행한 적이 없으면 사용자 복구를 수행할 수 없습니다.

6. Compaq Recovery CD 메뉴에서 키보드의 숫자 키 **3**을 눌러 **3(사용자 복구)**을 선택하십시오.



주의: **Enter** 키를 누르면 마지막 사용자 백업을 수행한 후 설치한 파일, 프로그램, 데이터가 모두 삭제됩니다.

7. **Enter** 키를 눌러 계속 진행하십시오. 사용자 복구 과정은 몇 분 정도 걸립니다.
8. CD 트레이가 자동으로 열리고 Compaq Recovery CD를 꺼내라는 메시지가 나타납니다. CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼내십시오.
9. **Enter** 키를 눌러 컴퓨터를 재시작하십시오.