



빠른 복원 지침

QuickRestore CD는 노트북의 운영 체제, 드라이버 및 기타 소프트웨어 항상 기능을 비롯해 하드 드라이브를 출하시 기본 설정 상태로 다시 포맷하고 복원합니다. 운영 체제를 제외한 개별 응용 프로그램, 드라이버 또는 유틸리티를 복원하려면 Start(시작) > Software Setup (소프트웨어 설치)을 선택하여 하드 드라이브에 있는 Software Setup 유틸리티를 사용하십시오.



주의: QuickRestore CD는 출하시 설치된 소프트웨어만 복원합니다. 노트북을 출하시 기본 설정 상태로 복원하면 데이터 및 소프트웨어 응용 프로그램이 지워질 수 있으므로, 운영 체제를 다시 설치하기 전에 하드 드라이브의 데이터 파일과 응용 프로그램을 백업하십시오. 설치가 완료되면 데이터 파일과 응용 프로그램을 복원하십시오.

시작하기 전에

1. 노트북에서 PC 카드를 모두 꺼내십시오.
2. 노트북이 도킹 베이스와 연결되어 있으면 분리하십시오.
3. CD-ROM 드라이브가 노트북에 삽입 또는 연결되어 있는지 확인하십시오.
4. 노트북을 외부 AC 전원에 연결하십시오.
5. 노트북이 최대 절전 모드 상태인지 확인하십시오.

원래 시스템 소프트웨어 복원

1. QuickRestore CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. 노트북을 재시작하십시오.
3. 화면의 지침을 따르십시오.
4. Windows 인증서 번호를 묻는 메시지가 표시되면 노트북 밑면의 레이블에 있는 번호를 참고하여 입력하십시오.

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq 및 Compaq 로고는 미국 및 기타 국가에서 Compaq Information Technologies Group, L.P.의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

컴퓨터 소프트웨어의 기밀성, 소프트웨어 소유, 사용 또는 복제를 위해서는 유효한 Compaq 라이선스가 있어야 합니다. FAR 12.211과 12.212에 의거 상업용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 설명서 및 상품에 대한 기술적 데이터는 판매업체의 상업용 라이선스 기준에 따라 미국 정부에 인가되었습니다.

Compaq은 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 설명서의 정보는 어떠한 종류의 보증 없이 "있는 그대로" 제공되며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. Compaq 제품에 대한 보증은 제품과 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다.

제3판(2002년 8월)



268144-AD3