



om Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en international åben standard, som forenkler digital billedbehandling og forbedrer udskrift af fotografier. Når man tager billeder med digitalkamera, indkoder Exif Print-programmet eksponeringstid, blitz og farvemætning og registrerer dette i standardheaderen til en .jpeg-fil. HP Deskjet printersoftware forbedrer så billedet automatisk ud fra disse koder. Man behøver således ikke selv manipulere billedet for at få gode resultater. Exif Print-programmet er i de fleste nyere digitalkameraer.

Udskrivning med Exif Print

Udskrivning af fotografier med Exif Print-programmet forudsætter:

- Digitalkamera med Exif Print
- Fotoprogram, der understøtter Exif Print, såsom ACDSee (er med i denne pakke, men fås ikke på alle sprog), guiden til fotoudskrivning i Windows XP eller Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet printersoftware, der understøtter Exif Print
- Windows 98, 2000, Me eller XP



Udskrivning af Exif Print-behandlede fotografier på HP Deskjet serie 5550 printer

Udskrivning af Exif Print-behandlede fotografier:

1. Åbn filen, der skal udskrives med fotoprogrammet, der understøtter Exif Print.
2. Gå til dialogboksen med printeregenskaber. I de fleste programmer gør man det ved at klikke på **Filer > Udskriv** og dernæst vælge **Egenskaber**.
3. Vælg følgende indstillinger:

Fane	Indstilling
Kvalitet	Papirtype: HP farvefast fotopapir, HP fotopapir eller andet HP fotopapir af høj kvalitet Udskriftskvalitet: Bedst eller Normal

4. Evt. andre printerindstillinger foretages derefter.
5. Klik på **OK**, når printeren er indstillet.
Printersoftwaren optimerer automatisk udskriften efter koderne i billedfilen.





Suomi

tietoja: Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) on kansainvälinen avoin standardi, joka yksinkertaistaa digitaalista kuvan muokkausta ja parantaa tulostettuja valokuvia. Kun valokuva otetaan digitaalikameralla, Exif Print koodaa tiedot kuten valotusajan, salaman asetuksen ja värin kylläisyyden, ja merkitsee tietotunnisteet JPEG-tiedoston standardiin otsikkoon. HP Deskjet -tulostinohjelmisto suorittaa sitten kuvakohtaiset parannukset automaattisesti näiden tunnisteiden avulla. Käyttäjien ei enää tarvitse lisäkäsitellä kuvia erinomaisten valokuvien saamiseksi. Exif Print on käytettävissä useimmissa uusissa digitaalikameroidissa.

Exif Print -tulostusvaatimukset

Exif Print -parannettujen valokuvien tulostusvaatimukset:

- digitaalikamera, joka tukee Exif Print -toimintoa
- Exif Print -toimintoa käyttävä valokuvaohjelmisto, kuten ACDSee (mukana tässä laatikossa, mutta ei saatavilla kaikilla kielillä), Windows XP Photo Printing Wizard tai Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet -tulostinohjelmisto, joka tukee Exif Print -toimintoa
- Windows 98, 2000, Me tai XP

Exif Print -parannettujen valokuvien tulostaminen hp deskjet 5550 series -tulostimella

Tulosta Exif Print -parannetut valokuvat seuraavasti:

1. Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa käyttäen Exif Print -toimintovalmista valokuvaohjelmistoa.
2. Siirry Printer Properties (tulostimen ominaisuudet) -valintaikkunaan. Useimmissa ohjelmistoissa napsauta **File > Print**, (tiedosto > tulosta) ja valitse sitten **Properties** (ominaisuudet).
3. Valitse seuraavat asetukset.

Väilehti	Setting (asetus)
Quality (laatu)	Paper Type (paperityyppi): hp colorfast photo paper, hp photo paper tai mikä tahansa hp premium photo paper Print Quality (tulostuslaatu): Best tai Normal (paras tai normaali)

4. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset.
5. Valittuasi tulostusasetukset napsauta **OK**.

Tulostinohjelmisto optimoi automaattisesti tulostetun kuvan sen otsikkoon merkittyjen tunnisteiden pohjalla.



Norsk

om Exif Print

Exif Print (versjon 2.2 av utvekslingsformat for bildefiler) er en internasjonal åpen standard som forenkler digital bildebehandling og gir bedre utskrift av fotografier. Når du tar bilder med digitalt kamera, brukes Exif Print til å kode informasjon som eksponeringstid, blitsinnstilling og fargemetning og registrerer dette i standardhodet til en JPEG-fil. Ved hjelp av disse kodene utføres så bestemte forbedringer av bildet automatisk i HP Deskjet-skriverprogramvaren. Brukere trenger ikke å behandle bildet ytterligere for å få enestående resultater. Exif Print er tilgjengelig på de fleste nyere digitale kameraer.

Exif Print-utskriftskrav

Utskrift av Exif Print-behandlede bilder krever:

- Et digitalt kamera som støtter Exif Print
- Bildebehandlingsprogramvare som støtter Exif Print, f.eks. ACDSee (leveres med denne pakken, men er ikke oversatt til alle språk), veiviseren for fotoutskrift i Windows XP og Microsoft Word 2000/XP.
- HP Deskjet-skriverprogramvare som støtter Exif Print
- Windows 98, 2000, Me eller XP

Skrive ut Exif Print-behandlede fotografier med hp deskjet 5550-serieskriver

Slik skriver du ut Exif Print-behandlede bilder:

1. Åpne filen du vil skrive ut ved hjelp av bildebehandlingsprogramvare som støtter Exif Print.
2. Gå til dialogboksen Egenskaper for skriver. I de fleste programmer: velg **Fil > Skriv ut**, og velg deretter **Egenskaper**.
3. Velg følgende innställinger:

Kategori	Innstilling
Kvalitet	Papirtype: hp colorfast-fotopapir, hp-fotopapir eller annet førsteklasses hp-fotopapir Utskriftskvalitet: Best eller Normal

4. Velg deretter eventuelle andre ønskede utskriftsinnställinger.
5. Velg **OK** når du har foretatt alle utskriftsinnställingene.

Bildet som skrives ut, optimeres automatisk i skriverprogramvaren på bakgrunn av bildets koder.



Svenska

om Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) är en internationellt tillämpningsbar standard som förenklar framställning av digitala bilder och förbättrar utskrivna fotografier. Om du tar fotografier med en digitalkamera, kodar Exif Print sådan information som exponeringstid, blixinställning och färgmättnad och märker denna med taggar i standardrubriken i en JPEG-fil. HP Deskjet-skrivarprogrammet utnyttjar sedan taggarna för att automatiskt göra bildspecifika förbättringar. Du behöver inte själv manipulera bilden vidare för att få enastående foton. Exif Print finns att få med de flesta nyare digitalkameror.

Skrivarkrav för Exif Print

För att kunna skriva ut Exif Print-behandlade foton behöver du:

- En digitalkamera med funktioner för Exif Print
- Ett fotoprogram med funktioner för Exif Print, t.ex. ACDSee (medföljer denna förpackning, men ej tillgängligt på alla språk), Windows XP Fotoskrivarguide eller Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet-skrivarprogram med funktioner för Exif Print
- Windows 98, 2000, Me eller XP

att skriva ut Exif Print-behandlade foton med hp deskjet-skrivare i 5550-serien

Skriv ut Exif Print-behandlade foton så här:

1. Öppna bildfilen som du vill skriva ut med ett fotoprogram som har funktioner för Exif Print.
2. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare. I de flesta tillämpningsprogram klickar du sedan på **Fil > Skriv ut** och väljer sedan **Egenskaper**.
3. Välj följande inställningar:

Flik	Inställning
Kvalitet	Papperstyp: hp färgfast fotopapper, hp fotopapper, eller något annat fotopapper av hög kvalitet från hp. Utskriftskvalitet: Bästa eller Normal

4. Om du önskar fler skrivarinställningar, välj dem nu.
5. När du har valt skrivarinställningar, klicka **OK**.

Skrivarprogrammet optimerar automatiskt bildutskriften med bildens taggar som underlag.



Printed in [country]
Copyright 2002 Hewlett-Packard Company



* C 6 4 8 7 - 9 0 1 3 1 *

