



### about Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) is an international open-standard that simplifies digital imaging and enhances printed photographs. When a photograph is taken with a digital camera, Exif Print encodes information such as exposure time, flash setting, and color saturation, and tags it in the standard header of a JPEG file. The HP Deskjet printer software then uses the tags to automatically perform image specific enhancements. Users do not have to further manipulate the image to get outstanding photographs. Exif Print is available with most newer digital cameras.

### Exif Print printing requirements

Printing Exif Print-enhanced photos requires:

- A digital camera that supports Exif Print
- Exif Print-enabled photo software, such as ACDSee (included in this box, but not available in all languages), Windows XP Photo Printing Wizard, or Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet printer software that supports Exif Print
- Windows 98, 2000, Me, or XP

### printing Exif Print-enhanced photos with the hp deskjet 5550 series printer

To print Exif Print-enhanced photos:

1. Open the file you want to print using Exif Print-enabled photo software.
2. Go to the Printer Properties dialog box. In most software applications, click **File > Print**, then select **Properties**.
3. Select the following settings:

Tab	Setting
<b>Quality</b>	<b>Paper Type:</b> hp colorfast photo paper, hp photo paper, or any hp premium photo paper <b>Print Quality:</b> <b>Best</b> or <b>Normal</b>

4. Select any other desired print settings.
5. After you have selected the print settings, click **OK**.

The printer software automatically optimizes the printed image based on the image's tags.

For more information about Exif Print, go to [www.hp.com/technology/exifprint](http://www.hp.com/technology/exifprint).

한국어

### Exif Print 정보

Exif Print(Exchangeable Image File Format 2.2)는 디지털 이미지를 간단하게 만들고 사진 인쇄 기능을 강화한 국제적 개방형 표준입니다. 디지털 카메라로 사진을 찍을 경우 Exif Print는 노출 시간, 플래시 설정, 색상 채도와 같은 정보를 부호화하여 JPEG 파일의 표준 헤더에 태그로 나타냅니다. HP Deskjet 프린터 소프트웨어는 이 태그를 사용하여 이미지에 필요한 기능 강화를 자동으로 수행합니다. 사용자는 멋진 사진을 얻기 위하여 이미지를 따로 조작할 필요가 없습니다. Exif Print는 가장 최신 디지털 카메라와도 사용할 수 있습니다.

### Exif Print 인쇄 요구사항

Exif Print 기능이 강화된 사진 인쇄 요구사항 :

- Exif Print를 지원하는 디지털 카메라
- ACDS(이 상자에 포함되지만 모든 언어에서 사용할 수 있는 것은 아님)와 같은 Exif Print를 사용할 수 있는 사진 소프트웨어, Windows XP 사진 인쇄 마법사 또는 Microsoft Word 2000/XP
- Exif Print를 지원하는 HP Deskjet 프린터 소프트웨어
- Windows 98, 2000, Me, XP

### hp deskjet 5550 계열 프린터를 사용하여 Exif Print 기능이 강화된 사진 인쇄

Exif Print 기능이 강화된 사진을 인쇄하는 방법 :

1. Exif Print를 사용할 수 있는 사진 소프트웨어를 사용하여 인쇄할 파일을 엽니다.
2. 프린터 등록정보 대화 상자로 이동합니다. 먼저 소프트웨어 응용프로그램에서 파일 > 프린터를 누른 다음 등록정보를 선택합니다.
3. 다음 설정을 선택합니다.

탭	설정
품질	용지 유형 : hp colorfast photo paper, hp photo paper, 또는 기타 hp premium photo paper 인쇄 품질 : 최고 또는 보통

4. 기타 다른 필요한 인쇄 설정을 선택합니다.
5. 인쇄 설정을 선택한 후 확인을 누릅니다.

프린터 소프트웨어는 이미지 태그를 기초로 하여 자동적으로 인쇄 이미지를 최적화합니다.

## 简体中文

### 关于 Exif Print

Exif Print（可交换图形文件格式 2.2）是一种能够简化数字成像并增强打印照片效果的国际性开放标准。使用数码相机拍照时，Exif Print 对诸如曝光时间、闪光设置及颜色饱和度等信息进行编码后标记到 JPEG 文件的标准文件头中。然后 HP Deskjet 打印机软件使用这些标记自动执行图像效果增强。用户无需再对图像进行其他操作即可获得效果极佳的照片。当前大多数新型数码相机均支持 Exif Print 标准。

### Exif Print 打印需求

打印 Exif Print 增强效果的照片需要：

- 支持 Exif Print 的数码相机
- 支持 Exif Print 的照片制作软件，如 ACDSsee（包含在此产品包装中，但并不支持所有语言）、Windows XP Photo Printing Wizard 或 Microsoft Word 2000/XP
- 支持 Exif Print 的 HP Deskjet 打印机软件
- Windows 98、Windows 2000、Windows Me 或 Windows XP

### 使用 HP deskjet 5550 系列打印机打印 Exif Print 增强的照片

打印 Exif Print 增强效果的照片：

1. 使用支持 Exif Print 的照片制作软件打开您想打印的文件。
2. 转至“打印机属性”对话框。在大多数应用软件中，打开此对话框的方法是：单击“文件”>“打印”，然后选择“属性”。
3. 选择如下设置：

标签	设置
质量	纸张类型：hp colorfast 相纸，hp 相纸或任意 hp 优质相纸 打印质量：最佳或普通

4. 选择您所需的其他打印设置。
5. 选择完毕，单击“确定”。

打印机软件将根据图像的标记自动对其进行优化。



## 繁體中文

### 關於 Exif Print

Exif Print (可交換影像檔案格式 Exchangeable Image File Format 2.2) 是一種簡化數位影像及強化列印相片品質的國際開放式標準。用數位相機照相時，Exif Print 會先為曝光時間、閃光燈設定及色彩飽和度等資訊編碼，再標記在 JPEG 檔的標準標頭上。然後，HP Deskjet 印表機軟體會使用這些標記自動執行特殊的影像美化工作。使用者不必為了取得絕佳品質的相片，而去進一步處理影像。最新的數位相機都有提供 Exif Print 功能。

### Exif Print 列印需求

列印 Exif Print 強化相片，需要下列條件：

- 支援 Exif Print 的數位相機
- Exif Print 強化相片軟體，例如 ACDSsee (包含在盒內，但不是所有語言都有提供)、Windows XP 相片列印精靈或 Microsoft Word 2000/XP
- 支援 Exif Print 的 HP Deskjet 印表機軟體
- Windows 98、2000、Me 或 XP

### 使用 HP deskjet 5550 系列印表機，列印 Exif Print 強化相片

若要列印 Exif Print 強化相片：

1. 開啓您要使用 Exif Print 強化相片軟體列印的檔案。
2. 移到「印表機屬性」對話方塊。在大部分的軟體程式中，按一下**檔案 > 列印**，然後選取**屬性**。
3. 選取下列設定：

標籤	設定
品質	紙張類型：hp colorfast photo paper、hp photo paper 或任何 hp premium photo paper 列印品質：最佳或一般

4. 選取任何其他需要的列印設定。
5. 選取列印設定之後，按一下**確定**。

印表機軟體會根據影像標記，自動將列印影像調整到最佳狀態。

Bahasa Indonesia

### tentang Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2 atau Format Gambar Mudah Tukar versi 2.2) merupakan standar terbuka internasional yang menyederhanakan gambar digital dan meningkatkan mutu foto cetak. Ketika mengambil foto dengan kamera digital, Exif Print menyimpan informasi seperti waktu eksposur, setting flash, dan saturasi warna, dan menyelipkannya ke dalam header standar file JPEG. Piranti lunak pencetak HP Deskjet lalu memakai informasi ini untuk secara otomatis melakukan perbaikan menghusus pada gambar tersebut. Anda tidak perlu lagi memanipulasi gambar tersebut untuk mendapatkan foto yang luar biasa. Exif Print tersedia pada hampir semua kamera digital baru.

### kebutuhan cetak Exif Print

Untuk mencetak foto beserta informasi Exif Print Anda akan memerlukan:

- Kamera digital yang mendukung Exif Print
- Piranti lunak foto yang bisa memakai Exif Print, seperti ACDSsee (diikutsertakan dalam kotak ini, tapi tidak tersedia dalam semua bahasa), Windows XP Photo Printing Wizard, atau Microsoft Word 2000/XP
- Piranti lunak pencetak HP Deskjet yang mendukung Exif Print
- Windows 98, 2000, Me, atau XP

### mencetak foto beserta informasi Exif Print dengan pencetak hp deskjet seri 5550




Untuk mencetak foto yang mengandung informasi Exif Print:

1. Buka file yang ingin Anda cetak dengan piranti lunak foto yang mendukung Exif Print.
2. Cari kotak dialog Printer Properties. Dalam sebagian besar piranti lunak, klik **File > Print**, lalu pilih **Properties**.
3. Pilihlah setelan sebagai berikut:

Tab	Setelan
<b>Quality</b>	<b>Paper Type:</b> kertas foto hp colorfast, kertas foto hp, atau kertas foto premium hp lainnya <b>Print Quality:</b> <b>Best</b> atau <b>Normal</b>

4. Pilih setelan cetak lainnya sesuai keinginan Anda.
5. Setelah Anda selesai menentukan setelan cetak, klik **OK**.

Piranti lunak pencetak akan secara otomatis meningkatkan mutu gambar tercetak sesuai informasi yang ada pada gambar.



Printed in [country]  
Copyright 2002 Hewlett-Packard Company



\* C 6 4 8 7 - 9 0 1 3 4 \*

