



i n v e n t

serveur Web intégré **hp**

hp LaserJet 9055mfp

hp LaserJet 9065mfp

serveur Web intégré hp

guide de l'utilisateur

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

Marques

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corp. aux Etats-Unis.

Netscape est une marque commerciale de Netscape Communications Corporation aux Etats-Unis.

Table des matières

1 Présentation

Qu'est-ce qu'un serveur Web intégré ?	1
Fonctions	2
HP Web Jetadmin et le serveur Web intégré HP	2
Exigences système	3
Ouverture du serveur Web intégré HP	3
Connexion et déconnexion	4
Navigation dans le serveur Web intégré HP	5

2 Affichage de l'état du produit à l'aide des pages d'informations

Etat du périphérique	8
Page de configuration	10
Etat des fournitures	12
Journal des événements	13
Page d'utilisation	14
Informations sur le périphérique	15
Imprimer	16
Impression d'un fichier utilisant la page d'impression	17

3 Configuration du produit à l'aide des pages Paramètres

Configurer le périphérique	20
Utilisation des menus de la page Configurer le périphérique	21
Serveur de courrier électronique	22
Configuration du courrier électronique sortant	23
Configuration du courrier électronique entrant	23
Alertes	24
Utilisation de la page Alertes avec un produit	26
Envoi au produit de commandes par courrier électronique	30
AutoSend	31
Sécurité	32
Modifier autres liens	33
Ajout d'un lien	34
Suppression d'un lien	34
Informations sur le périphérique	35
Langage	36
Date et heure	37
Informations sur les commandes	39
Autres paramètres	40
Utilisation du menu Gestion du papier	40
Programme MARCHE/ARRET	41
Moniteur de copie	43

4 Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des pages Réseau

Présentation	45
--------------	----

5 Utilisation de la section Autres liens comme ressource

hp instant support	48
Fonctionnement de l'assistance immédiate hp.....	48
Informations disponibles auprès de l'assistance immédiate hp	48
Support produit	48
Mon fournisseur de services et mon contrat de service.....	49

Index

1 Présentation

Qu'est-ce qu'un serveur Web intégré ?

De manière semblable aux systèmes d'exploitation (comme Microsoft® Windows®) qui fournissent un environnement d'exécution de programmes sur l'ordinateur, les serveurs Web offrent un environnement d'exécution de programmes Web. Les navigateurs Web (comme Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator) peuvent afficher les données provenant des serveurs Web.

Les serveurs Web « intégrés » (EWS) résident sur un périphérique matériel (comme une imprimante) ou dans le micrologiciel, et n'existent pas en tant que logiciel chargé sur un serveur réseau.

L'avantage des serveurs Web intégrés est qu'ils fournissent une interface avec le produit, accessible à toute personne disposant d'un ordinateur connecté au réseau et d'un navigateur Web standard. Ils ne nécessitent l'installation ou la configuration d'aucun logiciel particulier.

Grâce au serveur Web intégré HP, vous pouvez afficher des informations sur l'état du produit, modifier des paramètres et gérer le produit à partir de votre ordinateur.

Remarque

Dans ce guide, les termes « produit » et « périphérique » sont quelquefois utilisés de façon interchangeable. Les produits ou périphériques mentionnés dans ce guide font référence aux imprimantes HP LaserJet, aux imprimantes HP color LaserJet et aux MFP HP LaserJet, sauf indication contraire. Pour obtenir des informations spécifiques sur les fonctions prises en charge par votre imprimante ou votre MFP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre produit.

Fonctions

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré HP pour afficher l'état du réseau et du produit, ainsi que pour gérer les fonctions d'impression à partir de votre ordinateur, plutôt que sur le panneau de commande du produit. Avec le serveur Web intégré HP, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les messages du panneau de commande et les informations sur l'état du produit.
- Déterminer la durée de vie restante de toutes les fournitures.
- Accéder à la page d'assistance technique du produit.
- Accéder à une assistance spécifique concernant les événements survenus récemment sur le produit.
- Afficher et modifier la configuration des bacs.
- Afficher et modifier la configuration du produit.
- Afficher et imprimer des pages d'informations, telles que la page de configuration.
- Recevoir des alertes par courrier électronique sur les événements liés au produit (par exemple, lorsque le niveau d'une fourniture est faible).
- Ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web.
- Sélectionner la langue dans laquelle afficher les pages du serveur Web intégré HP.
- Afficher et modifier la configuration du réseau.
- Imprimer vers un produit HP sans installer de pilote d'impression.
- Configurer les informations de commande spécifiques pour les fournitures.
- Programmer les heures d'arrêt et de redémarrage du copieur.
- Paramétrer le copieur et envoyer une authentification et un suivi.
- Envoyer régulièrement des informations sur la configuration du périphérique et sur l'utilisation des fournitures à votre fournisseur de services.

HP Web Jetadmin et le serveur Web intégré HP

HP Web Jetadmin est un outil Web de gestion du système que vous pouvez utiliser avec un navigateur Web.

Le serveur Web intégré HP et HP Web Jetadmin fonctionnent ensemble pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion de produit. Vous pouvez installer et gérer efficacement des périphériques en réseau. Les administrateurs réseau ont la possibilité de gérer des périphériques en réseau à distance, depuis quasiment n'importe quel endroit.

Le serveur Web intégré HP représente une solution simple et pratique pour la gestion de produit un à un dans des environnements ayant un nombre de produits limité. Cependant, l'utilisation de HP Web Jetadmin est conseillée pour la gestion de groupes de produits dans les environnements ayant plusieurs produits. Avec HP Web Jetadmin, vous pouvez découvrir, gérer et configurer plusieurs périphériques simultanément.

HP Web Jetadmin est disponible auprès de l'assistance HP en ligne (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Exigences système

- Navigateur Web installé sur l'ordinateur. Le serveur Web intégré HP est conçu pour fonctionner de façon optimale avec les dernières versions de la plupart des navigateurs Web. Par exemple, Netscape Navigator 6.2 ou version ultérieure, ainsi que Microsoft Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure pour les ordinateurs Macintosh ou Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure pour Windows, fonctionnent avec ce serveur Web.
- Connexion réseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Carte réseau du produit d'entrée/de sortie (EIO) améliorée du serveur d'impression HP Jetdirect.

Ouverture du serveur Web intégré HP

Remarque

Vous ne pouvez pas afficher les pages du serveur Web intégré HP depuis l'extérieur d'un pare-feu.

- 1 Ouvrez un navigateur Web.
- 2 Dans le champ **Adresse** ou **Atteindre**, saisissez l'adresse IP attribuée au produit (par exemple, `http://192.168.1.1`) ou le nom d'hôte (par exemple, `http://www.[votre_serveur].com`).

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du produit, vous la trouverez sur la page de configuration. Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le produit pour savoir comment imprimer une page de configuration à partir du panneau de commande.

Connexion et déconnexion

Le serveur Web intégré HP contient des pages permettant de visualiser des informations sur le produit et de modifier des options de configuration. Les pages qui apparaissent ainsi que leurs paramètres varient selon le statut d'accès au serveur Web intégré HP (utilisateur général, administrateur informatique ou fournisseur de services). Ces mots de passe peuvent être personnalisés par un administrateur informatique ou un utilisateur de fournisseur de services.

Si le serveur Web intégré HP est protégé par mot de passe et que l'utilisateur n'est pas connecté avec le mot de passe, il pourra seulement accéder à l'onglet Informations. Si aucun mot de passe n'a été défini ou si l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur informatique ou fournisseur de services, les trois onglets (Informations, Paramètres et Réseau) sont affichés lors de l'ouverture du serveur Web intégré HP.

Si un mot de passe a été défini, l'utilisateur doit se connecter en tant qu'administrateur informatique pour accéder aux onglets protégés du serveur Web intégré HP (Paramètres et Réseau). Pour vous connecter, cliquez sur le lien **Login (Connexion)**. La boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer un mot de passe réseau) apparaît, comme indiqué sur l'illustration suivante.

Remarque

L'aspect de l'écran de connexion peut varier, selon votre système d'exploitation.



Pour de plus amples informations sur la modification de mots de passe en tant qu'administrateur informatique, consultez la section « Sécurité », page 32. Si vous êtes connecté en tant que fournisseur de services, reportez-vous au guide d'assistance du produit.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur informatique, fermez le navigateur ou cliquez sur le lien **Logoff admin (Déconnexion admin)** situé dans le coin supérieur droit de l'écran, puis fermez le navigateur.

Remarque

Pour terminer la déconnexion, fermez le navigateur.

Navigation dans le serveur Web intégré HP

Pour naviguer sur les pages du serveur Web intégré HP, cliquez sur l'un des onglets (**Informations**, **Paramètres** et **Réseau**), puis sur l'un des menus de la barre de navigation située à gauche de l'écran.

Les illustrations et le tableau ci-après fournissent des informations sur les écrans du serveur Web intégré.

Remarque

L'aspect des écrans du serveur Web intégré peut varier d'une illustration à une autre dans ce guide de l'utilisateur, selon les fonctions et les paramètres du produit définis par votre administrateur informatique.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des fournitures
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Imprimer

Autres liens
hp instant support
Support produit

Etat du périphérique

Prêt

Continuer

Fournitures

Toner noir: OK
Commandez réf HP : Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Agrafes avant : OK
Commandez réf HP : Q3641A

Agrafes arrière : OK
Commandez réf HP : Q3641A

Détails sur les fournitures

Support

Entrée/Sortie	Etat	Format	Type
BAC 1		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 2		A3	ORDINAIRE
BAC 3		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 4		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 5		LETTRE	ORDINAIRE
SORTIE SUPERIEURE		N/D	N/D
SORTIE PRINCIPALE		N/D	N/D

Modifier les paramètres

Fonctions

Numéro de série du périphérique : CNZZX91001
N° série contrôleur d'impression : S46XXXXXXXX
ICB - Version du micrologiciel : D3-0101
PRCB Firmware Version:
C1: 37-B002
C2: 15-B000
C3: 16-EBG0

Numéro	Fonction de l'écran du serveur Web intégré	Description	Informations supplémentaires
1	Nom et adresse IP du produit	Indique le nom et l'adresse IP du produit.	

Numéro	Fonction de l'écran du serveur Web intégré	Description		Informations supplémentaires
2	Onglets	Onglet Informations	Permet d'afficher des informations sur le produit. Vous ne pouvez pas configurer le produit à partir de ces pages.	Reportez-vous à la section « Affichage de l'état du produit à l'aide des pages d'informations », page 7.
		Onglet Paramètres	Utilisez les fonctions de cet onglet pour configurer le produit.	Reportez-vous à la section « Configuration du produit à l'aide des pages Paramètres », page 19.
		Onglet Réseau	Permet d'afficher l'état du réseau et de configurer la carte réseau du produit.	Reportez-vous à la section « Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des pages Réseau », page 45.
3	Connexion	Différente selon le type d'utilisateur	Connexion en tant qu'administrateur informatique ou fournisseur de services.	<ul style="list-style-type: none"> Reportez-vous à la section « Connexion et déconnexion », page 4.
4	Contenu de la page	Différent pour chaque menu	Cliquez sur un menu pour afficher la page correspondante.	<ul style="list-style-type: none"> Reportez-vous à la section « Affichage de l'état du produit à l'aide des pages d'informations », page 7. Reportez-vous à la section « Configuration du produit à l'aide des pages Paramètres », page 19. Reportez-vous à la section « Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des pages Réseau », page 45.
5	Menus	Différents pour chaque onglet	Cliquez sur un onglet pour afficher les menus correspondants.	
6	Autres liens	hp instant support	Permet d'accéder à un ensemble de ressources Web qui vous aident à résoudre les problèmes et déterminent les services supplémentaires disponibles pour votre produit HP.	<ul style="list-style-type: none"> Reportez-vous à la section « Utilisation de la section Autres liens comme ressource », page 47. Reportez-vous à la section « hp instant support », page 48. Reportez-vous à la section « Support produit », page 48. Reportez-vous à la section « Mon fournisseur de services et mon contrat de service », page 49.
		Support produit	Permet d'utiliser l'aide propre à un produit du site Web HP pour résoudre un problème.	
		Mon fournisseur de services	Connexion à la page d'accueil du fournisseur de services. Remarque : Ce lien apparaît seulement s'il a été configuré par le fournisseur de services.	
		Mon contrat de service	Connexion à une page qui affiche les termes et les limites de votre contrat d'assistance. Remarque : Ce lien apparaît seulement s'il a été configuré par le fournisseur de services.	

2 Affichage de l'état du produit à l'aide des pages d'informations

Les pages d'informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne permettent pas de configurer l'imprimante. Pour configurer l'imprimante par l'intermédiaire du serveur Web intégré, reportez-vous à la section « [Configuration du produit à l'aide des pages Paramètres](#) », page 19.

Les pages d'informations sont les suivantes :

- Etat du périphérique (page 8)
- Page de configuration (page 10)
- Etat des fournitures (page 12)
- Journal des événements (page 13)
- Page d'utilisation (page 14)
- Informations sur le périphérique (page 15)
- Imprimer (page 16)

Remarque

Certains produits ne permettent pas d'accéder à l'ensemble de ces pages.

Etat du périphérique

Utilisez la page Etat du périphérique pour afficher l'état actuel du produit. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1 Etat du périphérique

Page de configuration

Etat des fournitures **2** Prêt

Journal des événements

Page d'utilisation **3** Continuer

Informations sur le périphérique

Imprimer **4** Fournitures

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Toner noir: **OK**
 Commandez réf HP : Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Agrafes avant : **OK**
 Commandez réf HP : Q3641A

Agrafes arrière : **OK**
 Commandez réf HP : Q3641A

5 [Détails sur les fournitures](#)

6 Support

Entrée/Sortie	Etat	Format	Type
BAC 1		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 2		A3	ORDINAIRE
BAC 3		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 4		LETTRE	ORDINAIRE
BAC 5		LETTRE	ORDINAIRE
SORTIE SUPERIEURE		N/D	N/D
SORTIE PRINCIPALE		N/D	N/D

7 [Modifier les paramètres](#)

8 Fonctions

Numéro de série du périphérique : CNZZX91001
 N° série contrôleur d'impression : S46XXXXXXXXX
 ICB - Version du micrologiciel : D3-0101
 PRCB Firmware Version:
 C1: 37-B002
 C2: 15-B000
 C3: 16-EBG0

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Etat du périphérique	Indique l'état du produit (tel qu'il apparaît sur l'écran du panneau de commande).
3	Boutons du panneau de commande	Utilisez ces boutons du panneau de commande comme s'il s'agissait de ceux du produit. Pour sélectionner les boutons du panneau de commande qui figurent sur cette page, accédez à la page Sécurité dans l'onglet Paramètres .
4	Fournitures	Indique l'état de chaque fourniture. L'état du toner noir peut être OK, VIDE ou BAS. L'état des agrafes (agrafes avant ou arrière) peut être OK ou VIDE. L'état des agrafes apparaît seulement lorsqu'un périphérique est installé.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
5	Détails sur les fournitures	Permet d'ouvrir la page d'état des fournitures où vous pouvez afficher les informations à propos des fournitures du périphérique.
6	Support	Donne des informations sur l'état et la configuration des bacs d'entrée et de sortie.
7	Modifier les paramètres	Permet d'ouvrir la page Autres paramètres où il est possible de modifier les paramètres correspondant au type de papier.
8	Fonctions	Répertorie les composants installés sur le produit.

Page de configuration

Utilisez la page de configuration pour afficher les paramètres actuels du produit, résoudre les problèmes d'impression et vérifier l'installation des accessoires optionnels, tels que les modules de mémoire à double rangée de connexions (DIMM) ou les dispositifs de traitement du papier. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1 Page de configuration

2 Informations sur le périphérique

Nom du produit :	hp LaserJet 9065mfp
Nom du périphérique :	hp LaserJet 9065mfp
Modèle du périphérique :	CXXXXA
Numéro de série du périphérique :	CNZZX91001
N° série contrôleur d'impression :	S46XXXXXXX
PRCB Firmware Version :	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 C5: 12-B000
ICB - Version du micrologiciel :	D3-0101
Micrologic. contr. d'impr. :	20031005 06.XXX.5
ID service :	00000
PS Délai d'inactivité :	300 secondes

3 Modes impr. et options installées

Contrôleur d'impression :	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
Logement DIMM 1 :	Côté 1 : Flash 8 Mo Côté 2 : Flash 8 Mo
Logement DIMM 2 :	Côté 1 : SDRAM 128 Mo Côté 2 : SDRAM 128 Mo
Logement DIMM 3 :	Vide
Logement DIMM 4 :	Vide
EIO 1 :	HP J6073A
EIO 2 :	HP JetDirect J6057A
Stockage DISQUE :	18949 Mo

4 Mémoire

Mémoire du contrôleur d'impression :	256 MO
Mémoire du contrôleur de copie :	64 MO
DWS :	6,0

Enregistrement automatique de ressources activé

5 Sécurité du contrôleur d'impression

Verrou du panneau de commande :	AUCUN
Mot de passe du panneau de commande :	DESACTIVE
Type de mémoire : DISQUE	Protégé : DESACTIVÉE

6 Options de manipulation papier

Format de papier par défaut :	LETTRE
Format bac 1 :	LETTRE
Type bac 1 :	ORDINAIRE
Format bac 2 :	A3
Format bac 3 :	LETTRE
Format bac 4 :	LETTRE
Format bac 5 :	LETTRE

Unité recto-verso
Agrafeuse
Perforatrice

Interne

Hewlett-Packard
hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A
hp 3 hole punch kit Q3635A
hp post-insertion kit Q3636A

Bacs d'entrée :

- 1 : BAC 1, 100 feuilles
- 2 : BAC 2, 500 feuilles
- 3 : BAC 3, 500 feuilles
- 4 : BAC 4, 1500 feuilles
- 5 : BAC 5, 4000 feuilles

Bacs de sortie :

- 1: SORTIE SUPERIEURE, 250 feuilles, Face ht/bs
- 2: SORTIE PRINCIPALE, 2500 feuilles, Face ht/bs

Remarque : Pour obtenir des informations sur les numéros, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Informations sur le périphérique	Fournit le numéro de série, le numéro de version, ainsi que d'autres informations sur le produit.
3	Modes impr. et options installées	Répertorie tous les langages d'imprimante installés (tels que les langages PCL [Printer Command Language] et PS [PostScript]), ainsi que les options installées dans chaque logement DIMM et EIO.
4	Mémoire	Fournit des informations sur la mémoire, sur l'espace de travail du pilote PCL (Driver Work Space, DWS) et l'enregistrement des ressources.
5	Sécurité du contrôleur d'impression	Indique l'état du verrou du panneau de commande et des options de protection en écriture.
6	Options de manipulation papier	Indique le format et le type du support indiqué pour chaque bac du produit. Si une unité recto verso ou tout autre accessoire de traitement du papier est installé sur le produit, les informations sur ces périphériques sont également fournies ici.

Etat des fournitures

La page Etat des fournitures fournit des informations plus détaillées sur les fournitures et indique les numéros de référence des fournitures HP. (Ayez les numéros de référence à portée de main lorsque vous commandez des fournitures.) Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des fournitures
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Imprimer

2

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

3

Etat des fournitures

Options installables par le client

Toner noir
Commandez réf HP : Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Niveau encre bas : NON
Nombre de pages imprimées depuis que le niveau d'encre est bas : 0

Cartouche d'agrafes
Commandez réf HP : Q3641A

Agrafes avant : OK
Agrafes arrière : OK

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Toner noir	Affiche les numéros de référence, indique si l'état Niveau d'encre bas a été atteint et affiche le nombre de page imprimées depuis que l'état Niveau d'encre bas est affiché.
3	Cartouche d'agrafes	Indique l'état des agrafes avant et des agrafes arrière (OK ou VIDE) ainsi que le numéro de référence de la cartouche d'agrafes HP. L'état des agrafes apparaît seulement lorsqu'un périphérique est installé.

Journal des événements

Le journal des événements indique les derniers événements survenus sur l'imprimante : bourrages de l'imprimante et erreurs de service entre autres. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

1

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des fournitures
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Imprimer

2

Journ évén. du contrôleur d'impr.

Numéro de série : CNZZX91001
Nombre d'entrées utilisées : 0
Nombre maximal d'entrées : 50
Journal évén. vide

2	3	4	5
Numéro	Nombre de Pages	Événement	Description
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

6

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Numéro	Indique l'ordre dans lequel les erreurs se sont produites. L'erreur qui s'est produite en dernier porte le numéro le plus élevé.
3	Nombre de pages	Indique le nombre de pages imprimées à partir du produit lorsque l'erreur s'est produite.
4	Événement	Indique le code d'erreur interne de chaque erreur.
5	Description	Donne une brève description des erreurs.
6	Support produit	Permet d'accéder au site Web d'assistance HP pour obtenir des informations de dépannage propres au produit.

Page d'utilisation

La page d'utilisation indique le nombre de pages introduites dans l'imprimante pour chaque format de support ainsi que le nombre de pages imprimées recto verso. Le total est calculé en multipliant la somme du nombre d'impression et du nombre de copie par les unités.

Les informations de cette page peuvent être utilisées pour déterminer le niveau d'encre ou le papier disponible. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

1 Page d'utilisation

Identification

N° série CNZZX91001
Nom du produit : hp LaserJet 9065mfp
Nom du périphérique : hp LaserJet 9065mfp

2 Nombre total des utilisations (équivalent)

IMPRESSION (IMPRIMER ET COPIER)

Format page	Nombre d'impressions	Nombre d'exemplaires	3 Unités	Total
LETTRE	17,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11 X 17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
PERSONNALISE	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
UTILISATION TOTALE DU PERIPHERIQ				22,900.0
De recto à recto	21056	De deux rectos à un recto verso		1756
D'un recto verso à deux rectos	38	De recto verso à recto verso		50
Nombre total de pages recto imprimées 21094		Nombre total de pages recto verso imprimées 1806		
UTILISATION DU BAA (COPIER ET ENVOYER)				
BAA - Pages recto :	622			
BAA - Pages recto verso :	38			
BAA - Nbre total de pages :	660			
NUMERISATION (ENVOYER)				
Envoi - Nbre de numérisations	014			

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
2	Nombre total des utilisations (équivalent)	Indique les types de page imprimés, le nombre de copies recto imprimées, le nombre de copies recto verso imprimées et le nombre total de pages imprimées.
3	Unités	Une unité est égale à une page de format standard Lettre. Tous les autres formats de page sont répertoriés selon ce format standard. Par exemple, le format de papier Ledger (11 x 17) fait deux fois le format du papier Lettre et représente 2 unités. Le papier Ledger imprimé recto verso représente 4 unités.
4	Couverture	Indique la quantité d'encre utilisée sur chaque page imprimée.

Informations sur le périphérique

La page Informations sur le périphérique comporte une description du périphérique, son numéro de pièce, le nom de l'entreprise, le nom de la personne à contacter, ainsi que l'adresse IP, le nom, le modèle et le numéro de série de l'imprimante.

Le nom du périphérique, le numéro de pièce, le nom de la personne à contacter ainsi que l'emplacement du périphérique peuvent être configurés à partir de la page Informations sur le périphérique située dans l'onglet **Paramètres**.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top left is the HP logo with 'invent' below it. To the right, a blue header bar contains the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header are three tabs: 'Informations' (selected), 'Paramètres', and 'Réseau'. A 'Log In' link is visible on the right. The main content area is titled 'Informations sur le périphérique' and displays the following details:

Nom du périphérique :	hp LaserJet 9065mfp
Numéro de pièce :	
Nom de l'entreprise :	your company
Personne à contacter :	anybody
Emplacement du périphérique :	floor 7 room 2
Adresse IP :	192.168.0.10
Nom du produit :	hp LaserJet 9065mfp
Modèle du périphérique :	CXXXXA
Numéro de série du périphérique :	CNZZX91001

On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des fournitures', 'Journal des événements', 'Page d'utilisation', 'Informations sur le périphérique' (highlighted), and 'Imprimer'. Below this menu is a box titled 'Autres liens' containing two links: 'hp instant support' and 'Support produit'.

Imprimer

Vous pouvez utiliser cette page pour imprimer des fichiers un par un à partir d'un produit prenant en charge le serveur Web intégré HP. Cette fonction est particulièrement utile si vous êtes un utilisateur nomade. En effet, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'imprimante du produit pour imprimer. Vous pouvez lancer une impression à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez traiter des fichiers prêts pour l'impression, tels que des documents générés par l'utilisation d'une option de pilote d'« impression vers un fichier » (extension PRN par défaut), des documents PCL, PS, PDF et des fichiers texte (TXT).

Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

Remarque

La page d'impression (ainsi que son élément de menu sur la gauche) est seulement disponible si elle a été configurée pour apparaître dans l'onglet Sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sécurité », page 32.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des fournitures
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Imprimer

Imprimer

2 Etat du périphérique **Prêt**

Identifiez le document à imprimer en utilisant l'une des options ci-dessous, puis cliquez sur le bouton Appliquer

Remarque : Pour imprimer des documents prêts pour l'impression (par exemple, .ps, .pdf, .pcl, .txt), entrez le nom de fichier du document.

3 Option 1

Sélectionnez le document à télécharger à partir du disque dur ou du serveur de fichiers réseau.
Choisissez le fichier

Parcourir...

4 Option 2

Entrez l'adresse du document auquel accéder via le Web. Saisissez l'adresse avec un format de type :
http://www.(votre_serveur).com/somefile.ps

Adresse

Appliquer Annuler

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone de la page
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Etat du périphérique	Indique l'état du produit (tel qu'il apparaît sur la page Etat du périphérique et sur l'écran du panneau de commande).
3	Option 1	Permet d'imprimer un fichier qui se trouve sur votre portable, sur votre ordinateur ou sur un serveur de fichiers réseau.
4	Option 2	Permet d'imprimer un fichier auquel vous pouvez accéder via Internet.

Impression d'un fichier utilisant la page d'impression

- 1 Pour imprimer un fichier en utilisant la page d'impression, effectuez *l'une des opérations* suivantes :
 - Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier à imprimer (Option 1).

-Ou-

 - Saisissez l'adresse (qui commence par « http:// » ou « https:// ») du fichier à imprimer et auquel vous pouvez accéder via Internet (Option 2).
- 2 Cliquez sur **Appliquer**.

3

Configuration du produit à l'aide des pages Paramètres

Pour configurer le produit à partir de votre ordinateur, utilisez les pages de l'onglet **Paramètres**. Les pages de l'onglet Paramètres sont les suivantes :

- Configurer le périphérique (page 20)
- Serveur de courrier électronique (page 22)
- Alertes (page 24)
- AutoSend (page 31)
- Sécurité (page 32)
- Modifier autres liens (page 33)
- Informations sur le périphérique (page 35)
- Langage (page 36)
- Date et heure (page 37)
- Informations sur les commandes (Infos sur les cdes) (page 39)
- Autres paramètres (page 40)
- Programme MARCHE/ARRET (Prgm Marche/Arrêt) (page 41)
- Moniteur de copie (page 43)

Remarque

Certains produits ne permettent pas d'accéder à l'ensemble de ces pages.

Configurer le périphérique

Vous pouvez utiliser la page Configurer le périphérique pour imprimer les pages d'informations sur le produit et configurer le produit à distance. Les illustrations, le tableau et l'exemple de procédure ci-après indiquent comment utiliser cette page. L'exemple ci-dessous présente les options du menu **Informations**.

Remarque

Si votre produit est doté d'un écran de panneau de commande, ces menus sont semblables à ceux de votre panneau de commande. Certains menus du panneau de commande du produit ne sont pas disponibles à partir du serveur Web intégré HP.

Pour plus d'informations sur les différents menus pris en charge par votre produit, reportez-vous à la documentation fournie avec le produit.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone	
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.	
2	Sélectionner un menu	Menu INFORMATIONS	Permet d'imprimer des pages d'informations sur le produit, qui fournissent des renseignements sur le produit et sur sa configuration.
		Menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE	Permet de configurer le produit et, par voie de conséquence, de modifier son comportement. Par exemple, vous pouvez configurer les paramètres de personnalité du produit comme la qualité d'impression ou les bacs de destination à partir de ce menu.
		Menu DIAGNOSTICS	Permet d'imprimer le journal des événements, d'effectuer un test du circuit papier, de configurer le bac de sortie et le mode d'impression recto verso et de définir le nombre de copies.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
3	Signe plus	Pour afficher les sous-menus ou les sous-entrées, cliquez sur le signe plus (+) en regard du menu ou cliquez directement sur le menu.
4	Sous-entrées du menu	Permet d'accéder aux informations sur le produit ou de configurer le produit.

Utilisation des menus de la page Configurer le périphérique

Cette procédure est fournie à titre d'exemple *uniquement*. D'autres éléments de menu peuvent être paramétrés de la même façon.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

Configurer le périphérique

Vous pouvez configurer le périphérique en sélectionnant un menu de configuration dans l'arborescence de navigation ci-dessous. Une fois le menu de configuration sélectionné, vous pouvez configurer les paramètres du périphérique au bas de la page.

Sélectionner un menu

- ⊕ INFORMATIONS
- ⊖ CONFIGURATION PERIPHERIQUE
 - ⊖ IMPRESSION
 - ⊕ FORMAT PAPIER PERSO PAR DEFAULT
 - ⊕ PCL
 - ⊕ QUALITE IMPRESSION
 - ⊕ CONFIGURATION SYSTEME
 - ⊕ E/S
 - ⊕ REINITIALISATION
- ⊕ DIAGNOSTICS

IMPRESSION

COPIES	<input type="text" value="1"/> (1 - 32000)
FORMAT PAPIER PAR DEFAULT	<input type="text" value="LEGAL"/>
DESTINATION PAPIER	<input type="text" value="SORTIE PRINCIPALE"/>
RECTO VERSO	<input type="text" value="DESACTIVE"/>
A4/LETTRE PRIORITAIRE	<input type="text" value="NON"/>
POLICE COURIER	<input type="text" value="NORMAL"/>
LARGEUR A4	<input type="text" value="NON"/>
IMPRIMER ERREURS PS	<input type="text" value="DESACTIVE"/>

Remarque

Les paramètres des pilotes d'impression et des programmes logiciels ont souvent la priorité sur les sélections effectuées dans le menu **Impression**. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre produit.

Toutes les modifications apparaissent sur les pages d'état de l'imprimante et de configuration, ainsi que dans le menu **Gestion du papier** (sur la page Autres paramètres).

Suivez ces étapes pour sélectionner un format de papier par défaut différent (exemple de procédure) :

- 1 Cliquez sur **CONFIGURER LE PERIPHERIQUE**.
- 2 Cliquez sur **IMPRESSION**. La barre de titre bleue **IMPRESSION** apparaît dans la partie inférieure de l'écran.
- 3 Cliquez sur la flèche dans le menu déroulant **FORMAT DE PAPIER PAR DEFAUT**, puis choisissez le format de papier par défaut (par exemple, vous pouvez modifier le format de papier par défaut de **LETTRE** à **LEGAL**).
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Serveur de courrier électronique

La page Serveur de courrier électronique vous permet de configurer les paramètres des courriers électroniques sortants et entrants. Les paramètres de cette page permettent au périphérique d'envoyer des messages électroniques incluant des alertes produit. Les illustrations, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cette page.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Courrier électronique sortant	Permet de configurer le courrier électronique sortant pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la page Alertes avec un produit », page 26.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
3	Adresse électronique du périphérique	Il s'agit de l'adresse électronique du produit. Elle apparaît dans les alertes produit. Il ne s'agit <i>pas</i> de l'adresse électronique à utiliser pour envoyer des commandes au produit. Reportez-vous à la section « Envoi au produit de commandes par courrier électronique », page 30.
4	Courrier électronique entrant (non requis pour alertes de courrier électronique)	Permet de configurer le courrier électronique entrant pour demander des pages d'informations par courrier électronique à partir du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi au produit de commandes par courrier électronique », page 30.

Configuration du courrier électronique sortant

La configuration du courrier électronique sortant est nécessaire pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend.

- 1 Réunissez les informations suivantes. (L'administrateur de réseau ou de messagerie électronique de votre entreprise dispose généralement des informations requises pour la configuration du courrier sortant.)
 - L'adresse IP du serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre réseau. Le serveur Web intégré utilise l'adresse IP du serveur SMTP pour transmettre des messages électroniques à d'autres ordinateurs.
 - Le suffixe du nom de domaine de messagerie électronique utilisé pour envoyer des messages électroniques dans votre entreprise.
- 2 Cochez la case **Activer le courrier sortant**.
- 3 Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP dans le champ **Serveur SMTP**.
- 4 Saisissez le nom de domaine, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Configuration du courrier électronique entrant

Configurez le courrier électronique entrant si vous avez l'intention de demander des pages d'informations par courrier électronique à partir du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Envoi au produit de commandes par courrier électronique](#) », page 30.

- 1 Sur un serveur de messagerie situé dans le réseau de votre entreprise, créez un compte de messagerie POP3 (Post Office Protocol 3) pour le produit.

Chaque compte POP3 requiert un nom utilisateur et un mot de passe. Le nom utilisateur associé au nom de domaine du produit (indiqué dans la configuration du courrier sortant) est l'adresse électronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », l'adresse électronique du produit est « produit@hp.com ».

Remarque

Chaque produit configuré pour le courrier entrant doit disposer de son propre compte de messagerie POP3 sur le serveur de messagerie de votre réseau.

Les comptes de messagerie POP3 sont généralement configurés par l'administrateur de réseau ou de messagerie électronique de votre entreprise.

- 2 Cochez la case **Activer le courrier entrant**.
- 3 Saisissez l'adresse IP du serveur de messagerie POP3 dans le champ **Serveur POP3**.
- 4 Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe du compte de messagerie du produit, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Alertes

A partir de la page Alertes, les administrateurs informatiques peuvent configurer le produit pour envoyer par courrier électronique des messages d'alerte sur les problèmes et les états à la personne souhaitée. Lorsque qu'elles sont configurées, les alertes sont automatiquement générées pour donner des informations sur l'état des fournitures, sur le circuit papier, sur l'assistance ainsi que des informations générales. Les messages d'alerte peuvent être envoyés à plusieurs personnes, chacune recevant uniquement les messages la concernant. Par exemple, un assistant administratif peut commander des cartouches d'encre ou éliminer les bourrages papier et peut également recevoir des avertissements détaillés si le niveau d'encre baisse ou si des bourrages papier se produisent. De même, les fournitures de longue durée peuvent être gérées par un fournisseur de services externe qui pourrait recevoir des alertes concernant les opérations de maintenance sur les périphériques, le chargement de l'agrafeuse avant ou arrière ou d'autres renseignements similaires.

Vous pouvez créer autant de listes de destinations que vous voulez (avec jusqu'à 20 destinataires pour chaque liste). Les illustrations, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cette page.

Remarque

Pour que les alertes fonctionnent, le courrier électronique sortant doit être activé. Pour activer le courrier sortant, reportez-vous à la section « [Configuration du courrier électronique sortant](#) », page 23.

1

Configurer le périphérique

Serveur de courrier électronique

Alertes

AutoSend

Sécurité

Modifier autres liens

Informations sur le périphérique

Langage

Date et heure

Infos sur les cdes

Autres paramètres

Prgm Marche/Arrêt

Moniteur de copie

Autres liens

[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Alertes

Les alertes sont actuellement configurées pour les listes de destinations suivantes. Pour apporter des changements, cliquez sur le bouton approprié en regard de la liste. Placez le pointeur sur un bouton pour obtenir plus d'informations.

Remarque : Pour que les alertes fonctionnent, le courrier sortant doit être configuré dans Serveur de courrier élec.

Nom de la Destinations d'alerte liste	Alertes sélectionnées	Pièces jointes (facultatif)
List1 admin@your_company.com	Remplacez le réservoir d'encre Remplacez le réservoir d'encre (vide) Dégagez le papier bloqué Fermer les tiroirs, trappes et capots	Page d'état des fournitures Page d'utilisation
	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	
List2 service_provider@your_company.com	Remplacez le réservoir d'encre Remplacez le réservoir d'encre (vide) Erreur du contrôleur d'impression Erreur d'appel de l'opérateur Dégagez le papier bloqué	Page d'état des fournitures Page d'utilisation Page de configuration
	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	
List3 anyone@your_company.com	Ouvrir le bac Bac vide (à charger)	Page d'état des fournitures
	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	
	<input type="button" value="Nouvelle liste de destinations"/>	

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Récapitulatif des listes de destinations	Répertorie les sélections actuelles pour chaque destination.
3	Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier la destination ou la liste de destinations.
4	Test	Cliquez sur ce bouton pour envoyer un test d'alerte à la destination ou à la liste de destinations.
5	Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la destination ou la liste de destinations.
6	Nouvelle liste de destinations	Cliquez sur ce bouton pour définir les paramètres d'une nouvelle liste de destinations pour les alertes.

Utilisation de la page Alertes avec un produit

Cette section contient des informations sur les fonctions d'alerte suivantes :

- « [Pour configurer les alertes](#) », page 26
- « [Pour tester la configuration d'une liste de destinations](#) », page 29
- « [Pour supprimer des destinations et des listes de destinations](#) », page 30

Pour configurer les alertes

Vous pouvez créer autant de listes de destination que vous voulez (avec jusqu'à 20 destinataires pour chaque liste).

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Nouvelle liste de destinations**.-Ou-
 - Pour modifier une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Modifier** de la liste à modifier.

Remarque

Pour plus d'informations sur le test ou la suppression d'une alerte, reportez-vous aux sections « [Pour tester la configuration d'une liste de destinations](#) », page 29 et « [Pour supprimer des destinations et des listes de destinations](#) », page 30.

La fenêtre qui apparaît ressemble à l'illustration suivante :

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below the header, there are three tabs: 'Informations', 'Paramètres', and 'Réseau'. The 'Paramètres' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with various configuration options: 'Configurer le périphérique', 'Serveur de courrier électronique', 'Alertes', 'AutoSend', 'Sécurité', 'Modifier autres liens', 'Informations sur le périphérique', 'Langage', 'Date et heure', 'Infos sur les cdes', 'Autres paramètres', 'Prgm Marche/Arrêt', and 'Moniteur de copie'. Below this menu, there is a section for 'Autres liens' with links to 'hp instant support' and 'Support produit'. The main content area is titled 'Alertes - Configuration'. It is divided into four steps: Step 1: 'Saisir le nom de la liste' with a text input field for 'Nom de la liste :'. Step 2: 'Saisir les destinations d'alerte' with instructions on email, mobile, and web formats, and a text area for 'Destinations d'alerte :'. Step 3: 'Sélectionner les alertes' with a table of alert types and their selection status. Step 4: 'Sélectionner les pièces jointes du courrier électronique (facultatif)' with checkboxes for various document types. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Infos sur les cdes
Autres paramètres
Prgm Marche/Arrêt
Moniteur de copie

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Alertes - Configuration

Etape 1 : Saisir le nom de la liste

Saisissez le nom de la liste de destinations.

Nom de la liste :

Etape 2 : Saisir les destinations d'alerte

Saisissez les destinations d'alerte (maximum : 20) dans l'un des formats suivants :

Adresse électronique ; par exemple, (votre_nom)@(votre_compagnie).com
Périphérique mobile ; par exemple, 208-555-5555@(fournisseur_périphérique).net
Envoi sur un site Web ; par exemple, http://www.(votre_serveur).com

Séparez les destinations d'alerte à l'aide d'un point-virgule (;) ou d'une virgule (,).

Destinations d'alerte :

Etape 3 : Sélectionner les alertes

Sélectionnez les alertes que les destinations d'alerte recevront. Les alertes les plus utilisées sont répertoriées ici.

Nom de l'alerte	Sélectionné	Seuil
Remplacez le réservoir d'encre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Remplacez le réservoir d'encre (vide)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Charger l'agrafeuse avant	<input type="checkbox"/>	
Charger l'agrafeuse arrière	<input type="checkbox"/>	
Dégagez le papier bloqué	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Fermer les tiroirs, trappes et capots	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Ouvrir le bac	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Bac vide (à charger)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées

Alertes supplémentaires

Pour afficher toutes les alertes pour ce produit, cliquez sur le bouton **Afficher toutes les alertes**.

Remarque : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et ouvrir la page répertoriant les options d'alerte.

Etape 4 : Sélectionner les pièces jointes du courrier électronique (facultatif)

Sélectionnez les pièces jointes à inclure dans chaque message d'alerte envoyé par courrier électronique dans la liste de destinations. Accédez à l'onglet **Informations** pour voir des exemples de ces pages.

Page d'état des fournitures
 Page d'utilisation
 Page de configuration
 Page du journal des événements

Choisissez cette option si l'une des destinations d'alerte choisies pour recevoir des alertes est un système automatisé.

Données XML

- 2 Saisissez un nom dans le champ **Nom de la liste**, comme Service ou Fournitures.
- 3 Saisissez l'adresse électronique des personnes auxquelles envoyer des alertes. Dans les environnements d'entreprise, les administrateurs système peuvent acheminer des adresses électroniques vers des serveurs de listes ou des URL pour émettre des alertes étendues. Séparez les destinations par une virgule ou un point-virgule.
- 4 Cochez les alertes à envoyer à la liste de destinations. (Pour afficher l'ensemble des alertes disponibles pour le produit, cliquez sur **Afficher toutes les alertes.**)
- 5 Si nécessaire, définissez la valeur de seuil des alertes.

La valeur de seuil relatif aux alertes de service et du circuit papier est un nombre de minutes spécifié par l'utilisateur. Il s'agit de la période durant laquelle un événement est ignoré avant qu'un message d'alerte ne soit envoyé par courrier électronique. Par exemple, vous pouvez choisir de définir la valeur de seuil de l'alerte « Ouvrir le bac » sur 10 minutes, pour que la personne en train de charger le bac ou de retirer le bourrage ait le temps de refermer le bac.

- 6 Sélectionnez les pièces jointes à inclure dans vos messages d'alerte par courrier électronique. Il peut s'agir de la page d'état des fournitures, de la page d'utilisation, de la page de configuration, du journal des événements et des informations XML. (Cliquez sur l'onglet **Informations** pour afficher des exemples de ces pages.) Sélectionnez l'option **Informations XML** si l'une des destinations choisies pour les alertes est un système automatisé. Chaque élément sélectionné est joint au courrier électronique. Par exemple, si vous sélectionnez **Page d'utilisation** et **Page du journal des événements**, vous recevez un courrier électronique avec deux pièces jointes, chacune d'entre elle correspondant à une sélection. Si vous avez également sélectionné l'option **Données XML** vous recevez un courrier électronique avec trois pièces jointes : une pièce jointe pour la page d'utilisation au format HTML, une pour le journal des événements au format HTML et une troisième pour des informations d'assistance immédiate au format txt avec une extension .xml.
- 7 Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les informations.
- 8 Répétez les étapes 1 à 7 pour chaque liste ou destination supplémentaire.

Remarque

Pour tester la configuration d'une liste de destinations, reportez-vous à la section « [Pour tester la configuration d'une liste de destinations](#) », page 29.

Pour tester la configuration d'une liste de destinations

- 1 Cliquez sur le bouton **Test** de la liste de destinations à tester.

La fenêtre suivante apparaît. Plusieurs destinations peuvent être testées à partir de cette fenêtre.

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Infos sur les cd's
Autres paramètres
Prgm Marche/Arrêt
Moniteur de copie

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Alertes - Test

Vous êtes sur le point d'envoyer un test d'alerte aux destinations d'alerte sélectionnées. Cliquez sur **OK** pour envoyer le test ou sur **Annuler** pour revenir à la page principale des alertes sans envoyer le test.

Destinations d'alerte : admin@your_company.com

Par défaut, l'adresse de l'expéditeur pour le test d'alerte est l'adresse électronique du produit. Pour recevoir les réponses de ce test, saisissez votre adresse électronique dans la zone suivante.

Adresse de l'expéditeur :

Texte du message :

Il s'agit d'un test d'alerte. Cette alerte vous a été envoyée car vous avez été sélectionné pour recevoir les informations sur le produit suivant.

Le produit ne requiert actuellement aucune attention de la part de l'utilisateur.

Produit :
hp LaserJet 9065mfp

Alertes sélectionnées :
Remplacez le réservoir d'encre
Remplacez le réservoir d'encre (vide)

Pièces jointes sélectionnées :
Page d'utilisation
Page de configuration

Merci d'utiliser les produits Hewlett-Packard.

Si vous souhaitez que des remarques supplémentaires apparaissent au début du test d'alerte, saisissez les informations dans la zone suivante.

Vos remarques (facultatif) :

- 2 Sélectionnez les destinations à tester.
- 3 L'adresse de l'expéditeur est l'adresse électronique du produit. Saisissez votre adresse électronique pour recevoir toutes les erreurs générées par le test d'alerte (par exemple, pour être averti d'une adresse de destination incorrecte).
- 4 Si nécessaire, saisissez les informations à ajouter au début du message d'alerte par courrier électronique dans le champ de texte **Vos remarques (facultatif)**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Pour supprimer des destinations et des listes de destinations

Pour supprimer une destination ou une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Supprimer** correspondant. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Envoi au produit de commandes par courrier électronique

Vous pouvez également recevoir les pages d'informations en les demandant à partir du produit. Lorsque le courrier entrant et sortant est configuré, le produit peut joindre aux messages électroniques des pages d'informations, telles que la page d'état des fournitures ou la page de configuration. Vous pouvez utiliser cette fonction pour résoudre un problème ou vérifier l'état des fournitures.

Pour demander des pages d'informations par courrier électronique

Lorsque vous composez un message à destination du produit, vous devez formater correctement les champs **A**, **De** et **Objet** dans votre logiciel de messagerie.

- 1 Activez le courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquées dans ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Serveur de courrier électronique](#) », page 22.)
- 2 A partir de votre logiciel de messagerie, composez un message pour le produit en procédant de la façon suivante :
 - a Dans le champ **A**, saisissez l'adresse électronique du produit. Le nom utilisateur associé au nom de domaine du produit (indiqué dans la configuration du courrier sortant) est l'adresse électronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », l'adresse électronique du produit est « produit@hp.com ».
 - b Votre logiciel de messagerie doit compléter automatiquement le champ **De** avec l'adresse électronique de l'expéditeur.
 - c Dans le champ **Objet**, saisissez le texte correspondant au format et à la page à joindre. Vous pouvez demander une page de configuration, une page d'état des fournitures ou une page AutoSend. Par exemple, pour joindre la page de configuration au format HTML, saisissez « this.configpage?configpage=email&format=html ».

Page	Format HTML	Format XML
Page de configuration	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
Page Etat des fournitures	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
Page AutoSend	non applicable	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

Toutes les 3 minutes, le produit vérifie si de nouveaux messages électroniques sont arrivés. Lorsque le produit reçoit le message électronique, il génère une réponse et envoie les informations demandées à l'adresse électronique de l'expéditeur (indiquée dans le champ **De** du message électronique d'origine).

Remarque

A cause de retards sur le réseau et sur le serveur de messagerie de votre entreprise, les réponses peuvent mettre d'une minute à plusieurs heures à arriver dans la boîte aux lettres de votre logiciel de messagerie.

Si les champs **A**, **De** et **Objet** ne sont pas formatés correctement dans votre message électronique, le produit n'envoie pas de réponse.

La page AutoSend vous permet d'envoyer régulièrement à votre fournisseur de services des informations sur l'utilisation des fournitures et la configuration du périphérique. Cette fonction vous permet d'établir un contact avec Hewlett-Packard ou un autre fournisseur de services afin de vous proposer des services incluant, mais sans s'y limiter, le remplacement proactif de la cartouche, les contrats de paiement par page, les contrats de service et le suivi de l'utilisation. Les illustrations, le tableau et la procédure ci-après indiquent comment utiliser cette page.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Activer AutoSend	Cochez cette case pour activer la fonction AutoSend.
3	Envoyer tou(te)s les [fréquence]	Sélectionnez la fréquence à laquelle le produit doit envoyer les informations sur l'utilisation des fournitures et la configuration vers les destinations configurées dans le champ Destinataires du message .
4	Destinataires du message	Enregistrez une liste de 20 adresses de courrier électronique au maximum pour recevoir des informations sur la configuration du périphérique. Chaque adresse peut contenir jusqu'à 50 caractères.
5	Test	Lorsque vous appuyez sur le bouton Test , vos paramètres sont enregistrés et les informations sont envoyées immédiatement, vous permettant ainsi de vous assurer que le destinataire reçoit les messages.

Pour activer la fonction AutoSend

- 1 Activez le courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquées dans ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Serveur de courrier électronique](#) », page 22.)
- 2 Cochez la case **Activer AutoSend**.
- 3 Sélectionnez une option pour indiquer la fréquence à laquelle le produit doit envoyer les informations sur l'utilisation des fournitures et la configuration du produit aux destinataires définis dans l'étape suivante, puis saisissez le nombre de jours, semaines, mois ou pages imprimées.
- 4 Vous pouvez configurer jusqu'à 20 adresses de destination en utilisant le format indiqué.
- 5 Cliquez sur **Appliquer**.

Sécurité

Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

1 Sécurité

2 Définir le mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe de sécurité pour empêcher les utilisateurs non autorisés de configurer l'imprimante ou d'accéder à des fonctions réservées à l'administrateur réseau à distance.

Nom utilisateur admin

Nouveau mot de passe

Vérifier le mot de passe

3 Définir les options

Impression de la page

Afficher sur la page d'état de l'imprimante

Bouton Arrêter

Bouton Continuer

Appliquer Annuler

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Définir le mot de passe	Déterminez un mot de passe pour contrôler l'accès aux onglets Paramètres et Réseau du serveur Web intégré HP. Une fois que vous avez défini le mot de passe, les utilisateurs sont invités à le saisir lorsqu'ils ouvrent les pages Paramètres et Réseau du serveur Web intégré HP.
3	Définir les options	Permet de sélectionner les boutons du panneau de commande qui doivent figurer sur la page Etat du périphérique (dans l'onglet Informations).
4	Page d'impression	Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs généraux peuvent accéder à la page d'impression du serveur Web intégré HP dans le menu de l'onglet Informations.

Remarque

N'oubliez pas votre mot de passe. Si cela se produit, contactez votre administrateur informatique ou votre fournisseur de services.

Modifier autres liens

Utilisez la page Modifier autres liens pour ajouter jusqu'à cinq liens personnalisés aux sites Web de votre choix. Ces liens, ainsi que deux liens permanents (**hp instant support** et **Support produit**) déjà établis, apparaissent sur les pages du serveur Web intégré HP, dans le champ **Autres liens** en dessous de la barre de navigation de gauche. Les illustrations, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cette page.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there are three tabs: 'Informations', 'Paramètres', and 'Réseau'. The 'Paramètres' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. The main content area is titled 'Modifier autres liens'. It features a left sidebar with various menu items, including 'Configurer le périphérique', 'Serveur de courrier électronique', 'Alertes', 'AutoSend', 'Sécurité', 'Modifier autres liens' (highlighted), 'Informations sur le périphérique', 'Langage', 'Date et heure', 'Infos sur les cdes', 'Autres paramètres', 'Prgm Marche/Arrêt', and 'Moniteur de copie'. The main content area has a blue header 'Ajouter un lien' with a '2' in a circle. Below this, there are two input fields for 'URL' and 'Nom', and a button 'Ajouter un lien'. Below that, there is a blue header 'Liens définis par l'utilisateur' with a '3' in a circle. Below this, there is a large empty box and a button 'Supprimer le lien sélectionné'. At the bottom left, there is a blue box with a '4' in a circle, titled 'Autres liens', containing two links: 'hp instant support' and 'Support produit'.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Ajouter un lien	Permet d'ajouter un lien défini par l'utilisateur.
3	Liens définis par l'utilisateur	Répertorie les liens définis par l'utilisateur qui ont été ajoutés. Utilisez cette zone pour supprimer des liens.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone	
4	Autres liens	hp instant support	Permet d'accéder à des ressources Web qui vous aident à résoudre des problèmes spécifiques et déterminent les services supplémentaires disponibles pour votre produit. (Des informations détaillées, telles que le numéro de série, les erreurs et l'état, sont transmises au service d'assistance clientèle de Hewlett-Packard. Hewlett-Packard les considère comme confidentielles.)
		Support produit	Permet d'accéder à l'aide propre aux produits du site Web HP.
		Mon fournisseur de services	Permet de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services. Ce lien apparaît uniquement s'il a été configuré par le fournisseur de services.
		Mon contrat de service	Permet de se connecter à une page qui affiche les termes et limites de votre contrat d'assistance. Ce lien apparaît uniquement s'il a été configuré par le fournisseur de services.

Ajout d'un lien

- 1 Sous **Ajouter un lien**, saisissez l'URL et le nom tels que vous souhaitez qu'ils apparaissent dans les pages du serveur Web intégré HP.
- 2 Cliquez sur **Ajouter un lien**.

Suppression d'un lien

- 1 Sous **Liens définis par l'utilisateur**, sélectionnez le ou les liens à supprimer.
- 2 Cliquez sur **Supprimer le lien sélectionné**.

Informations sur le périphérique

Utilisez la page Informations sur le périphérique pour attribuer le nom de votre choix au périphérique, indiquer son numéro de pièce, configurer le nom de la société ainsi que le nom de la personne à contacter, et préciser l'emplacement physique du périphérique. L'adresse IP, le modèle, la référence et le numéro de série du produit sont également disponibles sur cette page.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top left is the HP logo with 'invent' below it. To the right, a blue header bar contains the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header are three tabs: 'Informations', 'Paramètres', and 'Réseau'. A 'Log In' link is on the right. The left sidebar contains a menu with items: 'Configurer le périphérique', 'Serveur de courrier électronique', 'Alertes', 'AutoSend', 'Sécurité', 'Modifier autres liens', 'Informations sur le périphérique' (highlighted), 'Langage', 'Date et heure', 'Infos sur les cd's', 'Autres paramètres', 'Prgm Marche/Arrêt', and 'Moniteur de copie'. The main content area is titled 'Informations sur le périphérique' and contains a form with the following fields and values: 'Nom du périphérique : hp LaserJet 9065mfp', 'Numéro de pièce :', 'Nom de l'entreprise : your company', 'Personne à contacter : anybody', 'Emplacement du périphérique : floor 7 room 2', 'Adresse IP : 192.168.0.10', 'Nom du produit : hp LaserJet 9065mfp', 'Modèle du périphérique : CXXXXA', and 'Numéro de série du périphérique : CNZZX91001'. At the bottom right of the form are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons. Below the sidebar, there is an 'Autres liens' section with links to 'hp instant support' and 'Support produit'.

Remarque

Si vous modifiez la page Informations sur le périphérique, cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Les informations saisies ici figurent sur la page Informations sur le périphérique, accessible à partir de l'onglet **Informations**. Elles figurent également dans les messages électroniques envoyés à partir du produit. Elles peuvent se révéler utiles si vous avez besoin de localiser le produit pour remplacer des fournitures ou résoudre un problème.

Langage

Utilisez la page Langage pour sélectionner la langue des pages du serveur Web intégré HP. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1 Configurer le périphérique

2 Serveur de courrier électronique

3 Alertes

4 AutoSend

Sécurité

Modifier autres liens

Informations sur le périphérique

Langage

Date et heure

Infos sur les cdes

Autres paramètres

Prgm Marche/Arrêt

Moniteur de copie

Autres liens

[hp instant support](#)

[Support produit](#)

Langage

Afficher les pages dans le langage Navigateur

Afficher les pages dans le langage Périphérique

Sélectionner une langue

Appliquer Annuler

ATTENTION

Si vous sélectionnez **Afficher les pages dans le langage Périphérique** ou **Sélectionner une langue**, vous modifiez la langue pour toute personne utilisant le serveur Web intégré HP.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Afficher les pages dans le langage Navigateur (option par défaut)	Permet de détecter la langue sélectionnée pour le navigateur Web et d'afficher les pages du serveur Web intégré HP dans cette langue.
3	Afficher les pages dans le langage Périphérique	Permet de détecter la langue sélectionnée pour le panneau de commande du produit et d'afficher les pages du serveur Web intégré HP dans cette langue.
4	Sélectionner une langue	Permet d'afficher les pages du serveur Web intégré HP dans l'une des langues suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Anglais• Français• Allemand• Italien• Espagnol• Suédois• Danois• Norvégien• Néerlandais• Finnois• Portugais

Remarque

La langue par défaut est la langue utilisée actuellement par le navigateur Web. Si le navigateur et le panneau de commande utilisent une langue non disponible au niveau du serveur Web intégré HP, l'anglais est sélectionné par défaut.

Si vous modifiez la page Langage, cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Date et heure

La page Date et heure permet de mettre à jour l'heure du produit et de configurer le serveur d'heure réseau. Les illustrations et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cette page.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Heure actuelle du périphérique	Affiche l'heure du périphérique. Si l'heure est incorrecte, un administrateur informatique peut modifier l'heure du panneau de commande du périphérique.
3	Extraire l'heure	Permet de mettre à jour l'heure actuelle du périphérique.
4	Avancé	Ce bouton permet de vous connecter à une page où il est possible de configurer un serveur d'heure réseau.
5	Fuseau horaire	Ce paramètre permet d'ajuster l'heure du périphérique selon la différence (en heures) entre le fuseau horaire sélectionné et l'heure GMT (pour chaque fuseau horaire sélectionné).
6	Ajuster l'horloge à l'heure d'hiver/d'été	Si cette option est sélectionnée, l'heure du périphérique est réglée avec une heure en plus.

L'illustration et le tableau suivant expliquent comment utiliser la page qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton **Avancé**.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Adresse serveur réseau pour temps	Indique l'adresse IP du serveur d'heure réseau utilisé par le produit pour définir l'heure actuelle du périphérique.
3	Synchroniser l'heure avec le serveur tou(te)s les	Indique la fréquence d'actualisation de l'heure du produit à l'aide du serveur d'heure réseau.
4	Port local à utiliser pour la réception de l'heure du serveur	Indique le port utilisé par le produit pour recevoir les données du serveur d'heure réseau.
5	État du serveur fournissant l'heure	Indique l'état actuel de la connexion au serveur d'heure réseau.

Informations sur les commandes

Utilisez la page d'informations sur les commandes pour enregistrer des informations de commande spécifiques sur les fournitures. Les champs permettent de personnaliser les procédures de commande. Les messages peuvent contenir jusqu'à 255 caractères.

Les administrateurs informatiques peuvent décider quelles informations sur les commandes il convient d'afficher à propos des agrafes sur la page d'état des fournitures.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1 Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Infos sur les cdes
Autres paramètres
Prgm Marche/Arrêt
Moniteur de copie

Infos sur les cdes

Cette fonction vous permet d'entrer des informations spécifiques sur les commandes de fournitures, qui figureront dans la page d'état des fournitures. Vous pouvez insérer des informations comme des adresses électroniques, des URL, des adresses postales, des numéros de téléphone, des personnes à contacter, etc.

Options installables par le client

2 Informations sur les commandes d'agrafes en cours :

3 Entrez les informations nécessaires à la commande d'agrafes (adresse élec., URL, n° de tél., etc.) :

(255 caractères maximum)

Utiliser valeurs par défaut **4**

Appliquer Annuler

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Informations sur les commandes d'agrafes en cours	Les fournitures à installer par les clients comprennent les informations sur les commandes d'agrafes en cours. Cette zone n'apparaît sur la page que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.
3	Entrez les informations nécessaires à la commande d'agrafes (adresse élec., URL, n° de tél., etc.)	Le champ permet une personnalisation complète des informations sur une commande pour des éléments relatifs à l'assistance comprenant notamment des instructions détaillées et spécifiques sur le fournisseur. Si le texte dépasse 255 caractères, un message d'erreur apparaît. Cette zone n'apparaît sur la page que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.
4	Utiliser valeurs par défaut	Le message d'erreur suivant apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Utiliser valeurs par défaut : « Vous pouvez commander les agrafes Hewlett-Packard sur Internet, en ligne via le logiciel d'impression ou en contactant un revendeur agréé. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à votre manuel d'utilisation. »

Autres paramètres

La page Autres paramètres affiche la configuration des bacs papier et la fonctionnalité d'arrêt automatique. Vous pouvez également utiliser cette page pour configurer le type de bac papier et les paramètres d'arrêt automatique. La page Autres paramètres est représentée sur l'illustration suivante et décrite dans le tableau suivant.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau Log In

1 Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
2 Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Infos sur les cdes
Autres paramètres
Prgm Marche/Arrêt
3 Moniteur de copie

Autres paramètres

Gestion du papier

BAC 1 FORMAT	LETTRE
BAC 1 TYPE	PLAIN
BAC 2 FORMAT	A3
BAC 2 TYPE	PLAIN
BAC 3 FORMAT	LETTRE
BAC 3 TYPE	PLAIN
BAC 4 FORMAT	LETTRE
BAC 4 TYPE	PLAIN
BAC 5 FORMAT	LETTRE
BAC 5 TYPE	PLAIN

Heure PowerSave

ARRET AUTO	DESACTIVE
------------	-----------

Autres liens
[hp instant support](#)
[Support produit](#)

Appliquer Annuler

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	TYPE DE BAC	Sélectionnez un type de papier pour chaque bac à configurer.
3	ARRET AUTO	Ce paramètre détermine le temps d'inactivité qui s'écoule avant l'arrêt automatique du périphérique. La plage de sélection s'étend de 30 à 240 minutes.

Utilisation du menu Gestion du papier

Pour sélectionner le type de papier à partir du bac 2, choisissez **PAPIER A EN-TETE** dans la liste à côté de BAC 2 TYPE, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications. Cette procédure est fournie à titre d'exemple *uniquement*. D'autres éléments de menu peuvent être paramétrés de la même façon.

Remarque

Les pilotes d'impression et les programmes logiciels ont souvent la priorité sur les sélections effectuées sur la page Autres paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre produit. Toutes les modifications sont répertoriées sur la page Etat de l'imprimante, sur la page de configuration ainsi que sur le panneau de commande du périphérique.

Programme MARCHE/ARRET

Le programme MARCHE/ARRET permet à un administrateur informatique de programmer quotidiennement l'arrêt et le redémarrage du copieur. Par exemple, le copieur peut être réglé pour redémarrer à 08 h 00 et s'arrêter à 18 h 00. Un seul réglage de ce type peut être défini par jour. Cependant, il est possible de modifier les heures de redémarrage et d'arrêt d'un jour à l'autre. De plus, il existe un paramètre de pause permettant d'arrêter le copieur pour le déjeuner.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau [Log In](#)

1 Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique **2**
Langage
Date et heure
Infos sur les cdes
Autres paramètres **3**
Prgm Marche/Arrêt **4**
Moniteur de copie

Prgm Marche/Arrêt

Cette page contient des informations mises en mémoire cache.

Activer le programme Marche/Arrêt

Le programme Marche/arrêt est une fonction de gestion du périphérique permettant de mettre ce dernier hors tension en fonction du jour ou de l'heure. Il peut être configuré pour s'exécuter pendant les pauses déjeuner, les week-ends, les vacances ou lorsque le périphérique n'est pas utilisé.

Activer le programme Marche/Arrêt

Mot de passe de la fonction de minuterie

Utilisez ce mode pour qu'un PIN à 4 chiffres soit requis lors de l'utilisation de la fonction de minuterie. Le PIN par défaut, 0000, permet d'interrompre la fonction de minuterie sans saisie du PIN.

Entrez le mot de passe de la fonction de minuterie

Confirmez le mot de passe de la fonc. de minuterie

Paramètre d'activ./désact. de la minuterie

Utilisez cette fonction pour définir les conditions marche/arrêt du périphérique pour un mois donné. Définissez les conditions marche/arrêt de jours précis ou d'un ensemble de jours (par exemple, tous les jours du mois, du lundi au dimanche). Le paramètre appliqué par défaut est de type collectif : Marche du lundi au samedi et arrêt le dimanche.

5 Sélectionner le mois et l'année
November 2003 Mettre le calendrier à jour

6 Sélectionner les jours d'activation du périphérique (Septembre / 2003)

<input checked="" type="checkbox"/> Dim	<input checked="" type="checkbox"/> Lun	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input checked="" type="checkbox"/> Mer	<input checked="" type="checkbox"/> Jeu	<input checked="" type="checkbox"/> Ven	<input checked="" type="checkbox"/> Sam
	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 6
<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input checked="" type="checkbox"/> 13
<input checked="" type="checkbox"/> 14	<input checked="" type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 16	<input checked="" type="checkbox"/> 17	<input checked="" type="checkbox"/> 18	<input checked="" type="checkbox"/> 19	<input checked="" type="checkbox"/> 20
<input checked="" type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="checkbox"/> 22	<input checked="" type="checkbox"/> 23	<input checked="" type="checkbox"/> 24	<input checked="" type="checkbox"/> 25	<input checked="" type="checkbox"/> 26	<input checked="" type="checkbox"/> 27
<input checked="" type="checkbox"/> 28	<input checked="" type="checkbox"/> 29	<input checked="" type="checkbox"/> 30				

Remarque : avant de sélectionner un mois, cliquez sur Appliquer pour enregistrer le mois en cours.

Paramètre de la minuterie

Cette fonction permet de définir les horaires d'activ./désact. (en hrs/min.) pour chaque jour de la semaine ou un horaire pour toute la semaine (la même heure d'activ./désact. pour chaque jour).

7 Jour de la semaine Mise sous tension Mise hors tension Paramètre de désactivation à l'heure du déjeuner

Dimanche	<input type="text" value="01"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	8 <input type="checkbox"/> Activer l'heure du déjeuner
Lundi	<input type="text" value="04"/> : <input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	9 Mise hors tension <input type="text" value="13"/> : <input type="text" value="50"/> Mise sous tension <input type="text" value="14"/> : <input type="text" value="00"/>
Mardi	<input type="text" value="04"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	
Mercredi	<input type="text" value="04"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	
Jeudi	<input type="text" value="04"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	
Vendredi	<input type="text" value="04"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	
Samedi	<input type="text" value="01"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="20"/>	

Remarque : Pour obtenir des informations sur les numéros, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Appliquer Annuler

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Activer le programme MARCHE/ARRET	Par défaut, le champ Programme MARCHE/ARRET n'est pas sélectionné.
3	Entrez le mot de passe de la fonction de minuterie	Définissez un mot de passe permettant aux utilisateurs de mettre le copieur sous tension quand il est éteint. Quand le paramètre est défini sur 0000 (paramètre par défaut), les utilisateurs ne sont pas obligés d'entrer un mot de passe pour mettre le copieur sous tension.
4	Confirmez le mot de passe de la fonc. de minuterie	Entrez le mot de passe d'interruption de la minuterie pour confirmer le mot de passe d'interruption de la minuterie.
5	Sélectionner le mois et l'année	Sélectionnez le mois et l'année pour la configuration du programme MARCHE/ARRET.
6	Sélectionner les jours d'activation du périphérique	Sélectionnez les jours où le programme MARCHE/ARRET est souhaité. Ces sélections s'appliquent pour tous les mois de l'année sauf avis contraire.
7	Paramètre de la minuterie – Mise sous et hors tension hebdomadaire	Pour chaque jour de la semaine, paramétrez la mise sous et hors tension.
8	Paramètre de désactivation à l'heure du déjeuner	Sélectionnez ce champ pour éteindre le copieur pendant le déjeuner.
9	Paramètre de désactivation à l'heure du déjeuner – Mise sous tension et hors tension	Définissez la durée (en heures et en minutes) de mise hors tension lors du déjeuner et le moment de remise sous tension.

Moniteur de copie

La page Moniteur de copie affiche les paramètres de configuration de la fonctionnalité Moniteur de copie électronique (ECM) du périphérique. Le moniteur de copie électronique authentifie les copies et permet d'en effectuer le suivi selon les utilisateurs. Le moniteur de copie peut stocker jusqu'à 1 000 numéros d'identification personnels (PIN). Chaque PIN est un mot de passe unique à 8 chiffres représentant un compte séparé pouvant être utilisé pour la facturation et pour conserver une trace. Un nom d'utilisateur à 8 caractères peut également être associé à chaque PIN. Chaque nom d'utilisateur doit être unique.

Quand le moniteur de copie électronique est activé, les utilisateurs doivent entrer un mot de passe sur le panneau de commande pour effectuer des copies. En plus de l'authentification, le moniteur de copie électronique assure aussi le suivi du nombre de copies effectuées par un utilisateur.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. The top navigation bar includes 'Informations', 'Paramètres', and 'Réseau'. The 'Paramètres' tab is active, and the 'Moniteur de copie' section is selected. The page title is 'Moniteur de copie'. A message states: 'Cette page contient des informations mises en mémoire cache.' A note indicates: 'Remarque : Cette page requiert JavaScript'. Below this, there is a section titled 'Définir les paramètres du moniteur de copie'. It contains two checkboxes: 'Activer le moniteur de copie' (checked) and 'Activer l'authentification de l'envoi' (unchecked). Below these are radio buttons for 'Résultat lorsque nbre max. de copies est atteint': 'Arrêter immédiatement le périphérique' (selected), 'Arrêter le périphérique une fois la tâche terminée', and 'Afficher un avertissement'. There is a link 'Ajouter/modifier un compte utilisateur'. Below this is a table with columns 'Nom', 'Compte', 'Limite', and 'Action'. To the left of the table is a form for adding a user with fields for 'Nom', 'Mot de passe', and 'Limite', and an 'Ajouter >>' button. To the right of the table are buttons for 'Modifier l'élément sélectionné', 'Supprimer élément sélectionné', 'Réinit. nbre élém. sélect.', and 'Réinit. tous les nombres'. At the bottom right are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Activer le moniteur de copie	Sélectionnez cette option pour activer les mots de passe pour démarrer la copie.
3	Activer l'authentification de l'envoi	Sélectionnez ce champ pour activer les mots de passe pour démarrer un envoi.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone
4	Arrêter immédiatement le périphérique	Sélectionnez cette option pour arrêter le périphérique immédiatement quand le nombre maximum de copies est atteint.
5	Arrêter le périphérique une fois la tâche terminée	Quand cette option est sélectionnée, le périphérique s'arrête d'imprimer quand le nombre de copies est atteint, après la fin de l'exécution de la tâche d'impression en cours.
6	Afficher un avertissement	Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement lorsque le nombre de copies maximum a été atteint. Le message d'avertissement apparaît dans le menu de copie du panneau de commande du périphérique.
7	Nom:	Le nom d'utilisateur à entrer dans ce champ peut contenir jusqu'à 8 caractères alphanumériques. Il peut également contenir les caractères spéciaux suivants : trait d'union (-), barre oblique inverse (/), parenthèse ouvrante (()) et parenthèse fermante ()). Chaque nom d'utilisateur doit être unique.
8	Mot de passe:	Entrez un mot de passe de 8 chiffres. Chaque mot de passe doit être unique.
9	Limite:	Définissez le nombre de copies pouvant être effectuées par l'utilisateur. Le paramètre minimum de copie est 0, le maximum est 999 999.
10	Effacer	Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres relatifs au nom, au mot de passe et à la limite.
11	Ajouter	Après avoir paramétré un nouveau compte utilisateur dans la zone Compte utilisateur, cliquez sur ce bouton pour ajouter un nom d'utilisateur dans la liste Moniteur de copie. Le changement n'est effectué que dans le navigateur. Pour mettre en œuvre le changement, cliquez sur Appliquer . Si vous changez d'avis, cliquez sur Annuler . Aucun changement n'est alors effectué dans le Moniteur de copie.
12	Modifier l'élément sélectionné	Cliquez sur ce bouton pour modifier le compte utilisateur sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs utilisateurs, les informations sur le premier utilisateur apparaissent dans la zone Compte utilisateur où il vous est possible de modifier les informations relatives au compte utilisateur. Après les avoir modifiées, vous devez cliquer sur Ajouter pour replacer le compte utilisateur modifié dans la liste Moniteur de copie.
13	Supprimer l'élément sélectionné	Après avoir sélectionné un nom d'utilisateur, cliquez sur ce bouton pour supprimer le compte. Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes utilisateurs à supprimer.
14	Réinit. nbre элем. sélect.	Sélectionnez ce bouton pour réinitialiser sur zéro les nombres de copies correspondant au nom d'utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs noms d'utilisateurs et exécuter cette opération une seule fois.
15	Réinit. tous les nombres	Sélectionnez ce bouton pour réinitialiser tous les nombres sur zéro. Une nouvelle page de confirmation s'ouvre pour que vous puissiez confirmer l'opération ou revenir à la page du moniteur de copie sans avoir à réinitialiser aucun nombre.
16	Appliquer	Cliquez sur ce bouton pour envoyer tous les changements effectués dans la liste du moniteur de copie sur le périphérique. La colonne Action indique quelle action va prendre effet pour chaque compte utilisateur lorsque vous appuyez sur Appliquer .
17	Annuler	Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres du moniteur de copie en vigueur avant les modifications effectuées dans le navigateur.

4 Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des pages Réseau

Présentation

Utilisez les pages Réseau pour configurer et gérer l'imprimante sur le réseau. L'apparence et les fonctions des pages Réseau varient en fonction du modèle et de la version du serveur d'impression HP Jetdirect. L'écran ci-dessous est semblable à celui qui apparaît lorsque vous cliquez sur **Réseau**. Dans la barre de navigation située à gauche, cliquez sur le menu Réseau de la page à afficher.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informations Paramètres Réseau

1 CONFIGURATION
Paramètres réseau
Autres paramètres
Param. confidentialité
Sélectionner langue

SÉCURITÉ
Paramètres
Autorisation
Protocoles de gest.

DIAGNOSTICS
Statistiques réseau
Infos protocole
Page de configuration

2 Autres liens
[Aide](#)
[Support](#)
[Page d'accueil HP](#)

Paramètres réseau

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

Méthode de configuration IP: BOOTP

Remarque : Toute modification de l'adresse IP provoque la perte de connectivité du navigateur.

Nom d'hôte: hp LaserJet 9065mfp

Adresse IP: 192.168.0.10

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0

Passerelle par défaut: 192.168.0.200

Nom de domaine:

Serveur WINS principal:

Serveur WINS secondaire:

Serveur Syslog:

Nombre maximum de messages Syslog: 10

Priorité Syslog: 7

Délai d'inactivité: 270 Secondes

TTL/SLP: 4

Responsable système:

Emplacement du système:

Page d'accueil LPD: Activer

IP par défaut: Ancienne IP par défaut (lorsque les serveurs BOOTP/DHCP/RARP ne sont pas disponibles)

Envoyer les demandes DHCP si l'adresse IP est IP auto (169.254.x.x) ou l'ancienne IP par défaut

Appliquer Annuler

Remarque : Pour obtenir des informations sur les numéros, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de la page	Informations ou fonctions fournies par la zone de la page
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Pour plus d'informations sur les options de l'onglet Réseau , cliquez sur Aide .

En fonction du modèle et de la version d'exploitation du serveur d'impression HP Jetdirect, voici quelques-unes des tâches que vous pouvez effectuer à partir des pages Réseau :

- Modification de paramètres de configuration réseau pour différents types de connexion réseau.
- Activation ou désactivation de protocoles d'impression.
- Définition d'un contact et d'adresses URL d'assistance.
- Définition d'un mot de passe pour contrôler l'accès aux paramètres de configuration de l'imprimante et du réseau.
- Configuration de la sécurité du produit à l'aide de mots de passe, de listes d'accès et de protocoles de gestion.
- Affichage d'informations générales sur l'état du réseau, dont les statistiques réseau stockées sur le serveur d'impression, pour l'optimisation et le dépannage du réseau.
- Affichage d'informations sur le protocole pour toutes les connexions réseau prises en charge.
- Affichage de la page de configuration HP Jetdirect.
- Définition de la fréquence à laquelle le serveur Web intégré HP vérifie l'état du réseau.

Pour plus d'informations sur les pages Réseau, reportez-vous aux sources suivantes :

- **Aide.** Sur chaque page Réseau, un lien **Aide** situé sous **Autres liens** fournit une description des fonctions réseau et des conseils utiles pour les utiliser. La page Aide vous permet également d'accéder à une aide supplémentaire à partir du site Web HP.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (guide de l'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect).** Ce guide est généralement disponible sur le CD fourni avec le produit. Pour télécharger la dernière version du guide, accédez au site : http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Utilisation de la section Autres liens comme ressource

La zone **Autres liens** contient deux liens permanents permettant d'accéder rapidement à des informations propres au produit (par exemple, dépannage interactif et informations sur les commandes de fournitures HP).

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there are three tabs: 'Informations', 'Paramètres', and 'Réseau'. The 'Informations' tab is selected. On the right side of the 'Informations' tab, there is a 'Log In' link. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of links: 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des fournitures', 'Journal des événements', 'Page d'utilisation', 'Informations sur le périphérique', and 'Imprimer'. The right column is titled 'Informations sur le périphérique' and contains a table of device information:

Nom du périphérique :	hp LaserJet 9065mfp
Numéro de pièce :	
Nom de l'entreprise :	your company
Personne à contacter :	anybody
Emplacement du périphérique :	floor 7 room 2
Adresse IP :	192.168.0.10
Nom du produit :	hp LaserJet 9065mfp
Modèle du périphérique :	CXXXXA
Numéro de série du périphérique :	CNZZX91001

Below the table, there is a section titled 'Autres liens' with two links: 'hp instant support' and 'Support produit'. A callout box highlights this section, showing a larger view of the 'Autres liens' section with the same two links.

Remarque

Utilisez la page Modifier autres liens de l'onglet **Paramètres** pour ajouter jusqu'à cinq liens personnalisés vers les sites Web de votre choix. Ces liens apparaissent sur les pages du serveur Web intégré HP, dans le champ **Autres liens** en dessous de la barre de navigation de gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Modifier autres liens](#) », page 33.

Hewlett-Packard offre une assistance immédiate hp (hp instant support), système d'assistance en ligne qui recueille les informations de diagnostic de votre produit et les compare avec la base de données d'informations HP. L'assistance immédiate hp permet de trouver des solutions intelligentes qui vous aident à résoudre les problèmes rapidement et facilement.

Fonctionnement de l'assistance immédiate hp

Des informations sont recueillies auprès de votre produit et transmises de façon sécurisée à Hewlett-Packard lorsque vous cliquez sur **hp instant support**. Le site Web d'assistance immédiate hp lit les données sur le produit pour analyser l'état actuel du produit. Le site Web crée une page Web personnalisée qui apparaît dans la fenêtre du navigateur et propose des informations faciles à appliquer et des aides visuelles. Le site Web d'assistance immédiate hp vous dirige également vers d'autres services disponibles pour votre produit.

Avant que les données sur le produit soient envoyées à Hewlett-Packard pour analyse, vous pouvez les visualiser (par exemple, numéro de série, erreurs et état du produit). Hewlett-Packard considère ces informations comme confidentielles.

Informations disponibles auprès de l'assistance immédiate hp

Le site Web d'assistance immédiate hp fournit les outils de dépannage et de maintenance suivants :

- Mises à jour micrologicielles et logicielles.
- Dépannage des incidents récents répertoriés dans le journal des événements. Par exemple, supposons que l'incident mentionné en dernier dans le journal des événements soit un bourrage. Le site Web d'assistance immédiate hp détecte l'événement et fournit des informations permettant de résoudre le problème de bourrage.
- Contrats de service.
- Documentation produit (par exemple, guides de l'utilisateur ou guides de démarrage).

Support produit

Le lien **Support produit** vous permet d'accéder à une page Web contenant un menu complet de ressources d'assistance utiles aux entreprises. A partir de cette page Web, vous pouvez effectuer, entre autres, les tâches suivantes :

- Recherche d'une liste de produits HP : ordinateurs de bureau, postes de travail, serveurs, périphériques de stockage, imprimantes, scanners, systèmes de photo numérique et outils portables.
- Obtention d'une assistance technique, résolution d'un problème, recherche d'informations sur l'installation et la configuration du produit, découverte et utilisation d'un produit, maintenance du produit, mise à jour et migration des logiciels et des pilotes du produit, recyclage des produits ou mise au rebut dans le respect de l'environnement.
- Accès à des ressources permettant à l'utilisateur de résoudre seul le problème (par exemple, questions fréquemment posées, documentation utilisateur, fonctions et spécifications, ainsi qu'informations sur la compatibilité des produits).
- Collaboration avec HP et avec des collègues par le biais de groupes de discussion, de l'assistance par courrier électronique et de l'assistance téléphonique.
- Utilisation d'un système de navigation répertoriant les différentes tâches afin d'identifier le domaine considéré et de découvrir rapidement les rubriques et outils associés.

Vous avez également accès aux fonctions suivantes : questions d'actualité, centre d'abonnement, offres de remise sur les produits, annonces diverses, et propositions de cours et de formations.

Mon fournisseur de services et mon contrat de service

Les liens **Mon fournisseur de services** et **Mon contrat de service** apparaissent seulement s'ils ont été créés par le fournisseur de services sur la page Autres liens de l'onglet **Paramètres**. Tout utilisateur peut cliquer sur ce lien pour obtenir des informations sur le fournisseur de services et le contrat d'assistance. Les informations, qui peuvent contenir jusqu'à 50 caractères, sont stockées sur un support de stockage permanent du périphérique.

Une fois ces liens créés, l'aspect du champ **Autres liens** se transforme pour ajouter les nouveaux liens, comme indiqué sur l'illustration suivante.



Index

A

- Accès au serveur Web intégré HP 3
- Accessoires, vérification de l'installation 10
- Activation/désactivation de la copie 41
- Administrateurs
 - Alertes, configuration 24
 - Connexion 4
 - Déconnexion 4
 - Informations sur les commandes, page 39
 - Programme MARCHE/ARRET du copieur 41
- Administrateurs informatiques
 - Alertes, configuration 24
 - Connexion 4
 - Déconnexion 4
 - Informations sur les commandes, page 39
 - Programme MARCHE/ARRET du copieur 41
- Adresse IP
 - Configuration du courrier électronique 23
 - Emplacement 3, 15
- Agrafe, état 8, 12
- Aide
 - Assistance immédiate 48
 - Support produit 48
- Aide en ligne
 - Assistance immédiate 48
 - Support produit 48
- Alertes
 - Configuration 26
 - Configuration du courrier électronique 23
 - Envoi de pages d'informations par courrier électronique 30
 - Fonctions 24
 - Listes de destinations, test 29
- Alimentation
 - Programme MARCHE/ARRET du copieur 41
- Annuler l'impression, bouton 32
- Arrêt, copieur 41
- Assistance
 - Immédiate 48
 - Produit 48
- Assistance clientèle
 - Immédiate 48
 - Produit 48
- Assistance technique
 - Immédiate 48
 - Produit 48
- Assistance téléphonique 48
- Authentification de copie 43
- AutoSend 31
- Autres liens, zone 33, 47

B

- Bacs
 - Diagnostics 20
- Boutons, panneau de commande 8

C

- Cartouche
 - Etat 12
 - Informations sur l'utilisation 14
- Cartouche d'encre. *Voir* Cartouche d'impression

- Cartouche d'impression
 - Etat 12
 - Informations sur l'utilisation 14
- Cartouche de toner. *Voir* Cartouche d'impression
- Commande à configurer du moniteur de copie électronique 43
- Configuration à distance 20
- Configuration de la messagerie 23
- Configuration du courrier électronique entrant 23
- Configuration du courrier sortant 23
- Configuration POP3 23
- Configurer le périphérique, page 20
- Connexion 4
- Consommables. *Voir* Fournitures
- Consommation en supports 14
- Contrat d'assistance, lien 49
- Courrier électronique
 - Alertes 24
 - Assistance 48
 - Entrant, configuration 23
 - Pages d'informations 30
 - Paramètres 22
 - Sortant, configuration 23

D

- Date et heure, page 37
- Déconnexion 4
- Dépannage
 - Assistance immédiate 48
 - Page de configuration 10
 - Support produit 48
- Diagnostics, menu 20
- DIMM, vérification de l'installation 10
- Documents PCL 16

E

- Emplacement du périphérique 15
- Envoyer l'authentification 43
- Erreur, messages 13
- Etat
 - Alertes 24
 - Envoi de pages d'informations par courrier électronique 30
 - Fournitures 12
 - Réseau 45
- Etat des fournitures, page 12
- Etat du périphérique, page 8
- Événement, journal 13
- Exigences système 3

F

- Fichiers texte, impression 16
- Fichiers PDF, impression 16
- Fichiers PRN 16
- Fichiers PS, impression 16
- Fonctions 2
- Format de papier par défaut, paramètre 22

Fournisseurs de services
Alertes, configuration 24
Connexion en tant que 4
Déconnexion 4
Informations sur les commandes, page 39
Liens vers 49
Page AutoSend 31
Fournitures
Fonction AutoSend 31
Informations sur l'utilisation 14
Page d'état 12
Fournitures recyclées 48

G
Gestion de groupes de produits 2

H
Heure, paramètres 37
Horloge, paramètres 37
HP Web Jetadmin 2
hp instant support 48

I
Impression de fichiers 16, 17
Imprimer, page 16
Informations sur l'utilisation, AutoSend 31
Informations sur le périphérique, page 15, 35
Informations, onglet 6
Protection par mot de passe 4

J
Jetadmin, HP Web 2
Journal des événements 13

L
Langage, page 36
Liens 33, 47
Listes de destinations
Création 26
Suppression 30
Test 29

M
Mémoire, vérification de l'installation 10
Menu Configuration 20
Menu Gestion du papier 40
Menus
Panneau de commande 20
Serveur Web intégré HP 5
Messages d'erreur 13
Modifier autres liens, page 33, 47
Mon contrat de service, lien 49
Mon fournisseur de services, lien 49
Moniteur de copie 43
Moniteur de copie électronique 43
Mots de passe 4, 32

N
Navigateurs Web
Définis 1
Fermeture après déconnexion 4
Pris en charge 3
Navigation 5
Nom utilisateur 32
Nombres de pages 14
Numéro de pièce 15
Numéro de série 15
Numéros d'identification personnels (PIN) 43

O
Onglet Informations
Emplacement 20
Onglet Paramètres 19
Outils portables, impression 16
Ouverture du serveur Web intégré HP 3

P
Page de configuration 10
Page, nombres 14
Pages d'informations
Disponibles 7
Envoi par courrier électronique 30
Panneau de commande
Boutons 8
Menus 20
Papier
Format par défaut, paramètre 22
Utilisation 14
Paramètres de l'application 21
Paramètres du logiciel 21
Paramètres, onglet 6
Pare-feu 3
Périphériques, définis 1
Pilotes d'impression, paramètres 21
PIN (numéros d'identification personnels) 43
Produits, définis 1
Programme MARCHE/ARRET du copieur 41

Q
Questions fréquemment posées 48

R
Redémarrage, copieur 41
Réseau TCP/IP 3
Réseau, onglet 6
Réseau, pages 45
Réseaux
Configuration 45
Types pris en charge 3
Web Jetadmin 2

S
Sécurité, page 32
Serveur d'impression HP Jetdirect 46
Serveur de courrier électronique, page 22
Serveur Web intégré HP
Défini 1
Fonctions 2
Serveur, HP Jetdirect 46
Sites Web, assistance
Immédiate 48
Produit 48
Support produit 48

T
Tests 20
Touches, panneau de commande 8

U
Utilisation, page 14

W
Web Jetadmin 2



i n v e n t

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com