


hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

放大与缩小

1. 接触摸屏上的**缩放**。
2. 使用弹出菜单上的数字或箭头来设所需比例。
3. 将原始文档放入自动文档送入器 (ADF) 或扫描玻璃上。
4. 按**开始**。



进行双面、订书钉装订的复印


1. 在触摸屏上，选择下列其中之一：
 - **1▶2** 如果将原始文档进行单面打印。
 - **2▶2** 如果将原始文档进行双面打印。
2. 按**选项**。
3. 选择相应的订书钉选项。
4. 按**确定**。
5. 按**原件**。
6. 选择相应的原件方向。

7. 按**确定**。

8. 选择复印份数。


9. 将原始文档放入自动文档送入器 (ADF) 盒中。

10. 按**开始**。



对混合原件进行复印

1. 将原始文档面朝上依次放入自动文档送入器 (ADF) 中，并将其与纸盒左后部对齐。
2. 将纸张导架调整到最大原件页面。
3. 按主屏幕上的**原件**。
4. 在“特殊原件”下，按**混合原件**。
5. 按**确定**。
6. 在触摸屏上，选择下列其中一项：
 - 在“纸张”下，按**自动**以将每一原件尺寸复印为匹配的复印件尺寸。
 - 在“缩放比例”下，按**自动**以将所有原件复印为相同纸张尺寸，并自动选择比例。
7. 按**开始**。



选择装订选项，如订书钉装订、折叠装订和打孔装订。


调淡或加深输出图像的颜色。

选择双面打印选项。

缩小或放大图像以适合所选纸张。

在不同用户界面屏幕之间移动。

停止正在进行的作业并从扫描玻璃进行复印。



手动缩小或放大输出图像。

选择有关输出的高级功能和有关原始文档（如照片、文本或混合原件）的特殊功能。

将所有区域复位至默认值。

将复印份数复位至默认值。

通过选择纸盒或纸张尺寸来取代纸盒自动选择。

有关详细帮助，
请参阅快速参考指南



请访问 www.hp.com

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3643-90928