

使用手冊更新資訊

請詳讀以下更新資訊，並與您的手冊一起保存。
包括的資訊如下：

- 使用耳機插孔
- 使用「即時支援」測試電腦相關問題
- 使用記憶體卡
- 使用「軟體修理精靈」
- 使用 RecordNow! 的 [完整副本] 選項

使用耳機插孔

某些系統的耳機插孔位於電腦正面。
請尋找耳機符號，將耳機連接到電腦。



使用「即時支援」測試電腦相關問題

(僅限於部分型號)

您可以使用電腦隨附的測試程式偵測可能的電腦相關問題。

若要測試電腦相關的問題：

- 1 按一下工作列上的 [開始]，然後按 [說明及支援]。
- 2 按一下 [Presario PC 說明]。
- 3 按一下 [PC 資訊及維護]，然後按 [PC 測試]。

使用記憶體卡

您的電腦可能有擴充型的記憶體卡配備，例如：八合一或九合一讀卡機。除了《使用手冊》內列出的記憶體卡，這些擴充型的讀卡機可能還會支援：

- Memory Stick® (MS-PRO) 記憶體卡 — 可插在 4 插槽讀卡機的右下方插槽，請以朝上的方式插入。
- xD 媒體 — 可插在 4 插槽讀卡機的左上方插槽，請以朝上的方式插入。

使用「軟體修理精靈」

如果您的電腦由於軟體問題而運作異常或停止運作，您也許可以用「軟體修理精靈」進行修復。

「軟體修理精靈」會引導您選取並啟動正確的工具來解決以下問題：

- 軟體程式停止運作。
- 印表機或其他週邊設備無法與您的電腦正常搭配運作。
- 電腦運作異常。

您的電腦已隨附數種軟體工具，可協助您解決軟體衝突的問題，或還原不小心刪除或損壞的應用程式。可用的工具如下：

- Microsoft® 系統還原 — 將系統還原至一個執行正常的還原點，而不會遺失任何最近執行的作業。
- 軟體和驅動程式復原 — 重新安裝電腦原廠預先安裝的軟體程式或裝置驅動程式。
- 系統復原 — 使用存有原始軟體映像的復原磁碟分割來完整復原您的系統。



警告：「Compaq 系統復原」程式會刪除所有資料及自購買電腦後所安裝的各種程式，因此只能作為最後的解決措施。

注意事項：建議您在使用「軟體修理精靈」前，先備份您電腦內的檔案。

若要啟動「軟體修理精靈」，請連按兩下桌面上的圖示，或者：



- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 選擇 [所有程式]。
- 3 選擇 [PC 說明和工具]。
- 4 按一下 [軟體修理精靈]。
- 5 按照螢幕上的指示進行操作。

「軟體修理精靈」會自動偵測您是否有為電腦製作復原光碟。在修復某些軟體時會需要用到復原光碟。如果您尚未製作復原光碟，之後將會出現選項指示您開啓「Compaq 復原 CD-DVD 製作程式」，並引導您製作復原光碟。復原光碟製作完畢後，請重新啟動「軟體修理精靈」並選擇適當的軟體修復工具。

如果選取的工具無法解決軟體問題，請再次啟動「軟體修理精靈」並選擇其他工具。

如需更多關於您電腦軟體或系統的修復工具之詳細資訊，請參閱電腦隨附的印行版說明文件之〈使用應用程式復原和系統復原〉一節，或參閱「說明及支援」中的其他主題。

若要檢視「說明及支援」中的主題：

- 1 按一下工作列上的 [開始]，然後按 [說明及支援]。
- 2 按一下 [Presario PC 說明]。
- 3 按一下某個類別，然後再按您想查看的主題。

使用 RecordNow! 的 [完整副本] 選項

使用 RecordNow! 來建立（燒錄）音樂或資料 CD/DVD（必須有 DVD Writer 燒錄機才能燒錄 DVD）。

若要製作光碟的完整副本：

- 1 按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、選擇 [CD (DVD) 燒錄程式]、選擇 [**RecordNow!**]，然後再按一次 [**RecordNow!**]。
- 2 按一下 [備份專案] 標籤。
- 3 按一下 [完整副本]。
- 4 按照螢幕上的指示完成作業。

Printed in



5 9 9 0 - 7 5 5 2