

المساحة الضوئية
الشفافة
HP
Scanjet
4600 series



دليل المستخدم

hp
invent®

الناسخة الضوئية HP Scanjet 4600 series

دليل المستخدم

معلومات قانونية

حقوق النشر والترخيص

Copyright Hewlett-Packard ٢٠٠٤ ©
Development Company, L.P.

يُحظر القيلم بأية عمليات نسخ أو قياس أو ترجمة
بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما تنص عليه
قوانين حقوق النشر.

المعلومات الواردة في هذا المستند عُرضة للتغيير
بدون إشعار. تعد بيانات الضمانات الصريحة المرفقة
مع منتجات وخدمات شركة HP هي الضمانات
الوحيدة للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. يجب
عد تفسير أي من البنود الواردة في هذا المستند
كقرار بضمان إضافي. تخلي شركة HP مسؤوليتها
عن أي حرف أو لية أخطاء فنية أو تحريرية وردت
بهذا المستند.

العلامات التجارية

 تعد Energy Star (إنرجي ستار) علامة خدمة
مسجلة تابعة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة.
تعد Windows Microsoft علامتين تجاريتين
مسجلتين لشركة Microsoft Corporation. كل
أسماء المنتجات الأخرى المذكورة في هذا المستند هي
علامات تجارية خاصة بشركتها المعنية.

المحتويات

٢	طريقة استخدام المساحة الضوئية	١
٢	أجزاء المساحة الضوئية وملحقاتها	
٣	وضع المساحة الضوئية في الحافظة	
٣	نظرة عامة على برامج HP	
٤	نظرة عامة على المساحة الضوئية والملحقات	
٥	نظرة عامة على المسح الضوئي	
٥	نظرة عامة على وضع العناصر لإجراء المسح الضوئي	
٧	وضع العناصر قبل المسح الضوئي	
٩	مسح الصور والمستندات ضوئيا	
٩	مسح نص قابل للتحرير ضوئيا	
١٠	طباعة النسخ	
١٠	مشاركة صورة فوتوغرافية ممسوحة ضوئية باستخدام HP Instant Share	
١١	إرسال الصور الممسوحة ضوئياً بالبريد الإلكتروني	
١١	مسح العناصر كبيرة الحجم ضوئيا	
١٢	استخدام زر توفير الطاقة	
١٢	تغيير الإعدادات	
١٣	العناية والصيانة	
١٥	حل المشكلات	٢
١٥	الأسئلة المتداولة	
١٦	مشكلات تثبيت المساحة الضوئية أو مشكلات الإعداد	
١٧	معلومات إضافية حول حل المشكلات	
١٧	إلغاء تثبيت البرنامج	
١٩	دعم العملاء	٣
١٩	خيارات الاستخدام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	
١٩	موقع HP على الويب	
١٩	إجراءات الدعم	
٢٠	الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة	
٢٠	الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	
٢٢	الأرقام الأخرى للدعم عبر الهاتف في مختلف أنحاء العالم	
٢٤	مواصفات المنتج والخيارات	٤
٢٤	مواصفات المساحة الضوئية	
٢٤	مواصفات محول المواد الشفافة (TMA)	

طريقة استخدام الماسحة الضوئية


يوضح هذا الدليل طريقة تشغيل الماسحة الضوئية الشفافة HP Scanjet 4600 series، بما في ذلك طريقة استخدام هذه الماسحة الضوئية ودعم العملاء والتثبيت وحل المشكلات. للتعرف على إجراءات التثبيت، راجع "ملصق الإعداد". للتعرف على إجراءات برامج المسح الضوئي، راجع Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Image Zone.

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الماسحة الضوئية والمعلومات الخاصة بطريقتها استخدامها والعنابة بها.

ملاحظة إذا كنت قد قمت بتنصيب برنامج HP لنظام التشغيل Windows من القرص المضغوط ٢، فسوف تجد أسماء البرامج الواردة في المستندات مختلفة عما قمت بتنسيبه على النحو التالي: ١) سوف يأخذ البرنامج اسم "HP Photo & Imaging" بدلاً من HP Image Zone؛ ٢) سوف تجد برنامج إدارة الصور باسم "عرض HP للصور والتصوير" بدلاً من HP Image Zone. قد يكون هناك اختلافات أخرى بين أسماء البرامج التي قمت بتنسيبها والأسماء المضمنة في المستندات.

أجزاء الماسحة الضوئية وملحقاتها

يرفق بالماسحة الضوئية HP Scanjet 4600 series الأجزاء التالية:



الماسحة الضوئية HP Scanjet 4600/4630

- | | |
|--|---|
| ١
الماسحة الضوئية
حافظة أفقية، بمفصلة لتنصيب الماسحة الضوئية. تستخدم لوضع العناصر والاحتفاظ بها لمسحها ضوئياً.

٢
محول المواد الشفافة (TMA) الاختياري لمسح الشرائح وشرائط التنجاتيف مقاس ٣٥ مم ضوئياً.

٣
امداد الطاقة | ٤
الماسحة الضوئية
حافظة رأسية، بساندات قابلة للطي بغرض التخزين. تستخدم لوضع العناصر والاحتفاظ بها لمسحها ضوئياً |
|--|---|




الماسحة الضوئية HP Scanjet 4650/4670

- | | |
|---|----------------------|
| ١
الماسحة الضوئية
حافظة رأسية، بساندات قابلة للطي بغرض التخزين. تستخدم لوضع العناصر والاحتفاظ بها لمسحها ضوئياً | ٢
الماسحة الضوئية |
|---|----------------------|

وضع الماسحة الضوئية في الحافظة

ملاحظة يمكن استخدام الحافظة لحمل الماسحة الضوئية، ووضع العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا بالإضافة إلى أنها تعمل كسطح مستوي يمكن إجراء المسح الضوئي عليه. الحافظة غير ضرورية لإجراء المسح الضوئي.

وضع الماسحة الضوئية في الحافظة الأفقية (HP Scanjet 4600/4630)




- ١ ضع الحافظة الأفقية على سطح مستوي. تأكّد من تدوير المقفلة الموجودة على الحافظة نحو الأمام.
- ٢ ضع الماسحة الضوئية في الحافظة، بحيث تكون جهة العرض (الإطار الفاتح) مواجهة لأعلى (_____)، ملامسة للمقفلة. يجب أن تكون الأزرار في اتجاه بعيد عن المقفلة. يخرج السلك من الماسحة الضوئية بجانب المقفلة.
- ٣ اضغط على الجزء الخلفي من الماسحة الضوئية لأسفل حتى يصدر منه صوت يدل على أنه قد استقر في مكانه بالمقفلة.

وضع الماسحة الضوئية في الحافظة الرأسية (HP Scanjet 4650/4670)



- ١ تأكّد من أن السنادتين متدينتين تماماً قبل وضع الماسحة الضوئية في الحافظة. حيث يضمن ذلك ثبات الحافظة. افتح السنادى الدعم حتى تثبتا في مكانيهما:

 - ١ افتح السنادة الخلفية أولاً، ثم تأكّد من صدور صوت منها يدل على أنه قد تم فتحها بشكل كامل.
 - ٢ قم بتدوير السنادة الأمامية من الجزء الخلفي نحو الجزء الأمامي من الحافظة حتى يصدر منها صوت يدل على أنها قد استقرت في مكانها.



- ٢ ضع الحافظة على سطح مستوي.
- ٣ ضع الماسحة الضوئية في الحافظة، بحيث تكون جهة العرض (الإطار الفاتح) مواجهة لك. توجد الأزرار على الجانب الأيمن من الماسحة الضوئية. يخرج السلك من الركن السفلي الأيسر من الماسحة الضوئية.
- ٤ اضبط ووضع الماسحة الضوئية داخل الحافظة، قم بتمرير الماسحة من جانب آخر داخل الحافظة إلى أن تثبت بإحكام في الحافظة.

نظرة عامة على برامج HP

يوفر برنامج HP Director إمكانية الوصول بطريقة سهلة إلى التطبيقات والإعدادات الافتراضية والحالة و Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة بجهاز HP الذي تستخدموه. من خلال برنامج HP Director، يمكنك مسح مختلف أنواع الأصول ضوئيًا (الصور والشريحة وشرانط النيجاتيف والمستندات) وعمل نسخ وعرض الصور وطباعتها والانتقال إلى موقع التسوق الخاص - HP على الويب وتحديث برامج HP المتوفّرة لديك كذلك.

-

يوفر برنامج HP Image Zone أدوات لإدارة الصور الفوتوغرافية الثابتة والصور الممسوحة ضوئيًا ومقاطع الفيديو. يمكنك بسهولة تحرير الصور وطباعتها، واستخدامها في مشروعات مختلفة، ومشاركتها مع أفراد العائلة والأصدقاء.

-

باستخدام برنامج مسح HP، يمكنك إجراء المسح الضوئي لعناصر مثل الصور والشريحة وشرانط النيجاتيف والمستندات، ثم حفظها أو إرسالها إلى وجهة من اختيارك (إلى تطبيق أو ملف على سبيل المثال). يوفر التطبيق خيار معاينة الصور قبل إجراء المسح الضوئي النهائي. أثناء المعاينة، يمكنك ضبط الصور

-

بحيث يمكنك تطبيق كل التأثيرات المطلوبة عليها. كما يتيح لك التطبيق إمكانية تكوين إعدادات المسح الضوئي.

- يرسل برنامج HP Copy الصور الممسوحة ضوئياً مباشرةً إلى الطابعة.

لمزيد من المعلومات حول برنامج HP، راجع Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Director. للوصول إلى Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة في برنامج HP Director:

١ قم بتنفيذ أحد الإجراءين التاليين:

١ على سطح المكتب في نظام التشغيل Windows، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز  (HP Director).

٢ في علبة النظام في أقصى يسار شريط المهام في Windows، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز  (HP Digital Imaging Monitor).

٣ من شريط المهام، انقر فوق Start (ابداً) وانشر إلى Programs (برامج) أو All Programs (كل البرامج) ثم انشر إلى HP وبعد ذلك انقر فوق Director (تحديد جهاز).

٤ إذا كنت قد قمت بتنصيب أكثر من جهاز من نوع HP، انقر فوق أحد هذه الأجهزة في قائمة Select (تحديد جهاز).

لا يعرض برنامج HP Director إلا الأزرار الملائمة للجهاز المحدد فقط.

٥ انقر فوق زر Help (تعليمات).

نظرة عامة على الماسحة الضوئية والملحقات

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الماسحة الضوئية ومحول المواد الشفافة (TMA).

الوصف	الميزة
إجراء مسح ضوئي للصور والمستندات من السطح الزجاجي للماسحة الضوئية، ومسح الشرائح وشريان النبجاتيف من محول المواد الشفافة.	مسح ضوئي 
إجراء مسح ضوئي للعناصر الموجودة على السطح الزجاجي إلى الطابعة الافتراضية مباشرةً لإنشاء السخن.	نسخ 
إجراء مسح ضوئي للصور الفوتوغرافية ويتيح إمكانية (١) مشاركتها من خلال البريد الإلكتروني؛ أو (٢) إنشاء ألبوم على موقع HP؛ أو (٣) طلب طباعة عالية الجودة. (لا تتوفر كل الخدمات في كل المناطق أو لكل أنظمة التشغيل).	HP Instant Share 
إيقاف تشغيل مصباح الماسحة الضوئية ووضع الماسحة في وضع خفض استهلاك الطاقة.	توفير الطاقة 

محول المواد الشفافة (TMA)

يمكن استخدام محول المواد الشفافة (TMA) لمسح الشرائح وشريان النبجاتيف مقاس ٣٥ مم ضوئيًا.

لمزيد من المعلومات حول المواد الشفافة، راجع "مسح الشرائح وشريان النبجاتيف ضوئيًا" في Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة بـ HP Scanjet 4600 series.

نظرة عامة على المسح الضوئي

ملاحظة بالنسبة لمستخدمي Macintosh، رجاء مراجعة Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Image Zone للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات المسح الضوئي.

تلميح عادةً لا تكون الدقة العالية ضرورية إلا عند محاولة زيادة حجم الصور الصغيرة جداً (الصور بحجم طابع البريد أو عند مسح شرائط النجاتيف أو الشرائح الألوان مقاس ٣٥ مم وتكبيرها إلى حجم A4). وفي معظم الحالات، يمكن الوصول إلى المستوى الأمثل للمسح الضوئي من خلال ضبط دقة المسح الضوئي على مستوى ملائم للغرض من مسح الصورة. جدير بالذكر أن ضبط الدقة على درجة أكبر من اللازم لا ينتج عنه إلا زيادة حجم الملف وإطماء عملية الطباعة، وفي بعض الحالات يستحب طباعة الصورة على طباعة محددة، لمزيد من المعلومات، افتح برنامج HP Director وحدد المساحة الضوئية التي تستخدمها في قائمة Select Device (تحديد جهاز) ثم انقر فوق Help (تعليمات)، وفي التعليمات التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Image Zone، راجع Help (تعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة بالمساحة الضوئية HP Scanjet.

يمكنك بدء المسح الضوئي بإحدى الطرق الثلاث التالية:

- إجراء المسح الضوئي من أزرار المساحة الضوئية

تتضمن أزرار المساحة الضوئية اختصارات لوظائف المسح الضوئي كثيرة الاستخدام، مثل مسح الصور والشريحة وشرائط النجاتيف والمستندات. راجع نظرة عامة على المساحة الضوئية والملحقات.

- إجراء المسح الضوئي من برنامج HP Director

يمكنك إجراء المسح الضوئي من برنامج HP Director إذا كنت تريد التحكم في هذه العملية بدرجة أكبر، مثلاً إذا كان يلزمك معالجة الصورة قبل المسح الضوئي النهائي.

لبدء استخدام برنامج HP Director، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Director (❶) على سطح المكتب. يظهر إطار HP Director. من خلال هذا الإطار، يمكنك مسح الصور ضوئيًّا وعرضها وطباعتها واستخدام Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة، ووظائف أخرى.

إذا لم يكن رمز HP Director (❶) موجودًا على سطح المكتب، من قائمة Start (أبدأ) أشير إلى (برامج) أو All Programs (كافية البرامج) وأشير إلى HP ثم انقر فوق .HP Director


- إجراء المسح الضوئي من تطبيقات أخرى

يمكنك وضع صورة ما مباشرةً في ملف مفتوح على أحد التطبيقات إذا كان ذلك التطبيق متوفراً مع TWAIN أو مع WIA. بصفة عامة، يعتبر التطبيق متواافقاً إذا ما توفر به خيار مثل Acquire (الكتساب) أو Scan (مسح) أو Import New Object (استيراد كائن جديد). إذا كنت لا تعرف ما إذا كان التطبيق متواافقاً أم لا أو ما هو الخيار، راجع المستندات الخاصة بذلك التطبيق.

نظرة عامة على وضع العناصر لإجراء المسح الضوئي

نقطاً للتصميم الفريد الذي تتميز به المساحة الضوئية HP Scanjet 4600 series، يوضح هذا القسم كيفية وضع الأنواع المختلفة من العناصر عليها.

جهة المسح الضوئي وجهة العرض



جهة المسح الضوئي (_____): يحيط إطار داكن اللون حول السطح الزجاجي بجهة المسح الضوئي، والذي يكون دائمًا مواجهًا للعنصر الذي يتم مسحه ضوئيًّا. يظهر ضوء مصباح الماسحة الضوئية خلال هذه الجهة عند إجراء المسح الضوئي. حافظ على نظافة جهة المسح الضوئي.


جهة العرض (_____): يحيط إطار فاتح اللون حول السطح الزجاجي بجهة العرض، والذي يظهر عليه شعار HP واسم المنتج. يمكنك رؤية المنصر المطلوب مسحه ضوئيًّا مواجهًا لأعلى خلال السطح الزجاجي عند النظر إلى جهة العرض. يظهر ضوء مصباح الماسحة الضوئية بعيدًا عن هذه الجهة عند إجراء المسح الضوئي. لا يؤثر وجود بصمات أصابع أو غبار بجهة العرض على جودة المسح الضوئي.

وضع وجه العنصر لأعلى ولأسفل

يمكنك إجراء المسح الضوئي للصور والمستندات في أحد الوضعين التاليين: وضع وجه العنصر لأسفل أو لأعلى.

وضع وجه العنصر لأسفل


عند مسح عنصر متوجهًا لأسفل ضوئيًّا، قم بإزالة الماسحة الضوئية من الحافظة ثم ضعها على سطح مستوي، بحيث تكون جهة المسح الضوئي (الإطار الداكن) مواجهة لأعلى (_____). ثم ضع الوجه المطبوع للعنصر (كتاب مثلاً) متوجهًا لأسفل على السطح الزجاجي.



تمثيل دائمًا ما يكون الإطار الداكن مواجهًا للعنصر الذي يتم مسحه ضوئيًّا.

وضع وجه العنصر لأعلى

عند مسح عنصر متوجهًا لأعلى ضوئيًّا، ضع جهة العرض للماسحة الضوئية (الإطار الفاتح) مواجهة لأعلى (_____) على العنصر. يمكنك رؤية الصورة أو النص خلال السطح الزجاجي للماسحة الضوئية. أمثلة على ذلك:



- عندما تكون الماسحة الضوئية في الحافظة، قم بإجراء مسح ضوئي لصورة مفردة أو مستند مفرد.
- بعد إزالة الماسحة الضوئية من الحافظة، يمكنك إجراء مسح ضوئي لصورة فوتوغرافية موضوعة على المكتب.
- بعد إزالة الماسحة الضوئية من الحافظة، يمكنك إجراء مسح ضوئي لعنصر بحجم أكبر من حجم السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.
- بعد إزالة الماسحة الضوئية من الحافظة، يمكنك إجراء مسح ضوئي لصورة فوتوغرافية معلقة على الحائط.

ملاحظة عند إجراء مسح ضوئي لعنصر معلق على الحائط، يجب تشغيل الماسحة الضوئية بالاتجاه الأفقي.

تمثيل منطقة المسح الضوئي هي المنطقة التي يمكن رؤيتها خلال السطح الزجاجي، وهي محاطة بالإطار الفاتح للماسحة الضوئية.


وضع العناصر قبل المسح الضوئي

يمكنك ضبط وضع عنصر ما لإجراء المسح الضوئي بأحدى الطرق الثلاث التالية:

وضع صورة أو مستند مفرد لمسحه ضوئياً

يتضمن هذا القسم معلومات حول مسح صورة أو مستند مفرد ضوئياً.

وضع عنصر مفرد على HP Scanjet 4600/4630




1 ارفع الحافة الأمامية للمساحة الضوئية عن الحافظة.

2 أثناء رفع المساحة الضوئية لأعلى، ضع وجه العنصر لأعلى في الركن العلوي الأيسر من الحافظة بحيث يكون الجزء العلوي من العنصر نحو المفصلة. استعن بالحافاف المعدنية الموجودة على الحافظة لمساعدتك على وضع العنصر بطريقة صحيحة.

3 أعد المساحة الضوئية إلى وضعها الأصلي على الحافظة. يمكنك رؤية وجه العنصر لأعلى خلال السطح الزجاجي للمساحة الضوئية.

للحصول على إرشادات حول كيفية مسح الصور والمستندات ضوئياً، راجع مسح الصور والمستندات ضوئياً.

وضع عنصر مفرد على HP Scanjet 4650/4670



1 اسحب الحافة العلوية من المساحة الضوئية بعيداً عن الحافظة، مع تدوير المساحة الضوئية نحو الأمام في الحافظة. يمكن أن تستقر المساحة الضوئية في مواجهة الحافة الأمامية من الحافظة.


2 ضع وجه العنصر لأعلى في الركن السفلي الأيسر من الحافظة بحيث يكون الجزء العلوي من العنصر متوجهاً لليسار. استعن بالحافاف المعدنية الموجودة على الحافظة لمساعدتك على وضع العنصر بطريقة صحيحة.

3 أعد المساحة الضوئية إلى وضعها الأصلي على الحافظة. يمكنك رؤية وجه العنصر متوجهاً لأعلى خلال السطح الزجاجي للمساحة الضوئية.

للحصول على إرشادات حول كيفية مسح الصور والمستندات ضوئياً، راجع مسح الصور والمستندات ضوئياً.

وضع صفحة من مستند سميك لمسحها ضوئياً

تعد أفضل طريقة لمسح مستند سميك ضوئياً هي وضع الوجه المطبوع من المستند لأسفل على المساحة الضوئية. يساعد ذلك على تحسين التلامس بين المستند والسطح الزجاجي للمساحة الضوئية.



قم بـ إزالة المساحة الضوئية من الحافظة:


- ١ إذا كان لديك حافظة أفقية، أخرج المساحة الضوئية بالضغط لأسفل على أحد الأسنان الموجودة على المفصلة ثم ارفع المساحة عن الحافظة.
- ٢ إذا كان لديك حافظة رأسية، أخرج المساحة الضوئية برفعها من الحافظة.
- ٣ ضع المساحة الضوئية على المكتب بحيث تكون جهة المسح الضوئي (الإطار الداكن) مواجهة لأعلى (_____).
- ٤ ضع الوجه المطبوع من المستند لأسفل على السطح الزجاجي للمساحة الضوئية استعن بالإطار الداكن لمساعدتك على وضع المستند بطريقة صحيحة. تتضمن منطقة المسح الضوئي منطقة السطح الزجاجي بأكملها، وحتى حافة الإطار الداكن.

للمزيد اتبع لضمان أفضل نتائج المسح، اضغط لأسفل على المستند الذي تقوم بمسحه ضوئياً.

للحصول على إرشادات حول كيفية مسح الصور والمستندات ضوئياً، راجع مسح الصور والمستندات ضوئياً. في حالة استخدام المساحة الضوئية HP Scanjet 4600/4630 مع حافظة أفقية، وحاولت استخدام الحافظة لمسح مستند سميك ضوئياً، قد تفصل المساحة الضوئية عن الحافظة. ولكن هذا لا يؤدي إلى كسر الحافظة. أعد المساحة الضوئية إلى الحافظة وتثبيتها في المفصلة.

في حالة استخدام المساحة الضوئية HP Scanjet 4650/4670 مع حافظة رأسية، وحاولت استخدام الحافظة لمسح مستند سميك ضوئياً، لن تستقر المساحة الضوئية بشكل متوازي على المستند ولن تظهر الصورة بوضوح. اتبع الإجراءات الواردة في هذا القسم لإزالة المساحة الضوئية من الحافظة ومسح المستند ضوئياً.

وضع صورة أو مستند للمسح الضوئي على المكتب



قم بـ إزالة المساحة الضوئية من الحافظة:

- ١ إذا كان لديك حافظة أفقية، أخرج المساحة الضوئية بالضغط لأسفل على أحد الأسنان الموجودة على المفصلة ثم ارفع المساحة عن الحافظة.
- ٢ إذا كان لديك حافظة رأسية، أخرج المساحة الضوئية برفعها من الحافظة.
- ٣ ضع المساحة الضوئية على الغنصر بحيث تكون جهة العرض (الإطار الفاتح) مواجهة لأعلى (_____). يمكنك رؤية المستند خلال السطح الزجاجي للمساحة الضوئية.

للحصول على إرشادات حول كيفية مسح الصور والمستندات ضوئياً، راجع مسح الصور والمستندات ضوئياً.

مسح الصور والمستندات ضوئيًّا

استخدم زر مسح (➡) لمسح الصور والمستندات ضوئيًّا.

ملاحظة بالنسبة لمستخدمي Macintosh، رجاء مراجعة Help (تعليمات) برنامج HP Image Zone للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات المسح الضوئي.

- ١ قم بوضع العنصر على المساحة الضوئية. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع العناصر قبل المسح الضوئي](#).
- ٢ اضغط زر مسح (➡).
- ٣ من مربع الحوار الذي يظهر، حدد:

١ **Picture (صورة)** عند إجراء مسح ضوئي لصورة فوتوغرافية أو رسم أو شريحة أو شريط نيجاتيف بعد الطباعة، تظهر الصور التي يتم مسحها ضوئيًّا في برنامج HP Image Zone بشكل افتراضي.

٢ **Document (مستند)** عند إجراء مسح ضوئي لنص أو رسومات أو أي نص يلزم تحريره فيما بعد. لمزيد من المعلومات حول إجراء مسح ضوئي لنص مطلوب تحريره، راجع [مسح نص قابل للتحرير ضوئيًّا](#). تظهر المستندات التي تم مسحها ضوئيًّا في الوجهة المحددة لها.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنتهاء المسح الضوئي.

تظهر العناصر التي تم مسحها ضوئيًّا في الوجهة المحددة لها.

لتسهيل عملية المسح الضوئي، لا يطلب البرنامج بمعاينة الصورة في حالة استخدامك لزر مسح (➡) الموجود على المساحة الضوئية. إذا أردت معاينة الصورة التي تم مسحها، حدد خانة الاختيار **Show Preview (عرض المعاينة)** على الشاشة أو ابدأ المسح الضوئي من برنامج HP Director.

يمكن أن يقوم برنامج مسح HP تلقائيًّا بتصحيح الصور أو استعادة جودة الألوان الباهة بالصور القديمة. يجب أن يكون إعداد المعاينة في التشغيل حتى يمكنك استخدام هذه الميزة. لتنشيط ميزة تصحيح الصور أو إيقاف تشغيلها، حدد **Basic Automatically Correct Photos (تصحيح الصور الفوتوغرافية تلقائيًّا)** من قائمة **Restore Faded Color (استعادة الألوان الباهة)** (أساسي) في برنامج مسح HP ثم حدد خانة الاختيار **Restore Faded Color (استعادة الألوان الباهة)**.

مسح نص قابل للتحرير ضوئيًّا

تستخدم المساحة الضوئية برنامج "التمييز الضوئي للحروف" أو (OCR) لتحويل النص الموجود على صفحة ما إلى نص يمكنك تحريره على جهاز الكمبيوتر. يتم تثبيت برنامج التمييز الضوئي للحروف (OCR) تلقائيًّا عند تثبيت برنامج HP Image Zone.

لتحديد إعدادات برنامج OCR، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

- ١ افتح برنامج **HP Director**.
- ٢ انقر فوق **Settings (إعدادات)**، ثم انقر فوق **Scan Preferences (فضائل المسح)**، ثم حدد **Button Settings (إعدادات الزر)**.

ملاحظة في حالة بدء المسح الضوئي من زر المساحة الضوئية، انقر فوق علامة التبويب **Scan button (زر مسح)**. في حالة بدء المسح الضوئي من برنامج HP Director، انقر فوق علامة التبويب **Scan Document button (زر مسح مستند Director)**.

انقر فوق **Modify Scan Document Settings (تعديل إعدادات مسح المستندات)**، ثم انقر فوق علامة التبويب **Editable Text Settings (إعدادات نص قابل للتحرير)**.

يتوافر خيارا التنسيق التاليان:

- **Retain page formatting (الاحتفاظ بتنسيق الصفحة)**: عند تحديد هذا الخيار، يتم إعادة إنشاء النصوص والجدوال والرسومات في نفس المكان، ويتم الاحتفاظ بتنسيق الكلمات والفقرات. قد يؤدي ذلك إلى جعل التحرير أكثر صعوبة لأن البرنامج يحفظ الأعمدة في إطارات، بدون تدفق النص من أحد الأعمدة إلى العمود التالي. حدد خانة الاختيار **Use columns when possible**.

(استخدام الأعمدة عند الإمكان) للاحفاظ بالأعمدة التي يمكن تحريرها بسهولة. يفضل معظم المستخدمين هذا الخيار. يتدفق النص من عمود إلى آخر، مما يتاح إمكانية التحرير بسهولة أكبر.

Do not retain page format (عدم الاحتفاظ بتنسيق الصفحة). حدد هذا الخيار للنص المتدفق. يؤدي ذلك إلى إنشاء ملف بنص متصل. يوصي بهذا الخيار للنص المطلوب تحريره وإعادة تنسيقه لأغراض أخرى.

من المحتمل لا يظهر النص الممسوح ضوئياً على جهاز الكمبيوتر بشكل مطابق للأصل، خاصة إذا كان الأصل يحتوي على نص باهت أو تلطخات. على سبيل المثال، قد تكون بعض الحروف غير سليمة أو مفقودة. عند تحرير النص، قارن بين النص الذي تم مسحه ضوئياً والأصل وقم بإجراء التصحیحات الالزامیة.

طباعة النسخ

استخدم زر نسخ (Copy) الموجود على المساحة الضوئية لنسخ أحد العناصر ضوئياً وإرساله إلى الطابعة مباشرةً لإنشاء النسخ.

ملحوظة بالنسبة لمستخدمي Macintosh، رجاء مراجعة Help (تعليمات) البرنامج HP Image Zone للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات النسخ.

- قم بوضع العنصر على الماسحة الضوئية. لمزيد من المعلومات، راجع وضع العناصر قبل المسح الضوئي.
اضغط زر نسخ (Copy) على الماسحة الضوئية. تظهر رسالة توضح تقدم النسخ.
إذا أردت زيادة عدد النسخ أو تغييرها أو تضمينها أو تغييرها أو تكبيرها أو تغيير إعدادات الطابعة، انقر فوق زر Cancel (الغاء) في مربع الحوار Copy in Progress (يتم النسخ الآن). يمكنك حينئذ اجراء تغييرات في إعدادات برنامج HP Copying.

كما يمكنك إنشاء نسخة باستخدام برنامج HP Director. لمزيد من المعلومات، راجع Help (تعليمات) البرنامج HP Image Zone التي تظهر على الشاشة.

HP Instant Share مشاركة صورة فوتوغرافية ممسوحة ضوئية باستخدام

استخدم زر **HP Instant Share** (١) على الماسحة الضوئية لمشاركة الصور الفوتوغرافية الممسوحة ضمنيًا مع العائلة والأصدقاء. يمكنك بسهولة القيام بأحد الإجراءات التالية: ١) إرسال بريد الكتروني يتضمن صورًا مصغرًا وارتباطات للصور الفوتوغرافية الخاصة بك المخزنة على موقع HP الآن — دون الحاجة إلى إرسال ملفات؛ أو ٢) تحميل صور فوتوغرافية إلى موقع HP للصور الفوتوغرافية على الويب لإنشاء اليوميات الصور فوتوغرافية على الإنترنت؛ أو ٣) طلب بطاقة عالية الجودة من موقع الويب الخاص بشركاء HP. (لا يستتوافق كل الخدمات في كل المناطق أو لكل أنظمة التشغيل).

ملحوظة ١ بالنسبة لمستخدمي Macintosh، رجاء مراجعة Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Image Zone للتعرف على المعلومات الخاصة باستخدام زر **Instant Share**.

ملاحظة ٢ استخدم زر **HP Instant Share** (١٦) لمسح الصور الفوتوغرافية فقط ومشاركتها. إذا أردت مسح مستند صوبيًا ومشاركته، استخدم زر **مسح** (١٧) على المساحة الضوئية.

يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر متصلًا بالإنترنت لكي يمكنك استخدام HP Instant Share.

- وضع الصورة الفوتوغرافية الأصلية على المساحة الضوئية. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع العناصر قبل المسح الضوئي](#).

اضغط زر **HP Instant Share** (hp) على المساحة الضوئية. يتم مسح الصورة الفوتوغرافية ضوئياً بظهور مربع حوار آخر يسأل ما إذا كنت تريدين مسح صورة أخرى ضوئياً. قم بتنفيذ أحد الإجراءين التاليين:

 - إذا كان لديك عناصر أخرى تريدين مسحها ضوئياً، ضع عصراً آخر على المساحة الضوئية ثم انقر فوق **Scan (مسح)** في مربع الحوار أو اضغط زر مسح (hp) على المساحة الضوئية.
 - عند الانتهاء من مسح الصور الفوتوغرافية ضوئياً، انقر فوق **Done (تم)**.

٤ يتم إرسال جميع الصور الفوتوغرافية الممسوحة ضوئياً إلى برنامج **HP Instant Share**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الصور الفوتوغرافية الممسوحة ضوئياً.

ملاحظة: تبعاً للإعدادات الافتراضية، لا يطلب البرنامج معاينة الصورة الفوتوغرافية عند استخدام الزر **(HP Instant Share)** على المساحة الضوئية. إذا أردت معاينة الصورة الفوتوغرافية، استخدم برنامج **HP Director** بدلاً من زر **(HP Instant Share)** على المساحة الضوئية.

كما يمكنك مشاركة الصور الفوتوغرافية من خلال **HP Instant Share** باستخدام برنامج **HP Image Zone**. لمزيد من المعلومات، راجع **Help** (تعليمات) برنامج **HP Image Zone** على الشاشة.

إرسال الصور الممسوحة ضوئياً بالبريد الإلكتروني

يمكنك مسح صورة أو أكثر ضوئياً باستخدام المساحة الضوئية HP وإرسال هذه الصور بطريقتين:

- يمكنك استخدام زر **(HP Instant Share)** على المساحة الضوئية (راجع **مشاركة صورة فوتوغرافية ممسوحة ضوئية باستخدام HP Instant Share**).
- يمكنك إرسال الصور الممسوحة ضوئياً كمرفقات بالبريد الإلكتروني.

لإرسال الصور الممسوحة ضوئياً كمرفقات بالبريد الإلكتروني:

- ١ ضع الشرائح أو شرانت النيجاتيف في محول المواد الشفافة أو ضع الصورة الفوتوغرافية على السطح الزجاجي للمساحة الضوئية. لمزيد من المعلومات، راجع **وضع العناصر قبل المسح الضوئي**.
- ٢ اضغط زر مسح (مسح) على المساحة الضوئية.

٣ يتم عرض المسح الضوئي في برنامج **HP Image Zone**. إذا ما تم الكشف عن تحديد أكثر من منطقة، يتم عرض المناطق المحددة على أنها صور ممسوحة ضوئياً منفصلة.

- ٤ حدد صورة واحدة أو أكثر في برنامج **Selections Menu** (قائمة الاختيارات) الموجودة أسفل الصور.
- ٥ انقر فوق **OK** (موافق).

٦ حدد تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه من قائمة الوجهات، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
٧ يبدأ تشغيل برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك، ويتم فتح رسالة بريد إلكتروني جديدة (يتم إرفاق الصور التي قمت بتحديدها في هذه الرسالة).

- ٨ أدخل وجهة البريد الإلكتروني والموضوع ثم اكتب تعليقاً.
- ٩ أرسل الرسالة متبعاً الخطوات العادي لإرسال الرسائل من خلال برنامج البريد الإلكتروني هذا.

مسح العناصر كبيرة الحجم ضوئياً

إذا كان لديك عنصر بحجم أكبر من حجم السطح الزجاجي للمساحة الضوئية، يمكنك مسحه ضوئياً بتقسيمه إلى أجزاء ثم تجميع تلك الأجزاء باستخدام برنامج **ArcSoft Panorama Maker**.

استخدم برنامج **Panorama Maker** لتجهيز أجزاء مسح ضوئي متعددة. استخدم برنامج **Readiris Pro** إذا أردت تحويل مستند إلى نص قابل للتحرير. في حالة عدم تثبيت هذا البرنامج عند إعداد المساحة الضوئية، أدخل القرص المضغوط الخاص بالمساحة الضوئية لتنصيب ذلك البرنامج الآن. راجع "ملصق الإعداد" للحصول على معلومات حول التثبيت.

ملاحظة: بالنسبة لمستخدمي **Macintosh**، رجاء مراجعة **Help** (تعليمات) برنامج **HP Image Zone** للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات المسح الضوئي.

- ١ قم ب拔الة المساحة الضوئية من الحافظة:

- ١ إذا كان لديك حافظة أفقية، أخرج المساحة الضوئية بالضغط لأسفل على أحد الأسنان الموجودة على المفصلة ثم ارفع المساحة عن الحافظة.
- ٢ إذا كان لديك حافظة رأسية، أخرج المساحة الضوئية برفعها من الحافظة.
- ٣ ضع المساحة الضوئية بحيث تكون جهة العرض (الإطار الفاتح) مواجهة لأعلى (▲) على العنصر المطلوب مسحه ضوئياً. ضع المساحة الضوئية بحيث تستطيع رؤية الجزء العلوي الأيسر من العنصر خال المساحة الضوئية، باستخدام الإطار الموجود حول السطح الزجاجي للمساحة الضوئية لوضع العنصر.
- ٤ اضغط زر مسح (>Delete) على المساحة الضوئية.
- ٥ **حدد Panorama Maker كوجهة، ثم حدد Scan (مسح) في مربع الحوار.** يتم مسح العنصر ضوئياً.
- ٦ **ملاحظة** في حالة ظهور مربع حوار للمعاينة الآن، لن يتم تنفيذ هذا الإجراء كما هو موضع من خلال الوثائق. راجع **تغيير الإعدادات لإيقاف تشغيل المعاينة**.
- ٧ اضبط المساحة الضوئية على الجزء التالي من العنصر. يجب أن يتم التراكب فوق الأجزاء الداخل بما لا يقل عن ١.٣ مم (١/٢ بوصة). اضغط زر مسح (>Delete) على المساحة الضوئية. استمر في مسح كل جزء من العنصر ضوئياً إلى أن تنتهي.
- ٨ بعد الانتهاء من مسح الأجزاء ضوئياً، انقر فوق Done (تم) في مربع الحوار الذي يظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر.
- ٩ يبدأ تشغيل برنامج Panorama Maker تلقائياً. ويتم إرسال جميع الأجزاء التي تم مسحها ضوئياً إلى برنامج Panorama Maker في برنامج Panorama Maker Help للحصول على الإرشادات التي تظهر على الشاشة. راجع تعليمات Panorama Maker Help إذا قمت بمسح مستند نصي ضوئياً وأردت استخدام التمييز الصوتي للحروف (OCR) لتجعل المستند الممسوح ضوئياً قابلاً للتحرير، من برنامج Panorama Maker احفظ الصورة المركبة كملف TIFF، ثم قم باستيراد ملف TIFF هذا إلى برنامج ReadIris Pro لإجراء عملية تحويل التمييز الصوتي للحروف.

استخدام زر توفير الطاقة

يتوقف مصباح المساحة الضوئية تلقائياً بعد ١٥ دقيقة تقريباً. على الرغم من ذلك، قد ترغب في إيقاف تشغيله يدوياً بعد الانتهاء من استخدام المساحة الضوئية.

لإيقاف تشغيل مصباح المساحة الضوئية وتوصيلها إلى وضع خفض استهلاك الطاقة، اضغط زر توفير الطاقة (P).

لاستخدام المساحة الضوئية مرة أخرى، أبدأ المسح من زر المساحة الضوئية أو من برنامج HP Director. بعد فترة قصيرة من الإحماء، تبدأ المساحة الضوئية في العمل.

تغيير الإعدادات

يمكنك تخصيص العديد من ميزات المساحة الضوئية HP Scanjet الخاصة بك، بما في ذلك إعدادات أزرار المساحة ومعاينة الصور، وتفضيلات أخرى.

- **تغيير الإعدادات باستخدام برنامج HP Director**

عند استخدام أزرار الماسحة الضوئية أو برنامج **HP Director**، تستخدم الماسحة الضوئية الإعدادات المثلثى لنوع الأصل الذي يتم مسحه ضوئياً (صورة فوتوغرافية مثلاً). يمكنك تغيير إعدادات المسح الضوئي من القائمة **Settings** (إعدادات) ببرنامج **HP Director**، بما في ذلك إعدادات الأزرار وفضائل المسح الضوئي وإعدادات أخرى. لتغيير الإعدادات، قم بتشغيل برنامج **HP Director**، ثم انقر فوق **Settings** (إعدادات).

تشغيل خيار معابنة الصور أو إيقاف تشغيله

•

ملاحظة بالنسبة لمستخدمي Macintosh، رجاء مراجعة Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامج HP Director للتعرف على معلومات حول تشغيل خيار المعابنة وإيقاف تشغيله.

1 انقر نفراً مزدوجاً فوق رمز **HP Director** (إعدادات) على سطح المكتب. أو، من شريط المهام، انقر فوق **Start** (ابداً) وأشار إلى **Programs** (برامج) أو **All Programs** (كلة البرامج) ثم اشر إلى **HP Director**. وبعد ذلك انقر فوق **HP Director**.

2 عندما يتم فتح **HP Director**، تأكيد من تحديد الماسحة الضوئية HP الخاصة بك في قائمة **Select Device** (تحديد جهاز).

3 من قائمة **Settings** (إعدادات)، اشر إلى **Scan Settings & Preferences** (إعدادات Scan Settings & Preferences) ثم انقر فوق **Button Settings** (إعدادات الأزرار). يتم فتح مربع الحوار **Button Settings** (إعدادات الأزرار) الذي يحتوى على علامة تبويب لكل زر قابل للتكوين.

4 انقر فوق علامة التبويب التي تتطابق مع الزر المطلوب إعداده.

5 حدد إعداد زر المعابنة الخاص بهذا الزر أو قم بإلغاء تحديده.

6 بعد الاستقرار على الإعدادات المطلوبة، انقر فوق **OK** (موافق).

١

٢

٣

٤

٥

٦

١

٢

٣

٣



تنبيه تجنب وضع عناصر ذات حواف حادة على الماسحة الضوئية. لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الماسحة الضوئية.

قبل وضع أي عنصر على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية، تأكيد من خلو هذا العنصر من الغراء المبتل أو سائل تصحيح أو أية مواد أخرى يمكن أن تنتقل إلى السطح الزجاجي.

تنظيف السطح الزجاجي للماسحة الضوئية

ملاحظة لا يؤثر الغبار وبصمات الأصابع على جودة المسح الضوئي إلا في حالة وجودهما على جهة المسح الضوئي (الإطار الداكن) فقط من الماسحة الضوئية.

1 افضل مجموعة توصيات USB وكابل الطاقة من الماسحة الضوئية.

2 قد يتطلب التنظيف السطح الزجاجي باستخدام قطعة ناعمة من القماش الخالي من الوبر، ثم قم برش مادة تنظيف معتدلة خاصة بالزجاج على هذه القطعة.



تنبيه لا تستخدم إلا مواد التنظيف الخاصة بالزجاج فقط. تجنب استخدام المواد الكاشطة والأسيتون والبنزين ورابع كلوريد الكربون لأن استخدام هذه المواد يؤدي إلى تلف السطح الزجاجي للماسحة الضوئية. تجنب استخدام الكحول الأيسوبروبيلي (ثنائي ميثيل كربنول) لأنه قد يترك خطوطاً على السطح الزجاجي.

لا تقم برش مادة التنظيف مباشرةً على السطح الزجاجي. في حالة استخدام كمية كبيرة من مادة التنظيف، يمكن أن تتسرب هذه المادة إلى حواف الماسحة الضوئية مما يؤدي إلى تلفها.

3 قم بتجفيف السطح الزجاجي باستخدام قطعة جافة وناعمة من القماش الخالي من الوبر.

٤ بعد الانتهاء، أعد توصيل مجموعة توصيلات USB وكابل الطاقة بالماسحة الضوئية.

تنظيف محول المواد الشفافة

إذا كان لديك محول مواد شفافة لمسح الشرائح وشرانط التيجانيف ضوئيًّا، قم بتنظيف الإطار الموجود على الباب والإطار الفاتح باستخدام قطعة ناعمة من القماش الخالي من الوبر مبللة بقليل من الماء.

تخزين الماسحة الضوئية

لمنع حدوث أي خدش على جهة المسح الضوئي، قم ب تخزين الماسحة الضوئية في الحافظة المرفقة بها.

تلميح في حالة عدم استخدام الماسحة الضوئية، استخدمها لعرض صورة فوتوغرافية مفضلة لديك.

حل المشكلات

يحتوي هذا القسم على حلول للمشكلات المحتمل حدوثها عند استخدام الماسحة الضوئية ومحول المواد الشفافة (TMA).

الأسئلة المتداولة

يتضمن هذا القسم إجابات على الأسئلة الشائعة حول الماسحة الضوئية HP هذه.

كيف يمكنني اختبار جهاز الماسحة الضوئية إذا اعتقدت أن هناك مشكلة؟

إذا كنت تعتقد أن جهاز الماسحة الضوئية به مشكلة، فتحقق من إحكام توصيل الكابلات بكل من الماسحة الضوئية وجهاز الكمبيوتر ومصدر الطاقة. إذا كانت الكابلات موصولة بطريقة صحيحة، اختبر الماسحة الضوئية متبعاً هذا الإجراء.

- ١ افصل كابل USB وكابل الطاقة من الماسحة الضوئية.
- ٢ أعد توصيل كابل USB وكابل الطاقة بالماسحة الضوئية.

تتحرك الحاملة الموجودة على الماسحة الضوئية للأمام والخلف ٢٥ مم (١ بوصة) تقريباً، كما يضيء المصباح. في حالة عدم تحرك الحاملة وعدم إضاءة مصباح الماسحة الضوئية، فذلك يعني وجود مشكلة في جهاز الماسحة الضوئية. راجع دعم العملاء.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل المصباح؟

يظل مصباح الماسحة الضوئية مضاءً لفترة محددة من الوقت ويتوقف تلقائياً بعد حوالي ١٤ دقيقة. إذا لم يطفأ المصباح تلقائياً، قم بما يلي:

- ١ من برنامج **HP Director**، انقر فوق **Settings** (إعدادات).
- ٢ حدد **Scan Settings & Preferences** (إعدادات وفضائل المسح).
- ٣ حدد **Scan Preferences** (فضائل المسح).
- ٤ انقر فوق علامة التبويب **Quality vs Speed** (الجودة مقابل السرعة).
- ٥ قم بإيقاف تشغيل خيار **Extended lamp** (المصباح الممد) لإيقاف تشغيل مصباح الماسحة الضوئية بعد ١٤ دقيقة من الخمول. أما إذا كان هذا الخيار في وضع تشغيل، يتم إيقاف تشغيل مصباح الماسحة الضوئية بعد ساعة من الخمول.

في حالة استمرار مشكلات مصباح الماسحة الضوئية، راجع دعم العملاء.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية؟

عادةً لا يلزم إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية لأن الماسحة الضوئية تدخل وضع خفض استهلاك الطاقة بعد فترة خمول لمدة ١٤ دقيقة تقريباً. فإذا أردت إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية تماماً، افصل الماسحة عن مصدر الطاقة (المقبس الكهربائي أو واقي التيار).

كيف يمكنني حل المشكلات المتعلقة بمسح المستندات أو النصوص ضوئياً؟

تستخدم الماسحة الضوئية "التبييز الضوئي للحروف" أو (OCR) لتحويل النص الموجود على صفحة ما إلى نص يمكنك تحريره على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم تثبيت برنامج التبييز الضوئي للحروف (OCR) تلقائياً عند تثبيت برنامج **HP Image Zone**.

لتحديد إعدادات OCR، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

- ١ افتح برنامج **HP Director**.

- ٢ انقر فوق **Scan Preferences** (إعدادات)، ثم انقر فوق **Settings** (تفضيلات المسح)، ثم حدد **Button Settings** (إعدادات الأزرار).

ملاحظة في حالة بدء المسح الضوئي من زر الماسحة الضوئية، انقر فوق علامة التبويب **Scan button** (زر مسح) في حالة بدء المسح الضوئي من برنامج HP Director، انقر فوق علامة التبويب **Scan Document button** (زر مسح مستند) (Director).

- ٣ انقر فوق **Modify Scan Document Settings** (تعديل إعدادات مسح المستندات)، ثم انقر فوق **Editable Text Settings** (إعدادات نص قابل للتحرير).

يتوافر خيارا التنسيق التاليان:

- **Retain page formatting** (الاحتفاظ بتنسيق الصفحة). عند تحديد هذا الخيار، يتم إعادة إنشاء النصوص والجداول والرسومات في نفس المكان، ويتم الاحتفاظ بتنسيق الكلمات والفقرات. قد يؤدي ذلك إلى جعل التحرير أكثر صعوبة لأن البرنامج يحفظ الأعمدة في إطارات، بدون تدفق النص من أحد الأعمدة إلى العمود التالي. حدد خانة الاختيار **Use columns when possible** (استخدام الأعمدة عند الإمكان) للاحتفاظ بالأعمدة التي يمكن تحريرها بسهولة. يفضل معظم المستخدمين هذا الخيار. يتدفق النص من عمود إلى آخر حيث يتبع إمكانية التحرير بسهولة أكبر.
- **Do not retain page format** (عدم الاحتفاظ بتنسيق الصفحة). حدد هذا الخيار للنص المتافق. يؤدي ذلك إلى إنشاء ملف بنص متصل. يوصى بهذا الخيار للنص المطلوب تحريره وإعادة تنسيقه لأغراض أخرى.

من المحتمل أن يظهر النص الممسوح ضوئيا على جهاز الكمبيوتر بشكل مطابق للأصل، خاصة إذا كان الأصل يحتوي على نص باهت أو تلطخات. على سبيل المثال، قد تكون بعض الحروف غير سليمة أو مفقودة. عند تحرير النص، قارن بين النص الذي تم مسحه ضوئيا والأصل وقم بإجراء التصحيحات اللازمة.

مشكلات تثبيت الماسحة الضوئية أو مشكلات الإعداد

تحتوي هذا القسم على حلول لمشكلات التثبيت ومشكلات الإعداد.

فحص جهاز الكمبيوتر

- تأكد من استيفاء جهاز الكمبيوتر للحد الأدنى من متطلبات النظام الموجودة على عبوة الماسحة الضوئية.
- إذا لم تتوافر لديك مساحة كافية على القرص الثابت، احذف الملفات غير الضرورية أو قم بتثبيت البرنامج على محرك أقراص مختلف.

استخدام الميزات الخاصة بالمسؤول

في حالة تثبيت الماسحة الضوئية على جهاز يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمسؤول نظام. لمعرفة طريقة تسجيل الدخول كمسؤول نظام، راجع تعليمات نظام التشغيل.

استخدام مجلد صالح

إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows، وتلقيت رسالة إثناء تثبيت البرنامج مثل Program Folder Is Invalid (دليل الوجهة غير صالح) أو "Destination Directory Is Invalid" (مجلد البرنامج غير صالح)، في هذه الحالة قد لا يكون لديك أذونات القراءة/الكتابة في ذلك المجلد.

فحص الكابلات

نوع الكابل	الإجراء
كابل الطاقة	<p>• تأكد من توصيل كابل الطاقة بإحكام بين الماسحة الضوئية ومصدر تيار متعدد.</p> <p>• ومصدر تيار كهربائي أو واقي تيار عامل.</p> <p>• إذا كان كابل الطاقة موصلاً بواقي التيار، تأكد من تشغيل واقي التيار وتوصيله بمصدر التيار.</p> <p>• افصل كابل الطاقة من الماسحة الضوئية ثم قم بابقاء تشغيل الكمبيوتر. بعد ٦٠ ثانية، أعد توصيل كابل الطاقة بال MASHEH الضوئية ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر، بذلك الترتيب.</p>
USB	<p>• كابل USB موصل بين الماسحة الضوئية وجهاز الكمبيوتر.</p> <p>• استخدم الكابل المرفق مع الماسحة الضوئية. قد لا يتوافق كابل USB آخر مع الماسحة الضوئية.</p> <p>• تأكد من توصيل كابل USB بإحكام بين الماسحة الضوئية وجهاز الكمبيوتر.</p> <p>للحصول على معلومات إضافية حول حل مشكلات USB، راجع www.hp.com/support، حدد البلد/المنطقة التي تقوم فيها ثم استخدم أداة البحث للحصول على موضوعات حل مشكلات USB.</p>

ملاحظة إذا كنت تستخدم جهاز Macintosh، استخدم Apple System Profiler للتأكد من توصيل المساحة الضوئية بجهاز الكمبيوتر بشكل سليم.

معلومات إضافية حول حل المشكلات

حل المشكلات الأخرى المتعلقة بالمساحة الضوئية أو محول المواد الشفافة، راجع Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة:

- افتح برنامج HP Director . انقر فوق Help (تعليمات) ، ثم انقر فوق HP Scanjet 4600 series scanner (الماسحة الضوئية HP Scanjet 4600 series).

احل المشكلات المتعلقة ببرنامج الماسحة الضوئية، راجع Help (التعليمات) التي تظهر على الشاشة الخاصة ببرنامجه HP Image Zone. يمكنك أيضًا زيارة الموقع www.hp.com/support للتعرف على خيارات الدعم الفوري.

إلغاء تثبيت البرنامج

اتبع الخطوات التالية لازالة البرنامج.

- قم بتنفيذ أحد الإجراءين التاليين:

من قائمة Start (ابدأ)، اشر إلى Programs (برامج) أو All Programs (كلة البرامج)،
وأشر إلى HP، ثم أشر إلى اسم المساحة الضوئية الخاصة بك أو إلى Scanners (ماسحات)، ثم

نقر فوق Uninstall Software (الغاء تثبيت البرنامج).

- انقر فوق Start (ابداً) وأشر إلى Settings (إعدادات) وانقر فوق Control Panel (لوحة-

التحكم) (في نظام التشغيل Windows XP، انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Control

Panel (لوحة التحكم)). انقر فوق Add/Remove Programs (إضافة/إزالة البرامج)

حدد برنامج HP Image Zone ثم انقر فوق Add/Remove (إضافة/إزالة) (أو

HP Install Wizard Change (تغيير) وفقاً لإصدار Windows الذي تستخدمه). يظهر معالج تثبيت (HP).

- انقر فوق Next (التالي).
- حدد Remove (إزالة) ثم انقر فوق Next (التالي).
- تم إزالة البرنامج من جهاز الكمبيوتر.

دعم العملاء

يحتوي هذا القسم على معلومات حول الدعم، بما في ذلك أرقام الهواتف ومعلومات الموقع.

خيارات الاستخدام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للعملاء من ذوي الإعاقة الحصول على المساعدة عند استخدام منتجات HP من خلال زيارة الموقع www.hp.com/accessibility.

موقع HP على الويب

يمكنكم زيارة موقع www.hp.com لإجراء ما يلي:

- تعلم بعض التليميّات حول اجراء المسح الضوئي بشكل أكثر كفاءةً ويداعاً.
- الحصول على تحديثات برنامج تشغيل HP Scanjet HP و البرامج.
- تسجيل المنتج الخاص بك.
- الاشتراك في الرسائل الإخبارية وتحديثات البرامج وبرامج التشغيل وإعلانات الدعم.
- شراء الملحقات.

إجراءات الدعم

تحقق إجراءات دعم HP الهدف المرجو منها بمنتهى الكفاءة إذاً ما اتبعت الخطوات التالية بالترتيب المحدد:

- ١ راجع التعليمات التي تظهر على الشاشة الخاصة بالبرنامج والمساحة الضوئية، بما في ذلك قسم حل المشكلات.
 - ٢ قم بزيارة موقع دعم عملاء HP على الويب للحصول على الدعم. إذا توفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، في يمكنك الحصول على كثير من المعلومات المتعلقة بالمساحة الضوئية. قم بزيارة موقع شركة HP على الويب للحصول على تعليمات المنتج وبرامج التشغيل وتحديثات البرنامج على الموقع www.hp.com/support. ويتوفر موقع دعم سهلةكي منتجات HP على الويب باللغات التالية: الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية والسويدية والصينية التقليدية والصينية البسيطة واليابانية والكورية. (تتوفر معلومات الدعم للغات الدانماركية والفنلندية والنرويجية باللغة الإنجليزية فقط).
 - ٣ قم بالوصول إلى الدعم الإلكتروني لشركة HP. إذا توفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنك الاتصال بشركة HP بالبريد الإلكتروني من خلال زيارة الموقع www.hp.com/support. وسوف تتفقى ردًا شخصيًّا من فني دعم عملاء HP. ويتوفر دعم البريد الإلكتروني باللغات الموجودة بهذا الموقع.
 - ٤ اتصل بموزع HP المعتمد المحلي لديك. إذا حدث أي عطل بجهاز المساحة الضوئية لديك، يمكنك الذهاب بها إلى موزع HP المعتمد المحلي لديك لإيجاد حلًا مناسٍ. الخدمة مجانية خلال مدة الضمان المحدود الممنوح للمساحة الضوئية. بعد انتهاء مدة الضمان، سيطالبك الموزع المعتمد بتكلفة الخدمة.
- اتصل بمركز دعم عملاء HP للحصول على الدعم عبر الهاتف. الرجاء زيارة الموقع التالي لمعرفة تفاصيل وشروط الحصول على الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي تقيم فيها: www.hp.com/support
- وكجزء من جهودات HP المستمرة لتحسين خدمات معلومات الدعم عبر الهاتف، ننصح بزيارة موقع HP على الويب بصفة دورية للتعرف على المعلومات الجديدة الخاصة بميزات الخدمة وتقييمها.. إذا لم تستطع حل المشكلة باستخدام الخيارات السابقة، اتصل بـ HP أثناء استخدامك لجهاز الكمبيوتر والمساحة الضوئية. وللحصول على خدمة بشكل أسرع، الرجاء تحضير المعلومات التالية لتقديمها عند الضرورة:
- رقم طراز المساحة الضوئية (الذي يوجد على المساحة الضوئية)
 - الرقم المسلط للمساحة الضوئية (الذي يوجد على المساحة الضوئية)
 - نظام التشغيل المستخدم على جهاز الكمبيوتر

- إصدار برنامج المساحة الضوئية (الذى يوجد على القرص المضغوط للمساحة الضوئية)
 - الرسائل التي ظهرت أثناء حدوث المشكلة
- تخضع الشروط السارية على دعم HP عبر الهاتف للتغيير بدون إشعار.
- الدعم عبر الهاتف مجاني بدءاً من تاريخ الشراء وطالع المدة المحددة لحين صدور إشعار آخر.

الفترة المجانية للدعم عبر الهاتف	الموقع
ثلاثون يوماً	أفريقيا
سنة واحدة	منطقة المحيط الهادى بقارة آسيا
سنة واحدة	كندا
سنة واحدة (راجع الجداول التالية للحصول على معلومات حول كل دولة)	أوروبا
سنة واحدة	أمريكا اللاتينية
ثلاثون يوماً	الشرق الأوسط
تسعون يوماً	الولايات المتحدة الأمريكية

الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة

يمكن الحصول على الدعم أثناء مدة الضمان وبعد انتهاءها.

وخلال مدة الضمان، يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجاني. اتصل بـ ٨٠٠-HPINVENT (٨٠٠-٤٧٤-٦٨٣٦). الولايات المتحدة يتتوفر الدعم باللغتين الإنجليزية والاسبانية على مدار أربع وعشرين ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع (قد يتم تغيير أيام وساعات الدعم بدون إشعار).

بعد انتهاء مدة الضمان، اتصل بـ ٨٠٠-HPINVENT (٨٠٠-٤٧٤-٦٨٣٦). الرسوم ٢٥ دولاراً أمريكياً. لكل مشكلة، ويتم تحويل المصروفات على بطاقة الائتمان الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أن منتج HP يلزمك خدمة، اتصل بمركز دعم عملاء HP، والذي يمكنك تحديد ما إذا كانت الخدمة مطلوبة أم لا.

الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

قد يتم تغيير أرقام هواتف وسياسات مركز دعم عملاء HP. الرجاء زيارة الموقع التالي لمعرفة تفاصيل وشروط الحصول على الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي تقيم فيها: www.hp.com/support.

٩٠٢,٠١٠,٥٥٩	أسبانيا
+٩٧٢ (٠) ٩,٨٣٠ ٤٨٤٨	إسرائيل
(٠) ١٨٠ ٥٦٥٢ ١٨٠ (٠٤٩ +٤٩)	ألمانيا
٨٠٠ ٤٥٢٠ (مكالمات داخلية مجانية)	الإمارات العربية المتحدة
+٧ (٣٨٠ ٤٩٠ ٣٥٢٠)	أوكرانيا
١٨٩٠ ٩٢٣٩٠٢	أيرلندا
٨٤٨,٨٠٠,٨٧١	إيطاليا
(٠) ١٧١ (مكالمات داخلية مجانية)	البحرين

	البلد
٨٠٨,٢٠١٤٩٢	البرتغال
٠٧٠ ٣٠٠ ٠٠٥ (الهولندية)	بلجيكا
٠٧٠ ٣٠٠ ٠٠٤ (الفرنسية)	بولندا
+٤٨ ٢٢ ٥٦٦٦ ٠٠٠	تركيا
+٩٠,٢١٦,٥٧٩٧١٧١	تونس
+٢١٦٧١٨٩١٢٢٢	الجزائر
+٢١٣٦١٥٦٤٥٤٣	جمهورية التشيك
+٤٢٠ ٢٦١٣٠٧٣١٠	جنوب أفريقيا
٠٨٦ ٠٠٠ ١٠٣٠ (داخل جمهورية جنوب أفريقيا) ٢٧٤-١١ ٢٥٨ ٩٣٠١ (خارج جمهورية جنوب أفريقيا)	الدانمارك
+٤٥ ٧٠٢٠٢٨٤٥	روسيا الاتحادية
(موسكو) + ٧ ٠٩٥ ٧٩٧ ٣٥٢٠ (سانкт بطرسبرج) + ٧ ٨١٢ ٣٤٦ ٧٩٩٧	رومانيا
+٤٠٢١,٣١٥٤٤٤٢	سلوفاكيا
+٤٢١ ٢ ٥٠٢٢٢٤٤٤	السويد
+٤٦ (٠) ٧٧-١٢٠ ٤٧٦٥	سويسرا
٠٨٤٨ ٦٧٢ ٦٧٢ (الألمانية والفرنسية والإيطالية - وقت النزوة ٠٠٨٠) فرنك سويسري في غير وقت النزوة ٠٠٤ فرنك سويسري)	الشرق الأوسط
+٣٣ (٠) ٨ ٩٢ ٦٠ ٢٢ (٠.٣٤) يورو لكل دقيقة	فرنسا
+٣٥٨ (٠) ٢٠٣ ٦٦,٧٦٧	فنلندا
٩٠٠ ٤٠ ٠٠٦ (الفرنسية) ٩٠٠ ٤٠ ٠٠٧ (الألمانية)	لوكسمبرج
+٣٦ ١,٣٨٢ ١١١١	المجر
+٢٠ ٢,٥٣٢ ٥٢٢٢	مصر
+٢١٢ ٢٢٤ ٠٤٧٤٧	المغرب
٨٠٠ ٨٩٧ ١٤٤٤ (المكالمات المجانية الداخلية)	المملكة العربية السعودية
+٤٤ (٠) ٨٧٠,٠١٠ ٤٣٢٠	المملكة المتحدة

يُتبع

+٤٧,٨١٥ ٦٢,٠٧٠	الترويج
+٤٣ ١ ٨٦٣٣٢ ١٠٠٠	النمسا
٠٨١٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ (داخلي)	
٠٠٩٠٠ ٢٠٢٠١٦٥ (٠٠٠ ٢٠٢٠١٦٥ بورو لكل دقيقة)	هولندا
+٣٠ ٢١٠ ٦٠٧٣٦٠٣ (٨٠١ ١١ ٢٢٥٥٤٧ (داخلي))	اليونان
٨٠٠ ٩ ٢٦٤٩ (مكالمات مجانية من قبرص إلى أثينا)	

الأرقام الأخرى للدعم عبر الهاتف في مختلف أنحاء العالم

قد يتم تغيير أرقام هواتف وسياسات مركز دعم عملاء HP. الرجاء زيارة الموقع التالي لمعرفة تفاصيل وشروط الحصول على الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي تقيم فيها: www.hp.com/support

+٥٤ ١١ ٤٧٧٨ ٨٣٨٠ +٨١٠ ٥٥٥ ٥٥٢٠	الأرجنتين
+٦١ (٣) ٨٨٧٧ ٨٠٠٠ (أو محلياً ٨٠٠٠ ٨٨٧٧ ٠٣)	أستراليا
(Andinatel) ٩٩٩-١١٩ (Andinatel) +١-٨٠٠-٧١١-٢٨٨٤ (Pacificitel) ١-٨٠٠-٢٢٥-٥٢٨ (Pacificitel) +١-٨٠٠-٧١١-٢٨٨٤	إcuador
+٦٢ (٢١) ٣٥٠ ٣٤٠٨	إندونيسيا
+٦٢ (١١) ٣٧٤٧ ٧٧٩٩ (خارج جراند ساو باولو) +٦٢ (٠٨٠٠) ١٥٧٧٥١ (خارج جراند ساو باولو)	البرازيل
٠٠١ ٨٠٠ ٧١١ ٢٨٨٤	بنما
+١ ٨٧٧ ٢٣٢٠ ٥٨٩	بورتوريكو
٨٠٠ ١٠١١١	بيرو
+٦٦ (٠) ٢,٣٥٣ ٩٠٠٠	تايلاند
+٨٨٦ ٠ ٨٠٠ ٠١٠٥٥	تايوان
١ ٨٠٠ ٧١١٢٨٨٤	ترينيداد وتوباغو
١-٨٠٠-٧١١٢٨٨٤	جاميكا
١-٨٠٠-٧١١-٢٨٨٤	جمهورية الدومينيكان
+٨٢ ١٥٨٨-٣٠٠٣ (سول)	الجمهورية الكورية
١,٨٠٠,٩٩٩ ٥١٠٥	جواتيمala
+٩٥ ٦٢٧٢ ٥٣٠٠	سنغافورة

نُتْبِع	
شيلي	٨٠٠,٣٦٠,٩٩٩
الصين	+٨٦ (٢١) ٣٨٨١ ٤٥١٨
الفلبين	+٦٣ (٢) ٨٦٧ ٣٥٥١
فنزويلا	٠-٨٠٠-٤٧٤٦-٨٣٦٨
فيتنام	+٨٤ (٠) ٨ ٨٢٣ ٤٥٣٠
كندا	١-٨٠٠ -٤٧٤ -٦٨٣٦
	(٩٠٥)-٢٠٦-٤٦٦٣
	(من داخل منطقة اتصالات ميسيسوجا المحلية)
كостاريكا	٠-٨٠٠-٠١١-٤١١٤
	١-٨٠٠-٧١١-٢٨٨٤
كولومبيا	٠١-٨٠٠-٥١-HP-INVENT
ماليزيا	١ ٨٠٠ ٨٠٥ ٤٥٥
المكسيك	٠١-٨٠٠-٤٧٢٦٦٨٤
	(٥٥) ٥٢٥٨ ٩٩٢٢
نيجيريا	+٢٣٤١٣٢٠٤٩٩٩
نيوزيلندا	+٦٤ (٩) ٣٥٦ ٦٦٤٠
الهند	١,٦٠٠ ٤٤٧٧٣٧
SAR هونج كونج	+٨٥٢ ٢٨٠٢ ٤٠٩٨
وسط أمريكا والカリبي	+١,٨٠٠,٧١١ ٢٨٨٤
الولايات المتحدة الأمريكية	(٨٠٠ HPINVENT) ١ ٨٠٠ ٤٧٤-٦٨٣٦
اليابان	٠٥٧٠ ٠٠٠ ٥١١ (داخل اليابان)
	+٨١ ٣ ٣٣٣٥ ٩٨٠٠ (خارج اليابان)

٤ مواصفات المنتج والخيارات

يحتوي هذا القسم على مواصفات المنتج الخاصة بالماسحة الضوئية HP Scanjet 4600 series وملحقاتها.

مواصفات الماسحة الضوئية

الوصف	الاسم
مسطحة	نوع الماسحة الضوئية
٤ كيلوجرام (٣.١ رطل)	وزن الماسحة الضوئية (بدون الحافظة)
(٥ كيلوجرام (١.١ رطل) HP Scanjet 4600/4630 ٦ كيلوجرام (٢.٩ رطل) HP Scanjet 4650/4670)	وزن الحافظة
مستشعر خطى لعنصر المسح الضوئي بـ ٢٤٠٠ بكسل في البوصة (ppi)	عنصر المسح الضوئي
٤١٠ × ٣٠٠ × ١٧ مم (١٦.١٤ × ١١.٨١ × ٠.٦٧ بوصة)	أقصى حجم للعنصر (بدون حافظة)
USB 2.0 على السرعة	الاتصال
٢٤٠٠ بكسل في البوصة × ٢٤٠٠ بكسل في البوصة	الدقة الضوئية
من ١٢ نقطة في البوصة إلى ٩٩٩.٩٩٩ نقطة في البوصة محسّن بنسبة تغيير حجم ١٠٠	الدقة التي يمكن تحديدها
١٠٠ فولت -٢٠٠ فولت ٦٠ هرتز - أمريكا الشمالية ٢٠٠-٢٤٠٠ فولت ٥٠ هرتز، قارة أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا ٢٤٠٠-١٠٠ فولت ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز - باقي أنحاء العالم	فولتية خط التيار المتردد
للحصول على معلومات حول بيانات استهلاك الطاقة وإمداد الطاقة والمعلومات التنظيمية، راجع الملف regulatory_supplement.htm المتوفّر على HP Image Zone البرنامج.	استهلاك الطاقة والمعلومات التنظيمية
تنوّافق الماسحة الضوئية HP Scanjet 4600 series مع مواصفات Energy Star. كإحدى شركاء Energy Star، فقد قررت شركة Hewlett-Packard أن يسْتوفّي هذا المنتج إرشادات Energy Star فيما يتعلق بكفاءة الطاقة المستخدمة.	 Energy Star CHANGE FOR THE BETTER WITH ENERGY STAR

مواصفات محول المواد الشفافة (TMA)

المواصفات التالية خاصة بمحول المواد الشفافة (TMA) وليس خاصة بالماسحة الضوئية. يعد المحول جزءاً اختيارياً في بعض الطرازات ويمكن شراؤه بشكل منفصل.

الوصف	الاسم
جميع الأنواع القياسية للشريان من مقاس ٣٥ مم إلى ٣.٢ مم سماكة: الأنواع A LKM و SB	أنواع وسانط الشريان

٣٥ مم	نوع وسانط شرانط النيجاتيف
١	سعة وسانط الشرانط
عدد ١ شريط نيجاتيف بطار واحد لكل شريط كحد أقصى	سعة وسانط شرانط النيجاتيف
٢٤ × ١٠٦.٨ × ١٦٨ مم (٠.٩٥ × ٤.٢ × ٦.٦ بوصة)	الحجم
٠.٢ كيلوجرام (٤٤.٠ رطل)	الوزن
تيار مباشر ١٢٠ فولت، ٣٤٠ مليميير، ٤.٢٢ وات (مزودة مع الماسحة الضوئية)	متطلبات الطاقة

