



Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)

Ordenadores para empresas

Referencia: 361206-073

Mayo de 2005

En esta guía se proporcionan instrucciones acerca de cómo utilizar la utilidad Computer Setup. Esta herramienta sirve para volver a configurar y modificar la configuración predeterminada del ordenador cuando se instala hardware nuevo y para realizar tareas de mantenimiento.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida aquí no debe interpretarse como garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

Este documento contiene información propietaria protegida por copyright y no puede ser fotocopiado, reproducido ni traducido a otro idioma, ya sea parcialmente o en su totalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.



ADVERTENCIA: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones se podrían producir lesiones personales e incluso la muerte.



PRECAUCIÓN: el texto señalado de esta forma significa que si no se siguen las indicaciones, podrían producirse daños en el equipo o pérdida de información.

Guía sobre la utilidad Computer Setup (F10)

Ordenadores para empresas

Primera edición: (Mayo de 2004)

Segunda edición: (Septiembre de 2004)

Tercera edición: (Mayo de 2005)

Referencia: 361206-073

Contenido

Utilidad Computer Setup (F10)

Utilidades de Computer Setup (F10).....	1
Utilización de la utilidad Computer Setup (F10)	3
File (Archivo)	4
System Information (Información del sistema)	4
About (Acerca de)	4
Set Time and Date (Establecer hora y fecha).....	4
Flash System ROM (Memoria Flash de la ROM del sistema, en determinados modelos)	4
Replicated Setup (Configuración duplicada)	5
Default Setup (Configuración predeterminada).....	5
Set Defaults and Exit (Establecer valores predeterminados y Salir)	5
Ignore Changes and Exit (Ignorar cambios y Salir).....	5
Save Changes and Exit (Guardar cambios y Salir)	6
Storage (Almacenamiento)	6
Device Configuration (Configuración de dispositivos)	6
Storage Options (Opciones de almacenamiento).....	10
DPS Self-Test (Autoprueba DPS)	12
Boot Order (Orden de arranque)	13
Security (Seguridad).....	14
Smart Card Options (Opciones de la tarjeta Smart).....	14
Setup Password (Contraseña de configuración).....	14
Power-On Password (Contraseña de arranque)	14
Password Options (Opciones de contraseña).....	14
Smart Cover	15
Embedded Security (Seguridad integrada).....	15
Device Security (Seguridad de dispositivos)	16
Network Service Boot (Arranque de servicio de red)	16
System IDs (Identificadores de sistema)	17

DriveLock Security (Seguridad de bloqueo de unidad, en determinados modelos)	18
OS Security (Seguridad SO, en determinados modelos)	18
Data Execution Prevention (Prevención de ejecución de datos) (en determinados modelos)	19
Master Boot Record Security (Seguridad del registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	19
Save Master Boot Record (Guardar el registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	20
Restore Master Boot Record (Restaurar el registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	20
Power (Energía)	21
OS Power Management (Gestión de energía del SO)	21
Hardware Power Management (Gestión de energía del hardware)	22
Thermal (Térmico)	22
Advanced (Avanzado)	22
Power-On Options (Opciones de arranque)	22
Execute Memory Test (Ejecutar prueba de memoria) (en determinados modelos)	26
BIOS Power-On (Arranque del BIOS)	26
Onboard Devices (Dispositivos en placa)	26
PCI Devices (Dispositivos PCI)	26
PCI VGA Configuration (Configuración PCI VGA)	26
Bus Options (Opciones de bus)	27
Device Options (Opciones de dispositivos)	27
Recuperación de los valores de configuración	31

Utilidad Computer Setup (F10)

Utilidades de Computer Setup (F10)

Utilice la utilidad Computer Setup (F10) para hacer lo siguiente:

- Cambiar los valores predeterminados de fábrica.
- Establecer la fecha y la hora del sistema.
- Establecer, visualizar, modificar o verificar la configuración del sistema, incluidos los valores del procesador, gráficos, memoria, audio, almacenamiento, comunicaciones y dispositivos de entrada.
- Modificar el orden de los dispositivos de arranque, como por ejemplo, las unidades de disco duro, unidades de disquete, unidades ópticas o dispositivos de medios USB Flash.
- Activar el arranque rápido, que tarda menos en ejecutarse que el arranque completo, pero con el que no se llevan a cabo todas las pruebas de diagnóstico que se realizan durante un arranque completo. Puede establecer el sistema en:
 - Siempre Quick Boot (Arranque rápido) (valor predeterminado);
 - Periódicamente Full Boot (Arranque completo) (cada 1 a 30 días); o
 - Siempre Full Boot (Arranque completo).
- Activar o desactivar los mensajes de la POST para modificar el estado de visualización de los mensajes de ésta. Al desactivar esta función se suprimirán la mayoría de los mensajes de la POST, como por ejemplo, el recuento de memoria, el nombre del producto y otros mensajes de texto que no indican errores. Si se produce un error en la POST, éste se visualizará con independencia del modo seleccionado. Para cambiar manualmente el modo de mensajes de la POST y activarlos, pulse cualquier tecla (excepto de **F1** a **F12**).

- Definir un identificador de propiedad, cuyo texto se visualizará cada vez que el sistema se encienda o se reinicie.
- Introducir el identificador de activo o el número identificativo de propiedad que la empresa haya asignado al equipo.
- Activar la solicitud de contraseña de arranque tanto al reiniciar el sistema (arranques en caliente) como al arrancar el sistema.
- Establecer una contraseña de configuración que controle el acceso a la utilidad Computer Setup (F10) y a los valores descritos en este apartado.
- Proteger las funciones de E/S integradas, incluidos los puertos serie, USB o paralelo, audio o el Controlador de interfaz de red (NIC) incorporado, de modo que no puedan utilizarse a menos que se desprotejan.
- Activar o desactivar la seguridad del registro de arranque maestro (MBR) (en determinados modelos).
- Activar o desactivar la posibilidad de arrancar el sistema desde soportes extraíbles.
- Activar o desactivar la posibilidad de grabar disquetes de legado (cuando sea compatible con el hardware).
- Resolver los problemas de configuración del sistema que se hayan detectado durante la POST, pero que no se hayan solucionado automáticamente.
- Duplicar la configuración del sistema; para ello, guarde la información de configuración del sistema en disquete y restáurela en un equipo como mínimo.
- Ejecutar autopruebas en una unidad de disco duro ATA especificada (cuando sea compatible con la unidad).
- Activar o desactivar la seguridad del bloqueo de unidad (cuando sea compatible con la unidad).

Utilización de la utilidad Computer Setup (F10)

A Computer Setup sólo se puede acceder encendiendo el ordenador o reiniciando el sistema. Para acceder al menú de las utilidades de Computer Setup, siga los pasos siguientes:

1. Encienda o reinicie el equipo. Si trabaja con Microsoft Windows, haga clic en **Inicio > Apagar > Reiniciar**.
2. Tan pronto como se encienda el ordenador, pulse **F10** cuando el indicador luminoso del monitor se ponga en verde para acceder a Computer Setup. Pulse **Intro** para omitir la pantalla de título, si procede.



Si no pulsa la tecla **F10** en el momento oportuno, tendrá que reiniciar el equipo y volver a pulsar **F10** cuando el indicador luminoso del monitor se ponga en verde para acceder a la utilidad.

3. Seleccione el idioma en la lista y pulse **Intro**.
4. En el menú de utilidades de Computer Setup puede elegir entre cinco opciones: File (Archivo), Storage (Almacenamiento), Security (Seguridad), Power (Energía) y Advanced (Avanzado).
5. Utilice las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el encabezado apropiado. Utilice las teclas de flecha (hacia arriba y hacia abajo) para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **Intro**. Para volver al menú de utilidades de Computer Setup, pulse la tecla **Esc**.
6. Para aplicar y guardar los cambios, seleccione **File > Save Changes (Archivo > Guardar los cambios) y Exit (Salir)**.
 - Si ha realizado cambios que no desea aplicar, seleccione **Ignore Changes and Exit (Ignorar cambios y Salir)**.
 - Para restablecer los valores de fábrica, o los valores predeterminados guardados con anterioridad, seleccione **Set Defaults and Exit (Establecer valores predeterminados y Salir)**. Con esta opción se restauran los valores predeterminados de fábrica originales.



PRECAUCIÓN: NO APAGUE el ordenador mientras el BIOS está guardando los cambios de Computer Setup (F10), si lo hace, la CMOS podría resultar dañada. Puede apagar el ordenador sólo cuando haya salido de la pantalla de configuración F10 Setup.

Computer Setup

Encabezado	Opción	Descripción
File (Archivo)	System Information (Información del sistema)	Se enumeran los elementos siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Nombre del producto• Número SKU (en determinados modelos)• Tipo/velocidad/etapas de procesador• Tamaño de caché (L1/L2) (en los procesadores de doble núcleo aparece dos veces en la lista)• Tamaño/velocidad de la memoria instalada, número de canales (sencillo o doble) (si procede)• Dirección MAC integrada para NIC incorporado activado (si procede)• BIOS del sistema (incluye el nombre de la familia y la versión)• Número de serie del chasis• Número de seguimiento del activo
	About (Acerca de)	Muestra el aviso de copyright.
	Set Time and Date (Establecer hora y fecha)	Sirve para establecer la fecha y la hora del sistema.
	Flash System ROM (Memoria Flash de la ROM del sistema, en determinados modelos)	Permite seleccionar una unidad que contenga un BIOS nuevo.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
File (Archivo) (continuación)	Replicated Setup (Configuración duplicada)	<p>Save to Removable Media (Guardar en medio extraíble)</p> <p>Guarda la configuración del sistema, incluida la CMOS, en un disquete formateado de 1,44-MB, un dispositivo de medios USB Flash o un dispositivo similar al de disquete (un dispositivo de almacenamiento configurado de forma que simule una unidad de disquete).</p> <p>Restore from Removable Media (Recuperar del medio extraíble)</p> <p>Recupera la configuración del sistema a partir de un disquete, dispositivo de medios USB Flash o un dispositivo similar al de disquete.</p>
	Default Setup (Configuración predeterminada)	<p>Save Current Settings as Default (Guardar los valores actuales como predeterminados)</p> <p>Guarda la configuración actual del sistema como configuración predeterminada.</p> <p>Restore Factory Settings as Default (Recuperar los valores de fábrica como predeterminados)</p> <p>Recupera la configuración de fábrica del sistema como configuración predeterminada.</p>
	Set Defaults and Exit (Establecer valores predeterminados y Salir)	Establece los valores predeterminados seleccionados en ese momento y borra las contraseñas existentes.
	Ignore Changes and Exit (Ignorar cambios y Salir)	Cierra la utilidad Computer Setup sin aplicar ni guardar los cambios realizados.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
File (Archivo) (continuación)	Save Changes and Exit (Guardar cambios y Salir)	Guarda los cambios realizados en la configuración del sistema o los valores predeterminados y cierra la utilidad Computer Setup.
Storage (Almacenamiento)	Device Configuration (Configuración de dispositivos)	<p>Se enumeran todos los dispositivos de almacenamiento instalados controlados por la BIOS.</p> <p>Cuando se selecciona un dispositivo, aparece información detallada sobre el mismo y las opciones disponibles. Es posible que aparezcan las opciones siguientes:</p> <p>Diskette Type (Tipo de disquete) Identifica el tipo de medio de más capacidad admitido por la unidad de disquete. Unidades de disquete de legado Las opciones son 3,5" de 1,44 MB y 5,25" de 1,2 MB.</p> <p>Drive Emulation (Emulación de unidad) Sirve para seleccionar un tipo de emulación de unidad para un determinado dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, una unidad Zip puede ser una unidad de arranque si se selecciona la emulación de disquete.</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción	
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Device Configuration (Configuración de dispositivos) (continuación)	Tipo de unidad	Opciones de emulación
		Unidad zip ATAPI	Ninguna (se trata como otro tipo de unidad). Disquete (se trata como una unidad de disquete).
		Unidad de disco duro ATA	Ninguna (se trata como otro tipo de unidad). Disco (se trata como una unidad de disco duro).
		Disquete de legado	No hay opciones de emulación disponibles.
		CD-ROM	No hay opciones de emulación disponibles.
		ATAPI LS-120	Ninguna (se trata como otro tipo de unidad). Disquete (se trata como una unidad de disquete).



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Device Configuration (Configuración de dispositivos) (continuación)	<p>Multisector Transfers (Transferencias multisectores) <i>(sólo para discos ATA)</i></p> <p>Sirve para especificar cuántos sectores se transfieren en cada operación PIO para varios sectores. Las opciones son las siguientes (en función de la capacidad del dispositivo): Disabled (Desactivado), 8 y 16.</p> <p>Transfer Mode (Modo de transferencia) <i>(sólo para dispositivos IDE)</i></p> <p>Especifica el modo de transferencia de datos activo. Las opciones (en función de la capacidad del dispositivo) son: PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA (DMA ampliado), Ultra DMA 0 y Max UDMA.</p> <p>Translation Mode (Modo de conversión) <i>(sólo para discos ATA)</i></p> <p>Sirve para seleccionar el modo de conversión que va a utilizarse para el dispositivo. Esto permite que el BIOS acceda a discos divididos en particiones y formateados en otros sistemas; puede resultar necesario para usuarios de versiones anteriores de UNIX (por ejemplo, SCO UNIX versión 3.2). Las opciones son las siguientes: Automatic (Automática), Bit-Shift (Desplazamiento de bits), LBA Assisted (Asistido por LBA), User (Usuario) y None (Ninguno).</p> <p> PRECAUCIÓN: por regla general, el modo de conversión seleccionado automáticamente por el BIOS no debe cambiarse. Si el modo de conversión seleccionado no es compatible con el modo de conversión que estaba activo cuando se dio formato al disco y se dividió en particiones, los datos del disco quedarán inaccesibles.</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Device Configuration (Configuración de dispositivos) (continuación)	<p>Valores predeterminados IDE/SATA</p> <p>Permite especificar los valores predeterminados de las opciones Multisector Transfers (Transferencias multiseectores), Transfer Mode (Modo de transferencia), y Translation Mode (Modo de conversión) para los dispositivos ATA.</p> <p>Translation Parameters (Parámetros de conversión) (sólo para discos ATA)</p> <p> Esta función sólo aparece cuando el modo de conversión que está seleccionado es User (Usuario).</p> <p>Sirve para especificar los parámetros (cilindros lógicos, cabezales y sectores por pista) que utiliza el BIOS para convertir las solicitudes de E/S (del sistema operativo o una aplicación) de modo que la unidad de disco duro pueda aceptarlas. Puede haber como máximo 1.024 cilindros lógicos, 256 cabezales y 63 sectores por pista. Estos campos sólo se visualizarán y podrán modificarse si el valor del modo de conversión es User (Usuario).</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Storage Options (Opciones de almacenamiento)	Removable Media Boot (Arranque desde medio extraíble) Sirve para activar o desactivar el arranque del sistema desde un medio extraíble. <hr/> Legacy Diskette Write (Grabación en disquete de legado) Sirve para activar o desactivar la posibilidad de grabar datos en disquetes de legado.  Una vez guardados los cambios en la opción Removable Media Write (Grabación en medio extraíble), el equipo se reiniciará. Apague el equipo y enciéndalo de nuevo manualmente. <hr/> BIOS DMA Data Transfers (Transferencias de datos DMA del BIOS) Sirve para controlar cómo el BIOS responde a las solicitudes de E/S del disco. Si está seleccionado "Enable" (Activo), el BIOS responderá a las solicitudes de grabación y lectura del disco ATA con transferencias de datos DMA. Si está seleccionado "Disable" (Desactivo), el BIOS responderá a las solicitudes de grabación y lectura del disco ATA con transferencias de datos PIO.

 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)


Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Storage Options (Opciones de almacenamiento) (continuación)	<p>SATA Emulation (Emulación SATA)</p> <p>Sirve para determinar cómo el sistema operativo accede a los dispositivos y controlador SATA.</p> <p>“<u>Separate IDE Controller</u>” (Controlador IDE separado) es la opción predeterminada. En este modo se puede acceder a un máximo de 4 dispositivos SATA y 2 dispositivos PATA. Los controladores SATA y PATA aparecen como dos controladores IDE separados. Utilice esta opción en Microsoft Windows 2000 y Windows XP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA 0 se considera como Dispositivo SATA primario 0 • SATA 1 (si lo hay) se considera como Dispositivo SATA secundario 0 • SATA 2 (si lo hay) se considera como Dispositivo SATA primario 1 • SATA 3 (si lo hay) se considera como Dispositivo SATA secundario 1 <p>“<u>Combined IDE Controller</u>” (Controlador IDE combinado) es la otra opción. En este modo se puede acceder a un máximo de 2 dispositivos PATA y 2 dispositivos SATA. Los controladores SATA y PATA aparecen como un controlador IDE combinado. Utilice esta opción en Microsoft Windows 98 y sistemas operativos anteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Dispositivo PATA primario 0 sustituye a SATA 1 • El Dispositivo PATA primario 1 sustituye a SATA 3




La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Storage Options (Opciones de almacenamiento) (continuación)	IDE Controller (Controlador IDE) Sirve para activar o desactivar el controlador IDE primario. Esta función sólo se admite en determinados modelos. <hr/> Primary SATA Controller (Controlador SATA primario) Sirve para activar o desactivar el controlador SATA primario. <hr/> Secondary SATA Controller (Controlador SATA secundario) Sirve para activar o desactivar el Controlador SATA secundario. Esta función sólo se admite en determinados modelos.
	DPS Self-Test (Autoprueba DPS)	Sirve para ejecutar autopruebas en unidades de disco duro ATA que pueden realizar autopruebas DPS (Drive Protection System, Sistema de protección de unidades).  Esta opción sólo aparecerá cuando haya como mínimo una unidad capaz de realizar autopruebas DPS conectada al sistema.

 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Storage (Almacenamiento) (continuación)	Boot Order (Orden de arranque)	<p>Sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificar el orden en que se busca una imagen de sistema operativo de arranque en los dispositivos conectados (por ejemplo, dispositivo de medios USB Flash, unidad de disquete, unidad de disco duro, unidad óptica o tarjeta de interfaz de red). Puede optarse por excluir o incluir individualmente cada uno de los dispositivos de la lista como fuente de sistema operativo de arranque. • Especificar el orden de las unidades de disco duro conectadas. La primera unidad de disco duro de la lista tendrá prioridad en la secuencia de arranque y se reconocerá como unidad C (si hay algún dispositivo conectado). <p> Es posible que la asignación de letras a las unidades que hace MS-DOS no se pueda aplicar si se ha iniciado un sistema que no es MS-DOS.</p> <p>Acceso directo a la anulación temporal del orden de arranque</p> <p>Si desea arrancar el equipo una vez desde un dispositivo que no es el predeterminado en Boot Order (Orden de arranque), reinicie el equipo y pulse F9 cuando el indicador luminoso del monitor se ponga verde. Una vez que la POST se haya completado, aparecerá una lista de dispositivos de arranque. Seleccione el dispositivo de arranque preferido con las teclas de flecha y pulse Intro. El ordenador se arrancará esta vez desde el dispositivo no predeterminado seleccionado.</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad)	Smart Card Options (Opciones de la tarjeta Smart)	Sirve para activar/desactivar la tarjeta Smart para su utilización en lugar de la contraseña de arranque.
	Setup Password (Contraseña de configuración)	<p>Sirve para establecer y activar la contraseña de configuración (administrador).</p> <p> Si se establece una contraseña de configuración, es necesario cambiar algunas opciones de Computer Setup, crear una memoria flash de la ROM y realizar cambios en determinados valores plug and play en Windows.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía de solución de problemas</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>
	Power-On Password (Contraseña de arranque)	<p>Sirve para establecer y activar la contraseña de arranque.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía de solución de problemas</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>
	Password Options (Opciones de contraseña) (esta opción aparecerá únicamente si se ha establecido una contraseña de arranque o de configuración.)	<p>Sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloquear recursos de legado (aparece si se ha establecido una contraseña de configuración) • Activar/Desactivar el modo de servidor de red (aparece si se ha establecido una contraseña de arranque) • Especificar si la contraseña es necesaria para un arranque en caliente (CTRL+ALT+DEL) (aparece si se ha establecido una contraseña de arranque) <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía de Desktop Management</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	Smart Cover	<p>Sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar el bloqueo de Smart Cover. • Establecer el sensor de desbloqueo de Smart Cover en Disable/Notify User/Setup Password (Desactivar/Notificar al usuario/Contraseña de configuración). <p> <i>Notify User (Notificar al usuario)</i> alerta al usuario de que el sensor ha detectado que se ha retirado la cubierta. <i>Setup Password (Contraseña de configuración)</i> requiere que se introduzca la contraseña de configuración para arrancar el equipo si el sensor detecta que se ha retirado la cubierta.</p> <p>Esta función sólo se admite en determinados modelos. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de Desktop Management</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>
	Embedded Security (Seguridad integrada)	<p>Sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar el dispositivo Embedded Security • Restablecer los valores del dispositivo a la configuración de fábrica • Activar/Desactivar la autenticación en el arranque (en determinados modelos) • Restablecer las credenciales de autenticación (en determinados modelos) <p>Esta función sólo se admite en determinados modelos. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de Desktop Management</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	Device Security (Seguridad de dispositivos)	Dispositivos disponibles/Dispositivos ocultos: <ul style="list-style-type: none">• Puertos serie• Puerto paralelo• Puertos USB frontales• Audio del sistema• Altavoz interno (en determinados modelos) (no afecta a los altavoces externos)• Controladores de red (en determinados modelos)• Dispositivos de compartimiento multiuso (en determinados modelos)• Controlador SMBus (en determinados modelos)• Controladores SCSI (en determinados modelos)• Dispositivo de Embedded Security (en determinados modelos)
	Network Service Boot (Arranque de servicio de red)	Sirve para activa/desactivar la capacidad del equipo para arrancar desde un sistema operativo instalado en un servidor de red. Esta característica sólo está disponible en modelos NIC; el controlador de red debe residir en el bus PCI o debe estar incorporado en la placa del sistema.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.





Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	System IDs (Identificadores de sistema)	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El identificador de activo (compuesto por 18 bytes) y el identificador de propiedad (compuesto por 80 bytes y visualizado durante la POST). <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía de Desktop Management</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número de serie del chasis o número identificador exclusivo universal (UUID). Este número UUID sólo se puede actualizar si el número de serie del chasis actual no es válido. Estos números identificativos se establecen normalmente en la fábrica y se utilizan para identificar el sistema de forma exclusiva. • La configuración regional del teclado (por ejemplo, inglés o alemán) para la introducción del identificador del sistema.






La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)




Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	DriveLock Security (Seguridad de bloqueo de unidad, en determinados modelos)	<p>Sirve para asignar o modificar una contraseña maestra o de usuario para las unidades de disco duro. Cuando esta función está activada, el sistema solicita al usuario que proporcione una de las contraseñas DriveLock durante la POST. Si la información introducida no es correcta, no se podrá acceder a la unidad de disco duro hasta que se proporcione con éxito una de las contraseñas durante la secuencia de arranque en frío posterior.</p> <p> Esta selección sólo aparecerá cuando haya por lo menos una unidad que admita la función DriveLock (Bloqueo de la unidad) conectada al sistema.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía de Desktop Management</i> incluida en el CD de <i>documentación y diagnósticos</i>.</p>
	OS Security (Seguridad SO, en determinados modelos)	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de ejecución de datos (en determinados modelos) (activar/desactivar) Contribuye a impedir la infracción de la seguridad del sistema operativo. <p> Esta opción sólo está activa si el procesador y el sistema operativo que se están utilizando incluyen y utilizan esta función.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Intel Virtualization (en determinados modelos) (activar/desactivar) Para cambiar esta opción es necesario apagar el equipo y volverlo a encender. <p> Esta opción sólo está activa si el procesador y el sistema operativo que se están utilizando incluyen y utilizan esta función.</p>
<p> La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.</p>		


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	Data Execution Prevention (Prevención de ejecución de datos) (en determinados modelos)	<p>Activar/Desactivar</p> <p>Este modo contribuye a impedir la infracción de la seguridad del sistema operativo.</p> <p> Esta opción sólo está activa si el procesador y el sistema operativo que se están utilizando incluyen y utilizan este modo de prevención de ejecución de datos.</p>
	Master Boot Record Security (Seguridad del registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	<p>Sirve para activar o desactivar la seguridad del registro de arranque maestro (MBR). Si se activa, el BIOS deniega todas las solicitudes para grabar en el MBR del disco de arranque actual. Cada vez que se enciende o se reinicia el equipo, el BIOS compara el registro de arranque maestro del disco de arranque actual con el registro guardado anteriormente. Si se detectan cambios, se ofrece al usuario la posibilidad de guardar el MBR del disco de arranque actual, restaurar el MBR guardado anteriormente o desactivar la seguridad de MBR. Debe conocer la contraseña de configuración (si se ha establecido una).</p> <p> Es preciso desactivar la seguridad de MBR si se va a cambiar de forma intencionada el formato o la división en particiones del disco de arranque actual. Existen varias utilidades de disco (como FDISK y FORMAT) que intentan actualizar el MBR.</p> <p>Si la seguridad de MBR está activada y el BIOS presta servicio a los accesos al disco, las solicitudes de grabación en el MBR son rechazadas y las utilidades notifican errores.</p> <p>Si la seguridad de MBR está activada y el sistema operativo presta servicio a los accesos al disco, el BIOS detectará los cambios realizados en el MBR en el siguiente arranque y aparecerá un mensaje de aviso de seguridad de MBR.</p>

 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Security (Seguridad) (continuación)	Save Master Boot Record (Guardar el registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	<p>Sirve para guardar una copia de seguridad del registro de arranque maestro del disco de arranque actual.</p> <p> Sólo aparece si se ha activado la seguridad de MBR.</p>
	Restore Master Boot Record (Restaurar el registro de arranque maestro) (en determinados modelos)	<p>Sirve para restaurar la copia de seguridad del registro de arranque maestro en el disco de arranque actual.</p> <p> Sólo aparece si se cumplen todas las condiciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La seguridad de MBR está activada. • Existe una copia de seguridad de MBR que se había guardado anteriormente. • El disco de arranque actual es el mismo disco del que se guardó la copia de seguridad de MBR. <p> PRECAUCIÓN: si se restaura un MBR guardado anteriormente después de que alguna utilidad de disco o el sistema operativo haya modificado el MBR, es posible que el propio MBR impida el acceso a los datos del disco. Un MBR guardado anteriormente sólo debe restaurarse si se está convencido de que el MBR del disco de arranque actual está dañado o infectado por un virus.</p>

 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.



Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Power (Energía)	OS Power Management (Gestión de energía del SO)	<ul style="list-style-type: none"> • Runtime Power Management (Gestión de energía de tiempo de ejecución) – Activar/Desactivar. Sirve para que determinados sistemas operativos reduzcan la tensión y frecuencia del procesador cuando la carga del software actual no necesita todas las funciones del procesador. • Idle Power Savings (Ahorro de energía en modo de suspensión) – Ampliada/Normal. Sirve para que determinados sistemas operativos reduzcan el consumo de energía del procesador cuando éste está en modo de suspensión. • ACPI S3 Support (Compatibilidad con ACPI S3) – Activa o desactiva la compatibilidad con ACPI S3. • ACPI S3 Hard Disk Reset (Reinicio de la unidad de disco duro de ACPI S3) – Si se activa hace que el BIOS garantice que los discos duros estén listos para aceptar los comandos después de reanudarse de S3 antes de devolver el control al sistema operativo. • ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (Activación por ratón PS2 de ACPI S3) – Activa o desactiva la activación de S3 debido a la actividad del ratón PS2. • USB Wake on Device Insertion (Activación de USB al conectar un dispositivo) (en determinados modelos) – Sirve para que el sistema salga del modo de suspensión al conectar un dispositivo USB.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Power (Energía) (continuación)	Hardware Power Management (Gestión de energía del hardware)	La gestión de energía de discos SATA activa o desactiva el bus SATA y/o la gestión de energía del dispositivo.
	Thermal (Térmico)	<ul style="list-style-type: none"> Fan idle mode (Modo de suspensión del ventilador) – Este gráfico de barras controla la velocidad mínima permitida para el ventilador.  Este valor sólo cambia la velocidad mínima del ventilador. Los ventiladores siguen siendo controlados automáticamente.
Advanced* (Avanzado*) *Sólo para usuarios avanzados.	Power-On Options (Opciones de arranque)	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> El modo de la POST: QuickBoot (Arranque rápido), FullBoot (Arranque completo) o FullBoot every 1–30 days (Arranque completo cada 1 a 30 días). Los mensajes de la POST (activar/desactivar). Símbolo de comando de la tecla F9 (activar/desactivar u ocultar/mostrar). Si se activa esta función, aparecerá el mensaje "F9 = Boot Menu" (F9 = Menú de arranque) durante la POST. Si se desactiva esta función, el texto no aparecerá. Sin embargo, al pulsar F9 se seguirá accediendo a la pantalla de acceso directo del menú de orden de arranque. Para obtener más información, consulte Storage > Boot Order (Almacenamiento > Orden de arranque).
 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.		


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Power-On Options (Opciones de arranque) (continuación)	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El mensaje de la tecla F10 (activar/desactivar u ocultar/mostrar). Si se activa esta función, aparecerá el mensaje "F10 = Setup" (F10 = Configuración) durante la POST. Si se desactiva esta función, el texto no aparecerá. Sin embargo, al pulsar F10 se seguirá accediendo a la pantalla Setup (Configuración). • El mensaje de la tecla F12 (activar/desactivar u ocultar/mostrar). Si se activa esta función, aparecerá el mensaje "F12 = Network Service Boot" (F12 = Arranque de servicio de red) durante la POST. Si se desactiva esta función, el texto no aparecerá. Sin embargo, al pulsar F12 el sistema seguirá intentando forzar el arranque desde la red. • Option ROM prompt (enable/disable), (Mensaje de ROM opcional, activar/desactivar). Si se activa esta función, el sistema mostrará un mensaje antes de cargar ROM opcionales. (Esta función sólo se admite en determinados modelos.) • Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive), (Fuente de arranque de activación remota, servidor remoto/unidad de disco duro local).



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
<p>Advanced* (Avanzado*) (continuación)</p> <p>*Sólo para usuarios avanzados.</p>	<p>Power-On Options (Opciones de arranque) (continuación)</p>	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • After Power Loss (off/on/previous date), (Tras un corte de alimentación, encendido/apagado/estado anterior): Ajuste esta opción en "on:" <ul style="list-style-type: none"> • Off (Apagado) – hace que el ordenador siga apagado cuando se restablece la fuente de alimentación. • On (Encendido) – hace que el ordenador se encienda automáticamente tan pronto como se restablezca la fuente de alimentación. • On (Encendido) – sirve para encender el ordenador con el interruptor de una regleta, si el ordenador está conectado a una regleta de alimentación eléctrica. • Previous state (Estado anterior) – hace que el ordenador se encienda automáticamente tan pronto como se restablezca la fuente de alimentación, si estaba encendido cuando se perdió la corriente. <p> Si apaga el equipo mediante el interruptor de la regleta, no podrá utilizar el modo de suspensión ni las características de gestión remota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • POST Delay (None, 5, 10, 15, or 20 seconds), (Retardo de la POST, Ninguno, 5, 10, 15 o 20 segundos). Si se activa esta función, se añadirá un retardo especificado por el usuario al proceso de POST. A veces, este retardo es necesario para los discos duros en algunas tarjetas PCI que giran muy despacio; tan despacio que todavía no están listas para arrancar cuando finaliza la POST. El retardo de la POST también le ofrece más tiempo para seleccionar F10 para entrar en Computer Setup (F10).



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.


Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Power-On Options (Opciones de arranque) (continuación)	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> I/O APIC Mode (enable/disable), (Modo APIC de E/S, activar/desactivar). Si se activa esta función, los sistemas operativos de Microsoft Windows funcionarán de forma óptima. En determinados sistemas operativos que no son de Microsoft, esta función debe desactivarse para que dichos sistemas puedan funcionar adecuadamente. Hyper-threading (enable/disable), (activar/desactivar). Set Up Browse Mode (enable/disable), (Configurar modo de navegación, activar/desactivar) (en determinados modelos). Si se activa esta función se podrá ver Computer Setup, pero no modificar, sin introducir la contraseña de configuración. Limit CPUID Maximum Value to 3 (Limitar el valor máximo de CPUID a 3). Restringe el número de las funciones CPUID indicadas por el microprocesador. Active esta función si arranca en WinNT. ACPI/USB Buffer @ Top of Memory (enable/disable), (Memoria intermedia de ACPI/USB al principio de la memoria, activar/desactivar). Si se activa esta función, las memorias intermedias de USB se colocan al principio de la memoria. La ventaja es que cierta cantidad de memoria por debajo de 1 MB se libera para poder ser utilizada por las ROM opcionales. La desventaja es que un gestor de memoria utilizado con mucha frecuencia, HIMEM.SYS, no funciona correctamente cuando las memorias intermedias USB se encuentran al principio de la memoria Y el sistema tiene 64 MB o menos de RAM.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Execute Memory Test (Ejecutar prueba de memoria) (en determinados modelos)	Reinicia el ordenador y ejecuta la prueba de memoria POST.
	BIOS Power-On (Arranque del BIOS)	Sirve para configurar el ordenador de forma que se encienda automáticamente a una hora determinada.
	Onboard Devices (Dispositivos en placa)	Sirve para establecer los recursos para los dispositivos en placa del sistema (controlador de disquete, puerto serie o puerto paralelo) o para desactivar dichos dispositivos.
	PCI Devices (Dispositivos PCI)	<ul style="list-style-type: none"> • Enumera los dispositivos PCI instalados actualmente y los valores de IRQ correspondientes. • Sirve para volver a configurar los valores de IRQ de estos dispositivos o para desactivarlos completamente. Estos valores no tienen efecto en un sistema operativo que esté basado en APIC.
	PCI VGA Configuration (Configuración PCI VGA)	<p>Sólo se visualiza si hay varios adaptadores de vídeo PCI en el sistema. Sirve para especificar qué controlador VGA será el de "arranque" o primario.</p> <p> Para poder ver esta entrada debe activar la opción Integrated Video (Vídeo integrado) en Advanced > Device Options (Avanzado > Opciones de dispositivo) y Save Changes and Exit (Guardar cambios y Salir).</p>



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Bus Options (Opciones de bus)	En determinados modelos, sirve para activar o desactivar: <ul style="list-style-type: none"> • PCI SERR# Generation (Generación PCI SERR#). • PCI VGA palette snooping (Reconocimiento de paleta PCI VGA) que permite establecer el bit de reconocimiento de paleta VGA en el espacio de configuración PCI. Sólo es necesario si se han instalado varios controladores gráficos.
	Device Options (Opciones de dispositivos)	Permiten establecer: <ul style="list-style-type: none"> • El modo de la impresora (bidireccional, EPP + ECP, sólo salida). • El estado de Bloq Num en el arranque (encendido/apagado).



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.




Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Device Options (Opciones de dispositivos) (continuación)	<p>Permiten establecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S5 Wake on LAN (enable/disable), (Reactivación de LAN, activar/desactivar). • Para desactivar la función WOL durante el estado S5, utilice las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el menú Advanced > Device Options (Avanzado > Opciones de dispositivo) y establezca la característica "S5 Wake on Lan" en "Disable" (Desactivar). Así se reduce al mínimo el consumo de energía disponible en el ordenador durante el estado S5. No afecta la capacidad del ordenador para reactivar la LAN desde los modos de suspensión o hibernación, pero impedirá que se reactive desde S5 a través de la red. No afecta el funcionamiento de la conexión de red mientras el ordenador está encendido. • Si no hace falta la conexión de red, desactive por completo el controlador de red (NIC) con las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el menú Security > Device Security (Seguridad > Seguridad de dispositivos). Establezca la opción de controlador de red en "Device Hidden" (Dispositivo oculto). Esto evita que el sistema operativo utilice el controlador de red y reduce el consumo de energía del ordenador en estado S5. • Processor cache (enable/disable), (Caché del procesador, activar/desactivar).



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Device Options (Opciones de dispositivos) (continuación)	Permiten establecer: <ul style="list-style-type: none"> • Unique Sleep State Blink Patterns (Patrones exclusivos de parpadeo en modo de suspensión). Sirve para seleccionar el patrón de parpadeo de los indicadores luminosos que identifican de forma exclusiva cada estado de suspensión. <ul style="list-style-type: none"> 1 parpadeo seguido por una pausa de 2 segundos = S1 2 parpadeos seguidos por una pausa de 2 segundos = S2 3 parpadeos seguidos por una pausa de 2 segundos = S3 • Integrated Video (enable/disable), (Vídeo integrado, activar/desactivar). Sirve para usar el vídeo integrado y el vídeo de la solución PCI Up al mismo tiempo (sólo disponible en determinados modelos). <ul style="list-style-type: none">  Una vez que se ha activado el Vídeo integrado y se han guardado los cambios, aparecerá un nuevo menú en Advanced (Avanzado) para poder seleccionar el dispositivo de vídeo de controlador VGA primario.  Si se inserta una tarjeta de vídeo PCI o PCI Express, el vídeo integrado se desactiva automáticamente. Si el vídeo PCI Express está activado, el vídeo integrado debe permanecer desactivado. • Monitor Tracking (enable/disable), (Seguimiento del monitor activar/desactivar). Sirve para guardar en el BIOS la información de activo del monitor.
 La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.		

Computer Setup (Continuación)

Encabezado	Opción	Descripción
Advanced* (Avanzado*) (continuación) *Sólo para usuarios avanzados.	Device Options (Opciones de dispositivos) (continuación)	Permiten establecer: <ul style="list-style-type: none">NIC PXE Option ROM Download (enable/disable), (Descarga ROM opcional de NIC, activar/desactivar). El BIOS contiene una ROM opcional de NIC incorporada para permitir que la unidad arranque desde la red a un servidor PXE. Esto se utiliza normalmente para descargar una imagen de la empresa a un disco duro. La ROM opcional de NIC consume un espacio en memoria inferior a 1 MB y normalmente se hace referencia a esto como espacio DCH (DOS Compatibility Hole). Este espacio es limitado. Esta opción F10 permitirá a los usuarios desactivar la descarga de esta ROM opcional de NIC incorporada, por tanto, aumenta el espacio DCH para tarjetas PCI adicionales que pueden necesitar espacio en la ROM opcional. La configuración predeterminada tiene la ROM opcional de NIC activada.



La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.

Recuperación de los valores de configuración

Este método de recuperación requiere que primero realice el comando Save to Removable Media (Guardar en medio extraíble) con la utilidad Computer Setup (F10) antes de Restaurar. Consulte [“Save to Removable Media \(Guardar en medio extraíble\)”](#) en la página 5 en la tabla de opciones de Computer Setup.



Se recomienda guardar la configuración modificada del ordenador en un disquete, un dispositivo de medios USB Flash o un dispositivo similar al de disquete (un dispositivo de almacenamiento configurado para emular una unidad de disquete) y guarde el disquete o el dispositivo por si tuviera que utilizarlo en el futuro.

Para restaurar la configuración, introduzca el disquete, el dispositivo de medios USB Flash u otro medio de almacenamiento que emule un disquete donde se haya guardado la configuración y ejecute el comando Restore from Removable Media (Recuperar del medio extraíble) con la utilidad Computer Setup (F10). Consulte [“Restore from Removable Media \(Recuperar del medio extraíble\)”](#) en la página 5 en la tabla de opciones de Computer Setup.