

Tietokoneen asetukset -ohjelma

Oppaan osanumero: 383705-351

Toukokuu 2005

Sisällysluettelo

Tietokoneen asetukset -ohjelma

Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen	2
Tietokoneen asetukset -ohjelman oletusasetukset	3
Tiedosto-valikko	4
Turvallisuus-valikko	5
Työkalut-valikko	6
Lisäasetukset-valikko	6

Hakemisto

Tietokoneen asetukset -ohjelma

Tietokoneen asetukset on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi asennettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun käyttöjärjestelmä ei toimi tai käynnisty. Jos käyttöjärjestelmä toimii, se käynnistetään, kun lopetat Tietokoneen asetukset -ohjelman.



Tietokoneen asetukset -ohjelma ei tue osoitinlaitteita. Siirry valikoissa ja tee valintoja näppäimistön avulla.



USB-liitäntään kytkettyä ulkoista näppäimistöä voi käyttää Tietokoneen asetukset -ohjelmassa vain, jos vanhojen USB-laitteiden tuki on käytössä.

Tietokoneen asetukset -ohjelman asetukset esitellään myöhemmin tässä oppaassa.

Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen

Tietokoneen asetukset -ohjelman tietoja ja asetuksia voi käsitellä Tiedosto-, Turvallisuus-, Työkalut- ja Lisäasetukset-valikoissa.

1. Avaa Tietokoneen asetukset käynnistämällä tai uudelleen käynnistämällä tietokoneen ja painamalla **f10**-näppäintä, kun "F10 = ROM Based Setup" -ilmoitus näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
 - Jos haluat vaihtaa kielen, paina **f2**.
 - Jos haluat tietoa siirtymisestä ohjelman osien välillä, paina **f1**-näppäintä.
 - Voit palata Tietokoneen asetukset -ohjelman valikkoon painamalla **esc**.
2. Valitse valikko **Tiedosto, Turvallisuus, Työkalut**, tai **Lisäasetukset**.
3. Kun haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, tee jotain seuraavista:
 - Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman tallentamatta tekemiäsi asetuksia, valitse nuolinäppäimillä **Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta**. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.
 - Jos haluat tallentaa tekemäsi asetukset ja lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinäppäimillä **Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta**. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Määrittämäsi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Tietokoneen asetukset -ohjelman oletusasetukset

Kun haluat palauttaa Tietokoneen asetukset -ohjelman alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:

1. Avaa Tietokoneen asetukset käynnistämällä tai uudelleen käynnistämällä tietokoneen ja painamalla **f10**-näppäintä, kun "F10 = ROM Based Setup" -ilmoitus näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
 - Jos haluat vaihtaa kielen, paina **f2**.
 - Jos haluat tietoa siirtymisestä ohjelman osien välillä, paina **f1**-näppäintä.
2. Valitse nuolinäppäimillä **Tiedosto > Palauta oletukset** ja paina **Enter**.
3. Valitse **Palauta oletukset** -valintaruutu ja paina **Enter**.
4. Vahvista palautus painamalla **f10**-näppäintä.
5. Jos haluat tallentaa tekemäsi asetukset ja lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinäppäimillä **Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta**. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Määrittämäsi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.





Salasanaan ja turvallisuuteen liittyvät asetukset eivät muutu, kun palautat tehdasoletusasetukset.

Tiedosto-valikko

Valitse	Toimi seuraavasti
Järjestelmätiedot	<ul style="list-style-type: none">■ Näyttää tietokoneen ja järjestelmässä olevien akkujen tunnistetiedot.■ Näyttää tiedot suorittimesta, muistin ja välimuistin koosta, näyttömuistin ja näppäimistöohjaimen versiosta sekä järjestelmän lukumuistista.
Tallenna levykkeelle	Tallentaa levykkeelle järjestelmän kokoonpanoasetukset.
Palauta levykkeeltä	Palauttaa levykkeeltä järjestelmän kokoonpanoasetukset.
Palauta oletukset	Palauttaa Tietokoneen asetukset -ohjelman kokoonpanoasetukset tehdasasetuksiksi. (Salasanaan ja turvallisuuteen liittyvät asetukset eivät muutu, kun palautat tehdasoletusasetukset.)
Ohita muutokset ja lopeta	Peruuttaa nykyisen istunnon aikana tehdyt muutokset. Lopeta asetusten määrittäminen ja käynnistä tietokone uudelleen.
Tallenna muutokset ja lopeta	Tallentaa nykyisen istunnon aikana tehdyt muutokset. Lopeta asetusten määrittäminen ja käynnistä tietokone uudelleen. Määrittämäsi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Turvallisuus-valikko

Valitse	Toimi seuraavasti
Järjestelmänvalvojan salasana	Asettaa, vaihtaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan.
Käynnistyssalasana	Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa käynnistyssalasanan.
Salasana-asetukset	<ul style="list-style-type: none">■ Ota käyttöön/poista käytöstä tiukka suojaus.■ Voit ottaa tietokoneen uudelleenkäynnistyksessä tarvittavan salasanan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
DriveLock-salasanat	<ul style="list-style-type: none">■ Otaa DriveLock-suojan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tietokoneen kiintolevy(i)ltä.■ Vaihda DriveLock-toiminnon käyttäjän tai pääkäyttäjän salasana. <p> DriveLock-asetukset näkyvät vain, jos Tietokoneen asetukset -ohjelma käynnistetään kytkemällä tietokoneeseen virta (ei käynnistämällä tietokone uudelleen).</p>
Älykortin suojaus	Otaa käyttöön tai poistaa käytöstä älykortin todennuksen tuen käynnistyksen yhteydessä.  Tätä suojausominaisuutta tukevat vain lisävarusteena saatavat älykorttilukijat.
Laiteturvallisuus	<ul style="list-style-type: none">■ Otaa järjestelmän laitteita käyttöön tai pois käytöstä.■ Käynnistää/poistaa käytöstä CD-ROM-levyn, levykkeen ja verkkokortti-käynnistyslaitteen.
Järjestelmän tunnistusnumerot	Voit määrittää tietokoneen hallintatunnuksen ja omistustunnuksen.

Työkalut-valikko

Valitse	Toimi seuraavasti
Kiintolevytestin asetukset	Voit suorittaa kattavan itsetestin järjestelmän kiintolevyille.
Akun tiedot	Näyttää akun tilatiedot.
Muistin tarkistus	Voit suorittaa järjestelmämuistin tarkistuksen.

Lisäasetukset-valikko

Valitse	Toimi seuraavasti
Kieli (pääset tähän toimintoon myös painamalla f2)	Voit vaihtaa Tietokoneen asetukset -apuohjelman kielen.
Käynnistysasetukset	<ul style="list-style-type: none">■ Määrittää käynnistyksen yhteydessä käytettävän f10- tai f12-viiveen.■ Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä MultiBoot-toiminnon, jolla voit valita käynnistysasemaksi jonkin järjestelmän laitteen, jolta käynnistys on mahdollinen.■ Määrittää käynnistysjärjestyksen.

(Jatkuu)

Valitse	Toimi seuraavasti
Laitteasetukset	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voit vaihtaa fn-näppäimen ja vasemman Ctrl-näppäimen toiminnot keskenään. ■ Voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä haluamasi standardiosoitinlaitteet käynnistyksen yhteydessä. (Voit asettaa tietokoneen tukemaan yhtä, yleensä standardeista poikkeavaa osoitinlaitetta valitsemalla Disable.) ■ Ottaa käyttöön tai pois käytöstä vanhojen USB-laitteiden tuen USB-näppäimistöä, -hiirtä tai -keskitintä varten. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> USB-näppäimistö, -hiiri ja -keskitin toimii silloinkin, kun Windows-käyttöjärjestelmä ei ole käynnissä. <input type="checkbox"/> Tietokone voidaan käynnistää kiintolevyltä, levykeasemalta (vain tietyt mallit) tai optiselta levyltä, joka on asetettu tietokoneeseen tai tietokoneeseen liitettyyn lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen. ■ Voit valita rinnakkaisporttitilan: EPP (Enhanced Parallel Port), vakio, kaksisuuntainen tai ECP (Enhanced Capabilities Port). ■ Ota automaattiseen käyttöön/poista käytöstä Intel SpeedStep Technology. ■ Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän tuulettimen, kun tietokonetta käytetään verkkovirralla. ■ Ota käyttöön/poista käytöstä Intel tai AMD PSAE Execution Disable (vain tietyt mallit). ■ Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WLAN-laiteradion (vain tietyt mallit). ■ Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth-laiteradion (vain tietyt mallit). ■ Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä LAN/WLAN-järjestelmän vaihdon (vain tietyt mallit). ■ Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä LAN-virransäästön (vain tietyt mallit).

Hakemisto

A

akun tiedot 6

B

Bluetooth-laiteradio 7

E

Execution Disable 7

I

Intel SpeedStep 7

J

järjestelmän tuuletin 7

järjestelmätiedot 4

K

kielen valitseminen

Tietokoneen asetukset
-ohjelmassa 6

kiintolevytesti 6

käynnistysasetukset 6

käynnistysjärjestys 6

L

LAN/WLAN-järjestelmän
vaihto 7

LAN-virransäästö 7

levyasemat,

käynnistysjärjestys 6

Lisäasetukset-valikko 6

M

muistin tarkistus 6

O

osoinlaitteet 7

P

palauta oletusasetukset 3

R

rinnakkaisporttityltila 7

S

salasanat 5

sarjanumero, tietokone 4

SpeedStep-tekniikka 7

T

Tiedosto-valikko 4

Tietokoneen asetukset

-apuohjelma

avaaminen 2

Lisäasetukset-valikko 6

oletusasetusten

palauttaminen 3

Tiedosto-valikko 4

Turvallisuus-valikko 5

Työkalut-valikko 6

Tietokoneen asetukset
-ohjelma
 avaaminen 2
 Lisäasetukset-valikko 6
 oletusasetusten
 palauttaminen 3
 Tiedosto-valikko 4
 Turvallisuus-valikko 5
 Työkalut-valikko 6
Turvallisuus-valikko 5
Työkalut-valikko 6

V
vanhojen USB-laitteiden
 tuki 7

W
WLAN-laiteradio 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät vain tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuuilmoitukseen. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tietokoneen asetukset -ohjelma
Ensimmäinen painos, toukokuu 2005
Oppaan osanumero: 383705-351