

# **Configuración de la Computadora**

Referencia: 383705-071

Mayo de 2005

---

# Contenido

## Configuración de la Computadora

Acceso a Configuración de la Computadora . . . . .	2
Valores predeterminados de Configuración de la Computadora . . . . .	3
Menú Archivo . . . . .	4
Menú Seguridad. . . . .	5
Menú Herramientas . . . . .	6
Menú Avanzado. . . . .	6

## Índice

---

# Configuración de la Computadora

Configuración de la Computadora es una utilidad preinstalada, basada en la memoria ROM, que se puede utilizar aunque el sistema operativo no esté funcionando o no se cargue. Si el sistema operativo está en funcionamiento, el ordenador reiniciará el sistema operativo después de salir de Configuración de la Computadora.



Configuración de la Computadora no admite dispositivos señaladores. Debe utilizarse el teclado para desplazarse y seleccionar los distintos elementos.



Sólo es posible utilizar un teclado externo conectado al puerto USB con Configuración de la Computadora si está activado el soporte de legado para USB.

---

Las tablas de menú que aparecen más adelante en esta guía sirven de introducción a las opciones de Configuración de la Computadora.

---

# Acceso a Configuración de la Computadora

Para acceder a la información y la configuración de Configuración de la Computadora, utilice los menús Archivo, Seguridad, Herramientas y Avanzado.

1. Abra Configuración de la Computadora encendiendo o reiniciando el ordenador. A continuación, pulse **F10** mientras aparece el mensaje "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuración por ROM) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  - ❑ Para cambiar el idioma, pulse **F2**.
  - ❑ Para ver información de desplazamiento, pulse **F1**.
  - ❑ Para volver al menú de Configuración de la Computadora, pulse **Esc**.
2. Seleccione el menú **Archivo, Seguridad, Herramientas** o **Avanzado**.
3. Para salir de Configuración de la Computadora, siga uno de estos métodos:
  - ❑ Si desea salir de Configuración de la Computadora sin guardar sus preferencias, utilice las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Ignorar cambios y salir**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  - ❑ Guarde sus preferencias y salga de Configuración de la Computadora. Para ello, utilice las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Guardar cambios y salir**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las preferencias se hacen efectivas al reiniciar el ordenador.

---

# Valores predeterminados de Configuración de la Computadora

Para recuperar la configuración de fábrica de Configuración de la Computadora:

1. Abra Configuración de la Computadora encendiendo o reiniciando el ordenador. A continuación, pulse **F10** mientras aparece el mensaje "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuración por ROM) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  - Para cambiar el idioma, pulse **F2**.
  - Para ver información de desplazamiento, pulse **F1**.
2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Restaurar valores predeterminados** y, a continuación, pulse **Intro**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Restaurar valores predeterminados** y luego pulse **Intro**.
4. Para confirmar la restauración, pulse **F10**.
5. Guarde sus preferencias y salga de Configuración de la Computadora. Para ello, utilice las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Guardar cambios y salir**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las preferencias se hacen efectivas al reiniciar el ordenador.



Los valores relacionados con la contraseña y la seguridad no cambian al restaurar los valores predeterminados de fábrica.

---

---

## Menú Archivo

Opción	Función
Información del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Muestra información de identificación del ordenador y de las baterías del sistema.</li><li>■ Muestra información sobre especificaciones del procesador, la caché y el tamaño de la memoria, la revisión de vídeo, la versión de la controladora del teclado y la ROM del sistema.</li></ul>
Guardar en disco flexible	Guarda los valores de configuración del sistema en un disquete.
Restaurar usando disco flexible	Restaura los valores de configuración del sistema a partir de un disquete.
Restaurar valores predefinidos	Reemplaza los valores de configuración de Configuración de la Computadora por los valores predeterminados de fábrica. Los valores relacionados con la contraseña y la seguridad no cambian al restaurar los valores predeterminados de fábrica.
Ignorar cambios y salir	Cancela los cambios realizados durante la sesión actual. A continuación, se cierra Configuración de la Computadora y se reinicia el ordenador.
Guardar cambios y salir	Guarda los cambios realizados durante la sesión actual. A continuación, se cierra Configuración de la Computadora y se reinicia el ordenador. Los cambios se hacen efectivos al reiniciar el ordenador.

---

---

# Menú Seguridad

Opción	Función
Contraseña de administrador	Permite introducir, cambiar o eliminar una contraseña de administrador.
Contraseña de inicio	Permite introducir, cambiar o eliminar una contraseña de inicio.
Opciones de contraseña	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Permite activar o desactivar la opción de seguridad estricta.</li><li>■ Activa o desactiva la solicitud de contraseña al reiniciar el ordenador.</li></ul>
Contraseñas del DriveLock	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activa o desactiva el bloqueo de unidad en las unidades de disco duro del ordenador.</li><li>■ Cambia una contraseña de usuario de bloqueo de unidad o una contraseña principal.</li></ul> <p> Sólo es posible acceder a la configuración del bloqueo de unidad cuando se abre Configuración de la Computadora encendiendo (no reiniciando) el ordenador.</p>
Seguridad de Smart Card	Permite activar o desactivar el soporte para la autenticación de inicio con tarjeta inteligente.  <p> Esta función sólo la admiten los ordenadores con lectores de tarjetas inteligentes opcionales.</p>
Seguridad de dispositivo	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activa o desactiva dispositivos del sistema.</li><li>■ Permite activar o desactivar el dispositivo de arranque desde un CD-ROM, un disquete o una NIC.</li></ul>
Identificación de sistema	Permite introducir una etiqueta de inventario y una etiqueta de propiedad del ordenador definidas por el usuario.

---

---

## Menú Herramientas

Opción	Función
Opciones de autoprueba HDD	Ejecuta una autoprueba completa en cualquier unidad de disco duro del sistema.
Información de la batería	Muestra información sobre el estado de la batería.
Verificación de memoria	Ejecuta una comprobación completa de la memoria del sistema.

## Menú Avanzado

Opción	Función
Idioma (o pulsar <b>F2</b> )	Permite cambiar el idioma de Configuración de la Computadora.
Opciones de inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Permite definir el retardo de <b>F10</b> y <b>F12</b> durante el inicio.</li><li>■ Permite activar o desactivar MultiBoot, que establece un orden de arranque que puede incluir la mayoría de los dispositivos de arranque del sistema.</li><li>■ Permite establecer el orden de arranque.</li></ul>

*(continúa)*

Opción	Función
Opciones de dispositivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permite intercambiar las funciones de la tecla <b>Fn</b> y la tecla <b>Ctrl</b> de la izquierda.</li> <li>■ Permite activar o desactivar varios dispositivos señaladores estándar en el arranque. Para configurar el ordenador de modo que admita un único dispositivo señalador (normalmente no estándar) durante el arranque, seleccione <b>Desactivar</b>.</li> <li>■ Permite activar o desactivar el soporte de legado para USB de un teclado, un ratón o un concentrador USB. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El teclado, el ratón y el concentrador USB funcionan aunque no esté cargado un sistema operativo de Windows.</li> <li><input type="checkbox"/> El ordenador se inicia desde una unidad de disco duro de arranque, un disquete en la disquetera (sólo en determinados modelos) o un disco óptico insertado en una unidad conectada a través de un puerto USB al ordenador (sólo en determinados modelos) o a un dispositivo de acoplamiento opcional.</li> </ul> </li> <li>■ Permite seleccionar un modo de puerto paralelo: EPP (puerto paralelo mejorado), estándar, bidireccional o ECP (puerto de funciones mejoradas).</li> <li>■ Permite activar de forma automática o desactivar la tecnología Intel SpeedStep.</li> <li>■ Permite activar o desactivar el ventilador del sistema cuando está conectado a una toma eléctrica de CA.</li> <li>■ Permite activar o desactivar el ahorro de energía de la LAN (sólo en determinados modelos).</li> </ul>

*(continúa)*

---

<b>Opción</b>	<b>Función</b>
Opciones de dispositivos (continuación)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activa o desactiva PSAA Execution Disable de Intel o AMD (sólo en determinados modelos).</li><li>■ Permite activar o desactivar la radio del dispositivo de WLAN (sólo en determinados modelos).</li><li>■ Permite activar o desactivar la radio del dispositivo Bluetooth incorporada (sólo en determinados modelos).</li><li>■ Permite activar o desactivar la alternancia de LAN/WLAN (sólo en determinados modelos).</li></ul>

---

---

# Índice

## A

- ahorro de energía de la LAN 7
- alternancia de LAN/WLAN 8

## C

- Configuración de la Computadora
  - acceder 2
  - menú Archivo 4
  - menú Avanzado 6
  - menú Herramientas 6
  - menú Seguridad 5
  - restaurar los valores predeterminados 3
- contraseñas 5

## D

- dispositivos señaladores 7

## E

- Execution Disable 8

## I

- idioma, cambiar en
  - Configuración de la Computadora 6
- información de la batería 6
- información del sistema 4
- Intel SpeedStep 7

## M

- menú Archivo 4
- menú Avanzado 6
- menú Herramientas 6
- menú Seguridad 5
- modo de puerto paralelo 7

## N

- número de serie del ordenador 4

## O

- opciones de arranque 6
- orden de arranque 6

## P

- prueba de la unidad de disco duro 6

## R

- radio del dispositivo Bluetooth 8
- radio del dispositivo de WLAN 8
- restaurar los valores predeterminados 3

## S

- soporte de legado para USB 7

---

## **T**

tecnología SpeedStep 7

## **U**

unidades, orden de arranque 6

utilidad de configuración

    acceder 2

    menú Archivo 4

    menú Avanzado 6

    menú Herramientas 6

    menú Seguridad 5

    restablecer la

        configuración

        predeterminada 3

## **V**

ventilador del sistema 7

verificación de memoria 6

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel es una marca comercial o marca registrada de Intel Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

Configuración de la Computadora

Primera edición: mayo de 2005

Referencia: 383705-071