


HP Color LaserJet 1600

Benutzerhandbuch



HP Color LaserJet 1600-Drucker

Benutzerhandbuch



Copyright und Lizenz

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vervielfältigung, Adaption oder Übersetzung sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Dieses Dokument gibt keine weiteren Gewährleistungen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Teilenummer CB373-90914

Edition 1, 4/2006

Marken

Adobe Photoshop® und PostScript sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

CorelDRAW™ ist eine Marke oder eingetragene Marke der Corel Corporation oder Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® und Windows NT® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Netscape™ und Netscape Navigator™ sind in den USA eingetragene Marken der Netscape Communications Corporation.

TrueType™ ist eine in den USA eingetragene Marke von Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR-Logo® sind in den USA eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde (EPA, Environmental Protection Agency). Informationen zum richtigen Umgang mit Marken finden Sie in den „Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo“.



HP Kundendienst

Online-Services

Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, können Sie rund um die Uhr auf Informationen zugreifen.

World Wide Web: Aktualisierte HP Druckersoftware, Informationen zu Produkten und zum Support sowie Druckertreiber in mehreren Sprachen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support/clj1600n> (Website in englischer Sprache).

Hilfsprogramme für die Online-Fehlerbehebung

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ist ein Paket webbasierter Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung bei Computern und Druckern. Mit ISPE lassen sich Computer- und Druckprobleme rasch erkennen, analysieren und beheben. Auf die ISPE-Hilfsprogramme kann unter <http://instantsupport.hp.com> zugegriffen werden.

Telefonsupport

Hewlett-Packard stellt während des Gewährleistungszeitraums einen kostenlosen Telefonsupport zur Verfügung. Bei Ihrem Anruf werden Sie mit einem motivierten Team verbunden, das sich um Ihre Probleme kümmert. Die Telefonnummer für Ihr Land/Ihre Region finden Sie im Flyer, der mit dem Produkt geliefert wurde. Sie können aber auch unsere Website unter <http://www.hp.com/support.com> besuchen. Vor einem Anruf bei HP sollten Sie folgende Informationen bereithalten: Produktname und Seriennummer, Kaufdatum und Beschreibung des Problems.

Support finden Sie auch im Internet unter <http://www.hp.com>. Klicken Sie auf den Bereich **Support & Drivers**.

Softwaredienstprogramme, Treiber und elektronische Informationen

Wechseln Sie zu http://www.hp.com/go/clj1600_software. (Die Website steht nur in englischer Sprache zur Verfügung; die Druckertreiber können jedoch in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden.)

Hinweise zu telefonischen Informationen finden Sie im Flyer, der mit dem Drucker geliefert wurde.

HP Direct zur Bestellung von Zubehör oder Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterial können Sie auf folgenden Websites bestellen:

Nordamerika: <https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na>

Lateinamerika: <https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la>

Europa und Naher Osten: <https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea>

Asien/Pazifik: <https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap>

Zubehör bestellen Sie unter <http://www.hp.com/accessories>. Weitere Informationen finden Sie unter [Zubehör und Bestellinformationen](#).

Die telefonische Bestellung von Verbrauchsmaterial oder Zubehör erfolgt unter den nachstehenden Nummern:

USA: 1-800-538-8787

Kanada: 1-800-387-3154

Die Telefonnummern für andere Länder/Regionen finden Sie im Flyer, der mit dem Drucker geliefert wurde.

HP Service-Informationen

Anschriften von HP Vertragshändlern in den USA oder in Kanada erhalten Sie unter der Rufnummer 1-800-243-9816 (USA) bzw. 1-800-387-3867 (Kanada). Alternativ finden Sie sie unter <http://www.hp.com/go/cposupportguide>.

Informationen zum Service für Ihr HP Produkt in anderen Ländern/Regionen erhalten Sie unter der Rufnummer des für Ihr Land/Ihre Region zuständigen Kundendienstes. Angaben hierzu finden Sie im Flyer, der mit dem Drucker geliefert wurde.

HP Serviceverträge

Telefonsupport: Sie erreichen die telefonische Unterstützung unter 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] oder 1-800-268-1221 (Kanada).

Service nach Ablauf der Gewährleistung: 1-800-633-3600.

Erweiterter Service: Sie erreichen die telefonische Unterstützung unter 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] oder 1-800-268-1221 (Kanada). Alternativ können Sie die HP Supportpack-and Carepaq™-Service-Website unter <http://www.hpexpress-services.com/10467a> aufrufen.

HP Toolbox

Verwenden Sie die Software HP Toolbox zum Überprüfen von Druckerstatus und Einstellungen sowie zum Anzeigen von Online-Dokumenten und Informationen zur Fehlerbehebung. Wenn der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, können Sie die HP Toolbox anzeigen. Wenn Sie HP Toolbox nutzen möchten, müssen Sie eine vollständige Softwareinstallation durchführen. Siehe [Druckerverwaltung](#).

Inhaltsverzeichnis

1 Druckergrundlagen

Schneller Zugriff auf Druckerinformationen	2
Verknüpfungen mit dem Benutzerhandbuch	2
Hier finden Sie weitere Informationen	2
Einrichten des Druckers	2
Arbeiten mit dem Drucker	2
Druckerkonfigurationen	4
HP Color LaserJet 1600-Drucker	4
Leistungsmerkmale des Druckers	5
Komponentenübersicht	7
Software	9
Software und unterstützte Betriebssysteme	9
Hinweise zur Software	9
Zugriff auf die Druckerfunktionen	9
Aktuelle Versionen der Drucksoftware	9
Weitere verfügbare Software	10
Software für Windows	10
Druckertreiber	10
Verwenden der Hilfefunktion	10
HP Toolbox	10
Deinstallieren der Drucksoftware	10
Deinstallieren der Software unter Windows	11
So deinstallieren Sie die Software unter Windows 98 Second Edition und höher	11
Deinstallieren von Software unter Windows mit Hilfe des Dialogfelds „Software“	11
Druckmedienspezifikationen	13
Allgemeine Richtlinien	13
Papier und Druckmedien	13
Druck- und Lagerungsbedingungen	14
Briefumschläge	15
Lagerung und Beschaffenheit der Briefumschläge	15
Etiketten	16
Transparentfolien	17
Unterstützte Druckmediengewichte und -formate	17
Spezifikationen für Druckmedien in Fach 1 und Fach 2	17

2 Bedienfeld

Bedienfeldfunktionen	20
Anzeige	20

Beschreibung des Zubehörstatus	21
Status-LEDs für die Druckpatronen Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta	21
Beschreibung des Druckerstatus	21
Taste „Auftrag abbrechen“	21
Achtung-LED	21
Bereit-LED	21
Bereit-LED und Auswählen-Taste	22
Linker und rechter Pfeil	22

3 Druckaufgaben

Einlegen von Druckmedien in die Fächer	24
Einlegen von Druckmedien in Fach 1	24
So legen Sie Medien in Fach 1 ein	24
Einlegen von Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3	25
So legen Sie Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3 ein	26
Drucken auf Spezialmedien	29
Drucken von Briefumschlägen	29
Drucken von Etiketten	31
Transparentfolien	32
Drucken auf HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier	33
Drucken auf Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen	34
Drucken auf HP LaserJet ToughPaper	35
Drucken auf Spezialmedien mit benutzerdefiniertem Format oder auf Karton	36
Steuern von Druckaufträgen	37
Vergleich von Drucken nach Zufuhrquelle und Drucken nach Papiertyp oder Papierformat	37
Funktionen im Druckertreiber	38
Festlegen eines benutzerdefinierten Papierformats	38
Drucken in Graustufen	38
Ändern der Farbeinstellungen	39
Erstellen und Verwenden von Wasserzeichen	39
Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (n-Seiten-Druck)	39
Erstellen und Verwenden von Schnelleinstellungen	39
Verkleinerung oder Vergrößerung	40
Drucken der ersten Seite auf anderem Papier	40
Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Druckers	40
So drucken Sie unter Windows	40
Zugriff auf die Einstellungen im Druckertreiber	41
Beidseitiges Drucken	43
Druckmedien beidseitig bedrucken	43
Abbrechen eines Druckauftrags	45

4 Farbe

Verwenden von Farben	48
HP ImageREt 2400	48
Druckmedienauswahl	48
Farboptionen	48
Standard Rot-Grün-Blau (sRGB)	48
Verwalten der Farboptionen	50
Drucken in Graustufen	50

Unterschiede zwischen automatischer und manueller Farbanpassung	50
Manuelle Farboptionen	50
Halbtonoptionen	50
Randkontrolle	51
RGB-Farbe	51
Neutrale Graustufen	51
Anpassen von Farben	52

5 Vorgehensweise

Drucken: Vorgehensweise	54
Drucken auf Spezialmedien wie Hochglanz- oder Fotopapier	54
Druckmedien beidseitig bedrucken	55
Drucken auf Umschlägen und Druckmedien mit benutzerdefinierten Formaten	56
Ändern der Gerätedruckeinstellungen, z. B. der Druckqualität, in HP Toolbox	56
Drucken von Farbdokumenten über den Computer in Schwarzweiß	57
Ändern der Farboptionen	57
Sonstige: Vorgehensweise	58
Auswechseln von Druckpatronen	58
So tauschen Sie die Druckpatrone aus	58

6 Druckerverwaltung

Besondere Seiten	62
Testseite	62
Konfigurationsseite	62
Zubehörstatusseite	63
Menüstruktur	65
HP Toolbox	66
Unterstützte Betriebssysteme	66
Unterstützte Browser	66
So zeigen Sie HP Toolbox an	66
Registerkarte „Status“	67
Registerkarte „Fehlerbehebung“	67
Registerkarte „Benachrichtigungen“	67
Seite „Statusbenachrichtigungen einrichten“	68
Registerkarte „Dokumentation“	68
Geräteeinstellungen	68
Weitere Links	68

7 Wartung

Verwalten von Verbrauchsmaterial	70
Überprüfen und Bestellen von Verbrauchsmaterial	70
So überprüfen und bestellen Sie Verbrauchsmaterial über das Bedienfeld	70
So überprüfen und bestellen Sie Verbrauchsmaterial über HP Toolbox	70
Lagern von Verbrauchsmaterial	71
Austausch und Recycling von Verbrauchsmaterial	71
HP Richtlinien für nicht von HP hergestelltes Verbrauchsmaterial	71
Zurücksetzen des Druckers für nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial	71

HP Website zum Schutz vor Fälschungen	72
Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen	73
Konfiguration	73
Laufender Betrieb	73
Reinigen des Druckers	74
So reinigen Sie die Fixiereinheit mit HP Toolbox	74
Kalibrieren des Druckers	76
So kalibrieren Sie den Drucker über das Bedienfeld	76
So kalibrieren Sie den Drucker in HP Toolbox	76

8 Problembehebung

Unterstützungsstrategie	78
Fehlerbehebungsprozess	79
Checkliste für die Fehlerbehebung	79
Bedienfeldmeldungen	81
Hinweismeldungen und Warnmeldungen	81
Hinweis- und Warnmeldungen	81
Schwerwiegende Fehlermeldungen	82
Schwerwiegende Fehlermeldungen	82
Beseitigen von Papierstaus	85
Positionen von Papierstaus	85
So beseitigen Sie Papierstaus im Druckerinnenraum	86
So beseitigen Sie Staus in Fach 2 oder im optionalen Fach 3	88
So beseitigen Sie Papierstaus im oberen Ausgabefach	89
Druckprobleme	90
Probleme mit der Druckqualität	90
Verbessern der Druckqualität	90
Beschreibung der Druckqualitätseinstellungen	90
So ändern Sie die Druckqualitätseinstellungen vorübergehend	90
So ändern Sie die Druckqualitätseinstellungen für alle weiteren Aufträge	90
Erkennen und Beheben von Druckfehlern	91
Prüfliste für die Druckqualität	91
Allgemeine Druckqualitätsprobleme	91
Beheben von Problemen mit Farbdokumenten	96
Probleme bei der Medienzufuhr	97
Druckmedienführungen	97
Beheben von Problemen mit Druckmedien	98
Leistungsprobleme	99
Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung	101
Geräteseiten und -berichte	101
Testseite	101
Konfigurationsseite	101
Zubehörstatusseite	101
HP Toolbox	101
So zeigen Sie HP Toolbox an	102
Registerkarte „Fehlerbehebung“	102
Menü „Service“	102
Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen	102

So stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her	102
Reinigen des Papierpfads	102
So reinigen Sie den Papierpfad	103
Kalibrieren des Druckers	103

Anhang A Zubehör und Bestellinformationen

Ersatzmaterial	106
Kabel und Schnittstellenzubehör	107
Zubehör für die Papierzufuhr	108
Papier und andere Druckmedien	109
Ersatzteile zum Austausch durch den Benutzer	111
Ergänzende Dokumentation	112

Anhang B Kundendienst und Unterstützung

Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard	114
Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen	116
Verfügbarkeit von Service und Support	117
HP Care Pack™ Serviceverträge	117
Wiederverpacken des Druckers	118
So verpacken Sie den Drucker	118
Service-Informationsformular	119

Anhang C Spezifikationen

Spezifikationen des Multifunktionsdruckers	121
--	-----

Anhang D Behördliche Bestimmungen

Einleitung	124
FCC-Bestimmungen	125
Umweltschutz-Förderprogramm	126
Schutz der Umwelt	126
Erzeugung von Ozongas	126
Energieverbrauch	126
HP LaserJet-Druckverbrauchsmaterial	126
Abfallentsorgung in privaten Haushalten der EU	127
Datenblatt zur Materialsicherheit	129
Konformitätserklärung	130
Länder-/regionenspezifische Sicherheitserklärungen	131
Erklärung zur Lasersicherheit	131
Konformitätserklärung für Kanada	131
EMI-Erklärung für Korea	131
VCCI-Erklärung (Japan)	131
Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland	132

Index.....	133
-------------------	------------

1 Druckergrundlagen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Schneller Zugriff auf Druckerinformationen](#)
- [Druckerkonfigurationen](#)
- [Leistungsmerkmale des Druckers](#)
- [Komponentenübersicht](#)
- [Software](#)
- [Druckmedienspezifikationen](#)

Schneller Zugriff auf Druckerinformationen

Verknüpfungen mit dem Benutzerhandbuch


- [Komponentenübersicht](#)
- [Bedienfeldfunktionen](#)
- [Problembeseitigung](#)

Hier finden Sie weitere Informationen


Zum Arbeiten mit diesem Drucker stehen Ihnen verschiedene Referenzen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support/clj1600>.

Einrichten des Druckers

Leitfaden zur Inbetriebnahme – Schrittweise Anleitungen zum Installieren und Einrichten des Druckers.



Installationshandbücher für Zubehörteile – Schrittweise Anleitungen zum Installieren des Druckerzubehörs, die im Lieferumfang des jeweiligen Zubehörteils enthalten sind.




Arbeiten mit dem Drucker

Benutzerhandbuch – Ausführliche Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung. Dieses Handbuch finden Sie in zwei Formaten auf der mit dem Drucker gelieferten CD-ROM: als PDF-Dokument zum Ausdrucken sowie im HTML-Format zur Online-Anzeige. Es kann auch über HP Toolbox aufgerufen werden.



Online-Hilfe – Informationen zu Druckeroptionen, die über die Druckertreiber zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine Hilfedatei anzeigen möchten, öffnen Sie die Online-Hilfe über den Druckertreiber.




HTML-Benutzerhandbuch (online) – Ausführliche Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung. Wechseln Sie zu <http://www.hp.com/support/clj1600>. Klicken Sie nach der Verbindungsherstellung auf **Handbücher**.



Druckerkonfigurationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Drucker HP Color LaserJet 1600 entschieden haben. Dieser Drucker ist in der unten beschriebenen Konfiguration erhältlich.

HP Color LaserJet 1600-Drucker



Der HP Color LaserJet 1600-Drucker ist ein Vierfarb-Laserdrucker, der sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe acht Seiten pro Minute (ppm) ausgibt.

- **Fächer.** Der Drucker wird mit einem bevorzugten Zufuhrfach mit Einzelblatteinzug (Fach 1) und einem Universalfach (Fach 2), das bis zu 250 Blatt der verschiedenen Papiertypen und -formate oder 10 Umschläge aufnehmen kann, geliefert. Darüber hinaus wird ein optionales 250-Blatt-Papierfach (das optionale Fach 3) unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützte Druckmediengewichte und -formate](#).
- **Konnektivität.** Der Drucker verfügt über einen USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss.
- **Speicher.** Der Drucker verfügt über 16 MB SDRAM Arbeitsspeicher. Eine Aufrüstung ist nicht möglich.

Leistungsmerkmale des Druckers

Funktionsmerkmal	HP Color LaserJet 1600-Drucker
Farbdruck	<ul style="list-style-type: none"> • Laserdruck im Vollfarbenmodus durch Kombinieren der vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK).
Hohe Druckgeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarzweißdruck auf Papier im Letter-Format mit bis zu 8 Seiten und auf Papier im A4-Format mit bis zu 8 Seiten pro Minute. Farbdruck auf Papier im A4-/Letter-Format mit 8 Seiten pro Minute (ppm).
Hervorragende Druckqualität	<ul style="list-style-type: none"> • 2400 dpi-Farbqualität mit ImageREt 2400 über einen Druckvorgang in mehreren Schichten. • Echte 600 x 600 dpi (Punkte pro Zoll) für Text und Grafik. • Veränderbare Einstellungen zur Optimierung der Druckqualität. • Schärfere Wiedergabe von Text und Grafik durch die HP UltraPrecise-Druckpatrone mit besonders feinem Toner.
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Seltenes Bestellen von Verbrauchsmaterial Einfach zu installierendes Verbrauchsmaterial. • Bequemer Zugriff auf Druckerinformationen und Einstellungen über HP Toolbox. • Bequemer Zugriff auf das gesamte Verbrauchsmaterial und auf den Papierpfad über die vordere Klappe des Druckers.
Flexible Papierzufuhr und -abgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Fächer 1 und 2 für Briefkopfpapier, Umschläge, Etiketten, Transparentfolien, benutzerdefinierte Druckmedienformate, Postkarten, HP LaserJet-Hochglanzpapier, HP LaserJet ToughPaper, schweres Papier und HP Fotolaserpapier. • Ein oberes 125-Blatt-Ausgabefach. • Beidseitiges Drucken (manuell). Weitere Informationen finden Sie unter Beidseitiges Drucken.
Schnittstellenverbindungen	High-Speed-USB-Anschluss.
Energieeinsparung	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die automatische Verringerung des Energieverbrauchs im Leerlauf wird in beträchtlichem Maße Strom eingespart. • Als Partner der ENERGY STAR®-Initiative hat die Hewlett-Packard Company dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Dienstleistungsmarke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).
Sparsames Drucken	<ul style="list-style-type: none"> • Durch das Drucken von mehreren Seiten pro Blatt sowie durch beidseitiges Drucken lässt sich Papier sparen. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (n-Seiten-Druck) und Beidseitiges Drucken.

Funktionsmerkmal	HP Color LaserJet 1600-Drucker
Verbrauchsmaterial	<ul style="list-style-type: none"> ● Zubehörstatusseite mit Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer der Druckpatronen. Nur für HP Verbrauchsmaterial ● Kein wiederholtes Schütteln durch entsprechende Patronenkonstruktion ● Erkennung echter HP Druckpatronen ● Bestellfunktion für Verbrauchsmaterial ● Mitgelieferte Druckpatronen in Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta mit einer Gebrauchsdauer von je ca. 1.000 Seiten, bei ca. 5 % Deckung pro Farbe. Weitere Informationen finden Sie unter Ersatzmaterial.
Zugang	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Online-Benutzerhandbuch ist mit verschiedenen Anzeigeprogrammen kompatibel. ● Alle Klappen und Abdeckungen können mit einer Hand geöffnet werden.
Erweiterbarkeit	<p>Optionales Fach 3. Mit diesem 250-Blatt-Universalfach müssen Sie nicht mehr so oft Papier nachfüllen. Im Drucker kann nur ein zusätzliches 250-Blatt-Fach installiert werden.</p>

Komponentenübersicht

In der folgenden Abbildung werden die Positionen der wichtigsten Komponenten dieses Druckers beschrieben.




Abbildung 1-1 Vorderansicht (mit optionalem Fach 3)

1	Ausgabefach
2	Druckerbedienfeld
3	Vordere Klappe
4	Fach 2 (250 Blatt)
5	Fach 1 (bevorzugtes Zufuhrfach mit Einzelblatteinzug)
6	Fach 3 (optional; 250 Blatt)





Abbildung 1-2 Rück- und Seitenansicht

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Ein/Aus-Schalter |
| 2 | Netzanschluss |
| 3 | Staubschutz |
| 4 | USB-Anschluss |



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Transferband (ETB) |
| 2 | Druckpatronen |



VORSICHT Legen Sie nichts auf das Transferband, das sich im Innern der vorderen Klappe befindet. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt und die Druckqualität nachteilig beeinflusst werden.

Software

Software und unterstützte Betriebssysteme

HP empfiehlt zur einfachen Einrichtung des Druckers und für den Zugang zum gesamten Funktionsumfang dringend die Installation der mitgelieferten Software. Nicht jede Software ist in allen Sprachen verfügbar. Installationsanweisungen finden Sie im *Leitfaden zur Inbetriebnahme*, aktuelle Informationen zur Software in der Readme-Datei.

Die aktuellsten Treiber, zusätzliche Treiber sowie weitere Software sind über das Internet und über andere Quellen verfügbar. Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, finden Sie weitere Informationen unter [HP Kundendienst](#).

Folgende Betriebssysteme werden vom Drucker unterstützt:

- Microsoft® Windows® 98 Second Edition und Windows Millennium Edition (Me) (Installation über „Drucker hinzufügen“)
- Microsoft® Windows® 2000 und Windows XP
- Microsoft® Windows® Server 2003

In der folgenden Tabelle ist die für Ihr Betriebssystem verfügbare Software aufgeführt.

Tabelle 1-1 HP Color LaserJet 1600-Drucker

Funktionsmerkmal	Windows 98 Second Edition, Me	Windows 2000 und XP
Windows Installer		✓
Windows Druckertreiber	✓	✓
Software HP Toolbox	✓	✓

Hinweise zur Software

Nachfolgend werden Hinweise zum Arbeiten mit der Druckersoftware aufgeführt.

Zugriff auf die Druckerfunktionen

Auf die Druckerfunktionen kann über den Druckertreiber zugegriffen werden. Einige Funktionen, wie z. B. benutzerdefinierte Papierformate und Seitenausrichtung, sind möglicherweise auch in dem Programm verfügbar, das Sie zum Erstellen von Dateien verwenden. Ändern Sie Einstellungen nach Möglichkeit im Programm, da Änderungen im Programm die Einstellungen im Druckertreiber außer Kraft setzen.

Aktuelle Versionen der Drucksoftware

Wenn Sie Aktualisierungen der Druckersoftware suchen und installieren möchten, können Sie Treiber aus dem Internet oder von den FTP-Servern von HP herunterladen.

So laden Sie Treiber herunter

1. Wechseln Sie zu <http://www.hp.com/support/clj1600>. Klicken Sie auf den Bereich **Support & Drivers**.
2. Die Website für die Treiber ist möglicherweise nur in englischer Sprache verfügbar. Die Treiber selbst können aber in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden.

Falls Sie über keinen Internetzugang verfügen, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. (Angaben hierzu erhalten Sie unter [HP Kundendienst](#) oder im Flyer, der mit dem Drucker geliefert wurde.) Weitere Versionsinformationen finden Sie in der Readme-Datei.

Weitere verfügbare Software

Informationen zu weiterer Software und zu den unterstützten Sprachen finden Sie in der Readme-Datei auf der CD-ROM für den HP Color LaserJet 1600.

Software für Windows

Wenn Sie die Software für Windows installieren, können Sie den Drucker über das USB-Kabel direkt an einen Computer anschließen. Installationsanweisungen finden Sie im *Leitfaden zur Inbetriebnahme* und aktuelle Informationen zur Software in der Readme-Datei.

Die folgende Software ist für alle Benutzer des Druckers verfügbar.

Druckertreiber

Bei einem Druckertreiber handelt es sich um eine Softwarekomponente, die den Zugriff auf die Druckerfunktionen ermöglicht und eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Computer und Drucker darstellt. Hilfe zur Verwendung des Druckertreibers finden Sie unter [Zugriff auf die Einstellungen im Druckertreiber](#).

Verwenden der Hilfefunktion

Im Druckertreiber stehen **Hilfe**-Dialogfelder zur Verfügung, die mit der Schaltfläche **Hilfe** im Druckertreiberfenster, der Taste **F1** auf der Computertastatur oder dem Fragezeichensymbol (?) in der oberen rechten Ecke des Druckertreiberfensters aktiviert werden können. Über diese **Hilfe**-Dialogfelder werden ausführliche Informationen zum jeweiligen Druckertreiber bereitgestellt. Die Hilfe für den Druckertreiber ist eigenständig und von der Hilfe für Ihr Programm getrennt.

HP Toolbox

Wenn Sie HP Toolbox nutzen möchten, müssen Sie eine vollständige Softwareinstallation durchführen.

Unter HP Toolbox stehen Verknüpfungen zu Informationen über den Druckerstatus und Hilfeinformationen, z. B. dieses Benutzerhandbuch, sowie Hilfsmittel für die Analyse und Behebung von Problemen zur Verfügung. Sie können sich auch Erläuterungen und Animationen auf dem Bedienfeld anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wartung](#).

Deinstallieren der Drucksoftware

Im Lieferumfang des Druckers ist ein Deinstallationsprogramm enthalten, mit dem Sie unter Windows die gewünschten Komponenten des HP Drucksystems auswählen und entfernen können.

Deinstallieren der Software unter Windows

Im Lieferumfang des Druckers ist ein Deinstallationsprogramm enthalten, mit dem Sie unter Windows die gewünschten Komponenten des HP Drucksystems auswählen und entfernen können.

So deinstallieren Sie die Software unter Windows 98 Second Edition und höher



Hinweis Um die Software unter Windows 2000 oder XP deinstallieren zu können, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

1. Drücken Sie **Strg+Alt+Entf**. Das Dialogfeld **Anwendung schließen** wird geöffnet.
 - Oder -

Markieren Sie ein Programm *außer* Explorer oder Systray, und klicken Sie auf **Task beenden**.

 - Oder -

Wiederholen Sie Schritt b, bis alle Programme mit Ausnahme von Explorer und Systray geschlossen sind.

 - Oder -

Drücken Sie **Strg+Alt+Entf**. Das Dialogfeld **Windows-Sicherheit** wird geöffnet.

 - Oder -

Klicken Sie auf **Task-Manager** und anschließend auf die Registerkarte **Anwendungen**.

 - Oder -

Markieren Sie ein Programm, und klicken Sie dann auf **Task beenden**.

 - Oder -

Wiederholen Sie Schritt c, bis alle Programme geschlossen sind.
2. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme**, dann auf **HP** und schließlich auf **HP Color LaserJet 1600**, und klicken Sie auf **HP Color LaserJet 1600 deinstallieren**.
3. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Weiter**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn eine Meldung bezüglich einer freigegebenen Datei angezeigt wird, die nicht von anderen Programmen verwendet wird, und Sie gefragt werden, ob Sie sie löschen möchten, klicken Sie auf **Alle löschen**. Es werden alle Dateien entfernt.
5. Wenn Sie zum Neustart des Computers aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.

Deinstallieren von Software unter Windows mit Hilfe des Dialogfelds „Software“

Alternativ können Sie die Druckersoftware über das Dialogfeld **Software** deinstallieren. Hierfür benötigen Sie *nicht* die Software-CD.

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
2. Klicken Sie auf **Software**.

3. Blättern Sie durch die Liste der Softwareprogramme, und klicken Sie auf den **HP Color LaserJet 1600**-Drucker.
4. Klicken Sie auf **Entfernen**.

Druckmedienspezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Spezifikationen für die Qualität der Druckmedien sowie Richtlinien zu deren Verwendung und Lagerung.

Allgemeine Richtlinien

Einige Druckmedien erfüllen unter Umständen alle in diesem Handbuch dargelegten Richtlinien. Dennoch können keine zufriedenstellenden Druckergebnisse erzielt werden. Die Ursache hierfür kann bei einer unsachgemäßen Handhabung, bei einer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit oder anderen Faktoren liegen, auf die Hewlett-Packard keinen Einfluss hat.

Vor dem Erwerb großer Mengen von Druckmedien sollten Sie deshalb sicherstellen, dass die Druckmedien die im Benutzerhandbuch und im *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* dargelegten Richtlinien erfüllen. Bestellinformationen finden Sie unter [Zubehör und Bestellinformationen](#).



VORSICHT Wenn Sie Druckmedien verwenden, die nicht den Spezifikationen von Hewlett-Packard entsprechen, können Probleme auftreten, die Reparaturen erforderlich machen. Eine derartige Reparatur fällt nicht unter die Garantie oder Serviceverträge von Hewlett-Packard.

VORSICHT Verwenden Sie nur für Laserdrucker geeignetes Papier. Papier für Tintenstrahldrucker kann den Drucker beschädigen.

Dieser Drucker ist für eine Vielzahl von Medien ausgelegt, z. B. für Einzelblattpapier (einschließlich Recyclingpapier aus bis zu 100 % Altpapier), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien, HP LaserJet-Hochglanzpapier, HP LaserJet ToughPaper, HP LaserJet-Fotopapier sowie Papier in benutzerdefinierten Formaten. Eigenschaften wie Gewicht, Zusammensetzung, Körnung und Feuchtigkeitsgehalt sind wichtige Faktoren, die sich auf Geräteleistung und Ausgabequalität auswirken. Durch die Verwendung von Druckmedien, die die in diesem Handbuch angegebenen Richtlinien nicht erfüllen, können folgende Probleme auftreten:

- Schlechte Druckqualität
- Verstärktes Auftreten von Papierstaus
- Vorzeitige Abnutzung des Druckers und dadurch Reparaturbedürftigkeit

Papier und Druckmedien

Kategorie	Spezifikationen
Säuregehalt	5,5 pH bis 8,0 pH
Stärke	0,094 bis 0,18 mm
Wellung im Ries	Wellung geringer als 5 mm
Beschaffenheit der Schnittkanten	Schnitt mit scharfer Klinge ohne sichtbare Ausfaserungen
Fixiererkompatibilität	Darf sich bei Erhitzen auf 210 °C für 0,1 Sekunden nicht biegen, nicht auflösen, versengen und keine gesundheitsschädlichen Emissionen freigegeben
Körnung	Lange Körnung

Kategorie	Spezifikationen
Feuchtigkeitsgehalt	4-6 Gewichtsprozent
Glätte	100 bis 250 Sheffield

Vollständige Angaben zu Spezifikationen von Druckmedien für alle HP LaserJet-Drucker finden Sie im *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Unter <http://www.hp.com/support/ljpaperguide> können Sie das Dokument auch im PDF-Format herunterladen.

Druck- und Lagerungsbedingungen

Die Räume, in denen der Drucker aufgestellt und die Medien gelagert werden, sollten im Idealfall Zimmertemperatur haben und nicht zu trocken oder zu feucht sein. Denken Sie daran, dass Papier hygroskopisch ist, d. h., es nimmt schnell Feuchtigkeit auf, gibt sie aber auch ebenso schnell wieder ab.

Papier wird durch Hitze und Feuchtigkeit beschädigt. Die Hitze bewirkt, dass die Feuchtigkeit im Papier verdunstet, während sie bei Kälte auf der Oberfläche kondensiert. Durch Heizungs- und Klimaanlageanlagen verringert sich die Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Nach dem Öffnen einer Papierpackung verliert das Papier Feuchtigkeit, was sich in Form von Streifen und verschmierten Zeichen in den Ausdrucken bemerkbar macht. Durch feuchtes Wetter oder Wasserkühlgeräte kann die Luftfeuchtigkeit im Raum zunehmen. Wenn das Papier aus der Verpackung genommen wird, absorbiert es die überschüssige Feuchtigkeit. Dies kann ein zu helles Druckbild oder Fehlstellen zur Folge haben. Außerdem kann sich das Papier bei der Abgabe und Aufnahme von Feuchtigkeit verziehen. Dadurch treten unter Umständen Papierstaus auf.

Die Lagerung und Handhabung von Papier ist deshalb genauso wichtig wie der Papierherstellungsprozess selbst. Die Umgebungsbedingungen für die Papierlagerung wirken sich unmittelbar auf den Einzug des Papiers und die Druckqualität aus.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Papier kaufen, als Sie in kurzer Zeit (ca. 3 Monate) verbrauchen können. Papier, das über einen längeren Zeitraum gelagert wird, kann aufgrund von starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen beschädigt werden. Die richtige Planung ist daher notwendig, um zu vermeiden, dass große Papiervorräte beschädigt werden.

Papier in ungeöffneter Verpackung kann mehrere Monate lang gelagert werden. Geöffnete Packungen können leichter aufgrund der Umgebungsbedingungen beschädigt werden, insbesondere, wenn sie nicht mit feuchtigkeitsbeständigem Material geschützt werden.

Die Lagerungsbedingungen von Druckmedien sollten regelmäßig kontrolliert werden. Dadurch kann eine optimale Druckleistung gewährleistet werden. Die erforderlichen Bedingungen sind 20 ° bis 24 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 55 %. Anhand der folgenden Richtlinien können Sie die jeweiligen Lagerungsbedingungen überprüfen:

- Die Medien sollen möglichst bei Zimmertemperatur gelagert werden.
- Die Luft sollte (aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften von Papier) nicht zu trocken oder zu feucht sein.
- Eine geöffnete Verpackung sollte zur Lagerung am besten fest in feuchtigkeitsbeständiges Material gewickelt werden. Wenn die Druckerumgebung extremen Schwankungen ausgesetzt ist, sollten Sie nur so viel Papier herausnehmen, wie Sie an einem Tag verwenden können. Dadurch vermeiden Sie unerwünschte Änderungen des Feuchtigkeitsgehalts.
- Vermeiden Sie es, Papier und Medien in der Nähe von Heizungs- und Klimaanlagegebläsen oder in der Nähe ständig geöffneter Türen und Fenster zu lagern.

Briefumschläge

Briefumschläge können in Fach 1 oder Fach 2 bedruckt werden. Wählen Sie den verwendeten Umschlagtyp im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber.

Legen Sie die Umschlagränder im jeweils verwendeten Programm fest. In der folgenden Tabelle sind handelsübliche Maße für Nr.10- oder DL-Umschläge aufgeführt.

Art der Adresse	Oberer Rand	Linker Rand
Absenderadresse	15 mm	15 mm
Empfängeradresse	51 mm	89 mm

- Die beste Druckqualität wird erzielt, wenn die Ränder einen Mindestabstand von 15 mm zu den Umschlagkanten haben.
- Bedrucken Sie nach Möglichkeit nicht den Bereich mit den Umschlagsäumen.

Lagerung und Beschaffenheit der Briefumschläge

Lagerung von Umschlägen

Die richtige Lagerung von Briefumschlägen trägt erheblich zur Druckqualität bei. Briefumschläge sollten flach liegend gelagert werden. Wenn Luft in einem Briefumschlag eingeschlossen wird und Luftblasen entstehen, knittert der Briefumschlag unter Umständen beim Drucken.

Weitere Informationen finden Sie unter [Drucken von Briefumschlägen](#).

Beschaffenheit der Umschläge


Die Beschaffenheit der Umschläge spielt eine wesentliche Rolle. Die Falzlinien von Umschlägen können sehr unterschiedlich ausfallen, nicht nur bei Produkten verschiedener Hersteller, sondern auch innerhalb ein und derselben Packung eines Herstellers. Die Druckqualität beim Drucken von Briefumschlägen ist in hohem Maße abhängig von der Qualität der Briefumschläge. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Briefumschlägen folgende Kriterien:

- **Gewicht:** Das Gewicht der Briefumschläge sollte 90 g/m² nicht übersteigen, da andernfalls Papierstaus auftreten können.
- **Handhabung:** Achten Sie vor dem Drucken darauf, dass die Umschläge flach eingelegt sind. Die Wellung darf höchstens 6 mm betragen, und die Umschläge dürfen keine Luft enthalten.
- **Beschaffenheit:** Achten Sie darauf, dass die Briefumschläge nicht zerknittert, eingekerbt oder in anderer Weise beschädigt sind.
- **Temperatur:** Verwenden Sie nur Briefumschläge, die der Hitze- und Druckeinwirkung im Drucker standhalten. Die Fixiertemperatur des Druckers liegt bei 210 °C.
- **Format:** Verwenden Sie nur Briefumschläge in den folgenden Formaten.

Fach	Mindestmaße	Höchstmaße
Fach 1 oder Fach 2	76 x 127 mm	216 x 356 mm

Briefumschläge mit doppelseitigen Säumen

Briefumschläge mit doppelseitigen Säumen haben anstelle von diagonal verlaufenden Säumen an beiden Enden des Briefumschlags senkrechte Säume. Dieser Umschlagtyp zerknittert sehr leicht. Achten Sie darauf, dass sich der Saum vollständig bis zur Ecke des Briefumschlags erstreckt (siehe Abbildung).



1	Akzeptabel
2	Nicht akzeptabel

Umschläge mit Klebestreifen oder Verschlussklappen

Bei Briefumschlägen mit abziehbaren Klebestreifen oder mit mehr als einer Umschlagklappe, die zum Verschließen umgefaltet wird, muss das enthaltene Klebemittel der Hitze- und Druckeinwirkung im Drucker standhalten. Zusätzliche Umschlagklappen und Klebestreifen können zum Zerknittern oder Knicken der Briefumschläge oder sogar zu Papierstaus führen.

Etiketten

Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber den verwendeten Etikettentyp aus.



VORSICHT Verwenden Sie ausschließlich Etiketten, die für Laserdrucker geeignet sind. Andernfalls wird der Drucker unter Umständen beschädigt. Zur Vorbeugung von Medienstaus sollten Sie Etiketten immer in Fach 1 oder Fach 2 bedrucken. Drucken Sie einen Etikettenbogen immer nur einmal. Drucken Sie keine Etikettenbögen, auf denen teilweise Etiketten fehlen.

Bei der Auswahl von Etiketten sollten Sie auf die Qualität der einzelnen Komponenten achten:

- **Klebeetiketten:** Die Klebeetiketten sollten für die Temperatur der Fixiereinheit von 210 °C ausgelegt sein.
- **Anordnung:** Verwenden Sie nur Etiketten, zwischen denen die Trägerfolie nicht frei liegt. Bei Bögen mit Lücken zwischen den Etiketten können sich Etiketten ablösen und zu schwerwiegenden Papierstaus führen.
- **Gewellte Etiketten:** Vor dem Drucken müssen die Etikettenbögen flach eingelegt werden. Die Bögen dürfen sich nicht mehr als 13 mm in eine Richtung wellen.
- **Beschaffenheit:** Verwenden Sie keine Etiketten mit Knicken, Blasen oder anderen Anzeichen von Ablösung.

Weitere Informationen finden Sie unter [Drucken von Etiketten](#).

Transparentfolien

Bedrucken Sie Transparentfolien nur in Fach 1 oder Fach 2. Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber die Option **Transparentfolien** aus.

Das Drucken von Farbtransparentfolien wird vom Drucker unterstützt. Verwenden Sie nur Transparentfolien, die für Laserdrucker empfohlen werden.

Im Drucker verwendete Transparentfolien müssen für eine Temperatur von 210 °C, d. h. die Fixiertemperatur des Druckers, ausgelegt sein.



VORSICHT Verwenden Sie nur Transparentfolien, die ausdrücklich für Laserdrucker geeignet sind. Dadurch werden Beschädigungen des Druckers vermieden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zubehör und Bestellinformationen](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Transparentfolien](#).

Unterstützte Druckmediengewichte und -formate

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Format und Gewicht der unterstützten Druckmedien sowie zum Fassungsvermögen der einzelnen Fächer.

Spezifikationen für Druckmedien in Fach 1 und Fach 2

Tabelle 1-2 Spezifikationen für Fach 1 und Fach 2

Fach 1 und Fach 2	Abmessungen ¹	Gewicht	Fassungsvermögen ²
Papier	Mindestformat: 76 x 127 mm Maximales Format: 216 x 356 mm	60 bis 163 g/m ² Bis zu 176 g/m ² für Postkarten	Einzelblattpapier mit 75 g/m ² für Fach 1 Bis zu 250 Blatt für Fach 2
HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier	Mindest- und Höchstmaße entsprechen den oben aufgeführten.	75 bis 163 g/m ²	Einzelblatt HP LaserJet-Hochglanzpapier oder HP LaserJet-Fotopapier für Fach 1 Stapelhöhe bis zu 25 mm für Fach 2
HP Premium Deckblattpapier ⁴		200 g/m ² Deckblattpapier	Einzelblatt HP Deckblattpapier für Fach 1 Stapelhöhe bis zu 25 mm für Fach 2
Transparentfolien und opake Folien		Stärke: 0,10 bis 0,13 mm	Einzelblatt Transparentfolie oder opake Folie für Fach 1 Bis zu 50 Blatt für Fach 2
Etiketten ³		Stärke: bis zu 0,23 mm	Einzelblatt Etiketten für Fach 1 Stapelhöhe bis zu 25 mm für Fach 2
Briefumschläge		Bis zu 90 g/m ²	Einzelner Briefumschlag für Fach 1

Tabelle 1-2 Spezifikationen für Fach 1 und Fach 2 (Fortsetzung)

Fach 1 und Fach 2	Abmessungen ¹	Gewicht	Fassungsvermögen ²
			Bis zu zehn Umschläge für Fach 2

¹ Mit diesem Gerät kann auf Medien in zahlreichen Standard- und benutzerdefinierten Formaten gedruckt werden. Der Druckertreiber enthält Angaben zu den unterstützten Formaten.

² Das Fassungsvermögen kann je nach Mediengewicht und -stärke sowie Umgebungsbedingungen variieren.

³ Glätte: 100 bis 250 Sheffield.

⁴ Hewlett-Packard garantiert keine optimalen Druckergebnisse beim Drucken mit anderen Arten schweren Papiers.

Tabelle 1-3 Spezifikationen für das optionale Fach 3

Optionales Fach 3 (250-Blatt-Fach)	Abmessungen ¹	Gewicht	Fassungsvermögen ²
Normalpapier	Mindestformat: 76 x 127 mm Maximales Format: 216 x 356 mm	60 bis 163 g/m ²	Bis zu 250 Blatt

¹ Mit diesem Gerät kann auf Medien in zahlreichen Standard- und benutzerdefinierten Formaten gedruckt werden. Der Druckertreiber enthält Angaben zu den unterstützten Formaten.


² Das Fassungsvermögen kann je nach Mediengewicht und -stärke sowie Umgebungsbedingungen variieren.

2 Bedienfeld

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Bedienfeldfunktionen.

Bedienfeldfunktionen

Auf dem Bedienfeld des Druckers befinden sich die folgenden LEDs und Tasten:



1 Anzeigen für Farbdruckpatronen

2 Achtung-LED (gelb)

3 Bereit-LED (grün)

4 Taste **Auftrag abbrechen** 

5 Meldungsbereich


6 Taste **Rechter Pfeil** 

7 Taste **Auswählen** 

8 Taste **Linker Pfeil** 

Anzeige

Die Anzeige des Geräts liefert Informationen zum Drucker, zum Auftragsstatus sowie zur Nutzungsdauer der Druckpatronen.



1 Meldungsbereich

2 Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer der Druckpatronen

3 Die Farben der Druckpatronen werden von links nach rechts angezeigt: Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta

Beschreibung des Zubehörstatus

Die Druckpatronenanzeigen informieren über die verbleibende Nutzungsdauer der Druckpatronen (Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta).

Status-LEDs für die Druckpatronen Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta

Bei unbekannter Nutzungsdauer wird anstelle der Verbrauchsinformationen ein Fragezeichen (?) angezeigt. Diese Anzeige ist in den folgenden Fällen möglich:



- Fehlende Druckpatronen
- Falsch platzierte Druckpatronen
- Fehlerhafte Druckpatronen
- Nicht von HP hergestellte Druckpatronen

Die Druckpatronenanzeige erscheint immer, wenn der Drucker den Bereit-Status ohne Warnmeldungen anzeigt. Sie wird aber auch ausgegeben, wenn der Drucker eine Warn- oder Fehlermeldung für eine Druckpatrone oder mehrere Verbrauchsmaterialien anzeigt. Wenn eine Druckpatrone leer ist, leuchtet die entsprechende Anzeige.

Beschreibung des Druckerstatus

Am Drucker befinden sich vier Tasten und zwei LEDs zur Anzeige bzw. Überwachung des Druckerstatus.

Taste „Auftrag abbrechen“

- Bei blinkender Bereit-LED kann mit der Taste  (Auftrag abbrechen) der aktuelle Auftrag abgebrochen werden.
- Wenn eine der LEDs für den Zubehörstatus blinkt und die Achtung-LED leuchtet (zeigt an, dass nicht von HP hergestelltes Verbrauchsmaterial installiert wurde), können Sie durch Drücken von  (Auswählen) den Druckvorgang fortsetzen.



VORSICHT Es wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn Verbrauchsmaterial, das nicht von HP hergestellt wurde, aufgebraucht ist. Wenn Sie trotz aufgebrauchtem Verbrauchsmaterial mit dem Drucken fortfahren, kann der Drucker dadurch beschädigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard](#).

Achtung-LED




Die Achtung-LED blinkt, wenn kein Papier mehr im Drucker vorhanden ist, ein Papierstau vorliegt oder ein anderes Problem aufgetreten ist, das einen Benutzereingriff erfordert.

Wenn erstmalig Verbrauchsmaterial installiert wird, das nicht von HP hergestellt wurde, beginnt die Achtung-LED zu leuchten, und es blinkt eine der Anzeigen für den Zubehörstatus.



Bereit-LED



Die Bereit-LED leuchtet, wenn mit dem Drucken begonnen werden kann (und dies nicht von einem Fehlerzustand verhindert wird). Sie blinkt, wenn Daten zum Drucken empfangen werden.

Bereit-LED und Auswählen-Taste

- Wenn die Bereit-LED leuchtet und die Achtung-LED blinkt, können Sie  (Auswählen) drücken, um bei manueller Zufuhr nach dem Einlegen von Druckmedien den Druckauftrag fortzusetzen oder Fehlermeldungen zu löschen.
- Wenn die Bereit-LED blinkt, wurde die vordere Klappe geöffnet und wieder geschlossen. Drücken Sie  (Auswählen) um den Drucker wieder in den Bereitschaftszustand zu versetzen. Wenn Sie nicht  (Auswählen) drücken, wechselt der Drucker automatisch wieder in den Bereitschaftszustand.

Linker und rechter Pfeil

Verwenden Sie zum Navigieren in den Menüs des Druckerbedienfelds die Tasten  (Linker Pfeil) und  (Rechter Pfeil).

Drucken Sie eine Testseite, indem Sie die Tasten  (Linker Pfeil) und  (Rechter Pfeil) gleichzeitig drücken.

3 Druckaufgaben

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu häufigen Druckaufgaben.

- [Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)
- [Drucken auf Spezialmedien](#)
- [Steuern von Druckaufträgen](#)
- [Beidseitiges Drucken](#)
- [Abbrechen eines Druckauftrags](#)

Informationen zum Verwalten des Druckers und der zugehörigen Einstellungen mithilfe von HP Toolbox finden Sie unter [Wartung](#).

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

Verwenden Sie Spezialmedien wie Briefumschläge, Etiketten, HP LaserJet-Hochglanzpapier, HP LaserJet-Fotopapier und Transparentfolien in Fach 1 und Fach 2.


Einlegen von Druckmedien in Fach 1

Fach 1 (bevorzugtes Zufuhrfach mit Einzelblatteinzug) druckt einzelne Druckmedien oder Briefumschläge. Verwenden Sie Fach 1 für die Zufuhr einzelner Blätter, Umschläge, Postkarten, Etiketten und Transparentfolien sowie von HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier für den Einzelblattdruck. Sie können mit Fach 1 auch die erste Seite auf einem anderen Medium als die übrigen Seiten des Dokuments drucken.


Informationen zum Einlegen von Spezialmedien wie Briefumschlägen, Etiketten und Transparentfolien finden Sie unter [Drucken auf Spezialmedien](#).

So legen Sie Medien in Fach 1 ein

1. Druckmedienführungen stellen sicher, dass die Medien korrekt in den Drucker eingezogen und nicht schief gedruckt werden. Verschieben Sie die Medienbreitenführungen so, dass sie etwas breiter sind als die Medien.



2. Legen Sie das Druckmedium mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der oberen, kurzen Kante zuerst in Fach 1 ein. Vergewissern Sie sich, dass das Medium weit genug in den Drucker eingeführt wurde, damit der Papierzufuhrmechanismus das Medium greifen kann.



Hinweis Informationen zum Einlegen von Medien für beidseitiges Drucken finden Sie unter [Beidseitiges Drucken](#).

Einlegen von Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3

Fach 2 und das optionale Fach 3 sind von der Vorderseite des Druckers aus zugänglich und fassen bis zu 250 Blatt Papier. Fach 2 unterstützt auch andere Medien wie Briefumschläge, Postkarten, Transparentfolien, HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier.



VORSICHT Fächern Sie das Papier vor dem Einlegen in die Fächer nicht auf. Legen Sie nicht zu viel Papier ein.


VORSICHT Verwenden Sie kein Papier, das geheftet war. Im Papier verbliebene Heftklammern beschädigen den Drucker und machen Reparaturarbeiten erforderlich, die nicht von der Gewährleistung abgedeckt werden.

So legen Sie Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3 ein




Hinweis Die Anweisungen für das Einlegen von Druckmedien gelten sowohl für Fach 2 als auch für das optionale Fach 3.


1. Ziehen Sie Fach 2 oder das optionale Fach 3 aus dem Drucker heraus, und entfernen Sie eventuell vorhandenes Papier.




2. Stellen Sie die hinteren Führungen auf die Breite des eingelegten Papiers ein. In Fach 2 und das optionale Fach 3 können verschiedene Standardpapierformate eingelegt werden.




3. Wenn das zu bedruckende Papier länger als Letter/A4 ist, verlängern Sie das hintere Fach, bis es dem Format des eingelegten Papiers entspricht.



4. Verschieben Sie die Medienbreitenführungen so, dass sie etwas breiter sind als die Medien.




5. Legen Sie das Papier ein. Achten Sie bei Spezialpapier, z. B. Briefkopfpapier, darauf, dass die zu bedruckende Seite nach oben und die Oberkante zur Vorderseite des Fachs zeigt.




Hinweis Wenn Sie die manuelle Funktion für beiseitiges Drucken nutzen, ziehen Sie die Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien unter [Beidseitiges Drucken](#) zu Rate.

6. Stellen Sie sicher, dass der Stapel im Fach an allen vier Ecken flach liegt. Achten Sie darauf, dass er sich im hinteren Bereich des Fachs unterhalb der Höhenbegrenzungen an der Medienlängenführung befindet.



7. Schieben Sie das Fach in den Drucker. Es ragt aus der Rückseite des Druckers heraus.



Drucken auf Spezialmedien

Beim Drucken auf Spezialmedien wird die Druckgeschwindigkeit unter Umständen automatisch verringert, um die Ausgabequalität für das betreffende Spezialmedium zu optimieren.

Beachten Sie beim Drucken auf Spezialmedien die folgenden Richtlinien.

Drucken von Briefumschlägen

Verwenden Sie nur für Laserdrucker empfohlene Umschläge. Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

- Legen Sie einen einzelnen Briefumschlag in Fach 1 oder bis zu 10 Umschläge in Fach 2 ein.
- Legen Sie maximal zehn Briefumschläge in Fach 2 ein.
- Das Gewicht des Umschlagpapiers sollte nicht mehr als 90 g/m² betragen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Briefumschläge unbeschädigt sind und nicht aneinander haften.
- Verwenden Sie keine Briefumschläge mit Klammern, Sichtfenstern, beschichtetem Futter, selbsthaftenden Klebestreifen oder anderen synthetischen Materialien.
- Wählen Sie bei Verwendung eines Briefumschlags im Sonderformat den entsprechenden Briefumschlag als Typ aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Drucken auf Spezialmedien mit benutzerdefiniertem Format oder auf Karton](#).




VORSICHT Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien können Papierstaus auftreten.


Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

So bedrucken Sie Briefumschläge in Fach 1

1. Stellen Sie die seitlichen Breitenführungen ein.




2. Legen Sie einen Briefumschlag mit der kurzen Kante zuerst und der Umschlagklappe auf der rechten Seite nach oben in Fach 1 ein. Vergewissern Sie sich, dass der Umschlag weit genug in den Drucker eingeführt wurde, damit ihn der Papierzufuhrmechanismus greifen kann.




So bedrucken Sie Briefumschlöge in Fach 2


1. Öffnen Sie Fach 2, und ziehen Sie die Fachverlängerung vollständig heraus. Wenn Fach 2 bereits gefüllt wurde, nehmen Sie das vorhandene Papier oder sonstige Druckmedien heraus.



2. Stellen Sie die seitlichen Breitenführungen in Fach 2 so ein, dass sie nicht direkt am Briefumschlag anliegen.




- Legen Sie den Stapel mit den Briefumschlägen mit den Umschlagklappen auf der rechten Seite, der zu bedruckenden Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in den Drucker ein.



Hinweis Wenn sich die Umschlagklappe an der kurzen Seite des Briefumschlags befindet, muss die Seite mit der Umschlagklappe zuerst in den Drucker eingezogen werden.

- Stellen Sie die seitlichen Breitenföhhrungen so ein, dass sie bündig am Umschlagstapel anliegen, die Briefumschläge jedoch nicht gebogen werden. Der Stapel sollte sich mittig zwischen den Papierföhhrungen und vollständig unterhalb der Höhenbegrenzungen an den Föhhrungen befinden.



- Geben Sie unter Größe im Druckertreiber den Briefumschlag an, den Sie verwenden möchten.

Drucken von Etiketten


Befolgen Sie beim Drucken von Etiketten die folgenden Richtlinien. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).



VORSICHT Verwenden Sie ausschließlich Etiketten, die für Laserdrucker geeignet sind. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden. Drucken Sie einen Etikettenbogen immer nur einmal. Drucken Sie keine Etikettenbögen, auf denen Etiketten fehlen.

- Verwenden Sie keine Etiketten, die sich von der Trägerfolie lösen oder zerknittert oder auf andere Weise beschädigt sind.

- Legen Sie Etiketten mit der oberen, kurzen Kante zuerst und der zu bedruckenden Seite nach unten in Fach 1 und mit der zu bedruckenden Seite nach oben in Fach 2 ein. Vergewissern Sie sich bei Fach 1, dass das Druckmedium weit genug in den Drucker eingeführt ist, damit der Papierzufuhrmechanismus das Medium greifen kann.



- Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber die Option **Etiketten** als Typ aus.
- Für den Fall, dass durch die Etikettenbögen ein Papierstau im Drucker aufgetreten ist, finden Sie Informationen unter [Beseitigen von Papierstaus](#).


Transparentfolien

Beachten Sie beim Drucken auf Transparentfolien die folgenden Richtlinien:

- ⚠ **VORSICHT** Verwenden Sie ausschließlich Transparentfolien, die für Laserdrucker geeignet sind. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.

VORSICHT Transparente Druckmedien, die nicht für LaserJet-Drucker geeignet sind, schmelzen im Drucker und beschädigen ihn.

- Legen Sie Transparentfolien mit der oberen, kurzen Kante zuerst und der zu bedruckenden Seite nach unten in Fach 1 und mit der zu bedruckenden Seite nach oben in Fach 2 ein. Vergewissern Sie sich bei Fach 1, dass das Druckmedium weit genug in den Drucker eingeführt ist, damit der Papierzufuhrmechanismus das Medium greifen kann.




- Wählen Sie im Druckertreiber die Option **Transparentfolien** als Typ aus.
- Legen Sie die Transparentfolien nach dem Herausnehmen auf eine ebene Oberfläche.

Drucken auf HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier

Dieser Drucker unterstötzt das Drucken auf HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier. Befolgen Sie beim Drucken auf HP LaserJet-Hochglanzpapier die folgenden Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

- Fassen Sie HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier nur an den Kanten an. Fingerabdrücke auf HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier können die Druckqualität beeinträchtigen.
- Verwenden Sie für diesen Drucker nur HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier. HP Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass damit optimale Druckergebnisse erzielt werden.

- Legen Sie HP LaserJet-Hochglanzpapier und HP LaserJet-Fotopapier mit der oberen, kurzen Kante zuerst und der zu bedruckenden Seite nach unten in Fach 1 und der zu bedruckenden Seite nach oben in Fach 2 ein.




- Wählen Sie im Druckertreiber als Typ (Windows) die Option **Leicht glänz.**, **Glänzend** oder **Glänzend, schwer**. Wählen Sie **Leicht glänz.** für ein Mediengewicht von 105 g/m², **Glänzend** für ein Mediengewicht von 120 g/m² und **Glänzend, schwer** für ein Mediengewicht von 160 g/m².

Drucken auf Briefkopfpapier und vordruckten Formularen

In diesem Abschnitt wird die Ausrichtung von Briefkopfpapier und vordruckten Formularen beim Drucken auf nur einer Seite erläutert.

- Fach 1: Legen Sie das Papier mit der oberen Kante zuerst und der zu bedruckenden Seite nach unten ein (siehe nachstehende Abbildung).

- Fach 2: Richten Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der oberen Kante zur Vorderseite des Druckers aus (siehe Abbildung unten).



- Verwenden Sie kein geprägtes Briefkopfpapier.
- Verwenden Sie kein Briefkopfpapier, das mit wärmeempfindlicher Tinte bedruckt wurde, wie sie beispielsweise bei einigen Arten der Thermografie eingesetzt wird.
- Der Toner wird mit Hitze und Druck auf den Druckmedien fixiert. Farbiges Papier und vorgedruckte Formulare müssen deshalb mit einer Tinte bedruckt sein, die für diese Fixiertemperatur (210 °C bzw. 410 °F für 0,1 Sekunden) ausgelegt ist.

Drucken auf HP LaserJet ToughPaper

Befolgen Sie beim Drucken auf HP LaserJet ToughPaper die folgenden Richtlinien:

- Fassen Sie HP LaserJet ToughPaper nur an den Kanten an. Fingerabdrücke auf HP LaserJet ToughPaper können die Druckqualität beeinträchtigen.
- Verwenden Sie für diesen Drucker ausschließlich HP LaserJet ToughPaper. HP Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass damit optimale Druckergebnisse erzielt werden.
- Wählen Sie im Softwareprogramm oder im Druckertreiber **Grobes Papier** als Druckmedientyp aus, oder drucken Sie aus einem Fach, das für HP LaserJet ToughPaper konfiguriert ist.

Informationen zum Einlegen von Druckmedien finden Sie unter [Drucken auf Briefkopfpapier und vorgedruckten Formularen](#).

Drucken auf Spezialmedien mit benutzerdefiniertem Format oder auf Karton

Postkarten, Karteikarten (76 y 127 mm) und andere Druckmedien in benutzerdefinierten Formaten können in Fach 1 oder Fach 2 gedruckt werden. Das Mindestformat liegt bei 76 x 127 mm und das maximale Format bei 216 x 356 mm.

- Legen Sie Druckmedien immer mit der kurzen Kante zuerst in Fach 1 oder Fach 2 ein. Wenn Sie im Querformat drucken möchten, treffen Sie diese Auswahl im verwendeten Programm. Das Einlegen von Druckmedien mit der Längsseite zuerst kann zu Staus im Gerät führen.
- Legen Sie im Programm die Ränder auf mindestens 6,4 mm Abstand von den Kanten der Druckmedien fest.
- Wählen Sie im Druckertreiber die verwendeten Druckmedien als **Typ** aus, und legen Sie dann das entsprechende **Format** fest.

Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien in Fach 1 finden Sie unter [So legen Sie Medien in Fach 1 ein](#).

Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3 erhalten Sie unter [So legen Sie Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3 ein](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

Steuern von Druckaufträgen

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Anleitungen zum Drucken. Bei Änderungen der Druckereinstellungen ist eine bestimmte Reihenfolge zu beachten, in der die Änderungen in Kraft treten. (Beachten Sie, dass sich die Bezeichnungen von Optionen und Dialogfeldern je nach verwendetem Softwareprogramm unterscheiden können.)

- **Dialogfeld Seite einrichten.** Dieses Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie im Softwareprogramm im Menü **Datei** auf **Seite einrichten** oder auf eine Option mit ähnlicher Bezeichnung klicken. Dieses Dialogfeld ist im verwendeten Programm verfügbar. *Die hier vorgenommenen Einstellungen haben Vorrang vor den an anderer Stelle festgelegten Einstellungen.*
- **Dialogfeld Drucken.** Dieses Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie im Softwareprogramm im Menü **Datei** auf **Drucken**, **Drucker einrichten** oder auf eine Option mit ähnlicher Bezeichnung klicken. Dieses Dialogfeld ist ebenfalls Bestandteil des verwendeten Programms, hat jedoch eine geringere Priorität als das Dialogfeld **Seite einrichten**. Einstellungen im Dialogfeld **Drucken** lassen die im Dialogfeld **Seite einrichten** vorgenommenen Einstellungen *unberührt*. Hingegen setzen die hier festgelegten Einstellungen die *Einstellungen im Druckertreiber* außer Kraft.
- **Druckertreiber.** Der Druckertreiber wird geöffnet, wenn Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Eigenschaften** klicken. Die hier vorgenommenen Einstellungen haben *keinen* Vorrang vor den an anderer Stelle festgelegten Einstellungen.

Vergleich von Drucken nach Zufuhrquelle und Drucken nach Papiertyp oder Papierformat

Wenn ein Druckauftrag gesendet wird, haben drei Einstellungen Auswirkungen auf das Einzugsverhalten. Diese Einstellungen für **Quelle**, **Typ** und **Format** werden in Ihrem Programm im Dialogfeld **Seite einrichten**, im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber angezeigt. Ändern Sie diese Einstellungen nicht, so wird automatisch ein Fach ausgewählt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie nach **Quelle**, nach **Typ**, nach **Format** oder nach **Typ** und **Format** drucken.

- **Quelle.** Wenn Sie mit der Einstellung für die **Quelle** drucken möchten, wählen Sie ein bestimmtes Fach aus, aus dem das Papier eingezogen werden soll. Der Drucker versucht dann, Papier aus diesem Fach zum Drucken einzuziehen, unabhängig vom Typ oder Format des eingelegten Papiers. Wenn Sie allerdings ein Fach auswählen, für das über HP Toolbox ein bestimmter Typ oder ein bestimmtes Format festgelegt wurde, der bzw. das nicht mit dem aktuellen Druckauftrag übereinstimmt, wird nicht automatisch gedruckt. Stattdessen muss Papier des entsprechenden Typs oder im entsprechenden Format in das ausgewählte Fach eingelegt werden, damit der Druckauftrag ausgeführt wird. Wenn Sie die entsprechenden Druckmedien in das Fach eingelegt haben, wird der Druckvorgang gestartet. (Falls der Druckvorgang nicht gestartet wird, müssen Sie unter Umständen das Fach für das Format oder den Typ des Druckauftrags konfigurieren.) Oder drücken Sie (**Auswählen**), damit der Drucker für den Druckvorgang ein anderes Fach auswählen kann.
- **Typ oder Format.** Beim Drucken nach **Typ** oder **Format** wird festgelegt, dass Papier oder Druckmedien aus dem ersten Fach eingezogen werden sollen, in das Druckmedien mit dem

ausgewählten Druckmedientyp oder -format eingelegt werden. *Drucken Sie Spezialmedien wie Etiketten oder Transparentfolien stets nach Typ.*

- Wenn Sie nach **Typ** oder **Format** drucken möchten und die Fächer noch nicht in HP Toolbox für einen bestimmten Typ oder ein bestimmtes Format konfiguriert wurden, legen Sie das Papier oder das Druckmedium in ein Fach ein, und wählen Sie dann den **Typ** oder das **Format** im Dialogfeld **Seite einrichten**, im Dialogfeld **Drucken** oder im Druckertreiber.
- Wenn Sie häufig Druckmedien eines bestimmten Typs oder in einem bestimmten Format drucken, können Sie über HP Toolbox ein Fach für diesen Typ oder dieses Format konfigurieren. (Weitere Informationen finden Sie unter [HP Toolbox](#).) Wenn Sie anschließend beim Drucken eines Auftrags diesen Typ oder dieses Format auswählen, werden die Druckmedien automatisch aus dem entsprechend konfigurierten Fach eingezogen.

Funktionen im Druckertreiber

Bei einigen Druckertreibern und unter einigen Betriebssystemen werden nicht alle Funktionen des Druckers unterstützt.

- Festlegen eines benutzerdefinierten Papierformats
- Drucken in Graustufen
- Ändern der Farbeinstellungen
- Erstellen und Verwenden von Wasserzeichen
- Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (n-Seiten-Druck)
- Erstellen und Verwenden von Schnelleinstellungen
- Verkleinerung oder Vergrößerung
- Drucken der ersten Seite auf anderem Papier
- Ändern der Druckqualität
- Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Druckers

Informationen zum manuellen beidseitigen Drucken finden Sie unter [Beidseitiges Drucken](#).

Festlegen eines benutzerdefinierten Papierformats

Mit der Funktion für benutzerdefinierte Papierformate können Sie das Gerät zum Drucken auf Formaten einrichten, die nicht den Standardformaten entsprechen.

- Windows: Legen Sie diese Einstellung über *eine* der folgenden Optionen fest. Gehen Sie dabei in der folgenden Reihenfolge vor: Dialogfeld **Seite einrichten**, Dialogfeld **Drucken** im verwendeten Programm oder Registerkarte **Papier** im Druckertreiber.

Drucken in Graustufen

Farbige Dokumente werden automatisch in Farbe gedruckt. Sie können den Drucker jedoch so einrichten, dass er Farbdokumente in Graustufen (Schwarzweiß) druckt.

- Windows: Aktivieren Sie im Druckertreiber auf der Registerkarte **Farbe** die Option **In Graustufen drucken**.

Ändern der Farbeinstellungen

Beim Drucken in Farbe werden im Druckertreiber automatisch die optimalen Farbeinstellungen festgelegt. Sie können jedoch auch manuell bestimmen, wie Text, Grafiken und Fotos in Farbe gedruckt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Drucken auf Spezialmedien](#).

- Windows: Klicken Sie im Druckertreiber auf der Registerkarte **Farbe** auf **Einstellungen**.

Erstellen und Verwenden von Wasserzeichen

Mit den Optionen für Wasserzeichen können Sie ein vorhandenes Dokument mit einem Text hinterlegen, der dann als Hintergrund gedruckt wird. Sie können beispielsweise „Entwurf“ oder „Vertraulich“ in großen grauen Buchstaben diagonal über die erste Seite oder alle Seiten eines Dokuments drucken. Farbe, Position und Text eines Wasserzeichens lassen sich beliebig ändern.




Hinweis Wenn Sie Windows 2000 oder XP verwenden, müssen Sie zum Erstellen von Wasserzeichen über Administratorrechte verfügen. Um in ein Dokument bereits vorhandene Wasserzeichen einzufügen, benötigen Sie keine Administratorrechte.

- Windows: Im Druckertreiber können Sie auf der Registerkarte **Effekte** auf die Optionen für **Wasserzeichen** zugreifen.

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (n-Seiten-Druck)

Die Funktion zum Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier wird auch als n-Seiten-Druck bezeichnet. Die Seiten werden hierzu verkleinert. Sie können bis zu neun Seiten auf einem Blatt drucken. Die Seiten werden in der Standardanordnung wie unten dargestellt gedruckt. Sie können festlegen, ob um jede Seite ein Rahmen gedruckt werden soll.

- Windows: Die Option **Seiten pro Blatt** ist im Druckertreiber auf der Registerkarte **Fertigstellung** verfügbar.



Erstellen und Verwenden von Schnelleinstellungen

Mithilfe von Schnelleinstellungen können die aktuellen Einstellungen des Druckertreibers (z. B. Seitenausrichtung, Drucken mehrerer Seiten pro Blatt oder Papierquelle) für die spätere Verwendung gespeichert werden. Es lassen sich bis zu 30 Einstellungssätze speichern. Schnelleinstellungen können auf den meisten Registerkarten des Druckertreibers ausgewählt und gespeichert werden.



Hinweis Wenn Sie Windows 2000 verwenden, müssen Sie zum Speichern von Schnelleinstellungen über Administratorrechte verfügen.

- Windows: Die Schnelleinstellungen können über nahezu alle Registerkarten des Druckertreibers erstellt werden. Anschließend können Sie im Druckertreiber über die Registerkarte **Fertigstellung** auf die Schnelleinstellungen zugreifen.

Verkleinerung oder Vergrößerung

Mit der Option **An Seite anpassen** können Sie die Originalgröße einer Vorlage um einen bestimmten Prozentsatz vergrößern oder verkleinern. Mithilfe dieser Option lässt sich die Vorlage an jedes vom Drucker unterstützte Papierformat anpassen.

- Windows: Die Option **An Seite anpassen** ist im Druckertreiber auf der Registerkarte **Effekte** verfügbar.

Drucken der ersten Seite auf anderem Papier

Das Drucken der ersten Seite auf anderem Papier bietet sich beispielsweise für einen Brief an, der auf der ersten Seite auf Briefkopfpapier und auf den restlichen Seiten auf normalem Papier gedruckt werden soll. Im Druckertreiber muss für alle Seiten des Druckauftrags dasselbe Format festgelegt werden.

- Windows: Legen Sie diese Einstellung über *eine* der folgenden Optionen fest. Gehen Sie dabei in der folgenden Reihenfolge vor: Dialogfeld **Seite einrichten** im verwendeten Programm, Dialogfeld **Drucken** im verwendeten Programm oder die Registerkarte **Papier/Qualität** im Druckertreiber.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Druckers

Sie können alle Einstellungen im Druckertreiber auf die Standardwerte zurücksetzen. Dies kann hilfreich sein, wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten oder die Druckmedien nicht aus dem richtigen Fach eingezogen werden.

- Windows: Wählen Sie im Druckertreiber auf der Registerkarte **Fertigstellung** im Dialogfeld **Schnelleinstellungen** den Eintrag **Standardwerte** aus.

So drucken Sie unter Windows

1. Stellen Sie sicher, dass Druckmedien in das Gerät eingelegt sind.
2. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Seite einrichten** oder auf eine Menüoption mit einer ähnlichen Bezeichnung. Überprüfen Sie, ob für dieses Dokument die entsprechenden Einstellungen ausgewählt sind.
3. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Drucken, Drucker einrichten** oder auf eine Menüoption mit einer ähnlichen Bezeichnung. Daraufhin wird das Dialogfeld **Drucken** geöffnet.
4. Wählen Sie diesen Drucker aus, und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Ändern Sie keine im Dialogfeld **Seite einrichten** festgelegten Einstellungen, z. B. das Format oder die Ausrichtung der Seite.
5. Wenn es sich um einen Druckauftrag für Papier mit Standardformat und -gewicht handelt, müssen Sie wahrscheinlich die Einstellungen **Papierquelle** (Fach), **Papiertyp** oder **Papierformat** nicht ändern und können mit Schritt 7 fortfahren. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Wenn der Druckauftrag auf Papier mit einem vom Standard abweichenden Format oder Gewicht gedruckt werden soll, wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für den Papiereinzug aus.
 - Wählen Sie zum Drucken nach Quelle (Fach) im Dialogfeld **Drucken** das gewünschte Fach aus, wenn dies möglich ist.
 - Wenn diese Einstellung im Dialogfeld **Drucken** nicht vorhanden ist, klicken Sie auf **Eigenschaften**, und wählen Sie dann auf der Registerkarte **Papier** im Feld **Papierquelle** das Fach aus.
 - Wenn Sie nach Format oder Typ drucken möchten, klicken Sie auf **Eigenschaften**, und wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** im Feld **Papiertyp** oder **Papierformat** die entsprechende Einstellung aus. (Bei einigen Papiertypen, z. B. Briefkopfpapier, müssen Sie die Einstellungen für Typ und Format festlegen.) *Drucken Sie Spezialmedien wie Etiketten oder Transparentfolien stets nach Typ.*
7. Klicken Sie auf **Eigenschaften**, falls dies noch nicht geschehen ist. Daraufhin wird der Druckertreiber geöffnet.
8. Legen Sie auf den verschiedenen Registerkarten alle Einstellungen fest, die nicht in den Dialogfeldern **Seite einrichten** oder **Drucken** angezeigt wurden. Weitere Informationen zu den Einstellungen des Druckertreibers finden Sie unter [Funktionen im Druckertreiber](#).
9. Wählen Sie zum Drucken des Auftrags die Option **Drucken** aus.

Zugriff auf die Einstellungen im Druckertreiber

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Druckfunktionen erläutert, die über den Druckertreiber gesteuert werden. (Beim Druckertreiber handelt es sich um die Softwarekomponente, mit deren Hilfe Sie Druckaufträge an den Drucker senden.) Sie können vorübergehend Einstellungen für die Druckaufträge ändern, die gedruckt werden, während das Programm geöffnet ist. Sie können auch dauerhafte Änderungen an den Standardeinstellungen vornehmen. Diese Einstellungen gelten ab dem Zeitpunkt der Änderung.

Betriebssystem	Vorübergehende Änderungen der Einstellungen aktueller Druckaufträge	Permanente Änderungen an Standardeinstellungen ¹	Änderungen der Konfigurationseinstellungen (Beispielsweise zum Hinzufügen eines optionalen Fachs oder zum Aktivieren einer Treiberfunktion, z. B. manueller Duplexdruck)
Windows 98 Second Edition, Me	Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken , wählen Sie diesen Drucker aus, und klicken Sie dann auf Eigenschaften . (Die tatsächliche Vorgehensweise weicht möglicherweise von der hier beschriebenen gängigsten Methode ab.)	Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen , und klicken Sie dann auf Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Eigenschaften .	Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen , und klicken Sie dann auf Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Eigenschaften . Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurieren .
Windows 2000 und XP (klassisches Startmenü)	Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken , wählen Sie diesen Drucker aus, und klicken Sie dann auf Eigenschaften oder Einstellungen . (Die tatsächliche Vorgehensweise weicht möglicherweise von der hier	Klicken Sie auf Start , zeigen Sie auf Einstellungen , und klicken Sie dann auf Drucker oder Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Druckereinstellungen .	Klicken Sie auf Start , zeigen Sie auf Einstellungen , und klicken Sie dann auf Drucker oder Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Eigenschaften . Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurieren .

Betriebssystem	Vorübergehende Änderungen der Einstellungen aktueller Druckaufträge	Permanente Änderungen an Standardeinstellungen ¹	Änderungen der Konfigurationseinstellungen (Beispielsweise zum Hinzufügen eines optionalen Fachs oder zum Aktivieren einer Treiberfunktion, z. B. manueller Duplexdruck)
	beschriebenen gängigsten Methode ab.)		
Windows XP	Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken , wählen Sie diesen Drucker aus, und klicken Sie dann auf Eigenschaften oder Einstellungen . (Die tatsächliche Vorgehensweise weicht möglicherweise von der hier beschriebenen gängigsten Methode ab.)	Klicken Sie auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Druckernamen oder das Druckersymbol und anschließend auf Druckeinstellungen .	Klicken Sie auf Start und anschließend auf Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Eigenschaften . Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurieren .

¹ Der Zugriff auf die Standardeinstellungen des Druckers ist unter Umständen eingeschränkt und daher nicht verfügbar.

Beidseitiges Drucken


Wenn Sie Papier beidseitig bedrucken möchten, müssen Sie das Papier zweimal durch das Gerät laufen lassen.



VORSICHT Bedrucken Sie Etiketten oder Transparentfolien nicht beidseitig.

Druckmedien beidseitig bedrucken


1. Legen Sie genügend Papier in Fach 2 oder das optionale Fach 3 für den Druckauftrag ein.




Hinweis In Windows muss die Option **Beidseitiges Drucken (manuell)** für diese Anweisung aktiviert sein. Wählen Sie zum Aktivieren des Duplexdrucks im Druckertreiber **Eigenschaften**, und klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**. Wählen Sie unter „Papierzufuhr“ **Manuellen Duplexdruck zulassen**, und klicken Sie dann auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.


2. Verwenden Sie zum Konfigurieren des Druckers für manuellen Duplexdruck das folgende Verfahren.

- Windows: Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte **Fertigstellung** und dann die Option **Beidseitiges Drucken (manuell)**. Senden Sie anschließend den Auftrag zum Drucken.







3. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, entfernen Sie das nicht benötigte Papier aus Fach 2 oder dem optionalen Fach 3. Nehmen Sie den gedruckten Stapel aus dem Ausgabefach, und legen Sie ihn in das Druckerfach, das für den ersten Teil des Auftrags verwendet wurde, ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Stapel weder drehen noch wenden.



4. Drücken Sie  (Auswählen), um den Druckvorgang auf der zweiten Seite fortzusetzen.

Abbrechen eines Druckauftrags

Druckaufträge können über das Programm, die Druckwarteschlange oder die Taste  (**Auftrag abbrechen**) am Drucker abgebrochen werden.

- Wenn der Druckvorgang noch nicht gestartet wurde, sollten Sie zuerst versuchen, den Druckauftrag in dem Programm abzubrechen, über das der Auftrag gesendet wurde.
- Wenn sich der Druckauftrag in einer Druckwarteschlange oder einem Drucker-Spooler befindet, also im Ordner **Drucker** unter Windows (**Drucker und Faxgeräte** unter Windows XP), sollten Sie anschließend versuchen, den Auftrag von dort aus zu löschen.
- Wenn der Auftrag bereits gedruckt wird, drücken Sie  (**Auftrag abbrechen**) am Drucker. Der Druckvorgang von bereits in den Drucker eingezogenen Seiten wird abgeschlossen. Anschließend wird der verbleibende Druckauftrag gelöscht.
- Durch Drücken von  (**Auftrag abbrechen**) wird nur der aktuelle Auftrag im Drucker abgebrochen. Wenn sich mehrere Druckaufträge im Druckerspeicher befinden, müssen Sie nach dem Starten des Druckvorgangs für jeden Auftrag erneut  (**Auftrag abbrechen**) drücken.

Wenn die Status-LEDs am Drucker nach Abbruch eines Druckauftrags weiterhin abwechselnd aufleuchten, sendet der Computer den Auftrag weiterhin an den Drucker. Löschen Sie den Druckauftrag in der Warteschlange, oder warten Sie, bis der Sendevorgang aller Daten abgeschlossen ist.

4 Farbe

In diesem Kapitel wird beschrieben, auf welche Art und Weise der Drucker ausgezeichneten Farbdruck erzeugt. Außerdem werden Möglichkeiten zur Erstellung bestmöglicher Farbdrucke erläutert. Folgende Themen werden erörtert:

- [Verwenden von Farben](#)
- [Verwalten der Farboptionen](#)
- [Anpassen von Farben](#)

Verwenden von Farben

Dieser Drucker bietet ausgezeichnete Farbdrucke, sobald Sie die Druckereinstellungen vorgenommen haben. Jedem Benutzer steht eine Vielzahl von automatischen Farbfunktionen für qualitativ hochwertige Farbdrucke zur Verfügung. Erfahrene Benutzer profitieren darüber hinaus von speziellen Hilfsprogrammen für Farbdrucke.

Der Drucker verfügt über sorgfältig ausgearbeitete und getestete Farbtabelle, durch die eine weiche und genaue Wiedergabe aller druckbaren Farben erreicht wird.

HP stellt kostenlos Online-Tools zur Verfügung, die Unternehmen jeder Größe beim Farbdruck unterstützen. Das HP Office Color Printing Center (<http://www.hp.com/go/color>) bietet Lösungen und Informationen für das Erstellen abgeschlossener Projekte.

HP ImageREt 2400

Mittels eines Mehrschicht-Druckverfahrens bietet ImageREt 2400 hochwertige Farblaserdrucke mit 2400 dpi (dots per inch, Punkte pro Zoll). Bei diesem Druckverfahren wird die Farbherstellung durch eine Kombination von bis zu vier Farben pro Punkt und eine veränderliche Menge an Toner für einen bestimmten Bereich genauestens gesteuert. ImageREt 2400 wurde für diesen Drucker verbessert. Die Verbesserungen umfassen Trapping-Technologien sowie eine noch genauere Steuerung der Farbpunktplatzierung und Punkttonerqualität. Diese neuen Technologien wurden mit dem Mehrschicht-Druckverfahren von Hewlett-Packard kombiniert. Das Ergebnis ist ein 600 x 600 dpi-Drucker, der mit Millionen von klaren Farben eine 2400 dpi-Qualität der Farblaserklasse bietet.

Bei den Einschicht-Druckverfahren, die bei anderen Laserdruckern im Standardmodus zu finden sind, können die Farben dagegen nicht an einem einzelnen Punkt gemischt werden. Bei diesem als Dithering (Farbrasterung) bezeichneten Verfahren können viele Farben nur mit verringerter Darstellungsschärfe oder sichtbarer Punktstruktur erzeugt werden.

Druckmedienauswahl

Für eine optimale Farb- und Bildqualität ist es wichtig, dass im Druckermenü der Software oder im Druckertreiber der verwendete Medientyp ausgewählt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

Farboptionen

Farboptionen ermöglichen für verschiedene Dokumenttypen automatisch eine optimale Farbausgabe.

Durch die von den Farboptionen eingesetzte Objektkennzeichnung können für verschiedene Objekte auf einer Seite (Text, Grafiken und Fotos) optimale Farbeinstellungen verwendet werden. Der Druckertreiber bestimmt, welche Objekte auf einer Seite verwendet werden und wählt Farbeinstellungen für eine optimale Druckqualität der einzelnen Objekte aus. Durch die Objektkennzeichnung in Verbindung mit optimierten Standardeinstellungen werden brillante Farben erzielt, ohne dass spezielle Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Unter Windows sind die Farboptionen **Automatisch** und **Manuell** im Druckertreiber auf dem Register **Farbe** enthalten.

Standard Rot-Grün-Blau (sRGB)

sRGB (Standard Rot-Grün-Blau) ist ein weltweit gültiger Farbstandard, der ursprünglich von Hewlett-Packard und Microsoft als gemeinsame Farbsprache für Bildschirme, Eingabegeräte (Scanner und Digitalkameras) und Ausgabegeräte (Drucker und Plotter) entwickelt wurde. Er ist das

Standardfarbspektrum für HP Produkte, Microsoft-Betriebssysteme, das Internet sowie die meisten Büroanwendungen, die heutzutage erhältlich sind. Der sRGB-Standard ist repräsentativ für den typischen Windows-Computermonitor und der Konvergenzstandard für High-Definition-Television.



Hinweis Faktoren wie der Bildschirmtyp oder die Raumbelichtung können sich auf die Darstellung der Farben auf dem Bildschirm auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen von Farben](#).

Bei den neuesten Versionen von Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office und vielen anderen Anwendungen wird sRGB zur Farbdarstellung verwendet. sRGB ist in erster Linie als Standardfarbspektrum in Microsoft-Betriebssystemen weit verbreitet. Auf diese Weise wird beim Austausch von Farbinformationen zwischen Softwareprogrammen und Geräten eine gemeinsame Definition zugrunde gelegt und gewährleistet, dass normale Benutzer eine stark verbesserte Farbabstimmung erzielen können. sRGB ermöglicht Ihnen, Farben zwischen dem Drucker, dem Computerbildschirm und anderen Eingabegeräten (Scanner und Digitalkameras) automatisch abzustimmen.

Verwalten der Farboptionen

Wenn Sie die Farboptionen auf **Automatisch** einstellen, erzielen Sie in der Regel die beste Druckqualität für Farbdokumente. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie ein Farbdokument als Graustufenbild (schwarz und grau) drucken oder die Farboptionen des Druckers ändern möchten.

- Unter Windows können Sie in Graustufen drucken oder die Farboptionen ändern, indem Sie im Druckertreiber auf dem Register **Farbe** die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Drucken in Graustufen

Wenn Sie im Druckertreiber die Option **In Graustufen drucken** auswählen, wird das Dokument in Schwarz und in Grautönen gedruckt. Diese Option bietet sich an, um Farbdokumente zu drucken, die später fotokopiert oder gefaxt werden.

Bei Auswahl von **In Graustufen drucken** wechselt der Drucker in den Monochrommodus.

Unterschiede zwischen automatischer und manueller Farbanpassung

Mit der Farbanpassungsoption **Automatisch** werden die Einstellungen für neutrale Grautöne sowie die Kanten für die einzelnen im Dokument verwendeten Elemente optimiert. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.



Hinweis **Automatisch** ist die Standardeinstellung und wird für das Drucken aller Farbdokumente empfohlen.

Mit der Farbanpassungsoption **Manuell** können Sie die Optionen für neutrale Grautöne sowie für die Kanten für Text, Grafiken und Fotos individuell einstellen. Um die entsprechenden Farboptionen auszuwählen, klicken Sie auf dem Register **Farbe** auf **Manuell** und dann auf **Einstellungen**.

Manuelle Farboptionen

Die Optionen **Farbe** (oder **Farbzuordnung**) stellen Sie mithilfe der manuellen Farbanpassung ein.



Hinweis In einigen Softwareprogrammen werden Text oder Grafiken in Rasterbilder umgewandelt. Wählen Sie in diesen Fällen die Option **Foto** aus, um Text und Grafiken zu steuern.

Halbtonoptionen

Beim Halbtonverfahren mischt der Drucker die vier Primärverfahren (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) in unterschiedlichem Verhältnis, um so Millionen verschiedener Farben zu erzeugen. Die Halbtonoptionen wirken sich auf die Auflösung und die Klarheit der Farbausgabe aus. Verfügbare Halbtonoptionen sind **Glatt** und **Detail**.

- Mit der Option **Glatt** werden bei großen, vollständig ausgefüllten Druckflächen bessere Ergebnisse erzielt. Darüber hinaus verbessert sich die Druckausgabe von Fotos, da die Farbabstufungen viel weicher ineinander übergehen. Wählen Sie diese Option zum Drucken von Dokumenten mit überwiegend einfarbigen und gefüllten Bereichen aus.
- Die Option **Detail** ist bei Text und Grafiken nützlich, bei denen eine deutliche Abgrenzung der Linien und Farben erforderlich ist, oder bei Bildern mit Mustern oder Detailgenauigkeit. Wählen Sie diese Option zum Drucken von Dokumenten mit vielen Details und scharfen Kanten aus.

Randkontrolle

Mit der Einstellung **Randkontrolle** wird die Wiedergabe der Kanten festgelegt. Sie setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: adaptives Halbtonverfahren und Trapping. Durch das adaptive Halbtonverfahren wird die Kantenschärfe verstärkt. Durch das Trapping wird die Registerhaltigkeit von Farben verbessert, indem die Kanten von angrenzenden Objekten geringfügig überlappt werden. Die Randkontrolle kann in folgendem Umfang erfolgen:

- Mit der Option **Aus** werden Trapping und adaptives Halbtonverfahren deaktiviert.
- Mit der Option **Normal** wird die Standardeinstellung für Trapping bereitgestellt. Das adaptive Halbtonverfahren ist auf **An** eingestellt.
- Mit der Option **Maximum** wird die höchste Trapping-Einstellung bereitgestellt. Das adaptive Halbtonverfahren ist auf **An** eingestellt.

RGB-Farbe

Mithilfe der Option **RGB-Farbe** wird die Wiedergabe von Farben festgelegt.

- In der Einstellung **Standard** werden RGB-Farben als sRGB wiedergegeben. Dabei handelt es sich um die von den meisten Software-Firmen und Unternehmen (z. B. Microsoft und World Wide Web Consortium) verwendete Norm. (Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.w3.org>.)
- Über **Gerät** wird der Drucker so eingestellt, dass RGB-Daten im Raw-Modus gedruckt werden. Wenn diese Option aktiviert ist und Fotografien ordnungsgemäß wiedergegeben werden sollen, müssen Sie die Farben im verwendeten Programm oder im Betriebssystem verwalten.
- **Leuchtende Farben** bestimmt, dass die Farbsättigung in den Mitteltönen erhöht wird. Objekte mit geringerer Farbausprägung werden farbintensiver dargestellt. Dieser Wert empfiehlt sich für das Drucken geschäftlicher Grafiken.
- **Fotobild** interpretiert die RGB-Farbe so, als ob sie unter Verwendung eines digitalen Minilabors als Foto gedruckt worden wäre. Mit dieser Einstellung werden die intensiveren, gesättigteren Farben anders als im Standardmodus wiedergegeben. Verwenden Sie diese Einstellung für das Drucken von Fotos.

Neutrale Graustufen

Die Einstellung **Neutrale Graustufen** bestimmt, welche Methode für das Erstellen von Grautönen in Text, Grafiken und Fotografien verwendet wird.

- **Nur Schwarz** erzeugt neutrale Farben (Grautöne und Schwarz), indem nur schwarzer Toner verwendet wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass neutrale Farben keine Farbschattierungen aufweisen.
- Mit **4-farbig** werden neutrale Farben durch die Kombinationen aller vier Tonerfarben erzeugt. Diese Option bewirkt fließendere Farbverläufe und -übergänge zu nicht neutralen Farben. Gleichzeitig wird hiermit die tiefste Schwarzstufe erzielt.

Anpassen von Farben

Das Anpassen der Druckerfarben an die Bildschirmfarben ist recht kompliziert, da Drucker und Computerbildschirme unterschiedliche Methoden zur Farbdarstellung verwenden. Auf Bildschirmen werden Farben mithilfe eines RGB-Farbverfahrens (Rot, Grün, Blau) durch Bildpunkte dargestellt, bei Druckern hingegen werden Farben mithilfe eines CMYK-Verfahrens (Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta) gedruckt.

Der Grad der Übereinstimmung zwischen den gedruckten Farben und den Bildschirmfarben hängt von folgenden Faktoren ab:

- Druckmedien
- Druckerfarbstoffe (z. B. Tinte oder Toner)
- Druckvorgang (z. B. Tintenstrahl-, Press- oder Lasertechnologie)
- Raumbeleuchtung
- Programme
- Druckertreiber
- Betriebssystem des Computers
- Monitore
- Videokarten und Treiber
- Betriebsumgebung (sehr hohe oder sehr niedrige Luftfeuchtigkeit)
- Persönliche Unterschiede in der Farbwahrnehmung

Beachten Sie diese Faktoren, wenn die Bildschirmfarben nicht vollständig mit den gedruckten Farben übereinstimmen. In der Regel erzielen Sie die besten Farbergebnisse, wenn Sie mit sRGB-Farben drucken. Der Drucker verwendet sRGB-Farben. Dadurch wird die Farbausgabe automatisch optimiert.

Weitere Informationen zum Beheben von Problemen bei der Farbwiedergabe finden Sie unter [Beheben von Problemen mit Farbdokumenten](#).

5 Vorgehensweise

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um grundlegende Aufgaben mit dem HP Color LaserJet 1600-Drucker durchzuführen.

Drucken: Vorgehensweise

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Fragen zum Drucken zu beantworten.

Drucken auf Spezialmedien wie Hochglanz- oder Fotopapier

Mit der Optimierungsfunktion im Druckertreiber können Sie auf Spezialmedien drucken, z. B. Transparentfolien, Etiketten, schweres Papier, Hochglanzpapier, Fotopapier und Karton.

1. Setzen Sie das Druckmedienzufuhrfach ein. Legen Sie die Druckmedien so ein, dass die obere Kante nach vorne und die zu bedruckende Seite (die raue Seite der Transparentfolien) nach oben zeigt.
2. Stellen Sie die Papierführungen entsprechend der Breite des Druckmediums ein.
3. Öffnen Sie ein Dokument in einer Anwendung, z. B. Microsoft Word.
4. Wählen Sie den Befehl zum Drucken aus. In den meisten Anwendungen klicken Sie hierzu im Menü **Datei** auf **Drucken**. Das Dialogfeld **Drucken** wird angezeigt.
5. Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Eigenschaften**.
6. Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** oder **Qualität** die entsprechende Option für einen der folgenden Druckmedientypen aus:
 - **Normal**
 - **Vordruck**
 - **Briefkopf**
 - **Folie**
 - **Gelocht**
 - **Etiketten**
 - **Briefpapier**
 - **Recycling**
 - **Farbe**
 - **HP ToughPaper**
 - **Umschlag**
 - **Leicht** 60-74 g/m²
 - **Schweres Papier** 91-105 g/m²
 - **Karton** 106-176 g/m²
 - **Leicht glänz.** 75-105 g/m²
 - **Glänzend** 106-120 g/m²
 - **Glanz schwer** 121-163 g/m²

- **HP Premium Deckblattpapier** 200 g/m²
 - **HP Premium Plus Foto** 220 g/m²
7. Drucken Sie das Dokument. Nehmen Sie das Druckmedium gleich nach dem Drucken aus dem Gerät, und legen Sie die bedruckten Seiten auf eine ebene Oberfläche, um ein Zusammenkleben zu verhindern.

Die Medientypen können auch in HP Toolbox ausgewählt und konfiguriert werden. Zum Konfigurieren dieser Medientypen über HP Toolbox klicken Sie auf **Geräteeinstellungen** und dann auf die Registerkarte **Systemeinstellungen**. Öffnen Sie anschließend die Seite **Druckmodi**. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Übernehmen**.

Legen Sie ein einzelnes Blatt Briefkopfpapier in Fach 1 ein, um ein Deckblatt auf Briefkopfpapier und anschließend ein mehrseitiges Dokument zu drucken. Nachdem die Briefkopfseite gedruckt wurde, werden Sie vom Gerät aufgefordert, Papier einzulegen. Legen Sie Papier für die übrigen Seiten des Dokuments ein.


Druckmedien beidseitig bedrucken

Wenn Sie Papier manuell beidseitig bedrucken möchten, müssen Sie das Papier zweimal durch das Gerät laufen lassen.



VORSICHT Bedrucken Sie Etiketten oder Transparentfolien nicht beidseitig.

1. Legen Sie genügend Papier in Fach 2 oder das optionale Fach 3 für den Druckauftrag ein.
2. Verwenden Sie zum Konfigurieren des Druckers für manuellen Duplexdruck das folgende Verfahren:
 - Windows: Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte **Fertigstellung** und dann die Option **Beidseitiges Drucken (manuell)**. Senden Sie anschließend den Auftrag zum Drucken.
3. Nehmen Sie nach dem Drucken das restliche unbedruckte Papier aus Fach 2 oder dem optionalen Fach 3 heraus. Legen Sie den bedruckten Stapel mit der unbedruckten Seite nach oben und der Oberkante zuerst in das Gerät ein. Drucken Sie die zweite Seite in Fach 2 oder im optionalen Fach 3.



4. Drücken Sie (**Auswählen**), um den Druckvorgang fortzusetzen.

Drucken auf Umschlägen und Druckmedien mit benutzerdefinierten Formaten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Umschläge zu bedrucken.

1. Stellen Sie Fach 2 auf das richtige Medienformat ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Einlegen von Druckmedien in Fach 2 oder das optionale Fach 3](#).
2. Legen Sie maximal zehn Briefumschläge mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der Umschlagklappe nach rechts in das Gerät ein, sodass die kurze Kante zuerst eingezogen wird.
3. Führen Sie den Druckprozess über Ihr Computerprogramm aus.



Hinweis Legen Sie in Fach 1 immer nur einzelne Briefumschläge mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Umschlagklappe nach rechts ein.

Hinweis Verwenden Sie keine Briefumschläge mit Sichtfenstern oder Klammern und auch keine Umschläge mit Knicken, Kerben, gerollten Kanten oder anderen Beschädigungen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Druckmedien mit benutzerdefinierten Formaten zu bedrucken.

Ändern der Gerätedruckeinstellungen, z. B. der Druckqualität, in HP Toolbox

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Standarddruckeinstellungen in HP Toolbox zu ändern.



Hinweis Die in HP Toolbox vorgenommenen Änderungen der Druckeinstellungen gelten für alle künftigen Druckaufträge.

1. Öffnen Sie HP Toolbox, und klicken Sie auf **Geräteeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Auf der Registerkarte **Einstellungen** können Sie die Einstellungen auf den folgenden Seiten ändern.
 - **Papierzufuhr**
 - **Drucken**
 - **Druckqualität**
 - **Druckdichte**
 - **Papiertypeneinstellungen**
 - **Druckmodi**
 - **System Setup**
 - **Service**
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die auf diesen Seiten vorgenommenen Änderungen zu speichern.



Hinweis Wenn der Druckertreiber über ähnliche Einstellungen verfügt, werden die in HP Toolbox festgelegten Einstellungen außer Kraft gesetzt.

Drucken von Farbdokumenten über den Computer in Schwarzweiß

Wählen Sie im Softwareprogramm **Datei**, **Drucken** und den **HP Color LaserJet 1600**-Drucktreiber, klicken Sie auf **Eigenschaften** und die Registerkarte **Farbe**, und wählen Sie dann die Option **In Graustufen drucken**. Klicken Sie auf **OK**, um die Druckeigenschaften zu speichern. Klicken Sie anschließend erneut auf **OK**, um das Dokument zu drucken.

Ändern der Farboptionen

Mit der automatischen Farbanpassungsoption werden die Einstellungen für neutrale Grautöne sowie die Kanten für die einzelnen im Dokument verwendeten Elemente optimiert. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.



Hinweis Standardmäßig ist die automatische Farbanpassung eingestellt, die für das Drucken aller Farbdokumente empfohlen wird.

Mit der manuellen Farbanpassungsoption können Sie die Optionen für neutrale Grautöne sowie für die Kanten für Text, Grafiken und Fotos individuell einstellen. Um die entsprechenden manuellen Farboptionen auszuwählen, klicken Sie auf der Registerkarte **Farbe** auf **Manuell** und dann auf **Einstellungen**. Stellen Sie mithilfe der manuellen Farbanpassung die Farboptionen (oder die Farbzuordnung) ein.



Hinweis In einigen Softwareprogrammen werden Text oder Grafiken in Rasterbilder umgewandelt. Wählen Sie in diesen Fällen die Fotoeinstellung aus, um Text und Grafiken zu steuern.

Sonstige: Vorgehensweise

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um sonstige Fragen zum Gerät zu beantworten.

Auswechseln von Druckpatronen


Wenn sich eine Druckpatrone dem Ende ihrer Gebrauchsdauer nähert, wird auf dem Bedienfeld eine Meldung mit der Empfehlung, eine neue Patrone zu bestellen, angezeigt. Der Drucker kann mit der vorhandenen Druckpatrone drucken, bis das Bedienfeld eine Meldung ausgibt, die Sie zum Auswechseln der Patrone auffordert.

Der Drucker arbeitet mit vier Farben und besitzt für jede Farbe eine separate Druckpatrone: Schwarz (K), Cyan (C), Magenta (M) und Gelb (Y).

Ersetzen Sie eine Druckpatrone, wenn auf dem Druckerbedienfeld eine der folgenden Meldungen erscheint: **Patrone Gelb ersetzen**, **Patrone Magenta ersetzen**, **Patrone Zyan ersetzen**, **Patrone Schwarz ersetzen**. Das Bedienfeld gibt auch die Farbe an, die ersetzt werden muss (nur bei Verwendung einer HP Originaldruckpatrone).


So tauschen Sie die Druckpatrone aus

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.




VORSICHT Legen Sie nichts auf das Transferband (ETB), das sich im Innern der vorderen Klappe befindet.

2. Entfernen Sie die verbrauchte Druckpatrone aus dem Drucker.




3. Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung. Legen Sie die alte Druckpatrone in die Verpackung, um Sie recyceln zu lassen.




4. Nehmen Sie die Druckpatrone auf beiden Seiten an den blauen Griffen, und verteilen Sie den Toner, indem Sie die Patrone vorsichtig hin und her schütteln.




VORSICHT Berühren Sie nicht den Verschluss oder die Oberfläche der Walze.




5. Entfernen Sie die orangefarbenen Transportverriegelungen sowie das orangefarbene Klebeband von der neuen Druckpatrone. Entsorgen Sie Klebeband und Transportsicherungen vorschriftsmäßig.



6. Richten Sie die Druckpatrone an den Führungen im Drucker aus, und setzen Sie sie mithilfe der Griffe ein.



7. Schließen Sie die vordere Klappe.



Nach einiger Zeit sollte auf dem Bedienfeld die Meldung **Bereit** erscheinen.



Hinweis Wenn sich eine Druckpatrone nicht an der richtigen Position befindet oder der falsche Typ für den Drucker ist, zeigt das Bedienfeld eine der folgenden Meldungen an: **Falsches Gelb, Falsches Magenta, Falsches Zyan, Falsches Schwarz.**

8. Die Installation ist nun abgeschlossen. Legen Sie die verbrauchte Druckpatrone in die Transportverpackung, in der die neue Patrone geliefert wurde. Anweisungen für das Recycling finden Sie im beigefügten Recyclingleitfaden.
9. Wenn Sie Druckpatronen verwenden, die nicht von HP hergestellt wurden, befolgen Sie eventuelle weitere Anweisungen auf dem Bedienfeld.

Weitere Unterstützung finden Sie unter <http://www.hp.com/support/clj1600>.



Hinweis Nach dem Austausch der schwarzen Druckpatrone wird automatisch eine Reinigungsseite gedruckt. Dadurch wird Flecken auf der Vorder- und Rückseite gedruckter Dokumente vorgebeugt. Anweisungen für eine gründliche Reinigung finden Sie unter [So reinigen Sie die Fixiereinheit mit HP Toolbox](#).

6 Druckerverwaltung

Der Drucker wird mit mehreren Hilfsprogrammen geliefert, die seine Überwachung und Wartung sowie die Fehlerbehebung bei Druckerproblemen erleichtern. Informationen zur Verwendung dieser Hilfsprogramme finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Besondere Seiten](#)
- [Menüstruktur](#)
- [HP Toolbox](#)

Besondere Seiten

Die besonderen Seiten sind im Drucker gespeichert. Mithilfe dieser Seiten können Sie Druckerprobleme analysieren und beheben.



Hinweis Wenn die Druckersprache bei der Installation nicht richtig eingestellt wurde, kann sie manuell geändert werden, damit die Seiten in einer der unterstützten Sprachen gedruckt werden. Ändern Sie die Sprache über HP Toolbox.

Testseite


Zum Drucken der Testseite drücken Sie gleichzeitig die Tasten (Linker Pfeil) und (Rechter Pfeil) auf dem Druckerbedienfeld. Sie können diese Seite auch über HP Toolbox ausgeben.

Konfigurationsseite

Auf der Konfigurationsseite werden die aktuellen Einstellungen und Eigenschaften des Druckers aufgeführt. Die Konfigurationsseite kann vom Drucker aus oder über HP Toolbox gedruckt werden.

So drucken Sie die Konfigurationsseite über das Bedienfeld

1. Drücken Sie (Linker Pfeil) oder (Rechter Pfeil), um das Menü **Berichte** auszuwählen.
2. Drücken Sie (Auswählen).
3. Drücken Sie (Linker Pfeil) oder (Rechter Pfeil), um die Option **Konfig-Bericht** auszuwählen.
4. Drücken Sie (Auswählen), um die Konfigurationsseite zu drucken.









1. **Produktinformationen.** Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zum Drucker, z. B. Produktname und Seriennummer.
2. **Speicher.** In diesem Abschnitt werden Angaben zum Speicher aufgeführt, z. B. die Gesamtgröße des installierten Speichers.

3. **Papiereinstellungen.** In diesem Abschnitt werden Informationen zum Druckmedientyp für die einzelnen Fächer sowie zu den Typeinstellungen für die vom Drucker unterstützten Druckmedien aufgeführt.
4. **Anzahl der Seiten.** Dieser Abschnitt enthält die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten, die Anzahl der gedruckten Farbseiten sowie Informationen zu Papierstaus.
5. **Produkteinstellungen.** In diesem Abschnitt werden Informationen aufgeführt, die bei der Softwareinstallation erfasst wurden, darunter die Sprache und der Firmenname.
6. **Papiertypen.** Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Papiertypen, die vom Benutzer konfiguriert werden können.
7. **Statusprotokoll.** Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Druckerfehlern.

Zubehörstatusseite


Die Zubehörstatusseite gibt die verbleibende Gebrauchsdauer der HP Druckpatronen an. Gleichzeitig werden auch die geschätzten verbleibenden Seiten, die Anzahl der gedruckten Seiten und andere Informationen zum Verbrauchsmaterial aufgeführt. Eine Zubehörstatusseite kann vom Drucker aus oder über HP Toolbox gedruckt werden.

So drucken Sie die Zubehörstatusseite über das Bedienfeld

1. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder , um das Menü **Berichte** auszuwählen.
2. Drücken Sie  (Auswählen).
3. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder , um die **Zubehörstatusseite** auszuwählen.
4. Drücken Sie  (Auswählen), um die Zubehörstatusseite zu drucken.



Hinweis Verbrauchsmaterialinformationen können Sie auch über HP Toolbox aufrufen.









1. **Druckpatronenbereich.** Dieser Bereich enthält einen Abschnitt für jede Druckpatrone und stellt Informationen zu HP Druckpatronen bereit. Zu diesen Informationen zählen die Teilenummern der Druckpatronen und Angaben darüber, ob der Tintenfüllstand für die jeweilige Druckpatrone niedrig ist. Außerdem wird die verbleibende Gebrauchsdauer für jede Druckpatrone in Prozent, als Grafik und als geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten angegeben. Für Verbrauchsmaterial anderer Hersteller werden diese Informationen unter Umständen nicht angezeigt. Wenn Verbrauchsmaterial installiert ist, das nicht von Hewlett-Packard hergestellt wurde, wird stattdessen eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
2. **Bestellinformationen.** Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zum Bestellen von neuem HP Verbrauchsmaterial.
3. **Rücknahme & Recycling.** In diesem Abschnitt finden Sie eine Verknüpfung zu der Website, auf der Sie Informationen zum Recycling erhalten.

Menüstruktur

Die Menüstruktur enthält den Menüaufbau für jede Option, die über das Bedienfeld des Druckers verfügbar ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Menüstruktur zu drucken.

So drucken Sie eine Menüstruktur

1. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil), um das Menü **Berichte** auszuwählen.
2. Drücken Sie  (Auswählen).
3. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil), um die Option **Menüstruktur** auszuwählen.
4. Drücken Sie  (Auswählen), um die Menüstruktur zu drucken.



Hinweis Die Menüstruktur wird als zweiseitiges Dokument gedruckt.

HP Toolbox

Die Software HP Toolbox ist eine Webanwendung, die Sie für folgende Aufgaben nutzen können:

- Überprüfen des Druckerstatus
- Konfigurieren der Druckereinstellungen
- Anzeigen von Informationen zur Fehlerbehebung
- Anzeigen der Online-Dokumentation

Wenn Sie HP Toolbox nutzen möchten, müssen Sie eine vollständige Softwareinstallation durchführen.



Hinweis Zum Aufrufen und Verwenden von HP Toolbox ist kein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie jedoch im Bereich **Weitere Links** auf eine der Verknüpfungen klicken, müssen Sie Zugang zum Internet haben, damit Sie die verknüpfte Website aufrufen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Links](#).

Unterstützte Betriebssysteme

Die Software HP Toolbox wird für die folgenden Betriebssysteme unterstützt:

- Windows 98 Second Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows XP

Unterstützte Browser

Zur Verwendung von HP Toolbox benötigen Sie einen der folgenden Browser:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher
- Netscape Navigator 6.2 oder höher

Alle im Browser aufgerufenen Seiten können gedruckt werden.

So zeigen Sie HP Toolbox an

1. Öffnen Sie HP Toolbox auf eine der folgenden Arten:
 - Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol für HP Toolbox.
 - Zeigen Sie im **Startmenü** von Windows auf **Programme**, und klicken Sie dann auf **HP Toolbox**.



Hinweis Nach dem Aufrufen der URL-Adresse können Sie sie als Lesezeichen hinzufügen, um künftig schnell darauf zugreifen zu können.

2. HP Toolbox wird in einem Webbrowser geöffnet. Die Software enthält die folgenden Bereiche:

- [Registerkarte „Status“](#)
- [Registerkarte „Fehlerbehebung“](#)
- [Registerkarte „Benachrichtigungen“](#)
- [Registerkarte „Dokumentation“](#)
- [Geräteeinstellungen](#)
- [Weitere Links](#)

Registerkarte „Status“

Auf der Registerkarte **Status** finden Sie Verknüpfungen zu den folgenden Hauptseiten:

- **Gerätestatus.** Anzeigen von Informationen zum Druckerstatus. Auf dieser Seite werden Statusinformationen zum Drucker angezeigt, z. B. Papierstaus oder leere Zufuhrfächer. Wenn Sie ein Druckerproblem beseitigt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Status aktualisieren**, um den Gerätestatus zu aktualisieren.
- **Zubehörstatus.** Hier können Sie detaillierte Informationen zum Zubehörstatus anzeigen, z. B. den in der Druckpatrone verbliebenen Prozentsatz an Toner oder die Anzahl der Seiten, die mit der aktuellen Druckpatrone gedruckt wurden. Außerdem bietet diese Seite Verknüpfungen zur Verbrauchsmaterialbestellung und Informationen zum Recycling.
- **Info-Seiten drucken.** Drucken der Konfigurationsseite und verschiedener anderer Informationsseiten, die für den Drucker zur Verfügung stehen, z. B. die Zubehörstatusseite und die Demoseite.

Registerkarte „Fehlerbehebung“

Die Registerkarte **Fehlerbehebung** bietet Verknüpfungen zu folgenden Hauptseiten:

- **Beseitigen von Papierstaus.** Zeigen Sie Informationen zum Beseitigen von Papierstaus an, und sehen Sie sich ein entsprechendes animiertes Demo an.
- **Druckprobleme.** Zeigt Hilfethemen an, die Sie bei der Lösung von Druckproblemen unterstützen.
- **Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung.** Drucken Sie eine Seite mit Hilfeinformationen zum Beheben von Problemen mit der Druckqualität, und lassen Sie sich die entsprechenden Informationen anzeigen. Drucken Sie die Reinigungsseite, und reinigen Sie den Drucker. Kalibrieren Sie den Drucker, um die Farbdruckqualität beizubehalten.
- **Animierte Demos.** Zeigen Sie animierte Hilfe-Demos für das Gerät an.

Registerkarte „Benachrichtigungen“

Konfigurieren Sie den Drucker auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** so, dass Sie automatisch über Druckerwarnmeldungen informiert werden.

Seite „Statusbenachrichtigungen einrichten“

Auf der Seite „Statusbenachrichtigungen einrichten“ können Sie Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren und angeben, in welchem Fall der Drucker eine Benachrichtigung senden soll.

Klicken Sie zum Aktivieren der Einstellungen auf **Übernehmen**.

Registerkarte „Dokumentation“

Die Registerkarte **Dokumentation** enthält Verknüpfungen zu den folgenden Informationsquellen:

- **Drucken: Vorgehensweise** Zeigen Sie die Hilfe für die Vorgehensweise bei Druckproblemen an.
- **Sonstige: Vorgehensweise** Zeigen Sie die Hilfe für die Vorgehensweise bei sonstigen Geräteproblemen an.
- **Benutzerhandbuch.** Enthält die Informationen zu Druckerverwendung, Gewährleistung, Spezifikationen und Unterstützung, die Sie gerade lesen. Es ist sowohl im HTML- als auch im PDF-Format verfügbar.
- **Readme.** Enthält wichtige Informationen zum Drucker, die im Benutzerhandbuch nicht zur Verfügung stehen. Die aktuelle Readme-Datei enthält die aktuellsten Informationen zum Drucker (nur in Englisch).

Geräteeinstellungen

Mit der Schaltfläche „Geräteeinstellungen“ öffnen Sie den eingebetteten Webserver unter Verwendung einer USB-Verbindung.

Weitere Links

In diesem Bereich werden Verknüpfungen zum Internet bereitgestellt. Wenn Sie eine dieser Verknüpfungen verwenden möchten, benötigen Sie einen Internetzugang. Wenn Sie eine Einwahlverbindung verwenden und beim Öffnen von HP Toolbox keine Verbindung mit dem Internet hergestellt wurde, müssen Sie die Verbindung vor dem Besuch der Websites aufbauen. Dazu ist es möglicherweise erforderlich, dass Sie HP Toolbox zuerst schließen und dann wieder öffnen.

- **HP Instant Support.**
- **Produktregistrierung.** Stellt eine Verbindung zur entsprechenden HP Website her.
- **Materialbestell.** Bestellen Sie Verbrauchsmaterial für das Gerät auf der HP Website.
- **Produkt-Support.** Stellt eine Verbindung zur Support-Website für Drucker der HP Color LaserJet 1600-Serie her, auf der Sie nach der Lösung für ein bestimmtes Problem suchen können.

7 **Wartung**

In diesem Kapitel werden die folgenden wartungsbezogenen Themen behandelt:

- [Verwalten von Verbrauchsmaterial](#)
- [Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen](#)
- [Reinigen des Druckers](#)
- [Kalibrieren des Druckers](#)

Verwalten von Verbrauchsmaterial

Informationen zu den Gewährleistungsbestimmungen für dieses Verbrauchsmaterial finden Sie unter [Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen](#).

Überprüfen und Bestellen von Verbrauchsmaterial

Sie können den Verbrauchsmaterial-(Zubehör-)Status entweder am Bedienfeld des Druckers überprüfen, oder indem Sie eine Zubehörstatusseite drucken oder HP Toolbox aufrufen. Hewlett-Packard empfiehlt, nach der ersten Meldung über einen niedrigen Tonerfüllstand eine neue Druckpatrone zu bestellen. Diese Meldung gibt an, dass die Gebrauchsdauer der Druckpatrone bei normaler Verwendung noch ungefähr zwei Wochen beträgt. Bei Verwendung einer neuen HP Originaldruckpatrone können Sie folgende Informationen über das Verbrauchsmaterial abrufen:

- Verbleibende Gebrauchsdauer der Druckpatrone
- Geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten
- Anzahl der gedruckten Seiten
- Weitere Verbrauchsmaterialinformationen

So überprüfen und bestellen Sie Verbrauchsmaterial über das Bedienfeld

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Überprüfen Sie die Statusanzeigen auf dem Druckerbedienfeld. Anhand dieser Anzeigen lässt sich erkennen, ob eine Druckpatrone fast verbraucht oder leer ist. Diese LEDs melden auch, wenn zum ersten Mal eine nicht von HP hergestellte Druckpatrone eingesetzt wird.
- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld das Menü **Berichte, Zubehörstatus** und dann **Zubehörstatusseite drucken**, um die Zubehörstatusseite über den Drucker auszugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Zubehörstatusseite](#).

Wenn die Druckpatronen fast verbraucht sind, können Sie beim nächstgelegenen HP Händler telefonisch oder über das Internet Ersatzmaterial bestellen. Entsprechende Teilenummern finden Sie unter [Zubehör und Bestellinformationen](#). Online-Bestellinformationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/go/ljsupplies>.

So überprüfen und bestellen Sie Verbrauchsmaterial über HP Toolbox

Sie können HP Toolbox so konfigurieren, dass Sie bei fast verbrauchtem Material benachrichtigt werden. Dabei können Sie sich wahlweise durch eine Popup-Meldung oder durch ein Symbol in der Taskleiste benachrichtigen lassen. Wenn Sie Verbrauchsmaterial über HP Toolbox bestellen möchten, klicken Sie im Bereich **Weitere Links** auf **Materialbestell..** Für die Verbindung zur Website ist ein Internetzugang erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter [HP Toolbox](#).

Lagern von Verbrauchsmaterial

Befolgen Sie für das Lagern von Druckpatronen die nachstehenden Richtlinien:

- Nehmen Sie die Druckpatrone erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung.



VORSICHT Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen Druckpatronen nicht länger als einige Minuten dem Licht ausgesetzt werden.

- Informationen zu den Temperaturbedingungen beim Betrieb und bei der Lagerung finden Sie unter [Tabelle C-4 Umgebungsbedingungen](#).
- Lagern Sie Verbrauchsmaterial liegend.
- Lagern Sie Verbrauchsmaterial an einem dunklen, trockenen Ort, der vor Hitze und magnetischen Einflüssen geschützt ist.

Austausch und Recycling von Verbrauchsmaterial

Befolgen Sie zum Einsetzen einer neuen HP Druckpatrone die Anweisungen, die im Lieferumfang des neuen Verbrauchsmaterials enthalten sind. Entsprechende Informationen können Sie auch dem *Leitfaden zur Inbetriebnahme* entnehmen.


Legen Sie das verbrauchte Material zum Recycling in die Verpackung des neuen Verbrauchsmaterials. Verwenden Sie den beiliegenden Rücksendeaufkleber, um das verbrauchte Material an HP zurückzuschicken. Vollständige Informationen finden Sie im Recyclingleitfaden, der allen neuen HP Verbrauchsmaterialien beigelegt ist. Weitere Informationen zum Recyclingprogramm von HP finden Sie unter [HP LaserJet-Druckverbrauchsmaterial](#).

HP Richtlinien für nicht von HP hergestelltes Verbrauchsmaterial

Hewlett-Packard Company empfiehlt, kein Verbrauchsmaterial von Fremdherstellern zu verwenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um neues oder überarbeitetes Material handelt. Da es sich bei diesen Produkten nicht um HP Produkte handelt, hat Hewlett-Packard keinen Einfluss auf deren Beschaffenheit oder Qualität. Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die aufgrund der Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestelltem Verbrauchsmaterial erforderlich werden, sind von der Druckergewährleistung *nicht* abgedeckt.

Beim Einsetzen von Verbrauchsmaterial in den Drucker wird Ihnen mitgeteilt, wenn es sich nicht um HP Originalverbrauchsmaterial handelt. Wenn Sie von HP hergestellte Druckpatronen einsetzen, die von einem anderen HP Drucker stammen und fast verbraucht sind, wird das Material nicht als von HP hergestellt erkannt. Setzen Sie das Verbrauchsmaterial wieder in den Drucker ein, aus dem es entnommen wurde, um die HP Funktionen erneut zu aktivieren.

Zurücksetzen des Druckers für nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial

Nach dem Einsetzen einer nicht von HP hergestellten Druckpatrone blinkt die LED für das ausgewechselte Verbrauchsmaterial, und die Achtung-LED leuchtet. Zum Drucken mit diesem Verbrauchsmaterial müssen Sie bei dessen erstmaliger Installation  (**Auswählen**) drücken. Wenn diese Druckpatrone fast oder ganz verbraucht ist, erhalten Sie keine entsprechende Anzeige durch die Status-LEDs.



VORSICHT Außerdem wird bei verbrauchtem Material auch der Druckvorgang nicht angehalten. Bei dem Versuch, mit einer verbrauchten Druckpatrone zu drucken, kann der Drucker beschädigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard](#) und [Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen](#).

HP Website zum Schutz vor Fälschungen

Besuchen Sie die HP Website zum Schutz vor Fälschungen unter <http://www.hp.com/go/anticounterfeit>, wenn die Verbrauchsmaterial-(Zubehör-)Statusanzeigen oder HP Toolbox angeben, dass es sich nicht um eine von HP hergestellte Druckpatrone handelt, Sie aber der Meinung sind, ein Originalprodukt erworben zu haben.

Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen

Was ist das?

Der HP Color LaserJet 1600-Drucker zeigt die Meldung **Materialbestell.** an, wenn sich eine Druckpatrone dem Ende ihrer Gebrauchsdauer nähert, und die Meldung **Material ersetz.**, wenn die Druckpatrone leer ist. **Für eine optimale Druckqualität empfiehlt HP, Druckpatronen zu ersetzen, wenn die Meldung Material ersetz. angezeigt wird.** Durch das Ersetzen einer Druckpatrone zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Verschwendung von Druckmedien oder anderen Druckpatronen vermeiden, wenn eine Patrone eine schlechte Druckqualität liefert.

Die Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen macht es möglich, dass der Drucker weiterhin mit einer Druckpatrone arbeiten kann, die bereits den Zustand für eine empfohlene Ersetzung erreicht hat.



ACHTUNG! Die Verwendung dieser Funktion kann jedoch zu unbefriedigenden Druckergebnissen führen und den Zugriff auf bestimmte Funktionen (z. B. Informationen über den Tonerfüllstand) verhindern.

ACHTUNG! Druckfehler oder Verbrauchsmaterialmängel, die bei Verwendung der Übergehen-Funktion auftreten können, gelten nicht als Material- oder Verarbeitungsfehler im Sinne der eingeschränkten Gewährleistung für Druckpatronen von HP. Informationen zur Gewährleistung finden Sie unter [Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen](#).

Konfiguration

Die Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen kann nur über das Bedienfeldmenü des Druckers aktiviert werden.

1. Drücken Sie im Hauptmenü (Rechter Pfeil) für **System-Setup** und dann (Auswählen).
2. Drücken Sie (Rechter Pfeil) für **Druckqualität** und dann (Auswählen).
3. Drücken Sie (Rechter Pfeil) für **Material ersetz.** und dann (Auswählen).
4. Drücken Sie (Rechter Pfeil) für **Leer übergehen** und dann (Auswählen).
5. Drücken Sie (Auswählen).


Bei Auswahl von **Stopp bei leer** hält der Drucker den Druckvorgang an, wenn eine Druckpatrone ausgetauscht werden soll. Bei Auswahl von **Leer übergehen** setzt der Drucker den Druckvorgang fort, wenn eine Druckpatrone den Zustand für empfohlene Ersetzung erreicht. Die werkseitige Einstellung ist **Stopp bei leer**.

Laufender Betrieb

Die Übergehen-Funktion kann jederzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden. Es ist nicht erforderlich, sie für jede Druckpatrone neu zu aktivieren. Der Drucker setzt den Druckvorgang automatisch fort, wenn eine Druckpatrone den Zustand für empfohlene Ersetzung erreicht. Der Drucker zeigt die Meldung **Material ers. Ignorieren** an, wenn eine Druckpatrone im Übergehen-Modus verwendet wird. Nach dem Austausch der leeren Druckpatrone wird die Übergehen-Funktion deaktiviert, bis eine andere Druckpatrone den Zustand für empfohlene Ersetzung erreicht hat.

Reinigen des Druckers

Während des Druckens können sich im Drucker Papier-, Toner- und Staubpartikel ansammeln. Im Laufe der Zeit kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen und z. B. Tonerflecken oder verschmierte Stellen verursachen. Der Drucker verfügt über einen Reinigungsmodus, der diese Art von Problemen beseitigen und verhindern kann.




So reinigen Sie die Fixiereinheit mit HP Toolbox



Hinweis Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um die Fixiereinheit mit der HP Toolbox zu reinigen. Informationen zum Reinigen der Fixiereinheit unter einem Betriebssystem, das HP Toolbox nicht unterstützt, finden Sie in der aktuellen Readme-Datei im Stammverzeichnis der CD-ROM oder unter <http://www.hp.com/support/clj1600>.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.
2. Öffnen Sie HP Toolbox.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Fehlerbehebung** auf **Wartung**, dann auf **Reinigungsseite** und anschließend auf **Drucken**. Es wird eine Seite mit einem Muster gedruckt.
4. Entfernen Sie alle Druckmedien aus Fach 2 oder dem optionalen Fach 3.

5. Nehmen Sie die gedruckte Seite heraus, und legen Sie sie mit der Druckseite nach unten in Fach 2 oder das optionale Fach 3 ein.



6. Klicken Sie am Computer auf **Reinigen**.














Kalibrieren des Druckers

Der Drucker wird von Zeit zu Zeit automatisch kalibriert. Die Kalibrierungseinstellungen lassen sich in HP Toolbox ändern.

Temperaturschwankungen oder alte Druckpatronen können zu einer unregelmäßigen Druckdichte führen. Diesem Problem wird mit einer Stabilitätsregelung entgegengewirkt. Der Drucker wird von Zeit zu Zeit automatisch kalibriert, um das höchstmögliche Maß an Druckqualität zu gewährleisten. Über HP Toolbox können Sie ebenfalls eine Kalibrierung starten.

Zum Kalibrieren wird vom Drucker kein Druckauftrag unterbrochen. Die Kalibrierung oder Reinigung erfolgt erst nach Abschluss eines Auftrags. Während der Kalibrierung kann kein Druckvorgang ausgeführt werden.

So kalibrieren Sie den Drucker über das Bedienfeld

1. Zur Kalibrierung über den Drucker drücken Sie  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**), bis auf der Anzeige die Meldung **System-Setup** erscheint.
2. Drücken Sie  (**Auswählen**).
3. Drücken Sie  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**), bis auf der Anzeige die Meldung **Druckqualität** erscheint.
4. Drücken Sie  (**Auswählen**).
5. Drücken Sie  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**), bis auf der Anzeige die Meldung **Farbe kalibr.** erscheint.
6. Drücken Sie  (**Auswählen**).
7. Drücken Sie  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**), bis auf der Anzeige die Meldung **Jetzt kalibr.** erscheint.
8. Drücken Sie  (**Auswählen**).
9. Drücken Sie  (**Auswählen**), um die Meldung **Jetzt kalibr.** zu bestätigen.

So kalibrieren Sie den Drucker in HP Toolbox



Hinweis Das nachstehend beschriebene Verfahren gilt ausschließlich für Windows-Betriebssysteme.

1. Öffnen Sie HP Toolbox auf eine der folgenden Arten:
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für **HP Toolbox**.
 - Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme**, dann auf **HP** und schließlich auf **HP Color LaserJet 1600**, und klicken Sie auf **HP Color LaserJet 1600 Toolbox deinstallieren**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Fehlerbehebung** auf **Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung** (im linken Bereich des Fensters).
3. Klicken Sie im Bereich „Kalibrierung“ auf **Jetzt kalibr.**

8 Problembehebung

Über die vorliegenden Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie Hilfe beim Lösen von Druckproblemen. Wählen Sie in der folgenden Liste das allgemeine Thema oder die allgemeine Art des Problems aus.

- [Unterstützungsstrategie](#)
- [Fehlerbehebungsprozess](#)
- [Bedienfeldmeldungen](#)
- [Beseitigen von Papierstaus](#)
- [Druckprobleme](#)
- [Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung](#)

Unterstützungsstrategie

Für dieses Gerät erhalten Sie eine eingeschränkte Gewährleistung von 12 Monaten. Kundendienst und Unterstützung im Rahmen der Gewährleistung können je nach Land/Region unterschiedlich sein. Im Support-Flyer, der im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten war, finden Sie die erforderlichen Kontaktinformationen. Oder sehen Sie im Internet unter <http://www.hp.com> nach.

Zusätzliche Unterstützungsinformationen erhalten Sie unter [Kundendienst und Unterstützung](#).

Fehlerbehebungsprozess

Verwenden Sie zur Lösung von Problemen mit dem Gerät die Checkliste für die Fehlerbehebung.

Checkliste für die Fehlerbehebung

Befolgen Sie zur Problemlösung die nachfolgend beschriebenen Schritte.



Schritt	Überprüfung	Mögliche Probleme	Lösungen
1	<p>Ist das Gerät eingeschaltet?</p> <p>Wenn das Gerät an eine geerdete Stromquelle angeschlossen ist, erscheint auf dem Bedienfeld die Meldung Hewlett-Packard, und die Bereit- und Achtung-LEDs blinken. Anschließend wird auf dem Bedienfeld die Meldung Initialisierung und dann Bereit angezeigt. Jetzt leuchtet nur die grüne LED.</p>	Keine Stromversorgung wegen Stromausfall, defektem Stromkabel oder Netzschalter oder defekter Sicherung.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Gerät mit der Stromquelle verbunden ist. Überprüfen Sie, ob das Stromkabel in Ordnung ist und ob der Netzschalter eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die Stromquelle, indem Sie das Gerät direkt an eine Wandsteckdose bzw. an eine andere Steckdose anschließen. Testen Sie die Steckdose, oder schließen Sie ein anderes Gerät an diese Steckdose an, um die Funktionsfähigkeit der Steckdose zu überprüfen.
2	<p>Wird auf dem Bedienfeld des Geräts die Meldung Bereit angezeigt?</p> <p>Auf dem Bedienfeld sollte keine Fehlermeldung erscheinen.</p>	Das Bedienfeld zeigt eine Fehlermeldung an.	<p>Unter Bedienfeldmeldungen finden Sie eine Liste der häufigsten Meldungen, mit deren Hilfe Sie den Fehler beheben können.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
3	<p>Werden Informationsseiten gedruckt?</p> <p>Drucken Sie eine Konfigurationsseite.</p>	<p>Das Bedienfeld zeigt eine Fehlermeldung an.</p> <hr/> <p>Die Druckmedien durchlaufen den Papierpfad des Geräts nicht ohne Probleme.</p> <hr/> <p>Schlechte Druckqualität.</p>	<p>Unter Bedienfeldmeldungen finden Sie eine Liste der häufigsten Meldungen, mit deren Hilfe Sie den Fehler beheben können.</p> <hr/> <p>Reinigen Sie den Papierpfad.</p> <hr/> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Probleme mit der Druckqualität.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
4	<p>Druckt das Gerät über den Computer?</p> <p>Verbinden Sie das Gerät und den Computer über</p>	Die Software ist nicht korrekt installiert oder während der Softwareinstallation ist ein Fehler aufgetreten.	Deinstallieren Sie die Gerätesoftware, und installieren Sie sie neu. Vergewissern Sie sich, dass Sie die

Schritt	Überprüfung	Mögliche Probleme	Lösungen
	ein USB-Kabel miteinander. Senden Sie aus einem Textverarbeitungsprogramm einen Druckauftrag an das Gerät.		Installation richtig durchführen und den korrekten Geräteanschluss einstellen.
		Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Kabel richtig an.
		Es wurde ein falscher Treiber ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Treiber aus.
		An den USB-Anschluss sind weitere Geräte angeschlossen.	Entfernen Sie die anderen Geräte, und starten Sie einen neuen Druckversuch.
		Es besteht ein Anschlussreiberproblem unter Microsoft Windows.	Deinstallieren Sie die Gerätesoftware, und installieren Sie sie neu. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Installation richtig durchführen und den korrekten Geräteanschluss einstellen.
		Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.	

Bedienfeldmeldungen

Die meisten Bedienfeldmeldungen sind dazu gedacht, den Benutzer durch den normalen Betrieb zu führen. Die Bedienfeldmeldungen geben den aktuellen Betriebsstatus an und umfassen gegebenenfalls in der zweiten Zeile der Anzeige eine Seitenzählung. Wenn das Gerät Daten druckt, wird dieser Status durch Bedienfeldmeldungen angezeigt. Außerdem gibt es Hinweismeldungen, Warnmeldungen und Meldungen über schwerwiegende Fehler für Situationen, die Maßnahmen erfordern.

Hinweismeldungen und Warnmeldungen

Hinweis- und Warnmeldungen werden vorübergehend angezeigt und müssen unter Umständen vom Benutzer bestätigt werden durch Drücken von  (**Auswählen**), um den Betrieb wieder aufzunehmen, oder von  (**Auftrag abbrechen**), um den Auftrag abzubrechen. Bei bestimmten Warnmeldungen wird der Auftrag unter Umständen nicht beendet, oder die Druckqualität könnte beeinträchtigt werden. Wenn sich die Hinweis- oder Warnmeldung auf das Drucken bezieht und die automatische Fortsetzungsfunktion aktiviert ist, versucht das Gerät, das Drucken des Auftrags wieder aufzunehmen, nachdem die Warnmeldung 10 Sekunden lang ohne Bestätigung angezeigt wurde.

Hinweis- und Warnmeldungen

Tabelle 8-1 Hinweis- und Warnmeldungen






Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
10.000x Materialfehler	Das E-Etikett kann nicht gelesen werden, oder die Druckpatrone wurde nicht richtig eingesetzt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie die Druckpatrone neu ein. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Patrone.
Einst. gelöscht	Das Gerät hat die Auftragseinstellungen gelöscht.	Geben Sie die jeweiligen Auftragseinstellungen neu ein.
Gelb nicht zulässig Magenta nicht zulässig Zyan nicht zulässig Schwarz nicht zulässig	Ein neues Verbrauchsmaterial wurde installiert, das nicht von HP stammt. Es wird eine dieser vier Meldungen angezeigt, bis ein HP Verbrauchsmaterial installiert oder  (Auswählen) gedrückt wurde.	<p>Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein HP Verbrauchsmaterial erworben haben, wenden Sie sich unter 1-877-219-3183 an die HP Hotline für Betrugsfälle. Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die auf Grund der Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestelltem Verbrauchsmaterial erforderlich werden, sind von der HP Gewährleistung ausgeschlossen.</p> <p>Um den Druckvorgang fortzusetzen, drücken Sie  (Auswählen).</p>
Gerätefehler Drücken Sie 	Im Gerät ist ein interner Fehler aufgetreten.	Drücken Sie  (Auswählen), um den Auftrag wieder aufzunehmen.
Kein Einzug Drücken Sie 	Das Druckwerk hat kein Medium eingezogen.	Fach 1: Vergewissern Sie sich, dass das Druckmedium weit genug in das Fach eingelegt wurde. Fach 2 oder das optionale Fach 3: Vergewissern Sie sich, dass sich die Papierlängenföhrung in der richtigen Position für das verwendete Medienformat befindet.

Tabelle 8-1 Hinweis- und Warnmeldungen (Fortsetzung)

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
		Legen Sie das Medium erneut in das Zufuhrfach ein, und drücken Sie <input checked="" type="checkbox"/> (Auswählen), um den Auftrag fortzusetzen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.
Kommunikationsfehler	Im Gerät ist ein interner Kommunikationsfehler aufgetreten.	Hierbei handelt es sich lediglich um eine Warnmeldung. Unter Umständen wird die Auftragsausgabe beeinträchtigt.
Material ersetzt. Ignorieren	Ein Verbrauchsmaterial ist fast leer, und das Verwenden der Funktion „Leer übergehen“ führt zu einer unbefriedigenden Druckqualität.	Ersetzen Sie das Verbrauchsmaterial, das fast leer ist.
Stau in <> (<> gibt den Bereich an, in dem der Stau aufgetreten ist)	Das Gerät hat einen Papierstau erkannt.	Beseitigen Sie den Papierstau in dem auf dem Bedienfeld angegebenen Bereich. Der Auftrag sollte nun weiter gedruckt werden. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie, den Auftrag neu zu drucken.
Treiber ung.	Sie verwenden den falschen Druckertreiber.	Wählen Sie den passenden Druckertreiber für Ihr Gerät aus.
Ungült. Eingabe	Ungültige Daten oder Antwort.	Korrigieren Sie den Eintrag.
Wenig Speicher Drücken Sie <input checked="" type="checkbox"/>	Der Gerätespeicher ist fast voll.	Warten Sie, bis das Gerät den Auftrag beendet hat, oder drücken Sie <input checked="" type="checkbox"/> (Auswählen), um den Auftrag abzubrechen. Teilen Sie den Auftrag in kleinere Aufträge mit weniger Seiten auf.

Schwerwiegende Fehlermeldungen

Schwerwiegende Fehlermeldungen können auf eine Störung hinweisen. Unter Umständen lässt sich das Problem durch Aus- und erneutes Einschalten des Geräts beheben. Wenn ein schwerwiegender Fehler weiter besteht, muss das Gerät unter Umständen repariert werden.

Schwerwiegende Fehlermeldungen

Tabelle 8-2 Schwerwiegende Fehlermeldungen

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
50 Fixierfehler	Im Gerät ist ein interner Hardwarefehler aufgetreten.	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie mindestens 25 Minuten, und schalten Sie es dann wieder ein. Entfernen Sie einen eventuell vorhandenen Überspannungsschutz. Verbinden Sie das Gerät direkt mit der Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

Tabelle 8-2 Schwerwiegende Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
51 Laserfehler	Im Gerät ist ein interner Hardwarefehler aufgetreten.	<p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p> <p>Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, und schalten Sie den Strom dann wieder ein. Warten Sie, bis das Gerät initialisiert wurde.</p> <p>Entfernen Sie einen eventuell vorhandenen Überspannungsschutz. Verbinden Sie das Gerät direkt mit der Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
52 Scannerfehler	Im Gerät ist ein interner Hardwarefehler aufgetreten.	<p>Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, und schalten Sie den Strom dann wieder ein. Warten Sie, bis das Gerät initialisiert wurde.</p> <p>Entfernen Sie einen eventuell vorhandenen Überspannungsschutz. Verbinden Sie das Gerät direkt mit der Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
57 Lüfterfehler Ein- & ausschalt	Es liegt ein Problem mit dem internen Lüfter des Geräts vor.	<p>Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, und schalten Sie den Strom dann wieder ein. Warten Sie, bis das Gerät initialisiert wurde.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
Fehler 55.1 Fehler 59.A0 Fehler 54.1C	Im Gerät ist ein interner Hardwarefehler aufgetreten.	<p>Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, und schalten Sie den Strom dann wieder ein. Warten Sie, bis das Gerät initialisiert wurde.</p> <p>Entfernen Sie einen eventuell vorhandenen Überspannungsschutz. Verbinden Sie das Gerät direkt mit der Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben</p>

Tabelle 8-2 Schwerwiegende Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Fehler 79	Im Gerät ist ein interner Firmwarefehler aufgetreten.	hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.
Ein- & ausschalt		Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, warten Sie mindestens 30 Sekunden, und schalten Sie den Strom dann wieder ein. Warten Sie, bis das Gerät initialisiert wurde.
		Entfernen Sie einen eventuell vorhandenen Überspannungsschutz. Verbinden Sie das Gerät direkt mit der Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
		Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.

Beseitigen von Papierstaus

Hin und wieder kommt es während eines Druckauftrags zum Stau von Papier oder anderen Druckmedien. Dies kann u. a. folgende Ursachen haben:

- Das Papier wurde unsachgemäß oder in zu großen Mengen in die Zufuhrfächer eingelegt.
- Fach 2 oder das optionale Fach 3 wurde während eines Druckauftrags geöffnet.
- Im Ausgabebereich oder davor haben sich zu viele Seiten angesammelt.
- Das verwendete Papier entspricht nicht den HP Spezifikationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).
- Das Papier wurde zu feucht oder zu trocken gelagert. Weitere Informationen finden Sie unter [Druckmedienspezifikationen](#).

Positionen von Papierstaus

Papierstaus können an den folgenden Positionen auftreten:

- Im Druckerinnenraum. Weitere Informationen finden Sie unter [So beseitigen Sie Papierstaus im Druckerinnenraum](#).
- In den Zufuhrbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter [So beseitigen Sie Staus in Fach 2 oder im optionalen Fach 3](#).
- Im Ausgabebereich. Weitere Informationen finden Sie unter [So beseitigen Sie Papierstaus im oberen Ausgabefach](#).

Mithilfe der Anweisungen auf den folgenden Seiten können Sie Papierstaus ausfindig machen und beseitigen. Wenn die genaue Position des Papierstaus nicht ersichtlich ist, überprüfen Sie zunächst das Innere des Druckers.


Möglicherweise bleiben nach einem Papierstau Tonerpartikel im Drucker zurück. Dieses Problem sollte nach einigen gedruckten Seiten auch ohne Eingreifen behoben sein.

Jeder der nachfolgenden Absätze entspricht einem Bereich, in dem ein Papierstau auftreten kann. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen. Nehmen Sie in allen Fällen das gestaute Papier an beiden Ecken, und ziehen Sie langsam daran, um es zu entfernen.

So beseitigen Sie Papierstaus im Druckerinnenraum



⚠ VORSICHT Bei Papierstaus in diesem Bereich können Tonerpartikel auf das Papier gelangen. Tonerpartikel auf Kleidung oder Händen entfernen Sie am besten mit kaltem Wasser. (Durch heißes Wasser wird der Toner im Gewebe fixiert.)

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.




⚠ VORSICHT Legen Sie nichts auf den Übertragungsriemen, der sich innen in der vorderen Klappe befindet. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt und die Druckqualität nachteilig beeinflusst werden.

2. Nehmen Sie das gestaute Papier an beiden Ecken, und ziehen Sie langsam daran, um es zu entfernen.



3. Schließen Sie die vordere Klappe.




So beseitigen Sie Staus in Fach 2 oder im optionalen Fach 3




Hinweis Beseitigen Sie mögliche Papierstaus im Druckerinnenraum, bevor Sie Staus in Fach 2 oder im optionalen Fach 3 beseitigen.


1. Ziehen Sie Fach 2 oder das optionale Fach 3 aus dem Drucker heraus.



2. Nehmen Sie das gestaute Papier an beiden Ecken, und ziehen Sie langsam daran, um es zu entfernen.
3. Schieben Sie das Fach in den Drucker hinein.




4. Öffnen und schließen Sie die vordere Klappe.




So beseitigen Sie Papierstaus im oberen Ausgabefach

⚠ VORSICHT Bei Papierstaus in diesen Bereichen können Tonerpartikel auf das Papier gelangen. Tonerpartikel auf Kleidung oder Händen entfernen Sie am besten mit kaltem Wasser. (Durch heißes Wasser wird der Toner im Gewebe fixiert.)

1. Nehmen Sie das gestaute Papier an beiden Ecken, und ziehen Sie langsam daran, um es aus dem oberen Ausgabefach zu entfernen.



2. Öffnen und schließen Sie die vordere Klappe.



Druckprobleme

Probleme mit der Druckqualität

Unter Umständen treten hin und wieder Probleme mit der Druckqualität auf. Die Informationen in den folgenden Absätzen unterstützen Sie bei der Ermittlung und der Lösung dieser Probleme.

Verbessern der Druckqualität

Verwenden Sie die Druckqualitätseinstellungen, um Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden.

Beschreibung der Druckqualitätseinstellungen

Die Druckqualitätseinstellungen wirken sich unter anderem darauf aus, wie hell oder dunkel eine Seite gedruckt wird und wie die gedruckten Grafiken ausgegeben werden. Mit den Druckqualitätseinstellungen können Sie die Druckqualität für einen bestimmten Druckmedientyp optimieren.

Sie können diese Einstellungen in den Geräteeigenschaften ändern und so an den jeweiligen Druckauftrag anpassen. Folgende Einstellungen stehen je nach verwendetem Druckertreiber zur Verfügung:

- **600 dpi**
- **Defin.:** Mit dieser Einstellung wird mit der gleichen Auflösung wie bei der Standardeinstellung gedruckt, wobei jedoch die Skalierungsmuster geändert werden können.



Hinweis Durch eine geänderte Auflösung ändert sich unter Umständen auch die Textformatierung.

So ändern Sie die Druckqualitätseinstellungen vorübergehend

Wenn Sie die Druckqualitätseinstellungen nur im verwendeten Programm ändern möchten, rufen Sie in der betreffenden Anwendung über das Menü **Druckereinrichtung** die Druckereigenschaften auf.

So ändern Sie die Druckqualitätseinstellungen für alle weiteren Aufträge

Für Windows 98, Windows 2000 und Windows Me:

1. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol.
3. Klicken Sie auf **Eigenschaften** (unter Windows 2000 können Sie auch auf **Druckeinstellungen** klicken).
4. Ändern Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf **OK**.

Für Windows XP:

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start**, dann auf **Einstellungen** und schließlich auf **Drucker**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol.

3. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder auf **Druckeinstellungen**.
4. Ändern Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf **OK**.

Erkennen und Beheben von Druckfehlern

Ermitteln und beheben Sie mithilfe der Checkliste und den Tabellen für Druckqualitätsprobleme in diesem Abschnitt Ihre Probleme mit der Druckqualität.




Prüfliste für die Druckqualität





Allgemeine Probleme mit der Druckqualität können anhand der folgenden Prüfliste behoben werden:




1. Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier oder die Druckmedien den Spezifikationen entsprechen. Im Allgemeinen werden auf glattem Papier bessere Resultate erzielt.
2. Vergewissern Sie sich bei Verwendung von Spezialmedien wie Etiketten, Transparentfolien, Hochglanzpapier oder Briefkopfpapier, dass Sie nach Typ drucken.
3. Drucken Sie auf dem Gerät eine Konfigurationsseite und eine Zubehörstatusseite. Weitere Informationen finden Sie unter [Besondere Seiten](#).
 - Überprüfen Sie anhand der Zubehörstatusseite, ob Druckpatronen oder die Bildtrommel fast oder ganz verbraucht sind. Für nicht von HP hergestellte Druckpatronen werden keine Informationen zur Verfügung gestellt.
 - Wenn die Seiten nicht richtig gedruckt werden, ist das Problem auf die Hardware zurückzuführen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter [HP Kundendienst](#) oder im Flyer, der mit dem Gerät geliefert wurde.
4. Drucken Sie eine Testseite über HP Toolbox. Wenn die Seite gedruckt wird, ist das Problem auf den Druckertreiber zurückzuführen.
5. Verwenden Sie ein anderes Programm, und versuchen Sie erneut, den Druckauftrag auszuführen. Wenn die Seite richtig gedruckt wird, ist das Problem auf das verwendete Programm zurückzuführen.
6. Starten Sie den Computer neu, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, und starten Sie den Druckvorgang erneut. Wenn das Problem nicht behoben wurde, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wenn sich das Problem auf alle gedruckten Seiten auswirkt, finden Sie Hilfe unter [Allgemeine Druckqualitätsprobleme](#).
 - Wenn das Problem nur bei in Farbe gedruckten Seiten auftritt, finden Sie Hilfe unter [Beheben von Problemen mit Farbdokumenten](#).






Allgemeine Druckqualitätsprobleme


In den folgenden Beispielen ist Papier im Letter-Format abgebildet, das mit der kurzen Kante zuerst in das Gerät eingezogen wurde. Es werden Probleme dargestellt, die bei jeder Art von gedruckten Seiten auftreten können. Dabei spielt es keine Rolle, ob in Farbe oder in Schwarzweiß gedruckt wird. Im Folgenden werden typische Ursachen und Lösungen für jedes dieser Beispiele aufgeführt.

Problem	Ursache	Lösung
<p>Das Druckbild ist zu hell oder blass.</p> 	<p>Die Druckmedien entsprechen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p> <hr/> <p>In mindestens einer Druckpatrone ist unter Umständen nur noch wenig Toner vorhanden. Bei Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestellten Druckpatronen werden keine entsprechenden Meldungen auf dem Bedienfeld des Geräts oder in HP Toolbox angezeigt.</p>	<p>Verwenden Sie Druckmedien, die den Vorgaben von Hewlett-Packard entsprechen.</p> <hr/> <p>Ersetzen Sie alle Druckpatronen, in denen sich nur noch wenig Toner befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Auswechseln von Druckpatronen.</p> <p>Wenn keine der Druckpatronen fast oder ganz verbraucht ist, nehmen Sie die Druckpatronen einzeln nacheinander heraus, und überprüfen Sie die darin befindliche Tonerwalze auf Schäden. Tauschen Sie die Druckpatrone in diesem Fall aus.</p> <hr/> <p>Drucken Sie eine Zubehörstatusseite, um die verbleibende Gebrauchsdauer zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Zubehörstatusseite.</p>
<p>Es treten Tonerflecken auf.</p> 	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p> <hr/> <p>Der Papierpfad muss möglicherweise gereinigt werden.</p>	<p>Verwenden Sie Druckmedien, die den Vorgaben von Hewlett-Packard entsprechen.</p> <hr/> <p>Reinigen Sie den Papierpfad. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu HP Toolbox.</p>
<p>Es treten Fehlstellen auf.</p> 	<p>Möglicherweise ist nur ein einzelnes Blatt beschädigt.</p> <hr/> <p>Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist nicht gleichmäßig, oder es gibt Feuchtigkeitsflecken an der Papieroberfläche.</p> <hr/> <p>Die gesamte Papiercharge ist schadhaft. Die Verfahren zur Herstellung von Druckmedien führen unter Umständen dazu, dass an einigen Stellen kein Toner aufgenommen wird.</p>	<p>Drucken Sie den Auftrag erneut.</p> <hr/> <p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p> <hr/> <p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p>
<p>Die Seite weist vertikale Linien oder Streifen auf.</p>	<p>Mindestens eine Druckpatrone könnte fast aufgebraucht oder defekt sein. Bei Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestellten Druckpatronen werden keine entsprechenden Meldungen auf dem Bedienfeld des Geräts oder in HP Toolbox angezeigt.</p>	<p>Ersetzen Sie alle Druckpatronen, in denen sich nur noch wenig Toner befindet.</p>

Problem	Ursache	Lösung
	Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.	Verwenden Sie anderes Papier mit einem geringeren Gewicht.
Die Tonerichte der Hintergrundschattierung ist zu hoch.	Bei sehr trockener Luft (geringer Luftfeuchtigkeit) wird die Hintergrundschattierung möglicherweise erhöht.	Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Geräts.
	In mindestens einer Druckpatrone ist unter Umständen nur noch wenig Toner vorhanden. Bei Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestellten Druckpatronen werden keine entsprechenden Meldungen auf dem Bedienfeld des Geräts oder in HP Toolbox angezeigt.	Ersetzen Sie alle Druckpatronen, in denen sich nur noch wenig Toner befindet.
Die Druckmedien weisen verschmierten Toner auf.	Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.	Verwenden Sie Druckmedien, die den Vorgaben von Hewlett-Packard entsprechen.
	Wenn die Vorderkante des Papiers verschmierten Toner aufweist, sind die Druckmedienführungen verschmutzt, oder es haben sich Fremdkörper im Papierpfad angesammelt.	Reinigen Sie die Druckmedienführungen sowie den Papierpfad.
Der Toner lässt sich durch Berührung leicht verwischen.	Das Gerät ist nicht für das Drucken auf dem Medientyp eingestellt, den Sie verwenden möchten.	Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte Papier , und legen Sie als Papiertyp den verwendeten Druckmedientyp fest. Bei Verwendung von schwerem Papier wird die Druckgeschwindigkeit möglicherweise verringert.
	Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.	Verwenden Sie Druckmedien, die den Vorgaben von Hewlett-Packard entsprechen.
Die Vorderseite der Druckausgabe weist in regelmäßigen Abständen Fehldruckstellen auf.	Der Papierpfad muss möglicherweise gereinigt werden.	Reinigen Sie das Gerät.
Die Vorderseite der Druckausgabe weist in regelmäßigen Abständen Fehldruckstellen auf.	Das Gerät ist nicht für das Drucken auf dem Medientyp eingestellt, den Sie verwenden möchten.	Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte Papier , und legen Sie als Papiertyp den verwendeten Papiertyp fest. Bei Verwendung von



Problem	Ursache	Lösung
	<p>Interne Teile des Druckers sind möglicherweise mit Toner verschmutzt.</p> <p>Der Papierpfad muss möglicherweise gereinigt werden.</p> <p>Die Fixiereinheit ist möglicherweise beschädigt oder verschmutzt.</p>	<p>schwerem Papier wird die Druckgeschwindigkeit möglicherweise verringert.</p> <p>Das Problem erledigt sich in der Regel nach einigen Seiten auch ohne Eingreifen.</p> <p>Reinigen Sie das Gerät.</p> <p>Reinigen Sie sie gemäß den Anweisungen in HP Toolbox.</p> <p>Wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
<p>Die Rückseite der Druckausgabe weist in regelmäßigen Abständen Fehldruckstellen auf.</p> 	<p>Interne Teile des Druckers sind möglicherweise mit Toner verschmutzt.</p> <p>Der Papierpfad muss möglicherweise gereinigt werden.</p> <p>Die Fixiereinheit ist möglicherweise beschädigt oder verschmutzt.</p>	<p>Das Problem erledigt sich in der Regel nach einigen Seiten auch ohne Eingreifen.</p> <p>Reinigen Sie das Gerät.</p> <p>Reinigen Sie sie gemäß den Anweisungen in HP Toolbox.</p> <p>Wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
<p>Die gedruckte Seite enthält fehlgeformte Zeichen.</p> 	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p> <p>Bei einer Verformung, die einen Welleneffekt zur Folge hat, muss möglicherweise der Laser-Scanner gewartet werden.</p>	<p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Problem auch auf der Konfigurationsseite auftritt. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
<p>Die gedruckte Seite ist gewellt.</p>	<p>Das Gerät ist nicht für das Drucken auf dem Medientyp eingestellt, den Sie verwenden möchten.</p>	<p>Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte Papier, und legen Sie als Papiertyp den verwendeten Papiertyp fest. Bei Verwendung von schwerem Papier wird die Druckgeschwindigkeit möglicherweise verringert.</p>

Problem	Ursache	Lösung
	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p> <p>Eine Wellung des Papiers kann durch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verursacht werden.</p>	<p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p> <p>Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Geräts.</p>
<p>Text oder Grafiken auf der Seite sind schief gedruckt</p> 	<p>Die Druckmedien wurden möglicherweise nicht richtig eingelegt.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Papier bzw. das Druckmedium richtig eingelegt ist und die Papierführungen nicht zu locker oder zu fest am Papierstapel anliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.</p>
	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p>	<p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p>
<p>Die gedruckte Seite weist Falten oder Knitterstellen auf.</p>	<p>Die Druckmedien wurden möglicherweise nicht richtig eingelegt.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob die Druckmedien richtig eingelegt sind und die Druckmedienführungen nicht zu fest oder zu locker am Druckmedienstapel anliegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.</p>
	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p>	<p>Wenden Sie den Papierstapel im Zufuhrfach, oder drehen Sie das Papier im Fach um 180 Grad.</p>
<p>Rund um die gedruckten Zeichen ist Toner zu erkennen.</p>	<p>Die Druckmedien wurden möglicherweise nicht richtig eingelegt.</p>	<p>Wenden Sie den Papierstapel im Fach.</p>
	<p>Wenn Tonerpunkte um Textzeichen herum Konturen bilden, besitzt das Papier unter Umständen einen hohen Oberflächenwiderstand.</p>	<p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p>
<p>Ein Bild, das oben auf der Seite (in Schwarz) gedruckt und weiter unten auf der Seite (in einem grauen Bereich) wiederholt wird.</p>	<p>Die Softwareeinstellungen können den Bilddruck beeinflussen.</p>	<p>Ändern Sie im Softwareprogramm die Helligkeit des Bereichs, in dem das wiederholte Bild gedruckt wurde.</p> <p>Drehen Sie die Seite im Softwareprogramm um 180 Grad, damit der hellere Bereich zuerst gedruckt wird.</p>
	<p>Die Reihenfolge der gedruckten Bilder kann sich auf den Druck auswirken.</p>	<p>Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Bilder gedruckt werden. Drucken Sie</p>

Problem	Ursache	Lösung
	<p>Der Betrieb des Geräts könnte durch einen Überspannungsschutz beeinträchtigt worden sein.</p>	<p>beispielsweise das hellere Bild oben auf der Seite und das dunklere Bild weiter unten.</p> <p>Wenn der Fehler im Verlauf eines Druckvorgangs erneut auftritt, schalten Sie das Gerät für ca. 10 Minuten aus. Schalten Sie es anschließend wieder ein, und starten Sie den Druckauftrag neu.</p>

Beheben von Problemen mit Farbdokumenten

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die beim Farbdruck auftreten können.

Problem	Ursache	Lösung
<p>Obwohl das Dokument in Farbe gedruckt werden soll, wird es nur in Schwarzweiß ausgegeben.</p>	<p>Im Softwareprogramm oder im Druckertreiber ist nicht der Farbmodus ausgewählt.</p>	<p>Wählen Sie anstelle des Graustufenmodus den Farbmodus aus.</p>
	<p>Im Programm ist unter Umständen nicht der richtige Druckertreiber ausgewählt.</p> <p>Möglicherweise ist das Gerät nicht richtig konfiguriert.</p>	<p>Wählen Sie den richtigen Druckertreiber aus.</p> <p>Drucken Sie eine Konfigurationsseite. Wenn die Konfigurationsseite nicht in Farbe gedruckt wird, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.</p>
<p>Mindestens eine Farbe wird gar nicht oder nicht korrekt gedruckt.</p>	<p>Vielleicht wurde die Versiegelung auf den Druckpatronen nicht entfernt.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Versiegelung vollständig von den Druckpatronen entfernt wurde.</p>
	<p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p> <p>Unter Umständen wird das Gerät in einer besonders feuchten Umgebung betrieben.</p> <p>In mindestens einer Druckpatrone ist unter Umständen nur noch wenig Toner vorhanden. Bei Verwendung von nicht von Hewlett-Packard hergestellten Druckpatronen werden keine entsprechenden Meldungen auf dem Bedienfeld des Geräts oder in HP Toolbox angezeigt.</p> <p>Das Bedienfeld ist auf Übergehen eingestellt.</p>	<p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Geräteumgebung den Spezifikationen für die Luftfeuchtigkeit entspricht.</p> <p>Ersetzen Sie alle Druckpatronen, in denen sich nur noch wenig Toner befindet.</p> <p>Ersetzen Sie fast verbrauchte oder leere Druckpatronen.</p>
<p>Eine Farbe wird nach dem Einsetzen einer neuen Druckpatrone unregelmäßig gedruckt.</p>	<p>Möglicherweise enthält eine andere Druckpatrone nur noch wenig Toner. Bei Verwendung einer nicht von HP hergestellten Druckpatrone erhalten Sie</p>	<p>Nehmen Sie die Druckpatrone für die fehlerhaft gedruckte Farbe heraus, und setzen Sie sie erneut ein.</p>

Problem	Ursache	Lösung
	<p>keine Benachrichtigung, wenn die Patrone fast verbraucht oder leer ist.</p> <p>Das Bedienfeld ist auf Übergehen eingestellt.</p>	<p>Ersetzen Sie fast verbrauchte oder leere Druckpatronen.</p>
<p>Die Farben in der Druckausgabe entsprechen nicht den Farben auf dem Bildschirm.</p> 	<p>Die Farben auf dem Computerbildschirm unterscheiden sich von den Farben der Druckausgabe.</p> <p>Wenn besonders helle oder besonders dunkle Farben auf dem Bildschirm nicht gedruckt werden, interpretiert Ihr Softwareprogramm möglicherweise sehr helle Farben als Weiß bzw. sehr dunkle Farben als Schwarz.</p> <p>Die Druckmedien entsprechen unter Umständen nicht den Vorgaben von Hewlett-Packard.</p>	<p>Wählen Sie auf der Registerkarte Farbe des Druckertreibers die Option Bildschirmanpassung.</p> <p>Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von sehr hellen oder sehr dunklen Farben.</p> <p>Verwenden Sie anderes Papier, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker.</p>
<p>Die Oberfläche der gedruckten Farbseite ist uneinheitlich.</p> 	<p>Die Druckmedien sind möglicherweise zu rau.</p>	<p>Verwenden Sie glattes Papier bzw. glatte Druckmedien, z. B. hochwertiges Papier für Farblaserdrucker. Im Allgemeinen werden auf glatten Druckmedien bessere Resultate erzielt.</p>

Probleme bei der Medienzufuhr

Ziehen Sie bei Problemen mit der Medienzufuhr des Geräts die Informationen in diesem Abschnitt zu Rate.

Druckmedienführungen

- Die besten Ergebnisse werden mit Papier von hochwertiger Qualität erzielt, das keine Einschnitte, Kerben, Risse, Flecken, lose Partikel, Staubpartikel, Knicke, Lücken, Heftklammern sowie gerollte oder umgeknickte Kanten aufweist.
- Für Farbausdrucke von höchster Qualität sollten Sie glatte Papiertypen verwenden. Im Allgemeinen werden auf glatten Druckmedien bessere Resultate erzielt.
- Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Papiertyp Sie gerade verwenden (z. B. Schreibmaschinen- oder Recyclingpapier), finden Sie die entsprechenden Hinweise auf der Verpackung.

- Verwenden Sie keine Medien, die nur für Tintenstrahldrucker ausgelegt sind. Verwenden Sie ausschließlich für Color LaserJet-Drucker geeignete Druckmedien.
- Verwenden Sie kein Briefkopfpapier, das mit wärmeempfindlicher Tinte bedruckt wurde, wie sie beispielsweise bei einigen Arten der Thermografie verwendet wird.
- Verwenden Sie kein geprägtes Briefkopfpapier.
- Der Toner wird mit Hitze und Druck auf dem Papier fixiert. Farbige Papier und vorgedruckte Formulare müssen deshalb mit einer Tinte bedruckt sein, die für diese Fixiertemperatur (210 °C für 0,2 Sekunden) ausgelegt ist.



VORSICHT Die Missachtung dieser Richtlinien kann zu Papierstaus oder einer Beschädigung des Geräts führen.

Beheben von Problemen mit Druckmedien

Die folgenden Papierprobleme können Probleme mit der Druckqualität, Papierstaus oder Schäden am Gerät verursachen.

Problem	Ursache	Lösung
Schlechte Druckqualität oder Tonerhaftung	Das Papier ist zu feucht, zu rau, zu schwer oder zu glatt, oder es ist strukturiert oder stammt aus einer fehlerhaften Papiercharge.	Vergewissern Sie sich, dass der passende Medientyp im Druckertreiber ausgewählt wurde. Drucken Sie mit einem anderen Papiertyp mit einem Glättegrad zwischen 100 und 250 Sheffield und einem Feuchtigkeitsgehalt von 4 % bis 6 %.
Fehlstellen, Papierstau oder gewellte Druckmedien	Das Papier wurde falsch gelagert.	Lagern Sie das Papier flach und in der zugehörigen feuchtigkeitsabweisenden Verpackung.
	Vorder- und Rückseite des Papiers unterscheiden sich voneinander.	Drehen Sie das Papier um.
Übermäßiges Wellen des Papiers	Das Papier ist zu feucht, weist eine falsche Körnungsrichtung oder eine kurzkörnige Konstruktion auf.	Vergewissern Sie sich, dass der passende Medientyp im Druckertreiber ausgewählt wurde. Verwenden Sie Druckmedien aus einer anderen oder neuen Packung. Verwenden Sie langfaseriges Papier.
	Vorder- und Rückseite des Papiers unterscheiden sich voneinander.	Drehen Sie das Papier um.
Papierstau, Beschädigung des Geräts	Das Papier weist Ausschnittsbereiche oder Perforationen auf.	Verwenden Sie Papier ohne Ausschnitte oder Perforationen.
Einzugsprobleme	Das Papier weist ausgefranste Kanten auf.	Verwenden Sie hochwertiges Papier, das für Farblaserdrucker geeignet ist.
	Vorder- und Rückseite des Papiers unterscheiden sich voneinander.	Drehen Sie das Papier um.
	Das Papier ist zu feucht, zu rau, zu schwer oder zu glatt, weist eine falsche Körnungsrichtung oder eine kurzkörnige	Drucken Sie mit einem anderen Papiertyp mit einem Glättegrad zwischen 100 und 250 Sheffield und

Problem	Ursache	Lösung
	Konstruktion auf, oder es ist strukturiert oder stammt aus einer fehlerhaften Papiercharge.	einem Feuchtigkeitsgehalt von 4 % bis 6 %. Verwenden Sie langfaseriges Papier.
Das Druckbild ist schief	Die Druckmedienführungen sind unter Umständen falsch eingestellt.	Nehmen Sie alle Druckmedien aus dem Zufuhrfach heraus, richten Sie den Stapel aus, und legen Sie dann die Druckmedien erneut in das Zufuhrfach ein. Stellen Sie die Führungen auf die Breite und Länge der verwendeten Druckmedien ein, und führen Sie den Druckauftrag erneut aus.
Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen.	Das Druckmedienfach ist möglicherweise zu voll.	Nehmen Sie einen Teil der Druckmedien aus dem Fach heraus. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer .
	Die Druckmedien sind unter Umständen verknittert oder beschädigt.	Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedien weder verknittert noch beschädigt sind. Verwenden Sie Druckmedien aus einer anderen oder neuen Packung.
Aus dem Zufuhrfach werden keine Druckmedien eingezogen.	Das Gerät befindet sich möglicherweise im manuellen Zufuhrmodus.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn auf dem Bedienfeld des Geräts die Meldung Manuelle Zuf. angezeigt wird, drücken Sie  (Auswählen), um den Auftrag zu drucken. • Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät nicht im manuellen Zufuhrmodus befindet, und drucken Sie den Auftrag erneut.
	Das Druckmedienfach ist möglicherweise zu voll.	Nehmen Sie einen Teil der Druckmedien aus dem Fach heraus. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer .
	Die Papierlängenverstellung im Fach 2 oder im optionalen Fach 3 ist auf eine Länge eingestellt, die größer als das Medienformat ist.	Stellen Sie die Papierlängenverstellung auf die richtige Länge ein.
	Die Einzugswalze könnte verschmutzt oder beschädigt sein.	Wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Angaben hierzu erhalten Sie unter HP Kundendienst oder im Support-Flyer, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde.

Leistungsprobleme

Probieren Sie die Tipps in diesem Abschnitt aus, wenn Seiten das Gerät unbedruckt verlassen oder das Gerät überhaupt nicht druckt.

Problem	Ursache	Lösung
Die Seiten werden zwar ausgegeben, sind aber nicht bedruckt.	Möglicherweise befindet sich die Versiegelung noch in den Druckpatronen.	Vergewissern Sie sich, dass die Versiegelung vollständig von den Druckpatronen entfernt wurde.
	Das Dokument kann auch leere Seiten enthalten.	Überprüfen Sie, ob auf allen Seiten des Dokuments etwas gedruckt werden soll.
	Möglicherweise hat das Gerät eine Fehlfunktion.	Drucken Sie zum Überprüfen des Geräts eine Konfigurationsseite.
Die Seiten werden nur sehr langsam gedruckt.	Schwere Medientypen können das Drucken des Auftrags verlangsamen.	Verwenden Sie einen anderen Druckmedientyp.
	Komplexe Seiten werden langsamer gedruckt.	Für korrektes Fixieren ist unter Umständen eine langsamere Druckgeschwindigkeit erforderlich, um eine optimale Druckqualität sicherzustellen.
Seiten wurden nicht gedruckt.	Möglicherweise zieht das Gerät die Medien nicht richtig ein.	Weitere Informationen finden Sie unter Probleme bei der Medienzufuhr .
	Das Medium hat einen Stau im Gerät verursacht.	Beseitigen Sie den Stau.
	Das USB-Kabel könnte defekt sein oder wurde möglicherweise falsch angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ziehen Sie das USB-Kabel an beiden Enden ab, und schließen Sie es wieder an. ● Drucken Sie einen Auftrag, der vorher problemlos ausgeführt werden konnte. ● Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel, und versuchen Sie es erneut.
	Andere Geräte werden an Ihrem Computer betrieben.	Der USB-Anschluss kann möglicherweise nicht von mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie ein externes Festplattenlaufwerk oder einen Umschalter am selben Anschluss wie das Gerät angeschlossen haben, kann es zu einem Gerätekonflikt kommen. In diesem Fall müssen Sie das andere Gerät entfernen oder an einen anderen USB-Anschluss am Computer anschließen, bevor Sie den Drucker verwenden können.



Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die Hilfsprogramme beschrieben, die Sie bei der Lösung von Problemen mit Ihrem Gerät unterstützen.

Geräteseiten und -berichte







In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Seiten und Berichte, die Sie bei der Diagnose und Lösung von Druckerproblemen unterstützen.

Testseite

Zum Drucken der Testseite drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (Linker Pfeil) und  (Rechter Pfeil) auf dem Druckerbedienfeld. Sie können diese Seite auch über HP Toolbox ausgeben.

Konfigurationsseite







Auf der Konfigurationsseite werden die aktuellen Einstellungen und Eigenschaften des Druckers aufgeführt. Die Konfigurationsseite kann vom Drucker aus oder über HP Toolbox gedruckt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Konfigurationsseite über den Drucker auszugeben.

1. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder , um das Menü **Berichte** auszuwählen.
2. Drücken Sie  (Auswählen).
3. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder , um die Option **Konfig-Bericht** auszuwählen.
4. Drücken Sie  (Auswählen), um die Konfigurationsseite zu drucken.

Weitere Informationen zur Konfigurationsseite finden Sie unter [Konfigurationsseite](#).

Zubehörstatusseite

Die Zubehörstatusseite gibt die verbleibende Gebrauchsdauer der HP Druckpatronen an. Gleichzeitig werden auch die geschätzten verbleibenden Seiten, die Anzahl der gedruckten Seiten und andere Informationen zum Verbrauchsmaterial aufgeführt. Eine Zubehörstatusseite kann vom Drucker aus oder über HP Toolbox gedruckt werden. So drucken Sie die Seite am Gerät:

1. Drücken Sie  (Linker Pfeil) oder , um die Option **Berichte** auszuwählen.
2. Drücken Sie  (Auswählen).
3. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **Zubehörstatus**.
4. Drücken Sie  (Auswählen), um die Zubehörstatusseite zu drucken.

Weitere Informationen zur Zubehörstatusseite finden Sie unter [Zubehörstatusseite](#).

HP Toolbox

HP Toolbox ist eine Webanwendung, die Sie für die Fehlerbehebung einsetzen können.

So zeigen Sie HP Toolbox an

Öffnen Sie HP Toolbox auf eine der folgenden Arten:

- Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol für HP Toolbox.
- Klicken Sie unter Windows auf **Start, Programme, HP, HP Color LaserJet 1600** und **HP Color LaserJet 1600 Toolbox**.

Registerkarte „Fehlerbehebung“

Die Registerkarte **Fehlerbehebung** von HP Toolbox enthält Verknüpfungen zu den folgenden Hauptseiten:

- **Beseitigen von Papierstaus**. Zeigt Informationen zur Ermittlung und Beseitigung von Papierstaus an.
- **Druckprobleme**. Zeigt Hilfethemen an, die Sie bei der Lösung von Druckproblemen unterstützen.
- **Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung**. Verwenden Sie diese Hilfsprogramme für die Fehlerbehebung als Reinigungsseite oder als Farbfehlerbehebungsseite, um das Gerät zu warten.



Hinweis Die anderen Registerkarten unter HP Toolbox können ebenfalls nützlich für die Fehlerbehebung von Geräteproblemen sein. Informationen zu den anderen Registerkarten von HP Toolbox finden Sie unter [HP Toolbox](#).







Menü „Service“

Verwenden Sie das Bedienfeldmenü **Service**, um Geräteprobleme zu beheben.

Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen

Durch das Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

So stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her

1. Wählen Sie mit  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**) **Service**, und drücken Sie dann  (**Auswählen**).
2. Wählen Sie mit  (**Linker Pfeil**) oder  (**Rechter Pfeil**) **Rücksetzen**, und drücken Sie dann  (**Auswählen**).

Das Gerät wird automatisch neu gestartet.






Reinigen des Papierpfads

Das Gerät verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus zur Reinigung des Papierpfads.




Hinweis Wenn Sie Zugriff auf HP Toolbox haben, empfiehlt HP die Reinigung des Papierpfads mit HP Toolbox.

So reinigen Sie den Papierpfad

1. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **Service**, und drücken Sie dann  (Auswählen).
2. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **Reinigungsmodus**, und drücken Sie dann  (Auswählen).












Eine Seite läuft langsam durch den Drucker. Entsorgen Sie die Seite, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

3. Legen Sie normales Papier im Letter- oder A4-Format ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Drücken Sie zur Bestätigung noch einmal  (Auswählen), und starten Sie den Reinigungsvorgang.

Eine Seite läuft langsam durch den Drucker. Entsorgen Sie die Seite, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Kalibrieren des Druckers

Es werden regelmäßig Kalibrierungen durchgeführt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um für eine optimale Druckqualität eine Kalibrierung über das Bedienfeld vorzunehmen:

1. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **System-Setup**, und drücken Sie dann  (Auswählen).
2. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **Druckqualität**, und drücken Sie dann  (Auswählen). Auf dem Bedienfeld erscheint die Meldung **Farbe kalibr..**
3. Drücken Sie  (Auswählen).
4. Wählen Sie mit  (Linker Pfeil) oder  (Rechter Pfeil) **Jetzt kalibr.**, und drücken Sie dann  (Auswählen).
5. Drücken Sie  (Auswählen), um die Kalibrierung zu starten.

A Zubehör und Bestellinformationen

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war folgende Zubehörliste aktuell. Die Bestellinformationen und die Verfügbarkeit von Zubehör können sich während der Gebrauchsdauer des Druckers ändern. Aktuelle Bestellinformationen finden Sie auf der entsprechenden Website für Ihr Land/Ihre Region:

- Nordamerika: <http://www.hp.com>
- Europa und Naher Osten: <http://www.hp.com>
- Asien/Pazifik: <http://www.hp.com>
- Lateinamerika: <http://www.hp.com>

Ersatzmaterial

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
Druckpatrone Schwarz	Gebrauchsdauer von 2.000 Seiten bei ca. 5 % Deckung.	Q6000A
Druckpatrone Cyan	Gebrauchsdauer von 2.500 Seiten bei ca. 5 % Deckung.	Q6001A
Druckpatrone Gelb	Gebrauchsdauer von 2.500 Seiten bei ca. 5 % Deckung.	Q6002A
Druckpatrone Magenta	Gebrauchsdauer von 2.500 Seiten bei ca. 5 % Deckung.	Q6003A



Hinweis Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Gebrauch.

Kabel und Schnittstellenzubehör

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
USB-Kabel	USB-kompatible Standardgeräteverbindung, 2 m	C6518A

Zubehör für die Papierzufuhr

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
Optionales Fach 3	Optionales 250-Blatt-Universalzufuhrfach. Es kann nur ein optionales 250-Blatt-Fach installiert werden.	Q6459A

Papier und andere Druckmedien

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
HP LaserJet Papier	HP Premium-Markenpapier zur Verwendung mit HP LaserJet-Druckern.	HPJ1124 (Letter)
HP LaserJet Papier	HP Premium-Markenpapier zur Verwendung mit HP LaserJet-Druckern.	CHP310 (A4)
HP LaserJet Papier	HP Premium-Markenpapier zur Verwendung mit HP LaserJet-Druckern.	HPJ1424 (Legal)
HP Premium Choice-Papier	HP Schreibmaschinenpapier mit einem Gewicht von 120,32 g/m ²	HPU1132 (Letter)
HP Premium Choice-Papier	HP Schreibmaschinenpapier mit einem Gewicht von 120,32 g/m ²	CHP410 (A4)
HP Deckblattpapier	HP Markendeckblattpapier mit einem Gewicht von 200 g/m ² . Zum Drucken von Postkarten und Deckblättern.	Q2413A (Letter), 100 Blatt
HP Deckblattpapier	HP Markendeckblattpapier mit einem Gewicht von 200 g/m ² . Zum Drucken von Postkarten und Deckblättern.	Q2414A (A4), 100 Blatt
HP Druckpapier	HP Markenpapier zur Verwendung mit HP LaserJet-Druckern.	HPP1122 (Letter)
HP Druckpapier	HP Markenpapier zur Verwendung mit HP LaserJet-Druckern.	CHP210 (A4)
HP Mehrzweckpapier	HP Markenpapier für verschiedenste Verwendungszwecke.	HPM1120 (Letter)
HP Mehrzweckpapier	HP Markenpapier für verschiedenste Verwendungszwecke.	HPM1420 (Legal)
HP LaserJet ToughPaper	Stabiles Papier mit seidenmatter Beschichtung. Das Papier ist reißfest und wetterbeständig. Für haltbare und langlebige Dokumente.	Q1298A (Letter)
HP LaserJet ToughPaper	Stabiles Papier mit seidenmatter Beschichtung. Das Papier ist reißfest und wetterbeständig. Für haltbare und langlebige Dokumente.	Q1298B (A4)
HP Photo & Imaging-Hochglanz-Laserpapier	Hochglanzbeschichtung auf beiden Seiten. Zu verwenden für Broschüren, Kataloge, Fotos und sonstige Zwecke, für die eine Hochglanzoberfläche benötigt wird.	Q6545A (Letter), 200 Blatt
HP Laserfotopapier, hochglänzend	Hochglanzbeschichtung auf beiden Seiten. Zu verwenden für Broschüren, Kataloge, Fotos und sonstige Zwecke, für die eine Hochglanzoberfläche benötigt wird.	Q6547A (A4), 200 Blatt
HP Laser-Präsentationsglanzpapier, satiniert	Seidenmatte Beschichtung auf beiden Seiten. 120 g/m ²	Q6541A (Letter), 200 Blatt

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
HP Laser-Glanzpapier, satiniert	Seidenmatte Beschichtung auf beiden Seiten. 120 g/m ²	Q6542A (A4), 200 Blatt
HP Laser-Glanzpapier, satiniert	Seidenmatte Beschichtung auf beiden Seiten. 105 g/m ²	Q2415A (Letter), 500 Blatt
HP Laser-Glanzpapier, satiniert	Seidenmatte Beschichtung auf beiden Seiten. 105 g/m ²	Q2417A (A4), 500 Blatt
HP Color LaserJet-Transparentfolien	Verwenden Sie Farbtransparentfolien für Vollfarbdruck.	C2934A (Letter), 50 Blatt
HP Color LaserJet-Transparentfolien	Verwenden Sie Farbtransparentfolien für Vollfarbdruck.	C2936A (A4), 50 Blatt
HP mattglänzendes Photo & Imaging-Laserpapier	Papier mit mattglänzender Beschichtung für Fotos und Bilder. 120 g/m ²	Q6549A (Letter), 100 Blatt
HP Laser-Fotopapier, mattglänzend	Papier mit mattglänzender Beschichtung für Fotos und Bilder. 120 g/m ²	Q6550A (A4), 100 Blatt
HP mattglänzendes Laser-Prospektpapier	Papier mit mattglänzender Beschichtung. Zur Verwendung für Propekte, Kataloge usw. 160 g/m ²	Q6543A (Letter), 150 Blatt
HP Laserpapier, mattglänzend	Papier mit mattglänzender Beschichtung. Zur Verwendung für Prospekte, Kataloge usw. 160 g/m ²	Q6544A (A4), 150 Blatt

Ersatzteile zum Austausch durch den Benutzer

Produktname	Beschreibung	Teilenummer
Trennsteg und Papiereinzugswalzen	Tauschen Sie den Trennsteg und die Papiereinzugswalzen aus, wenn mehrere Seiten zugleich oder keine Seiten eingezogen werden und das Problem nicht durch anderes Papier behoben werden konnte.	Q5956-67902
Papierfach	Eine 250-Blatt-Papierfachkassette.	Q5956-67901
Staubschutz	Schützt die Ausgabe der Papierkassette vor Staub.	Q5956-67903
Ausgabefachverlängerung	Eine Verlängerung zur Unterstützung von Papier im Ausgabefach.	Q5956-67904

Ergänzende Dokumentation

Dieses Benutzerhandbuch ist auf CD-ROM in den folgenden Sprachen verfügbar.

Tabelle A-1 Benutzerhandbücher

Sprache	Teilenummer
Deutsch	CB373-90914
Englisch	CB373-90906
Arabisch	CB373-90907
Katalanisch	CB373-90908
Chinesisch (vereinfacht)	CB373-90923
Chinesisch (traditionell)	CB373-90926
Tschechisch	CB373-90909
Dänisch	CB373-90910
Niederländisch	CB373-90911
Finnisch	CB373-90912
Französisch	CB373-90913
Hebräisch	CB373-90915
Ungarisch	CB373-90916
Indonesisch (Bahasa)	CB373-90929
Italienisch	CB373-90917
Koreanisch	CB373-90918
Norwegisch	CB373-90919
Portugiesisch (Brasilien)	CB373-90921
Polnisch	CB373-90920
Russisch	CB373-90922
Spanisch	CB373-90924
Schwedisch	CB373-90925
Thai	CB373-90927
Türkisch	CB373-90928

B Kundendienst und Unterstützung

Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard

HP PRODUKT

GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM

HP Color LaserJet 1600-Drucker

Eingeschränkte Gewährleistung für 12 Monate

HP gewährleistet für den oben genannten Zeitraum ab Abnahme durch den Endkunden, dass die HP Hardware und Zubehörteile frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wird HP während des Garantiezeitraums über derartige Mängel in Kenntnis gesetzt, übernimmt HP nach eigenem Ermessen die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Ersatzprodukte sind entweder neu oder neuwertig bezüglich der Leistung.

Hewlett-Packard gewährleistet für den oben genannten Zeitraum ab dem Kaufdatum, dass die HP Software bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung die vorgesehenen Programmierbefehle ausführt und frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Während der Gewährleistungsfrist verpflichtet sich Hewlett-Packard, Software zu ersetzen, die aufgrund solcher Fehler die Programmierbefehle nicht einwandfrei ausführt.

Hewlett-Packard übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Betrieb seiner Produkte ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei abläuft. Sollte Hewlett-Packard nicht in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen oder so zu reparieren, dass der in der Gewährleistung beschriebene Zustand wiederhergestellt wird, hat der Kunde nach Rückgabe des Produkts Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises.

HP Produkte können grundüberholte Teile enthalten, die in ihrer Leistung neuen Teilen entsprechen, oder Teile, die bereits in unwesentlichem Maße verwendet wurden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehler, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: (a) unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Kalibrierung, (b) nicht von Hewlett-Packard gelieferte Software, Schnittstellen, Teile oder Verbrauchsmaterialien, (c) unberechtigte Veränderungen oder missbräuchliche Verwendung, (d) Betrieb außerhalb der für dieses Produkt angegebenen Spezifikationen oder (e) unsachgemäße Einrichtung und Wartung des Aufstellungsortes.

AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINERLEI IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern/Regionen, Staaten oder Provinzen sind Einschränkungen bezüglich der Gewährleistung unzulässig. Von den oben aufgeführten Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüssen sind Sie daher unter Umständen nicht betroffen. Diese Gewährleistung räumt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte ein; möglicherweise haben Sie noch weitere Rechte, die je nach Land/Region, Staat oder Provinz unterschiedlich sind. Die eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard gilt überall dort, wo Hewlett-Packard Unterstützung für dieses Produkt anbietet und dieses Produkt vertreibt. Das Ausmaß der Gewährleistung kann je nach örtlichen Standards variieren. Hewlett-Packard wird die Form, Größe oder Funktion des Produkts nicht verändern, damit es in Ländern/Regionen eingesetzt werden kann, für die das Produkt aus gesetzlichen oder behördlichen Gründen nie bestimmt war.

IM RAHMEN DER ÖRTLICH GÜLTIGEN GESETZGEBUNG SIND DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ENTHALTENEN RECHTSMITTEL DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL DES KUNDEN. MIT AUSNAHME DER OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN HAFTEN HEWLETT-PACKARD ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR DATENVERLUST, MITTELBARE, UNMITTELBARE, SPEZIELLE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) SOWIE ANDERE SCHÄDEN. In einigen Ländern/Regionen, Staaten oder Provinzen ist der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Von den oben aufgeführten Haftungsbeschränkungen oder -ausschlüssen sind Sie daher unter Umständen nicht betroffen.

DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen

Es wird gewährleistet, dass dieses HP Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die Gewährleistung gilt nicht für Produkte, (a) die wieder aufgefüllt, überholt, aufgearbeitet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden, (b) durch missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Lagerung oder den Betrieb außerhalb der für das Druckerprodukt angegebenen Umgebungsbedingungen zu Schaden gekommen sind oder (c) Verschleißerscheinungen durch den normalen Betrieb aufweisen.

Wenn Sie den Gewährleistungs-Service in Anspruch nehmen möchten, geben Sie das Produkt (mit einer Beschreibung des Problems und Druckproben) an den Händler zurück, oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. HP übernimmt nach eigenem Ermessen den Ersatz der Produkte, die sich als fehlerhaft erwiesen haben, oder erstattet den Kaufpreis.

AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG LEISTET HP IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, VERTRAGLICH ODER GESETZLICH. INSBESONDERE GIBT HP KEINERLEI GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN HAFTEN HEWLETT-PACKARD ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLISSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) SOWIE ANDERE SCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF VERTRAGLICHE GRÜNDE, UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER SONSTIGE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

Verfügbarkeit von Service und Support

Hewlett-Packard bietet weltweit eine Vielzahl von Service- und Supportleistungen für den Verkauf an. Die Verfügbarkeit dieses Angebots hängt vom Standort des Kunden ab.

HP Care Pack™ Serviceverträge

HP bietet verschiedene Service- und Support-Optionen für eine Vielzahl von Anforderungen an. Diese Optionen sind nicht Bestandteil der Standardgewährleistung. Die Supportleistungen können je nach Standort unterschiedlich sein. Für die meisten Drucker gibt es HP Care Pack Service-Verträge sowohl während als auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Mehr über die Kundendienstleistungen für diesen Drucker erfahren Sie im Internet unter <http://www.hpexpress-services.com/10467a>, wenn Sie die Modellnummer des Druckers eingeben. In Nordamerika sind Informationen zu Serviceverträgen über den HP Kundendienst erhältlich. Sie erreichen die telefonische Unterstützung unter 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] oder 1-800-268-1221 (Kanada). Wenden Sie sich in anderen Ländern/Regionen an die für Ihr Land/Ihre Region zuständige HP Kundendienstzentrale. Die Telefonnummer des HP Kundendienstes in Ihrem Land/Ihrer Region finden Sie in dem im Lieferumfang enthaltenen Flyer oder im Internet unter <http://www.hp.com/support>.

Wiederverpacken des Druckers

Wenn Ihr Drucker transportiert oder verschickt werden soll, gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn wieder zu verpacken.



VORSICHT Transportschäden, die auf unangemessene Verpackung zurückzuführen sind, fallen in die Verantwortung des Kunden. Um einen angemessenen Schutz während des Transports sicherzustellen, muss der Drucker unter Verwendung des Originalpackmaterials wieder ordnungsgemäß verpackt werden.

So verpacken Sie den Drucker



VORSICHT Es ist *außerordentlich wichtig*, die Druckpatronen vor dem Transport des Druckers zu entfernen. Druckpatronen, die sich während des Transports im Drucker befinden, laufen aus und verschmutzen so das Druckwerk und andere Teile mit Toner.

Um eine Beschädigung der Druckpatrone zu vermeiden, sollten Sie nicht mit der Walze in Berührung kommen und die Patrone in der Originalverpackung bzw. so aufbewahren, dass sie nicht dem Licht ausgesetzt ist.

1. Entfernen Sie alle vier Druckpatronen.
2. Entfernen Sie ebenfalls ein eventuell vorhandenes optionales Fach 3, und bewahren Sie es auf.
3. Ziehen Sie Strom- und Schnittstellenkabel ab.
4. Nach Möglichkeit sollten Sie Probedrucke und 50 bis 100 Blatt Papier oder andere Druckmedien beilegen, die nicht ordnungsgemäß bedruckt wurden.
5. Verwenden Sie, wenn möglich, den ursprünglichen Transportkarton und das Originalverpackungsmaterial. Wenn Sie das Verpackungsmaterial bereits entsorgt haben, wenden Sie sich an einen lokalen Versandservice, um Informationen zum Wiederverpacken des Druckers zu erhalten. HP empfiehlt, das Gerät für den Versand zu versichern.
6. Legen Sie ein vollständig ausgefülltes Exemplar des [Service-Informationsformular](#) bei.
7. Wenden Sie sich in den USA telefonisch an den HP Kundendienst, um neues Verpackungsmaterial anzufordern. Außerhalb der USA sollten Sie nach Möglichkeit das Originalverpackungsmaterial verwenden. Hewlett-Packard empfiehlt, das Gerät für den Versand zu versichern.

Service-Informationsformular

WER GIBT DAS GERÄT ZURÜCK?

Datum:

Ansprechpartner:

Telefon:

Andere Ansprechpartner:

Telefon:

Anschrift des Absenders:

Besondere Versandanweisungen:

WAS WIRD VERSENDET?

Modellbezeichnung:

Modellnummer:

Seriennummer:

Legen Sie aussagekräftige Druckausgaben bei. Versenden Sie KEIN Zubehör (Handbücher, Reinigungsmaterialien usw.), das für die Durchführung der Reparatur nicht benötigt wird.

HABEN SIE DIE DRUCKPATRONEN HERAUSGENOMMEN?

Diese Teile müssen vor dem Transport entfernt werden, es sei denn, dies ist aufgrund eines mechanischen Problems nicht möglich.

Ja.

Nein, ein Entfernen ist nicht möglich.

WELCHE REPARATUR IST ERFORDERLICH? (Legen Sie gegebenenfalls ein separates Blatt bei.)

1. Beschreiben Sie die Umstände des Fehlers. (Was war der Fehler? Welcher Vorgang wurde beim Auftreten des Fehlers gerade ausgeführt? Welche Anwendungen wurden ausgeführt? Ist der Fehler wiederholbar?)

2. Wenn der Fehler nur zeitweise auftritt, in welchen zeitlichen Abständen tritt er auf?

3. Wenn das Produkt an eines der folgenden Geräte angeschlossen war, geben Sie den Hersteller und die Modellnummer an.

PC:

Modem:

Netzwerk:

4. Sonstige Anmerkungen:

WIE WIRD DIE REPARATUR BEZAHLT?

Auf Gewährleistung

Kauf-/Empfangsdatum:

(Legen Sie den Kaufbeleg oder das Empfangsdokument bei, auf dem das ursprüngliche Empfangsdatum ausgewiesen ist.)

Nummer des Wartungsvertrags:

Bestellnummer:

Mit Ausnahme von Vertrags- und Gewährleistungsdiensten muss jede Serviceanforderung mit einer Bestellnummer und/oder einer rechtsgültigen Unterschrift einhergehen. Wenn keine Standard-Reparaturpreise gelten, ist eine Mindestbestellung erforderlich. Die Standard-Reparaturpreise können Sie bei einer von HP autorisierten Reparaturstelle erfragen.

Rechtsgültige Unterschrift:

Telefon:

Rechnungsadresse:

Spezielle Rechnungsanweisungen:

C Spezifikationen

Spezifikationen des Multifunktionsdruckers

Tabelle C-1 Abmessungen und Gewicht

Produkt	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht
HP Color LaserJet 1600-Drucker ohne optionales Fach 3 oder Verbrauchsmaterial	370 mm	453 mm	407 mm	15,67 kg
HP Color LaserJet 1600-Drucker mit optionalem (250-Blatt-) Fach 3, ohne Verbrauchsmaterial	460 mm	451 mm	482 mm	20,16 kg

Tabelle C-2 Spezifikationen für das Ersatzmaterial

Gebrauchsdauer der Druckpatronen (bei ca. 5 % Deckung)	Schwarz: 2.000 Seiten Gelb, Cyan und Magenta: jeweils 2.500 Seiten (HP Color LaserJet 1600)
--	--

Tabelle C-3 Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	110-Volt-Modelle	220-Volt-Modelle
Stromversorgung	115-127 V (+/-10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220-240 V (+/-10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Stromverbrauch (typisch)		
Beim Drucken (Farbe)	190 W (Durchschnitt)	190 W (Durchschnitt)
Beim Drucken (Schwarzweiß)	190 W (Durchschnitt)	190 W (Durchschnitt)
Standby-Modus	16 W (Durchschnitt)	16 W (Durchschnitt)
Aus-Modus	0 W (Durchschnitt)	0 W (Durchschnitt)

Tabelle C-3 Elektrische Spezifikationen (Fortsetzung)

Beschreibung	110-Volt-Modelle	220-Volt-Modelle
Wärmeabgabe	55 BTU/Stunde	55 BTU/Stunde
Bereitschaftsmodus		
Nennstrom	3,6 A	2,5 A



VORSICHT Die Netzspannung richtet sich nach dem Land/der Region, in dem der Drucker verkauft wird. Ändern Sie die Einstellung für die Betriebsspannung nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben.

Tabelle C-4 Umgebungsbedingungen

	Empfohlen ¹	Im Betrieb ¹	Bei Lagerung ¹
(Drucker und Druckpatrone)	20 bis 27 °C	15 bis 32,5 °C	-20 bis 40 °C
Temperatur			
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 70 %	10 % bis 80 %	max. 95 %

¹ Die Werte können ohne Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support/clj1600>.

Tabelle C-5 Geräuschemission

Schalleistungspegel	Nach ISO 9296 ¹
Druck (8 ppm)	$L_{WA,d} = 6,0$ Bel (A) [60 dB (A)]
Schalleistungspegel in der Umgebung	Nach ISO 9296 ¹
Druck (8 ppm)	$L_{pA,m} = 52$ dB(A)

¹ Die Werte können ohne Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support/clj1600>.

D Behördliche Bestimmungen

Einleitung

Dieser Abschnitt enthält die folgenden behördlichen Bestimmungen:

- [FCC-Bestimmungen](#)
- [Umweltschutz-Förderprogramm](#)
- [Datenblatt zur Materialsicherheit](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Erklärung zur Lasersicherheit](#)
- [Konformitätserklärung für Kanada](#)
- [EMI-Erklärung für Korea](#)
- [VCCI-Erklärung \(Japan\)](#)
- [Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland](#)

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC). Diese Werte sollen in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor Störungen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgestellt und betrieben wird, kann es schwerwiegende Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass in bestimmten Installationen keine Funkstörungen auftreten. Wenn das Gerät schwerwiegende Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursacht, versuchen Sie, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Lassen Sie sich von einem Händler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.



Hinweis Änderungen am Drucker, die nicht ausdrücklich von HP genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers für dieses Gerät erlischt.

Zur Einhaltung der Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien muss ein abgeschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden.

Umweltschutz-Förderprogramm

Schutz der Umwelt

Die Hewlett-Packard Company ist bestrebt, hochwertige und zugleich umweltverträgliche Produkte herzustellen. Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass es die Umwelt nur minimal belastet.

Erzeugung von Ozongas

Dieses Produkt erzeugt keine nennenswerte Ozongasemission (O₃).

Energieverbrauch

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien von ENERGY STAR®. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Programm, das zur Förderung der Entwicklung energiesparender Bürogeräte ins Leben gerufen wurde.



Im Energiesparmodus verringert sich der Stromverbrauch erheblich, so dass Sie ohne Beeinträchtigung der hohen Leistung dieses Produkts natürliche Ressourcen und Geld sparen können.

ENERGY STAR (Version 3.0) ist eine in den USA eingetragene Dienstleistungsmarke der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency). Als Partner der ENERGY STAR-Initiative hat die Hewlett-Packard Company dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.energystar.gov>.

Papierverwendung

Mit der manuellen Duplexfunktion (beidseitiges Drucken, siehe [Beidseitiges Drucken](#)) und der Möglichkeit, mehrere Seiten auf einem Blatt zu drucken, können Sie den Papierverbrauch senken und dadurch einen Beitrag zur Einsparung natürlicher Ressourcen leisten.

Kunststoffe

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 g sind mit international genormten Zeichen versehen, damit das verwendete Material nach Ablauf der Gebrauchsdauer zu Recyclingzwecken schneller identifiziert werden kann.

HP LaserJet-Druckverbrauchsmaterial

In vielen Ländern/Regionen kann das Druckverbrauchsmaterial für dieses Produkt (z. B. Druckpatronen) im Rahmen des HP Rückgabe- und Recyclingprogramms für Druckverbrauchsmaterial an Hewlett-Packard zurückgegeben werden. Ein benutzerfreundliches und kostenloses Rücknahmeprogramm steht Ihnen in mehr als 30 Ländern/Regionen zur Verfügung. Im Lieferumfang jeder neuen Druckpatrone und jedes neuen Verbrauchsmaterials für den HP LaserJet sind mehrsprachige Informationen und Anleitungen zum Rücknahmeprogramm enthalten.

Informationen zum HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Druckverbrauchsmaterial

Seit 1992 bietet HP für 86 % des Weltmarkts, auf dem HP LaserJet-Verbrauchsmaterial verkauft wird, einen kostenlosen Rückgabe- und Recycling-Service für dieses Verbrauchsmaterial an. Frankierte und adressierte Aufkleber liegen den meisten HP LaserJet-Druckpatronen bei. Aufkleber und Sammelkartons sind auch über das Internet erhältlich: <http://www.hp.com/recycle>.

2002 wurden durch das HP Planet Partners-Verbrauchsmaterial-Recyclingprogramm weltweit mehr als 10 Millionen HP LaserJet-Druckpatronen recycelt. Hinter dieser Rekordzahl verbergen sich 26 Millionen Pfund Druckpatronenmaterial, das nicht auf Mülldeponien entsorgt werden musste. Weltweit recycelt HP durchschnittlich 80 Gewichtsprozent der Druckpatronen, die in erster Linie aus Kunststoff und Metallen bestehen. Die zurückgewonnenen Kunststoffe und Metalle werden zur Herstellung neuer Produkte, z. B. HP Produkte, Plastiktablets und Plastikspulen, verwendet. Die übrigen Materialien werden umweltfreundlich entsorgt.

Rückgabe in den USA

Zum verantwortungsbewussteren Umgang mit der Umwelt bei der Rückgabe von gebrauchten Patronen und Verbrauchsmaterial empfiehlt HP den Einsatz von Sammelrückgaben. Packen Sie einfach zwei oder mehr Patronen zusammen, und verwenden Sie das frankierte und adressierte UPS-Etikett, das der Verpackung beiliegt. Weitere Informationen über die Vorgehensweise in den USA erhalten Sie unter der Rufnummer 1-800-340-2445 oder auf der Website zum HP Rückgabe- und Recyclingprogramm für Druckverbrauchsmaterial: <http://www.hp.com/go/recycle>.

Rückgabe außerhalb der USA

Kunden außerhalb der USA finden im Internet unter <http://www.hp.com/go/recycle> weitere Informationen zur Verfügbarkeit des HP Rückgabe- und Recyclingprogramms für Druckverbrauchsmaterial.

Papier

Dieses Produkt ist für die Verwendung von Recyclingpapier geeignet, sofern das Papier den Richtlinien des *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* entspricht. Unter <http://www.hp.com/support/ljpaperguide> können Sie dieses Handbuch im PDF-Format herunterladen. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß EN12281:2002.

Materialhinweise


Dieses Produkt enthält keine Quecksilberzusätze.

Dieses Produkt enthält keine Batterien.

Weitere Recyclinginformationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/recycle>. Außerdem können Sie sich an die örtlichen Behörden oder unter <http://www.eiae.org> an die Electronics Industry Alliance wenden.

Abfallentsorgung in privaten Haushalten der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, den Abfall bei einer für das Recycling von elektrischen und elektronischen Teilen zuständigen Sammelstelle abzugeben. Durch Müll-Trennung und Recycling werden natürliche Ressourcen bewahrt und sichergestellt, dass das Recycling in gesundheits- und umweltschonender Weise durchgeführt wird. Nähere Informationen darüber, wo Sie recyclingfähigen Müll abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der zuständigen Entsorgungsgesellschaft oder dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Datenblatt zur Materialsicherheit

Das Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS) für Verbrauchsmaterial mit chemischen Substanzen, z. B. Toner, ist über die HP Website unter <http://www.hp.com/go/msds> oder <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety> erhältlich.

Verlängerte Gewährleistung

Durch das HP SupportPack werden das HP Hardwareprodukt und alle von HP gelieferten internen Komponenten abgedeckt. Die Hardwarewartung erfolgt für drei Jahre ab Kaufdatum des HP Produkts. Der Kunde muss das HP SupportPack innerhalb von 90 Tagen nach Kauf des HP Produkts erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie vom HP Kundendienst sowie von der HP Kundenunterstützung. Zusätzlich können Sie sich unter [HP Kundendienst](#) informieren.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zubehör

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für dieses Produkt sind noch mindestens fünf Jahre nach Einstellung der Produktion erhältlich.

Weitere Informationen

Hier erhalten Sie Informationen zu diesen Themen:

- Produktumweltprofilblatt für dieses und zahlreiche verwandte HP Produkte
- Die Verpflichtung von Hewlett-Packard zum Umweltschutz
- Das HP Umweltschutz-Verwaltungssystem
- Das HP Rücknahme- und Recyclingprogramm am Ende der Gebrauchsdauer
- MSDS

Siehe: <http://www.hp.com/go/environment> oder <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety>.

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

gemäß ISO/IEC Guide 22 EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company
Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklärt, dass dieses Produkt

Produktname: HP Color LaserJet 1600 Serie
Modellzulassungsnummer³⁾: BOISB-0409-00
Produktoptionen: Alle
Tonerpatronen: Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A

den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 + A11
IEC 60825-1:1993 +A1: +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Laser/LED-Produkt der Klasse 1)
GB4943-2001

EMV: CISPR 22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - Klasse B¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B²⁾ / ICES-003, Ausgabe 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Zusätzliche Informationen:

Das Produkt erfüllt damit die Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und trägt entsprechend das CE-Zeichen.

- 1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet.
- 2) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle eingehenden Störungen aufnehmen, einschließlich solcher, die den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen.
- 3) Für behördliche Zwecke wurde diesem Produkt eine Modellzulassungsnummer zugewiesen. Diese Nummer ist nicht mit dem Produktnamen oder der Produktnummer zu verwechseln.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Oktober 2005

Nur für Informationen über Sicherheitsbestimmungen und Zulassungen:

Ansprechpartner in Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien.

Ansprechpartner in Europa: Hewlett-Packard Vertriebs- und Kundendienstzentrale vor Ort oder Hewlett-Packard GmbH, Abteilung HQ-TRE/Standards Europa, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Deutschland (FAX: +49-7031-14-3143)

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA (Telefon: 208-396-6000)

Länder-/regionenspezifische Sicherheitserklärungen

Erklärung zur Lasersicherheit

Das Zentrum für Geräte und radiologische Gesundheit (Center for Devices and Radiological Health - CDRH) der US-Nahrungs- und Arzneimittelaufsichtsbehörde (FDA) hat Vorschriften für Laserprodukte implementiert, die seit dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Die Produkte, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, müssen diesen Vorschriften entsprechen. Der Drucker wurde gemäß dem Radiation Control for Health and Safety Act (Strahlenschutzgesetz) von 1968 und in Übereinstimmung mit der von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde (DHHS) erlassenen Strahlenschutznorm als Laserprodukt der „Klasse 1“ eingestuft.

Da die im Innern des Geräts ausgesandte Strahlung vollkommen durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen abgeschirmt ist, kann der Laserstrahl bei normalem Betrieb zu keiner Zeit nach außen dringen.



ACHTUNG! Wenn Sie Einstellungen, Änderungen oder Schritte ausführen, die im Widerspruch zu den Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch stehen, setzen Sie sich möglicherweise gefährlicher Laserstrahlung aus.

Konformitätserklärung für Kanada

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Anforderungen für die EMV-Klasse B.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

EMI-Erklärung für Korea

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-Erklärung (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 1600 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 1600 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Index

Symbole/Zahlen

250-Blatt-Fach. *Siehe* Fach 2

4-farbig, Option 51

A

Abbrechen des Druckvorgangs
45

Abfallentsorgung
Europa 127

Abmessungen, Drucker 121

Abmessungen, Druckmedien.
Siehe Formate, Druckmedien

Achtung-LED 21, 105

Adaptives Halbtonverfahren,
Optionen 51

Ändern der Größe von Dokumenten
40

Angehaltener Druckvorgang 22

Anpassen von Farben 52

Anschlüsse
Kabel bestellen 107
vorhandene Typen 5

An Seite anpassen, Option 40

Anwendungen, Einstellungen 9

Anzeige
Bedienfeld 20

Apple Macintosh. *Siehe* Macintosh

Auffüllen von Papier 24

Auflösung
Druckeinstellungen 90
HP ImageREt 2400 48
Spezifikationen 5

Auftrag abbrechen, Taste 21, 45

Ausgabefach
Funktionen 5

Ausgabefächer
Staus, beseitigen 89

Ausgabefachverlängerung 7

Ausgabequalität

Drucken, Fehlerbehebung
90, 91

HP ImageREt 2400 48

Austauschen von Druckpatronen
71

B

Batterie-Spezifikationen 127

Bedienfeld
LEDs und Tasten, Beschreibung
20

Meldungen, Fehlerbehebung
81

Behördliche Bestimmungen
Datenblatt zur Materialsicherheit
129

FCC 125
Konformitätserklärung 130
Lasersicherheit 131

Beidseitig drucken 43

Beidseitiges Drucken 43

Benutzerdefinierte Papierformate
36, 38

Benutzerhandbuch
aufrufen 68
Teilenummern 112

Bereit-LED 21, 105

Bereit-LED und Auswählen-Taste
22

Berichte drucken 62

Beseitigen von Staus
Ausgabebereiche 89
häufige Positionen 85
Zufuhrbereiche 88

Bestellen von Verbrauchsmaterial
und Zubehör 106

Betriebsumgebung,
Spezifikationen 122

Bildschirm, Farbanpassung 52

blasser Druck 92

Blinkende LEDs 81

Briefkopfpapier
drucken 34

Briefumschläge
Beschaffenheit 15
drucken 29
Lagerung 15
Spezifikationen 15, 17

Browser-Anforderungen 66

C

Cyan, Druckpatrone
Teilenummer 106

D

Datenblatt zur Materialsicherheit
129

Deckblätter, Dokument
Karton, drucken 36
Papierspezifikationen 17
Verwenden von anderem Papier
40

Detail, Halbtonoption 50

Digitalcameras, Farbanpassung
52

Dokumentation 68, 112

Doppelseitiges Drucken 43

dpi (dots per inch, Punkte pro Zoll)
HP ImageREt 2400 48

dpi (Dots per Inch = Punkte pro Zoll)
Druckeinstellungen 90
HP ImageREt 2400 48

dpi (Punkte pro Zoll)
Spezifikationen 5

Druckbildqualität
Drucken, Fehlerbehebung
90, 91

HP ImageREt 2400 48

drucken
Fehlerbehebung 100

- Windows 40
- Drucken
 - abbrechen 45
 - beidseitig 43
- Drucken, Dialogfeld 37
- Druckertreiber
 - Einstellungen, ändern 41
 - Funktionen 38
 - herunterladen 10
 - öffnen 37
 - unterstützte Betriebssysteme 9
 - Wiederherstellen der Standardeinstellungen 40
 - Windows, Funktionen 10
- Druckmedien
 - auswählen 13
 - benutzerdefinierte Formate 36, 38
 - Briefkopfpapier 34
 - Briefumschläge 15, 29
 - Einlegen in Fächer 24
 - erste Seite anders 40
 - Etiketten 16, 31
 - Fach 1, unterstützte Papiertypen 17
 - Fach 2, unterstützte Papiertypen 17
 - Fach 3, unterstützte Papiertypen 17
 - Fehlerbehebung 97
 - gewellt, Fehlerbehebung 94
 - HP, bestellen 109
 - HP LaserJet-Fotopapier 33
 - HP LaserJet-Hochglanzpapier 33
 - Karton 36
 - Spezifikationen 13
 - Staus 85
 - Transparentfolien 17, 32
 - verknittert 95
- Druckpatrone
 - austauschen 58
- Druckpatronen
 - austauschen 71
 - HP Hotline für Betrugsfälle 72
 - Lagerungsbedingungen 122
 - Recycling 126
 - Statusanzeige 21
 - Statusseite drucken 63
- Teilenummern 106
- Druckqualität
 - Einstellungen 90
 - Fehlerbehebung 90, 91
 - HP ImageREt 2400 48
 - Spezifikationen 5
- Druckqualitätseinstellung 600 dpi 90
- Druckseite oben, Fach. *Siehe* Hintere Ausgabeklappe
- Druckseite unten, Fach. *Siehe* Oberes Ausgabefach
- Druckserver
 - Informationsseite drucken 62
- Druckwerk, reinigen 74
- Duplexdruck 43
- E**
- Eigenschaften. *Siehe* Einstellungen
- Einlegen von Druckmedien
 - Fach 1 24
 - Fach 2 25
- Einstellungen
 - ändern 9, 41
 - Farben 50
 - speichern 39
 - Wiederherstellen der Standardeinstellungen 40
- Einzugsprobleme, Fehlerbehebung 99
- Elektrische Spezifikationen 121
- Energieverbrauch 121, 126
- Erklärungen zur Lasersicherheit 131
- Ersatzteile
 - durch den Benutzer austauschbar 111
 - Teilenummern 106
- Ersatzteile zum Austausch durch den Benutzer 111
- Erste Seite anders 40
- Etiketten
 - drucken 31
 - Spezifikationen 16, 17
- Explorer, unterstützte Versionen 66
- F**
- Fach 1
 - Einlegen von Druckmedien 24
- Fach 2
 - Einlegen von Druckmedien 25
- Fach 3
 - Einlegen von Druckmedien 25
 - Teilenummer 108
- Fächer
 - auswählen 37
 - Einlegen von Druckmedien 24
 - Einzugsprobleme, Fehlerbehebung 99
 - Funktionen 5
 - Staus, beseitigen 88
 - Teilenummern 108
 - unterstützte Druckmedien 17
- Fächer, Ausgabe
 - Funktionen 5
 - Staus, beseitigen 89
- Falten, Fehlerbehebung 95
- Farben
 - anpassen 52
 - Einstellungen ändern 50
 - Fehlerbehebung 96
 - Funktionen 48
 - Graustufen, drucken 38
 - HP ImageREt 2400 48
 - Kalibrierung 76
 - manuelle Anpassungsoptionen 50
 - sRGB 52
- FCC-Erklärung 125
- Fehlerbehebung
 - Austauschen von Druckpatronen 71
 - Bedienfeldmeldungen 81
 - blasser Druck 92
 - Druckqualität 90
 - Einzugsprobleme 99
 - Falten 95
 - Farben 96
 - gewellte Druckmedien 94
 - Kalibrieren des Druckers 76
 - Konfigurationsseite drucken 62
 - langsames Drucken von Seiten 100
 - leere Seiten 100
 - Linien, gedruckte Seiten 92
 - lose Tonerpartikel 93
 - Papier 97
 - schiefe Seiten 95, 99

- Seiten nicht gedruckt 100
- Staus 85
- Testseite drucken 62
- Text 94
- Tonerflecken 92
- USB-Kabel 100
- verschmierter Toner 93
- verstreute Tonerpunkte 95
- wiederholte Fehldruckstellen 95
- Fehlermeldungen
 - Bedienfeld 81
 - schwerwiegend 82
- Flecken, Fehlerbehebung 92
- Folien. *Siehe* Transparentfolien
- Formate, Druckmedien
 - Auswählen von Fächern 37
 - benutzerdefiniert 36, 38
- Funktionen
 - Farben 48
 - Treiber 38
- G**
- Gelb, Druckpatrone
 - Statusanzeige 21
 - Teilenummer 106
- Geräteeinstellungen, HP Toolbox 68
- Geschwindigkeit
 - Spezifikationen 5
- Gewährleistung
 - Druckpatrone 116
 - Produkt 113, 114
 - Verlängerung 117, 129
- gewellte Druckmedien 94
- Gewicht
 - Drucker 121
- Glatt, Halbtonoption 50
- Grauer Hintergrund, Fehlerbehebung 93
- Graustufen
 - Fehlerbehebung 96
- Graustufendruck
 - auswählen 38
- Größe, Drucker 121
- H**
- Halbtonoptionen 50
- Handbücher 68, 112
- Heller Druck, Fehlerbehebung 92

- Helligkeit
 - Blasser Druck, Fehlerbehebung 92
- Herunterladen von Treibern 10
- Hilfe 105
- Hinterere Ausgabeklappe
 - Funktionen 5
- Hintergrund, grau 93
- Hinzufügen von Papier 24
- Hotline für Betrugsfälle 72
- HP Hotline für Betrugsfälle 72
- HP ImageREt 2400 48
- HP Kundendienst iii
- HP LaserJet-Fotopapier
 - Druckmedien 33
- HP LaserJet-Hochglanzpapier
 - drucken 33
- HP LaserJet Papier 109
- HP Mehrzweckpapier 109
- HP SupportPack 117, 129
- HP Toolbox
 - Geräteeinstellungen 68
 - Kalibrieren des Druckers 76
 - Tonerstand, überprüfen 70
 - unterstützte Betriebssysteme 9
 - verwenden 66
 - Weitere Links 68

- I**
- ImageREt 2400 48
- Informationsseiten drucken 62
- Integrierte HP Netzwerkfunktionen
 - Informationsseite drucken 62
- Integrierte Netzwerkfunktionen
 - Informationsseite drucken 62
- Internet Explorer, unterstützte Versionen 66

- K**
- Kabel
 - USB, Fehlerbehebung 100
- Kalibrieren des Druckers 76
- Karton
 - drucken 36
 - Spezifikationen 17
- Klebeetiketten
 - drucken 31
 - Spezifikationen 16, 17

- Knitterstellen, Fehlerbehebung 95
- Komponenten
 - Position 7
- Konfigurationen, Drucker 4
- Konfigurationsseite
 - drucken 62
- Konformitätserklärung 130
- Kundensupport
 - Service-Informationsformular 119
 - Verpacken des Druckers für den Transport 118
 - Wartungsverträge 117, 129

- L**
- Lagern
 - Briefumschläge 15
 - Drucker 122
 - Druckpatronen 71
 - Papier 14
- LaserJet-Papier 109
- LED-Anzeigen, Bedienfeld des Geräts
 - Fehlermeldungen 81
- LEDs
 - Position 20
- Leere Seiten, Fehlerbehebung 100
- Leuchtende LEDs 81
- Linien, Fehlerbehebung
 - gedruckte Seiten 92
- Löschen von Druckaufträgen 45
- Lose Tonerpartikel, Fehlerbehebung 93
- Luftfeuchtigkeit
 - Druckerumgebung 122
 - Papier lagern 14

- M**
- Macintosh
 - Treiberfunktionen 38
- Magenta, Druckpatrone
 - Statusanzeige 21
 - Teilenummer 106
- Manuelle Farboptionen 50
- Manueller Duplexdruck 43
- Mehrere Seiten pro Blatt 39
- Mehrzweckpapier, HP 109
- Meldungen

Bedienfeld 81
Meldungen, Fehler 81
Microsoft Windows. *Siehe* Windows
Monitore, Farbanpassung 52

N

Nachgefüllte Druckpatronen 71
Netscape Navigator, unterstützte
Versionen 66
Netzspannung, Anforderungen
121
Netzwerke
 Informationsseiten drucken 62
Neutrale Graustufen, Optionen
51
Nicht von HP hergestellte
Druckpatronen 71
n-Seiten-Druck pro Blatt 39
Nur Schwarz, Option 51

O

Oberes Ausgabefach
 Funktionen 5
Online-Kundensupport iii
optionales 250-Blatt-Fach. *Siehe*
 Fach 3
optionales Fach 3. *Siehe* Fach 3
Optionen. *Siehe* Einstellungen
Ozonspezifikationen 126

P

Papier
 auswählen 13
 benutzerdefinierte Formate
 36, 38
 Briefkopfpapier 34
 Einlegen in Fächer 24
 erste Seite anders 40
 Fach 1, unterstützte
 Papiertypen 17
 Fach 2, unterstützte
 Papiertypen 17
 Fach 3, unterstützte
 Papiertypen 17
 Fehlerbehebung 97
 gewellt, Fehlerbehebung 94
 HP, bestellen 109
 Karton 36
 Spezifikationen 13
 Staus 85
 verknittert 95

Papierausgabefach
 Funktionen 5
Papierausgabefächer
 Staus, beseitigen 89
Papiereinzugswalzen bestellen
111
Papierzufuhrfächer
 auswählen 37
 Einlegen von Druckmedien 24
 Einzugsprobleme,
 Fehlerbehebung 99
 Funktionen 5
 Staus, beseitigen 88
 Teilenummern 108
 unterstützte Druckmedien 17
Patronen
 austauschen 71
 HP Hotline für Betrugsfälle 72
 Lagerungsbedingungen 122
 Recycling 126
 Statusanzeige 21
 Statusseite drucken 63
 Teilenummern 106
Plattformen, unterstützt 9
Problembehebung. *Siehe*
 Fehlerbehebung
Programme, Einstellungen 9
Punkte, Fehlerbehebung 92

Q

Qualität
 Druckeinstellungen 90
 Drucken, Fehlerbehebung
 90, 91
 HP ImageREt 2400 48
 Spezifikationen 5
Quecksilber-Spezifikationen 127
Quelle, Drucken 37

R

Ränder, Briefumschläge 15
Randkontrolle 51
Readme 68
Recycling
 Druckpatronen 126
 Kunststoff 126
Registerkarte
 „Benachrichtigungen“,
 HP Toolbox 67

Registerkarte „Dokumentation“,
 HP Toolbox 68
Registerkarte „Fehlerbehebung“,
 HP Toolbox 67
Registerkarte „Status“, HP Toolbox
67
Reparatur. *Siehe* Service
RGB-Farboptionen 51, 52
Rückgabe- und
 Recyclingprogramm für
 HP Druckverbrauchsmaterial
126

S

Scanner, Farbanpassung 52
schiefe Seiten 95, 99
Schnelleinstellungen 39
Schnittstellenanschlüsse
 Kabel bestellen 107
 vorhandene Typen 5
schräge Seiten 95, 99
Schriften. *Siehe* Schriftarten
Schwarz, Druckpatrone
 Statusanzeige 21
 Teilenummer 106
Schwarzweißdruck
 auswählen 38
 Fehlerbehebung 96
Schweres Papier
 drucken 36
 Spezifikationen 17
Seite einrichten 37
Seiten
 langsames Drucken 100
 nicht gedruckt 100
 schief 95, 99
 unbedruckt 100
Seiten pro Blatt 39
Seiten pro Minute 5
Server
 Informationsseite drucken 62
Service
 Informationsformular 119
 Teilenummern 106
 Verpacken des Druckers für den
 Transport 118
 Verträge 117, 129
Skalieren von Dokumenten 40
Software
 Einstellungen, ändern 41

- Funktionen 38
- herunterladen 10
- Toolbox 66
- unterstützte Betriebssysteme 9
- Windows, Funktionen 10
- Speichern von Einstellungen 39
- Spezialmedien
 - benutzerdefinierte Formate 36, 38
 - Briefkopfpapier 34
 - Briefumschläge 15, 29
 - Etiketten 16, 31
 - HP LaserJet-Hochglanzpapier 33
 - Karton 36
 - Spezifikationen 17
 - Transparentfolien 17
- Spezifikationen
 - Briefumschläge 15
 - Datenblatt zur Materialsicherheit 129
 - Drucker 121
 - Etiketten 16
 - Fächer, unterstützte Druckmedien 17
 - Leistungsmerkmale des Druckers 5
 - Papier 13
 - Transparentfolien 17
 - Umgebung 122
- Sprache
 - Informationsseiten 62
- sRGB 51, 52
- Standardeinstellungen, wiederherstellen 40
- Status
 - Anzeigen mit HP Toolbox 67
 - LEDs. *Siehe* LEDs
 - Zubehörstatusseite drucken 63
- Staus
 - Ausgabebereiche 89
 - Ursachen 85
 - Zufuhrbereiche 88
- Streifen, Fehlerbehebung 92
- Stromversorgung
 - Anforderungen 121
 - Verbrauch 126
- Support
 - Service-Informationsformular 119
 - Teilenummern 106
 - Verpacken des Druckers für den Transport 118
 - Wartungsverträge 117, 129
 - SupportPack, HP 117, 129
- T**
 - Tasten, Bedienfeld 20
- Technischer Support
 - Service-Informationsformular 119
 - Teilenummern 106
 - Verpacken des Druckers für den Transport 118
 - Wartungsverträge 117, 129
- Telefonnummern
 - HP Hotline für Betrugsfälle 72
 - Rückgabe- und Recyclingprogramm für HP Druckverbrauchsmaterial 127
 - Support iii
- Temperaturbedingungen
 - Druckerumgebung 122
 - Papier lagern 14
- Testseite drucken 62
- Text, Fehlerbehebung
 - fehlgeformte Zeichen 94
- Tintenpatronen. *Siehe* Druckpatronen
- Toner
 - Flecken, Fehlerbehebung 92
 - lose, Fehlerbehebung 93
 - Statusanzeige 21
 - verschmiert, Fehlerbehebung 93
 - Verstreute Punkte, Fehlerbehebung 95
- Tonerpatronen. *Siehe* Druckpatronen
- Toolbox
 - unterstützte Betriebssysteme 9
 - verwenden 66
- Transparentfolien
 - Spezifikationen 17
- Transport des Druckers 118
- Trapping-Optionen 51
- Treiber
 - Einstellungen, ändern 41
 - Funktionen 38
 - herunterladen 10
 - öffnen 37
 - unterstützte Betriebssysteme 9
 - Wiederherstellen der Standardeinstellungen 40
 - Windows, Funktionen 10
- Trennsteg bestellen 111
- Typen, Druckmedien
 - Fächer auswählen 37
- U**
 - Übergehen-Funktion für leere Druckpatronen 73
- Umgebung
 - Druckerspezifikationen 122
- Umwelt
 - Funktionen 126
 - Papierspezifikationen 14
- Universalfach. *Siehe* Fach 2
- Universalfach 2. *Siehe* Fach 2
- Unterstützte Betriebssysteme 9
- USB-Anschluss
 - Fehlerbehebung 100
 - vorhandener Typ 5
- V**
 - Verbrauchsmaterial
 - Recycling 126
 - Spezifikationen 121
 - Statusanzeige 21
 - Statusseite 63
 - Statusseite drucken 63
 - Teilenummern 106
 - Verfügbarkeit 129
 - Vergrößern von Dokumenten 40
 - Verkleinern von Dokumenten 40
 - Verlängerte Gewährleistung 117, 129
 - Verpacken des Druckers 118
 - Verpacken des Druckers für den Transport 118
 - Versandetiketten
 - drucken 31
 - Spezifikationen 16, 17

Verschmierter Toner,
 Fehlerbehebung 93
 Verstreute Punkte,
 Fehlerbehebung 95
 Vertikale Linien, Fehlerbehebung
 92
 Vordrucke
 drucken 34
 Vor-Ort-Serviceverträge 129
 Einlegen von Druckmedien 24
 Einzugsprobleme,
 Fehlerbehebung 99
 Funktionen 5
 Staus, beseitigen 88
 Teilenummern 108
 unterstützte Druckmedien 17
 Zyan, Druckpatrone
 Statusanzeige 21

W

Walzen bestellen 111
 Wartung
 Austauschen von
 Druckpatronen 70
 Verträge 117, 129
 Wartungsverträge 117, 129
 Wasserzeichen 39
 Webbrowser-Anforderungen 66
 Websites
 Datenblatt zur Materialsicherheit
 129
 Kundensupport iii
 Rückgabe- und
 Recyclingprogramm für HP
 Druckverbrauchsmaterial
 127
 Weitere Links 68
 wellenförmiges Papier,
 Fehlerbehebung 94
 Wiederaufnehmen des
 Druckvorgangs 22
 Wiederherstellen der
 Standardeinstellungen 40
 Wiederholte Fehldruckstellen,
 Fehlerbehebung 95
 Windows
 Drucken 40
 Einstellungen 41
 Treiberfunktionen 38
 unterstützte Versionen 9

Z

Zeichen, Fehlerbehebung 94
 Zubehör
 Teilenummern 106
 Zubehörteile. *Siehe*
 Verbrauchsmaterial\Service
 Zufuhrfächer
 auswählen 37

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CB373-90914