Utilitário de configuração

Número de publicação do documento: 389194-132

Dezembro de 2005

Conteúdo

1 Acesso ao utilitário de configuração

2 Idioma do utilitário de configuração

3 Opções padrão do utilitário de configuração

4 Menus do utilitário de configuração

Menu Main (Princip.). 4–1
Menu Security (Seguran.) 4–1
Menu System Configuration 4–2
Menu Diagnostics (Diagnósticos) 4–3

1

Acesso ao utilitário de configuração

O utilitário de configuração, Setup Utility, permite visualizar informações do sistema, gerir definições do computador e alterações os parâmetros padrão do sistema.

O utilitário de configuração é um utilitário pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar correctamente. Se o sistema operativo estiver a funcionar, o computador o reiniciará depois que sair do Setup Utility.

Para navegar no Setup Utility:

- É necessário utilizar as teclas de seta do teclado para navegar e fazer selecções. Os dispositivos apontadores não são compatíveis com o utilitário.
- É possível utilizar teclados externos ligados a alguma porta USB para navegar no Setup Utility.

Para aceder o utilitário:

1. Abra o utilitário de configuração ao ligar ou reiniciar o computador e prima a tecla **f10** enquanto a mensagem "Press <F10> to enter setup" (Prima F10 para entrar na configuração) é exibida no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Para visualizar informações de ajuda gerais, prima **f1**.
3. Seleccione o menu **Main (Principal)**, **Security (Segurança)**, **System Configuration (Configuração do sistema)** ou **Diagnostics (Diagnósticos)**. É fornecida uma visão geral do utilitário de configuração, Setup Utility, no Capítulo 4, "Menus do utilitário de configuração".

Para sair do utilitário:

1. Para sair do utilitário sem guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Exit Discarding Changes (Sair ignorando alterações)** e prima **enter**.
2. Para guardar as suas preferências e sair do Setup Utility:

   Utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações)**, prima **enter** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

   – ou –

   Prima **f10** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

2

Idioma do utilitário de configuração

Para seleccionar um idioma:

1. Abra o utilitário de configuração ao ligar ou reiniciar o computador e prima a tecla **f10** enquanto a mensagem "Press <F10> to enter setup" (Prima F10 para entrar na configuração) é exibida no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **System Configuration (Configuração do sistema) > Language Support (Suporte para idiomas)** e prima **enter**.
3. Prima **f5** ou **f6** para alterar o idioma, ou prima **enter** para seleccioná-lo.
4. Guarde as suas preferências e saia do Setup Utility:

   Utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações)**, prima **enter** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

   – ou –

   Prima **f10** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

3

Opções padrão do utilitário de configuração

Para restaurar todas as definições do Setup Utility aos valores definidos na fábrica:

1. Abra o utilitário de configuração ao ligar ou reiniciar o computador e prima a tecla **f10** enquanto a mensagem "Press <F10> to enter setup" (Prima F10 para entrar na configuração) é exibida no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Para restaurar as definições do Setup Utility aos valores definidos na fábrica:

   Prima **f9**.

   – ou –

   Utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Load Setup Defaults (Carregar Padrões de Config.)** e prima **enter**.
3. Quando a caixa de diálogo **Setup Confirmation** (Confirmação de configuração) for exibida, prima **enter**.
4. Para guardar as suas preferências e sair do Setup Utility:

   Utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações)**, prima **enter** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

   – ou –

   Prima **f10** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

As configurações relacionadas a palavras-passe, à segurança e ao idioma não são alteradas quando as configurações predefinidas na fábrica são restauradas.

4

Menus do utilitário de configuração

Menu Main (Princip.)

Seleccione	Para
System information (Informações sobre o sistema)	■ Visualizar e alterar a data e a hora do sistema. ■ Visualizar as informações de identificação acerca do computador. ■ Visualizar informações de especificação acerca do processador, da capacidade da memória, do BIOS do sistema e da versão do controlador do teclado (somente em alguns modelos).

Menu Security (Seguran.)

Seleccione	Para
Administrator password (Senha do supervisor)	Introduzir, alterar ou eliminar palavras-passe de administrador.
Power-On Password (Senha de ligação)	Introduzir, alterar ou eliminar palavras-passe de ligação.

Menu System Configuration

Seleccione	Para
Video Memory Mode (Modo de gráficos do vídeo), somente em alguns modelos	Visualizar informações acerca da memória de vídeo.
Language Support (Suporte para idiomas)	Alterar o idioma do utilitário de configuração.
Boot Order (Ordem de arranque)	Definir a sequência de arranque para a unidade de disquetes, CD-ROM, disco rígido e o adaptador de rede.
WLAN Device Radio Embedded (Rádio do dispositivo de rede local sem fio (WLAN) interno)	Habilitar/desabilitar os dispositivos LAN sem fios integrados.
Embedded Bluetooth® device (Dispositivo Bluetooth® integrado), somente em alguns modelos	Habilitar/desabilitar os dispositivos Bluetooth integrados.
Enhanced SATA support (Suporte SATA aperfeiçoado)	Habilitar/desabilitar o modo SATA aperfeiçoado.
Boot Options (Opções de arranque)	Definir as seguintes opções de arranque: ■ f10 and f12 Delay (sec) - Tempo de espera de f10 e f12 (s) – Definir o tempo de espera para as funções f10 e f12 do utilitário de configuração em intervalos de cinco segundos cada (0, 5, 10, 15, 20). ■ CD-ROM boot (Arranque pelo CD-ROM) – Habilitar/desabilitar o arranque pelo CD-ROM. ■ Floppy boot (Arranque pela disquete) – Habilitar/desabilitar o arranque pela unidade de disquete (somente em alguns modelos). ■ Internal Network Adapter boot (Arranque pelo adaptador de rede interno) – Habilitar/desabilitar o arranque pelo adaptador de rede interno.

Menu Diagnostics (Diagnósticos)

Seleccione	Para
Hard Disk Self Test (Teste automático do disco rígido)	Executar um teste automático abrangente na unidade de disco rígido. ✎ Em modelos com duas unidades, esta opção de menu é denominada **Primary Hard Disk Self-test** (Teste automático do disco rígido principal).
Secondary Hard Disk Self-Test (Teste automático do disco rígido secundário), somente em alguns modelos	Executar um teste automático abrangente na unidade de disco rígido secundária.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é marca comercial de seus proprietários e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Utilitário de configuração
Segunda edição - Dezembro de 2005
Primeira edição - Outubro de 2005
Número de publicação do documento: 389194-132