

Setup Utility

Benutzerhandbuch

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: Juli 2006

Teilenummer des Dokuments: 419179-041

Inhaltsverzeichnis

1 Zugreifen auf Setup Utility

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility	3
Navigieren und Auswählen in Setup Utility	3
Anzeigen der Systeminformationen	4
Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility	4
Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility	5
Schließen von Setup Utility	5

3 Menüs in Setup Utility

Hauptmenü	7
Security (Sicherheit), Menü	7
System Configuration (Systemkonfiguration), Menü	8
Diagnostics (Diagnose), Menü	8

Index	9
-------------	---

1 Zugreifen auf Setup Utility

Setup Utility ist ein Systeminformations- und Konfigurations-Utility auf ROM-Basis, das selbst dann verwendet werden kann, wenn das Windows-Betriebssystem nicht reagiert oder nicht geladen werden kann.

Das Utility informiert über den Computer und bietet Konfigurationsmöglichkeiten für Start, Sicherheitsmerkmale und weitere Einstellungen.

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu.
2. Drücken Sie die Taste **f10**, bevor Windows gestartet wird und während die Meldung „Press <f10> to enter setup“ (Drücken Sie f10, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Display angezeigt wird.

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zur Änderung der Sprache von Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht gestartet wurde, beginnen Sie mit Schritt 1. Wurde Setup Utility bereits gestartet, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer unter Windows ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <f10> to enter setup“ (Drücken Sie f10, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten **System Configuration** (Systemkonfiguration) > **Language** (Sprachunterstützung), und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Drücken Sie **f5** oder **f6** (oder verwenden Sie die Pfeiltasten), um eine Sprache zu wählen, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
4. Wenn eine Aufforderung zur Bestätigung der gewählten Einstellung angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Einstellung zu speichern.
5. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen werden beim Neustart unter Windows wirksam.

Navigieren und Auswählen in Setup Utility

Da Setup Utility nicht auf Windows basiert, unterstützt es das TouchPad nicht. Die Navigation und Auswahl erfolgt daher per Tastatureingabe.

- Wählen Sie Menüs oder Menüelemente mithilfe der Pfeiltasten.
- Um ein Element in einer Dropdown-Liste auszuwählen oder eine Einstellung umzuschalten, zum Beispiel zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie entweder die Pfeiltasten oder die Tasten **f5** oder **f6**.
- Um ein Element für die Bearbeitung auszuwählen, drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Um ein Textfeld zu schließen bzw. zur Menüanzeige zurückzukehren, drücken Sie **f1**.
- Um bei geöffneten Setup Utility weitere Informationen zur Navigation und Auswahl anzuzeigen, drücken Sie **f1**.

Anzeigen der Systeminformationen

Im Folgenden wird das Verfahren zur Anzeige von Systeminformationen in Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht gestartet wurde, beginnen Sie mit Schritt 1. Wurde Setup Utility bereits gestartet, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer unter Windows ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <f10> to enter setup“ (Drücken Sie f10, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Greifen Sie auf die Systeminformationen über das **Hauptmenü** zu.
3. Um Setup Utility zu schließen, ohne eventuell vorgenommene Änderungen zu speichern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten das Menü **Beenden > Exit Discarding Changes** (Beenden ohne Speichern der Änderungen), und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. (Der Computer wird unter Windows neu gestartet.)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht gestartet wurde, beginnen Sie mit Schritt 1. Wurde Setup Utility bereits gestartet, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer unter Windows ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <f10> to enter setup“ (Drücken Sie f10, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Beenden > Load Setup Defaults** (Setup-Standardwerte laden), und drücken Sie dann **f10**.
3. Wenn die Aufforderung zur Bestätigung der Setupeinstellungen angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
4. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Standardeinstellungen von Setup Utility werden aktiviert, wenn Sie Setup Utility beenden, und sind in Kraft, wenn der Computer neu gestartet wird.



Hinweis Ihre Einstellungen für Kennwörter, Sicherheit und Sprache werden beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht verändert.

Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility

In diesem Handbuch werden die Funktionsmerkmale von Setup Utility beschrieben, deren Verwendung allen Benutzern empfohlen wird. Weitere Informationen über die Funktionsmerkmale von Setup Utility, die nur fortgeschrittenen Benutzern empfohlen werden, finden Sie im Hilfe- und Supportcenter, auf das Sie nur unter Windows zugreifen können.

Zu den Funktionsmerkmalen von Setup Utility für erfahrene Benutzer gehören ein Festplatten-Selbsttest, Network Service Boot und Einstellmöglichkeiten für die Bootreihenfolge.

Die Meldung „<f12> to boot from LAN“ (f12 drücken, um vom LAN zu starten), die jedes Mal unten links im Display angezeigt wird, wenn der Computer unter Windows gestartet oder neu gestartet bzw. aus dem Ruhezustand wiederhergestellt wird, stellt die Eingabeaufforderung für einen Network Service Boot dar.

Die Meldung „Press <esc> to change boot order“ (esc-Taste drücken, um die Bootreihenfolge zu ändern), die jedes Mal unten links im Display angezeigt wird, wenn der Computer unter Windows gestartet oder neu gestartet bzw. aus dem Ruhezustand wiederhergestellt wird, stellt die Eingabeaufforderung für das Ändern der Startreihenfolge dar.

Schließen von Setup Utility

Sie können Setup Utility beenden und dabei vorgenommene Änderungen speichern oder verwerfen.

- Um Setup Utility zu schließen und die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
 - Drücken Sie **f10**, und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm.
– ODER –
 - Wenn die Menüs von Setup Utility nicht angezeigt werden, drücken Sie die **esc**-Taste, um zur Menüanzeige zurückzukehren. Wählen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten das Menü **Beenden > Exit Saving Changes** (Beenden mit Speichern der Änderungen), und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

Wenn Sie das Verfahren mit der Taste **f10** verwenden, wird Ihnen eine Option zur Rückkehr zu Setup Utility angeboten. Wenn Sie das Verfahren über den Menübefehl **Exit Saving Changes** (Beenden mit Speichern der Änderungen) verwenden, wird Setup Utility durch Drücken der **Eingabetaste** geschlossen.

- So schließen Sie Setup Utility, ohne die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern:
Wenn die Menüs von Setup Utility nicht angezeigt werden, drücken Sie die **esc**-Taste, um zur Menüanzeige zurückzukehren. Wählen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten **Beenden > Exit Discarding Changes** (Beenden ohne Speichern der Änderungen), und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

Nachdem Setup Utility beendet wurde, startet der Computer unter Windows neu.

3 Menüs in Setup Utility

Die Menütabelle in diesem Kapitel bieten einen Überblick über die Optionen von Setup Utility.



Hinweis Einige in diesem Kapitel aufgeführten Menüoptionen von Setup Utility werden möglicherweise nicht von Ihrem Computer unterstützt.

Hauptmenü

Option	Aktion
System information (Systeminformationen)	<ul style="list-style-type: none">• Anzeigen und Ändern der Systemuhrzeit und des -datums.• Anzeigen von Informationen zur Identifizierung des Computers.• Anzeigen der technischen Daten des Prozessors, des System-BIOS, der Kapazität von Speicher und der Version des Tastaturcontrollers (bestimmte Modelle).

Security (Sicherheit), Menü

Option	Aktion
Administrator password (Administratorkennwort)	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Administratorkennworts.
Power-On Password (Kennwort für den Systemstart)	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Kennworts für den Systemstart.

System Configuration (Systemkonfiguration), Menü

Option	Aktion
Language Support (Sprachunterstützung)	Ändern der Sprache in Setup Utility.
Embedded WLAN Device Radio (Integrierter WLAN-Gerätefunk)	Aktivieren/Deaktivieren eines integrierten WLAN-Geräts.
Embedded Bluetooth Device (select models only) (Integriertes Bluetooth-Gerät (bestimmte Modelle))	Aktivieren/Deaktivieren eines integrierten Bluetooth®-Geräts (bestimmte Modelle).
Enhanced SATA support (select models only) (Erweiterte SATA-Unterstützung (bestimmte Modelle))	Aktivieren/Deaktivieren des erweiterten SATA-Modus.
Boot Options (Startoptionen)	<p>Zum Festlegen der folgenden Bootoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none">• f10 and f12 Delay (sec.) (f10 und f12 – Verzögerung (Sek.)) – Festlegen der Verzögerung für die f10- und f12-Funktionen von Setup Utility in Abständen von jeweils 5 Sekunden (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Booten von CD-ROM) – Aktivieren/Deaktivieren des Bootvorgangs von CD-ROM.• Floppy boot (Systemstart von Diskette) – Aktivieren/Deaktivieren des Systemstarts von Diskette.• Internal Network Adapter boot (Booten von internem Netzwerkadapter) – Aktivieren/Deaktivieren des Bootvorgangs vom internen Netzwerkadapter.• Bootreihenfolge – Festlegen der Bootreihenfolge für:<ul style="list-style-type: none">• USB-Diskettenlaufwerk• ATAPI CD-/DVD-ROM-Laufwerk• Festplatte• Disk-on-Key-USB-Laufwerk• USB-Festplatte• Netzwerkadapter

Diagnostics (Diagnose), Menü

Option	Aktion
Hard Disk Self Test (Festplatten-Selbsttest)	<p>Ausführen eines umfassenden Selbsttests der Festplatte.</p> <p> Hinweis Bei Modellen mit zwei Festplattenlaufwerken heißt diese Option Primary Hard Disk Self-Test (Primärer HDD-Selbsttest).</p>
Secondary Hard Disk Self-Test (Sekundärer HDD-Selbsttest) (bestimmte Modelle)	Ausführen eines umfassenden Selbsttests der sekundären Festplatte.

Index

A

- Ändern der Sprache in Setup Utility 3
- Auswählen in Setup Utility 3

B

- Bootoptionen 8
- Bootreihenfolge 8

D

- Diagnostics (Diagnose), Menü 8

E

- Erweiterte Funktionsmerkmale in Setup Utility 5
- Erweiterte SATA-Unterstützung 8

F

- Festplattenselbsttest 8

H

- Hauptmenü 7

I

- Integrierter WLAN-Gerätefunk 8
- Integriertes Bluetooth-Gerät 8

K

- Kennwörter 7

L

- Laufwerke, Bootreihenfolge 8

N

- Navigieren in Setup Utility 3

S

- Schließen von Setup Utility 5
- Security (Sicherheit), Menü 7

Selbsttest der sekundären

Festplatte 8

Setup Utility

- Ändern der Sprache 3
- Diagnostics (Diagnose), Menü 8
- Hauptmenü 7
- Navigieren und Auswählen 3
- Schließen 5
- Security (Sicherheit), Menü 7
- System Configuration (Systemkonfiguration), Menü 8
- Systeminformationen anzeigen 4
- Verwenden 3
- Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale 5
- Wiederherstellen der Standardeinstellungen 4
- Zugreifen 1

Sprachunterstützung 8

- System Configuration (Systemkonfiguration), Menü 8
- Systeminformationen 7
- Systeminformationen anzeigen 4

W

- Wiederherstellen der Standardeinstellungen 4

