

セットアップ ユーティリティ

ユーザ ガイド

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth はその所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術のあるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2006 年 7 月

製品番号：419179-291

目次

1 [セットアップ ユーティリティ]へのアクセス

2 [セットアップ ユーティリティ]の使用

[セットアップ ユーティリティ]の言語の変更	3
[セットアップ ユーティリティ]での移動および選択	3
システム情報の表示	4
[セットアップ ユーティリティ]での初期設定の復元	4
高度な[セットアップ ユーティリティ]機能の使用	5
[セットアップ ユーティリティ]の終了	5

3 [セットアップ ユーティリティ]のメニュー

[Main] (メイン) メニュー	7
[Security] (セキュリティ) メニュー	7
[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) メニュー	8
[Diagnostics] (診断) メニュー	8
索引	9

1 [セットアップ ユーティリティ]へのアクセス

[セットアップ ユーティリティ]は、ROM ベースの情報およびカスタマイズ ユーティリティで、Windows のオペレーティング システムが動作していない場合やロードしない場合にも使用できます。

ユーティリティはコンピュータに関する情報をレポートし、起動、セキュリティ、および他のオプションを設定します。

1. コンピュータの電源を入れるか、Windows でコンピュータを再起動します。
2. Windows が開く前、[Press <F10> to enter setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが画面の左下部に表示されている間に、[f10](#) を押します。

2 [セットアップ ユーティリティ]の使用

[セットアップ ユーティリティ]の言語の変更

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]の言語を変更する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を起動するには、コンピュータの電源を入れるか、Windows を再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に **f10** キーを押します。
2. 矢印キーを使用して[System Configuration]（システム コンフィギュレーション）→[Language]（言語）の順に選択し、**enter** キーを押します。
3. **f5** キー、または **f6** キーを押して（または矢印キーを使用して）言語を選択し、**enter** キーを押します。
4. 選択した設定を確認するプロンプトが表示されたら、**enter** キーを押して設定を保存します。
5. 設定後に[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、**f10** キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

設定は、コンピュータを Windows で再起動したときに有効になります。

[セットアップ ユーティリティ]での移動および選択

[セットアップ ユーティリティ]は Windows ベースではないので、TouchPad に対応していません。移動および選択は、キーを押して行います。

- メニューまたはメニュー項目を選択するには、矢印キーを使用します。
- ドロップダウン リストの項目を選択したり、フィールドを切り替えたりする場合は、矢印キー、または **f5** キーか **f6** キーを使用します。
- 項目を選択するには、**enter** キーを押します。
- テキストボックスを閉じたり、メニュー表示に戻ったりするには、**f1** キーを押します。
- [セットアップ ユーティリティ]の起動中に追加の移動および選択についての情報を表示するには、**f1** キーを押します。

システム情報の表示

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]でシステム情報を表示する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を起動するには、コンピュータの電源を入れるか、Windows を再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に **f10** キーを押します。
2. **[Main]**（メイン）メニューを使用して、システム情報にアクセスします。
3. 設定を変更せずに[セットアップ ユーティリティ]を閉じるには、矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存せずに終了）の順に選択し、**enter** キーを押します（コンピュータは Windows を再起動します）。

[セットアップ ユーティリティ]での初期設定の復元

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]の初期設定を復元する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を起動するには、コンピュータの電源を入れるか、Windows を再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に **f10** キーを押します。
2. **[Exit]**（終了）→**[Load Setup Defaults]**（初期設定をロード）の順に選択し、**f10** キーを押します。
3. セットアップの確認が表示されたら、**enter** キーを押して設定を保存します。
4. 設定した後[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、**f10** キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

[セットアップ ユーティリティ]の初期設定は、[セットアップ ユーティリティ]を終了する際に設定され、コンピュータを再起動したときに有効になります。



注記 出荷時設定に戻しても、パスワード、セキュリティ、および言語の設定は変更されません。

高度な[セットアップ ユーティリティ]機能の使用

このガイドでは、すべてのユーザに推奨される[セットアップ ユーティリティ]機能について説明します。上級ユーザにのみ推奨される[セットアップ ユーティリティ]機能について詳しくは、Windows の起動中にアクセスできる[ヘルプとサポートセンター]を参照してください。

上級ユーザのための[セットアップ ユーティリティ]機能には、ハード ドライブの自己診断、ネットワーク サービス ブート、およびブート順序設定が含まれます。

コンピュータを起動、Windows を再起動、またはハイバネーションから復元するたびに画面の左下部に表示される[<F12> to boot from LAN]（LAN からブートするには<F12>を押してください）というメッセージは、ネットワーク サービス ブートのプロンプトです。

コンピュータを起動、Windows を再起動、またはハイバネーションから復元するたびに、画面の左下部に表示される[Press <ESC> to change boot order]（ブート順序を変更するには<ESC>を押してください）というメッセージは、ブート順序を変更するプロンプトです。

[セットアップ ユーティリティ]の終了

変更を保存または保存せずに[セットアップ ユーティリティ]を終了できます。

- [セットアップ ユーティリティ]を終了し、現在のセッションからの変更内容を保存するには、次の手順で操作します。
 - **f10** キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
-または-
 - [セットアップ ユーティリティ]のメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー表示に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Saving Changes]**（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。
f10 キーを使用する手順に沿って操作する場合、[セットアップ ユーティリティ]に戻るオプションが表示されます。**[Exit Saving Changes]**（変更を保存して終了）手順に沿って操作するときは、**enter** キーを押すと[セットアップ ユーティリティ]は終了します。
- 現在のセッションからの変更内容を保存せずに、[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、次の手順で操作します。
[セットアップ ユーティリティ]のメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー表示に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存せずに終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

[セットアップ ユーティリティ]の終了後、コンピュータは Windows で再起動します。

3 [セットアップ ユーティリティ]のメニュー

次のメニュー一覧に、[セットアップ ユーティリティ]のオプションの概要を示します。



注記 この章に記載されている[セットアップ ユーティリティ]のメニュー項目の一部は、モデルによってはサポートされない場合があります。

[Main] (メイン) メニュー

オプション	機能
System information (システム情報)	<ul style="list-style-type: none">システム時刻と日付の表示および変更コンピュータ識別情報の表示プロセッサ、メモリ サイズ、システム BIOS、キーボード コントローラのバージョンの仕様情報を表示します（一部のモデルのみ）

[Security] (セキュリティ) メニュー

オプション	機能
Administrator password (管理者パスワード)	管理者パスワードを入力、変更、または削除します
Power-On Password (電源投入時パスワード)	電源投入時パスワードを入力、変更、または削除します

[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) メニュー

オプション	機能
Language Support (対応言語)	[セットアップ ユーティリティ]の言語を変更します
Embedded WLAN Device Radio (内蔵無線 LAN デバイスの無線通信)	内蔵ワイヤレス LAN デバイスを有効または無効にします
Embedded Bluetooth Device (内蔵 Bluetooth デバイス) (一部のモデルのみ)	内蔵 Bluetooth®デバイスを有効または無効にします (一部のモデルのみ)
Enhanced SATA support (拡張 SATA の対応) (一部のモデルのみ)	拡張 SATA モードを有効または無効にします
Boot Options (ブート オプション)	以下のブート オプションを設定します <ul style="list-style-type: none">• f10 および f12 の遅延 (秒) : 5 秒間隔で[セットアップ ユーティリティ]の f10 および f12 機能の遅延を設定します (0、5、10、15、20)• CD-ROM ブート : CD-ROM からブートを有効または無効にします• フロッピーブート : フロッピーからブートを有効または無効にします• 内蔵ネットワーク アダプタ ブート : 内蔵ネットワーク アダプタからブートを有効または無効にします• ブート順序 : 以下のブート順序を設定します<ul style="list-style-type: none">• USB フロッピー• ATAPI CD/DVD ROM ドライブ• ハード ドライブ• USB Diskette on Key• USB ハード ドライブ• ネットワーク アダプタ

[Diagnostics] (診断) メニュー

オプション	機能
Hard Disk Self Test (ハード ドライブの自己診断)	ハード ドライブで総合的な自己診断を実行します
Secondary Hard Disk Self Test (セカンダリ ハード ドライブの自己診断) (一部のモデルのみ)	セカンダリ ハード ドライブで総合的な自己診断を実行します

索引

D

[Diagnostics] (診断) メニュー 8

M

[Main] (メイン) メニュー 7

S

[Security] (セキュリティ) メニュー
— 7

[System Configuration] (システム
コンフィギュレーション) メニュー
— 8

System information (システム情
報) 7

か

拡張 SATA の対応 8

し

システム情報の表示 4
高度な[セットアップ ユーティリテ
イ]機能 5
初期設定の復元 4

せ

セカンダリ ハード ドライブの自己
診断 8
[セットアップ ユーティリティ]
[Diagnostics] (診断) メニュー
— 8
[Main] (メイン) メニュー 7
[Security] (セキュリティ) メニ
ュー 7
[System Configuration] (シス
テム コンフィギュレーション)
メニュー 8
アクセス 1
移動および選択 3
言語の変更 3
高度な機能の使用 5

システム情報の表示 4

終了 5

使用 3

初期設定の復元 4

[セットアップ ユーティリティ]での
移動 3

[セットアップ ユーティリティ]での
選択 3

[セットアップ ユーティリティ]の言
語の変更 3

[セットアップ ユーティリティ]の終
了 5

た

対応言語 8

と

ドライブ、ブート順序 8

な

内蔵 Bluetooth デバイス 8

内蔵無線 LAN デバイスの無線通
信 8

は

ハード ドライブの自己診断 8

パスワード 7

ふ

ブートオプション 8

ブート順序 8

