

PC 卡

文档部件号：410776-AA1

2006 年 4 月

本指南介绍如何在笔记本电脑中使用 PC 卡。

目录

- 1 配置 PC 卡**
- 2 插入 PC 卡**
- 3 停止使用和取出 PC 卡**

配置 PC 卡

PC 卡是一种信用卡大小的附件，其设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。PC 卡插槽支持

- 32 位 (CardBus) 和 16 位 PC 卡。
- I 型或 II 型 PC 卡。



不支持缩放视频 PC 卡和 12-V PC 卡。



注意：为了避免其它 PC 卡得不到支持，请只安装设备所需要的软件。按照 PC 卡生产商的要求安装设备驱动程序时：

- 只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。
 - 即便 PC 卡生产商还提供了诸如卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。
-

插入 PC 卡



注意：为防止损坏计算机和外部介质卡，请不要将 ExpressCard 插入 PC 卡插槽。

为防止损坏连接器，请注意以下事项：


- 轻轻插入 PC 卡。
- 不要在 PC 卡正在使用的情况下移动或搬动笔记本电脑。

PC 卡插槽中可能插有一个起保护作用的卡壳。必须先弹出这个卡壳，将其取出，然后才能插入 PC 卡。

1. 要弹出 PC 卡插槽中的卡壳并将其取出，请执行以下操作：
 - a. 按 PC 卡弹出按钮 ❶。
此操作使按钮伸出到可以释放卡壳的位置。
 - b. 再次按弹出按钮来释放卡壳。
 - c. 将卡壳从插槽 ❷ 中拉出。



2. 要插入 PC 卡，请执行以下操作：
 - a. 握住 PC 卡，使其带标签的一面朝上，并将连接器对着笔记本电脑。
 - b. 轻轻地将 PC 卡滑入插槽中，直至就位。操作系统将发出声音，表示已检测到设备。

 第一次插入 PC 卡时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（查找新硬件）消息。



停止使用和取出 PC 卡



注意：为防止信息丢失或系统不响应，在取出 PC 卡之前应先停止使用它。



插入的 PC 卡即使不使用也同样耗电。为了节省电能，在不使用时应停止使用或取出 PC 卡。

要停止使用或取出 PC 卡，请执行以下操作：

1. 关闭所有应用程序，并结束与 PC 卡关联的所有活动。



要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel（取消）**。

2. 要停止使用 PC 卡，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）** 图标。



要显示 **Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）** 图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons（显示隐藏的图标）** 图标（< 或 <<）。

- b. 单击列出的 PC 卡。
- c. 单击 **Stop（停止）**。

3. 要取出 PC 卡，请执行以下操作：

a. 按 PC 卡插槽弹出按钮 ❶。

此操作使按钮伸出到可以释放 PC 卡的位置。

b. 再次按弹出按钮来释放 PC 卡。

c. 从插槽中拔出 PC 卡 ❷。



© 版权所有 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

PC 卡

2006 年 4 月，第一版

文档部件号：410776-AA1