

外付けデバイス

ユーザー ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2007年1月

製品番号：431173-291

目次

1 USB デバイスの使用	
USB デバイスの接続	2
USB デバイスの停止	2
2 拡張コネクタの使用	
索引	4

1 USB デバイスの使用

USB ポートは、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを、コンピュータまたは別売の拡張製品に接続します。

一部の USB デバイスを使用するには、追加サポート ソフトウェアが必要ですが、通常そのソフトウェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについては、製造元のマニュアルを参照してください。

コンピュータには 3 つの USB ポートがあり、USB 1.0、USB 1.1、および USB 2.0 のデバイスに対応しています。USB ポートを追加するには、別売のハブまたは拡張製品を接続します。



USB デバイスの接続



注意 USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。

コンピュータに USB デバイスを接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに差し込みます。デバイスが検出されると音が鳴ります。



注記 初めて USB デバイスを接続したときに「デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています」というメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。

USB デバイスの停止



注意 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まず停止してください。

注意 USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張らないでください。

USB デバイスを停止するには、次の手順で操作します。

1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。



注記 [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン (<または<<) をクリックします。

2. 一覧のデバイス名をクリックします。



注記 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。

3. [停止]をクリックし、[OK]をクリックします。

2 拡張コネクタの使用

拡張コネクタを使用して、別売の拡張製品とコンピュータを接続します。別売の拡張製品は、コンピュータに使用可能な追加ポートおよびコネクタを備えています。



注記 コンピュータには拡張ポートが1つだけあります。拡張ポート3とは、拡張ポートの種類を示しています



索引

U

USB ケーブル, 接続 2

USB デバイス

接続 2

説明 1

停止 2

USB ハブ 1

USB ポート, 確認 1

か

拡張ポート 3

け

ケーブル

USB 2

は

ハブ 1

ほ

ポート

拡張 3

ポート

USB 1

