

Utilidad de configuración

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft es una marca registrada de
Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: enero de 2007

Número de referencia del documento:
419766-E51

Tabla de contenidos

1 Inicio de la utilidad de configuración

2 Uso de la utilidad de configuración

Cambio de idioma de la utilidad de configuración	2
Exploración y selección en la utilidad de configuración	2
Visualización de información del sistema	3
Restauración de la configuración predeterminada en la utilidad de configuración	3
Uso de recursos avanzados de la utilidad de configuración	4
Cierre de la utilidad de configuración	4

3 Menús de la Utilidad de configuración

Menú Principal	5
Menú Seguridad	5
Menú Configuración del sistema	6
Menú Diagnóstico	6

Índice	7
--------------	---

1 Inicio de la utilidad de configuración

La Utilidad de configuración es una utilidad de información y personalización con base en la memoria ROM, que se puede utilizar incluso cuando el sistema operativo Windows® no está funcionando o cuando no se puede cargar.



Nota El lector de huellas digitales (sólo algunos modelos) no funciona cuando se accede a la Utilidad de configuración.

La utilidad ofrece información acerca del equipo y provee configuraciones de inicio, de seguridad y otras preferencias.

Para abrir la Utilidad de configuración:

1. Encienda o reinicie el equipo.
2. Antes de que Windows se abra y mientras en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje "Press <f10> to enter setup", presione la tecla **f10**.

2 Uso de la utilidad de configuración

Cambio de idioma de la utilidad de configuración

El siguiente procedimiento explica cómo cambiar el idioma de la Utilidad de configuración. Si no está abierta la Utilidad de configuración, comience por el paso 1. Si la Utilidad de configuración está abierta, comience por el paso 2.

1. Para abrir la Utilidad de configuración, encienda o reinicie el equipo, y luego presione **f10** mientras en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje "Press <F10> to enter setup".
2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar **Configuración del sistema > Idioma** y luego presione **intro**.
3. Presione **f5** o **f6** (o use las teclas de flecha) para seleccionar un idioma, y luego presione **enter** para seleccionar un idioma.
4. Cuando aparezca el indicador de confirmación con su preferencia seleccionada, presione **enter** para guardar sus preferencias.
5. Para definir sus preferencias y salir de la utilidad de configuración, presione **f10** y, a continuación, siga las instrucciones en la pantalla.

Las preferencias se aplicarán al reiniciar el equipo en Windows.

Exploración y selección en la utilidad de configuración

Debido a que la utilidad de configuración no se basa en Windows, no es compatible con el Touchpad. La exploración y la selección se realizan presionando las teclas.

- Para seleccionar el menú o un elemento del menú, use las teclas de flecha.
- Para elegir un elemento en una lista desplegable o para alternar un campo, por ejemplo un campo Activar/Desactivar, use las teclas de flecha o **f5** o **f6**.
- Para seleccionar un elemento, presione **enter**.
- Para cerrar una caja de texto o retornar a la pantalla de menú, presione **esc**.
- Para visualizar información adicional sobre navegación y selección mientras está abierta la utilidad de configuración, presione **f1**.

Visualización de información del sistema

El siguiente procedimiento explica cómo mostrar la información del sistema en la utilidad de configuración. Si la utilidad de configuración no está abierta, comience por el paso 1. Si la utilidad de configuración está abierta, comience por el paso 2.

1. Para abrir la Utilidad de configuración, encienda o reinicie el equipo, y luego presione **f10** mientras en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje “Press <F10> to enter setup”.
2. Acceda a la información del sistema utilizando el menú **Principal**.
3. Para cerrar la Utilidad de configuración sin hacer alteraciones, utilice las teclas de flecha para seleccionar **Salir > Salir y descartar cambios** y luego presione **intro**. (El equipo se reiniciará en Windows).

Restauración de la configuración predeterminada en la utilidad de configuración

El siguiente procedimiento explica cómo restaurar la configuración predeterminada de la Utilidad de configuración. Si no está abierta la Utilidad de configuración, comience por el paso 1. Si la Utilidad de configuración está abierta, comience por el paso 2.

1. Para abrir la Utilidad de configuración, encienda o reinicie el equipo, y luego presione **f10** mientras en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje “Press <f10> to enter setup”.
2. Seleccione **Salir > Cargar configuración predeterminada** , y luego presione la tecla **intro**.
3. Cuando aparece la Confirmación de configuración, presione **enter** para guardar sus preferencias.
4. Para definir sus preferencias y salir de la utilidad de configuración, presione **f10** y, a continuación, siga las instrucciones en la pantalla.

La configuración predeterminada de la utilidad de configuración se define al salir de dicha utilidad y entra en efecto cuando se reinicia.



Nota Las configuraciones de contraseña, de seguridad y de idioma no cambian al restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Uso de recursos avanzados de la utilidad de configuración

Esta guía describe los recursos de la Utilidad de configuración recomendados para todos los usuarios. Para obtener más información acerca de los recursos de la Utilidad de configuración recomendados sólo para usuarios avanzados, consulte el Centro de ayuda y soporte técnico, que es accesible sólo cuando el equipo está en Windows.

Los recursos de la utilidad de configuración disponibles para usuarios avanzados incluyen una autoprueba del disco duro, un inicio de servicio de red, y configuración para preferencias de orden de inicio.

El mensaje “<f12> para iniciar desde red local (LAN)” que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla cada vez que se inicia o reinicia el equipo en Windows o cada vez que sale de la hibernación es el mensaje para un inicio de servicio de red.

El mensaje “Presione <esc> para cambiar el orden de inicio” que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla cada vez que se inicia o reinicia el equipo en Windows es el mensaje para cambiar el orden de inicio.

Cierre de la utilidad de configuración

Es posible cerrar la utilidad de configuración guardando los cambios o sin guardarlos.

- Para cerrar la utilidad de configuración y guardar los cambios realizados en la sesión actual, utilice uno de los siguientes procedimientos:

- Presione **f10** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

o

- Si los menús de la Utilidad de configuración no son visibles, presione **esc** para retornar a la pantalla del menú. Luego utilice las teclas de flecha para seleccionar el menú **Salir> Guardar cambios y salir**, y luego presione **intro**.

Cuando utiliza el procedimiento **f10**, se le ofrecerá una opción para volver a la utilidad de configuración. Cuando utiliza el procedimiento para Salir y guardar cambios, la utilidad de configuración se cierra al presionar **enter**.

- Para cerrar la utilidad de configuración sin guardar los cambios efectuados en la sesión actual:

Si los menús de la Utilidad de configuración no son visibles, presione **esc** para retornar a la pantalla del menú. Luego utilice las teclas de flecha para seleccionar el menú **Salir> Guardar cambios y salir**, y luego presione **intro**.

Después de que se cierre la utilidad de configuración, el equipo se reiniciará en Windows.

3 Menús de la Utilidad de configuración

Las tablas de menús que aparecen en esta sección brindan una visión general acerca de las opciones de la utilidad de configuración.



Nota Algunos de los elementos del menú de la utilidad de configuración listados en este capítulo pueden no corresponder a su equipo.

Menú Principal

Seleccione	Para
Información del sistema	<ul style="list-style-type: none">• Ver y cambiar la fecha y la hora del sistema.• Ver información de identificación acerca del equipo.• Ver información sobre especificaciones del procesador, el tamaño de la memoria, el BIOS del sistema y la versión de la controladora del teclado (sólo en algunos modelos).

Menú Seguridad

Seleccione	Para
Contraseña del administrador	Introducir, cambiar o eliminar una contraseña de administrador.
Contraseña de inicio	Ingresar, cambiar o eliminar una contraseña de inicio.

Menú Configuración del sistema

Seleccione	Para
Soporte para idiomas	Cambiar el idioma de la utilidad de configuración.
Soporte de SATA optimizado (sólo en algunos modelos)	Activar y desactivar el modo SATA mejorado.
Opciones de inicio	Definir las siguientes opciones de inicio: <ul style="list-style-type: none">• f10 y f12 Intervalo (segundos)—Ajustar el intervalo para las funciones f10 y f12 de la Utilidad de configuración en intervalos de 5 segundos (0, 5, 10, 15, 20).• Inicio por CD-ROM—Activar/desactivar inicio desde el CD-ROM.• Inicio por unidad de disquete—Activar/desactivar inicio desde la unidad de disquete.• Inicio por adaptador de red interno—Activar/desactivar inicio desde el adaptador de red interno.• Orden de inicio—Definir el orden de inicio para:<ul style="list-style-type: none">• Unidad de disquete USB• Unidad ATAPI CD/DVD ROM• Unidad de disco duro• USB Diskette on Key• Unidad de disco duro USB• Adaptador de red
Botón de sonido (sólo algunos modelos)	Activar/desactivar el sonido de toque ligero de Quick Launch Button.
Memoria de video hasta (sólo algunos modelos)	Seleccionar la cantidad de memoria de video.

Menú Diagnóstico

Seleccione	Para
Autopueba del disco duro	Ejecutar una autopueba completa en el disco duro.  Nota En modelos con dos unidades de disco duro, esta opción de menú se conoce como Autopueba de disco duro primario .
Autopueba de disco duro secundario (sólo en algunos modelos)	Ejecutar una autopueba completa en un disco duro secundario.

Índice

A

autoprueba de disco duro 6
autoprueba de disco duro
secundario 6

B

botón de sonido 6

C

cambio del idioma de la utilidad de
configuración 2
cierre de la utilidad de
configuración 4
compatibilidad SATA mejorada 6
contraseña de administrador 5
contraseña de inicio 5
contraseñas 5

E

exploración en la utilidad de
configuración 2

I

idioma admitido 6
información del sistema 5

L

lector de huellas digitales 1

M

memoria de video 6
Menú Configuración del
sistema 6
Menú Diagnóstico 6
Menú principal 5
Menú Seguridad 5

O

opciones de inicio 6
orden de inicio 6

R

recursos avanzados de la utilidad
de configuración 4
restauración de la configuración
predeterminada 3

S

selección en la utilidad de
configuración 2

U

unidades, orden de inicio 6
Utilidad de configuración
cambio de idioma 2
cierre 4
exploración y selección 2
inicio 1
Menú Configuración del
sistema 6
Menú Diagnóstico 6
Menú principal 5
Menú Seguridad 5
restauración de la configuración
predeterminada 3
uso 2
uso de recursos avanzados 4
visualización de información del
sistema 3

V

visualización de información del
sistema 3

