

HP Scanjet G4000 系列



用户指南



# 目录

<b>1 如何使用扫描仪</b> .....	2
从哪里获得其它信息 .....	2
辅助功能 .....	2
如何使用 HP Photosmart 软件 .....	3
前面板和附件概述 .....	4
扫描概述 .....	4
扫描图片和文档 .....	6
扫描胶片 .....	9
制作副本 .....	14
扫描至 PDF 文件 .....	15
通过电子邮件发送文档或图片 .....	15
更改扫描设置 .....	16
<b>2 爱护和维护</b> .....	17
清洁扫描仪玻璃板 .....	17
清洁透明材料适配器 (TMA) .....	17
订购维护用品和扫描仪耗材 .....	17
<b>3 故障排除</b> .....	18
扫描仪初始化或硬件问题 .....	18
扫描仪操作问题 .....	19
幻灯片、底片和 TMA 问题 .....	22
<b>索引</b> .....	24

# 1 如何使用扫描仪

本手册介绍了如何使用 HP Scanjet G4000 系列照片扫描仪及其附件。

本部分提供扫描仪概述及有关如何使用扫描仪的信息。

- 从哪里获得其它信息
- 辅助功能
- 如何使用 HP Photosmart 软件
- 前面板和附件概述
- 扫描概述
- 扫描图片和文档
- 扫描胶片
- 制作副本
- 扫描至 PDF 文件
- 通过电子邮件发送文档或图片
- 更改扫描设置

## 从哪里获得其它信息

要访问联机版本的扫描仪用户指南，请单击“开始”，指向“程序”或“所有程序”，依次指向“HP”、“Scanjet”、“G4000 系列”，然后单击“用户指南”。

您可以从 HP 解决方案中心获得有关使用本产品的其它信息。如果您已安装了扫描仪随附的 HP Photosmart 软件，请双击桌面上的“HP 解决方案中心”图标，然后单击“帮助和支持”。在“文档”部分下单击“产品帮助”。

## 辅助功能

本部分将介绍此扫描仪的可用辅助功能选项。

- 使用屏幕阅读器软件访问用户指南
- 按钮禁用实用程序

## 使用屏幕阅读器软件访问用户指南

软件 CD 上有该《用户指南》的联机帮助版本。您可以通过大多数屏幕阅读器软件程序查看此格式版本。要在 CD 上查找本指南，请执行如下操作：

1. 将扫描仪随附的 HP CD 插入计算机 CD 驱动器。  
等待显示安装对话框。



**注意** 如果未显示安装对话框，请双击安装 CD 根目录下的 **scanner.htm** 文件。

2. 单击“查看或打印指南”。  
显示语言列表。
3. 单击您想使用的语言。  
显示指南列表。
4. 单击“屏幕显示的用户指南”。

## 按钮禁用实用程序

为避免无意中按下按钮，您可以使用“按钮禁用实用程序”以禁用按钮。您可以使用相同的实用程序重新启用按钮。

要使用按钮禁用实用程序，需要完成以下步骤：

1. 在硬盘驱动器上，导航至 C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\G4000\。
2. 双击“hpbdu.exe”。  
显示“HP 按钮禁用实用程序”对话框。
3. 选择扫描仪，然后单击“启用按钮”或“禁用按钮”。

## 如何使用 HP Photosmart 软件

安装 HP Photosmart 软件时，将在桌面上添加两个图标。这些图标可以打开相应程序，以便扫描和编辑扫描件。



您可以从 HP 解决方案中心程序开始扫描图片和文档。使用 HP 解决方案中心可以执行以下操作：

- 执行扫描和复印功能
- 访问帮助和故障排除信息
- 访问 HP Photosmart 软件以编辑扫描件
- 修改设置和首选项



HP Photosmart 软件是在图像扫描后用于处理、打印、归档和共享图像的程序。您可以从桌面图标或通过 HP 解决方案中心访问 HP Photosmart 软件。

要开始扫描：

双击桌面上的“HP 解决方案中心”图标，单击扫描仪选项卡，然后单击您要执行的任务。







**注意** 如果桌面上未显示“HP 解决方案中心”图标，请单击“开始”，然后依次选择“程序”或“所有程序”、“HP”和“HP 解决方案中心”。

## 前面板和附件概述

本部分概述了扫描仪前面板和透明材料适配器 (TMA)。

- 前面板按钮
- 透明材料适配器 (TMA)

### 前面板按钮

图标	功能名称	说明
	扫描按钮	扫描图片、图形、文档或物体。
	扫描胶片按钮	扫描透明正片（例如 35 毫米幻灯片）和底片。扫描胶片需要使用扫描仪盖板下的透明材料适配器 (TMA)。
	复印按钮	扫描项目并将其发送到打印机以制作副本。
	扫描至 PDF 按钮	扫描一页或多页，并将其另存为 PDF 文件以便共享或存储。

### 透明材料适配器 (TMA)

可以使用透明材料适配器 (TMA) 扫描 35 毫米幻灯片或底片。您还可以使用 HP Scanjet G4050 TMA 来扫描中幅面和大幅面胶片。有关 TMA 的更多信息，请参阅[扫描胶片](#)。

## 扫描概述


可以通过以下一种方法开始扫描：

- 图像质量（6 色扫描）与速度
- 从扫描仪前面板按钮扫描
- 从 HP 解决方案中心扫描
- 从其它软件程序扫描
- 预览扫描的图像

## 图像质量（6 色扫描）与速度

使用 HP Scanjet G4000 系列扫描仪扫描图像时，您可以配置扫描设置以进行快速扫描或获得更高质量的输出。如果选择通过最佳颜色精度选项来充分利用此产品的高质量输出，扫描进度将变慢。

HP Scanjet G4000 系列扫描仪具有 6 色扫描功能。此技术使扫描设备可以检测众多颜色。结果将获得更逼真、颜色更准确的照片重现。术语“6 色”是指在扫描过程中为每个像素收集的信息量，而非输出中的颜色数量。

 **提示** 先在少量图像上试用更高质量的扫描设置，特别是在使用 HP Scanjet G4050 TMA 时。这使您可以了解扫描速度，从而在扫描大批量图像时可以预计扫描时间。

您可以通过以下步骤设定质量和速度设置：

1. 打开 HP 解决方案中心并选择您的设备。
2. 单击“设置”。
3. 指向“扫描设置”。
4. 单击“扫描首选项”。
5. 单击“质量与速度”。

有关速度和质量设置的更多信息，请在“质量与速度”对话框中单击“帮助”。

## 从扫描仪前面板按钮扫描

使用扫描仪前面板按钮执行基本扫描功能，例如扫描图片和文档。前面板按钮的使用说明包含在本手册中。

有关如何使用前面板按钮的更多信息，请参阅以下主题：

- [前面板和附件概述](#)
- [扫描胶片](#)
- [扫描图片和文档](#)
- [制作副本](#)
- [扫描至 PDF 文件](#)

## 从 HP 解决方案中心扫描

如果您想对扫描过程实施更多控制，请从 HP 解决方案中心扫描，例如，您想在最终扫描前预览图像、使用更高级的功能或更改扫描设置时。

要启动 HP 解决方案中心：

1. 执行以下操作之一：
  - a. 在 Windows 桌面上，双击“HP 解决方案中心”图标。
  - b. 在任务栏上单击“开始”，指向“程序”或“所有程序”，指向“HP”，然后单击“HP 解决方案中心”。
2. 如果您安装了不止一个 HP 设备，请单击扫描仪选项卡。HP 解决方案中心只显示与选定 HP 设备相关的功能、设置和支持选项。

## 从其它软件程序扫描

如果您的软件程序与 TWAIN 兼容，则可以直接将图像扫描到该程序中。通常，如果程序有一些如“获得”、“扫描”或“导入新对象”等菜单选项，即表示该程序为兼容的程序。如果不能确定某个软件是否兼容或者不熟悉该软件的选项，请参见该软件的文档。

## 预览扫描的图像

如果想要预览扫描的图像，请从 HP 解决方案中心开始扫描，或者单击“要扫描的内容？”对话框中的“显示预览”。

要更改扫描仪的按钮设置，以便让软件始终提示您预览图片或文档，请参阅[更改扫描设置](#)。

## 扫描图片和文档

使用“扫描”按钮快速扫描图片或文档。

- [选择原件类型 - 文档或图片](#)
- [扫描图片](#)
- [一次扫描多张图片](#)
- [扫描文档](#)

## 选择原件类型 - 文档或图片

可以选择两种原件类型：“文档”或“图片”。扫描仪将根据您所作的选择优化设置。使用以下指导原则确定最符合您需要的原件类型。

如果原件包含	选择此原件类型
文本或图文混排	文档
打印的照片和图形	图片

## 扫描图片

使用**扫描按钮** () 扫描照片和图形。

有关扫描幻灯片或底片的信息，请参阅[扫描胶片](#)。






**注意** 如果要在发送到目标位置之前预览扫描结果，请选择“要扫描的内容？”对话框中的“显示预览”。另请参阅[预览扫描的图像](#)。

1. 如参照标记所示，将原件面朝下放在扫描仪玻璃上，然后合上盖板。



2. 按下**扫描按钮** ()。  
“要扫描的内容？”对话框将显示。
3. 在“要扫描的内容？”标题下面，单击“图片”。
4. 选择“从玻璃板扫描原件”。
5. 单击“扫描”。
6. 扫描完成后，将某个项目放在扫描仪玻璃板上，然后按下“扫描”以扫描另一张图片，或者单击“完成”。软件会将扫描件保存在“My Scans”文件夹的子文件夹中。子文件夹将以当前年份和月份命名。默认情况下，扫描的图像还将发送至 HP Photosmart 软件。



**注意** 如果选择了“显示预览”，则必须单击预览屏幕中的“接受”按钮才能开始扫描。出现提示时，单击“是”以扫描其它图片，或者单击“否”将已扫描的图像发送到指定位置。



**提示** HP 扫描软件可自动修正图片或恢复旧图片中的褪色。要打开或关闭图片修正，请在 HP 扫描软件的“基本”菜单中选择“自动修正照片”，然后选择所需选项。要使用此功能，必须选定“显示预览”。

## 一次扫描多张图片

您可以一次从扫描仪玻璃板上扫描多张图片。

安排好您想要在 HP 扫描设备玻璃板上扫描的图片。为获得最佳效果，请在图片边缘间至少留出 0.25 英寸（6 毫米）的空间，然后执行以下步骤扫描图片。有关更多信息，请参阅[扫描图片](#)。

有关详细信息，请转至联机帮助中的“索引”选项卡。在关键字栏中键入**多个**并在列表中单击“多个项目、扫描”。

## 扫描文档

使用**扫描按钮** () 扫描文档。


扫描仪将原文档扫描至您在“HP 扫描”对话框中选定的目的地。



**注意** 如果要在发送到目标位置之前预览扫描结果，请选择“要扫描的内容？”对话框中的“显示预览”，或者从 HP 解决方案中心开始扫描。另请参阅[预览扫描的图像](#)。

1. 如参考标志所示，将原件正面朝下放到扫描仪玻璃板上。



2. 按下**扫描**按钮。“要扫描的内容？”对话框将显示。
3. 在“要扫描的内容？”标题下面，单击“文档”，然后选择以下其中一个选项：
  - “彩色” — 这是默认设置。
  - “灰度” — 此选项可将任何彩色原件转换为灰度显示，并且生成的文件比“彩色”选项要小。
  - “黑白” — 如果您想保留细节，此为扫描黑白图形的最佳选项，但不适合彩色或灰度原件。
4. 单击**扫描**。
5. 扫描完该页后，将下一页放在玻璃板上，然后单击**扫描**以扫描另一文档或页面。
6. 扫描完所有页面后，单击“完成”。单击“完成”后，软件会将已扫描的文件发送至指定位置。





**注意** 如果选择了“显示预览”，则必须单击预览屏幕中的“接受”按钮才能开始扫描。出现提示时，单击“是”以扫描其它页面，或者单击“否”将已扫描的页面发送至指定位置。

## 扫描胶片

本节介绍有关使用透明材料适配器 (TMA) 扫描正片（包括 35 毫米幻灯片）和底片的信息。

本部分介绍了两种 HP Scanjet G4000 系列型号。该步骤对于每一型号是不相同的。请小心，确保遵循与您的型号相应的步骤。

**如何知道您的型号？** 型号标示在扫描仪盖板上。

HP Scanjet G4010	HP Scanjet G4050
 <p>The diagram shows the HP Scanjet G4010 scanner with a callout box highlighting the TMA tray. The tray has a white background and contains a PDF icon, a scanner icon, a film icon, and a tray icon.</p>	 <p>The diagram shows the HP Scanjet G4050 scanner with a callout box highlighting the TMA tray. The tray has a patterned background and contains a PDF icon, a scanner icon, a film icon, and a tray icon.</p>
扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4010	扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4050

有关扫描胶片的提示，请参阅扫描透明项目的提示。

### 扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4010

视方向而定，此型号中的透明材料适配器 (TMA) 允许您一次扫描多达五张 35 毫米幻灯片或一张底片条。



**注意** 检查扫描仪盖板上的型号。以下步骤适用于 HP Scanjet G4010。如果您正在使用 HP Scanjet G4050，请参阅扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4050。


1. 打开扫描仪盖板，将 TMA 盖掀起，取下 TMA 盖。



2. 从幻灯片固定器中取出底片条夹。




3. 执行以下一项操作以装入幻灯片或底片：
  - 如果扫描幻灯片，请将其放在幻灯片固定器中。插入幻灯片时，使其顶部朝上，正面朝向您。确保幻灯片平整且没有重叠。




- 如果扫描底片，请执行以下操作：
  - a. 将最多包含六帧的底片条滑入底片条夹，使底片的光面朝向您。底片极易损坏，请仅碰触其边缘。


如果底片条夹中有未用空间，请将底片径直推入夹底，并将 TMA 盖滑入闲置空间。




- b. 将底片条夹插回幻灯片固定器。



4. 合上扫描仪盖板。



5. 在扫描仪上按下**扫描胶片** ( ) 按钮，或者在 HP 解决方案中心中单击“扫描胶片”。
6. 在“要扫描的内容？”对话框中选择“图片”。
7. 如果扫描幻灯片，请选择“使用 TMA 扫描正片，包括 35 毫米幻灯片”。如果扫描底片，请选择“使用透明材料适配器 (TMA) 扫描底片”。如果希望预览扫描的图片，请选中屏幕上的“显示预览”复选框，或者从 HP 解决方案中心开始扫描。
8. 单击“扫描”。
9. 按照屏幕上的说明完成扫描。  
扫描件随即被发往默认目的地。
10. 扫描完成后，请取出幻灯片。将底片条夹放回扫描仪盖板以便于存储，然后重新装上 TMA 盖。

## 扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4050

透明材料适配器 (TMA) 内置在扫描仪盖板中。幻灯片、底片和中等、大幅面胶片均有其自己独特的介质固定夹，称为“模板”。该模板为矩形结构，用它来放置介质进行扫描是最佳的选择。

 **注意** 检查扫描仪盖板上的型号。以下步骤适用于 HP Scanjet G4050。如果您正在使用 HP Scanjet G4010，请参阅**扫描正片（例如 35 毫米幻灯片）或底片 — HP Scanjet G4010**。


1. 打开扫描仪盖板，然后松开插销并将 TMA 盖朝自己的方向掀起，以取下 TMA 盖。



2. 将幻灯片或底片放在相应的模板中。按照模板上图标指示的方向操作。如果扫描幻灯片，请先将模板放在扫描仪玻璃板上，然后装入幻灯片。
  - 将幻灯片模板放在扫描仪玻璃板上，然后将幻灯片装入模板。从编号为“1”的位置开始，然后按编号指示的顺序继续装入。





- 将中幅面或大幅面胶片条放入大幅面模板中。
- 将 35 毫米底片条放入底片模板。从顶部开始，逐行填充底片条。底片极易损坏，请仅碰触其边缘。



如果使用 TMA 扫描的底片数少于最大数量，请使用提供的遮光罩盖住空闲区域。这样可确保没有任何额外的灯光漏入扫描中。

3. 关上模板上所有打开的门。
4. 如果扫描底片，请将包含底片的模板放在扫描仪玻璃板上。将模板上的箭头与扫描台上边角处的参考标志对齐。



5. 合上扫描仪盖板。
6. 在扫描仪上按下**扫描胶片** () 按钮，或者在 HP 解决方案中心中单击“扫描胶片”。
7. 在“要扫描的内容？”对话框中选择“图片”。
8. 如果扫描幻灯片，请选择“使用 TMA 扫描正片，包括 35 毫米幻灯片”。如果扫描底片，请选择“使用透明材料适配器 (TMA) 扫描底片”。如果希望预览扫描的图片，请选中屏幕上的“显示预览”复选框，或者从 HP 解决方案中心开始扫描。
9. 单击“扫描”。
10. 按照屏幕上的说明完成扫描。  
扫描结果将发送至您在“要扫描的内容？”对话框中选定的目标位置。
11. 扫描完成后，请从扫描仪玻璃板上取下模板。从模板中取出介质。
12. 重新装上 TMA 盖，将挂钩插入盖板的开口中，然后锁上顶盖插销。




## 扫描透明项目的提示

- 要扫描比透明材料适配器 (TMA) 或模板所容纳尺寸更大的胶片，请将透明胶片放在扫描仪玻璃上，并将一张白纸放在透明胶片上，然后按**扫描图片**中的说明进行扫描。
- 扫描 35 毫米的幻灯片或底片时，扫描仪软件会自动将图像放大为约 10x15 厘米 (4x6 英寸) 左右。中幅面和大幅面底片也会被放大至更大的最终尺寸。如果要使最终图像更大或更小，可使用扫描仪软件中的“调整尺寸”工具将缩放比例设为所选的最终尺寸。扫描仪将按您选择的尺寸扫描项目并相应调整扫描分辨率。
- 您可以配置扫描设置以进行快速扫描或获得更高质量的输出。如果选择通过最佳颜色精度选项来充分利用此产品的高质量输出，扫描进度将明显变慢。有关更多信息，请参阅**图像质量 (6 色扫描) 与速度**。
- 如果图像截切，请完全取下边框，以减少多余灯光的干扰。




幻灯片中的截切图像

## 制作副本

使用**复印按钮** () 扫描原件并将其发送到打印机。

前面板上的**复印按钮**已进行了优化，非常适合扫描和打印扫描仪玻璃板上的项目。如果想要更改图像，例如变浅、变深或调整尺寸，请单击复印进程对话框中的“取消”。调整设置，然后完成扫描。如果您使用 HP 解决方案中心，还可以单击“制作副本”按钮，然后在预览屏幕调整设置。


1. 如参照标记所示，将原件面朝下放在扫描仪玻璃板上。
2. 按下**复印按钮** ()。副本在默认打印机上打印。



**注意** 使用复印功能时，不能预览图像。




## 扫描至 PDF 文件

使用**扫描至 PDF**按钮 () 扫描文档或图片，并将其另存为 PDF 文件。

1. 如参考标志所示，将原件正面朝下放到扫描仪玻璃板上。




2. 按下**扫描至 PDF**按钮 ()。“要扫描的内容？”对话框将显示。
3. 在“要扫描的内容？”标题下面，单击“文档”，然后选择以下其中一个选项：
  - “彩色” — 这是默认设置。
  - “灰度” — 此选项可将任何彩色原件转换为灰度显示，并且生成的文件比“彩色”选项要小。
  - “黑白” — 如果您想保留细节，此为扫描黑白图形的最佳选项，但不适合彩色或灰度原件。
4. 在“扫描至”下拉框中选择“保存到文件”或选择其它选项，如“电子邮件”。检查是否在“文件类型”下拉框中选择了“PDF”。要选择保存文件的位置，请单击“保存到文件”保存选项按钮。
5. 单击**扫描**。
6. 扫描完该页后，将下一页放在玻璃板上，然后单击**扫描**以扫描另一文档或页面。
7. 扫描完所有页面后，单击“完成”。单击“完成”后，软件会将已扫描的文件发送至指定位置。

## 通过电子邮件发送文档或图片

请按照以下说明从扫描仪玻璃板扫描图片或文档，并将扫描件作为附件发送至支持的电子邮件程序。

1. 如参考标志所示，将原件正面朝下放到扫描仪玻璃板上。



2. 按下**扫描**按钮 ()。“要扫描的内容？”对话框将显示。
3. 在“要扫描的内容？”标题下，单击“文档”或“图片”，然后为要扫描的文档或图片选择相应选项。

4. 在“扫描至”区域选择“电子邮件”。
5. 单击**扫描**。
6. 扫描完第一张文档页面或图片后，将下一页放到玻璃板上并单击**扫描**，以扫描其它文档页面或图片。
7. 扫描完所有页面后，单击“完成”。单击“完成”后，软件会将扫描的文件发送至默认电子邮件程序。



**注意** 如果选择了“显示预览”，则必须单击预览屏幕中的“接受”按钮才能开始扫描。出现提示时，单击“是”以扫描其它页面，或者单击“否”将已扫描的页面发送至指定位置。

8. 使用默认的电子邮件程序完成和发送附有扫描图像的电子邮件。要在发送电子邮件前查看扫描的图像，请双击该附件。



**注意** 要更改电子邮件程序，请从桌面图标或“开始”菜单打开 HP 解决方案中心软件，单击扫描仪选项卡，再单击“设置”按钮，然后选择“电子邮件设置”。屏幕上将显示“电子邮件设置”对话框。选择要使用的电子邮件程序，然后单击“确定”。

## 更改扫描设置

您可以从 HP 解决方案中心更改多项扫描设置，包括：

- 扫描仪前面板的按钮设置
- HP 解决方案中心扫描按钮的设置
- 扫描首选项，例如自动曝光

要查看或更改扫描设置，请打开“HP 解决方案中心”并选择设备选项卡。单击“设置”，指向“扫描设置”，然后选择要查看或更改的设置类型。要获得有关设置的帮助，请单击“帮助”。

## 2 爱护和维护

本部分提供有关如何爱护与维护扫描仪的信息。

- 清洁扫描仪玻璃板
- 清洁透明材料适配器 (TMA)
- 订购维护用品和扫描仪耗材

时常清洁扫描仪有助于确保高质量的扫描。扫描仪需要什么样的爱护取决于若干因素，包括使用的次数和使用环境。应该按照需要进行日常清洁。

有关扫描仪维护与保养的所有方法，请参阅扫描仪屏幕帮助上的“爱护和维护”部分。在 HP 解决方案中心中，单击“帮助”，然后选择与您的扫描仪型号相应的帮助部分。

日常清洁和维护应该包括清洁扫描仪玻璃板和透明材料适配器 (TMA)。



**小心** 不要将边沿很锋利的物品放在扫描仪上。这样做会损坏扫描仪。将物体放在扫描仪玻璃板上之前，请确保该物体上没有未干的胶水、修正液或其它可以粘到玻璃上的物质。

### 清洁扫描仪玻璃板

1. 断开扫描仪的 USB 电缆和电源线。
2. 通过用无绒毛的软布喷上中性玻璃清洁剂来清洁玻璃板，并用干燥无绒毛的软布擦干玻璃板。



**小心** 请仅使用玻璃清洁剂。请不要使用研磨料、丙酮、苯和四氯化碳，这些物质都可能损坏扫描仪玻璃板。请避免使用异丙醇，因为它会在玻璃板上留下条纹。

请勿将玻璃清洁剂直接喷在玻璃板上。如果玻璃清洁剂喷洒过量，则可能会流入边缘并损坏扫描仪。

3. 清洁完毕后，重新连接 USB 电缆和电源线到扫描仪。



**注意** 有关如何清洁扫描仪玻璃板下表面的说明，请访问 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。

### 清洁透明材料适配器 (TMA)

请用柔软的干布清洁 TMA。如果必要，请在干布上喷洒少许玻璃清洁剂，然后擦拭 TMA。

### 订购维护用品和扫描仪耗材

可以通过扫描仪支持网站 [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts) 在线购买维护部件，也可以从当地的 HP 经销商处购买。

# 3 故障排除

此部分包含针对扫描仪和透明材料适配器 (TMA) 的常见问题的解决方案。

- 扫描仪初始化或硬件问题
- 扫描仪操作问题
- 幻灯片、底片和 TMA 问题

## 扫描仪初始化或硬件问题

本部分包含初始化和硬件问题的解决方法。

- 重置扫描仪
- 测试扫描仪硬件
- 扫描仪不能正常工作
- 其它故障排除信息

### 重置扫描仪

如果在尝试使用扫描仪时收到类似“扫描仪初始化失败”或“未找到扫描仪”之类的错误消息，请执行以下步骤：

1. 如果 HP Photosmart 软件已打开，请将其关闭。
2. 断开将扫描仪连接到计算机的电缆。
3. 关闭计算机，等待 60 秒，然后再次打开计算机。
4. 重新连接计算机与扫描仪之间的电缆。
  - 确保 USB 电缆正确连接到扫描仪的后面。电缆末端（接头）的 USB 符号应朝上。正确连接时，会感觉 USB 接头有点松动。连接不当时，会感觉 USB 插头过分紧。
  - 尝试将 USB 电缆连接到计算机上的不同 USB 端口。如果 USB 电缆连接至计算机前端的端口，请将其移至计算机后部的端口。

### 测试扫描仪硬件

如果您认为扫描仪存在硬件问题，请确认电缆已牢固连接到扫描仪、计算机和电源。如果电缆连接正确，请确保扫描仪已打开，然后使用以下步骤测试扫描仪：

1. 断开扫描仪的 USB 电缆和电源线。
2. 将 USB 电缆和电源线重新连接到扫描仪。

扫描仪的图像光度头将前后移动大约 25 毫米（1 英寸），并且扫描仪灯会亮起。

如果图像光度头未移动，扫描仪灯也并未亮起，则扫描仪硬件可能存在问题。请参阅[扫描仪不能正常工作](#)。

## 扫描仪不能正常工作

如果扫描仪停止扫描，请按顺序完成以下步骤。完成每个步骤后执行一次扫描，以确定扫描仪是否可以工作。如果问题仍存在，请继续下一步骤。

1. 电缆可能有些松动。确保 USB 电缆和电源线均连接牢固。
2. 使用电源开关关闭扫描仪，60 秒后再重新打开。
3. 重新启动计算机。
4. 计算机可能存在软件冲突。您可能需要卸载并重新安装扫描仪软件。
  - a. 依次单击“开始”、“设置”和“控制面板”（在 Windows XP 中，单击“开始”，然后单击“控制面板”）。
  - b. 单击“添加/删除程序”（在 Windows XP 中称为“添加或删除程序”），然后选择“HP Scanjet G4000 系列”。
  - c. 单击“删除”。
  - d. 单击“添加/删除程序”（在 Windows XP 中称为“添加或删除程序”），然后选择“HP Photosmart”软件。
  - e. 单击“删除”。
5. 使用扫描仪随附的 HP Photosmart 软件 CD 重新安装。插入 CD 后，将自动启动安装界面。选择要安装的“HP Photosmart”软件。

如果扫描仪仍不能工作，请访问 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 或联系 HP 客户支持。

## 其它故障排除信息

如果您已安装 HP Photosmart 软件，则可以使用联机帮助解决扫描仪的其它问题。要访问“帮助”，请双击桌面上的“HP 解决方案中心”图标，然后单击“帮助和支持”。在“文档”部分下单击“产品帮助”。帮助系统提供有关 HP Scanjet G4000 系列照片扫描仪硬件以及 HP Photosmart 软件和 HP 扫描软件的信息。另请参阅帮助的“故障排除和支持”部分中的“扫描故障排除”。

## 扫描仪操作问题

- 扫描仪不能开启
- 扫描仪不能立刻扫描
- 按钮似乎不起作用
- 解决与扫描文档或文本 (OCR) 相关的问题
- 扫描的图像模糊不清
- 扫描速度非常慢
- 扫描仪玻璃板需要清洁

## 扫描仪不能开启

按下前面板的扫描仪按钮后如果扫描仪不能启动，请检查是否存在以下问题：

- 扫描仪的电源线可能已拔下。查看电源线是否已与扫描仪断开或从电源上拔下。
- 扫描仪可能被关闭。检查扫描仪电源开关是否处于“开”位置。
- 检查 TMA 电缆是否与扫描仪断开。

## 扫描仪不能立刻扫描

扫描仪闲置一段时间后，在继续进行扫描之前，扫描仪灯可能需要先进行预热。如果扫描仪灯需要预热，启动软件或按下扫描按钮后，需要一小段时间才能开始扫描。

要更改灯预热设置，请打开 HP 解决方案中心，然后依次单击“设置”、“扫描设置”和“扫描首选项”。

## 按钮似乎不起作用

执行每个步骤后，开始扫描以确定按钮是否起作用。如果未起作用，则继续下一步骤。

- 电缆可能有些松动。确保 USB 电缆、TMA 电缆和电源线已连接牢固。
- 使用电源开关关闭扫描仪，然后再重新打开。
- 重新启动计算机。
- 按钮可能被禁用。请尝试以下步骤：
  - 打开“控制面板”，选择“扫描仪和照相机”，然后从列表中选择您的扫描仪型号。
  - 打开“属性”，然后单击“事件”选项卡。从“扫描仪事件”列表中，选择“扫描文档按钮按下”。
  - 确保已经选择了“HP 扫描软件”选项。
  - **Windows 98 和 Windows 2000**：确保没有选中“禁用设备事件”选项。
  - **Windows Me 和 Windows XP**：确保没有选中“不采取任何操作”选项。
- 可能已经使用“按钮禁用实用程序”禁用了按钮。有关更多信息，请参阅[按钮禁用实用程序](#)。

## 解决与扫描文档或文本 (OCR) 相关的问题

扫描仪使用光学字符识别 (OCR) 将页面上的文本转换为可以在计算机上编辑的文本。

- 如果扫描文本后无法编辑，请确保在扫描期间做了以下选择：
  - “HP 扫描”（选择“文档”。）
  - “扫描至”（选择字处理程序或“保存到文件”。）



**注意** 如果您选择“保存到文件”，请从“文件类型”下拉列表中选择文本文件类型。

- 计算机上显示的扫描文本可能不会与原件上的完全一样，特别是原件有模糊或涂污的文本时。例如，一些字符可能错误或缺失。编辑文本时，请将扫描的文本与原件进行比较并做必要的更正。
- 要更改文本扫描选项，请单击初始“要扫描的内容？”屏幕中的“扫描文档设置”按钮。
- 默认情况下，您在扫描仪设置期间安装 HP 扫描软件时会自动安装 OCR 软件。如果在安装软件时使用“自定义”选项，您可以选择不安装 OCR 软件。尝试使用默认安装选项重新安装软件。

## 扫描的图像模糊不清

扫描物品要紧密接触扫描仪玻璃板，这点很重要。如果结果扫描的图像不清晰，请检查扫描项目是否与扫描仪玻璃板完全接触。

## 扫描速度非常慢

- 若要使扫描文本为可编辑文本，所使用的光电字符识别 (OCR) 软件程序会导致扫描仪扫描速度明显降低，这是正常现象。请等待扫描完成。
- 某些默认设置会导致扫描仪扫描速度很慢。打开 HP 解决方案中心，然后依次单击“设置”、“扫描设置”、“扫描首选项”和“质量与速度”。取消选中“以较高位深度扫描”复选框和“以最佳颜色精度扫描”复选框。
- 分辨率可能设置得太高。重新将分辨率设置为较低的级别。扫描软件将自动选择分辨率，从而在图像质量和文件大小之间得到最佳结合点。要更改分辨率，请打开 HP 解决方案中心，然后单击“设置”。选择“扫描设置和首选项”，然后单击“按钮设置”。屏幕上将显示“按钮设置”对话框。单击“扫描文档按钮（解决方案中心）”或“扫描文档至按钮”选项卡，然后单击“扫描文档设置”按钮。屏幕上将显示“扫描文档设置”对话框。使用下拉列表更改分辨率。

## 扫描仪玻璃板需要清洁

以下情况需要清洁扫描仪玻璃板：

- 玻璃板上有墨汁。
- 玻璃板上有指纹。
- 原件上有大量的灰尘和污迹。

- 扫描的图像上有污迹或其它痕迹。
- 玻璃板上有污浊物或灰尘。

玻璃板完全变干后方可扫描另一个图像。

有关详细信息，请参阅[爱护和维护](#)。

## 幻灯片、底片和 TMA 问题

本部分可帮助解决使用 TMA 扫描 35 毫米幻灯片或者 35 毫米底片时遇到的问题。

- 图像不能放大
- 打印出的颜色错误，或者图像太亮或太暗
- 扫描的图像中出现斑点或条纹
- 扫描的图像发黑
- TMA 完全不工作
- 从“扫描”对话框中选择了幻灯片或者底片后，看不到 TMA 的灯光或光线很暗

### 图像不能放大

您可能使用了“放大”，它只是改变屏幕上的视图。请使用“调整尺寸”更改最终扫描图像的尺寸。有关详细信息，请转至联机帮助中的“索引”选项卡。在关键字栏中键入[调整尺寸](#)并单击列表中的“HP 扫描软件中的图像”。

### 打印出的颜色错误，或者图像太亮或太暗

- 软件可能设置了整个区域曝光，而不是一张幻灯片或底片曝光。请选择并拖动选择区域周围的控点，直到得到要扫描的图像区域。
- 如果 HP Scanjet G4010 底片条夹或幻灯片固定器中有未用空间，请将底片或幻灯片径直推入夹底，并将 TMA 盖滑入闲置空间。
- 如果使用 HP Scanjet G4050 TMA 扫描的幻灯片或底片数量少于最大数量，请使用提供的遮光罩盖住空闲区域。这样可确保没有任何额外的灯光漏入扫描中。
- 透明材料的设置正好相反。确保为幻灯片选择了“使用 TMA 扫描正片，例如 35 毫米幻灯片”，或者为底片选择了“使用透明材料适配器 (TMA) 扫描底片”。

### 扫描的图像中出现斑点或条纹

- 请检查原幻灯片或者底片有没有损伤或破碎。
- 请用柔软的干布清洁 TMA。如果需要，请在干布上喷洒少许中性玻璃清洁剂。玻璃板完全变干后方可扫描另一个图像。



## 扫描的图像发黑


- 在单击“扫描”或“接受”前，请检查 TMA 灯是否已打开。
- TMA 光源中的灯泡可能坏了或者出现故障。如果灯泡坏了，则需要维修。
- 可能没有正确设置选择区域。选择区域应仅包含照片，而不包含边界。

## TMA 完全不工作

可能没有正确连接电缆。确保 TMA 电缆牢固连接到扫描仪后面的 TMA 端口。

## 从“扫描”对话框中选择了幻灯片或者底片后，看不到 TMA 的灯光或光线很暗

完成每个步骤后执行一次扫描，以确定扫描仪是否可以工作。如果未起作用，则继续下一步骤。

1. 确保 TMA 已连接到扫描仪。
2. 确保在“要扫描的内容？”对话框中选择了“使用 TMA 扫描正片，包括 35 毫米幻灯片”或“使用透明材料适配器 (TMA) 扫描底片”
3. TMA 光源中的灯泡可能出现故障。单击**扫描胶片**按钮 () 并查看是否有光线。如果灯泡坏了，则需要维修。请参阅《设置和支持指南》。
4. TMA 需要经过短时间的预热。请稍等，看 TMA 灯是否会亮。要获得最佳的扫描质量，请让 TMA 灯至少预热 30 秒钟。

# 索引

## 符号/编号

6 色扫描 5

## A

按钮禁用实用程序 3

按钮, 前面板

故障排除 20

关于 4

扫描自 4

设置 16

## B

帮助 2

本地化的用户指南 3

玻璃板, 清洁 17

不清晰图像, 故障排除 21

## C

彩色

文档扫描选项 8

测试扫描仪硬件 18

重置扫描仪 18

## D

打开电源, 故障排除 20

打开, 故障排除 20

底片, 扫描

故障排除 22

截图图像 14

使用 HP Scanjet G4010 9

使用 HP Scanjet G4050

12

提示 14

型号, 扫描仪 9

质量与速度设置 5

电子邮件按钮 4

电子邮件扫描 15

订购维护用品 17

多张图片扫描 7

## F

辅助功能 2

附件, 电子邮件 15

复印

从扫描仪玻璃板 14

复印按钮 4, 14

## G

故障排除

TMA 22

按钮 20

测试扫描仪硬件 18

重置扫描仪 18

底片 22

电源 20

幻灯片 22

模糊图像 21

扫描仪 19

速度 20, 21

## H

HP Photosmart

开始 3

设置 16

HP 解决方案中心

帮助 2

开始 3

扫描自 5

质量与速度设置 5

幻灯片, 扫描

故障排除 22

截图图像 14

使用 HP Scanjet G4010 9

使用 HP Scanjet G4050

12

提示 14

型号, 扫描仪 9

质量与速度设置 5

## J

胶片, 扫描

故障排除 22

截图图像 14

使用 HP Scanjet G4010 9

使用 HP Scanjet G4050

12

提示 14

型号, 扫描仪 9

质量与速度设置 5

截图图像 14

解决方案中心

帮助 2

开始 3

扫描自 5

设置 16

质量与速度设置 5

禁用按钮 3

## K

可编辑文本

故障排除 21

## L

零件, 订购 17

六色扫描 5

## M

模糊图像, 故障排除 21

## O

OCR

故障排除 21

## P

PDF 文件, 扫描至 4

PDF, 扫描至 15

Photosmart

开始 3

设置 16

屏幕帮助 2

屏幕阅读器软件 3

## Q

启用按钮 3

前面板按钮

故障排除 20

关于 4

扫描自 4

设置 16

清洁

TMA 17

扫描仪玻璃板 17

**R**

## 软件

- 帮助 2
- 扫描自 6
- 设置 16

**S**

## 扫描

- 从 HP 解决方案中心 5
- 从 TWAIN 软件 6
- 从前面板按钮 4
- 电子邮件 15
- 多张图片 7
- 使用 HP Scanjet G4010 扫描幻灯片或底片 9
- 使用 HP Scanjet G4050 扫描幻灯片或底片 12
- 透明物体 14
- 图片 6
- 文档 7
- 型号, 扫描仪 9
- 预览图像 6
- 原件类型 6
- 质量与速度 5
- 扫描按钮 4, 6, 7
- 扫描胶片按钮 4
- 扫描仪
  - 重置 18
  - 故障排除 19
  - 硬件测试 18
- 扫描仪玻璃板, 清洁 17
- 扫描至 PDF 按钮 15
- 扫描至 Share 按钮 4
- 设置, 扫描 16
- 速度
  - 故障排除 20, 21
  - 质量设置 5

**T**

## TMA

- 故障排除 22
- 截切图像 14
- 清洁 17
- 扫描幻灯片或底片 14
- 使用 HP Scanjet G4010 扫描幻灯片或底片 9
- 使用 HP Scanjet G4050 扫描幻灯片或底片 12
- 型号, 扫描仪 9
- 质量与速度设置 5

## TWAIN

- 扫描自 6
- 透明材料适配器 (TMA)
  - 故障排除 22
  - 截切图像 14
  - 清洁 17
  - 使用 HP Scanjet G4010 扫描幻灯片或底片 9
  - 使用 HP Scanjet G4050 扫描幻灯片或底片 12
  - 型号, 扫描仪 9
  - 质量与速度设置 5
- 图片
  - 电子邮件 15
  - 扫描 6
  - 扫描多个 7
  - 颜色修正 7
  - 原件类型 6
  - 质量与速度设置 5
- 图纸
  - 扫描 6
  - 原件类型 6

## 质量与速度 5

## 自动修正照片 7

**W**

## Web 站点

- 订购维护用品 17
- 位深度设置 5
- 文本, 可编辑
  - 故障排除 21
- 文档
  - 电子邮件 15
  - 扫描 7

**Y**

## 颜色

- 质量与速度设置 5
- 自动修正照片 7
- 硬件测试 18
- 用品, 维护 17
- 语言, 用户指南 3
- 预览图像 6
- 原件
  - 类型 6

**Z**

## 照片

- 扫描 6
- 颜色修正 7
- 原件类型 6
- 质量与速度设置 5

