

Программа настройки

Руководство пользователя

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows является зарегистрированным в
США товарным знаком Microsoft
Corporation.

Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может быть
изменена без предварительного
уведомления. Все виды гарантий на
продукты и услуги компании HP
указываются исключительно в
заявлениях о гарантии, прилагаемых к
указанным продуктам и услугам. Никакие
сведения, содержащиеся в данном
документе, не должны истолковываться
как предоставление дополнительных
гарантий. Компания HP не несет
ответственности за технические ошибки
или опечатки, которые могут содержаться
в настоящем документе.

Издание 1-е, январь 2007 г.

Номер документа: 419766-251

Содержание

1 Запуск программы настройки

2 Использование программы настройки

Изменение языка программы настройки	2
Перемещение и выбор параметров в программе настройки	2
Отображение сведений о системе	4
Восстановление значений по умолчанию для параметров в программе настройки	4
Использование дополнительных функций программы настройки	5
Выход из программы настройки	5

3 Меню программы настройки

Меню Main (Главное)	6
Меню Security (Безопасность)	6
Меню System Configuration (Конфигурация системы)	7
Меню Diagnostics (Диагностика)	7

Указатель	8
-----------------	---

1 Запуск программы настройки

Программа настройки является служебной программой, которая хранится в ПЗУ и используется для получения сведений и настройки даже в тех случаях, когда операционная система Windows® не работает или не загружается.



Примечание При использовании программы настройки считыватель отпечатков пальцев (на некоторых моделях) не работает.

Служебная программа предоставляет сведения о компьютере и позволяет выполнить настройку параметров загрузки, безопасности и некоторых других.

Для запуска программы настройки выполните следующее.

1. Включите или перезагрузите компьютер.
2. До начала загрузки Windows, когда в левом нижнем углу экрана появится сообщение "Press <F10> to enter setup" (нажмите F10 для запуска программы настройки), нажмите **f10**.

2 Использование программы настройки

Изменение языка программы настройки

Далее описывается процедура изменения языка программы настройки. Если программа настройки еще не запущена, начните с шага 1. Если программа настройки уже запущена, начните с шага 2.

1. Чтобы запустить программу настройки, включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу **f10**, когда в левом нижнем углу экрана появится сообщение "Press <f10> to enter Setup" (нажмите **F10** для запуска программы настройки).
2. С помощью клавиш со стрелками выберите **System Configuration (Настройка системы) > Language (Язык)**, а затем нажмите **enter**.
3. Нажмите **f5** или **f6** (или используйте клавиши перемещения курсора) для выбора языка, затем нажмите **enter**, чтобы выбрать язык.
4. При появлении запроса на подтверждение выбранных параметров нажмите **enter**, чтобы сохранить изменения.
5. Чтобы сохранить параметры и выйти из программы настройки, нажмите **f10** и следуйте указаниям на экране.

Новые значения параметров начинают действовать после перезагрузки компьютера.

Перемещение и выбор параметров в программе настройки

Так как программа настройки работает не в операционной системе Windows, она не поддерживает сенсорную панель. Перемещение и выбор параметров осуществляются с помощью клавиш.

- Для выбора меню или элемента меню используйте клавиши перемещения курсора.
- Для выбора элемента в раскрывающемся списке или для переключения поля, например, поля Enable/Disable (Включить/Выключить), используйте клавиши перемещения курсора либо клавиши **f5** или **f6**.
- Для выбора элемента нажмите **enter**.

- Чтобы закрыть текстовое окно или вернуться к меню, нажмите `esc`.
- Для отображения дополнительных сведений о перемещении и выборе параметров при открытой программе настройки нажмите клавишу `f1`.

Отображение сведений о системе

В следующей процедуре описывается отображение сведений о системе в программе настройки. Если программа настройки не запущена, начните с шага 1. Если программа настройки запущена, начните с шага 2.

1. Чтобы запустить программу настройки, включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу **f10**, когда в левом нижнем углу экрана появится сообщение "Press <f10> to enter Setup" (нажмите F10 для запуска программы настройки).
2. Получите доступ к сведениям о системе с помощью меню **Main** (Главное).
3. Чтобы выйти из программы настройки без сохранения изменений, с помощью клавиш со стрелками выберите **Exit (Выход) > Exit Discarding Changes (Выйти без сохранения изменений)**, а затем нажмите **enter**. Будет выполнена перезагрузка компьютера и загрузка Windows.

Восстановление значений по умолчанию для параметров в программе настройки

Далее описывается процедура восстановления значений параметров по умолчанию в программе настройки. Если программа настройки еще не запущена, начните с шага 1. Если программа настройки уже запущена, начните с шага 2.

1. Чтобы запустить программу настройки, включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу **f10**, когда в левом нижнем углу экрана появится сообщение "Press <f10> to enter Setup" (нажмите F10 для запуска программы настройки).
2. Выберите **Exit (Выход) > Load Setup Defaults (Восстановить значения по умолчанию)**, а затем нажмите **enter**.
3. При появлении запроса на подтверждение нажмите **enter**, чтобы сохранить изменения.
4. Чтобы сохранить параметры и выйти из программы настройки, нажмите **f10** и следуйте указаниям на экране.

Значения по умолчанию для параметров программы настройки устанавливаются при выходе из программы настройки и начинают действовать после перезагрузки компьютера.



Примечание Параметры, относящиеся к паролю, безопасности и языку, при восстановлении заводских параметров по умолчанию не изменяются.

Использование дополнительных функций программы настройки

В этом руководстве описываются функции программы настройки, рекомендуемые для всех пользователей. Дополнительную информацию о функциях программы настройки, рекомендуемых только для опытных пользователей, см. в центре справки и поддержки, который доступен только из операционной системы Windows.

Функции программы настройки для опытных пользователей включают самопроверку жесткого диска, служебную загрузку через сеть и параметры порядка загрузки.

Сообщение "<F12> to boot from LAN" (F12 для загрузки из ЛВС), которое отображается в нижнем левом углу экрана при каждой загрузке или перезагрузке Windows, является запросом служебной загрузки через сеть.

Сообщение "Press <ESC> to change boot order" (нажмите ESC для изменения порядка загрузки), которое отображается в нижнем левом углу экрана при каждой загрузке или перезагрузке Windows, является запросом на изменение порядка загрузки.

Выход из программы настройки

Можно выйти из программы настройки с сохранением или без сохранения изменений.

- Для выхода из программы настройки и сохранения изменений, внесенных в текущем сеансе, используйте одну из следующих процедур:

- Нажмите клавишу **f10**, затем следуйте указаниям на экране.

—или—

- Если меню программы настройки не отображаются, нажмите **esc**, чтобы вернуться к экрану меню. Затем с помощью клавиш со стрелками выберите **Exit (Выход) > Exit Saving Changes (Выход с сохранением изменений)**, а затем нажмите **enter**.

При использовании процедуры **f10** будет предложено вернуться в программу настройки. При использовании процедуры **Exit Saving Changes (Выход без сохранения изменений)** при нажатии клавиши **enter** будет выполнен выход из программы настройки.

- Чтобы выйти из программы настройки без сохранения изменений, внесенных в текущем сеансе:

Если меню программы настройки не отображаются, нажмите **esc**, чтобы вернуться к экрану меню. Затем с помощью клавиш со стрелками выберите **Exit (Выход) > Exit Discarding Changes (Выход без сохранения изменений)**, а затем нажмите **enter**.

После выхода из программы настройки выполняется перезагрузка компьютера с загрузкой Windows.

3 Меню программы настройки

Приведенные в этом разделе таблицы содержат описание параметров программы настройки.



Примечание Возможно, не все пункты меню программы настройки, перечисленные в этом разделе, поддерживаются вашим компьютером.

Меню Main (Главное)

Пункт меню	Назначение
System information (Сведения о системе)	<ul style="list-style-type: none">• Просмотр и изменение системных даты и времени.• Просмотр идентификационных сведений о компьютере.• Просмотр технических характеристик процессора, размера оперативной памяти, сведений о BIOS системы и версии контроллера клавиатуры (только для некоторых моделей).


Меню Security (Безопасность)

Пункт меню	Назначение
Administrator password (Пароль администратора)	Ввод, изменение или удаление пароля администратора.
Power-On Password (Пароль на включение питания)	Ввод, смена и удаление пароля на включение питания.

Меню System Configuration (Конфигурация системы)

Пункт меню	Назначение
Language Support (Поддержка языка)	Изменение языка программы настройки.
Enhanced SATA support (select models only) (Расширенная поддержка SATA (только на некоторых моделях))	Включение/выключение расширенного режима SATA.
Boot Options (Параметры загрузки)	Позволяет установить следующие параметры загрузки: <ul style="list-style-type: none">• f10 and f12 Delay (sec.) (Задержка клавиш f10 и f12 (сек.)) — установка задержки для клавиш f10 и f12 для программы настройки с интервалом 5 секунд (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Загрузка с компакт-диска) — включение/выключение загрузки с компакт-диска.• Floppy boot (Загрузка с дискеты) — включение/выключение загрузки с дискеты.• Internal Network Adapter boot (Загрузка через внутренний сетевой адаптер) — включение/выключение загрузки через внутренний сетевой адаптер.• Boot Order (Порядок загрузки) — установка порядка загрузки для:<ul style="list-style-type: none">• дисковода USB• привода ATAPI CD/DVD ROM• жесткого диска• накопителя USB Diskette on Key• жесткого диска USB• сетевого адаптера
Button Sound (Звук кнопок, только в некоторых моделях)	Включение/отключение звука нажатия кнопки быстрого запуска.
Video memory up to (Видеопамять до, только на некоторых моделях)	Выбор объема видеопамяти.

Меню Diagnostics (Диагностика)

Пункт меню	Назначение
Hard Disk Self Test (Самопроверка жесткого диска)	Выполнение полной самопроверки жесткого диска.  Примечание В моделях с двумя жесткими дисками этот элемент меню называется Primary Hard Disk Self Test (Самопроверка основного жесткого диска)
Secondary Hard Disk Self Test (select models only) (Самопроверка второго жесткого диска (только для некоторых моделей))	Выполнение полной самопроверки второго жесткого диска.

Указатель

- В**
 - видеопамять 7
 - восстановление значений по умолчанию для параметров 4
 - выбор параметров в программе настройки 2
 - выход из программы настройки 5
- Д**
 - дополнительные функции программы настройки 5
- З**
 - звук кнопок 7
- И**
 - изменение языка программы настройки 2
- М**
 - меню Diagnostics (Диагностика) 7
 - Меню Main (Главное) 6
 - меню Security (безопасность) 6
 - меню System Configuration (Конфигурация системы) 7
- О**
 - отображение сведений о системе 4
- П**
 - параметры загрузки 7
 - пароли 6
 - пароль администратора 6
 - пароль на включение питания 6
 - перемещение в программе настройки 2
 - порядок загрузки 7
 - приводы, порядок загрузки 7
 - программа настройки запуск 1
 - Программа настройки
 - восстановление значений по умолчанию для параметров 4
 - выход 5
 - изменение языка 2
 - использование 2
 - использование дополнительных функций 5
 - меню Diagnostics (Диагностика) 7
 - Меню Main (Главное) 6
 - меню Security (безопасность) 6
 - меню System Configuration (Конфигурация системы) 7
 - отображение сведений о системе 4
 - перемещение и выбор параметров 2
- С**
 - считыватель отпечатков пальцев 1
- Е**
 - enhanced SATA support (расширенная поддержка SATA) 7
- Н**
 - hard drive self test (самопроверка жесткого диска) 7
- L**
 - language support (поддержка языка) 7
- S**
 - secondary hard drive self test (самопроверка второго жесткого диска) 7
 - System information (Сведения о системе) 6

