

メモリ モジュール

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2007年4月

製品番号：438920-291

このガイドについて

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 メモリ モジュールの追加または交換

拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	2
メイン メモリ モジュール スロットのメモリモジュールのアップグレード	5

2 ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域の拡張

索引	11
----------	----

1 メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピュータには2箇所メモリ モジュール コンパートメントが装備されています。メインメモリ モジュール コンパートメントはキーボードの下にあります。コンピュータの裏面に拡張メモリ モジュール コンパートメントがあります。

コンピュータのメモリ容量をアップグレードするには、メモリ モジュールを空の拡張メモリ モジュール スロットに追加するか、メインメモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールをアップグレードします。



警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリーを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。




注意： 静電気（ESD）によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換

拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換したりするには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
6. コンピュータからバッテリーを取り出します。
7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (1) を緩めます。
8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて外します (2)。




9. 以下の手順でメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両端の留め具を左右に引っ張ります (1)。
メモリ モジュールが少し上に出てきます。



注意： メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

- b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。



取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。


10. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。

- a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。



注意： メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったり、メモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。


- b. メモリ モジュールを、コンパートメントの表面から 45° の角度でスロットの奥までしっかり差し込みます (2)。
- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の端を押し下げます (3)。



11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブとコンピュータの切り込みを合わせます (1)。

12. カバーを閉じます (2)。

13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。



14. バッテリーを元どおりに取り付けます。

15. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。

16. コンピュータの電源を入れます。

メインメモリ モジュール スロットのメモリモジュールのアップグレード

メインメモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。

2. コンピュータをシャットダウンします。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。

4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。

5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。


6. コンピュータからバッテリーを取り出します。

7. 2つのキーボードのネジを取り外します。



8. コンピュータのカバーを上にして開きます。

9. 4つのキーボードラッチをスライドさせて、キーボードのロックを解除します。



10. キーボードの上端部分をゆっくり持ち上げ、キーボードを傾けてコンピュータのパームレストに乗るまで回転させます。




11. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り外します。
- a. メモリ モジュールの両端の留め具を左右に引っ張ります (1)。
メモリ モジュールが少し上に出てきます。



注意： メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

- b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。




取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。

12. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。

- a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブ (1) を合わせます。

 **注意：** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。

- b. メモリ モジュールを、コンパートメントの表面から 45° の角度でスロットの奥までしっかり差し込みます (2)。
- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の端を押し下げます (3)。



13. キーボードを元に戻します。




14. 4つのキーボードラッチをスライドさせて、キーボードをロックします。



15. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。

16. キーボードのネジを元どおりに取り付けます。



17. バッテリーを元どおりに取り付けます。
18. 外部電源と外付けデバイスを再接続します。
19. コンピュータの電源を入れます。

2 ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域の拡張

ハイバネーションを起動すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存された後、コンピュータがシャットダウンされます。ハイバネーション ファイルを保存するためのハードドライブの領域は、システム メモリの容量に基づき、オペレーティング システムによって確保されます。メモリを増設すると、ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域がオペレーティング システムによって拡張されます。

メモリを増設した後にハイバネーションに関する問題が発生した場合は、ハイバネーション ファイルの拡張に必要な空き領域がハードドライブに十分にあることを確認してください。

ハードドライブの空き領域を表示するには、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
 2. 一覧のハードドライブを右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
- ▲ ハイバネーション ファイルに必要な空き容量を確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。

ハードドライブの空き領域がハイバネーション ファイルに必要な領域より小さい場合、ハードドライブの空き領域を増やすには以下の手順で操作します。

- ▲ [スタート]→[ヘルプとサポート]→[パフォーマンスと保守]→[ディスク領域に空き領域を作成する]の順に選択して、画面の説明に沿って操作します。

索引

き

- キーボードのネジ
 - 再取り付け 9
 - 取り外し 5

は

- ハードドライブの領域 10
- ハイバネーション 10
- ハイバネーション ファイル 10

め

- メモリ
 - 増設 10
- メモリ、メモリ モジュールの交換 2, 5
- メモリ モジュール コンパートメント カバー
 - 再取り付け 4
 - 取り外し 2
- メモリ モジュール
 - 交換 2, 5
 - 取り付け 7
 - 取り外し 2, 6
 - メインメモリ モジュールのアップグレード 5

