

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft es una marca registrada de
Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: mayo de 2007

Número de referencia del documento:
440547-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de los dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Uso del Touchpad	2
Uso del dispositivo señalador de tipo palanca	3
Conexión de un mouse externo	3

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	4
Visualización de información del sistema (fn+esc)	5
Inicio de la suspensión (fn+f3)	5
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	6
Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)	6
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	6
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	6
Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)	6

3 HP Quick Launch Buttons

Uso de QuickLook (sólo en algunos modelos)	9
Instalación de QuickLook	9
Uso del panel de control de HP Quick Launch Buttons	10
Apertura del panel de control de HP Quick Launch Buttons	10
Visualización del Q Menu	10
Configuración del sensor de luz ambiental	10

4 Uso del teclado numérico

Uso del teclado numérico incorporado	13
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	13
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	13
Uso del teclado numérico externo opcional	13

5 Limpieza del Touchpad y teclado

Índice	15
--------------	----

1 Uso de los dispositivos señaladores

En la ilustración y la tabla siguientes se describen los dispositivos señaladores del equipo.



Componente	Descripción
(1) Botón de encendido/apagado del TouchPad	Enciende y apaga el TouchPad.
(2) Dispositivo señalador de tipo palanca*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(3) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(4) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(5) Botón izquierdo del Touchpad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(6) Botón derecho del Touchpad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(7) Área de desplazamiento del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(8) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para visualizar o modificar las preferencias del dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.


Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Para acceder a la ventana Propiedades del Mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Las propiedades del mouse en Windows® le permiten personalizar la configuración del dispositivo señalador como las preferencias de velocidad del mouse.

Uso del Touchpad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del Touchpad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Utilice los botones del Touchpad como los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del Touchpad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el Touchpad para mover el puntero, debe levantar el dedo del Touchpad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el Touchpad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en que desee mover el puntero. Utilice los botones izquierdo y derecho del dispositivo señalador de tipo palanca del mismo modo que utilizaría los botones de un mouse externo.

Conexión de un mouse externo


Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectarse un mouse externo al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional.


2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8** a **f10** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar suspensión.	fn+f3
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f4
Exhibir información de la batería	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10
Activar el sensor de luz ambiental.	fn+f11

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc**, aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio de la suspensión (fn+f3)

△ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar la suspensión.

Presione **fn+f3** para iniciar la suspensión.

Cuando se inicia la suspensión, se guarda la información en la memoria del sistema y la pantalla se pone en blanco, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en estado de suspensión, los indicadores luminosos de alimentación parpadean.

Debe encenderse el equipo antes de poder iniciar la suspensión.

📝 **NOTA:** Si se produce una condición de nivel crítico de batería mientras el equipo está en estado de suspensión, el equipo inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en el disco duro. La configuración de fábrica para una condición de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse usando [Opciones de energía](#) en el Panel de control de Windows.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación o cualquier tecla en el teclado.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar de la suspensión.

📝 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.


Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisiones, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada S-Video)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo usando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)


Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)

Presione **fn+f11** para activar y desactivar el sensor de luz ambiental.

3 HP Quick Launch Buttons


Utilice HP Quick Launch Buttons para abrir los programas que use con mayor frecuencia. Los HP Quick Launch Buttons incluyen el botón Info (1) y el botón de presentación (2).

 **NOTA:** Las funciones del botón info varían, según el software instalado en su equipo.




Componente	Descripción
(1) Botón info	<p>Inicia el Centro de información, que le permite abrir varios programas de software predeterminados.</p> <p>Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones cuando está encendido el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir el Q Menu o el recurso de presentación. • Abrir un editor de correo electrónico • Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio web <p>Se puede reprogramar el botón para abrir HP QuickLook (sólo en algunos modelos) cuando el equipo esté apagado, en suspensión o en hibernación.</p>
(2) Botón de presentación	<p>Inicia el recurso de presentación. Puede configurar este botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir un programa, carpeta, archivo o sitio web que especifique • Elegir un plan de energía • Elegir una configuración de pantalla <p>La imagen se muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo que está conectado al equipo.</p> <p>Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir el Q Menu o el Centro de información • Abrir un editor de correo electrónico • Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio web

Uso de QuickLook (sólo en algunos modelos)

 **NOTA:** Debe instalarse QuickLook antes de poder visualizar la información de QuickLook

QuickLook guarda mensajes de correo electrónico de la bandeja de entrada e información de calendario, contactos y tareas de Microsoft® Outlook en la unidad de disco duro de su equipo. Cuando el equipo esté apagado, en suspensión o en hibernación, puede visualizar rápidamente esta información al presionar el botón de información del equipo.

 **NOTA:** Si configuró una contraseña de inicio de sesión de Windows, se le solicitará ingresar su contraseña cuando presione el botón de información mientras el equipo esté apagado, en suspensión o en hibernación.


NOTA: Para obtener información adicional sobre QuickLook y las preferencias de configuración, consulte la Ayuda en línea.

Instalación de QuickLook

Para instalar QuickLook:


1. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Software Setup**.
2. Desmarque todas las casillas de verificación.
3. Expanda **Aplicaciones opcionales de software**, y a continuación seleccione **HP QuickLook**.
4. Haga clic en **Instalar**.

Uso del panel de control de HP Quick Launch Buttons

 **NOTA:** Los recursos de los HP Quick Launch Buttons mencionados en esta sección pueden no estar disponibles en todos los equipos.

El panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite administrar varias tareas, incluyendo:


- Programar y configurar preferencias para el botón Info y el botón de presentación
- Añadir, modificar y eliminar elementos del Q Menu
- Configurar preferencias de mosaico

 **NOTA:** Para obtener información adicional en la pantalla acerca de cualquier elemento del panel de control de los HP Quick Launch Buttons, haga clic en el botón de Ayuda en el ángulo superior derecho de la ventana.

Apertura del panel de control de HP Quick Launch Buttons

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > HP Quick Launch Buttons**.
- Haga doble clic en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación y seleccione **Ajustar propiedades de HP Quick Launch Buttons**.

 **NOTA:** En algunos modelos, puede ver un icono en el escritorio.

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona acceso rápido a muchas de las tareas del sistema con los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los equipos.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:

- ▲ Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** y seleccione **Iniciar Q Menu**.

Configuración del sensor de luz ambiental

El equipo posee un sensor de luz incorporado que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación del ambiente.

Puede activar y desactivar el sensor de luz ambiental de dos formas:


- Presionando **fn+f11**.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de Quick Launch Buttons en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y a continuación haga clic en **Activar o desactivar el sensor de luz ambiental**.


También puede añadir la función de activación y desactivación del sensor de luz ambiental al Q Menu de la siguiente forma:

1. Abra el panel de control de HP Quick Launch Buttons.
2. Haga clic en la ficha **Q Menu**.
3. Debajo de **Elementos para mostrar en el Q Menu**, seleccione **Alternar SLA**.

4 Uso del teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.




Componente	Descripción
(1) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(2) Indicador luminoso de blq num	Encendido: La función blq num está activada.
(3) Tecla blq num	Presiónela con la tecla fn para activar el teclado numérico incorporado.
(4) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+blq num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de **blq num** se enciende. Presione **fn+blq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso del teclado numérico externo opcional

Las teclas en muchos teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **Blq num** está activado o desactivado. (El modo **blq num** se enciende en la fábrica) Por ejemplo:

- Cuando **blq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **blq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Cuando **blq num** se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **blq num** en el equipo se enciende. Cuando el **blq num** en un teclado numérico externo está desactivado, se apaga el indicador luminoso de **blq num** del equipo.

Para activar o desactivar **blq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **blq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

5 Limpieza del Touchpad y teclado

La presencia de suciedad y grasa en el Touchpad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el Touchpad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

área de desplazamiento,
Touchpad 1
Área de desplazamiento del
TouchPad, identificación 1

B

blq num en un teclado numérico
externo 13
Botón de encendido/apagado del
TouchPad 1
botones
dispositivo señalador de tipo
palanca 1
Encendido/apagado del
TouchPad 1
HP Quick Launch Buttons 7
info 8
presentación 8
Touchpad 1
botones del dispositivo señalador
de tipo palanca 1
Botones de Touchpad,
identificación 1
botón info 8

D

dispositivo señalador de tipo
palanca
uso 3
dispositivos señaladores
configurar preferencias 2
identificación 1
uso 3

F

fn, tecla 4

H

HP Quick Launch Buttons 7

I

imagen en pantalla, alternancia 6
incorporado, teclado numérico
activar y desactivar 13
alternancia de funciones de las
teclas 13
uso 13
información sobre la carga de
batería 6

M

mouse externo
conexión 3
configuración de
preferencias 2

P

pantalla
imagen, alternancia 6
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 6
presentación, botón 8

Q

Q Menu 10

S

sensor de luz ambiental
definición 10
teclas de acceso rápido 6
S-Video 6

T

Tecla de acceso para
suspensión 5
teclado numérico externo
blq num 13
uso 13

teclado numérico incorporado
identificación 12
teclas de acceso rápido
alternancia de la imagen en
pantalla 6
aumento del brillo de la
pantalla 6
descripción 4
disminución del brillo de la
pantalla 6
información sobre la carga de
batería 6
inicio de la suspensión 5
sensor de luz ambiental 6
uso 5
visualización de información del
sistema 5
teclas de acceso rápido de teclado,
identificación 4
teclas de acceso rápido para
información del sistema 5
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la pantalla 6
teclas de función 4
tipos de transmisión de vídeo 6
TouchPad
identificación 1
uso 2

V

vídeo compuesto 6

