



## Seleccionar la orientación de la página

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Seleccionar la orientación de la página	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Abra el controlador de la impresora y haga clic en la ficha <b>Acabado</b>.</li><li>2 En el área <b>Orientación</b>, haga clic en <b>Vertical</b> u <b>Horizontal</b>.</li><li>3 Para imprimir la imagen de la página boca abajo, haga clic en <b>Girar 180 grados</b>.</li><li>4 Haga clic en <b>Aceptar</b>.</li></ol>

