



## イメージドラムの交換

| 操作                  | 手順   |
|---------------------|--|
| <p>イメージドラムを交換する</p> | <p>コントロールパネルに「&lt;カラー&gt;ドラムを交換してください」というメッセージが表示された場合は、イメージドラムを交換します。</p> <p>このメッセージには、交換が必要なカラーも示されます (HPの純正カートリッジを取り付けている場合)。</p> <p>正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます (1)。</p> <p>片方の手で使用済みイメージドラムを持ち上げ、もう片方の手を添えて、プリンタからゆっくりと引き出します (2)。</p> <p>使用済みイメージドラムを、保護用の袋に入れて保管します。使用済みイメージドラムのリサイクルについては、イメージドラムの箱に記載されています。</p> <p>保護用の袋から新しいイメージドラムを取り出します (3)。</p> <p>イメージドラムをスロットに合わせて、イメージドラムユニットをカチッと音がするまで押し込みます。イメージドラムを挿入すると、ドラムの底のグレイのローラーカバーはがれます。このカバーは廃棄またはリサイクルしてかまいません。 (4) リサイクル情報については、<a href="http://www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a> にアクセスしてください。</p> <p>ドアを閉じます (5)。</p> |

