

プリント カートリッジを交換する

操作	手順
<p>プリント カートリッジを交換する</p>	<p>コントロールパネルに「<カラー> カートリッジを交換してください」というメッセージが表示された場合は、プリントカートリッジを交換します。</p> <p>このメッセージには、交換が必要なカラーも示されます (HP の純正カートリッジを取り付けている場合)。</p> <p>正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます (1)。</p> <p>プリントカートリッジに付いているハンドルをつかみ、引き出します (2)。</p> <p>新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出します (3)。</p> <p>プリントカートリッジの両側を持ち、5～6回上下に振ります (4)。</p> <p>プリントカートリッジをスロットに揃えて、カチッと言う音がするまで、プリントカートリッジを押し込みます (5)。</p> <p>ドアを閉じます (6)。</p>

