

외장 미디어 카드

사용자 설명서

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2006 년 9 월

문서 부품 번호: 419873-AD1

목차

1 메모리 리더 카드 사용(일부 모델만 해당)	
디지털 카드 넣기	2
디지털 카드 중지 및 제거	3
2 ExpressCard 사용	
ExpressCard 구성	4
ExpressCard 넣기	5
ExpressCard 중지 및 제거	6
색인	7

1 메모리 리더 카드 사용(일부 모델만 해당)

디지털 카드(선택 사양)를 사용하면 데이터를 안전하게 저장하고 간편하게 공유할 수 있습니다. 디지털 카드는 다른 컴퓨터뿐만 아니라 디지털 미디어가 장착된 카메라 및 PDA에 사용됩니다.

메모리 리더는 다음과 같은 디지털 카드 형식을 지원합니다.

- 메모리 스틱(MS)
- 메모리 스틱 프로(MSP)
- 멀티미디어 카드(MMC)
- SD I/O(Secure Digital Input/Output)
- SD(Secure Digital) 메모리 카드
- xD-Picture 카드(XD)
- xD Picture 카드(XD) Type M



주의 디지털 카드나 컴퓨터의 손상을 방지하려면 메모리 리더에 어댑터를 삽입하지 마십시오.

디지털 카드 넣기



주의 디지털 카드를 넣을 때는 디지털 카드 연결단자가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 디지털 카드를 잡습니다.
2. 카드가 장착될 때까지 메모리 리더에 카드를 천천히 밀어 넣습니다.

장치가 검색되면 소리가 납니다.



주 디지털 카드를 처음으로 넣으면 작업 표시줄의 맨 오른쪽에 있는 알림 영역에 "새 하드웨어 검색" 메시지가 표시됩니다.



디지털 카드 중지 및 제거



주의 디지털 카드를 제거하기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

1. 디지털 카드와 관련된 모든 파일 및 응용프로그램을 닫습니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 **취소**를 누릅니다.


2. 디지털 카드 중지

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. 디지털 카드 목록을 누릅니다.
 - c. **중지**를 누릅니다.
3. 디지털 카드 **(1)**를 누른 다음 슬롯 **(2)**에서 카드를 제거합니다.



2 ExpressCard 사용

ExpressCard 는 ExpressCard 슬롯에 삽입하는 차세대 고성능 PC 카드입니다.

ExpressCard 는 표준 PC 카드와 마찬가지로 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)의 표준 규격을 준수합니다.

ExpressCard 구성

장치에 필요한 소프트웨어만 설치합니다. ExpressCard 제조업체의 지침에 따라 장치 드라이버를 설치할 경우 다음과 같이 하십시오.

- 해당 운영체제 프로세스에 맞는 장치 드라이버만 설치하십시오.
- ExpressCard 제조업체에서 제공하는 카드 서비스, 소켓 서비스, 작동 프로그램 등의 소프트웨어는 설치하지 마십시오.

ExpressCard 넣기



주의 컴퓨터와 외장 미디어 카드의 손상을 방지하려면 ExpressCard 를 PC 카드 슬롯에 넣거나 PC 카드를 ExpressCard 슬롯에 넣지 마십시오.

주의 연결단자가 손상되는 것을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.


ExpressCard 를 넣을 때는 무리하게 힘을 주지 마십시오.

ExpressCard 를 사용 중인 경우 컴퓨터를 움직이거나 이동하지 마십시오.

ExpressCard 슬롯에는 보호 삼입물이 들어 있을 수도 있습니다. ExpressCard 를 넣으려면 삼입물을 제거해야 합니다.

보호 삼입물을 해제하여 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 삼입물 (1)을 눌러 잠금을 해제합니다.
2. 삼입물을 당겨 슬롯에서 빼냅니다 (2).



ExpressCard 를 넣으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 카드를 잡습니다.
2. 카드가 장착될 때까지 카드를 ExpressCard 슬롯에 천천히 밀어 넣습니다.

장치가 검색되면 소리가 납니다.



주 ExpressCard 를 처음으로 넣으면 작업 표시줄의 맨 오른쪽에 있는 알림 영역에 "새 하드웨어 검색" 메시지가 표시됩니다.



주 삽입된 ExpressCard 는 사용하지 않을 때에도 전원을 소비합니다. 전원을 절약하려면 ExpressCard 를 사용하지 않을 때는 카드를 중지하거나 제거하십시오.

ExpressCard 중지 및 제거



주의 ExpressCard 를 제거하기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

1. 모든 프로그램을 닫고 ExpressCard 와 관련한 모든 작업을 완료합니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 **취소**를 누릅니다.


2. ExpressCard 중지

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. ExpressCard 목록을 누릅니다.
 - c. 중지를 누릅니다.
3. ExpressCard 해제 및 제거
 - a. ExpressCard **(1)**를 살짝 눌러 잠금을 해제합니다.
 - b. ExpressCard 를 당겨 슬롯에서 빼냅니다 **(2)**.



색인

E

ExpressCard

구성 4

넣기 5

삼입물 제거 5

정의 4

제거 6

중지 6

ExpressCard 구성 4

C

디지털 카드

넣기 2

정의 1

제거 3

중지 3

