

Programmer une télécopie

Comment faire pour	Etapes à suivre	
Envoyer une télécopie différée	Chargez le document dans le bac d'alimentation automatique (BAA) ou sur le scanner à plat.	
REMARQUE : dans cet exemple, l'heure est réglée sur 7:00 pm (après-midi) en mode 12 heures.	2 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Configuration (%).	
	3 Sélectionnez Fonctions téléc. à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK .	o l S Fonctions téléc.
	Sélectionnez Env télé différé à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.	Env télé différé





Comment faire pour	Etapes à suivre
Envoyer une télécopie différée (suite)	5 Entrez l'heure à l'aide des touches alphanumériques. 1 2 3 4 5 6 Si le produit est configuré en mode 12 heures, déplacez le curseur au-delà du quatrième caractère afin de procéder au réglage sur le matin (A.M.) ou sur l'après-midi (P.M.) à l'aide des flèches. Sélectionnez 1 pour le matin (A.M.) ou 2 pour l'après-midi (P.M.), puis appuyez sur OK. -Ou- Si le produit est configuré en mode 24 heures,
	Totalities totaligate en mode 24 heures, appuyez sur OK. 7 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir la date, puis appuyez sur OK. -Ou- Validez la date par défaut en appuyant sur OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ** 0 #



Télécopier mon document numérisé

Comment faire pour	Etapes à suivre	
Envoyer une télécopie à partir du scanner à plat	 Vérifiez que le bac d'alimentation automatique (BAA) ne contient pas de papier. Soulevez le couvercle du scanner à plat. 	
	3 Placez le document original sur la vitre du scanner face vers le bas, le coin supérieur gauche du document sur le coin indiqué par l'icône sur le scanner.	
	4 Refermez doucement le capot.	



Comment faire pour	Etapes à suivre	
Envoyer une télécopie à partir du scanner à plat (suite)	 Composez le numéro à partir des touches alphanumériques du panneau de commande. Si une touche de numérotation rapide a été affectée au numéro de fax que vous composez, appuyez sur cette touche. -Ou- Si le numéro de fax appelé est enregistré sous un code de numérotation rapide ou de groupe, appuyez sur Répertoire, utilisez les touches alphanumériques pour indiquer le numéro, puis appuyez sur OK. 	1 2 3
	6 Sur le panneau de commande, appuyez sur Lancer télécopie. L'écran du panneau de commande affiche le message suivant : Env. dpuis vitr? 1 = Oui 2 = Non.	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	7 Appuyez sur 1 pour sélectionner Oui. L'écran du panneau de commande affiche le message suivant : Charg. pg : X App OK, où X est le numéro de page.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 0 \$
	8 Appuyez sur OK. Une fois la page numérisée, l'écran du panneau de commande du produit affiche le message suivant : Une autre page ? 1 = Oui 2 = Non.	





Comment faire pour	Etapes à suivre	
Envoyer une télécopie à partir du scanner à plat (suite)	 9 Si vous avez d'autres pages à numériser, appuyez sur 1 pour sélectionner Oui, puis répétez l'étape 3 pour chaque page de la tâche de télécopie. -Ou- Si vous avez terminé, appuyez sur 2 pour sélectionner Non, puis passez à l'étape suivante. 	1 2 3 4 5 6 Document 7 8 9 * 0 # • !
Télécopier à partir du bac d'alimentation automatique (BAA)	 Placez le bord supérieur de la pile de supports originaux dans le bac d'alimentation, face vers le haut et la première page à copier en haut de la pile. Insérez la pile dans le BAA et vérifiez qu'elle est bien calée. Document chargé s'affiche sur le panneau de commande. 	
ATTENTION: Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'originaux comportant du ruban de correction, du correcteur liquide, des trombones ou des agrafes. Ne chargez pas non plus des photographies, des originaux de petite taille ou fragiles dans le bac d'alimentation automatique. Utilisez la vitre à plat pour numériser ces éléments.	3 Réglez les guides papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	4 Composez le numéro à partir des touches alphanumériques du panneau de commande. -Ou- Si une touche de numérotation rapide a été affectée au numéro de fax que vous composez, appuyez sur cette touche. -Ou- Si le numéro de fax appelé est enregistré sous un code de numérotation rapide ou de groupe, appuyez sur Répertoire, utilisez les touches alphanumériques pour indiquer le numéro, puis appuyez sur OK.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # ° !
	5 Sur le panneau de commande, appuyez sur Lancer télécopie. Le produit lance la tâche de télécopie.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # • !



Utiliser le carnet d'adresses

Comment faire pour	Etapes à suivre
Importer les données d'annuaire à partir d'autres programmes	1 Ouvrez HP ToolboxFX.
REMARQUE: Pour pouvoir importer un annuaire d'un autre programme, vous devez au préalable utiliser la fonction d'exportation dans ce dernier.	Cliquez sur Télécopie , puis sur Annuaire de télécopie.
	Parcourez l'annuaire du programme, puis cliquez sur Importer.



Numérotation rapide

Comment faire pour	Etapes à suivre		
Créer et modifier des numérotations rapides	1 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Configuration (♣).		
	2 Sélectionnez Config. télécop. à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.	○ § ⊗ OK OK	— Config. télécop.
	3 Appuyez sur OK pour sélectionner Répertoire.		
			Répertoire
	4 Appuyez sur OK pour sélectionner Config. Individ	O	Config. Individ.
	5 Appuyez sur OK pour sélectionner Ajouter.		Ajouter





Comment faire pour	Etapes à suivre	
Créer et modifier des numérotations rapides (suite)	6 Utilisez les touches alphanumériques pour indiquer le numéro rapide que vous voulez associer à ce numéro de fax, puis appuyez sur OK. La sélection d'un nombre de 1 à 12 associe également le numéro de fax à la touche de numérotation rapide correspondante.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 0 !
	7 Appuyez sur les touches alphanumériques pour entrer le numéro de fax Incluez toutes les pauses et autres numéros nécessaires, tels qu'un indicatif régional, un code d'accès pour les numéros externes à un système PBX (il s'agit en général du 9 ou du 0) ou un préfixe longue distance.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # o !
	8 Appuyez sur OK.	
	9 A l'aide des touches alphanumériques, entrez le nom correspondant au numéro de fax. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur la touche alphanumérique associée à la lettre à entrer, jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # • !
	 Appuyez sur OK pour enregistrer les informations. Si vous devez programmer d'autres numéros rapides, répétez les étapes 1 à 10. 	





Créer un rapport de télécopie

Comment faire pour	Etapes à suivre	
Imprimer tous les rapports de télécopie	1 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Configuration (♣).	○ !
	Sélectionnez Rapports à l'aide des flèches puis appuyez sur OK.	Rapports o ! ®
	3 Sélectionnez Rapports de télécopie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.	Rapports de télécopie
	4 Sélectionnez Tous rapprts tél à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK . Le produit quitte le menu de configuration et imprime les rapports.	Tous rapprts tél
Imprimer des rapports de télécopie individuels	1 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Configuration (%).	о ў <u>®</u>



Comment faire pour	Etapes à suivre
Imprimer des rapports de télécopie individuels (suite)	2 Sélectionnez Rapports à l'aide des flèches puis appuyez sur OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 0 ! 8
	3 Sélectionnez Rapports de télécopie à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Papport de télécopie
	4 Sélectionnez le rapport à imprimer à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. Le produit quitte le menu de configuration et imprime le rapport. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 0 !