



Funciones de seguridad

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Activar la protección mediante contraseña</p> <p>El producto incluye una función de protección mediante contraseña que bloquea muchas opciones de menú.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 347 1346 376">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar. <li data-bbox="730 517 1325 596">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 676 1325 724">3 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la contraseña del producto y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 836 1325 916">4 Para confirmar la contraseña del producto, utilice los botones alfanuméricos para volver a indicarla y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 995 1325 1043">5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Seguridad del producto y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 1155 1325 1203">6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida y, a continuación, pulse OK.





Activar la función de recepción confidencial

La función de recepción confidencial permite almacenar faxes en la memoria sin imprimirlos hasta que se encuentre junto al producto y pueda facilitar un PIN para imprimir los faxes.

Nota: Para poder activar la función de recepción confidencial, se debe activar la protección mediante contraseña.

- 1 En el panel de control del producto, pulse **Configurar**.
- 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Configuración de fax** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la contraseña de seguridad del producto y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Para confirmar la contraseña de seguridad del producto, utilice los botones alfanuméricos para volver a indicarla y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Config. rec. fax.** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Recepción confidencial** y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Utilice los botones de flecha para seleccionar **Encendida** y, a continuación, pulse **OK**.

