

HP Deskjet F4200 All-in-One series



Windows Súgó



HP Deskjet F4200 All-in-One series



Tartalom

1	HP Deskjet F4200 All-in-One series súgó	7
2	HP All-in-One - áttekintés	
	A HP All-in-One készülék bemutatása.....	9
	A vezérlőpanel gombjai.....	10
	Állapotjelző fények áttekintése.....	12
	A HP Photosmart szoftver használata.....	13
3	További tudnivalók	15
4	Hogyan történik?	17
5	Csatlakoztatási információk	
	Támogatott csatlakozási típusok.....	19
	A nyomtatómegosztás használata.....	19
6	Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése	
	Eredeti dokumentumok behelyezése.....	21
	Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz.....	22
	Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok.....	22
	Csak nyomtatáshoz javasolt papírok.....	23
	Kerülendő papírtípusok.....	24
	Papír betöltése.....	24
	Teljes méretű papír betöltése.....	25
	Fotópapír betöltése.....	26
	Indexkártyák betöltése.....	27
	Borítékok betöltése.....	28
	Más típusú papírok betöltése.....	29
7	Nyomtatás a számítógépről	
	Nyomtatás szoftveralkalmazásból.....	31
	A HP All-in-One beállítása alapértelmezett nyomtatóként.....	32
	Nyomtatási beállítások módosítása az aktuális feladathoz.....	32
	Papírméret beállítása.....	32
	A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása.....	33
	A nyomtatási felbontás megtekintése.....	34
	A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása.....	34
	Lap tájolásának módosítása.....	35
	A dokumentum átméretezése.....	35
	A telítettség, a fényerő és a színtónus módosítása.....	36
	Nyomtatási kép megtekintése.....	36
	A nyomtatás alapértelmezett beállításainak módosítása.....	37
	Nyomtatási parancsikonok.....	37
	Nyomtatási parancsikonok létrehozása.....	38
	Nyomtatási parancsikonok törlése.....	38

Különleges nyomtatási feladatok végrehajtása.....	39
Szegély nélküli kép nyomtatása.....	39
Fénykép nyomtatása sima papírra.....	40
Fénykép nyomtatása fotópapírra.....	41
Nyomtatás a Maximum dpi beállítással.....	42
Nyomtatás a lap mindkét oldalára.....	43
Többoldalas dokumentum nyomtatása füzetként.....	44
Több oldal nyomtatása egy lapra.....	47
Többoldalas dokumentum nyomtatása fordított sorrendben.....	48
Kép tükrözése rávasalható matricákhoz.....	49
Nyomtatás írásvetítő-fóliára.....	49
Címek egy csoportjának nyomtatása címkére vagy borítékra.....	50
Poszter nyomtatása.....	51
Weblap nyomtatása.....	51
A nyomtatási feladat leállítása.....	52
Nyomtatási feladat folytatása.....	53
8 A másolási szolgáltatások használata	
Másolat készítése.....	55
Válasszon egy elrendezést.....	55
A másolópapír típusának beállítása.....	57
Speciális másolási feladatok végrehajtása.....	58
Gyorsmásolat készítése.....	58
Több másolat készítése ugyanarról az eredetiről.....	59
Szegély nélküli másolat készítése fényképről.....	59
Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása.....	60
A másolás leállítása.....	61
9 A lapolvasási funkciók használata	
Eredeti példány beolvasása.....	63
Beolvasott kép szerkesztése.....	65
Beolvasott dokumentum szerkesztése.....	65
Lapolvasás leállítása.....	65
10 A HP All-in-One karbantartása	
A HP All-in-One készülék tisztítása.....	67
A külső felület tisztítása.....	67
Az üveg tisztítása.....	67
A fedél belső oldalának tisztítása.....	68
Öntesztjelentés nyomtatása.....	69

A nyomtatópatronok kezelése.....	70
Nyomtatópatronok kezelése.....	71
Becsült tintaszintek ellenőrzése.....	71
Válassza a megfelelő nyomtatópatronokat.....	72
Nyomtatópatronok cseréje.....	73
Tintahelyettesítő mód használata.....	76
Tintahelyettesítő mód kimenete.....	76
Kilépés a tintahelyettesítő módból.....	76
A nyomtatópatron tárolása.....	76
Nyomtatópatronok beigazítása.....	77
Nyomtatópatronok tisztítása.....	78
A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása.....	79
A tintafúvókák körüli terület tisztítása.....	81
A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról.....	83
11 Nyomtatási kellékek vásárlása.....	85
12 Hibaelhárítás	
Az Olvass el! fájl megtekintése.....	87
Hardverbeállítási hibaelhárítás.....	87
Készülék nem kapcsol be.....	88
Szoftvertelepítés hibaelhárítása.....	92
A szoftver eltávolítása és újratelepítése.....	95
Papírelakadás.....	97
Információk a papírról.....	99
A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	99
Információk a nyomtatópatronokról.....	99
Nyomtatópatron-problémák megoldása.....	100
Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek megoldása.....	101
A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás.....	103
Hibás, pontatlan vagy összemosódó színek.....	105
A tinta nem tölti ki teljesen a szöveget vagy grafikákat.....	108
A keret nélküli nyomat alsó részén vízszintes, torz sáv látható.....	109
A nyomatokon vízszintes csíkok vagy vonalak jelentkeznek.....	111
A nyomatok halványak, vagy színeik tompák.....	113
A nyomatok elmosódottak.....	115
A nyomatok ferdek.....	116
Tintacsíkok a papír hátoldalán.....	117
Nyomtatási hibaelhárítás.....	118
A borítékok nem megfelelően nyomtatódnak ki.....	119
A szegély nélküli nyomtatás nem várt eredményt hoz.....	119
A termék nem válaszol.....	120
A termék értelmetlen karaktereket nyomtat.....	123
Semmi sem történik, amikor nyomtatni próbálók.....	124
A készülék a margókat nem a várakozásoknak megfelelően nyomtatja ki.....	127
A szöveg vagy a kép széle lemarad az oldalról.....	129
A nyomtatás során üres oldal jelenik meg.....	130


Másolással kapcsolatos hibaelhárítás.....	132
Másolni szeretnék, de nem történik semmi.....	133
Az eredeti példány egyes részei lemaradnak a másolatról.....	134
A nyomtatás üres.....	135
A szegély nélküli másolat szélei üresek.....	137
Lapolvasással kapcsolatos hibák elhárítása.....	137
A lapolvasás sikertelen.....	138
A szöveg hibás vagy hiányzik.....	141
Hibák.....	142
Villogó jelzőfények.....	143
A termékkel kapcsolatos üzenetek.....	146
Mechanikus hiba.....	147
Beolvasási hibák.....	148
Nem működik a nyomtatás.....	164
Elképzelhető, hogy a termék nincs megfelelően telepítve.....	171
A készülék nem található.....	175
Az eszköz nem talált elérhető beolvasási célt.....	179
Hiba történt a készülékkel történő kommunikáció során.....	182
Fájlfüzetek.....	187
A HP All-in-One által támogatott fájlformátumok.....	187
Általános felhasználói üzenetek.....	188
Nem lehet vágni.....	188
Papírüzenetek.....	189
Kifogyott a papír.....	190
Tápellátással és csatlakozással kapcsolatos üzenetek.....	195
A kommunikációs teszt sikertelen.....	195
Megszakadt a kétirányú kommunikáció.....	196
Nyomtatópatron-üzenetek.....	197
A nyomtatópatron elakadt.....	200
Beigazítás szükséges, vagy a beigazítás sikertelen volt.....	205
A nyomtatópatronok hiányoznak, vagy a készülék nem ismeri fel őket.....	207
Inkompatibilis nyomtatópatronok.....	211
Nyomtatópatron-probléma.....	214
13 HP-jótállás és -támogatás	
Jótállás.....	221
Tudnivalók a nyomtatópatronok garanciájáról.....	221
Támogatási eljárás.....	221
Mielőtt felhívna a HP-ügyféltámogatást.....	222
A HP telefonos támogatási szolgáltatása.....	222
A telefonos támogatás időtartama.....	223
Hívás kezdeményezése.....	223
A telefonos támogatási időszak lejártá után.....	223
További jótállási lehetőségek.....	223
HP Quick Exchange Service (Japan).....	224
HP Korea customer support.....	224
A készülék előkészítése szállításhoz.....	225
A termék csomagolása.....	225
14 Műszaki információk	
Specifikációk.....	227

Megjegyzés Windows 2000 felhasználók számára.....	228
Környezeti termékkezelési program.....	228
Papírfelhasználás.....	229
Műanyagok.....	229
Anyagbiztonsági adatlapok.....	229
Újrahasznosítási program.....	229
HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja.....	229
Energy Star® megjegyzés.....	229
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union.....	230
Hatósági nyilatkozatok.....	230
FCC statement.....	231
Notice to users in Korea.....	232
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	232
Notice to users in Japan about the power cord.....	232
Noise emission statement for Germany.....	232
Toxic and hazardous substance table.....	232
HP Deskjet F4200 All-in-One series declaration of conformity.....	233
Tárgymutató.....	235

1 HP Deskjet F4200 All-in-One series súgó

További tudnivalók a HP All-in-One készülékről:

- [HP All-in-One - áttekintés](#)
- [További tudnivalók](#)
- [Hogyan történik?](#)
- [Csatlakoztatási információk](#)
- [Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése](#)
- [Nyomtatás a számítógépről](#)
- [A másolási szolgáltatások használata](#)
- [A lapolvasási funkciók használata](#)
- [A HP All-in-One karbantartása](#)
- [Nyomtatási kellékek vásárlása](#)
- [HP-jótállás és -támogatás](#)
- [Műszaki információk](#)

 **Megjegyzés** Ha a terméket egy Windows 2000 operációs rendszert futtató számítógépen használja, lehetséges, hogy egyes funkciók nem elérhetők. További információ itt olvasható: [Megjegyzés Windows 2000 felhasználók számára](#).

2 HP All-in-One - áttekintés

A HP Deskjet F4200 All-in-One series olyan összetett eszköz, mely lehetővé teszi az egyszerű másolást, lapolvasást és nyomtatást.

Másolás

A HP All-in-One segítségével kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolatokat készíthet számos papírtípusra. Az eredeti példány méretének növelésével vagy csökkentésével a képet adott papírmérethez igazíthatja, beállíthatja a másolási minőséget, valamint kiváló minőségű fényképmásolatokat készíthet.

Lapolvasás

A lapolvasás az az eljárás, amelynek során szöveget és képet alakítunk át elektronikus formátumba számítógépes felhasználás céljából. A HP All-in-One készülékkel szinte bármit beolvashat (fényképeket, folyóiratcikkeket, szöveges dokumentumokat).


Nyomtatás a számítógépről

A HP All-in-One készülék bármely, a nyomtatást lehetővé tevő alkalmazással használható. A termék segítségével számos különböző dolgot nyomtathat, mint például keret nélküli képeket, újságokat, üdvözlőkártyákat, rávasalható nyomtatokat és poszttereket.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [A HP All-in-One készülék bemutatása](#)
- [A vezérlőpanel gombjai](#)
- [Állapotjelző fények áttekintése](#)
- [A HP Photosmart szoftver használata](#)


A HP All-in-One készülék bemutatása












Címke	Megnevezés
1	Vezérlőpanel
2	Első ajtó
3	Papírszélesség-szabályzó
4	Adagolótálca
5	Tálca hosszabbítója
6	Nyomtatópatron ajtaja
7	Üveg
8	A fedél belső oldala
9	Hátsó ajtó
10	Hátsó USB-port
11	Tápcsatlakozó*

* Csak a HP által szállított hálózati adapterrel használja.

A vezérlőpanel gombjai




Címke	Ikon	Név és leírás
1		<p>Tintaszint-jelzőfények: Tintaszint-információk mutatása valamennyi nyomtatópatronra, négy a háromszínű és a négy a fekete patronra.</p> <p>Ellenőrizze a patron jelzőfényét: Azt jelzi, hogy helyezze be újra a nyomtatópatront, cserélje ki a nyomtatópatront vagy zárja be a patrontartó fedelét. A fekete jelzőfény azt jelzi, hogy a hiba a fekete patronnál lépett fel, a színes jelzőfény pedig a háromszínű nyomtatópatron hibájára figyelmeztet.</p>
2		<p>Lapolvasás: Elkezdí az üvegen lévő eredeti beolvasását. A Lapolvasás gomb lenyomása figyelmen kívül marad, ha a HP All-in-One éppen másik feladatot végez. A Lapolvasás gomb csak akkor működik, ha a számítógép be van kapcsolva.</p>
3		<p>Papírválasztás: Módosítja a papírtípus beállítását sima papírra vagy fotópapírra. Győződjön meg arról, hogy megfelelő papír van betöltve az adagolótálcába. Az alapértelmezett papírtípus beállítása Sima.</p> <p>A papírválasztás jelzőfényei jelzik a jelenleg kiválasztott papírtípust: sima vagy fotó.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sima: Letter és A4-es méretű papír • Fotó (nagy): Letter és A4-es méretű fotópapír • Fotó (kicsi): 10 x 15 cm, A6 vagy L fotópapír
4		<p>Nagyítás/Oldalhoz igazítás: A maximális méretre méretezi az eredetit, hogy az igazodjék a másolásra kiválasztott papírtípus margóihoz.</p>
5		<p>Másolás indítása - fekete: Fekete-fehér másolási feladat indítása.</p> <p>A gomb többszöri megnyomásával több fekete másolatpéldányt állíthat be. A nyomtató röviddel a példányszám beállítását követően kezdi meg a nyomtatást. A nyomtatandó példányok száma a gombtól jobbra látható.</p> <hr/> <p>Tipp A vezérlőpulton keresztül készíthető másolatok maximális száma 9 (modelltől függően). Amennyiben több másolatra van szüksége, használja a HP-szoftvert. Ha a szoftver segítségével kilencnél nagyobb másolati példányszámot ad meg, a kezelőpanelen ennek a számnak csak az utolsó számjegye jelenik meg. Például 25 másolat készítése esetén csak az 5-ös szám jelenik meg a kijelzőn.</p>
6		<p>Másolás indítása - Színes: Színes másolási feladat indítása.</p> <p>A gomb többszöri megnyomásával több színes másolatpéldányt állíthat be. A nyomtató röviddel a példányszám beállítását követően kezdi meg a nyomtatást. A nyomtatandó példányok száma a gombtól jobbra látható.</p> <hr/> <p>Tipp A vezérlőpulton keresztül készíthető másolatok maximális száma 9 (modelltől függően). Amennyiben több másolatra van szüksége, használja a HP-szoftvert. Ha a szoftver segítségével kilencnél nagyobb másolati példányszámot ad meg, a kezelőpanelen ennek a számnak csak az utolsó számjegye jelenik meg. Például 25 másolat készítése esetén csak az 5-ös szám jelenik meg a kijelzőn.</p>
7		<p>Folytatás: A HP All-in-One eszközt a művelet folytatására utasítja egy probléma megoldását követően.</p> <p>Ha a Folytatás jelzőfény villog a Folytatás gomb mellett, akkor papírt kell betölteni, vagy el kell háritani a papírbegyűrdést.</p>

Címke	Ikon	Név és leírás
8		Visszavonás: Leállítja a nyomtatást, a másolást vagy a beolvasást.
9		<p>Be: A HP All-in-One be- és kikapcsolása. Ha a Be gomb világít, akkor a HP All-in-One készülék be van kapcsolva. Feladat végrehajtásakor a jelzőfény villog.</p> <p>A HP All-in-One kikapcsolt állapotában is fogyaszt minimális mennyiségű áramot. Teljes áramtalanításhoz teljesen kapcsolja le a HP All-in-One tápellátását, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt.</p> <hr/> <p>Vigyázat! A tápkábel kihúzása előtt meg kell nyomnia a Be gombot, s meg kell várnia, hogy a HP All-in-One magától kikapcsolódjon. Ezzel megakadályozza, hogy a nyomtatópatronok kiszáradjanak.</p>

Állapotjelző fények áttekintése

A HP All-in-One készülék állapotáról számos jelzőfény tájékoztat.



Címke	Megnevezés
1	Tintaszint-jelzőfények
2	Ellenőrizze a patronok jelzőfény
3	Papírválasztás jelzőfény (a Papírválasztás gombhoz)
4	Nagyítás/Oldalhoz igazítás jelzőfény
5	Folytatás jelzőfény

(folytatás)

Címke	Megnevezés
6	Be jelzőfény

A következő táblázat a gyakran előforduló helyzeteket mutatja be és ismerteti a jelzőfények jelentését.


A jelzőfény állapota	Jelentés
Egyik jelzőfény sem világít.	A HP All-in-One ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket a Be gombbal.
A Be fény és az egyik Papírválasztás fény kigyullad.	A HP All-in-One készen áll a nyomtatásra, másolásra vagy a beolvasásra.
A Be jelzőfény villog.	A HP All-in-One nyomtatást, lapolvasást vagy nyomtatópatron-igazítást végez.
A Be jelzőfény 3 másodpercig gyorsan villog, majd folyamatosan világít.	Megnyomott egy gombot, miközben a HP All-in-One készülék nyomtatást, lapolvasást vagy nyomtatópatron-igazítást végzett.
A Be jelzőfény 20 másodpercig villog, majd folyamatosan világít.	A számítógép nem reagált a Lapolvasás gomb megnyomására.
A Folytatás jelzőfény villog.	<ul style="list-style-type: none">A HP All-in-One készülékből kifogyott a papír.A(z) HP All-in-One eszközben elakadt a papír.
Villog az „Ellenőrizze a patron” jelzőfény.	<ul style="list-style-type: none">A nyomtatópatron ajtaja nyitva van.A nyomtatópatronok nincsenek vagy nem megfelelően vannak behelyezve.A védőszalagot nem távolították el a nyomtatópatronról.A nyomtatópatron nem ebbe a HP All-in-One készülékbe való.A nyomtatópatron hibás lehet.
Villog a Be , a Folytatás és az Ellenőrizze a patron jelzőfény.	Lapolvasási hiba. További információ itt olvasható: A lapolvasás sikertelen . Kapcsolja ki, majd ismét be a HP All-in-One készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP-támogatással. <hr/> Megjegyzés HP All-in-One még mindig nyomtatóként fog üzemelni.
Mindegyik jelzőfény villog.	Súlyos hiba történt a HP All-in-One készülékkel. <ol style="list-style-type: none">Kapcsolja ki a készüléket.Húzza ki a tápkábelt.Várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.Kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP-támogatással.

A HP Photosmart szoftver használata

A HP Photosmart szoftver segítségével gyorsan és könnyedén készíthet papírképeket. A program hozzáférést biztosít továbbá az olyan alapvető HP képkezelési funkciókhoz, mint a mentés, megtekintés és a fényképek megosztása.

További tudnivalók a HP Photosmart szoftver használatáról:

- Tekintse át a bal oldalon lévő **Tartalom** panelt. Keresse a **HP Photosmart szoftversúgó tartalma** könyvet a panel tetején.
- Ha nem látja a **HP Photosmart szoftversúgó tartalma** könyvet a **Tartalom** panel tetején, a HP Szolgáltatóközpont segítségével nyissa meg a szoftversúgót.

 **Megjegyzés** A HP Photosmart szoftver a következő fájlformátumokat támogatja: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF és PNG.

3 További tudnivalók

A HP All-in-One készülék üzembe helyezéséről és használatáról számos nyomtatott és on-line forrásból tájékozódhat.




Üzembe helyezési útmutató

A Üzembe helyezési útmutató útmutatást ad a HP All-in-One készülék és a szoftver telepítéséhez. A Üzembe helyezési útmutató lépéseit a megadott sorrendben hajtsa végre.

Ha a telepítés során problémái vannak, tekintse át a Üzembe helyezési útmutató hibaelhárítási információit, vagy a súgó következő részét:

[Hibaelhárítás.](#)



Útmutató

Az Útmutató áttekintést nyújt a HP All-in-One készülékről, beleértve az alapvető műveletek lépésről lépésre történő leírását, hibaelhárítási tippeket és a technikai információkat.



HP Photosmart-animációk

A képernyőn megjelenő Súgó megfelelő részein található HP Photosmart-animációk bemutatják a HP All-in-One készüléken végrehajtható legfontosabb feladatokat. Megtanulhatja, hogyan kell papírt és más adathordozót betölteni, nyomtatópatront cserélni és eredeti képeket beolvasni.



Képernyőn megjelenő súgó

A súgó részletes utasításokkal szolgál a HP All-in-One funkcióinak használatáról.

- A **Hogyan?** témakör a gyakori feladatok elvégzésével kapcsolatos tudnivalókra mutató hivatkozásokat tartalmaz.
- A **HP All-in-One áttekintése** témakör általános információkat ad a HP All-in-One főbb szolgáltatásairól.
- A **Hibaelhárítás** témakör a HP All-in-One használata során esetlegesen fellépő hibák kezelésével kapcsolatos tanácsokat ad.



Olvass el!

Az Olvass el! fájlban a többi kiadvány által még nem tartalmazott legfrissebb tudnivalók olvashatók.

Az Olvass el! fájl megnyitásához telepítse a szoftvert. További információ itt olvasható: [Az Olvass el! fájl megtekintése.](#)

www.hp.com/support

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, a HP webhelyéről is kaphat segítséget és támogatást. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kellékeket és rendelési tudnivalókat kínál.

4 Hogyan történik?

Ez a fejezet gyakori feladatok végrehajtását, például a fotók nyomtatását és megosztását, vagy a nyomtatási feladatok optimális beállítását ismertető részekhez tartalmaz hivatkozásokat.

- [Hogyan lehet módosítani a nyomtatási beállításokat?](#)
- [Hogyan tudok keret nélküli fotót nyomtatni 10 x 15 cm-es papírra?](#)
- [Hogyan lehet borítékokat behelyezni?](#)
- [Hogyan lehet lapolvasást végezni a vezérlőpult segítségével?](#)
- [Hogyan érhető el a legjobb nyomtatási minőség?](#)
- [Hogyan lehet a papír mindkét oldalára nyomtatni?](#)
- [Hogyan lehet a nyomtatópatront kicserélni?](#)
- [Hogyan lehet a nyomtatópatront igazítani?](#)
- [Hogyan háríthatok el egy papírelakadást?](#)

5 Csatlakoztatási információk

A HP All-in-One készülék rendelkezik USB-porttal, így egy USB-kábel segítségével közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatható. A termék meg is osztható egy, már létező otthoni hálózaton.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Támogatott csatlakozási típusok](#)
- [A nyomtatómegosztás használata](#)

Támogatott csatlakozási típusok

A következő táblázat tartalmazza a támogatott kapcsolattípusok listáját.

Leírás	A csatlakoztatott számítógépek legjobb teljesítmény biztosítása érdekében ajánlott száma	Támogatott szoftverfunkciók	Telepítési utasítások
USB-kapcsolat	Egy számítógép USB-kábellel csatlakoztatva a HP All-in-One hátsó, nagy sebességű USB 2,0 portjához.	Minden funkció támogatott.	Részletes útmutatás a Üzembe helyezési útmutató található.
Nyomtatómegosztás	Legfeljebb öt. A gazdagépet tartsa mindig bekapcsolt állapotban, hogy nyomtatni tudjon a többi számítógépről.	A gazdaszámítógépen található valamennyi funkció használható. A többi számítógépről csak a nyomtatás támogatott.	A következő útmutatások szerint járjon el: A nyomtatómegosztás használata .

A nyomtatómegosztás használata

Ha a számítógépe olyan hálózatba van kötve, amelyben az egyik számítógéphez USB-kábellel csatlakozik egy HP All-in-One, akkor a Windows nyomtatómegosztással azt a készüléket is használhatja nyomtatóként.

A HP All-in-One készülékhez közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtató **gazdagépeként** szolgál, a szoftver teljes funkcionalitásával. A többi számítógép - amelyet ekkor **kliensnek** neveznek - csak a nyomtatási funkciókhoz fér hozzá. A többi funkciót a gazdaszámítógépről vagy a HP All-in-One vezérlőpultjáról hajthatja végre.

Nyomtatómegosztás engedélyezése Windows rendszerű számítógépen

- ▲ További tudnivalókat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben és a Windows rendszerű súgójában olvashat.

6 Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése

A HP All-in-One készülékbe számos különböző típusú és méretű papírt betölthet, így letter vagy A4-es méretű papírt, fotópapírt, írásvetítő-fóliát, névjegykártyát és borítékot is.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Eredeti dokumentumok behelyezése](#)
- [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#)
- [Papír betöltése](#)


Eredeti dokumentumok behelyezése

Az eredetit az üvegre helyezve, akár névjegykártya, fotópapír, letter vagy A4-es méretben is másolhat, beolvashat.




Eredeti példány üvegre helyezése

1. Hajtsa fel nyitott helyzetbe a fedelet.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

 **Tipp** Az eredeti dokumentum betöltésére vonatkozó további segítségért nézze meg az üveg alatti részbe vésett jelöléseket.

Tipp A megfelelő méret elérése érdekében győződjön meg róla, hogy az üvegen nincs szalag vagy más idegen tárgy. A másolati példányok méretével és elrendezésével kapcsolatos további információkért lásd [Válasszon egy elrendezést.](#)



3. Csukja le a fedelet.

Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz

A HP All-in-One készülékbe számos különböző típusú és méretű papírt betölthet. A legjobb minőségű nyomtatás és másolás biztosítása érdekében tekintse át az alábbi javaslatokat. Új papírtípus használatkor módosítsa a papírtípus beállításait. További információ itt olvasható: [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#).

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Csak nyomtatáshoz javasolt papírok](#)
- [Kerülendő papírtípusok](#)

Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok

A HP a legjobb nyomtatási minőség biztosítása érdekében a kifejezetten az adott típusú feladathoz készült HP papírok használatát javasolja. Ha például fényképeket szeretne nyomtatni, akkor HP prémium vagy HP prémium plusz fotópapírt töltsön az adagolóálcára.

Az alábbiakban a másolásra és nyomtatásra használható HP papírtípusok listája látható. Országtól/térségtől függően néhány papírtípus esetleg nem szerezhető be.

HP speciális fotópapír vagy HP-fotópapír

A HP speciális fotópapír vagy HP-fotópapír erős, fényes fotópapír azonnal száradó felülettel, így nem fenyeget az elkenődés veszélye. Ellenálló a vízzel, a foltokkal, az ujjlenyomattal és a nedvességgel szemben. A kinyomtatott képek a boltban előhívott fotókéhoz hasonló hatásúak lesznek. A papír több méretben kapható, köztük 10 x 15 cm (letéphető füllel vagy anélkül), A4, valamint 8,5 x 11 hüvelyk, a fényképeknek a készülék segítségével történő nyomtatásához vagy másolásához. A HP speciális fotópapír nem nyomtatható sarkain a következő jelzés látható.



HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia

A HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia a színes előadásokat színesebbé és látványosabbá teszi. A fólia könnyen használható és kezelhető, szétkenődés nélkül, gyorsan szárad.

HP prémium tintasugaras papír

A HP prémium tintasugaras papír nagy felbontású használatra alkalmas, kiváló felületkezelésű papír. Sima, matt felszínével ideális a legjobb minőségű dokumentumok számára is.


HP fényes fehér tintasugaras papír

A HP fényes fehér tintasugaras papírral magas szíkontraszt és szövegelesség érhető el. Átlátszatlansága megfelelő a mindkét oldali színes használatához, nincs áttűnés, ezért kiválóan alkalmas hírlevelekhez, jelentésekhez és szórólapokhoz.

HP All-in-One papír vagy HP nyomtatópapír

- A HP All-in-One papír speciálisan a HP All-in-One készülékek számára készült. Extra kék-fehér árnyalata van, ami élesebb szöveget és gazdagabb színeket eredményez, szemben az átlagos multifunkciós papírokkal.
- A HP Printing Paper (nyomtatópapír) egy csúcsmínőségű multifunkciós papír. Használata alaposabb kinézetű nyomatot eredményez, szemben a szokásos multifunkciós vagy másoló papírokra nyomtatott dokumentumokkal.

HP papírok és egyéb tartozékok vásárlásához látogassa meg a www.hp.com/buy/supplies weboldalt. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, majd kattintson az oldal valamelyik vásárlással kapcsolatos hivatkozására.

 **Megjegyzés** A HP webhelyének egyes részei egyelőre csak angol nyelven érhetők el.

Csak nyomtatáshoz javasolt papírok

Bizonyos papírtípusok csak akkor vannak támogatva, ha a nyomtatási feladatot a számítógépről indítja. Az alábbi lista ezekről a papírtípusokról ad tájékoztatást.

A HP a legjobb nyomtatási minőség eléréséhez a HP papírok használatát javasolja. Túl vékony vagy túl vastag, simított vagy könnyen nyújtható papír használatakor a papír elakadhat. Az egyenetlen felületű vagy az olyan papír használata, amely nem szívja be a tintát, a nyomtatott képek elmosódását, szétfolyását vagy nem megfelelő kitöltését eredményezheti.

Országtól/térségtől függően néhány papírtípus esetleg nem szerezhető be.

HP rávasalható matrica

A HP rávasalható matrica (színes, világos vagy fehér szövetű anyagokhoz) ideális megoldást jelent az egyedi mintázatú pólók készítéséhez.


HP prospektus- és szórólappapír

A HP prospektus- és szórólappapír (fényes vagy matt) a kétoldalas használat érdekében mindkét oldalán fényes vagy matt felületű. Tökéletes választás közel fotóminőségű reprodukciók és olyan üzleti grafikák készítéséhez, amelyek jelentések címlapján, különleges prezentációkon, prospektusokon, szórólapokon és naptárakon szerepelnek.

HP prémium prezentációs papír

A HP prémium prezentációs papír minőségi megjelenést kölcsönöz prezentációinak.

HP papírok és egyéb tartozékok vásárlásához látogassa meg a www.hp.com/buy/supplies weboldalt. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, majd kattintson az oldal valamelyik vásárlással kapcsolatos hivatkozására.

 **Megjegyzés** A HP webhelyének egyes részei egyelőre csak angol nyelven érhetők el.

Kerülendő papírtípusok

Túl vékony vagy túl vastag, simított vagy könnyen nyújtható papír használatakor a papír elakadhat. Egyenetlen felületű vagy olyan papír használata, amely nem szívja be a tintát, a nyomtatott képek elmosódását, szétfolyását vagy nem megfelelő kitöltését eredményezheti.



Megjegyzés A támogatott médiaméretetek teljes listáját a nyomtatószoftver tartalmazza.

Minden nyomtatási vagy másolási feladatnál kerülendő papír

- A nyomtatószoftverben felsoroltaktól eltérő méretű papírok.
- Kivágott vagy perforált papírok (hacsak azokat nem kifejezetten HP tintasugaras termékekhez tervezték)
- Szövet-alapanyagú hordozók, mint például a vászon. Előfordulhat, hogy az ilyen hordozókra történő nyomtatás nem lesz egyenletes, és a tinta elfolyik.
- Különösen sima, fényes vagy bevonatos papír, amely nem kifejezetten a HP All-in-One számára készült. Előfordulhat, hogy ezek elakadást okoznak a HP All-in-One készülékben, vagy nem veszik fel a tintát.
- Többpéldányos nyomtatványok (például a két-, illetve hárompéldányos űrlapok). Ezek összegyűrődhetnek vagy elakadhatnak, illetve a tinta könnyebben elmaszatólódik rajtuk.
- Borítékok, amelyeken kapcsok vagy nyílások vannak. Ezek beszorulhatnak a görgők közé, és papírelakadást okozhatnak.
- Szalagcimpapír

További kerülendő papírtípusok másolásnál

- Borítékok
- Írásvetítő-fóliák a HP prémium tintasugaras írásvetítő-fólia és a HP prémium plusz tintasugaras írásvetítő-fólia kivételével.
- Rávasalható matricák.
- Üdvözlőkártya-papírtípusok

Papír betöltése

Ez a rész ismerteti, hogyan kell betölteni a HP All-in-One készülékbe a különböző típusú és méretű papírokat a másoláshoz és a nyomtatáshoz.



Tipp Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját, ha azt visszazárható tasakban tárolja. Nem megfelelő tároláskor a papír a hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt deformálódhat, és emiatt a HP All-in-One készülékben sem működik jól.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Teljes méretű papír betöltése](#)
- [Fotópapír betöltése](#)
- [Indexkártyák betöltése](#)

- [Borítékok betöltése](#)
- [Más típusú papírok betöltése](#)


Teljes méretű papír betöltése


A HP All-in-One készülék adagolótálcájába számos különböző típusú letter vagy A4-es méretű papírt tölthet be.




Teljes méretű papír betöltése

1. Húzza ki a tálca hosszabbítóját.




 **Megjegyzés** Amikor legal méretű papírt használ, ne nyissa ki a tálca hosszabbítóját.

2. A papírszélesség-beállító csúszkát húzza ki a tálca széléig.



3. Vízszintes felületen igazítsa el a papírköteg széleit, majd ellenőrizze a következőket:
 - Nem poros a papír, és nincs elszakadva, szegélyei nincsenek meggyűrődve.
 - Minden papír legyen azonos méretű és típusú.


4. A papírköteget rövid oldalával előrefelé helyezze a bemeneti tálcába. A nyomtatni kívánt oldal nézzen lefelé. Csúsztassa be a papírcsomagot ütközésig a készülékbe.



△ **Vigyázat!** Győződjön meg arról, hogy a papír adagolótálcába helyezésekor a készülék nyugalmi helyzetben van, és már nem ad ki hangot. Ha a termék a nyomtatópatronokat tartja karban, avagy valamilyen más tevékenységet végez, előfordulhat, hogy túl mélyre tolja a papírt, ami azt eredményezi, hogy a termék üres lapokat ad ki.

💡 **Tipp** Ha a papíron fejléc van, az kerüljön előre, nyomtatott oldalával lefelé. A teljes méretű és a fejléces papírok betöltésekor további segítséget nyújt az adagolótálcába vésett ábra.

5. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig. Ne tegyen be túl sok papírt: a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.



Fotópapír betöltése


A termék fotótálcájába legfeljebb 216 x 279 mm méretű fotópapírt tölthet. A lehető legjobb minőség elérése érdekében használjon HP speciális fotópapírt.

💡 **Tipp** Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját, ha azt visszazárható tasakban tárolja. Nem megfelelő tároláskor a papír a hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt deformálódhat, és emiatt a HP All-in-One készülékben sem működik jól.




Fotópapír behelyezése az adagolótálcába

1. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
2. Helyezze a csomag fotópapírt az adagolótálca jobb szélére, úgy, hogy a papírok nyomtatási vagy fényes oldala nézzen lefelé és a rövidebb oldala legyen elől. Csúsztassa be a fotópapírköteget ütközésig a készülékbe.

 **Tipp** A kisméretű fotópapírok betöltésekor további segítséget nyújtanak az adagolótálcába vésett, a fotópapírok betöltésére vonatkozó vezetők.

3. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig. Ne tegyen be túl sok papírt: a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.



A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus beállítását.


Kapcsolódó témakörök

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [A nyomtatási felbontás megtekintése](#)
- [A másolópapír típusának beállítása](#)

Indekártyák betöltése


Az indexkártyák a HP All-in-One adagolótálcájába tölthetők be feljegyzések, receptek és egyéb szövegek nyomtatásához.

A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus beállítását.

 **Megjegyzés** A HP All-in-One készülék a rövid oldalon 1,2 cm méretű szegélyt hagy. Mielőtt több kártyát kinyomtatna, nyomtasson egy próbakártyát, hogy meggyőződjön arról, hogy a szegély nem vágja le a szöveget.

Indekártyák betöltése az adagolótálcába

1. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
2. Helyezze be a kártyaköteget függőlegesen (a rövidebb oldal nézzen kifelé), a nyomtatni kívánt oldallal lefelé a bemeneti tálcá jobb hátsó oldalára. A köteget ütközésig tolja be.
3. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a köteg széléig. Ne töltsen túl az adagolótálcát: a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.




A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus beállítását.

Kapcsolódó témakörök

- [Fotópapír betöltése](#)
- [A nyomtatási felbontás megtekintése](#)
- [A másolópapír típusának beállítása](#)

Borítékok betöltése

A HP All-in-One adagolótálcájába egy vagy több borítékot helyezhet. Ne használjon fényes vagy domború mintás borítékot, vagy olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok vannak.

 **Megjegyzés** A borítékra nyomtatáshoz olvassa el a szövegszerkesztő program súgójában a szövegformázásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A legjobb eredmény elérése érdekében vegyen számításba egy válaszcímhez tartozó címkét a borítékokon.


Borítékok betöltése

1. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
2. Helyezzen egy vagy több borítékot az adagolótálca jobb oldalára úgy, hogy a borítékok nyitható oldala balra és felfelé nézzen. Tolja be a borítékköteget ütközésig.

 **Tipp** A papírelakadás elkerülése érdekében hajtsa be borítékfület a borítékba.


Tipp A borítékok betöltésével kapcsolatban további segítséget nyújt az adagolótálcába vésett ábra.

3. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig egészen a borítékköteg széléig. Ne töltsen túl az adagolótálcát: a borítékköteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.




Más típusú papírok betöltése

Az alábbi papírtípusok helyes betöltésére különösen nagy figyelmet kell fordítani.

 **Megjegyzés** Nem minden papírméret és papírtípus esetén használható a HP All-in-One készülék összes funkciója. Egyes papírméreték és papírtípusok csak akkor használhatók, ha a nyomtatási feladatot valamely szoftveralkalmazás **Nyomtatás** párbeszédpaneljéből indítja. Másolásra ezek a papírok nem használhatók. A táblázatban megjelöltük a csak számítógépes alkalmazásból indított feladathoz használható papírokat.


HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia

- ▲ Úgy helyezze be a fóliát, hogy a fehér sáv a nyilakkal és a HP emblémával főlül és belül legyenek.

 **Megjegyzés** A HP All-in-One nem képes automatikusan érzékelni a papírtípust. A legjobb eredmény elérése érdekében az írásvetítő fóliára történő nyomtatás előtt állítsa a papírtípust az alkalmazásban írásvetítő fóliára.

HP rávasalható matrica (csak nyomtatás céljára)

1. Használat előtt teljesen simítsa ki a matricát; soha ne töltsön be feltekeredett matricát.

 **Tipp** A felpöndörödés megelőzése érdekében a felhasználásukig eredeti, lezárt csomagjukban tárolja a nyomómintákat.

2. A matrica hátoldalán keresse meg a kék sávot, majd kézzel, laponként töltsen be a matricát nyomtatási oldalával lefelé (a kék sáv legyen főlül).

A legjobb eredmény biztosítása érdekében a nyomtatás vagy másolás megkezdése előtt adja meg a papírtípus beállítását.

Kapcsolódó témakörök

- [Fotópapír betöltése](#)
- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [A másolópapír típusának beállítása](#)

7 Nyomtatás a számítógépről

A HP All-in-One készülék bármely, a nyomtatást lehetővé tevő alkalmazással használható. A termék segítségével számos különböző dolgot nyomtathat, mint például keret nélküli képeket, újságokat, üdvözlőkártyákat, rávasalható nyomtatásokat és poszttereket.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Nyomtatás szoftveralkalmazásból](#)
- [A HP All-in-One beállítása alapértelmezett nyomtatóként](#)
- [Nyomtatási beállítások módosítása az aktuális feladathoz](#)
- [A nyomtatás alapértelmezett beállításainak módosítása](#)
- [Nyomtatási parancsikonok](#)
- [Különleges nyomtatási feladatok végrehajtása](#)
- [A nyomtatási feladat leállítása](#)
- [Nyomtatási feladat folytatása](#)


Nyomtatás szoftveralkalmazásból

A legtöbb nyomtatási beállítást a szoftveralkalmazás automatikusan kezeli. A beállításokat csak akkor kell kézzel módosítani, ha más nyomtatási minőségbeállítást használ, különleges típusú papírra vagy írásvetítő-fóliára nyomtat, vagy ha különleges funkciókat használ.


Nyomtatás szoftveralkalmazásból

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Ha módosítani kell a beállításokat, kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.

 **Megjegyzés** Fénykép nyomtatása esetén ki kell választania a papírtípusnak és a fénykép javításának megfelelő beállításokat.

5. Válassza ki a megfelelő opciókat a nyomtatási feladathoz a **Speciális, Nyomtatási parancsikonok, Funkciók** és **Szín** lapok funkcióinak segítségével.

 **Tipp** A **Nyomtatási parancsikonok** lapon szereplő elődefiniált nyomtatási feladatok valamelyikét kiválasztva könnyen megadhatja az adott nyomtatási feladatnak megfelelő beállításokat. A **Nyomtatási parancsikonok** listában kattintson egy nyomtatási feladattípusra. Az adott nyomtatási feladattípusra vonatkozó alapértelmezett beállítások meg vannak adva, és a **Nyomtatási parancsikonok** lapon rövid tájékoztató olvasható róluk. A beállításokat itt szükség esetén módosíthatja, és egyéni beállításait új nyomtatási parancsikonként mentheti. Egyéni nyomtatási parancsikon mentéséhez válassza ki a parancsikont, majd kattintson a **Mentés másként** gombra. Parancsikon törléséhez válassza ki a parancsikont, és kattintson a **Törlés** gombra.

6. A **Tulajdonságok** párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
7. A nyomtatás elindításához kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra.

A HP All-in-One beállítása alapértelmezett nyomtatóként

A HP All-in-One készüléket beállíthatja alapértelmezett nyomtatóként, hogy bármelyik szoftveralkalmazásból használható legyen. Ez azt jelenti, hogy a rendszer automatikusan a HP All-in-One készüléket választja ki a nyomtatólistából, amikor Ön valamely alkalmazás **Fájl** menüjében kijelöli a **Nyomtatás** parancsot. A rendszer legtöbbször akkor is automatikusan az alapértelmezett nyomtatót kezdi meg a nyomtatást, ha egy alkalmazás eszköztárának **Nyomtatás** gombjára vagy ikonjára kattint. További tudnivalókat a Windows súgójában olvashat.

Nyomtatási beállítások módosítása az aktuális feladathoz

A HP All-in-One készülék nyomtatási beállításait egyéni igényeire szabhatja, és szinte mindenféle nyomtatási feladatot elvégezhet vele.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Papírméret beállítása](#)
- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [A nyomtatási felbontás megtekintése](#)
- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Lap tájolásának módosítása](#)
- [A dokumentum átméretezése](#)
- [A telítettség, a fényerő és a színtónus módosítása](#)
- [Nyomtatási kép megtekintése](#)

Papírméret beállítása

A papírméret beállítása segít a HP All-in-One készüléknek az oldal nyomtatható területének meghatározásában. Egyes papírméret-beállítások rendelkeznek szegély nélküli megfelelővel is, amely lehetővé teszi, hogy margó nélkül nyomtasson a papírra.

Általában a dokumentum vagy a feladat létrehozásához használt alkalmazásban állíthatja be a lap méretét. Ha azonban egyéni méretű papírt használ, vagy ha az

alkalmazásban nem tudja beállítani a lap méretét, akkor azt nyomtatás előtt a **Tulajdonságok** párbeszédpanelen módosíthatja.

Papírméret beállítása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanel megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méret** listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet.

A következő táblázat felsorolja az adagolótálcába betölthető különböző papírtípusok esetében javasolt papírméret beállításokat. Ellenőrizze a számos elemet tartalmazó **Méret** listán, hogy a használt papírtípusra vonatkozóan már szerepel-e megadott papírméret.

Papírtípus	Javasolt papírméret beállítások
Másoló-, többcélú vagy sima papírok	Letter vagy A4
Borítékok	Megfelelő felsorolt borítékméretek
Üdvözlőkártya-papírtípusok	Letter vagy A4
Kartotéklapok	Megfelelő felsorolt kártyaméret (ha a felsorolt méret nem megfelelő, megadhat egyéni papírméretet is)
Tintasugaras papírok	Letter vagy A4
Rávasalható nyomóminta	Letter vagy A4
Címkék	Letter vagy A4
Legal	Legal
Fejléces	Letter vagy A4
Panoráma fotópapír	Megfelelő felsorolt kártyaméret (ha a felsorolt méret nem megfelelő, megadhat egyéni papírméretet is)
Fotópapírok	10 x 15 cm, L, 216 x 279 mm letter, A4-es vagy a megfelelő, listán szereplő méret
Írásvetítő fóliák	Letter vagy A4
Egyéni papírméretek	Egyéni papírméret

A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása

Ha különleges papírra, például fotópapírra, írásvetítő fóliára, borítékra vagy címkékre nyomtat, illetve ha nem elégedett a nyomtatás minőségével, kézzel is beállíthatja a papírtípust.

A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelét megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Alapbeállítások** terület **Papírtípus** legördülő menüjéből válassza a **Több** parancsot.
7. Válassza ki a betöltött papírtípust, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatási felbontás megtekintése

A nyomtatászoftver megjeleníti a nyomtatási felbontás dpi értékét. A dpi érték a papírtípus és a nyomtatási minőség nyomtatászoftverben kiválasztott értékeitől függ.

A nyomtatási felbontás megtekintése

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelét megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Kattintson a **Jellemzők** fülre.
6. A **Nyomtatási minőség** legördülő listában válassza ki a feladatnak megfelelő minőségi beállítást.
7. A **Papírtípus** legördülő listában kattintson a betöltött papírtípusra.
8. A felbontás dpi-ben kifejezett értékének megtekintéséhez kattintson a **Felbontás** gombra.

A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása

A HP All-in-One automatikusan kiválasztja a nyomtatási minőség és sebesség beállítást a választott papírtípustól függően. Nyomtatási folyamat sebességének és minőségének testreszabásához módosíthatja a nyomtatási minőség beállítását is.

A nyomtatás sebességének vagy minőségének kiválasztása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelét megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Kattintson a **Jellemzők** fülre.

6. A **Nyomatási minőség** legördülő listában válassza ki a feladatnak megfelelő minőségi beállítást.



Megjegyzés A nyomtató által használt maximális dpi megtekintéséhez kattintson a **Felbontás** gombra.

7. A **Papírtípus** legördülő listában kattintson a betöltött papírtípusra.

Lap tájolásának módosítása

A lap tájolásának beállításával függőleges vagy vízszintes helyzetben nyomtathatja a lapra a dokumentumot.

Általában a dokumentum vagy a feladat létrehozásához használt alkalmazásban állíthatja be a lap tájolását. Ha azonban egyéni méretű vagy különleges HP papírt használ, vagy ha az alkalmazásban nem tudja beállítani a lap tájolását, akkor azt nyomtatás előtt a **Tulajdonságok** párbeszédpanelen módosíthatja.

Lap tájolásának módosítása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Alapbeállítások** területen válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
 - A dokumentumnak a lapra történő függőleges nyomtatásához kattintson az **Álló** beállításra.
 - A dokumentumnak a lapra történő vízszintes nyomtatásához kattintson a **Fekvő** beállításra.

A dokumentum átméretezése

A HP All-in-One lehetővé teszi, hogy a dokumentumot az eredetitől eltérő méretben nyomtassa ki.

A dokumentum átméretezése

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méretezés a papír méretéhez** legördülő listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet.

A telítettség, a fényerő és a színtónus módosítása

A **Telítettség**, a **Fényerő** és a **Színtónus** beállítással módosíthatja a színek intenzitását és a sötétítés mértékét a nyomaton.

A telítettség, a világosság és a színtónus módosítása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanel megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Kattintson a **Szín** fülre.
6. Kattintson a **További színopciók** gombra.
7. A **Telítettség**, a **Világosság** és a **Színtónus** a megfelelő csúszkák mozgatásával állítható be.
 - A **Fényerő** a kinyomtatott dokumentum világosságára vagy sötétségére utal.
 - A **Telítettség** a nyomtatott színek relatív tisztasága.
 - A **Színtónus** a kinyomtatott színek érzékelhető melegségét vagy hűvösségét befolyásolja, azáltal, hogy a képhez narancs vagy kék tónust ad.

Nyomtatási kép megtekintése

Megtekintheti a nyomtatási feladat nyomtatási képét, mielőtt a HP All-in-One készülékre küldené. Ezzel elkerülheti a papír és a festék sikertelen képekre történő elpazarlását.

A nyomtatási kép megtekintése

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanel megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. A párbeszédpanel egyes lapjain adja meg a feladatnak megfelelő nyomtatási beállításokat.
6. Válassza a **Jellemzők** fület.
7. Jelölje be a **Nyomtatási kép megjelenítése nyomtatás előtt** jelölőnégyzetet.
8. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.
A nyomtatási feladat megjelenik a gyorsnézet ablakban.
9. A **HP előnézet** ablakban hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Nyomtatáshoz kattintson a **Nyomtatás indítása** gombra.
 - A feladat törléséhez kattintson a **Nyomtatás megszakítása** gombra.

A nyomtatás alapértelmezett beállításainak módosítása


Ha vannak olyan beállítások, amelyeket gyakran használ a nyomtatásnál, kiválaszthatja őket a nyomtatás alapértelmezett beállításaiként, hogy amikor az alkalmazásban megnyitja a **Nyomtatás** párbeszédpanelt, ezeket már ne kelljen beállítani.

A nyomtatás alapértelmezett beállításainak módosítása

1. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások** elemre, majd mutasson a **Nyomtatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget.
2. Módosítsa a nyomtatási beállításokat, és kattintson az **OK** gombra.

Nyomtatási parancsikonok

A gyakran használt nyomtatási beállításokkal történő nyomtatáshoz használjon nyomtatási parancsikonokat. A nyomtatószoftver tartalmaz néhány különlegesen tervezett nyomtatási parancsikont, melyek a Nyomtatási parancsikonok listában érhetők el.

 **Megjegyzés** Egy nyomtatási parancsikon kiválasztásakor automatikusan megjelennek a megfelelő nyomtatási opciók. Úgy is hagyhatja, illetve meg is változtathatja azokat. Parancsikont is létrehozhat. További információ itt olvasható: [Nyomtatási parancsikonok létrehozása](#).

Használja a Nyomtatási parancsikonok lapot a következő nyomtatási feladatokhoz:

- **Általános, mindennapi nyomtatás:** Dokumentumok gyors nyomtatása.
- **Fotó nyomtatás - Sima papír:** Fénykép nyomtatása sima papírra
- **Fotó nyomtatás - keret nélküli:** Nyomtatás 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) és 216 x 279 mm (8,5 x 7 hüvelyk) méretű speciális HP-fotópapírok felső, alsó és oldalsó szegélyeire.
- **Fotónyomtatás - fehér kerettel:** Fotó nyomtatása fehér szegélyekkel.
- **Gyors/gazdaságos nyomtatás:** Vázlat minőségű nyomatok gyors létrehozása.
- **Prezentáció nyomtatása:** Nagyon jó minőségű dokumentumok nyomtatása, például levelek és írásvetítő fóliáké.
- **Kétoldalas nyomtatás:** Kétoldalas dokumentumok nyomtatása a HP All-in-One készülékkel, manuálisan.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Nyomtatási parancsikonok létrehozása](#)
- [Nyomtatási parancsikonok törlése](#)

Kapcsolódó témakörök

- [Szegély nélküli kép nyomtatása](#)
- [Fénykép nyomtatása sima papírra](#)
- [Fénykép nyomtatása fotópapírra](#)
- [Nyomtatás írásvetítő-fóliára](#)
- [Nyomtatás a lap mindkét oldalára](#)

Nyomatási parancsikonok létrehozása

A **Nyomatási parancsikonok** listában lévő elemeket kiegészítendő, létrehozhat saját nyomtatási parancsikonokat is.

Ha például gyakran nyomtat írásvetítő fóliára, akkor létrehozhat egy nyomtatási parancsikonot úgy, hogy kiválasztja a **Bemutató nyomtatása** parancsikonot, a papírtípust megváltoztatja a **HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia** értékre, majd a módosított parancsikonot egy új név alatt (pl. **Bemutatók fólián**) elmenti. A nyomtatási parancsikon létrehozása után írásvetítő fóliára történő nyomtatáskor nem kell mindig megadnia a beállításokat, egyszerűen válassza ki a nyomtatási parancsikonot.

Nyomatási parancsikon létrehozása

1. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomatás** parancsra.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
3. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
4. Kattintson a **Nyomatási parancsikonok** fülre.
5. A **Nyomatási parancsikonok** listában kattintson egy nyomtatási parancsikonra. Megjelennek a kiválasztott nyomtatási parancsikonhoz tartozó beállítások.
6. Az új nyomtatási parancsikonhoz módosítsa a beállításokat.
7. Kattintson a **Mentés másként** parancsra és írjon be egy nevet az új nyomtatási parancsikon számára, majd kattintson a **Mentés** parancsra.
A nyomtatási parancsikon felkerül a listára.

Nyomatási parancsikonok törlése

A már nem használt nyomtatási parancsikonokat célszerű törölni.

Nyomatási parancsikon törlése

1. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomatás** parancsra.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
3. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
4. Kattintson a **Nyomatási parancsikonok** fülre.
5. A **Nyomatási parancsikonok** listában kattintson a törölni kívánt nyomtatási parancsikon nevére.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.
A nyomtatási parancsikon törlődik a listáról.



Megjegyzés Csak a felhasználó által létrehozott parancsikonokat lehet törölni. Az eredeti HP parancsikonokat nem lehet törölni.

Különleges nyomtatási feladatok végrehajtása

A szokásos nyomtatási feladatok mellett a HP All-in-One lehetővé teszi különleges nyomtatási feladatok végrehajtását is, ilyen például a szegély nélküli képek, a vasalható nyomóminták és poszterek nyomtatása.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Szegély nélküli kép nyomtatása](#)
- [Fénykép nyomtatása sima papírra](#)
- [Fénykép nyomtatása fotópapírra](#)
- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Nyomtatás a lap mindkét oldalára](#)
- [Többoldalas dokumentum nyomtatása füzetként](#)
- [Több oldal nyomtatása egy lapra](#)
- [Többoldalas dokumentum nyomtatása fordított sorrendben](#)
- [Kép tükrözése rávasalható matricákhoz](#)
- [Nyomtatás írásvetítő-fóliára](#)
- [Címek egy csoportjának nyomtatása címkére vagy borítékra](#)
- [Poszter nyomtatása](#)
- [Weblap nyomtatása](#)

Szegély nélküli kép nyomtatása

A keret nélküli nyomtatással a fotópapír teteje, alja és oldalai akár 216 x 279 mm lehetnek.


 **Tip** A lehető legjobb minőség elérése érdekében használjon HP speciális fotópapírt a fényképekhez.




Szegély nélküli kép nyomtatása

1. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
2. Helyezze a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálca jobb oldalára.
3. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
4. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
5. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
6. Válassza a **Jellemzők** fület.
7. A **Méret** listán kattintson az adagolótálcába töltött fotópapír méretére.
Ha a megadott méreten nyomtatható szegély nélküli kép, akkor a **Keret nélküli nyomtatás** jelölőnégyzet aktívá válik.

8. A **Papírtípus** legördülő listában kattintson a **Több** pontra, majd válassza ki a megfelelő fotópapírtípust.

 **Megjegyzés** Ha a papírtípus **Sima papír** értékre van beállítva, vagy a papír típusa nem fotópapír, akkor nem lehet keret nélküli képet nyomtatni.

9. Ha még nincs bejelölve, jelölje be a **Keret nélküli nyomtatás** jelölőnégyzetet. Ha a keret nélküli nyomtatáshoz választott papírméret és a papírtípus nem összeillő, a készülék szoftvere figyelmeztető üzenetet jelenít meg, és a felhasználónak lehetősége nyílik a beállítások módosítására.
10. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.

 **Megjegyzés** Ne hagyja a fel nem használt fotópapírt az adagolótálcában. A papír felhullámosodhat, ami rontja a nyomtatás minőségét. A fotópapírnak a nyomtatás előtt simának kell lenni.

Kapcsolódó témakörök


[Fotópapír betöltése](#)

Fénykép nyomtatása sima papírra

A HP All-in-One segítségével fotóit sima papírra nyomtathatja ki.


Fénykép nyomtatása sima papírra

1. Ūrítse ki az adagolótálcát, és tegyen be sima papírt a nyomtatási oldalával lefelé.



2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanel megnyitó gombra. Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Alapbeállítások** csoportban a **Papírtípus** listán kattintson egy megfelelő sima papírtípusra.
7. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méret** listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet. Ha a papírméret és a papírtípus nem megfelelő, a nyomtatószoftver figyelmeztetni fogja Önt. Ebben az esetben más típust vagy méretet adhat meg.

8. Az **Alapbeállítások Nyomatási minőség** legördülő listájából válasszon egy nyomtatási minőséget. Az alapértelmezett nyomtatási minőség **Normál**.
9. A **Tulajdonságok** párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. Ha egy fényképet fekete-fehérben szeretne kinyomtatni, kattintson a **Szín** fülre, és jelölje be a **Szürkeárnyalatos nyomtatás** jelölőnégyzetet.
11. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomatás** párbeszédpanelen.

 **Megjegyzés** Ne hagyjon felhasználatlan sima papírt az adagolótálcában. A papír felhullámosodhat, ami rontja a nyomtatási minőségét. A sima papírnak egyenesnek kell lennie a nyomtatás előtt.


Fénykép nyomtatása fotópapírra

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a HP olyan HP-papírok használatát javasolja, amelyek kimondottan a nyomtatandó típusú projektek számára fejlesztettek ki, az eredeti HP-tintákkal együtt. A HP-papírokat és a HP-tintákat kimondottan úgy tervezték, hogy jól működjenek együtt a kítűnő minőségű végeredmények biztosítása céljából.

Fényképek nyomtatásához a HP a HP speciális fotópapír terméket ajánlja.

Fénykép nyomtatása fotópapírra


1. Ürítse ki az adagolótálcát, és tegyen be fotópapírt a nyomtatási oldalával lefelé.




2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Alapbeállítások** csoportban a **Papírtípus** listán kattintson egy megfelelő fotópapírtípusra.
7. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méret** listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet.

Ha a papírméret és a papírtípus nem megfelelő, a nyomtatószoftver figyelmeztetni fogja Önt. Ebben az esetben más típust vagy méretet adhat meg.

8. Az **Alapbeállítások** részben a **Nyomatási minőség** legördülő listában válassza a jó minőséget eredményező **Legjobb** lehetőségeket.

 **Megjegyzés** A legjobb dpi-felbontás elérése érdekében, lépjen a **Speciális** lapra, majd a **Maximum dpi** legördülő menüben kattintson az **Engedélyezve** parancsra. További információ itt olvasható: [Nyomatás a Maximum dpi beállítással](#).

9. A **HP Real Life technológia** területen kattintson a **Fotójavítás** legördülő listára, s válasszon egyet a következő lehetőségek közül:
- **Ki:** a képen nem lesz **HP Real Life technológia** alkalmazva.
 - **Alap:** feljavitja az alacsony felbontású képeket; kis mértékben beállítja a kép élességét.
 - **Teljes:** automatikusan beállítja a fényerőt, kontrasztot és élességet, feljavitja az alacsony felbontású képeket, valamint automatikusan eltávolítja a vörösszem-hibákat a fényképről.


 **Tipp** Akkor is eltávolíthatja a fényképen látható vörösszem-hatást, ha a **Ki** vagy az **Alap** beállításokat használja, ha kijelöli a **Vörösszem-hatás eltávolítása** jelölőnégyzetet.

10. A **Tulajdonságok** párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.

11. Választható: ha egy fényképet fekete-fehérben szeretne kinyomtatni, kattintson a **Szín** fülre, és jelölje be a **Szürkeárnyalatos nyomatás** jelölőnégyzetet. A legördülő listában kattintson a következő lehetőségek valamelyikére:

- **Jó minőség:** minden elérhető szín felhasználása szürkeárnyalatos nyomatáshoz. Egyenletes és természetes árnyalatú szürke színt nyomtathat.
- **Csak fekete tinta:** fekete tinta felhasználása szürkeárnyalatos nyomatáshoz. A szürke árnyalat fekete pontok különböző mintáiból áll össze, ezért a kép szemcsés lehet.

12. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomatás** párbeszédpanelen.

 **Megjegyzés** Ne hagyja a fel nem használt fotópapírt az adagolótálcában. A papír felhullámosodhat, ami rontja a nyomat minőségét. A fotópapírnak a nyomatás előtt simának kell lenni.

Nyomatás a Maximum dpi beállítással

Kiváló minőségű, éles képek nyomatásához használja a maximum dpi módot.

A maximum dpi mód legtöbb előnyét úgy tudja kihasználni, ha jó minőségű, például digitális fényképek nyomatására használja. Ha a maximum dpi beállítást választja, a nyomatászoftver megjeleníti azt az optimalizált dpi értéket, melyet a HP All-in-One nyomtató használni fog. Maximum dpi módban történő nyomatás csak az alábbi papírtípusokkal támogatott:

- HP prémium plusz fotópapír
- HP premium fotópapír
- HP speciális fotópapír
- Hagaki kártyák

A maximum dpi módban történő nyomtatás több időt vesz igénybe, s nagyobb szabad lemezterületet igényel.

Nyomtatás Maximum dpi módban

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Speciális** fület.
6. A **Nyomtató lehetőségei** területen jelölje ki a **Maximum dpi** legördülő menü **Engedélyezve** parancsát.
7. Válassza a **Jellemzők** fület.
8. A **Papírtípus** legördülő listában kattintson a **Több** pontra, majd válassza ki a megfelelő fotópapírtípust.
9. A **Nyomtatási minőség** legördülő listában kattintson a **Maximum dpi** pontra.



Megjegyzés A nyomtató által használt maximális dpi megtekintéséhez kattintson a **Felbontás** gombra.

10. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó témakörök

[A nyomtatópatronok kezelése](#)

Nyomtatás a lap mindkét oldalára

A HP All-in-One készülékkel kézzel is készíthet kétoldalas nyomtatásokat. Kétoldalas nyomtatásnál ügyeljen arra, hogy a papír elég vastag legyen az egyes oldalak áttűnésének megakadályozására.


Nyomtatás a lap mindkét oldalára

1. Töltsön papírt az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. A **Papírtakarékossági beállítások** területen válassza **Kézi** elemet a **Kétoldalas nyomtatás** legördülő listából.

7. A fűzéshez hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- Ha a fűzés a lap tetején történik, mint a jegyzetkönyvek vagy naptárak esetében, jelölje be a **Lapozás felfelé** négyzetet.

Így a dokumentum páratlan és páros oldalai egymással szemben, felülről lefelé nyomtatódnak ki. Ez biztosítja, hogy az oldal teteje mindig a lap tetején van, amikor a felhasználó az oldalakat lapozza az összefűzött dokumentumban.



- Ha a fűzés könyv- vagy magazinszerűen, oldalt történik, kattintással szüntesse meg a **Lapozás felfelé** négyzet bejelölését.

Így a dokumentum páratlan és páros oldalai egymással szemben, balról jobbra nyomtatódnak ki. Az összefűzött dokumentum lapozásakor így az oldal teteje mindig a lap tetején lesz.

8. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.

A termék elkezd a nyomtatást. Várja meg az összes páratlan számú oldal kinyomtatását, mielőtt kivenné a papírt a kimeneti tálcából.


Egy párbeszédpanel jelzi a képernyőn, hogy milyen lépéseket kell megtenni a feladat másik oldalának feldolgozásához.

9. Ha kész, kattintson a **Folytatás** gombra.

Többoldalas dokumentum nyomtatása füzetként

A HP All-in-One készülék lehetővé teszi dokumentumok olyan füzetként való kinyomtatását, amely félbehajtható és középen összetűzhető.

A legjobb eredmény elérése érdekében úgy tervezze meg a dokumentumot, például egy iskolai esemény vagy esküvő programfüzetét, hogy az oldalainak száma a négy többszöröse, például 8, 12 vagy 16 legyen.




Többoldalas dokumentum nyomtatása füzetként


1. Töltsön papírt az adagolótálcába.
A papír elég vastag legyen ahhoz, hogy megakadályozza a nyomat áttünését a másik oldalra.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. A **Papírtakarékossági beállítások** területen válassza **Kézi** elemet a **Kétoldalas nyomtatás** legördülő listából.
7. Jelölje ki az összefűzési szélét **A füzet elrendezése:** listán, a nyelvnek megfelelően.
 - Ha az adott nyelvet balról jobbra kell olvasni, akkor kattintson a **Fűzés a bal oldalon** opcióra.
 - Ha az adott nyelvet jobbról balra kell olvasni, akkor kattintson a **Fűzés a jobb oldalon** opcióra.Az **Oldalak lapenként** mező automatikusan két oldal/lap értékre áll.
8. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.
A termék elkezd a nyomtatást.
Egy párbeszédpanel jelzi a képernyőn, hogy milyen lépéseket kell megtenni a feladat másik oldalának feldolgozásához. Amíg nem helyezte vissza a papírt a következő lépésekben leírtak szerint, addig **ne** kattintson a párbeszédpanel **Folytatás** gombjára.
9. Várjon néhány másodpercig, miután a termék befejezte a nyomtatást, mielőtt bármelyik lapot kivenné a kimeneti tálcából.
Ha kivesz lapokat, amíg a nyomtató még nyomtat, az oldalak összekeveredhetnek.

10. A másik oldalra való nyomtatáshoz kövesse a papír visszahelyezésére vonatkozó, képernyőn megjelenő útmutatást, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
11. Amikor befejeződött a dokumentum kinyomtatása, hajtsa félbe a papírköteget oly módon, hogy az első oldal legyen a tetején, majd tűzze össze a dokumentumot az él mentén.

☞ **Tipp** A legjobb eredmény elérése érdekében használjon nyerges tűzőgépet vagy ipari tűzőgépet, amely elég nagy kapcsot használ a füzet tűzéséhez.




Ábra 7-1 Fűzés bal oldalon a balról jobbra olvasható nyelvekhez



Ábra 7-2 Fűzés jobb oldalon jobbról balra olvasható nyelvekhez

Több oldal nyomtatása egy lapra

Egy lapra legfeljebb 16 oldalt nyomtathat.




Több oldal nyomtatásához egy lapra


1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Oldalak laponként** listán válassza a **2**, **4**, **6**, **9**, vagy **16** beállítást.
7. Ha a lapra nyomtatott egyes oldalakat szegéllyel szeretné elválasztani, jelölje be az **Oldalszegély nyomtatása** négyzetet.
8. Az **Oldalsorrend** listán adja meg a kívánt oldalsorrend beállítást.
Az eredményt bemutató ábrán számok jelzik az oldalak sorrendjét az egyes opciók esetében.
9. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.


Többoldalas dokumentum nyomtatása fordított sorrendben

A HP All-in-One készülék papíráthaladási jellemzőinek köszönhetően az első oldal nyomtatott felével felfelé, a köteg alján lesz megtalálható a kimeneti tálcában. Általában ez azt jelenti, hogy kézzel kell a megfelelő sorrendbe rendeznie a kinyomtatott oldalakat.



Jobb megoldás a dokumentumot fordított sorrendben kinyomtatni, hogy a lapok a kötegben a megfelelő sorrendben legyenek.



 **Tipp** Állítsa be ezt az opciót alapértelmezett beállításként, így nem kell minden egyes alkalommal beállítania, amikor többoldalas dokumentumot nyomtat.

Többoldalas dokumentum nyomtatása fordított sorrendben

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelét megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Speciális** fület.
6. Az **Elrendezési beállítások** területen válassza az **Oldalsorrend** beállítás **Előlről hátra** elemét.



Megjegyzés Ha a dokumentumot kétoldalas nyomtatásra állítja be, az **Előlről hátra** lehetőség nem hozzáférhető. Dokumentuma automatikusan a megfelelő sorrendben lesz kinyomtatva.


7. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.



Megjegyzés Több példány nyomtatásakor egy példányt teljesen kinyomtat a készülék, mielőtt a következő nyomtatása elkezdődne.


Kép tükrözése rávasalható matricákhoz

Ez a funkció megfordítja a képet, hogy rávasalható matricához lehessen használni. A funkciót használhatja akkor is, ha írásvetítő fólia hátlapjára szeretne jegyzetelni, az eredeti példány sérülése nélkül.



Kép tükrözése vasalható nyomómintákhoz

1. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
3. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
4. Válassza a **Jellemzők** fület.
5. A **Papírtípus** legördülő listában kattintson a **Több** pontra, majd a listából válassza ki a **HP rávasalható matrica** lehetőséget.
6. Ha a kiválasztott méret nem megfelelő, kattintson a kívánt méretre a **Méret** listában.
7. Válassza a **Speciális** fület.
8. A **Nyomtatási funkciók** területen válassza a **Kép tükrözése** legördülő lista **Be** elemét.
9. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.

 **Megjegyzés** Az elakadás megelőzése érdekében egyesével adagolja a rávasalható nyomómintalapokat az adagolótálcába.


Nyomtatás írásvetítő-fóliára

A HP a legjobb eredmény elérése érdekében HP írásvetítő fóliák használatát ajánlja a HP All-in-One készülékhez.

Nyomtatás írásvetítő-fóliára


1. Tegyen írásvetítő-fóliát az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.

6. Az **Alapbeállítások** terület **Papírtípus** legördülő menüjéből válassza a **Több** parancsot. Ezt követően adja meg a megfelelő papírtípust.

 **Tipp** Ha írásvetítő fólia hátlapjára szeretne jegyzetelni, és azt később az eredeti példány sérülése nélkül szeretné eltávolítani, kattintson a **Speciális** fülre, és jelölje be a **Tükörkép** négyzetet.

7. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méret** legördülő menüjéből válassza a **Több** parancsot. Ezt követően válassza ki a megfelelő méretet.

8. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.


 **Megjegyzés** A termék automatikusan megvárja az írásvetítő fólia megszáradását, és csak akkor adja ki. A fólián a papírnál lassabban szárad a tinta. A fólia használatbavétele előtt hagyjon elég időt a tinta megszáradására.

Címek egy csoportjának nyomtatása címkére vagy borítékra

A HP All-in-One készülékkel nyomtathat egy vagy több borítékra vagy a tintasugaras nyomtatókhöz tervezett címkelapokra is.

Címek nyomtatása címkére vagy borítékra

1. Először nyomtasson egy tesztoldalt egy sima papírra.
2. Tegye a tesztoldalt a címkelapra vagy a borítékra, és a kettőt összefogva tartsa a fény felé. Ellenőrizze a térközöket az egyes szövegblokkok között. Hajtsa végre a szükséges igazításokat.
3. Helyezze a címkéket vagy a borítékokat az adagolótálcába.

 **Vigyázat!** Ne használjon olyan borítékot, melyen kapcsok vagy ablakok vannak. Ezek beszorulhatnak a görgők közé, és papírelakadást okozhatnak.


4. Ha borítékra nyomtat, tegye a következőt:
 - a. Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat, és kattintson az **Jellemzők** fülre.
 - b. Az **Átméretezési beállítások** terület a **Méret** listáján jelölje ki a megfelelő borítékméretet.
5. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.

Kapcsolódó témakörök

[Borítékok betöltése](#)

Poszter nyomtatása

Posztert úgy készíthet, hogy egy dokumentumot több oldalra nyomtat ki. A HP All-in-One készülék néhány oldalra szaggatott vonalat nyomtat, melyek mentén a lapok kivághatók és összeilleszthetők lesznek.



Poszter nyomtatása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Speciális** fület.
6. Bontsa ki a **Dokumentumbeállítások**, majd a **Nyomtató jellemzői** pontot.
7. A **Poszternyomtatás** legördülő listában kattintson a következő beállítások valamelyikére: **2x2, (4 lap)**; **3x3, (9 lap)**; **4x4, (16 lap)**; vagy **5x5, (25 lap)**.
A termék így elegendő információval rendelkezik a dokumentum nagyításának mértékéről, azaz hogy a dokumentum 4, 9, 16 vagy 25 oldalra kerüljön-e.
Ha az eredeti anyag többoldalas, minden oldala 4, 9, 16 vagy 25 lapra lesz nyomtatva. Ha például az eredeti egy lap, és a 3x3 beállítást adja meg, 9 lapot fog kapni; ha kétoldalas eredeti esetén választja a 3x3 beállítást, 18 lap fog nyomtatódni.
8. Kattintson az **OK** gombra, majd a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra a **Nyomtatás** párbeszédpanelen.
9. Miután kinyomtatta a posztert, vágja le a lapok széleit, és ragassza össze a lapokat.

Weblap nyomtatása


A HP All-in-One készülékkel a webböngészőből nyomtathat weblapokat.

Ha a böngészéshez Internet Explorer 6.0 programot, vagy annak újabb verzióit használja, a **HP Smart Web Printing** segítségével egyszerű, kiszámítható webes nyomtatást vehet igénybe úgy, hogy ellenőrizheti mit és hogyan szeretne nyomtatni. A **HP Smart Web Printing** szolgáltatást az Internet Explorer eszközsávjából érheti el. További

információért a **HP Smart Web Printing** szolgáltatásról tekintse meg a hozzá tartozó súgót.


Weblap nyomtatása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. A webböngésző **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.

 **Tipp** A legjobb eredmények eléréséhez válassza a **Fájl** menü **HP Smart Web Printing** parancsát. Egy pipa jelzi, hogy az opció ki van jelölve.

Megjelenik a **Nyomtatás** párbeszédpanel.

3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Ha webböngészője támogatja, jelölje ki a weboldalnak azokat az elemeit, melyeket nyomtatni szeretne.
Az Internet Explorerben például a **Beállítások** fülre kattintva kiválaszthatja az **Ahogy a képernyőn megjelenik**, a **Csak a kijelölt keretet** vagy a **Hivatkozott dokumentumok nyomtatása** beállításokat.
5. A weboldal nyomtatáshoz kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra.

 **Tipp** Előfordulhat, hogy a weboldal helyes kinyomtatásához a tájolást a **Fekvő** elrendezés kell állítani.

A nyomtatási feladat leállítása

Bár a nyomtatási feladat a HP All-in-One készülékről és a számítógépről is leállítható, a hibák elkerülése érdekében a HP ajánlja a HP All-in-One készüléken történő leállítást.

Nyomtatási feladat leállítása a HP All-in-One készüléken

- ▲ A vezérlőpulton nyomja meg a **Visszavonás** gombot. Ha a nyomtatás nem állt le, nyomja meg újra a **Visszavonás** gombot.
A nyomtatás törlése pár percig is eltarthat.

Nyomtatási feladat leállítása a számítógépről (Windows Vista)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
2. Kattintson a **Nyomtatók** parancsra.
3. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

4. Jelölje ki a törölni kívánt feladatot.
5. A **Dokumentum** menüben kattintson a **Nyomtatás megszakítása** vagy a **Megszakítás** parancsra, vagy nyomja meg a **Delete** billentyűt a billentyűzeten.
A nyomtatási folyamat megszakítása eltarthat egy kis ideig.

Nyomtatási feladat leállítása a számítógépről (Windows XP)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
2. Nyissa meg a **Nyomtatók és faxok** párbeszédpanelt.

3. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

4. Jelölje ki a törölni kívánt feladatot.
5. A **Dokumentum** menüben kattintson a **Nyomtatás megszakítása** vagy a **Megszakítás** parancsra, vagy nyomja meg a **Delete** billentyűt a billentyűzeten. A nyomtatási folyamat megszakítása eltarthat egy kis ideig.

Nyomtatási feladat leállítása a számítógépről (Windows 2000)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
2. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

3. Jelölje ki a törölni kívánt feladatot.
4. A **Dokumentum** menüben kattintson a **Mégse** parancsra, vagy nyomja meg a **Delete** billentyűt a billentyűzeten. A nyomtatási folyamat megszakítása eltarthat egy kis ideig.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

Nyomtatási feladat folytatása

Ha nyomtatás közben hiba történik, a hiba elhárítása után a nyomtatási feladat folytatására lehet szükség, amit a HP All-in-One vezérlőpaneléről vagy a számítógépről tehet meg.

Nyomtatási feladat folytatása a vezérlőpanelről

- ▲ A vezérlőpanelen nyomja meg a **Folytatás** gombot.

Nyomtatási feladat folytatása a számítógépről (Windows Vista)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
2. Kattintson a **Nyomtatók** parancsra.
3. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

4. Jelölje ki a folytatni kívánt feladatot.
5. A **Dokumentumok** menüben kattintson a **Nyomtatás folytatása** vagy a **Folytatás** menüpontra. Eltarthat néhány másodpercig, amíg a nyomtatási feladat megjelenik.

Nyomtatási feladat folytatása a számítógépről (Windows XP)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
2. Nyissa meg a **Nyomtatók és faxok** párbeszédpanelét.

3. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

4. Jelölje ki a folytatni kívánt feladatot.
5. A **Dokumentumok** menüben kattintson a **Nyomtatás folytatása** vagy a **Folytatás** menüpontra.
Eltarthat néhány másodpercig, amíg a nyomtatási feladat megjelenik.

Nyomtatási feladat folytatása a számítógépről (Windows 2000)

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
2. Kattintson duplán a készülék ikonjára.

 **Tipp** Duplán kattinthat a Windows tálcáján található nyomtatóikonra is.

3. Jelölje ki a folytatni kívánt feladatot.
4. Kattintson a **Dokumentum** menü **Folytatás** parancsára.
Eltarthat néhány másodpercig, amíg a nyomtatási feladat megjelenik.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

8 A másolási szolgáltatások használata


A HP All-in-One segítségével kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolatokat készíthet számos papírtípusra. Az eredeti példány méretének növelésével vagy csökkentésével a képet adott papírmérethez igazíthatja, beállíthatja a másolási minőséget, valamint kiváló minőségű fényképmásolatokat készíthet, beleértve a szegély nélküli fényképeket is.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Másolat készítése](#)
- [Válasszon egy elrendezést](#)
- [A másolópapír típusának beállítása](#)
- [Speciális másolási feladatok végrehajtása](#)
- [A másolás leállítása](#)


Másolat készítése

A vezérlőpult segítségével minőségi másolatokat készíthet.

 **Tipp** A nyomatok jó minősége érdekében a képolvasó üvege legyen mindig tiszta, ne legyen rajta szennyeződés. További információ itt olvasható: [Az üveg tisztítása](#).

Másolatok készítése a vezérlőpanel segítségével

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

 **Tipp** Az eredeti tájolásának módosításával különböző elrendezésű példányokat állíthat elő. További információ itt olvasható: [Válasszon egy elrendezést](#).

3. Nyomja meg a **Papírválasztás** gombot a papírtípus beállításához. További információ itt olvasható: [A másolópapír típusának beállítása](#).
4. Nyomja meg a **Másolás indítása - fekete** vagy a **Másolás indítása - Színes** gombot.





















Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)











Válasszon egy elrendezést

A másolat elrendezése a betöltött eredeti példány tájolásától függ. Szegély nélküli másolatokat is készíthet úgy, hogy a kiválasztott papírtípus széleig nyomtat a **Nagyítás/ Oldalhoz igazítás** gomb megnyomásával.

Az alábbi táblázat segítségével megtalálhatja a másolat elrendezésének jelzését.

Az eredeti tájolása	A másolat elrendezése			
	4x6 vagy L (kis fotó)		A vagy A4 (sima vagy fotó)	
	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás KI	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás BE	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás KI	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás BE
 <p>Névjegykártya (fekvő)</p>				
 <p>Névjegykártya (álló)</p>				
 <p>4 x 6-os fénykép (fekvő)</p>				
 <p>4 x 6-os fénykép (álló)</p>				


(folytatás)

Az eredeti tájolása	A másolat elrendezése			
	4x6 vagy L (kis fotó)		A vagy A4 (sima vagy fotó)	
	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás KI	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás BE	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás KI	Nagyítás/ Oldalhoz igazítás BE
 2 db 4 x 6-os fénykép (álló)				
 8, 5 x 11-es vagy A4-es dokumentum				

A másolási szolgáltatások használata

A másolópapír típusának beállítása

Másoláshoz a papírtípus **Sima**, **Fotó (nagy)** vagy **Fotó (kicsi)** értékre állítható.

 **Megjegyzés** A sima papírra történő másolás automatikusan a **Normál** minőségben történik. A fotópapírra történő másolás automatikusan a **Kiváló** minőségben történik.

Az adagolótálcába helyezett papírnak megfelelő papírtípus kiválasztáshoz tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Papírtípus	A kezelőpanel beállítása
Másolópapír vagy fejléces papír	Sima
HP fényes fehér papír	Sima
HP speciális fotópapír, fényes	Fotó
HP speciális fotópapír, matt	Fotó
HP speciális 4 x 6 hüvelykes fotópapír	Fotó (kicsi)
HP fotópapír	Fotó
HP általános fotópapír	Fotó
HP általános fotópapír, félfényes	Fotó
Egyéb fotópapír	Fotó

(folytatás)

Papírtípus	A kezelőpanel beállítása
HP Advanced Paper (speciális papír)	Sima
HP All-in-One papír	Sima
HP-nyomatópapír	Sima
Egyéb tintasugaras papír	Sima
Legal	Sima

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

Speciális másolási feladatok végrehajtása


A szokásos nyomtatási feladatok mellett a HP All-in-One lehetővé teszi különleges nyomtatási feladatok végrehajtását is - ilyen például a gyorsnyomtatás, többszörös másolatok készítése vagy a keret nélküli képek másolása.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Gyorsmásolat készítése](#)
- [Több másolat készítése ugyanarról az eredetiről](#)
- [Szegély nélküli másolat készítése fényképről](#)
- [Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása](#)


Gyorsmásolat készítése

A gyorsmásolatok szöveg gyors másolására használhatóak, de az ábrák minősége gyengébb lehet. Gyorsmásolathoz kevesebb festék fogy, így megnöveli a nyomtatópatronok élettartamát. Gyorsmásolást az alábbi módon készíthet.


 **Megjegyzés** A vezérlőpanelről általános, normál papírra történő másolás automatikusan a **Normál** minőséget használja.

Gyorsmásolatok készítése

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

 **Tipp** A nyomatok jó minősége érdekében a képolvasó üvege legyen mindig tiszta, ne legyen rajta szennyeződés. További információ itt olvasható: [Az üveg tisztítása](#).

3. Nyomja meg a **Papírválasztás** gombot a papírtípus **Sima** értékre állításához.

 **Megjegyzés** Nem készíthet Gyors típusú másolatot, ha a papírtípus **Fotó (nagy)** vagy **Fotó (kicsi)** értékre van állítva.

4. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Lapolvasás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása - fekete** vagy a **Másolás indítása - Színes** gombot.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)


[A másolópapír típusának beállítása](#)

Több másolat készítése ugyanarról az eredetiről

A példányszámot a vezérlőpultról vagy a HP All-in-One készülékkel telepített szoftverből lehet beállítani.

Több példányban végzett másolás a vezérlőpanelen


1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

 **Tipp** A nyomatok jó minősége érdekében a képolvasó üvege legyen mindig tiszta, ne legyen rajta szennyeződés. További információ itt olvasható: [Az üveg tisztítása](#).

3. Nyomja meg a **Papírválasztás** gombot a papírtípus beállításához.
4. A példányszám növeléséhez (legfeljebb 9, modellenként eltérő) nyomja meg a **Másolás indítása - fekete** vagy a **Másolás indítása - Színes** gombot. A termék a másolási feladatot az utolsó billentyű lenyomása után kezdi.

 **Tipp** A 9-nél több másolat elkészítéséhez használja a termékhez tartozó szoftvert.

Ebben a példában a termék hat másolatot készít az eredeti 10 x 15 cm méretű fényképről.



Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

Szegély nélküli másolat készítése fényképről


Szegély nélküli fényképmásolat készítéséhez használjon 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) vagy 216 x 280 mm (8,5 x 11 hüvelyk) méretű HP speciális fotópapírt.

Fénykép másolása a vezérlőpanelről

1. Töltsön fotópapírt az adagolótálcába. További tudnivalók a fotópapír betöltéséről: [Fotópapír betöltése](#).
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.



Megjegyzés A 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű eredeti példány betöltésekor győződjön meg róla, hogy az eredeti példány hosszabb oldala tökéletesen illeszkedik az üveg elülső oldalához.



3. Az adagolótálcába töltött papír méretétől függően nyomja meg az **Papírválasztás** gombot a **Fotó (nagy)** vagy a **Fotó (kicsi)** méretű papír kiválasztásához.



Megjegyzés Amikor 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű eredeti dokumentumot az adagolótálcába betöltött 216 x 280 mm (8.5 x 11 hüvelyk) méretű papírra másol, az eredeti szegély nélküli és felnagyított példányának nyomtatásához nyomja meg a **Nagyítás/Oldalhoz igazítás** gombot.

4. Nyomja meg a **Másolás indítása - Színes** gombot.
A készülék elkészíti az eredeti fénykép szegély nélküli másolatát, amint az ábrán látható.




Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)


Kétoldalas fekete-fehér dokumentum másolása

A HP All-in-One használatával elkészítheti az egy vagy több oldalból álló dokumentum színes vagy fekete-fehér másolatát. Ebben a példában a HP All-in-One segítségével egy kétoldalas, fekete-fehér dokumentum másolatát készítheti el.



Kétoldalas dokumentum másolása a vezérlőpanelről

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.

 **Tipp** A nyomatok jó minősége érdekében a képolvasó üvege legyen mindig tiszta, ne legyen rajta szennyeződés. További információ itt olvasható: [Az üveg tisztítása](#).

3. Nyomja meg a **Papírválasztás** gombot a papírtípus beállításához.
4. Nyomja meg a **Másolás indítása - fekete** gombot.
5. Várjon, amíg a termék befejezi az első oldal nyomtatását. Vegye le az első oldalt az üvegről, és helyezze rá a második oldalt.
6. Nyomja meg a **Másolás indítása - fekete** gombot.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

A másolás leállítása

A másolás leállítása


- ▲ A vezérlőpulton nyomja meg a **Visszavonás** gombot.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)


9 A lapolvasási funkciók használata

A lapolvasás az az eljárás, amelynek során szöveget és képet alakítunk át elektronikus formátumba számítógépes felhasználás céljából. A HP All-in-One készülékkel szinte bármit beolvashat (fényképeket, folyóiratcikkeket, szöveges dokumentumokat).

 **Megjegyzés** Beolvasáskor a HP Photosmart szoftver a következő fájlformátumokban tudja elmenteni a képet: BMP, DCX, FFX, GIF, JPG, PCD, PCX és TIF.

A HP All-in-One lapolvasási funkciói a következőkre használhatók:

- Egy újságcikk szövegét beolvashatja, átviheti a szövegszerkesztőbe, és ott belefoglalhatja saját dokumentumába.
- Névjegyek és prospektusok készítéséhez beolvashatja a vállalat emblémáját, és felhasználhatja a kiadványszerkesztő programban.
- Kedvenc nyomatait beolvastva, e-mail üzenetben küldhet fényképeket barátainak és rokonainak.
- Fényképes leltárt készíthet otthonáról vagy irodájáról.
- Elektronikus albumban archiválhatja értékes fényképeit.

 **Megjegyzés** Ha a terméket egy Windows 2000 operációs rendszert futtató számítógépen használja, lehetséges, hogy egyes funkciók nem elérhetők. További információ itt olvasható: [Megjegyzés Windows 2000 felhasználók számára](#).

Megjegyzés Ha a HP Photosmart alkalmazást használja, az optikai karakterfelismerő program (OCR) valószínű nincs telepítve a számítógépre. Az OCR szoftver telepítéséhez ismét helyezze be a szoftver lemezét, válassza az **OCR** pontot az **Egyéni** telepítési opciók alatt.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:


- [Eredeti példány beolvasása](#)
- [Beolvasott kép szerkesztése](#)
- [Beolvasott dokumentum szerkesztése](#)
- [Lapolvasás leállítása](#)

Eredeti példány beolvasása

Eredeti dokumentumok vagy az üvegre helyezett képek esetében a beolvasás megkezdhető a számítógépről vagy a HP All-in-One vezérlőpaneléről is. Ez a rész a második lehetőséget ismerteti: a HP All-in-One vezérlőpaneléről számítógépre történő beolvasást.

A lapolvasási funkciók csak a HP All-in-One készülékhez csatlakoztatott, bekapcsolt számítógéppel használhatók. A lapolvasás előtt a HP Photosmart szoftvert telepíteni kell

a számítógépre, és el kell indítani. Windows rendszeren a HP Photosmart szoftver futását a **HP Digital Imaging Monitor** ikon megjelenése jelzi a tálca jobb oldalán, az óra mellett.



Megjegyzés Ha bezárja a Windows tálcán található **HP Digital Imaging Monitor** ikont, a HP All-in-One egyes lapolvasási funkciói nem fognak működni. Ebben az esetben a számítógép újraindításával vagy a HP Photosmart szoftver elindításával állíthatja vissza a teljes körű lapolvasási szolgáltatást.

A HP Photosmart szoftver számos eszközt kínál a beolvasott kép szerkesztéséhez és nyomtatásához. A fényerő, az élesség, a színtónus és a telítettség állításával javítható a kép általános minősége. Ugyanitt vághatja, egyenesítheti, elforgathatja és át is méretezheti a képet. Amikor a beolvasott kép megfelelőnek tűnik, megnyithatja másik alkalmazásban, elküldheti e-mailben, fájlba mentheti vagy kinyomtathatja.

Beolvasás számítógépre


1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
2. Nyomja meg a **Lapolvasás** gombot.
A beolvasott anyag előnézeti képe jelenik meg a számítógépen, ahol az szerkeszthető. Az elvégzett módosítások csak a jelenlegi beolvasási munkamenetre vonatkoznak.
A HP Photosmart szoftver számos eszközét használhatja a beolvasott kép szerkesztésére. A fényerő, az élesség, a színtónus és a telítettség állításával javítható a kép általános minősége. Emellett a képet vághatja, elforgathatja és átméretezheti.
3. Szerkessze tetszőlegesen az előnézeti képet, majd befejezéskor kattintson az **Elfogadás** gombra.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

Beolvasott kép szerkesztése

A beolvasott fénykép vagy rajz szerkeszthető a HP All-in-One készülékkel kapott szoftverrel. E szoftver használatával a kép elforgatható, körülvágható, továbbá módosítható a fényessége, a kontrasztja és a színtelítettsége.


 **Megjegyzés** Ha a HP Photosmart alkalmazást használja, az optikai karakterfelismerő program (OCR) valószínű nincs telepítve a számítógépre. Az OCR szoftver telepítéséhez ismét helyezze be a szoftver lemezét, válassza az **OCR** pontot az **Egyéni** telepítési opciók alatt.

Kapcsolódó témakörök

[A HP Photosmart szoftver használata](#)

Beolvasott dokumentum szerkesztése

A beolvasott dokumentumot optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver segítségével is szerkesztheti. A szövegek OCR szoftverrel való beolvasása lehetővé teszi, hogy újságcikkeket, könyveket és más nyomtatott anyagokat vigyen be kedvenc szövegszerkesztőjébe, és ott szerkessze azok tartalmát. A legjobb eredmény elérése érdekében érdemes jobban megismerkedni az OCR-szoftver használatával. Ha egy dokumentumot először olvas be az OCR-szoftverrel, ne várjon betű szerinti egyezést az eredeti szöveggel. Az OCR-szoftver használata csak gyakorlással sajátítható el, és ez némi időt igényel.

 **Megjegyzés** Ha a HP Photosmart alkalmazást használja, az optikai karakterfelismerő program (OCR) valószínű nincs telepítve a számítógépre. Az OCR szoftver telepítéséhez ismét helyezze be a szoftver lemezét, válassza az **OCR** pontot az **Egyéni** telepítési opciók alatt.

Kapcsolódó témakörök

[A HP Photosmart szoftver használata](#)

Lapolvasás leállítása

A lapolvasás leállítása

▲ A vezérlőpulton nyomja meg a **Visszavonás** gombot.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

10 A HP All-in-One karbantartása

A HP All-in-One készülék csak csekély karbantartást igényel. Időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát, hogy a másolás és a beolvasás hibamentesen működjön. Ugyanígy megfelelő időnként ki kell cserélni, be kell igazítani vagy meg kell tisztítani a nyomtatópatronokat. Ez a fejezet segítséget nyújt a HP All-in-One „legjobb formájának” fenntartásához. Az alábbi egyszerű karbantartási lépéseket szükség szerint hajtsa végre.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [A HP All-in-One készülék tisztítása](#)
- [Öntesztjelentés nyomtatása](#)
- [A nyomtatópatronok kezelése](#)

A HP All-in-One készülék tisztítása

A másolatok és beolvasott dokumentumok tisztaságának biztosítása érdekében időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát. Szükség lehet a HP All-in-One készülék külsejének portalanítására is.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [A külső felület tisztítása](#)
- [Az üveg tisztítása](#)
- [A fedél belső oldalának tisztítása](#)

A külső felület tisztítása

Puha ruhával vagy enyhén nedves szivaccsal távolítsa el a port és a foltokat a készülék külsejéről. A HP All-in-One készülék belsejét nem kell megtisztítani. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék sem a HP All-in-One készülék vezérlőpultjára, sem a készülék belsejébe.

△ **Vigyázat!** Ne használjon alkoholt vagy alkohol alapú tisztítószeret, így elkerülheti a HP All-in-One külsejének rongálódását.


Az üveg tisztítása

A főüveg felületén található ujjlenyomatok, foltok, hajszálok és por hátrányosan befolyásolják a készülék teljesítményét, valamint a másolási és lapolvasási funkciók pontosságát.

Az üveg tisztítása

1. Kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
2. Tisztítsa meg az üveget karcolásmentes tisztítószerrel, enyhén megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal.

△ **Vigyázat!** Ne használjon súrolószert, acetont, benzint, mert ezek sérüléseket okozhatnak az üvegen. A tisztítófolyadékot ne öntse vagy permetezze közvetlenül az üvegre. A folyadék beszivároghat az üveg alá, és károsíthatja a készüléket.




3. Törölje szárazra az üveget puha, száraz, szőszmentes ruhával, így elkerülheti a foltok megjelenését.
4. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.

A fedél belső oldalának tisztítása

A HP All-in-One készülék fedelének belső oldalán a fehér dokumentumtartón kisebb szennyeződések rakódhatnak le.

A fedél belső oldalának tisztítása

1. Kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
2. Lágy szappanos, meleg vízzel enyhén megnedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a dokumentumtartót.
Óvatos törölő mozdulatokkal távolítsa el a lerakódást a fedél belsejéről. Ne dörzsölje a fedél belsejét.



3. Puha, száraz, szőszmentes ruhával törölje szárazra a felületet.

△ Vigyázat! Ne használjon papíralapú törülőkendőt, mert megkarcolhatja a fedél belsejét.

4. Ha további tisztításra van szükség, ismételje meg a fenti eljárást izopropil-alkohollal, majd nedves ruhával alaposan törölje le az alkoholt a fedél belsejéről.

△ Vigyázat! Ügyeljen rá, hogy ne öntsön alkoholt a termék üvegére vagy belső részeire, mivel az kárt tehet a készülékben.

5. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.

Öntesztjelentés nyomtatása

Ha gondjai vannak a nyomtatással, a nyomtatópatronok cseréje előtt nyomtasson öntesztjelentést. Ez a jelentés hasznos információkkal szolgál a termék számos jellemzőjéről, beleértve a nyomtatópatronokat.

Öntesztjelentés nyomtatása

1. Tegyen letter vagy A4-es méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása - Színes** gombot.

A készülék nyomtat egy öntesztjelentést, ami lehetséges nyomtatási problémákra utalhat. Az alábbiakban a jelentés tintateszt-területének mintája látható.



3. Győződjön meg róla, hogy a tesztminták teljes rácsot mutatnak, és a vastag színes vonalak teljesekek.
 - Ha a mintázatban pár vonalnál több van megtörve, az a fűvókák problémájára utalhat. Ekkor érdemes megtisztítani a nyomtatópatronokat.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha a többi színes vonal bármelyike hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

Kapcsolódó témakörök

- [Nyomtatópatronok tisztítása](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)
- [A vezérlőpanel gombjai](#)

A nyomtatópatronok kezelése

A készülék lehető legjobb nyomtatási minőségének biztosítása érdekében el kell végezni néhány egyszerű karbantartási műveletet. Ez a rész útmutatást nyújt a nyomtatópatronok kezeléséhez, valamint utasításokat ad a nyomtatópatronok cseréjére, beigazítására és tisztítására vonatkozóan.

Ha az Ellenőrizze a patronot jelzőfény világít, szükség lehet a nyomtatópatronok ellenőrzésére is. Ez jelentheti azt, hogy a nyomtatópatronok nem megfelelően lettek behelyezve vagy hiányoznak, a műanyag szalag nem lett eltávolítva a nyomtatópatronokról, a nyomtatópatronokban alacsony a tintaszint, vagy a nyomtatópatron elakadt.


Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Nyomtatópatronok kezelése](#)
- [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#)
- [Válassza a megfelelő nyomtatópatronokat](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)
- [Tintahelyettesítő mód használata](#)

- [A nyomtatópatron tárolása](#)
- [Nyomtatópatronok beigazítása](#)
- [Nyomtatópatronok tisztítása](#)
- [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása](#)
- [A tintafúvókák körüli terület tisztítása](#)
- [A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról](#)


Nyomtatópatronok kezelése


Nyomtatópatron cseréje vagy tisztítása előtt ismernie kell az alkatrészek nevét, valamint a nyomtatópatronok kezelési módját.



1	Rézsínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín letépfüllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
3	Festékfúvókák a szalag alatt


Vegye kézbe a nyomtatópatront a fekete műanyag oldalainál fogva úgy, hogy a címke felfelé nézzen. Ne érintse meg a rézsínű érintkezőket és a festékfúvókákat.




 **Megjegyzés** A nyomtatópatronokat körültekintéssel kezelje. A patronok leejtése vagy ütődése átmeneti nyomtatási problémákat, sőt végleges károsodást is okozhat.

Becsült tintaszintek ellenőrzése

A tintaszinteket egyszerűen ellenőrizheti, így meghatározhatja a nyomtatópatronok cseréjének várható idejét. A tintaszint közelítő becslést ad a nyomtatópatronokban lévő tinta mennyiségéről. A tényleges tintaszintek eltérőek lehetnek.


 **Tipp** A nyomtatópatronok cseréjének szükségességét ellenőrizheti öntesztjelentés nyomtatásával.

 **Megjegyzés** Ha a nyomtatópatronok már használtak voltak, mielőtt behelyezte őket a termékbe, vagy újratöltött patronokat használ, a **Becsült tintaszintek** fülön jelzett becsült tintaszintek pontatlanok lehetnek, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

Megjegyzés A készülék számos különböző módon használja a nyomtatópatronokban lévő tintát, többek között a nyomtatópatronok előkészítésére szolgáló inicializáláshoz, vagy a fűvókákat tisztán tartó és a tinta akadálytalan áramlását biztosító nyomtatófej-karbantartáshoz. A felhasználás végén a patronban mindig marad némi tinta. További tudnivalóért látogasson el a www.hp.com/go/inkusage webhelyre.

A tintaszint ellenőrzése a HP Photosmart szoftverből

1. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások**, majd a **Nyomatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomató szerszámoszládája** parancsot.

 **Megjegyzés** A **Nyomatási eszközkészlet** a **Nyomató tulajdonságai** párbeszédpanelről is megnyitható. A **Nyomató tulajdonságai** párbeszédpanelen kattintson a **Jellemzők** fülre, majd a **Nyomatószolgáltatások** parancsra.

Megjelenik a **Nyomató szerszámoszládája**.

2. Kattintson a **Becsült tintaszintek** lapra.
Ezzel megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét.

Kapcsolódó témakörök

[Öntesztjelentés nyomtatása](#)

Válassza a megfelelő nyomtatópatronokat

A HP eredeti HP-nyomtatópatronok használatát ajánlja. Az eredeti HP-nyomtatópatronokat úgy tervezték és tesztelték, hogy azokkal Ön egyszerűen és minden esetben kiváló minőségű eredményt érheszen el. Bárhol is vásárol nyomtatási kellékeket, ellenőrizze, hogy az alábbiak közül milyen lehetőségek állnak a nyomtatója rendelkezésére. A standard és a minőségi termékek ugyanazon nyomtatópatron azonosítószámot használnak.

Nyomatáshoz válasszon eredeti HP-patronokat


- **Mindennapi nyomtatás tulajdonságai:** Időnként nyomtat térképet, dokumentumokat, sőt néha még fotót is, azonban még mindig jó minőséget és megbízható nyomtatást vár el? Standard patronjaink a megfelelő minőséget a megfelelő áron biztosítják mindennapos nyomtatási szükségleteihez. Keresse a **kék** csomagot.
- **Minőség a gyakori nyomtatáshoz:** Sokat nyomtat: e-mailektől iskolai jelentéseken át családi fotókat és üdvözlőlapokig? Vásároljon többet, takarítson meg többet a HP minőségi kínálatával. Keresse a **zöld** csomagot.
- **Speciális minőség nagy teljesítményű nyomtatáshoz:** Emelje ki különleges mondanóját fémszínű tintával—kiemelt szöveg, grafikák, kártyák, bejelentések, jelentések, sőt? fotók is, megalapozott minőségben. A fémhatású tinták révén az egész projektje igazán ragyogni fog. Keresse a **piros** csomagot.

Válasszon patronkombinációt a legjobb eredmények elérése érdekében

- Szöveg, grafikák és színes fényképek: Kombinálja a háromszínű patronokat a feketével.
- Fémcsíkelések: Kombinálja a háromszínű és a fémcsíkelésű patronokat.*

Nyomatópatronok cseréje

Ha alacsony a tintaszint a nyomtópatronban, megjelenik egy üzenet a számítógép képernyőjén. A tintaszintet ellenőrizheti a HP All-in-One készülékkel telepített szoftver segítségével is. Hajtja végre a következő utasításokat, ha a tintaszint alacsony.


 **Megjegyzés** A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha a nyomtópatront szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, látogasson el a www.hp.com/buy/supplies címre. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.



Nyomatópatronok cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, valamint letter vagy A4-es formátumú, nem használt sima fehér papír van az adagolótálcában.
2. Nyissa ki a nyomtópatron ajtaját.
A patrontartónak a készülék jobb szélére kell csúsznia. Amennyiben ez nem történik meg, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.



3. Várja meg, amíg a nyomtópatron nyugalmi helyzetbe kerül, és már nem ad hangot, majd kioldásához óvatosan nyomja le valamelyik patron.
Amikor a háromszínű nyomtópatront cseréli ki, a bal oldali nyílásban lévő patron vegye ki.


* A fémcsíkelésű nyomtópatronok bizonyos országokban/régiókban kaphatók.

Amikor a fekete nyomtatópatront cseréli ki, a jobb oldali nyílásban lévő patront vegye ki.



- | | |
|---|---|
| 1 | Nyomtatópatron rekesze a háromszínű nyomtatópatronhoz |
| 2 | Nyomtatópatron-nyílás a fekete nyomtatópatronhoz |

4. A nyomtatópatront maga felé húzva vegye ki a nyílásból.
5. Ha kicseréli a nyomtatópatront, a régit hasznosítsa újra. A HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/térségben lehetővé teszi az elhasznált nyomtatópatronok ingyenes begyűjtését. További tudnivalókat az alábbi webhelyen olvashat: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Óvatosan csomagolja ki az új nyomtatópatront, csak a fekete műanyaghoz érjen hozzá. Finoman távolítsa el a műanyag védőszalagot a rózsaszín fül segítségével.




- | | |
|---|--|
| 1 | Rézsínű érintkezők |
| 2 | Műanyag szalag rózsaszín letépfüllel (behelyezés előtt el kell távolítani) |
| 3 | Tintafúvókák a szalag alatt |


△ **Vigyázat!** Ne érintse meg a rézsínű érintkezőket és a festékfúvókákat. Ha megérinti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és nem megfelelő elektromos csatlakozást eredményez.




7. Enyhén felfelé döntve csúsztassa be az új nyomtatópatront az üres nyílásba, majd finoman nyomja előre a nyomtatópatron felső részét, amíg be nem kattán a helyére. Ha háromszínű nyomtatópatront helyez be, csúsztassa azt a bal oldali nyílásba. Ha fekete nyomtatópatront helyez be, csúsztassa azt a jobb oldali nyílásba.



8. Zárja be a nyomtatópatron-ajtót.



9. Helyezze el a patronigazítási lapot az üveg jobb elülső sarkára úgy, hogy a lap felső része jobbra nézzen.



10. Nyomja meg a Lapolvasás gombot.


A készülék beigazítja a nyomtatópatronokat. Használja fel újra, vagy dobja el a nyomtatópatron-igazító lapot.

Kapcsolódó témakörök

- [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#)
- [A vezérlőpanel gombjai](#)

Tintahelyettesítő mód használata

Használja a tintahelyettesítő üzemmódot, ha csak egy nyomtatópatronnal kívánja üzemeltetni a HP All-in-One eszközt. A tintahelyettesítő mód akkor aktiválódik, amikor az egyik nyomtatópatront kivesszi a nyomtatópatron-tartóból. Tintahelyettesítő módban a készülék csak a számítógépről tud nyomtatni. Ilyen esetben a vezérlőpultról nem lehetséges nyomtatási feladatok (mint a másolás vagy lapolvasás) indítása.

 **Megjegyzés** Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a HP All-in-One eszköz tintahelyettesítő módban van. Ha az üzenet annak ellenére is megjelenik, hogy mindkét patron a termékben van, ellenőrizze, el van-e távolítva a nyomtatópatronokról a műanyag védőszalag. Ha műanyag védőszalag fedi a nyomtatópatron érzékelőit, a készülék nem tudja érzékelni, hogy a nyomtatópatron a helyén van-e.

A tintahelyettesítő mód további információiért tekintse meg a következő témaköröket:

- [Tintahelyettesítő mód kimenete](#)
- [Kilépés a tintahelyettesítő módból](#)

Tintahelyettesítő mód kimenete

A tintahelyettesítő módban való nyomtatás lassítja a nyomtatót, és hatással van a nyomatok minőségére is.

Behelyezett nyomtatópatron	Eredmény
Fekete nyomtatópatron	A színek nyomtatása szürkeárnyalatban történik.
Háromszínű nyomtatópatron	A színek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszűrkül, nem marad tiszta fekete.

Kilépés a tintahelyettesítő módból

Helyezzen be két nyomtatópatront a HP All-in-One eszközbe a tintahelyettesítő üzemmód megszüntetéséhez.

A nyomtatópatronok behelyezésének információit lásd: [Nyomtatópatronok cseréje](#).

A nyomtatópatron tárolása


Kövesse ezeket az irányelveket a nyomtatópatronok tárolásához és a folyamatosan jó nyomtatási minőség fenntartásához.

- Ha kivett egy nyomtatópatront a termékből, tárolja nyomtatópatron-védőben, mely megóvja a tintát a kiszáradástól.
- A használaton kívüli nyomtatópatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat tárolja szobahőmérsékleten (15-35 °C).
- Addig ne távolítsa el a fűvókákat borító műanyag szalagot, amíg nem áll készen a patron készülékbe helyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, akkor ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

△ **Vigyázat!** Minden alkalommal kapcsolja ki a terméket az **Be** gombbal, mielőtt a készülék tápkábelét kihúzná, vagy a csatlakozó hosszabbítót áramtalanítaná. Ez teszi lehetővé, hogy a termékben a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon. Ha tárolni szeretné a terméket, az aktív nyomtatópatronokat mindig hagyja a terméken belül.

Nyomtatópatronok beigazítása

A nyomtatópatronok beigazításával biztosítható a megfelelő minőségű nyomtatás. A HP All-in-One készülék figyelmeztet a patronok beigazítására, valahányszor új patron kerül behelyezésre. Mindenképpen végezze el a nyomtatópatronok beigazítását, ha erre a készülék figyelmezteti, hogy ezzel is biztosítsa a kitűnő nyomtatási minőséget.

 **Megjegyzés** Ha eltávolítása után ugyanazt a nyomtatópatront helyezi vissza, a HP All-in-One nem figyelmeztet a beigazításra. A HP All-in-One készülék emlékeztetni fog az adott nyomtatópatron beigazítási értékeire, így nem kell újból beigazítania a nyomtatópatront.

Újonnan behelyezett nyomtatópatronok beigazítása

1. A nyomtatópatronok behelyezését megelőzően győződjön meg róla, hogy letter vagy A4-es formátumú, nem használt sima fehér papír van az adagolótálcában. Miután behelyezte a patronokat, a termék nyomtat egy nyomtatópatron-igazítási lapot.
2. Helyezze el a patronigazítási lapot az üveg jobb elülső sarkára úgy, hogy a lap felső része jobbra nézzen.
3. Nyomja meg a **Lapolvasás** gombot. A készülék beigazítja a nyomtatópatronokat. Használja fel újra, vagy dobja el a nyomtatópatron-igazító lapot.

A nyomtatópatronok igazítása a HP Photosmart szoftver segítségével

1. Tegyen letter vagy A4-es méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások**, majd a **Nyomatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomatató szerszámoszládája** parancsot.



Megjegyzés A **Nyomatási eszközkészlet** a **Nyomatató tulajdonságai** párbeszédpanelről is megnyitható. A **Nyomatató tulajdonságai** párbeszédpanelen kattintson a **Jellemzők** fülre, majd a **Nyomatatószolgáltatások** parancsra.

Megjelenik a **Nyomatató szerszámoszládája**.

3. Kattintson az **Eszközszolgáltatások** pontra.
4. Kattintson a **Nyomatatópatronok illesztése** pontra.
A készülék kinyomtat egy nyomtatópatron-igazítási lapot.
5. Helyezze a nyomtatópatron-igazítási lapot a nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, a jobb első sarokhoz igazítva.
6. Nyomja meg a **Lapolvasás** gombot.
A készülék beigazítja a nyomtatópatronokat. Használja fel újra, vagy dobja el a nyomtatópatron-igazító lapot.

Kapcsolódó témakörök

[A vezérlőpanel gombjai](#)

Nyomtatópatronok tisztítása

Akkor használja ezt a funkciót, amikor az öntesztjelentés csíkokat, fehér vonalakat jelez valamelyik színsávban, vagy ha a szín a nyomtatópatron első behelyezését követően „piszkosnak” tűnik. Szükségtelenül ne tisztítsa a nyomtatópatronokat, ez ugyanis feleslegesen fogyasztja a tintát, és csökkenti a tintafúvókák élettartamát.

A nyomtatópatronok tisztítása a HP Photosmart szoftver segítségével

1. Helyezzen letter, A4-es vagy legal méretű, nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások**, majd a **Nyomatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomatató szerszámoszládája** parancsot.



Megjegyzés A **Nyomatási eszközkészlet** a **Nyomatató tulajdonságai** párbeszédpanelről is megnyitható. A **Nyomatató tulajdonságai** párbeszédpanelen kattintson a **Jellemzők** fülre, majd a **Nyomatatószolgáltatások** parancsra.

Megjelenik a **Nyomatató szerszámoszládája**.

3. Kattintson az **Eszközszolgáltatások** pontra.
4. Kattintson a **Nyomatatópatronok tisztítása** gombra.
5. Kövesse az utasításokat, amíg nem elégedett a nyomtatás minőségével, majd kattintson a **Kész** gombra.

Ha a nyomtatás minősége a nyomtatópatronok tisztítása után is gyenge, az érintett nyomtatópatronok kicserélése előtt próbálja megtisztítani a nyomtatópatron érintkezőit.

Kapcsolódó témakörök

- [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)

A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

△ **Vigyázat!** Ne tisztítsa a nyomtatópatron érzékelőit, hacsak nem azért teszi, mert problémája támadt a nyomtatási minőséggel, és a többi megoldási lehetőségek nem bizonyultak sikeresnek. További információ itt olvasható: [A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás](#).

Ha a nyomtatópatronok beigazítása vagy tisztítása után a számítógép képernyőjén ismételt üzeneteket kap, melyek a nyomtatópatron ellenőrzésére szólítanak fel, illetve villog az Ellenőrizze a patron jelzőfény, tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkezőit.

A nyomtatópatron érintkezőinek a tisztítását megelőzően vegye ki a nyomtatópatront, és ellenőrizze, hogy semmi sem fedje be a nyomtatópatron érintkezőit, majd helyezze vissza a nyomtatópatront. Ha továbbra is a nyomtatópatronok ellenőrzésére felszólító üzeneteket kap, akkor tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkezőit.

A tisztításhoz a következő eszközökre van szükség:

- Száraz, pihementes törlőruha, vagy bármely puha, nem foszló anyag.


💡 **Tipp** A kávéfilterek szőszmentesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.

- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront).

△ **Vigyázat!** A nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához **ne** használjon fémtisztító folyadékot vagy alkoholt. Ezek kárt tehetnek a nyomtatópatronban vagy a készülékben.


A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

1. Kapcsolja be a terméket, és nyissa fel a nyomtatópatron-ajtót. A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.




2. Várja meg, amíg leáll a patrontartó és már nem ad hangot, majd húzza ki a tápkábelt a készülék hátuljából.

3. Kioldásához óvatosan nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.


 **Megjegyzés** A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Kizárólag egyesével tisztítsa meg a patronokat. Ne hagyja a nyomtatópatront a HP All-in-One készüléken kívül 30 percnél hosszabb ideig.

4. Vizsgálja meg a patron érintkezőit, hogy nem rakódott-e le rajtuk szennyeződés.
5. Mártsa be a törlőruhát a desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
6. A nyomtatópatronokat az oldalainál fogja meg.
7. Csak a rézsínű érintkezőket tisztítsa meg. Hagyja körülbelül tíz percig száradni a nyomtatópatronokat.




1	Rézsínű érintkezők
2	Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

8. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy a HP-logó legyen felül, majd helyezze vissza a nyílásba. A patronat határozottan nyomja be, amíg a helyére nem kattán.



9. Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
10. Óvatosan zárja vissza a nyomtatópatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábelt a készülékhez.




Kapcsolódó témakörök

- [A tintafúvókák körüli terület tisztítása](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)


A tintafúvókák körüli terület tisztítása

Ha a HP All-in-One készüléket poros környezetben használja, a készüléken belül lerakódás fordulhat elő. Ez a lerakódás állhat porból, hajból, a szőnyeg vagy a ruházat szálaiból. Ha lerakódás kerül a nyomtatópatronokra, az tintacsíkokat és foltokat okozhat a kinyomtatott oldalakon. A tinta csíkozódása elhárítható, ha megtisztítja a tintafúvókák környékét az itt leírtak szerint.


 **Megjegyzés** Csak akkor tisztítsa meg a festékfúvókák környékét, ha azután is csíkokat és foltokat lát a kinyomtatott lapokon, miután elvégezte a fúvókák tisztítását a HP All-in-One készülékkel kapott szoftver segítségével.

A tisztításhoz a következő eszközökre van szükség:

- Száraz vattapálca, szőszmentes törlőruha, vagy bármely puha, nem foszló anyag.


 **Tipp** A kávéfilterek szőszmentesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.

- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatronokat).


 **Vigyázat!** Ne érintse meg a rézszínű érintkezőket és a festékfúvókákat. Ha megérinti ezeket a részeket, az eltömődést, tintahibát és nem megfelelő elektromos csatlakozást eredményez.

A tintafúvókák körüli terület tisztítása


1. Kapcsolja be a terméket, és nyissa fel a nyomtatópatron-ajtót. A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.



2. Várja meg, amíg leáll a patrontartó és már nem ad hangot, majd húzza ki a tápkábelt a készülék hátuljából.
3. Kioldásához óvatosan nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.

 **Megjegyzés** A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Kizárólag egyesével távolítsa el és tisztítsa a patronokat. Ne hagyja a nyomtatópatronokat a terméken kívül 30 percnél tovább.


4. Helyezze a nyomtatópatront egy papírdarabra úgy, hogy a tintafúvókák felfelé nézzenek.
5. Desztillált vízzel enyhén nedvesítsen meg egy tiszta törlőruhát.
6. A törlőruhával tisztítsa meg a tintafúvóka terület felületét és széleit, az alábbi ábra szerint.




1	Fúvókalap (nem kell tisztítani)
2	Felület és a tintafúvókák körüli szélek

 **Vigyázat!** A fúvókalapot **ne** tisztítsa meg.

7. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy a HP-logó legyen felül, majd helyezze vissza a nyílásba. A patront határozottan nyomja be, amíg a helyére nem kattán.



8. Ha szükséges, a művelet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
9. Óvatosan zárja vissza a nyomtatópatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábelt a készülékhez.



Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatópatronok tisztítása](#)

A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról

A bőrre és a ruházatra került tinta eltávolítása:


Felszín	Orvoslás
Bőr	Mossa le a területet dörzsztatású szappannal.
Fehér ruha	Mossa ki a ruhát <i>hideg</i> vízben, klórtartalmú fehérítővel.
Színes ruha	Mossa ki a ruhát <i>hideg</i> vízben, jól habzó szalmiákszesszel.

△ **Vigyázat!** A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát. A meleg vagy forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.

11 Nyomtatási kellékek vásárlása

A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a HP All-in-One nyomtatóval kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza. A HP All-in-One készülékkel együtt kapott szoftvert is használhatja a nyomtatópatron-utánrendelési számok megkeresésére. Rendelhet nyomtatópatronokat az interneten keresztül a HP weboldalán. Emellett felveheti a kapcsolatot egy helyi HP-értékesítővel, hogy megtudja az ország/térség szerinti nyomtatópatron-utánrendelési számokat a készülékéhez, illetve hogy nyomtatópatronokat vásároljon.

Ha nyomtatópatront szeretne rendelni a HP All-in-One készülékhez, látogasson el a www.hp.com/buy/supplies címre. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.


 **Megjegyzés** A nyomtatópatronok online rendelése nem minden országban és térségben lehetséges. Ha az Ön országában, illetve térségében nem támogatott, a nyomtatópatron-vásárlás végett lépjen kapcsolatba a helyi HP-fogalmazójával.

Tintapatronok rendelése számítógépről

- ▲ Kattintson az asztalon lévő **HP kellékek vásárlása** ikonra a HP SureSupply webhely megnyitásához. Megjelenik az eszközzel kompatibilis eredeti HP nyomtatási kellékek listája, továbbá a kellékek kényelmes megvásárlásához szükséges lehetőségek (ezek régióként/országokként eltérőek).
Ha az ikont korábban törölte az asztról, kattintson a **Start** gombra, mutasson a **HP** mappára, végül kattintson a **Kellékek vásárlása** parancsra.

Nyomtatópatronok rendelése a HP Photosmart szoftveren keresztül

1. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások**, majd a **Nyomtatási beállítások** pontra, és válassza a **Nyomtató szerszámosládája** parancsot.

 **Megjegyzés** A **Nyomtatási eszközkészlet a Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelről is megnyitható. A **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelen kattintson a **Jellemzők** fülre, majd a **Nyomtatószolgáltatások** parancsra.

2. Kattintson a **Becsült tintaszintek** fülre.
3. Kattintson a **Nyomtatópatron-rendelési információ** pontra. Megjelennek a nyomtatópatron-utánrendelési számok.
4. Kattintson az **Online rendelés** elemre.

A HP elküldi a részletes nyomtatóinformációkat, többek között a típusszámot, sorozatszámot és a tintaszinteket egy hivatalos online viszonteladónak. Előre kiválasztva jelennek meg a szükséges kellékek; módosíthatja a mennyiségeket, hozzáadhat vagy elvehet tételeket, majd megvásárolhatja ezeket.

12 Hibaelhárítás

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Az Olvass el! fájl megtekintése](#)
- [Hardverbeállítási hibaelhárítás](#)
- [Szoftvertelepítés hibaelhárítása](#)
- [Papírelakadás](#)
- [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#)
- [A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás](#)
- [Nyomtatási hibaelhárítás](#)
- [Másolással kapcsolatos hibaelhárítás](#)
- [Lapolvasással kapcsolatos hibák elhárítása](#)
- [Hibák](#)

Az Olvass el! fájl megtekintése

Az Olvass el! fájlban további tájékoztatást talál a rendszerkövetelményekről és az esetleges telepítési problémákról.

Kattintson a tálcán a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy **Minden program**, a **HP**, majd a **Deskjet F4200 All-in-One series** pontra, és kattintson az **Olvass el!** ikonra.

Az Olvass el! fájl megnyitásához kattintson duplán a HP All-in-One szoftver CD-ROM gyökérmappájában található ikonra.

Hardverbeállítási hibaelhárítás

Ez a rész a hardveres hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókat ismerteti.

Sok problémát az okoz, ha a készüléket azelőtt csatlakoztatják USB-kábellel a számítógéphez, mielőtt telepítenék a HP Photosmart szoftvert a számítógépre. Ha a készüléket azt megelőzően csatlakoztatta a számítógéphez, hogy a telepítési képernyő arra felkérte volna, az alábbi lépéseket kell követnie:

Általános telepítési problémák hibaelhárítása

1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2. Távolítsa el a szoftvert (ha már telepítette).
További információ itt olvasható: [A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#).
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy percet, majd indítsa újra.
5. Telepítse újra a HP Photosmart szoftvert.

△ **Vigyázat!** Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, amíg a szoftvertelepítési képernyő nem kéri erre.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Készülék nem kapcsol be](#)
- [Csatlakoztattam az USB-kábelt, de problémák léptek fel a HP All-in-One készülék számítógéppel való használatában](#)
- [A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Készülék nem kapcsol be


Amennyiben bekapcsoláskor a készülék nem ad hangot, a jelzőfények nem villannak fel, és nincs mozgás a készülék belsejében, próbálja meg az alábbi megoldást.

- [1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülékhez kapott tápkábelt használja.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket](#)
- [3. megoldási lehetőség: Nyomja meg lassabban a Be gombot.](#)
- [4. megoldási lehetőség: A tápkábel cseréje érdekében forduljon a HP ügyfélszolgálatához](#)
- [5. megoldási lehetőség: Segítségért forduljon a HP ügyfélszolgálatához](#)

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülékhez kapott tápkábelt használja.

Megoldás:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.



1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és adapter
3	Konnektor

- Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbító be van-e kapcsolva. Esetleg próbálja a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóhoz csatlakoztatni.

- Ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó működik-e. Dugasoljon be egy olyan készüléket, amelyikről tudja, hogy működik, és nézze meg, hogy kap-e áramot. Ha nem, akkor a fali aljzattal lehet gond.
- Ha a készüléket kapcsolóval rendelkező aljzathoz csatlakoztatta, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló mindenképp be legyen kapcsolva. Ha be van kapcsolva, és még mindig nem működik, lehet, hogy a tápaljzat hibás.

Ok: A készüléket nem a gyári tápkábelrel üzemeltették.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt. Dugja vissza a tápkábelt, és a **Be** gombbal kapcsolja be a készüléket.

Ok: A készülék hibát észlelt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Nyomja meg lassabban a Be gombot.

Megoldás: Előfordulhat, hogy a készülék nem reagál, ha a **Be** gombot túl gyorsan nyomja meg. Egyszer nyomja meg a **Be** gombot. Eltarthat néhány percig, míg a készülék bekapcsol. Ha eközben ismét megnyomja a **Be** gombot, kikapcsolhatja a készüléket.

△ **Vigyázat!** Ha a készülék még mindig nem kapcsol be, akkor lehet, hogy mechanikus hiba áll fenn. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Segítségért forduljon a HP-támogatáshoz.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support Ha erre felszólítást kap, válasszon országot/térséget, majd a **Kapcsolatfelvétel a HP-vel** pontra kattintva tájékoztatást kaphat a telefonos technikai támogatásról.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

Ok: Túl gyorsan nyomta meg a **Be** gombot.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: A tápkábel cseréje érdekében forduljon a HP ügyfélszolgálatához

Megoldás: Segítségért forduljon a HP-támogatáshoz.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A tintapatron(ok) nem ehhez a készülékhez készült(ek).

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Segítségért forduljon a HP ügyfélszolgálatához

Megoldás: Ha az előző megoldási lehetőségek valamennyi lépését elvégezte, és még mindig problémája van, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Ha kérdés jelenik meg, a technikai támogatás megkereséséhez válasszon országot/ térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra.


Ok: Lehetséges, hogy a termék vagy szoftver megfelelő működéséhez segítséget kell kérnie.

Csatlakoztattam az USB-kábelt, de problémák léptek fel a HP All-in-One készülék számítógéppel való használatában

Megoldás: Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt, telepítse a készülékkel együtt szállított szoftvert. A telepítés során ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a képernyőn megjelenő utasítások azt nem kérik.

A szoftver telepítése után könnyen létrehozhatja a számítógép és a készülék közötti USB-kapcsolatot. Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a számítógéphez, a másikat pedig a készülék hátuljához. A számítógép tetszőleges USB-portjához csatlakozhat.

Ha telepítette a szoftvert, akkor távolítsa el és telepítse újra, és csak akkor csatlakoztassa az USB-kábelt, ha a program erre felszólítja.



A szoftver telepítésével és az USB kábel csatlakoztatásával kapcsolatos további információért, nézze meg az Üzembe helyezési útmutatót.


Ok: Az USB-kábel a szoftver telepítése előtt csatlakoztatva lett. Ha az USB-kábelt idő előtt csatlakoztatja, az hibákat okozhat.

A felállítást követően a készülék nem nyomtat

Megoldás:

- Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos falijáratba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.
- Ellenőrizze, hogy be vannak-e helyezve a nyomtatópatronok.
- Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
- Ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e papírelakadás.
- Ellenőrizze, nem akad-e el a nyomtatópatron-tartó.
Nyissa ki a nyomtatópatron-tartó első ajtaját, hogy hozzáférhessen a patronokhoz. Távolítsa el a nyomtatópatron-tartó útjában lévő akadályt, például az esetleg bent felejtett csomagolóanyagot. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
- Nyomtatson egy tesztoldalt annak ellenőrzésére, hogy a termék képes-e nyomtatni, és hogy kommunikál-e a számítógéppel. További információ itt olvasható: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).
- Ellenőrizze, hogy a készülék nyomtatási sorát a rendszer nem szünetelteti-e. Ha igen, a megfelelő beállítás kiválasztásával folytassa a nyomtatást. A nyomtatási sorhoz való hozzáférésre vonatkozó további tudnivalókat a számítógép operációs rendszerének dokumentációjában találhat.
- Ellenőrizze az USB-kábelt. Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően. Próbálja meg más termékhez csatlakoztatni, hogy meggyőződhessen róla, hogy működik az USB-kábel. Ha problémákat tapasztal, előfordulhat, hogy az USB-kábelt ki kell cserélni. Azt is ellenőrizze, hogy a kábel hossza nem haladja-e meg a 3 méter hosszúságot.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép támogatja az USB használatát, és hogy támogatott operációs rendszer fut rajta. További tudnivalókat a Readme fájlban olvashat.
- Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába

csatlakozik. Miután megfelelően csatlakoztatta kábelt, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.



- Ha USB-hubon keresztül csatlakoztatta a készüléket, ellenőrizze, be van-e kapcsolva a hub. Ha igen, akkor próbálkozzon közvetlen számítógépes csatlakoztatással.
- Ellenőrizze, hogy vannak-e egyéb nyomtatók vagy lapolvasók is csatlakoztatva. Lehet, hogy a régebbi termékek csatlakoztatását meg kell szüntetnie.
- Próbálja az USB-kábelt számítógépe egy másik portjához csatlakoztatni. A csatlakozások ellenőrzése után indítsa újra a számítógépet. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
- A csatlakozások ellenőrzése után indítsa újra a számítógépet. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
- Ha szükséges, távolítsa el a készülék szoftverét, majd telepítse újra. További információ itt olvasható: [A szoftver eltávolítása és újratelepítése.](#)

A készülék beállításával és a számítógéphez csatlakoztatásával kapcsolatos további információért nézze meg a Üzembe helyezési útmutatót.

Ok: A készülék és a számítógép nem kommunikálnak egymással.

Szoftvertelepítés hibaelhárítása

Ebben a részben a HP Photosmart szoftvertelepítésével kapcsolatos problémák megoldását találja.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Semmi sem történik, amikor behelyezem a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába](#)
- [Megjelenik a minimális rendszerkövetelmények ellenőrző képernyője](#)
- [Az USB-csatlakozás üzeneten piros X jelenik meg](#)
- [Azt az üzenetet kaptam, hogy ismeretlen hiba lépett fel](#)
- [Bizonyos gombok nem jelennek meg a HP Szolgáltatóközpont programban](#)
- [Nem jelenik meg a regisztrációs képernyő](#)

- [A HP Digital Imaging Monitor nem jelenik meg az értesítési területen](#)
- [A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)

Semmi sem történik, amikor behelyezem a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába

Megoldás: Ha a telepítés nem indul el automatikusan, kézzel is elindítható.

A telepítés indítása Windows rendszerű számítógépen

1. A Windows **Start** menüben kattintson a **Futtatás** parancsra.
2. A **Futtatás** párbeszédpanelbe írja be a **d:\setup.exe** sort, majd kattintson az **OK** gombra.

Ha a CD-ROM meghajtó nem a D-hez van rendelve, akkor a megfelelő betűt írja be.

Ok: A telepítés nem fut automatikusan.

Megjelenik a minimális rendszerkövetelmények ellenőrző képernyője

Megoldás: A konkrét probléma megtekintéséhez kattintson a **Részletek** gombra, és a szoftver újbóli telepítésének megkísérlése előtt javítsa ki a problémát.

Ok: A rendszer nem felelt meg a szoftver telepítéséhez szükséges minimális követelményeknek.


Az USB-csatlakozás üzeneten piros X jelenik meg

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett üzembe helyezve, majd próbálja újra a csatlakoztatást.

Az USB-kapcsolat újrapróbálása

1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, az alábbiak szerint:
 - Húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra, vagy próbálja másik USB-porthoz csatlakoztatni.
 - Az USB-kábelt ne csatlakoztassa billentyűzethez.
 - Azt is ellenőrizze, hogy az USB-kábel ne haladja meg a 3 méter hosszúságot.
 - Ha több USB-készülék is van csatlakoztatva a számítógéphez, a telepítés idejére azokat húzza ki a számítógépből.
2. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a készülék tápkábelét.

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva az USB- és a tápkábel.



- A kapcsolódás ismételt megkísérléséhez kattintson az **Ismét** gombra.
- Folytassa a telepítést, és amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet.

Ok: Normális esetben egy zöld jelzés jelenik meg, jelezve, hogy a csatlakoztatás sikeres volt. A piros X azt jelenti, hogy a plug and play sikertelen volt.

Azt az üzenetet kapta, hogy ismeretlen hiba lépett fel

Megoldás: Próbálja meg folytatni a telepítést. Ha nem sikerül, állítsa le, majd kezdje újra a telepítést, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha hiba lép fel, szükséges lehet a szoftver eltávolítása, majd újratelepítése. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a készülék alkalmazásfájljait a számítógépről. A fájlok megfelelő eltávolításához a készülékhez kapott szoftver telepítéskor a számítógépre került eltávolító segédprogramot használja.

További információk itt olvashatók:

[A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)

Ok: A hiba forrása ismeretlen.

Bizonyos gombok nem jelennek meg a HP Szolgáltatóközpont programban

Megoldás: Ha a készülékhez szükséges ikonok vagy gombok nem jelennek meg a HP Szolgáltatóközpont-ban, akkor a telepítés valószínűleg nem teljes, és el kell távolítani, majd újra kell telepíteni a szoftvert. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a programfájlokat a merevlemezről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP All-in-One programcsoportban található eltávolító segédprogramot használja.

További információk itt olvashatók:

[A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)

Ok: Lehet, hogy a telepítés nem teljes.

Nem jelenik meg a regisztrációs képernyő

Megoldás: A regisztrációs (Sign up now) képernyő megnyitása a Windows tálcáról: kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy **Minden program**, a **HP, Deskjet F4200 All-in-One series** elemre, majd kattintson a **Termék regisztrálása** pontra.

Ok: A regisztrációs képernyő nem indul el automatikusan.

A HP Digital Imaging Monitor nem jelenik meg az értesítési területen

Megoldás: Ha a HP Digital Imaging Monitor nem jelenik meg az értesítési területen (általában az asztal jobb alsó sarkában található), indítsa el a HP Szolgáltatóközpont programot.



Ha a készülékhez szükséges ikonok vagy gombok nem jelennek meg a HP Szolgáltatóközpont-ban, akkor a telepítés valószínűleg nem teljes, és el kell távolítani, majd újra kell telepíteni a szoftvert. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a programfájlokat a merevlemezről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP All-in-One programcsoportban található eltávolító segédprogramot használja.

További információk itt olvashatók:

[A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)


Ok: Lehet, hogy a telepítés nem teljes.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése


Ha a telepítés nem fejeződött be megfelelően, vagy ha még a szoftver telepítőprogramjának felszólítása előtt csatlakoztatta az USB-kábelt a számítógéphez, akkor szükség lehet a szoftver eltávolítására és újratelepítésére. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájljait a számítógépről. A fájlok megfelelő

eltávolításához a HP All-in-One szoftver telepítéskor a számítógépre került eltávolító segédprogramot használja.


Eltávolítás Windows rendszerben

 **Megjegyzés** Használja ezt a módszert, ha az **Eltávolítás** nem áll rendelkezésre a Windows Start menüjében (kattintson a **Programok** vagy a **Minden program** menüpontra, a **HP**, majd az **Deskjet F4200 All-in-One series, Eltávolítás** parancsra).

1. Nyissa meg a Windows vezérlőpultját és kattintson kétszer a **Programok telepítése és törlése** ikonra.

 **Megjegyzés** A vezérlőpulton végzendő eljárás operációs rendszerenként változik. Ha nem tudja, hogy zajlik az eljárás, tekintse meg a Windows Súgóját.

2. Válassza a **HP Deskjet All-in-One Driver Software** elemet, majd kattintson a **Módosítás/eltávolítás** gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Válassza le a készüléket a számítógépről.
4. Indítsa újra a számítógépet.

 **Megjegyzés** Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

5. Helyezze be a készülékhez kapott CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).
6. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.

A szoftver telepítésének befejezése után a Windows tálcáján megjelenik a **HP Digital Imaging Monitor** ikonja.



Ha ellenőrizni szeretné, hogy a szoftver telepítése megfelelően sikerült-e, kattintson duplán az Asztalon levő HP Szolgáltatóközpont ikonra. Ha a HP Szolgáltatóközpont felületén megjelennek az alapvető ikonok (**Kép beolvasása** és **Dokumentum beolvasása**), a szoftver telepítése megfelelően sikerült.

Papírelakadás

A papírelakadás megelőzése érdekében tartsa be a következő szabályokat:

- Rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.
- A papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját elkerülheti, ha a használaton kívüli papírt visszazárható tasakban tárolja.
- Ügyeljen arra, hogy az adagolótálcába tett papírok simák legyenek, a széleik ne legyenek meggyűrődve vagy beszakadva.
- Egyszerre mindig csak azonos típusú és méretű papírt tegyen az adagolótálcába.
- Minden papírtípushoz és papírmérethez gondosan állítsa be az adagolótálca papírvezetőit. A papírszélesség-beállító ne hajlítsa meg az adagolótálcában található papírt.
- Ne tolja túlságosan előre a papírt az adagolótálcában.
- Mindig a készülékhez javasolt papírtípust használjon.

További tudnivalóért lásd a következő témaköröket:

- [Papírelakadás megszüntetése](#)
- [Információk a papírról](#)

Papírelakadás megszüntetése


Megoldás: Ha papírelakadás történt, ellenőrizze a készülék hátsó ajtaját.

Ha az elakadt papír nem a hátsó görgőknél van, ellenőrizze az elülső ajtót. Időnként megtörténhet, hogy a kisebb méretű papírok elakadása nem elérhető a hátsó ajtón keresztül. Ha a hátsó ajtón keresztül nem lehet megszüntetni az elakadást, használja az első ajtót.



Papírelakadás megszüntetése a hátsó fedélen keresztül


1. Az ajtó kioldásához nyomja össze a hátsó ajtó bal oldalán lévő füleket. Távolítsa el a fedelet a termékről.



- Húzza ki óvatosan a papírt a görgők közül.

△ **Vigyázat!** Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében. Ha nem távolítja el a összes papírmaradványt a készülékből, a papír valószínűleg továbbra is el fog akadni.


- Helyezze vissza a hátsó szerelőajtót. Óvatosan tolja előre az ajtót, míg az a helyére nem pattan.



- Az aktuális munka folytatásához nyomja meg az **Folytatás** gombot.

Papírelakadás megszüntetése az elülső ajtón keresztül


- Húzza ki az adagolótálcát az első ajtó kinyitásához.



- Óvatosan húzzon ki minden olyan papírt, ami elakadhatott.

△ **Vigyázat!** Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében. Ha nem távolítja el a összes papírmaradványt a készülékből, a papír valószínűleg továbbra is el fog akadni.

- Csukja be az elülső fedelet.



- Az aktuális munka folytatásához nyomja meg az **Folytatás** gombot.

Ok: A papír elakadt a készülékben.

Információk a papírról

A készüléket úgy terveztük, hogy a legtöbb papírtípust támogassa. Próbájon ki többféle papírtípust, mielőtt nagyobb tételt vásárolna valamelyikből. Válasszon olyan papírtípust, mely megfelelően használható a készülékben, és amelyet könnyű beszerezni. A HP speciális papírt a legjobb minőség elérésére tervezték. Továbbá, kövesse az alábbi tanácsokat:

- Ne használjon túl vékony, csúszós felületű papírt, vagy olyat, mely könnyen nyúlik. Az ilyen papírok ugyanis könnyen elakadhatnak a papírútvonalon.
- A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomatásakor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. A nyomtatás végeztével a maradék papírt tegye vissza a műanyag tasakba.
- Ne hagyjon felhasználatlan fotópapírt az adagolótálcában. A papír ugyanis hullámosodhat, és ez rontja a nyomat minőségét. A hullámos papír is papírelakadást idézhet elő.
- A fotópapírt mindig a széleinél fogja meg. A fotópapíron lévő ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatási minőséget.
- Ne használjon erősen erezett papírt. Az ilyen papírra a készülék a szöveget vagy a képet nem megfelelő minőségben nyomtatja.
- Ne helyezzen egyszerre különféle típusú és méretű papírt az adagolótálcába; az adagolótálcában levő teljes papírkötegnek egyazon méretűnek és típusúnak kell lennie.
- A kinyomtatott fényképeket üveg mögött vagy albumban tartsa, hogy megelőzze az idővel a magas páratartalom hatására bekövetkező elszíneződést. Maximális teljesítmény elérésére használjon HP speciális fotópapírt.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Ha nyomtatás közben problémákat észlel, előfordulhat, hogy az egyik nyomtatópatron hibás. Ha a nyomtatópatronokkal kapcsolatos hibaüzenetet kap, további információkért tekintse át a következőt: [Nyomtatópatron-üzenetek](#).

Próbálkozzon a következővel:

- [Információk a nyomtatópatronokról](#)
- [Nyomtatópatron-problémák megoldása](#)
- [Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek megoldása](#)

Információk a nyomtatópatronokról

A lehető legjobb minőség elérése érdekében használjon HP gyártmányú nyomtatópatronokat. Az alábbi tanácsok segítenek a HP nyomtatópatronok karbantartásában és a megfelelő nyomtatási minőség folyamatos biztosításában.

- A nyomtatópatronokat felhasználásukig az eredeti, lezárt csomagolásban tartsa.
- A nyomtatópatronokat szobahőmérsékleten (15,6-26,6 °C vagy 60-78 °F) tárolja.

- A védőszalag eltávolítása után ne ragassza fel újra azt a nyomtatópatronra. A visszaragasztáskor ugyanis megsérülhet a nyomtatópatron. A védőszalag eltávolítása után azonnal helyezze a nyomtatópatront a készülékbe. Ha ez nem lehetséges, tegye a patronokat nyomtatópatron-védőbe vagy légmentesen zárható műanyag tárolóba.
- Javasoljuk, hogy mindaddig ne távolítsa el a régi nyomtatópatronokat a készülékből, amíg nem szerezte be az újakat.
- A készüléket a kezelőpanelen található gombbal kapcsolja ki. Ne használja kikapcsolásra a hosszabbítón lévő kapcsolót, illetve e célból ne húzza ki a készülék tápkábelét. Ha nem megfelelően kapcsolja ki a terméket, a patrontartó nem tér vissza helyére, és a tintapatronok kiszáradhatnak.
- Szükségetelenül ne nyissa ki a nyomtatópatron-ajtót. Ekkor a nyomtatópatron érintkezésbe kerül a levegővel, ami megrövidíti hasznos élettartamát.



Megjegyzés Ha hosszabb ideig nyitva hagyja a nyomtatópatron-ajtót, a termék lezárja a nyomtatópatronokat, hogy védje őket a levegő hatásától.

- A nyomtatási minőség jelentős romlásakor lehetséges, hogy meg kell tisztítania a nyomtatópatronokat.



Tipp Ha a patronokat sokáig nem használta, előfordulhat, hogy jelentős minőségromlás következik be.

- Ha nem szükséges, ne tisztítsa a nyomtatópatronokat, ezzel ugyanis csak tintát pazarol, és a patronok élettartama is csökken.
- A nyomtatópatronokat körültekintéssel kezelje. A patronok behelyezéskori leejtése, ütődése, gondatlan kezelése átmeneti nyomtatási problémákhoz vezethet. Ha közvetlenül az üzembe helyezést követően a nyomtatási minőség gyenge, hagyja fél órán át regenerálódni a nyomtatópatront.

További információk itt olvashatók:

[A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#)

Nyomtatópatron-problémák megoldása

Számos probléma megoldható a következő eljárások segítségével. Ha a nyomtatópatronokkal kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, további információért tekintse át a következő anyagot: [Nyomtatópatron-üzenetek](#).

Nyomtatópatronnal kapcsolatos problémamegoldás

1. Vegye ki, majd helyezze be ismét a nyomtatópatronokat.
További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje](#).



Megjegyzés Győződjön meg róla, hogy a műanyag szalag el van távolítva. Ha a műanyag szalag még mindig takarja a tintafúvókákat, óvatosan távolítsa el azt a rózsaszín letépfül segítségével.

2. Ha a nyomtatás minősége romlik, ellenőrizze a tinta szintjét.
További információ itt olvasható: [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#).
3. Nyomtasson ki egy öntesztjelentést és nézze át a tesztmintákat.
További információ itt olvasható: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).

4. Tisztítsa meg a nyomtatópatronokat:

- Először próbálja meg a HP Photosmart szoftverből megtisztítani a nyomtatópatronokat. További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok tisztítása.](#)

△ **Vigyázat!** Ha szükségtelenül végzi el ezt az eljárást, pazarolja a tintát és megrövidítheti a patronok élettartamát.

- Ha a nyomtatópatronok szoftveres megtisztítása nem segített, megpróbálhatja megtisztítani a patronok érintkezőit. További információ itt olvasható: [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása.](#)
5. Ha a fenti eljárások egyike sem oldotta meg a problémát, cserélje ki a nyomtatópatronokat.
További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje.](#)

Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek megoldása

Miután behelyezte a nyomtatópatront egy vagy több nyomtatópatron állapotot jelző fény villogni kezd. A nyomtató nem fog nyomtatni. Az alábbi üzenetek egyike megjelenhet a számítógép képernyőjén:


Print Cartridge Problem (Nyomtatópatron problémák)

Incorrect Print Cartridge(s) (Nem megfelelő nyomtatópatron(ok))

Incorrectly Installed Cartridge(s) (Nem megfelelően behelyezett patron(ok))

Print Cartridge(s) Missing (Hiányzó nyomtatópatron(ok))


Menjen végig sorrendben az alábbi részekben. Amikor a nyomtatópatron-jelzőfény abbahagyja a villogást, a probléma megoldódott.

 **Megjegyzés** Az alábbi eljárásoknál a problémás patront a villogó jelzőfény azonosítja. A bal oldali fény akkor világít, amikor a háromszínű nyomtatópatron (bal oldalon) okozza a problémát, a jobb oldali fény akkor villog, ha a problémát a fekete patron (a jobb oldalon) okozza, míg mindkét fény akkor villog, ha mindkét patronnal probléma adódott.

- [1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze be ismét a nyomtatópatronokat](#)
- [2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Nyomtatás tintahelyettesítő módban](#)

1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze be ismét a nyomtatópatronokat

Megoldás: Lehetséges, hogy a nyomtatópatron elektromos kapcsolata a nyomtatóval elégtelen. A patron eltávolítása, majd újbóli behelyezése segíthet a problémán.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja garantálni a felújított vagy újratöltött patronok minőségét.

A nyomtatópatronok ellenőrzéséhez és behelyezéséhez


1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Nyomja meg a **Be** gombot, ha nem világít.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját, majd várjon, amíg a nyomtatópatron tétlen és csendes lesz.
3. A problémás patron kivételéhez nyomja le gyengéden a patron végét.
4. Csúsztassa ki a patron, majd vizsgálja meg:

△ **Vigyázat!** Ne érintse meg a réz elektromos érintkezőket és a tintafúvókákat.

- Ellenőrizze, hogy nem került-e szennyeződés az elektromos érintkezőkre.
- Győződjön meg arról, hogy eltávolította-e az összes védőszalagot a fúvókákról.

△ **Vigyázat!** Ne próbálja meg eltávolítani a réz elektromos sávot!

5. Nézze meg a nyomtatópatronon levő típusjelzést és ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a készülékkel. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját megtalálja a készülékhez adott nyomtatott dokumentációban.



1 Azonosítószám

6. Ha a nyomtatópatron azonosítószáma nem helyes, helyezzen be egy új nyomtatópatront. További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje](#).
7. Csukja be a nyomtatópatron ajtaját.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.

Megoldás: Ha a nyomtatópatron azonosítószáma helyes, és az előző megoldási lehetőség sem oldotta meg a problémát, próbálkozzon a nyomtatópatron tisztításával. További információ itt olvasható: [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása](#).

Ha a nyomtatópatron állapotát jelző fény a nyomtatópatron megtisztítása után is villog, cserélje ki a nyomtatópatront. További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje](#).

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Nyomtatás tintahelyettesítő módban

Megoldás: Ha nem rendelkezik cserepatronnal, még mindig nyomtathat tintahelyettesítő módban. Távolítsa el a problémás patronot és végezze el a nyomtatást a fennmaradó patronnal.

További tudnivalók:

[Tintahelyettesítő mód használata](#)


A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, próbálkozzon az itt leírt megoldásokkal, és tartsa be a következő irányelveket.

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák hibaelhárítása

1. Ellenőrizze a nyomtatópatronokat.

A HP eredeti HP-nyomtatópatronok használatát ajánlja. A HP-nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP-nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek minőségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából eredő javítási vagy szervizigényre a nyomtató garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következő címet:

www.hp.com/go/anticounterfeit


További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje](#).

2. Tintaszeintek ellenőrzése.

Újratöltött vagy felújított nyomtatópatron, illetve egy másik nyomtatóban már használt patron behelyezése esetén a tintaszintjelző pontatlan vagy inaktív lehet. A megadott tintaszintek becsült értékek. Amikor a nyomtatópatronok tényleg kimerülőfélben vannak, a nyomatok halványak vagy csíkosak. Amíg a nyomtatási minőség elfogadható, nincs ok a nyomtatópatronok cseréjére. Az alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztetések csak tervezési célokat szolgálnak.

További információ itt olvasható: [Becsült tintaszintek ellenőrzése](#).

3. Győződjön meg róla, hogy a **Be** gombbal kikapcsolja a készüléket.

 **Vigyázat!** Ne használja kikapcsolására a hosszabbítón lévő kapcsolót, illetve e célból ne húzza ki a készülék tápkábelét. Ha nem megfelelően kapcsolja ki a terméket, a patrontartó nem tér vissza helyére, és a tintapatronok kiszáradhatnak.

4. A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a HP olyan HP-papírok használatát javasolja, amelyeket kimondottan a nyomtatandó típusú projektek számára fejlesztettek ki, az eredeti HP-tintákkal együtt. A HP-papírokat és a HP-tintákat kimondottan úgy tervezték, hogy jól működjenek együtt a kitűnő minőségű végeredmények biztosítása céljából.
5. Ellenőrizze, hogy az termék beállításaiiban megfelelő nyomtatási mód és papírtípus van megadva a kívánt feladathoz.
További tudnivalókat a következő helyen talál: [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#) és [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#).
6. Ha a patronok eredeti HP-termékek és a termék nem tintahelyettesítő üzemmódban van, nyomtasson egy öntesztjelentést annak eldöntésére, hogy a tintaszintek helyesen működnek-e.
Ez csupán egy lapot és nagyon kis mennyiségű tintát igényel.
További információ itt olvasható: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).
7. Elemezze az öntesztjelentést.
Ha az önteszt hibát jelez, próbálkozzon a következővel:
 - Tisztítsa meg a nyomtatópatronokat az automatikus eljárással. További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok tisztítása](#).
 - Ha a nyomaton hiányzó vonalak láthatók, tisztítsa meg az elektromos érintkezőket. További információ itt olvasható: [A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása](#).
 - Cserélje ki a nyomtatópatront. További információ itt olvasható: [Nyomtatópatronok cseréje](#).
 További információ itt olvasható: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).
8. Ha az önteszt nem jelez problémát, vizsgálja meg az egyéb lehetséges okokat, például a képfájl vagy a szoftver esetleges hibáját.

A nyomtatópatronok hibaelhárításáról részletesebben is olvashat a HP webhelyén a következő címen: www.hp.com/support.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Hibás, pontatlan vagy összemosódó színek](#)
- [A tinta nem tölti ki teljesen a szöveget vagy grafikákat](#)
- [A keret nélküli nyomat alsó részén vízszintes, torz sáv látható](#)
- [A nyomatokon vízszintes csíkok vagy vonalak jelentkeznek](#)
- [A nyomatok halványak, vagy színeik tompák](#)
- [A nyomatok elmosódottak](#)
- [A nyomatokon függőleges csíkok jelennek meg](#)
- [A nyomatok ferdék](#)
- [Tintacsíkok a papír hátoldalán](#)
- [A készülék nem húzza be a papírt az adagolótálcából](#)
- [A szöveg szélei egyenetlenek](#)

Hibás, pontatlan vagy összemosódó színek

A nyomaton az alábbi minőségi problémákat véli felfedezni, a probléma megoldásához próbálkozzon az e fejezetben felsorolt megoldási lehetőségekkel.

- A színek különböznek attól, mint amire számított.
Például, a számítógépen a grafika vagy fotó színei másként néznek ki, mint a nyomaton, vagy a magenta felcserélődött a ciánnal a nyomaton.
- A színek egymásba futnak vagy úgy néznek ki, mintha elkenődtek volna az oldalon.
A szélek szőrösnek tűnnek ahelyett, hogy élesek és kontrasztosak lennének.


Ha a színek pontatlannak, helytelennek tűnnek, vagy egymásba olvadnak, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- [1. megoldási lehetőség: A HP az eredeti HP-nyomtatópatronok használatát javasolja](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az adagolótálcába töltött papírt](#)
- [3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust](#)
- [4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a termék tintahelyettesítő módban van-e](#)
- [5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat](#)
- [6. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása](#)

1. megoldási lehetőség: A HP az eredeti HP-nyomtatópatronok használatát javasolja

Megoldás: Ellenőrizze, hogy nyomtatópatronjai eredeti HP-nyomtatópatronok-e.

A HP eredeti HP-nyomtatópatronok használatát ajánlja. A HP-nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP-nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek minőségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából eredő javítási vagy szervizigényre a nyomtató garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következő címet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Ok: Nem HP-tintát használtak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az adagolótálcába töltött papírt

Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a papír helyesen van betöltve, és nem gyűrött vagy túl vastag.

- A papírt a nyomtatandó oldallal lefelé töltsé be. Például ha fényes papírra szeretne nyomtatni, akkor a papírt a fényes felével lefelé helyezze a készülékbe.
- Ha a papír túl közel van a nyomtatótartóhoz nyomtatás közben, a tinta elkenődhet a papíron. Ez akkor történhet meg, ha a papír gyűrött vagy nagyon vastag, mint például egy levélboríték. Győződjön meg róla, hogy a papír simán fekszik az adagolótálcán, és nem gyűrött.

További információk itt olvashatók:

- [Papír betöltése](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: A papír helytelenül volt betöltve, gyűrött vagy túl vastag volt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust

Megoldás: A HP javasolja, hogy a termék számára megfelelő HP speciális vagy egyéb típusú papírt használjon.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.

A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.



Megjegyzés Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

További információk itt olvashatók:

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: Nem megfelelő papírtípus volt az adagolótálcában.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a termék tintahelyettesítő módban van-e

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a készülék tintahelyettesítő módban nyomtat-e, avagy csak egy nyomtatópatron van-e behelyezve.

Ha a termék tintahelyettesítő módban van, a szöveg- és képminőség különbözik a mindkét nyomtatópatron használata során tapasztalt minőségtől.

Ha elégedett a nyomtatási minőséggel, folytassa a nyomtatást tintahelyettesítő módban. Egyéb esetben helyezze be a hiányzó nyomtatópatront.

További információk itt olvashatók:

- [Tintahelyettesítő mód használata](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)


Ok: Hiányzott egy nyomtatópatron, és a termék tintahelyettesítő módban nyomtatott.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat.

- A nyomtatási beállítások ellenőrzése érdekében nézze meg, hogy a színbeállítások helyesen vannak-e megadva.
Például, ellenőrizze, hogy a dokumentum szürkeárnyalatos nyomtatásra van-e beállítva. A színek megjelenítésének megváltoztatásához pedig ellenőrizze, hogy a haladó színbeállítások, mint a telítettség, fényerő vagy színmélység, be vannak-e állítva.
- Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait és győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek-e a termékbe betöltött papírtípusnak.
Lehetséges, hogy alacsonyabb nyomtatási minőségbeállítást kell választania, amennyiben a színek összecsúsznak. Egyéb esetben válasszon magasabb minőségbeállítást, ha jó minőségű fényképeket nyomtat, majd győződjön meg arról, hogy fotópapír, mint például a HP speciális fotópapír található az adagolótálcán.

 **Megjegyzés** Egyes számítógép-képernyőkön a színek másként jelennek meg, mint papíron nyomtatva. Ez esetben a terméknek, a nyomtatási beállításoknak vagy a nyomtatópatronoknak semmilyen hibájuk nincs. Nincs szükség további hibaelhárításra.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#)

Ok: A nyomtatási beállítások hibásak voltak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása

Megoldás: Önteszt-jelentést nyomtatva állapítsa meg, hogy nem áll-e fenn probléma a nyomtatópatronokkal. Ha az önteszt-jelentés hibát jelez, tisztítsa meg a

nyomatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatban bővebb tudnivalókat itt talál: [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#).

Ok: A nyomtatópatronokat meg kell tisztítani.

A tinta nem tölti ki teljesen a szöveget vagy grafikákat


Ha a tinta nem tölti ki teljesen a szöveget vagy grafikákat és ezért úgy tűnik, mintha egy-egy rész hiányozna, vagy üres lenne, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

- [1. megoldási lehetőség: A HP az eredeti HP-nyomatópatronok használatát javasolja](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat](#)
- [3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust](#)
- [4. megoldási lehetőség: Nyomatópatronok tisztítása](#)

1. megoldási lehetőség: A HP az eredeti HP-nyomatópatronok használatát javasolja

Megoldás: Ellenőrizze, hogy nyomtatópatronjai eredeti HP-nyomatópatronok-e.

A HP eredeti HP-nyomatópatronok használatát ajánlja. A HP-nyomatókhoz tervezett és tesztelt HP-nyomatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek minőségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából eredő javítási vagy szervizigényre a nyomtató garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következő címet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Ok: Nem HP-tintát használtak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat.

- Ellenőrizze a papírtípus beállítását, hogy az megfeleljen az adagolótálcába helyezett papír típusának.
- Ellenőrizze a minőség beállítását. A nyomtatáshoz használt tinta mennyiségének növeléséhez alkalmazzon magasabb minőségi beállítást.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)

- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Gyorsmásolat készítése](#)


Ok: A papírtípus vagy a nyomtatási minőség beállításai helytelenek voltak. Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust

Megoldás: A HP javasolja, hogy a termék számára megfelelő HP speciális vagy egyéb típusú papírt használjon.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.

A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

További információk itt olvashatók:

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: Nem megfelelő papírtípus volt az adagolótálcában.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása


Megoldás: Önteszt-jelentést nyomtatva állapítsa meg, hogy nem áll-e fenn probléma a nyomtatópatronokkal. Ha az önteszt-jelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatban bővebb tudnivalókat itt talál: [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#).

Ok: A nyomtatópatronokat meg kell tisztítani.

A keret nélküli nyomat alsó részén vízszintes, torz sáv látható

Ha a keret nélküli nyomat alsó részén vízszintes, torz sáv látható, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.


- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait](#)
- [3. megoldási lehetőség: A kép elforgatása](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust

Megoldás: A HP javasolja, hogy a termék számára megfelelő HP speciális vagy egyéb típusú papírt használjon.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.

A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

További információk itt olvashatók:


- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: Nem megfelelő papírtípus volt az adagolótálcában.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait

Megoldás: Ellenőrizze a minőség beállítását. A nyomtatáshoz használt tinta mennyiségének növeléséhez alkalmazzon magasabb minőségi beállítást.

 **Megjegyzés** A legjobb dpi-felbontás elérése érdekében, lépjen a **Speciális** lapra, majd a **Maximum dpi** legördülő menüben kattintson az **Engedélyezve** parancsra. További információ itt olvasható: [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#).

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Gyorsmásolat készítése](#)

Ok: A nyomtatási minőség túl alacsonyra volt beállítva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: A kép elforgatása

Megoldás: Ha a probléma továbbra is fennáll, a készülékkel együtt telepített szoftver segítségével forgassa el a képet 180 fokkal, s így a világoskék, szürke vagy barna színezetű részek nem alulra kerülnek.

További információk itt olvashatók:

[Lap tájolásának módosítása](#)

Ok: A kép lapjának alján világoskék, szürke vagy barna színezetű részek voltak láthatók.

A nyomatokon vízszintes csíkok vagy vonalak jelentkeznek

Ha a nyomtatott oldalon függőleges vagy merőleges vonalak, sávok vagy foltok láthatók, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a papír helyesen legyen betöltve.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait](#)
- [3. megoldási lehetőség: Ha a nyomtatópatront leejtették, várjon, amíg helyreáll](#)
- [4. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatron-fűvókákat](#)
- [5. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a papír helyesen legyen betöltve.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a papír betöltése megfelelő-e.

További információk itt olvashatók:


[Teljes méretű papír betöltése](#)

Ok: A papír adagolása vagy betöltése nem volt megfelelő.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait

Megoldás: Ellenőrizze a minőség beállítását. A nyomtatáshoz használt tinta mennyiségének növeléséhez alkalmazzon magasabb minőségi beállítást.

 **Megjegyzés** A legjobb dpi-felbontás elérése érdekében, lépjen a **Speciális** lapra, majd a **Maximum dpi** legördülő menüben kattintson az **Engedélyezve** parancsra. További információ itt olvasható: [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#).

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Gyorsmásolat készítése](#)

Ok: A nyomtatási minőség túl alacsonyra volt beállítva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Ha a nyomtatópatront leejtették, várjon, amíg helyreáll

Megoldás: Várjon fél órát, azalatt a nyomtatópatron helyreállítja a minőségét.

Ok: A háromszínű vagy a fotó nyomtatópatron megütődött vagy durván lett kezelve a behelyezés során.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatron-fűvókákat

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatópatronokat. Ha úgy látja, hogy rostsál vagy por van a tintafűvókák körül, akkor tisztítsa meg a tintafűvókák környékét.

További információk itt olvashatók:


[A tintafűvókák körüli terület tisztítása](#)

Ok: A nyomtatópatron-fűvókákat tisztítani kellett.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatópatronokban maradt tinta becsült szintjét.

 **Megjegyzés** A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha maradt még tinta a patronokban, de a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson egy öntesztjelentést, hogy meghatározhassa, hogy a nyomtatópatronokkal van-e

probléma. Ha az öntesztjelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#)
- [Öntesztjelentés nyomtatása](#)

Ok: Meg kellett tisztítani a nyomtatópatronokat, vagy kevés volt a festék.

A nyomatok halványak, vagy színeik tompák

Ha a nyomat színei nem annyira fényesek és mélyek, mint ahogy azt elvárta volna, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust](#)
- [3. megoldási lehetőség: Másolat készítésekor helyezzen védőréteget az üveglapra.](#)
- [4. megoldási lehetőség: Az üveg tisztítása](#)
- [5. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat.

- Ellenőrizze a papírtípus beállítását, hogy az megfeleljen az adagolótálcába helyezett papír típusának.
- Ellenőrizze a minőség beállítását. A nyomtatáshoz használt tinta mennyiségének növeléséhez alkalmazzon magasabb minőségi beállítást.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Gyorsmásolat készítése](#)

Ok: A papírtípus vagy a nyomtatási minőség beállításai helytelenek voltak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.


2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírtípust

Megoldás: A HP javasolja, hogy a termék számára megfelelő HP speciális vagy egyéb típusú papírt használjon.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.

A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. Ha

befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

További információk itt olvashatók:

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: Nem megfelelő papírtípus volt az adagolótálcában.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Másolat készítésekor helyezzen védőréteget az üveglapra.

Megoldás: Másolat készítésekor helyezzen egy vagy több műanyag lapvédőt közvetlenül az üvegre, majd helyezze az eredetit másolni kívánt felével lefelé a lapvédőre.

Ok: Az eredeti dokumentum minősége gyenge volt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Az üveg tisztítása

Megoldás: Tisztítsa meg az üveget és a fedél belső oldalát.

További információk itt olvashatók:


- [A fedél belső oldalának tisztítása](#)
- [Az üveg tisztítása](#)

Ok: Előfordulhat, hogy az üvegre vagy a lapolvasó fedelének belső felére piszok tapadt. Ez rontja a másolat minőségét és lassítja a feldolgozást.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok tisztítása

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatópatronokban maradt tinta becsült szintjét.

 **Megjegyzés** A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha maradt még tinta a patronokban, de a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson egy öntesztjelentést, hogy meghatározhassa, hogy a nyomtatópatronokkal van-e probléma. Ha az öntesztjelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.


További információk itt olvashatók:


- [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#)
- [Öntesztjelentés nyomtatása](#)

Ok: Meg kellett tisztítani a nyomtatópatronokat, vagy kevés volt a festék.

A nyomatok elmosódtak

Ha a nyomat elkenődött vagy elmosódott, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

 **Tipp** Ha az ebben a részben felsorolt megoldási lehetőségeket áttekintette, további hibajavítási segítségért látogassa meg a HP-támogatás weblapját. További tudnivalók: www.hp.com/support.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a kép felbontását](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatási beállításokat.

- Ellenőrizze a papírtípus beállítását, hogy az megfeleljen az adagolótálcába helyezett papír típusának.
- Ellenőrizze a minőség beállítását. A nyomtatáshoz használt tinta mennyiségének növeléséhez alkalmazzon magasabb minőségi beállítást.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [A nyomtatás sebességének vagy minőségének módosítása](#)
- [Nyomtatás a Maximum dpi beállítással](#)
- [Gyorsmásolat készítése](#)

Ok: A papírtípus vagy a nyomtatási minőség beállításai helytelenek voltak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a kép felbontását

Megoldás: Ellenőrizze a kép felbontását. Ha fényképet vagy grafikát nyomtat és a felbontás túl alacsony, a nyomat elmosódott vagy életlen lesz.

Ha egy digitális fotót vagy raszteres grafikát átméreteztek, az nyomtatáskor elmosódott vagy életlen lehet.

Ok: A kép felbontása alacsony volt.

A nyomatokon függőlegesen csíkok jelennek meg


Ha a nyomtatott oldalon függőlegesen vagy merőlegesen, illetve az ív teljes hosszában vonalak, sávok vagy foltok láthatók, olvassa el ezt a fejezetet.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

Megoldás: A HP javasolja, hogy a termék számára megfelelő HP speciális vagy egyéb típusú papírt használjon.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.

A fényképminőségű nyomathordozókat eredeti csomagolásukban, további lezárható műanyag tasakba helyezve tárolja vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor csak annyi papírt vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.

 **Megjegyzés** Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

További információk itt olvashatók:

- [Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)
- [Információk a papírról](#)

Ok: Nem megfelelő papírtípus volt az adagolótálcában.

A nyomatok ferdék

Ha a nyomat nem tűnik egyenesnek az oldalon, próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a papír helyesen legyen betöltve.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg róla, hogy csak egyféle papír van betöltve](#)
- [3. megoldási lehetőség: A hátsó fedél ellenőrzése](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a papír helyesen legyen betöltve.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a papír betöltése megfelelő-e.

További információk itt olvashatók:

[Teljes méretű papír betöltése](#)

Ok: A papír adagolása vagy betöltése nem volt megfelelő.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg róla, hogy csak egyféle papír van betöltve

Megoldás: Egyszerre csak azonos típusú lapokat töltsön be.

Ok: Az adagolótálcába többféle típusú papír volt betöltve.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: A hátsó fedél ellenőrzése

Megoldás: Helyezze be megfelelően a hátsó ajtót.

Ok: A hátsó ajtó nem volt megfelelően rögzítve.

Tintacsíkok a papír hátoldalán

Próbálkozzon az alábbi megoldási lehetőségekkel, ha elmosódott tintát talál a nyomtatás hátoldalán.

- [1. megoldási lehetőség: Nyomtasson üres lapot](#)
- [2. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a tinta megszárad](#)

1. megoldási lehetőség: Nyomtasson üres lapot

Megoldás: Nyomtasson egy vagy több oldalnyi üres lapot, hogy felitassa a termékben esetleg található felesleges tintát.

Felesleges tinta eltávolítása üres lapok használatával

1. Helyezzen néhány sima papírt az adagolótálcába.
2. Várjon öt percet.
3. Nyomtasson egy olyan dokumentumot, amelyben kevés szöveg van, vagy egyáltalán nincs szöveg.
4. Ellenőrizze a papír hátoldalát, hogy van-e rajta tinta. Ha még mindig tintás a papír hátoldala, próbálkozzon egy újabb üres lap nyomtatásával.

Ok: Tinta halmozódott fel a termékben ott, ahol a lap hátoldala található a nyomtatási folyamat alatt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a tinta megszárad

Megoldás: Várjon legalább harminc percig, hogy a termékben található tinta megszáradjon, majd ismétlje meg a nyomtatást.

Ok: A termékben lévő felesleges tintának ki kellett száradnia.

A készülék nem húzza be a papírt az adagolótálcából

Megoldás:

Hajtsa végre valamelyik műveletet az alábbiak közül:

- Ha a készülékből kifogyott a papír, vagy már csak egy-két lap van a tálcában, helyezzen papírt az adagolótálcába.
- Ha van papír az adagolótálcán:
 - Vegye ki a papírcsomagot az adagolótálcáról és ellenőrizze, hogy valamennyi lap ugyanolyan méretű és típusú.
 - Cserélje ki a szakadt, poros, gyűrött vagy hajlott lapokat.
Ha a lap fel van kunkorodva, egyenesítse ki a lapot úgy, hogy óvatosan ellenkező irányba hajlítsa, vagy cserélje ki a lapot.
 - Egy sima felülethez érintve igazítsa össze a lapok széleit.
 - Ellenőrizze, hogy a papírcsomag 10-25 papírlapot tartalmaz.
 - Tegye vissza lapokat az adagolótálcába.

A folytatáshoz kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ok: Nem volt elegendő papír az adagolótálcában.

A szöveg szélei egyenetlenek

Ha a nyomtatott lapokon látható szöveg nem elég éles, vagy durva szemcsés a széleken, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.



Megjegyzés Nincs probléma a tintaszinttel, és a nyomtatópatronok cseréje is felesleges.

Megoldás: Használjon OpenType vagy TrueType betűtípusokat, hogy a készülék egyenletesen nyomtassa a betűket. A betűtípus kiválasztásakor keresse a TrueType vagy az OpenType ikont.

Néhány programban egyéni méretű betűtípusok is használhatók, melyek szélei nagyításkor vagy nyomtatáskor egyenetlenné válnak. Ha bitképpé alakított szöveget nyomtat, akkor a nagyításkor vagy nyomtatáskor a szélek szintén egyenetlenné válhatnak.

Ok: A betűméret egyedi értékre volt állítva.

Nyomtatási hibaelhárítás

Ebben a fejezetben az alábbi nyomtatási problémák megoldásához talál segítséget:

- [A borítékok nem megfelelően nyomtatódnak ki](#)
- [A szegély nélküli nyomtatás nem várt eredményt hoz](#)
- [A termék nem válaszol](#)
- [A termék értelmetlen karaktereket nyomtat](#)
- [Semmi sem történik, amikor nyomtatni próbálok](#)
- [A készülék a dokumentumoldalakat nem megfelelő sorrendben nyomtatta ki](#)

- [A készülék a margókat nem a várakozásoknak megfelelően nyomtatja ki](#)
- [A szöveg vagy a kép széle lemarad az oldalról](#)
- [A nyomtatás során üres oldal jelenik meg](#)
- [Fénykép nyomtatásakor tinta permeteződik szét a HP All-in-One belsejében](#)


A borítékok nem megfelelően nyomtatódnak ki


A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: A borítékok újra betöltése az adagolótálcába](#)
- [2. megoldási lehetőség: Helyezzen másfajta borítékot az adagolótálcába.](#)

1. megoldási lehetőség: A borítékok újra betöltése az adagolótálcába

Megoldás: Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából. Helyezzen egy köteg borítékot az adagolótálcára úgy, hogy a borítékajtókák felfelé és balra nézzenek.

 **Megjegyzés** A papírelakadás elkerülése érdekében hajtsa be a borítékfüleket a borítékba.



Ok: A borítékköteg nem megfelelően volt behelyezve.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Helyezzen másfajta borítékot az adagolótálcába.

Megoldás: Ne használjon fényes vagy dombornyomott borítékot, sem olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok vannak.

Ok: Nem megfelelő típusú boríték volt az adagolóban.

A szegély nélküli nyomtatás nem várt eredményt hoz

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a

sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Nyomatás a HP Photosmart szoftverből](#)
- [2. megoldási lehetőség: A megfelelő eszköz használata](#)

1. megoldási lehetőség: Nyomatás a HP Photosmart szoftverből

Megoldás: Próbálja a képet a készülékkel kapott képszerkesztő szoftver segítségével kinyomtatni.

Ok: Keret nélküli képek nyomatása egy nem HP-szoftveralkalmazásból váratlan eredményhez vezetett.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A megfelelő eszköz használata

Megoldás: Keret nélküli kép nyomatásához használjon 10 x 15 cm méretű HP speciális fotópapírt.

További információk itt olvashatók:

[Szegély nélküli kép nyomatása](#)

Ok: Nem megfelelő hordozó használata.

A termék nem válaszol

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.](#)
- [2. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése](#)
- [3. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába](#)
- [4. megoldási lehetőség: A patrontartó elakadásának ellenőrzése](#)
- [5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a kábelek jól csatlakoznak a készülékhez.](#)
- [6. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva](#)
- [7. megoldási lehetőség: A készülék újraindítása](#)
- [8. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtató eszközmeghajtójának az állapotát](#)
- [9. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy vannak-e törölt feladatok a nyomtatási sorban](#)

1. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.

Megoldás: Ha a készülék éppen más feladatot, például másolást vagy lapolvasást végez, akkor csak az aktuális feladat befejezése után hajtja végre a nyomtatási feladatot.

Bizonyos dokumentumok nyomtatása sokáig tarthat. Ha a termék semmit sem nyomtat pár perccel a nyomtatási feladat elküldése után, nézze meg, nincs-e üzenet a számítógépen.

Ok: A termék éppen más feladatot hajtott végre.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése

Megoldás: Szüntesse meg a papírelakadást.

További információk itt olvashatók:

[Papírelakadás megszüntetése](#)

Ok: A készülékben elakadt a papír.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába

Megoldás: Ha a készülékben már csak néhány lap van, töltsön több papírt az adagolótálcába. Ha sok papír van a papírtálcában, vegye ki, majd a köteget ütögesse az asztalhoz, végül helyezze vissza a papírt az adagolótálcába.

További információk itt olvashatók:


[Teljes méretű papír betöltése](#)

Ok: Kifogyott a papír a készülékből.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: A patrontartó elakadásának ellenőrzése

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket. Engedje le az adagolótálcát, nyissa ki az első ajtót, és távolítsa el bármely olyan tárgyat, amely akadályozza a patrontartó mozgását (ideértve a csomagolóanyagokat is), majd kapcsolja be a terméket.



További információk itt olvashatók:


[A nyomtatópatron elakadt](#)

Ok: A nyomtatópatron-tartó elakadt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a kábelek jól csatlakoznak a készülékhez.

Megoldás: Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva számítógéphez, akkor kommunikációs hiba léphet fel. Próbálkozzon a következővel:



Ha a csatlakoztatás megfelelő, és a nyomtatási feladat készülékre küldése után pár percig semmi sem történik, ellenőrizze a termék állapotát. A HP Photosmart programban kattintson a **Beállítások** menüre, és válassza az **Állapot** pontot.

További információk itt olvashatók:

[A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Ok: A számítógép és a készülék között nem volt kommunikáció.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva

Megoldás: Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A készülék ki volt kapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

7. megoldási lehetőség: A készülék újraindítása

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt. Dugja vissza a tápkábelt, és a **Be** gombbal kapcsolja be a készüléket.

Ok: A készülék hibát észlelt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

8. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a nyomtató eszközmeghajtójának az állapotát

Megoldás: A nyomtató-illesztőprogram állapota **kapcsolat nélkül** vagy **nyomtatás leállítása** állapotra változott.

A nyomtató-illesztőprogram állapotának ellenőrzése

1. A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a **Beállítások** fülre.

2. Kattintson az **Állapot** elemre.

Ha az állapot **Offline** vagy **nyomtatás leállítása**, akkor ezt változtassa **Kész** állapotra.

Ok: Megváltozott a nyomtató-illesztőprogram állapota.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

9. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy vannak-e törölt feladatok a nyomtatási sorban

Megoldás: Egy visszavont nyomtatási feladat a nyomtatási sorban maradhatott. Ez a feladat elzárja a sort, és megakadályozza az utána következő feladat nyomtatását.

Nyissa meg a nyomtatómappát a számítógépen, és nézze meg, hogy a sorban van-e még a visszavont nyomtatási feladat. Próbálja törölni a feladatot a sorból. Ha ez nem sikerül, akkor a következőkkel próbálkozhat:

- Húzza ki az USB-kábelt a készülékből, indítsa újra a számítógépet, ezt követően dugja vissza az USB-kábelt a készülékbe.
- Kapcsolja ki a készüléket, indítsa újra a számítógépet, majd indítsa újra a készüléket.

Ok: Egy törölt nyomtatási feladat még mindig a nyomtatási sorban várakozik.

A termék értelmetlen karaktereket nyomtat

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: A készülék és a számítógép újraindítása](#)
- [2. megoldási lehetőség: Próbáljon egy másik dokumentumot nyomtatni](#)

1. megoldási lehetőség: A készülék és a számítógép újraindítása

Megoldás: Legalább 60 másodpercre kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet, majd kapcsolja vissza őket, és próbáljon újra nyomtatni.

Ok: A készülék memóriája megtelt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Próbáljon egy másik dokumentumot nyomtatni

Megoldás: Próbáljon meg mást nyomtatni az adott alkalmazásból. Ha a nyomtatás sikerül, próbálja meg kinyomtatni a dokumentum mentett, ép változatát.

Ok: A dokumentum sérült volt.

Semmi sem történik, amikor nyomtatni próbálok

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva](#)
- [2. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék a kiválasztott nyomtató.](#)
- [4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a kábelek jól csatlakoznak a készülékhez.](#)
- [5. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába](#)
- [6. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése](#)
- [7. megoldási lehetőség: A patrontartó elakadásának ellenőrzése](#)

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva

Megoldás: Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A készülék ki volt kapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.

Megoldás: Ha a készülék éppen más feladatot, például másolást vagy lapolvasást végez, akkor csak az aktuális feladat befejezése után hajtja végre a nyomtatási feladatot.

Bizonyos dokumentumok nyomtatása sokáig tarthat. Ha a termék semmit sem nyomtat pár perccel a nyomtatási feladat elküldése után, nézze meg, nincs-e üzenet a kijelzőjén.

Ok: A termék éppen más feladatot hajtott végre.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék a kiválasztott nyomtató.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a készülék a kiválasztott nyomtató a szoftveres alkalmazásban.


Tipp A készülék alapértelmezett nyomtatóként is beállítható. Így a számítógép automatikusan ezen fog nyomtatni, ha a különböző szoftveralkalmazások **Fájl** menüjének **Nyomtatás** parancsát választja.

Ok: Nem a készülék volt a kiválasztott nyomtató.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a kábelek jól csatlakoznak a készülékhez.

Megoldás: Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva számítógéphez, akkor kommunikációs hiba léphet fel.



Ha a csatlakoztatás megfelelő, és a nyomtatási feladat készülékre küldése után pár percig semmi sem történik, ellenőrizze a termék állapotát. A HP Photosmart programban kattintson a **Beállítások** menüre, és válassza az **Állapot** pontot.

Ok: A számítógép és a készülék között nem volt kommunikáció.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába

Megoldás: Ha a készülékben már csak néhány lap van, töltsön több papírt az adagolótálcába. Ha sok papír van a papírtálcában, vegye ki, majd a köteget ütögesse az asztalhoz, végül helyezze vissza a papírt az adagolótálcába.

További információk itt olvashatók:

[Teljes méretű papír betöltése](#)

Ok: Kifogyott a papír a készülékből.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése

Megoldás: Szüntesse meg a papírelakadást.

További információk itt olvashatók:


[Papírelakadás megszüntetése](#)

Ok: A készülékben elakadt a papír.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

7. megoldási lehetőség: A patrontartó elakadásának ellenőrzése

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket. Engedje le az adagolótálcát, nyissa ki az első ajtót, és távolítsa el bármely olyan tárgyat, amely akadályozza a patrontartó mozgását (ideértve a csomagolóanyagokat is), majd kapcsolja be a terméket.



További információk itt olvashatók:

[A nyomtatópatron elakadt](#)

Ok: A nyomtatópatron-tartó elakadt.

A készülék a dokumentumoldalakat nem megfelelő sorrendben nyomtatta ki

Megoldás: Nyomtassa ki a dokumentumot fordított sorrendben. Amikor a dokumentum nyomtatása befejeződik, a lapok a megfelelő sorrendben helyezkednek el.

További információk itt olvashatók:

[Többoldalas dokumentum nyomtatása fordított sorrendben](#)

Ok: A nyomtatási beállítások szerint a készülék a dokumentum első oldalát nyomtatta először. A készülék papíráthaladási jellemzőinek köszönhetően az első oldal nyomtatott oldalával felfelé, a köteg alján lesz megtalálható a kimeneti tálcában.

A készülék a margókat nem a várakozásoknak megfelelően nyomtatja ki

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Állítsa be a megfelelő margókat az alkalmazásban.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a papír méret beállítása megfelelő.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírvezetők pozícióját.](#)
- [4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a borítékok megfelelően vannak elhelyezve az adagolóban.](#)

1. megoldási lehetőség: Állítsa be a megfelelő margókat az alkalmazásban.

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtató margóit.

Győződjön meg arról, hogy a dokumentum margóbeállításai nem haladják meg a termék nyomtatható területét.

Margóbeállítások ellenőrzése

1. Megnézheti a nyomtatási feladat nyomtatási képét, mielőtt a munkát a készülékre küldené.
A legtöbb alkalmazásnál a **Fájl** menüre kell kattintani, majd a **Nyomtatási kép** parancsra.
2. Ellenőrizze a margókat.
A termék a szoftveralkalmazásban beállított margókat használja mindaddig, amíg azok nagyobbak a termék által támogatott legkisebb margónál. A megfelelő margók beállításának módjáról az alkalmazásban részletes leírást annak dokumentációjában talál.
3. Ha a margók nyomtatása nem megfelelően sikerült, törölje a nyomtatási feladatot, majd állítsa át a margókat a szoftveralkalmazásban.

Ok: A margók nem voltak helyesen beállítva a használt programban.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a papír méret beállítása megfelelő.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a feladathoz megfelelő papírméretet választotta-e. Győződjön meg arról, hogy megfelelő méretű papírt helyezett-e az adagolótálcába.

Egyes országokban/régiókban például A4 értéket kell megadni papírméretként, ha az A (letter) az alapértelmezett érték.

További információk itt olvashatók:

[A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)

Ok: A nyomtatóba töltött papír mérete nem volt megfelelően beállítva az adott nyomtatási feladathoz.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a papírvezetők pozícióját.

Megoldás: Vegye ki a papírköteget az adagolótálcából, majd töltsé be újra. Tolja a papírszélesség-beállítót jobb oldalra, egészen a papír széléig.

További információk itt olvashatók:


[Papír betöltése](#)


Ok: A papírvezetők helyzete nem megfelelő.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a borítékok megfelelően vannak elhelyezve az adagolóban.

Megoldás: Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából. Helyezzen egy köteg borítékot az adagolótálcára úgy, hogy a borítékajtókák felfelé és balra nézzenek.

 **Megjegyzés** A papírelakadás elkerülése érdekében hajtsa be a borítékfüleket a borítékba.



További információk itt olvashatók:

[Borítékok betöltése](#)

Ok: A borítékköteg nem megfelelően volt behelyezve.

A szöveg vagy a kép széle lemarad az oldalról

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a margók beállításait az alkalmazásban.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a dokumentum ráfér a támogatott méretű papírra.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a papírt az adagolótálcába.](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a margók beállításait az alkalmazásban.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a dokumentum margóbeállításai nem haladják meg a termék nyomtatható területét.

Margóbeállítások ellenőrzése

1. Megnézheti a nyomtatási feladat nyomtatási képét, mielőtt a munkát a készülékre küldené.
A legtöbb alkalmazásnál a **Fájl** menüre kell kattintani, majd a **Nyomtatási kép** parancsra.
2. Ellenőrizze a margókat.
A termék a szoftveralkalmazásban beállított margókat használja mindaddig, amíg azok nagyobbak a termék által támogatott legkisebb margónál. A megfelelő margók beállításának módjáról az alkalmazásban részletes leírást annak dokumentációjában talál.
3. Ha a margók nyomtatása nem megfelelően sikerült, törölje a nyomtatási feladatot, majd állítsa át a margókat a szoftveralkalmazásban.

Ok: A margók nincsenek helyesen beállítva a használt programban.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.


2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a dokumentum ráfér a támogatott méretű papírra.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a kinyomtatásra szánt dokumentum elrendezése megfelel a készülék által támogatott valamelyik papírméretnek.

A nyomtatási elrendezés előnézete

1. Töltse a megfelelő papírt az adagolótálcába.
2. Megnézheti a nyomtatási feladat nyomtatási képét, mielőtt a munkát a készülékre küldené.
A legtöbb alkalmazásnál a **Fájl** menüre kell kattintani, majd a **Nyomtatási kép** parancsra.

3. Ellenőrizze a dokumentumban levő ábrákat, hogy méreteik a készülék nyomtatható területén belül legyen.
4. Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, ha az ábrák nem férnek el a lap nyomtatható területén.

 **Tipp** Bizonyos szoftveralkalmazások segítségével a nyomtatni kívánt dokumentumot a betöltött papír méretére méretezheti. Továbbá a nyomtatás **Tulajdonságok** párbeszédpanelében is átméretezheti a dokumentumot.

Ok: A nyomtatandó dokumentum mérete nagyobb, mint az adagolótálcában lévő papír.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a papírt az adagolótálcába.

Megoldás: Papíradagolási hiba esetén előfordulhat, hogy a dokumentum egyes részei lemaradnak.

Vegye ki a papírköteget az adagolótálcából, majd töltsse be újra. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig.

További információk itt olvashatók:

[Teljes méretű papír betöltése](#)

Ok: A papír nem megfelelően van betöltve.


A nyomtatás során üres oldal jelenik meg

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a tinta szintjét a nyomtatópatronokban.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy vannak-e üres oldalak a dokumentum végén.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába](#)
- [4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokon rajta van-e a védőszalag.](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a tinta szintjét a nyomtatópatronokban.

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatópatronokban maradt tinta becsült szintjét.

 **Megjegyzés** A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha maradt még tinta a patronokban, de a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson egy öntesztjelentést, hogy meghatározhassa, hogy a nyomtatópatronokkal van-e probléma. Ha az öntesztjelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatban bővebb tudnivalókat itt talál: [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása](#).

Ok: Ha fekete színű szöveget nyomtat, és üres oldal jön ki a készülékből, előfordulhat, hogy a fekete nyomtatópatron kiürült.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy vannak-e üres oldalak a dokumentum végén.

Megoldás: Nyissa meg a dokumentumot a szoftveralkalmazásban, és törölje a dokumentum végén található üres oldalakat, vagy sorokat.

Ok: A nyomtatni kívánt dokumentumban üres oldal található.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Töltsön még papírt az adagolótálcába

Megoldás: Ha a készülékben már csak néhány lap van, töltsön több papírt az adagolótálcába. Ha sok papír van a papírtálcában, vegye ki, majd a köteget ütögesse az asztalhoz, végül helyezze vissza a papírt az adagolótálcába.

További információk itt olvashatók:

[Teljes méretű papír betöltése](#)


Ok: Kifogyott a papír a készülékből.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokon rajta van-e a védőszalag.

Megoldás: Ellenőrizze egyenként a nyomtatópatronokat. A védőszalag lehet, hogy le van húzva a rézszerű érintkezőkről, de továbbra is takarhatja a tintafúvókákat.

Távolítsa el a tintafúvókákat esetleg még mindig takaró szalagot. Ne érintse meg sem a fúvókákat, sem a rézsínű érintkezőket.



1	Rézsínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó)
3	Tintafúvókák a szalag alatt



További tudnivalók:

[Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: A műanyag védőszalagot csak részlegesen távolította el a nyomtatópatronról.

Fénykép nyomtatásakor tinta permeteződik szét a HP All-in-One belsejében

Megoldás: Mielőtt keret nélküli nyomtatási feladatot hajt végre, győződjön meg arról, hogy az adagolótálcába fotópapír van töltve.

Ok: A keret nélküli nyomtatáshoz fotópapírt kell az adagolótálcába tölteni. Nem megfelelő papírtípust használ.

Másolással kapcsolatos hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a következő másolási problémák megoldásához talál segítséget:

- [Másolni szeretnék, de nem történik semmi](#)
- [Az eredeti példány egyes részei lemaradnak a másolatról](#)
- [A nyomat nagyítva jelenik meg a lapon](#)
- [A nyomat üres](#)
- [A szegély nélküli másolat szélei üresek](#)

Másolni szeretnék, de nem történik semmi

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- 1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva
- 2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumot megfelelően helyezte az üveglapra.
- 3. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.
- 4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék érzékelt a belerakott papírt.
- 5. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva


Megoldás: Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos faliról az aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A készülék ki volt kapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumot megfelelően helyezte az üveglapra.

Megoldás: Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.



Ok: Az eredeti példányt nem jól helyezte az üveglapra.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Várjon, amíg a készülék befejezi a többi feladatot.

Megoldás: Ellenőrizze a **Be** jelzőfényt. Ha a lámpa villog, a készülék dolgozik.

Ha a készülék éppen más feladatot, például nyomtatást vagy lapolvasást végez, akkor csak az aktuális feladat befejezése után hajtja végre a nyomtatási feladatot.

Ok: A termék éppen más feladatot hajtott végre.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék érzékelt-e a belerakott papírt.

Megoldás: Ne másoljon a készülékkel borítékokra, vagy a készülék által nem támogatott egyéb papírokra.

Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatáshoz és másoláshoz javasolt papírok](#)

Ok: A készülék nem ismerte fel a papír típusát.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése

Megoldás: Szüntesse meg a papírelakadást.

További információk itt olvashatók:

[Papírelakadás megszüntetése](#)

Ok: A készülékben elakadt a papír.


Az eredeti példány egyes részei lemaradnak a másolatról

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra.](#)
- [2. megoldási lehetőség: A lapolvasóüveg tisztítása](#)

1. megoldási lehetőség: Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra.

Megoldás: Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.



Ok: Az eredeti példányt nem jól helyezte az üveglapra.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A lapolvasóüveg tisztítása

Megoldás: Tisztítsa meg az üveget, és távolítsa el az esetleges szennyeződések vagy idegen tárgyakat.

További információ itt olvasható: [Az üveg tisztítása](#).

Ok: A lapolvasó üvege nem volt tiszta, ezért az eszköz a dokumentumnál nagyobb területet olvas be.

A nyomat nagyítva jelenik meg a lapon

Megoldás: Győződjön meg a másolási beállítások helyességéről. Ha a probléma így sem szűnik meg, akkor lehet, hogy az üvegre vagy a lapolvasó fedelének belső felére piszok tapadt. Ilyenkor a készülék csak a kép egy részét képes észlelni. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt, puha kendővel törölje le az üveget és a készülék fedelének belső oldalát.

További információk itt olvashatók:

- [A fedél belső oldalának tisztítása](#)
- [Az üveg tisztítása](#)

Ok: A készülék az üvegen található por és piszok miatt a kép csak egy részét érzékelte.

A nyomat üres


A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a

sor. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a tinta szintjét a nyomtatópatronokban.](#)

1. megoldási lehetőség: Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra.

Megoldás: Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával felfelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.




Ok: Az eredeti példányt nem jól helyezte az üveglapra.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze a tinta szintjét a nyomtatópatronokban.

Megoldás: Ellenőrizze a nyomtatópatronokban maradt tinta becsült szintjét.

 **Megjegyzés** A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha maradt még tinta a patronokban, de a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson egy öntesztjelentést, hogy meghatározhasa, hogy a nyomtatópatronokkal van-e probléma. Ha az öntesztjelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, esetleg ki kell cserélnie a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatban bővebb tudnivalókat itt talál: [A nyomtatópatronokkal kapcsolatos problémák elhárítása.](#)

Ok: Meg kellett tisztítani a nyomtatópatronokat, vagy kevés volt a festék.

A szegély nélküli másolat szélei üresek

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: A kép átméretezése](#)
- [2. megoldási lehetőség: Használjon fotópapírt](#)

1. megoldási lehetőség: A kép átméretezése

Megoldás: Ha nagyon kicsi eredetiről készít szegély nélküli másolatot, a készülék a lehető legnagyobb százalékarányban felnagyítja az eredetit. Ha az eredeti kicsi volt, akkor emiatt a kép nem tudja a papírt teljes egészében kitölteni. (A maximális érték típustól függően változhat.)

A szegély nélküli másolat méretétől függően a felhasználható eredeti példány minimális mérete változhat. Például nem lehet igazolványképről letter méretű szegély nélküli másolatot készíteni.

Ha nagyon kis méretű eredetiről szeretne keret nélküli másolatot készíteni, olvassa be az eredetit számítógépre, nagyítsa fel a képet, majd erről a felnagyított képről készítsen keret nélküli másolatot.

Ok: Keret nélküli másolatot próbált meg készíteni egy nagyon kisméretű dokumentumról.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Használjon fotópapírt

Megoldás: Szegély nélküli másolatokhoz használjon fotópapírt.

Ok: Keret nélküli másolatot próbált meg készíteni fotópapír használata nélkül.

Lapolvasással kapcsolatos hibák elhárítása

A fejezet segítségével a lapolvasással kapcsolatos következő problémák oldhatók meg:

- [A lapolvasás leáll](#)
- [A lapolvasás sikertelen](#)
- [A beolvasott kép üres](#)
- [A beolvasott kép levágása nem megfelelő](#)
- [A beolvasott kép nem megfelelően helyezkedik el a lapon](#)
- [A szöveg formátuma nem megfelelő](#)
- [A beolvasott képen szöveg helyett pontozott vonal jelenik meg](#)
- [A szöveg hibás vagy hiányzik](#)

A lapolvasás leáll

Megoldás: Kapcsolja ki a számítógépet, majd kapcsolja be újra.

Ha a probléma nem szűnik meg, próbálja meg a lapolvasást kisebb felbontásban végezni.

Ok: Valószínűleg kevés volt a számítógép erőforrása.

A lapolvasás sikertelen

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a számítógépe be van kapcsolva.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a számítógépe és a készülék össze vannak kapcsolva az USB-kábellel.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a HP Photosmart szoftver telepítve van a számítógépén](#)
- [4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a HP Photosmart szoftver fut a számítógépén](#)
- [5. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy van elég memória a számítógépben](#)

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a számítógépe be van kapcsolva.

Megoldás: Kapcsolja be a számítógépet.

Ok: A számítógép nem volt bekapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a számítógépe és a készülék össze vannak kapcsolva az USB-kábellel.

Megoldás: Csatlakoztassa a számítógépet a készülékhez szabványos USB-kábelen keresztül.

További tudnivalókat a nyomtatott Üzembe helyezési útmutató talál.

Ok: A számítógép nem volt a készülékhez csatlakoztatva USB-kábelen keresztül.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a HP Photosmart szoftver telepítve van a számítógépén

Megoldás: Helyezze be a telepítő CD-lemezét, és telepítse a szoftvert.


További tudnivalókat a nyomtatott Üzembe helyezési útmutató talál.

Ok: A HP Photosmart szoftver nem volt telepítve a számítógépén.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a HP Photosmart szoftver fut a számítógépén

Megoldás: Nyissa meg a készülékkel telepített szoftvert, és próbálja meg újból a beolvasást.

 **Megjegyzés** A szoftver futásának ellenőrzésére kattintson jobb gombbal a **HP Digital Imaging Monitor** ikonjára a Windows tálcájának végében. Jelöljön ki a listán egy eszközt, majd kattintson az **Állapot megjelenítése** pontra.



Ok: A HP Photosmart szoftver nem futott a számítógépén.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy van elég memória a számítógépben


Megoldás: Zárjon be minden használaton kívüli alkalmazást. Ebbe beletartoznak az esetlegesen háttérben futó programok, például a képernyővédők és a vírusirtók is. Ha leállítja a víruskeresőt, a lapolvasás végeztével ne felejtse el újraindítani.

Ha gyakran előfordul ez a probléma, vagy más alkalmazások során memóriaproblémákat észlel, akkor szükség lehet a számítógép memóriájának bővítésére. További információkért tekintse meg a számítógép dokumentációját.

Ok: Túl sok alkalmazás fut a számítógépén. Ezek az alkalmazások elfoglalják a számítógépe memóriáját.

A beolvasott kép üres

Megoldás: Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.



Ok: Az eredeti példányt nem jól helyezte az üveglapra.

A beolvasott kép levágása nem megfelelő

Megoldás: Az automatikus levágás minden olyan részt levág a képről, mely nem a főkép része. Esetenként ez nem egyezhet az Ön szándékaival. Ha így lenne, akkor a szoftverben kikapcsolhatja az automatikus körbevágást, és a beolvasott kép körbevágását kézzel is elvégezheti, illetve a körbevágási lépést teljes egészében ki is hagyhatja.

Ok: A szoftver a beolvasott képek automatikus vágására volt beállítva.

A beolvasott kép nem megfelelően helyezkedik el a lapon

Megoldás: Az oldalelrendezés megőrzéséhez kapcsolja ki az automatikus levágást a szoftverben.

Ok: A szoftverben lévő automatikus képkivágó funkció megváltoztatta az oldal elrendezését.

A szöveg formátuma nem megfelelő

Megoldás: Néhány alkalmazás nem tudja kezelni a keretes szövegformázást. A keretes szöveg egyike a dokumentum lapolvasási beállításainak a szoftverben. Ez a beállítás a cél alkalmazásban különböző keretekbe (dobozokba) helyezi el a szöveget, aminek segítségével kezelni tudja az olyan összetett elrendezéseket, mint a többhasábos újságcikk. A szoftverben válassza ki a megfelelő formátumot, hogy megőrződjön a beolvasott szöveg elrendezése és formázása.

Ok: A dokumentum lapolvasási beállításai nem voltak megfelelőek.

A beolvasott képen szöveg helyett pontozott vonal jelenik meg

Megoldás: Készítsen fekete-fehér másolatot az eredeti példányból, majd a másolatot olvassa be.

Ok: Ha a **Szöveg** képtípust használja olyan szöveg beolvasásához, amit később módosítani szeretne, ügyeljen rá, hogy a lapolvasó nem ismeri fel a színes betűvel írt szöveget. A **Szöveg** képtípus használatakor a lapolvasás 300 x 300 dpi felbontásban, fekete-fehérben történik.

Ha grafikával, illetve rajzzal körbefuttatott szöveggel rendelkező dokumentumot olvas be, akkor lehetséges, hogy a lapolvasó nem ismeri fel a szöveget.

A szöveg hibás vagy hiányzik

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a fényerő megfelelően be van állítva a szoftverben.](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy az üveglap és a fedél tiszta.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a beolvasás beállításai a megfelelő optikai karakterfelismerő \(OCR\) nyelvre vannak beállítva.](#)

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a fényerő megfelelően be van állítva a szoftverben.

Megoldás: Állítsa át a fényerő értékeit a szoftverben, majd olvassa be újra az eredetit.

A fényerő módosítása

1. A **HP Lapolvasás** ablakban kattintson az **Alapműveletek** menü vagy az **Eszközök** panel **Sötétítés/világosítás** elemére.
2. Módosítsa a világosságot.

Ok: A fényerő nem volt megfelelően beállítva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy az üveglap és a fedél tiszta.

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt, puha kendővel törölje le az üveget és a készülék fedelének belső oldalát.

További információk itt olvashatók:


- [A fedél belső oldalának tisztítása](#)
- [Az üveg tisztítása](#)

Ok: Az üveglap és a fedél nem volt tiszta.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a beolvasás beállításai a megfelelő optikai karakterfelismerő (OCR) nyelvre vannak beállítva.

Megoldás: A szoftverben válassza ki az OCR megfelelő nyelvét.

 **Megjegyzés** Ha a HP Photosmart alkalmazást használja, az optikai karakterfelismerő program (OCR) valószínű nincs telepítve a számítógépre. Az OCR szoftver telepítéséhez ismét helyezze be a szoftver lemezét, válassza az **OCR** pontot az **Egyéni** telepítési opciók alatt.

Az **OCR nyelvének** kiválasztásához tekintse meg a Readiris vagy az éppen használt OCR szoftver dokumentációját.

Ok: A beolvasás beállításai nem a megfelelő optikai karakterfelismerő (OCR) nyelvre voltak beállítva.

Az OCR-nyelv mondja meg a szoftvernek, hogyan értelmezze a karaktereket, amiket az eredeti képen talál. Amennyiben az OCR-nyelv nem egyezik meg a dokumentum eredeti nyelvével, a beolvasott szöveg lehet, hogy értelmezhetetlen lesz.

Hibák

Ha hiba történt a készüléknél, villoghatnak az eszköz jelzőfényei, illetve hibaüzenet jelenhet meg a számítógép képernyőjén.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Villogó jelzőfények](#)
- [A termékkel kapcsolatos üzenetek](#)
- [Fájlüzenetek](#)
- [Általános felhasználói üzenetek](#)
- [Papírüzenetek](#)
- [Tápellátással és csatlakozással kapcsolatos üzenetek](#)
- [Nyomtatópatron-üzenetek](#)

Villogó jelzőfények

A készülék jelzőfényei speciális fénysorozatokkal jelzik a különböző hibaállapotokat. Az alábbi táblázat segítségével megtalálja a hibaállapotot annak alapján, hogy a készülék mely jelzőfényei világítanak, illetve villognak.

Be jelzőfény	Folytatás jelzőfény	Ellenőrizze a patron jelzőfény	Papírváltás jelzőfények	Megnevezés	Megoldás
Nem világít	Nem világít	Nem világít	Mind	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket a Be gombbal.
Villog	Nem világít	Nem világít	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A termék feladatot hajt végre, mint pl. nyomtatás, lapolvasás, másolás vagy beigazítás.	Várjon amíg a készülék végez.
3 másod-percig gyorsab-ba villog, utána folyamatosan világít	Nem világít	Nem világít	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A termék dolgozik.	Várjon amíg a készülék végez.
20 másodpercig villog, majd világít	Nem világít	Nem világít	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A Lapolvasás gomb megnyomása után a számítógép nem válaszolt.	Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva, a szoftver telepítve van-e, és hogy a készülék és a számítógép között megvan-e az összeköttetés az USB-kábelen keresztül.
Világít	Villog	Nem világít	Aktuális kijelölés Be Többi ki	Kifogyott a papír a eszközből.	Töltjön be papírt, majd nyomja meg a Folytatás gombot.
				A készülékben elakadt a papír.	Szüntesse meg a papírelakadást, majd nyomja meg a Folytatás gombot.
Villog	Nem világít	Nem világít	Aktuális kijelölés Be Többi ki	Az első ajtó vagy a nyomtatópatron-ajtó nyitva van.	Zárja be az első ajtót vagy a nyomtatópatron-ajtót.
Világít	Nem világít	Mindkettő villog	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A nyomtatópatronok nincsenek vagy nem megfelelően vannak behelyezve.	Helyezze be, vagy vegye ki és helyezze be újra a nyomtatópatronokat.

(folytatás)

Be jelzőfény	Folytatás jelzőfény	Ellenőrizze a patron jelzőfény	Papírváltás jelzőfények	Megnevezés	Megoldás
				Lehetséges, hogy a nyomtatópatron meghibásodott.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vegye ki a fekete nyomtatópatront. 2. Cszukja be a nyomtatópatron ajtáját. 3. Ellenőrizze a Be jelzőfényt. <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Be jelzőfény villog, cserélje ki a háromszínű nyomtatópatront. • Ha a Be jelzőfény folyamatosan világít, cserélje ki a fekete nyomtatópatront.
				A nyomtatópatron nem ehhez a készülékhez készült.	Lehet, hogy a nyomtatópatront nem támogatja a készülék. További információkat a nyomtatott dokumentációban találhat.
Világít	Nem világít	Villogó háromszínű nyomtatópatron jelzőfény Fekete nyomtatópatron-jelzőfény nem világít.	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A háromszínű nyomtatópatron nincs bent vagy nem megfelelően van behelyezve.	Telepítse vagy távolítsa el és helyezze vissza a háromszínű nyomtatópatront.
Világít	Nem világít	Háromszínű nyomtatópatron-jelzőfény nem világít. Fekete nyomtatópatron-	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A fekete nyomtatópatron nincs bent vagy nem megfelelően van behelyezve.	Telepítse vagy távolítsa el és helyezze vissza a fekete nyomtatópatront.

(folytatás)

Be jelzőfény	Folytatás jelzőfény	Ellenőrizze a patron jelzőfény	Papírvál asztás jelzőfények	Megnevezés	Megoldás
		jelzőfény villog			
Világít	Nem világít	Nem világít	Nem világít	A védőszalag nem lett eltávolítva a nyomtatópatronokról.	Vegye ki a nyomtatópatront, távolítsa el a szalagot, és helyezze vissza a nyomtatópatront.
Világít	Villog	Mindkettő villog	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A nyomtatópatron-tartó elakadt.	Nyissa ki az első ajtót, és győződjön meg arról, hogy a nyomtatópatron-tartó nem akadt el.
Világít	Villog	Mindket-tő villog	Minden villog	A vezérlőpult fedőlap nincs feltéve vagy nem megfelelően van feltéve.	<ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a készüléket.2. Csatlakoztassa a vezérlőpanel borítását a termékkel együtt szállított, nyomtatott útmutató alapján.3. Kapcsolja be a készüléket.
Villog	Villog	Mindket-tő villog	Mind	Lapolvasóhiba	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP ügyféltámogatással. Időközben folytathatja a termék nyomtatóként történő használatát.
Villog	Villog	Mindkettő villog	Minden villog	Súlyos hiba történt a készülékkel.	<ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a készüléket.2. Húzza ki a tápkábelt.3. Várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.4. Kapcsolja be a készüléket. <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP-támogatással.</p>

(folytatás)

Be jelzőfény	Folytatás jelzőfény	Ellenőrizze a patron jelzőfény	Papírváltás jelzőfények	Megnevezés	Megoldás
Világít	Nem világít	Mindkét bekapcsolva	Aktuális kijelölés Be Többi ki	Mindkét nyomtatópatron kifogyóban van	Cserélje ki az egyik vagy mindkét nyomtatópatront, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható.
Világít	Nem világít	Háromszínű nyomtatópatron jelzőfény bekapcsolva Fekete nyomtatópatron-jelzőfény nem világít.	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A háromszínű nyomtatópatron kifogyóban van.	Cserélje ki a háromszínű nyomtatópatront, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható.
				A háromszínű nyomtatópatron eltávolították.	Cserélje ki a háromszínű nyomtatópatront, vagy nyomtasson tintahelyettesítő üzemmódban a fekete nyomtatópatronnal. További információ itt olvasható: Tintahelyettesítő mód használata.
Világít	Nem világít	Háromszínű nyomtatópatron-jelzőfény nem világít. Fekete nyomtatópatron-jelzőfény világít.	Aktuális kijelölés Be Többi ki	A fekete nyomtatópatron kifogyóban van.	Cserélje ki a fekete nyomtatópatront, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható.
				A fekete nyomtatópatron eltávolították.	Cserélje ki a fekete nyomtatópatront, vagy nyomtasson tintahelyettesítő üzemmódban a háromszínű nyomtatópatronnal. További információ itt olvasható: Tintahelyettesítő mód használata.

A termékkel kapcsolatos üzenetek


Az alábbiakban a készülékhez kapcsolódó hibaüzenetek listáját láthatja:

- [Nyitott fedél](#)
- [Nem egyező firmware-változat](#)
- [Mechanikus hiba](#)
- [A memória megtelt](#)
- [Beolvasási hibák](#)
- [Nem működik a nyomtatás](#)
- [Elképzelhető, hogy a termék nincs megfelelően telepítve](#)

- A készülék nem található
- Az eszköz nem talált elérhető beolvasási célt
- A szükséges szoftverösszetevő nem található, vagy nem megfelelően lett telepítve
- Hiba történt a készülékkel történő kommunikáció során

Nyitott fedél

Megoldás: Zárja be az első ajtót vagy a nyomtatópatron-ajtót.



Ok: Az első ajtó vagy a nyomtatópatron-ajtó nyitva volt.

Nem egyező firmware-változat

Megoldás: Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/ térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A készülékben található szoftver és a számítógépen lévő szoftver verziója nem egyezik meg.

Mechanikus hiba

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- 1. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése
- 2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a patrontartó nincs elakadva

1. megoldási lehetőség: A papírelakadás ellenőrzése

Megoldás: Szüntesse meg a papírelakadást.

További információk itt olvashatók:


[Papírelakadás megszüntetése](#)

Ok: A készülékben elakadt a papír.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a patrontartó nincs elakadva

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket. Engedje le az adagolótálcát, nyissa ki az első ajtót, és távolítsa el bármely olyan tárgyat, amely akadályozza a patrontartó mozgását (ideértve a csomagolóanyagokat is), majd kapcsolja be a terméket.



További információk itt olvashatók:

[A nyomtatópatron elakadt](#)

Ok: A nyomtatópatron-tartó elakadt.

A memória megtelt


Megoldás: Próbáljon egyszerre kevesebb másolatot készíteni.

Ok: A másolni kívánt dokumentum mérete meghaladja a memóriájának kapacitását.

Beolvasási hibák

Amennyiben a következőkhöz hasonló hibaüzenetet kap, olvassa el ezt a részt:

- Hiba lépett fel a lapolvasóval felépített kapcsolat során. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a beolvasókészülék helyesen van csatlakoztatva, majd próbálja újra.
- A lapolvasó inicializálása sikertelen.
- A lapolvasó nem található.
- Belső hiba.
- A számítógép nem tud kapcsolatot teremteni a lapolvasóval.

 **Megjegyzés** A hibakeresés megkezdése előtt másoljon le egy lapot, hogy ellenőrizze, a hardver megfelelően működik-e. Amennyiben a másolás megghiúsul, olvassa el a [Hardverbeállítási hibaelhárítás](#) részt a hibakeresés érdekében.

Próbálja meg az alábbi megoldásokat egymás után, egyenként. Valamennyi megoldási kísérlet végrehajtása után próbáljon meg beolvasni egy lapot. Ha a hiba nem szűnik meg, akkor folytassa a következő megoldással.

- [1. megoldási lehetőség: A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)
- [2. megoldási lehetőség: Frissítse a Windows Eszközkezelőt](#)
- [3. megoldási lehetőség: A Digital Imaging Monitor ellenőrzése](#)
- [4. megoldási lehetőség: A készülék állapotának ellenőrzése](#)
- [5. megoldási lehetőség: A tápellátás ellenőrzése](#)


- [6. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábeles kapcsolatot](#)
- [7. megoldási lehetőség: Beolvasáshoz használja a Windows Képarchitektúrát \(WIA\)](#)
- [8. megoldási lehetőség: A Lexbces szolgáltatás letiltása](#)
- [9. megoldási lehetőség: A lapolvasó diagnosztikai segédprogramjának futtatása](#)
- [10. megoldási lehetőség: Hibajavítás telepítése](#)
- [11. megoldási lehetőség: Az USB-lapkakészlet és -vezérlő ellenőrzése](#)
- [12. megoldási lehetőség: Távolítsa el a szoftvertelepítést, majd állítsa alaphelyzetbe a készüléket](#)

1. megoldási lehetőség: A szoftver eltávolítása és újratelepítése


Megoldás: Ellenőrizze, hogy megfelelően telepítette-e a szoftvert. Nyissa meg a HP Szolgáltatóközpont ablakot és ellenőrizze, hogy az összes ikon és gomb megtalálható-e rajta.

Ha a készülékhez szükséges ikonok vagy gombok (mint például a **Másolatok készítése**) nem jelennek meg, akkor a telepítés valószínűleg nem teljes, és el kell távolítani majd újratelepíteni a szoftvert. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a programfájlokat a merevlemezről. A szoftvert helyesen távolítsa el a programcsoport eltávolítás segédprogramja segítségével.


Eltávolítás Windows rendszerben

 **Megjegyzés** Használja ezt a módszert, ha az **Eltávolítás** nem áll rendelkezésre a Windows Start menüjében (kattintson a **Programok** vagy a **Minden program** menüpontra, a **HP**, majd az **Deskjet F4200 All-in-One series, Eltávolítás** parancsra).

1. Nyissa meg a Windows vezérlőpultját és kattintson kétszer a **Programok telepítése és törlése** ikonra.

 **Megjegyzés** A vezérlőpulton végzendő eljárás operációs rendszerenként változik. Ha nem tudja, hogy zajlik az eljárás, tekintse meg a Windows Súgóját.

2. Válassza a **HP Deskjet All-in-One Driver Software** elemet, majd kattintson a **Módosítás/eltávolítás** gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Válassza le a készüléket a számítógépről.
4. Indítsa újra a számítógépet.

 **Megjegyzés** Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

5. Helyezze be a készülékhez kapott CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).
6. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.

A program újratelepítése után próbáljon meg ismét beolvasni egy lapot.

Ok: A szoftver telepítés nem volt teljes.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Frissítse a Windows Eszközkezelőt

Megoldás: A Windows Eszközkezelő frissítése.

A Windows-eszközkezelő frissítése

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, jobb gombbal kattintson a **Sajátgép** elemre, majd a **Tulajdonságok** pontra.
2. Kattintson a **Hardver** lapra, majd az **Eszközkezelő** gombra.
3. Kattintson duplán az **USB-vezérlők** ikonjára.
4. Kattintson az **USB-kompoziteszköz** lehetőségre, ezután kattintson a **Feladat**, majd az **Eltávolítás** gombra.
Ha a törlést megerősítő képernyő megjelenik, erősítse meg a törlést.
5. Húzza ki az USB-kábelt a készülékből.
6. Várjon néhány másodpercet és csatlakoztassa újra a kábelt.
Elindítja a Windows készülék-felismerést, a Plug and Play-t. Egy **Új hardver képernyő** jelenik meg.
7. A Varázslóban megjelenő képernyőkön kattintson a **Tovább** gombra az USB-kompoziteszköz telepítéséhez.
8. Kattintson a **Befejezés** gombra a telepítés befejezéséhez.
9. Ismételje meg a beolvasást.
10. Ha ezekkel a lépésekkel nem oldódik meg a probléma, próbálja meg egy másik USB-kábellel csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

Ok: A készülék és az USB-vezérlő közti kommunikációs problémák okozták a hibát. Ennek az oka lehet a nem megfelelő telepítés, 3 méternél hosszabb USB-kábel vagy hibás USB-kábel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: A Digital Imaging Monitor ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a **Digital Imaging Monitor** alkalmazás fut-e.

Ellenőrizze, hogy fut-e a Digital Imaging Monitor.

1. Keresse a **Digital Imaging Monitor** ikonját a képernyőn, a tálca jobb oldalán, az óra mellett.



2. Ha a **Digital Imaging Monitor** nem jelenik meg, indítsa újra a számítógépet.
3. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a beolvasást.

Ok: A **Digital Imaging Monitor** alkalmazás nem futott.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: A készülék állapotának ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze a készülék állapotát a HP Szolgáltatóközpont ablakban.

A készülék állapotának ellenőrzése

1. A Windows tálcáján kattintson a **Start, Programok** vagy **Minden program, HP, Szolgáltatóközpont** lehetőségre.
2. Ellenőrizze, hogy a termék fel van-e sorolva az **Eszköz kiválasztása** területen, vagy hogy a megfelelő pont ki van jelölve.
3. Kattintson az **Állapot** elemre.
Ha a termék jól működik, egy üzenet jelzi, hogy a termék készen áll.
4. Ha a **Szétkapcsolva** hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy nincs-e belőle még egy példány vagy egy másik fül a termékhez a másolatszámossal, mint például HP Deskjet F4200 All-in-One series 2.

5. Válassza ki a termék másik példányát és ismételje meg a 2-4 lépéseket.
6. Ismételje meg a beolvasást.

Ok: Előfordulhat, hogy két azonos készülék volt csatlakoztatva a HP Szolgáltatóközpont programhoz.


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: A tápellátás ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze a tápellátást.

A tápellátás ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.



1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és hálózati adapter
3	Konnektor

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Ha a készülék nem kap elektromos áramot, csatlakoztassa egy másik csatlakozóhoz.
4. Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával.
5. Várjon 5 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt.
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Ismételje meg a beolvasást.

Ok: A készüléket nem megfelelően csatlakoztatta a tápellátáshoz, vagy a készüléket újra kell indítani.


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábeles kapcsolatot

Megoldás: Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti USB-kapcsolatot.

Az USB-kapcsolat ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz.
2. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik.



3. Ismételje meg a beolvasást.
Ha a beolvasás sikertelen, akkor folytassa a következő lépéssel.
4. Attól függően, hogy a lapvasó hogyan csatlakozik a számítógéphez, válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Ha az USB-kábel csatlakozik egy USB-hubhoz, próbálkozzon a hubba futó USB-kábel kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával. Ha ez nem vezet eredményre, kapcsolja ki a hubot, majd kapcsolja be újra. Végül próbálkozzon a hubból futó kábel szétkapcsolásával és a számítógéphez történő közvetlen csatlakoztatással.
 - Ha az USB-kábel egy noteszgép dokkolóállomásához csatlakozik, húzza ki a kábelt a dokkolóállomásból és csatlakoztassa azt közvetlenül a számítógéphez.
 - Ha az USB-kábel közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, csatlakoztassa a számítógép egy másik USB-portjához.
5. Ha egyéb USB-eszközök is csatlakoznak a számítógéphez, húzza ki az egyéb eszközöket, kivéve a billentyűzetet és az egeret.
6. Ellenőrizze az USB-kábelt, hogy valóban jól működik.



Megjegyzés Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy a kábel nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni az USB-kábelt. Azt is ellenőrizze, nem haladja-e meg a kábel hossza a 3 métert .

7. Ha rendelkezésre áll egy másik USB-kábel is, próbálja inkább azt használni.


8. Indítsa újra a számítógépet.
 9. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a beolvasást.
- Ok:** A készülék nem volt megfelelően a számítógéphez csatlakoztatva.
Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

7. megoldási lehetőség: Beolvasáshoz használja a Windows Képarchitektúrát (WIA)

Megoldás: A HP Szolgáltatóközpont helyett próbáljon meg a Windows Képarchitektúra (WIA) segítségével képet beolvasni.

Beolvasás WIA segítségével

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz.
Ha a kábel megfelelően van csatlakoztatva, az USB-ikon felfelé néz a kábelen.
3. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik.



4. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd mutasson a **Programok** vagy a **Minden program** elemre, és válassza a **Kellékek** mappát.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
6. Kattintson a **Fájl** menü **Eszköz kiválasztása** parancsára a Képrekezelő alkalmazásban.
7. Válassza ki a készüléket a TWAIN-forráslistából.
8. Kattintson a **Fájl** menüpontra, majd az **Új beolvasása** parancsra.
A Windows képrekezelője TWAIN-szoftver segítségével olvassa be az oldalakat a HP Szolgáltatóközpont helyett.


Ok: Amennyiben a WIA segítségével sikerült képet beolvasni, az azt jelzi, hogy a hiba a HP Szolgáltatóközpont programban van. A beolvasáshoz használhatja a WIA programot, vagy a következő módon elháríthatja a hibát.

Ha nem tud beolvasni a WIA használatával, akkor próbálja meg a következő megoldást.

8. megoldási lehetőség: A Lexbces szolgáltatás letiltása

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a **Lexbces** szolgáltatás elindult-e, majd tiltsa le.

Amennyiben a számítógéphez Lexmark vagy Dell all-in-one készülék is csatlakoztatva van USB-kábellel, a HP-készülék nem tud beolvasni, míg a **Lexbces** szolgáltatás fut.

 **Megjegyzés** Ez a megoldás csak akkor működik, ha Lexmark vagy Dell all-in-one eszközzel rendelkezik. Ha nem így van, akkor [próbálja meg a következő megoldást](#).

A szolgáltatás ellenőrzése és letiltása

1. Jelentkezzen be a Windowsba rendszergazdaként.
2. Nyomja le egyszerre a **Ctrl + Alt + Delete** billentyűket a **Feladatkezelő** megnyitásához.
3. Kattintson a **Folyamatok** fülre.
4. Ha a Lexbceserver szolgáltatás szerepel a **Képek neve** listában, tiltsa le.

A szolgáltatás letiltása

- a. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, jobb gombbal kattintson a **Sajátgép** elemre, majd válassza a **Kezelés** lehetőséget.
A **Számítógép-kezelés** elem jelenik meg.
- b. Kattintson kétszer a **Szolgáltatások és kiszolgálói alkalmazások**, majd kétszer a **Szolgáltatások** ikonra.
- c. A jobb oldali panelen kattintson jobb egérgombbal a **Lexbceserver** elemre, majd válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.
- d. Az **Általános** fülön, a **Szolgáltatás állapota** területen kattintson a **Leállítás** gombra.
- e. Az **Indítás típusa** legördülő listában válassza a **Letiltás** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.
- f. A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

5. Biztonsági másolat a Beállításjegyzékről.

Biztonsági másolat készítése a Beállításjegyzékről

- a. A Windows tálcáján kattintson a **Start** gombra.
 - b. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A **Keresés indítása** mezőbe, gépelje be a `regedit` parancssort, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot. Amint megjelenik a Felhasználói fiók felügyelete párbeszédpanel, kattintson a **Tovább** gombra.
 - Windows XP rendszer esetén: Kattintson a **Futtatás** gombra. Amikor a **Futtatás** párbeszédablak megjelenik, gépelje be a `regedit` parancssort, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot.
 - Windows 2000 rendszer esetén: Kattintson a **Beállításjegyzék**, majd az **Beállítások exportálása** elemre.
 - A **Beállításjegyzék-szerkesztő** jelenik meg.
 - c. A **Beállításjegyzék-szerkesztő** elemben válassza a **Sajátgép** elemet.
 - d. A **Sajátgép** kijelölése után, kattintson a **Fájl** elemre, majd az **Export** gombra.
 - e. Olyan mappát keressen, aminek a nevét könnyen megjegyzi, például: **Dokumentumok** vagy **Asztal** mappa.
 - f. Az **Exportálandó tartomány** területen, jelölje be a **Mind** elemet.
 - g. Adjon nevet a Beállításjegyzékről készített biztonsági másolatnak. A HP azt javasolja, hogy az aktuális dátum alapján nevezze el a mappát, például: Registry Backup 04_01_07.
 - h. Kattintson a **Mentés** gombra a Beállításjegyzék elmentéséhez.
6. Szerkessze át a beállításjegyzéket.

Beállításjegyzék szerkesztése

- a. Válassza ki a **HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler** Beállításkulcsot. A Beállításkulcsok részletei a jobb oldali panelben jelennek meg.
- b. Ellenőrizze a **DependOnService** karakterláncot (a jobb oldali panelben), és nézze meg, hogy a **lexbces** megtalálható-e a **Data** oszlopban.
- c. Ha a **Data** oszlop tartalmazza a **lexbces** elemet, jobb kattintással jelölje ki a **DependOnService** karakterláncot és válassza ki a **Módosítás** elemet. Hajtsa végre valamelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Ha megtalálta a **lexbces** elemet, azonban a **RPCSS** nem szerepel a listában, nevezze át a **lexbces** elem nevét **RPCSS**-re.
 - Ha megtalálta a **lexbces** és a **RPCSS** elemet is, törölje ki a **lexbces** elemet, azonban a **RPCSS** elemet tartsa meg.
- d. Kattintson az **OK** gombra.

7. Indítsa újra a számítógépet és próbálja újra beolvasni a képet.
Ha a készülék sikeresen beolvasta az oldalt, folytassa a következő lépéssel, azaz indítsa újra a **Lexbcserver** szolgáltatást.



Megjegyzés A szolgáltatás újraindítása lehetővé teszi, hogy a Lexmark és Dell készülékek megfelelően működjenek anélkül, hogy a HP szoftverre hatással lennének.

8. Indítsa újra a **Lexbcserver** szolgáltatást.

A szolgáltatás újraindítása

- A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, jobb gombbal kattintson a **Sajátgép** elemre, majd válassza a **Kezelés** lehetőséget.
A **Számítógép-kezelés** képernyő jelenik meg.
- Kattintson kétszer a **Szolgáltatások és kiszolgálói alkalmazások**, majd kétszer a **Szolgáltatások** ikonra.
- A jobb oldali panelen kattintson jobb egérgombbal a **Lexbcserver** elemre, majd válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.
- Az **Általános** fülön, a **Szolgáltatás állapota** területen kattintson a **Indítás** gombra.
- Az **Indítás típusa** legördülő listában válassza az **Automatikus** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.
- A párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

Ok: A **Lexbcserver** szolgáltatás, amelyet egy Lexmark nyomtató, Lexmark all-in-one vagy egy Dell all-in-one eszköz telepített, kommunikációs hibát okozott.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

9. megoldási lehetőség: A lapolvasó diagnosztikai segédprogramjának futtatása

Megoldás: Töltse le és futtassa a **Lapolvasó diagnosztika** segédprogramot, hogy megtalálja és megoldja a készülékével kapcsolatos problémákat.

A lapolvasó diagnosztikai segédprogramjának letöltése és futtatása

- Látogasson el a következő címre: Menjen a www.hp.com weboldalra, és kattintson a **Szoftverek és illesztőprogramok letöltése** hivatkozásra.
- Válassza a **Szoftverek, illesztőprogramok és firmware-ek letöltése** linket.
- A rendelkezésre álló mezőbe írja be a termék nevét és a modell számát, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Válassza ki azt az operációs rendszert, amit azon a gépen használ, amire a HP-szoftvert telepítette.

5. Lépjen a **Segédprogram** területre és töltsse le a **HP lapolvasó diagnosztikai** segédprogramot.
6. Próbálja meg oldalt beolvasni.
Ha bármelyik HP szoftverösszetevővel kapcsolatban hibás működést azonosít a rendszerfel, piros X jelenik meg az összetevő mellett. Ha nincs hibás működés, a komponens mellett zöld pipajel látható. A segédprogram rendelkezik egy **Javítás** gombbal, a hibák kijavításához.

Ok: Probléma volt a készülék és a számítógép közötti kapcsolattal.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

10. megoldási lehetőség: Hibajavítás telepítése

Megoldás: Töltsse le a **nem várt belső hibát és a kommunikációs hibát** kijavító hibajavítást.

A hibajavítás a **Nem várt belső hiba lépett fel** és egyéb, a kapcsolódással kapcsolatos hibákat orvosolja.

A hibajavítás telepítése

1. Látogasson el a www.hp.com weboldalra, és kattintson a **Szoftverek és illesztőprogramok letöltése** hivatkozásra.
2. Válassza a **Szoftverek, illesztőprogramok és firmware-ek letöltése** linket.
3. Válassza ki azt az operációs rendszert, amit azon a gépen használ, amire a HP-szoftvert telepítette.
4. Lépjen a **Hibajavítás** területre és töltsse le a **HP Image zone/fotó és kép nem várt belső hibát és a kommunikációs hibát** kijavító hibajavítást.
5. A számítógépre történő telepítéshez kattintson kétszer a hibajavításra.
6. Próbálja meg oldalt beolvasni.

Ok: Telepítenie kellett a **nem várt belső hiba és kommunikációs hiba** hibajavítást.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

11. megoldási lehetőség: Az USB-lapkakészlet és -vezérlő ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze az USB-lapkakészletet és -vezérlőt.

A kommunikációs hiba fellépését legtöbbször a számítógép és a készülék USB-lapkakészletének kompatibilitási gondjai okozzák. Ennek oka lehet például a HP-képszoftver és a számítógép USB-lapkakészletének eltérő kapcsolatfelvételi időzítése.

Az USB-lapkakészletet vagy vezérlő ellenőrzése


1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, jobb gombbal kattintson a **Sajátgép** elemre, majd a **Tulajdonságok** pontra.
2. Kattintson a **Hardver** lapra, majd az **Eszközkezelő** gombra.

3. Nyissa meg az **USB-vezérlőt** a mellette levő (+) jelre kattintva.
4. Ellenőrizze, hogy az alábbi lapkakészlet valamelyikével rendelkezik-e:
 - SIS 7001 USB-állomásvezérlő
 - ALI-lapkakészlet
 - NEC univerzális állomásvezérlő
 - Intel 82801 AA, Intel 82801BA/BAM




Megjegyzés A lista nem teljes. Ha kommunikációs hibákat észlel beolvasás közben, a hibák kiküszöböléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

5. Az egéren és a billentyűzeten kívül távolítsa el minden USB-eszközt (nyomtatókat, lapolvasókat és fényképezőgépeket) a számítógépből.
6. Csatlakoztassa újra az USB-kábelt a készülék hátulján levő USB-porthoz.
7. Csatlakoztassa újra az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjához.



8. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt földelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.



1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és hálózati adapter
3	Földelt fali csatlakozó


9. Kapcsolja be a készüléket.
10. Nyomtasson öntesztjelentést a készülék alapvető funkcióinak ellenőrzéséhez. Az öntesztjelentés kinyomtatásával kapcsolatos további tudnivalókat a következő részekben talál.
11. Próbálja meg oldalt beolvasni. Ha a beolvasás sikeres, a számítógéphez csatlakoztatott egyéb USB-eszközök problémát okozhatnak.
12. Ha a beolvasás sikeres, egyszerre csak egy USB-eszközt csatlakoztasson a számítógéphez.
13. Ellenőrizze a beolvasási funkciókat minden egyes próbálkozás után, addig, amíg meg nem találja, hogy a berendezés melyik alkatrésze okozza a problémát.
14. Ha a készülék nem olvassa be a lapokat. Ha nem jön létre kapcsolat a számítógéppel egyik csatlakoztatott USB-eszközön keresztül sem, csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy működőképes USB-hubon keresztül.

Elképzelhető, hogy ezáltal létrejön a kapcsolat vagy az eszköz segít fenntartani a kapcsolatot a számítógép és a készülék között. Az USB-hubokkal kapcsolatos további tudnivalókat a következő részekben talál.

Öntesztjelentés nyomtatása

1. Tegyen letter vagy A4-es méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása - Színes** gombot.

A készülék nyomtat egy öntesztjelentést, ami lehetséges nyomtatási problémákra utalhat. Az alábbiakban a jelentés tintateszt-területének mintája látható.



3. Győződjön meg róla, hogy a tesztminták teljes rácsot mutatnak, és a vastag színes vonalak teljesekek.
 - Ha a mintázatban pár vonalnál több van megtörve, az a fűvókák problémájára utalhat. Ekkor érdemes megtisztítani a nyomtatópatronokat.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha a többi színes vonal bármelyike hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

További információk USB-hub használatáról

- Ellenőrizze, hogy az USB-hub saját áramforrással rendelkezik-e és be van-e dugva. Néhány saját áramforrással rendelkező hubhoz nem mellékelnek adaptert.
- A hubot csatlakoztatni kell az áramforráshoz.
- Néhány hub nem képes négy teljes áramfelvételű USB-készüléknél többet kiszolgálni. A rendszerhez maximum öt hubot csatlakoztathat.
- Amennyiben több hubot csatlakoztat egymáshoz, és a készülék nem működik megfelelően, vagy több mint négy eszközt csatlakoztatott a hubhoz, csatlakoztassa a készüléket ahhoz a hubhoz, amely közvetlenül csatlakozik a számítógéphez (hacsak nem tud valamilyen hibáról).

Ok: Kompatibilitási hiba lépett fel a számítógép USB-lapkakészletével.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

12. megoldási lehetőség: Távolítsa el a szoftvertelepítést, majd állítsa alaphelyzetbe a készüléket

Megoldás: Távolítsa el teljesen a telepített szoftvert, majd telepítse újra.

A termékszoftver eltávolítása és újratelepítése

1. Húzza ki, majd indítsa újra a készüléket.

A készülék leválasztása és újraindítása

- a. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
 - b. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be** gombot.
 - c. A készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 - d. Dugja vissza a hálózati tápkábelt a készülék hátsó részébe.
 - e. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.
2. Teljesen távolítsa el a szoftvert.



Megjegyzés Kövesse a szoftver eltávolításával kapcsolatos utasításokat, hogy az újratelepítés előtt a szoftvert teljesen eltávolítsa a számítógépről.

A szoftver teljes eltávolítása

- a. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások**, **Vezérlőpult** opcióra (vagy csak a **Vezérlőpult** parancsra).
- b. Kattintson duplán a **Programok telepítése/törlése** ikonra (vagy kattintson a **Program eltávolítása** elemre).
- c. Távolítsa el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos.

△ **Vigyázat!** Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
 - HP Dokumentummegjelenítő
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP fénykép és képgaléria
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
 - HP Szoftverfrissítés
 - HP Share to Web
 - HP-szolgáltatatóközpont
 - HP Director
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- d. Menjen a C:\Program Files\HP vagy C:\Program Files\Hewlett-Packard mappába (korábbi termékeknél) és törölje ki a Digitális képalkotás mappát.
 - e. Menjen a C:\WINDOWS mappába, és változtassa meg a twain_32 mappa nevét twain_32 old-ra.

3. Kapcsolja ki a háttérben futó programokat.



Megjegyzés A számítógép bekapcsolásakor a Terminate and Stay Resident (TSR) nevű programcsoport automatikusan betöltődik. Ezek a programok néhány számítógép-segédprogramot, például víruskereső szoftvert aktíválnak, azonban nem szükségesek a számítógép működéséhez. Előfordulhat, hogy a TSR megakadályozza a HP szoftver elindulását, így a telepítése nem megfelelő. A Windows Vista, Windows XP és Windows 2000 operációs rendszer alatt az MSCONFIG segédprogrammal tiltsa le a TSR programok és szolgáltatások elindulását.

A háttérben futó programok kikapcsolása

- a. A Windows tálcáján kattintson a **Start** gombra.
- b. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - A Windows Vista™ operációs rendszerben: A **Keresés indítása** mezőbe, gépelje be a **MSCONFIG** parancssort, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot. Amint megjelenik a Felhasználói fiók felügyelete párbeszédpanel, kattintson a **Tovább** gombra.
 - Windows XP és Windows 2000 operációs rendszerekben: Kattintson a **Futtatás** gombra. Amikor a **Futtatás** párbeszédablak megjelenik, gépelje be a **MSCONFIG** parancssort, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot.

A **MSCONFIG** segédalkalmazás megjelenik.

- c. Kattintsunk az **Általános** fülre.
- d. Kattintson a **Szelektív indítás** elemre.
- e. Ha az **Indítási elemek betöltése** mellett pipa látható, annak eltávolításához kattintson a pipára.
- f. Kattintson a **Szolgáltatások** fülre, és jelölje be a **Az összes Microsoft-szolgáltatás elrejtése** négyzetet.
- g. Kattintson az **Az összes letiltása** gombra.
- h. Kattintson az **Alkalmaz**, majd a **Bezár** gombra.



Megjegyzés Ha **Hozzáférés megtagadva üzenetet** kap a változtatások elvégzése közben, kattintson az **OK** gombra és folytassa a munkát. Az üzenet nem befolyásolja a változtatások elvégzését.

- i. Kattintson az **Újraindítás** gombra, a változtatások érvényesítéséhez, amely a számítógép következő újraindításakor történik meg. Miután a számítógép újraindult, **A rendszerkonfigurációs segédprogrammal módosíthatja, hogyan induljon a Windows** üzenet jelenik meg.
- j. Jelölje be a **Ne jelenjen meg többé ez az üzenet** négyzetet.

4. Futtassa a **Lemezkarbantartó** segédprogramot ideiglenes fájlok és mappák törléséhez.

A Lemezkarbantartó segédprogram futtatása

- A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd mutasson a **Programok** vagy a **Minden program** elemre, és válassza a **Kellékek** mappát.
- Kattintson a **Rendszerezszközők**, majd kattintson a **Lemezkarbantartó** elemre.
A **Lemezkarbantartó** ellenőrzi a merevlemezt és jelentést készít a törölhető összetevők listájáról.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet a nem használt összetevők eltávolításához.

További információ a Lemezkarbantartó segédprogram futtatásával kapcsolatban

A Lemezkarbantartó segédprogram területet szabadít fel a számítógép merevlemezén, az alábbi fájlok törlésével:


- Ideiglenes internetfájlok törlése
- Letöltött programfájlok törlése
- A Lomtár ürítése
- Fájlok törlése az ideiglenes mappából
- Más Windows-eszközök által létrehozott fájlok törlése
- Nem használt, választható Windows-összetevők eltávolítása

- Az összetevők kiválasztása után kattintson az **OK** gombra.

5. Telepítse a szoftvert.

A szoftver telepítése

- Helyezze a szoftver CD-t a számítógép CD-meghajtójába.
A szoftver telepítése automatikusan elindul.

 **Megjegyzés** Ha a telepítés nem indul el automatikusan, a Windowsban kattintson a **Start** menüre, majd a **Keresés indítása** (vagy **Futtatás**) parancsra. A **Keresés indítása** (vagy **Futtatás**) párbeszédablakba írja be a `d:\setup.exe` sort, majd kattintson a **Bevitel** gombra. (Ha a CD-ROM meghajtó nem a D-hez van rendelve, akkor a megfelelő betűt írja be.)

- Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.

6. Próbáljon meg oldalt beolvasni.

Ok: A szoftvert teljesen el kell távolítani majd újratelepíteni.

Nem működik a nyomtatás

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a

sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Öntesztjelentés nyomtatása](#)
- [2. megoldási lehetőség: A nyomtatási sor törlése](#)
- [3. megoldási lehetőség: Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.](#)
- [4. megoldási lehetőség: Az eszközmeghajtó konfigurációjának ellenőrzése](#)
- [5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e szüneteltetve vagy offline állapotban](#)
- [6. megoldási lehetőség: A nyomtatási sor törlése manuálisan](#)
- [7. megoldási lehetőség: Indítsa újra a nyomtatásvezérlő alkalmazást](#)
- [8. megoldási lehetőség: A szoftveralkalmazás ellenőrzése](#)


1. megoldási lehetőség: Öntesztjelentés nyomtatása

Megoldás: Nyomtasson egy öntesztjelentést, hogy lássa a készülék képes-e a nyomtatásra és kommunikál-e a számítógéppel.

Öntesztjelentés nyomtatása

1. Tegyen letter vagy A4-es méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása - Színes** gombot.

A készülék nyomtat egy öntesztjelentést, ami lehetséges nyomtatási problémákra utalhat. Az alábbiakban a jelentés tintateszt-területének mintája látható.



3. Győződjön meg róla, hogy a tesztminták teljes rácsot mutatnak, és a vastag színes vonalak teljesekek.
 - Ha a mintázatban pár vonalnál több van megtörve, az a fűvókák problémájára utalhat. Ekkor érdemes megtisztítani a nyomtatópatronokat.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha a többi színes vonal bármelyike hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

Ha az öntesztjelentés nyomtatása sikertelen, győződjön meg arról, hogy megfelelően telepítette a készüléket. A telepítésről szóló információkért tekintse meg a Üzembe helyezési útmutatót, ami a termékhez járt.

Ok: A termék nem volt megfelelően telepítve.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A nyomtatási sor törlése

Megoldás: A nyomtatási sor törléséhez indítsa újra számítógépét.

A nyomtatási sor törlése

1. Indítsa újra a számítógépet.
2. A nyomtató újraindulása után ellenőrizze a nyomtatás sort.
 - a. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók** ikont.
 - Windows XP rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók és faxok** elemet.
 - Windows 2000 rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
 - b. A nyomtatási sor megnyitásához kattintson duplán a nyomtató nevére. Ha nincs várakozó munka várakozási sorban, lehetséges, hogy a probléma megoldódott.
3. Ismét próbálja meg a nyomtatást.

Ok: A nyomtatási sor törléséhez újra kellett indítani a számítógépet.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.


3. megoldási lehetőség: Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.

Megoldás: Húzza ki az USB-kábelt mind a számítógépből, mind a termékből, majd csatlakoztassa újra.


Az USB-kábel eltávolítása és újracsatlakoztatása

1. Húzza ki az USB-kábelt a készülékből.
2. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
3. Hagyja az USB-kábelt szétkapcsolva legalább 5-6 másodpercig.

4. Csatlakoztassa újra az USB-kábelt a számítógéphez és a készülékhez.



Az USB-kábel újbóli csatlakoztatását követően a termék megkezdí a várakozási sorban szereplő dokumentumok nyomtatását.

 **Megjegyzés** Ha USB-hubon keresztül csatlakoztatta a készüléket, ellenőrizze, be van-e kapcsolva a hub. Ha igen, akkor próbálkozzon közvetlen számítógépes csatlakoztatással.

5. Ha a készülék nem kezd automatikusan nyomtatni, indítson egy másik nyomtatási feladatot.

Ok: Szét kellett kapcsolni az USB-kábelt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Az eszközmeghajtó konfigurációjának ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a termék alapértelmezett nyomtatóként van-e beállítva, és hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot használja-e.

Annak ellenőrzése, hogy a készülék alapértelmezett nyomtatóként van-e beállítva

1. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók** ikont.
 - Windows XP rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók és faxok** elemet.
 - Windows 2000 rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő készülék van alapértelmezett nyomtatóként beállítva.
Az alapértelmezett nyomtató mellett egy fekete körben pipa látható.
3. Ha nem a megfelelő készülék van alapértelmezett nyomtatóként kiválasztva, kattintson a jobb egérgombbal a megfelelő készülékre, majd válassza a **Beállítás alapértelmezettként** parancsot.

A nyomtatóillesztő-program ellenőrzése

1. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók** ikont.
 - Windows XP rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók és faxok** elemet.
 - Windows 2000 rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a termék melletti ikonra és válassza a **Tulajdonságok** parancsot.
3. Annak ellenőrzéséhez, hogy a termék a megfelelő portot használja-e, kattintson a **Portok** fülre.
A termék által használt port ki van jelölve és egy pipa látható mellette. A termék számára a DOT4 vagy az USB00X (az X helyén egy szám látható) port kell legyen kiválasztva.
4. Ha a termék rossz portot használ, a kiválasztáshoz kattintson a helyes portra.
A termék által használt port most már ki van jelölve és egy pipa látható mellette.
5. Válassza a **Speciális** fület.
6. Ellenőrizze az **Illesztőprogram** legördülő menüben megjelenő illesztőprogramot, hogy a termék a megfelelő illesztőprogramot használja-e.
A termék neve kell legyen illesztőprogramként feltüntetve.
7. Ha rossz program van kiválasztva, válassza ki a megfelelő illesztőprogramot az **Illesztőprogram** legördülő menüből.
8. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Ok: Ha több mint egy termék volt beállítva ugyanazon számítógépen, a használt termék nem lett alapértelmezett nyomtatóként beállítva, vagy lehetséges, hogy nem megfelelő nyomtató-illesztőprogramot konfiguráltak hozzá.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e szüneteltetve vagy offline állapotban

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a termék nincs-e szüneteltetve vagy offline állapotban.

A nyomtató szüneteltetett vagy offline állapotának ellenőrése

1. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók** ikont.
 - Windows XP rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók és faxok** elemet.
 - Windows 2000 rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** pontot.
2. A nyomtatási sor megnyitásához kattintson duplán a nyomtató nevére.
3. Győződjön meg róla, hogy a **Nyomtató** menü **Nyomtatás felfüggesztése** vagy **Kapcsolat nélküli használat** menüpontjai mellett nem látható pipa. Győződjön meg róla, hogy a **Nyomtató** menü **Nyomtatás felfüggesztése** vagy **Kapcsolat nélküli használat** menüpontjai mellett nem látható pipa. Ha bármelyik tétel mellett pipa látható, annak eltávolításához kattintson az illető menüpontra. Ha a menüben van **Nyomtató online használata** menüpont, kattintson erre az opcióra, hogy a menüpont mellett megjelenjen egy pipa.
4. Ha bármilyen változtatást tett itt, ismét próbálkozzon a nyomtatással.

Ok: A termék szüneteltetve vagy offline állapotban volt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: A nyomtatási sor törlése manuálisan

Megoldás: Törölje manuálisan a nyomtatási sort.

A nyomtatási sor manuális törlése

1. A használt operációs rendszertől függően válassza az alábbi eljárások valamelyikét:
 - Windows Vista: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók** ikont.
 - Windows XP rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra és válassza a **Nyomtatók és faxok** elemet.
 - Windows 2000 rendszer esetén: A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Beállítások**, majd a **Nyomtatók** beállítását.
2. A nyomtatási sor megnyitásához kattintson duplán a nyomtató nevére.
3. A **Nyomtató** menüben kattintson a **Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése** vagy a **Nyomtatási dokumentum törlése** parancsokra, majd a parancs megerősítésére kattintson az **Igen** gombra.
4. Ha még mindig vannak dokumentumok a várakozási sorban, indítsa újra a számítógépet, majd próbálkozzon ismét a nyomtatással.
5. Ellenőrizze a nyomtatási sort, hogy az biztosan üres-e, majd ismét próbálkozzon a nyomtatással.
Ha a nyomtatási sor nem üres, vagy ha üres, de a feladatok nyomtatása meghiúsul, lépjen a következő megoldási lehetőségre.

Ok: A nyomtatási sort manuálisan kellett törölni.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

7. megoldási lehetőség: Indítsa újra a nyomtatásvezérlő alkalmazást

Megoldás: Indítsa újra a nyomtatásvezérlő alkalmazást.

A nyomtatásvezérlő leállítása és újraindítása

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
2. Kattintson kétszer a **Felügyeleti eszközök**, majd kétszer a **Szolgáltatások** ikonra.
3. Görgesse le a listát, majd kattintson a **Nyomtatásisor-kezelő** tételre, aztán a szolgáltatás leállításához kattintson a **leállítás** feliratra a párbeszédpanel tetején.
4. A szolgáltatás újraindításához ugyanitt kattintson **indítás** feliratra, majd az **OK** gombra.
5. Indítsa újra a számítógépet, majd próbálja újra a nyomtatást.

Ok: Újra kellett indítani a nyomtatásvezérlő alkalmazást.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

8. megoldási lehetőség: A szoftveralkalmazás ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze, hogy nem a használt szoftver okozza-e a problémát.

A szoftveralkalmazás ellenőrzése

1. Zárja be a szoftveralkalmazást, majd nyissa meg újra.
2. Próbálja meg nyomtatni ismét az alkalmazásból.



Megjegyzés Lehetséges, hogy a nyomtató nem támogatja a DOS-alapú alkalmazásokat. Az alkalmazás rendszerkövetelményeinek ellenőrzésével döntse el, hogy az Windows- vagy DOS-alapú alkalmazás.

3. Indítson egy nyomtatási feladatot a Jegyzetömbből, ellenőrizendő, hogy a szoftveralkalmazással vagy az illesztőprogrammal kapcsolatban merült-e fel probléma.

Nyomtatás a Jegyzetömbből

- a. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd mutasson a **Programok** vagy a **Minden program** parancsra.
 - b. Mutasson a **Kellékek** menüpontra, majd kattintson a **Jegyzetömb** parancsra.
 - c. Írjon be egy néhány leütésnyi szöveget a Jegyzetömbbe.
 - d. Kattintson a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsára.
4. Ha a Jegyzetömbből indított nyomtatás sikeresen megtörténik, azonban a szoftveralkalmazásból nem lehet nyomtatni, lépjen kapcsolatba az illető alkalmazást gyártó ügyfélszolgálatával.

Ok: A szoftver hibásan vagy nem megfelelően működött együtt a nyomtatóillesztő-programmal.

Elképzelhető, hogy a termék nincs megfelelően telepítve

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt](#)
- [3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet](#)
- [4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket](#)
- [5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert](#)

1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával. Várjon 60 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a készüléket.

Ok: Újra kellett indítani az eszközt


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva és bedugva. Ellenőrizze azt is, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A tápellátás ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.




1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és hálózati adapter
3	Konnektor

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Ha a készülék nem kap elektromos áramot, csatlakoztassa egy másik csatlakozóhoz.
4. Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával.
5. Várjon 5 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt.
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Ismétlje meg a beolvasást.

Az USB-kapcsolat ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz.
2. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik.



3. Ismételje meg a beolvasást.
Ha a beolvasás sikertelen, akkor folytassa a következő lépéssel.
4. Attól függően, hogy a lapolvasó hogyan csatlakozik a számítógéphez, válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Ha az USB-kábel csatlakozik egy USB-hubhoz, próbálkozzon a hubba futó USB-kábel kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával. Ha ez nem vezet eredményre, kapcsolja ki a hubot, majd kapcsolja be újra. Végül próbálkozzon a hubból futó kábel szétkapcsolásával és a számítógéphez történő közvetlen csatlakoztatással.
 - Ha az USB-kábel egy noteszgép dokkolóállomásához csatlakozik, húzza ki a kábelt a dokkolóállomásból és csatlakoztassa azt közvetlenül a számítógéphez.
 - Ha az USB-kábel közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, csatlakoztassa a számítógép egy másik USB-portjához.
5. Ha egyéb USB-eszközök is csatlakoznak a számítógéphez, húzza ki az egyéb eszközöket, kivéve a billentyűzetet és az egeret.
6. Ellenőrizze az USB-kábelt, hogy valóban jól működik.



Megjegyzés Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy a kábel nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni az USB-kábelt. Azt is ellenőrizze, nem haladja-e meg a kábel hossza a 3 métert .

7. Ha rendelkezésre áll egy másik USB-kábel is, próbálja inkább azt használni.
8. Indítsa újra a számítógépet.
9. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a beolvasást.

Ok: A tápkábel vagy az USB-kábel nem volt megfelelően csatlakoztatva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet

Megoldás: Indítsa újra a számítógépet.

Ok: Lehetséges, hogy nem indította újra a számítógépet a szoftvertermék telepítése után. Az is lehetséges, hogy más hiba lépett fel a számítógépen.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket

Megoldás: Távolítsa el a készüléket a **Nyomatók és faxok** párbeszédpanelen keresztül, majd telepítse újra.

A termék eltávolítása és újratelepítése

1. Húzza ki az USB-kábelt a lapolvasóból és a számítógépből.
2. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra és a **Nyomatók és faxok** parancsra.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a készülékre, és válassza a **Törlés** parancsot.
4. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra a készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.
5. A készülék újratelepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ok: A termék első telepítésekor hiba léphetett fel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert

Megoldás: Távolítsa el a teljes HP Photosmart szoftvert a számítógépről, majd a termékhez járó CD-lemez segítségével telepítse újra.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok hozzáadása/eltávolítása** opcióra.
3. Távolítsa el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos. Egy üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, amely a gép újraindítására szólít fel miután eltávolított néhány programot a **Programok telepítése/törlése** listából.
4. Válassza a **Kattintson ide későbbi újraindításhoz** lehetőséget.

5. Csatlakoztassa le a terméket a számítógépről, majd indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).



Megjegyzés Ha nem jelenik meg a Telepítő program, keresse meg a setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá kétszer.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
8. Ha továbbra is problémái vannak a lapolvasással, távolítsa el a további járulékos alkalmazásokat a Programok telepítése/törlése listából, ha szerepelnek ott.



Vigyázat! Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
- HP Dokumentummegjelenítő
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP fénykép és képgaléria
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
- HP Szoftverfrissítés
- HP Share to Web
- HP-szolgáltatóközpont
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Ok: A HP Photosmart szoftver első telepítésekor hiba léphetett fel.

A készülék nem található

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt](#)
- [3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet](#)
- [4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket](#)
- [5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert](#)

1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával. Várjon 60 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a készüléket.

Ok: Újra kellett indítani az eszközt


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva és bedugva. Ellenőrizze azt is, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A tápellátás ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.




1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és hálózati adapter
3	Konnektor

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Ha a készülék nem kap elektromos áramot, csatlakoztassa egy másik csatlakozóhoz.
4. Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával.
5. Várjon 5 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt.
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Ismétlje meg a beolvasást.

Az USB-kapcsolat ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz.
2. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik.



3. Ismétlje meg a beolvasást.
Ha a beolvasás sikertelen, akkor folytassa a következő lépéssel.
4. Attól függően, hogy a lapolvasó hogyan csatlakozik a számítógéphez, válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Ha az USB-kábel csatlakozik egy USB-hubhoz, próbálkozzon a hubba futó USB-kábel kihúzásával, majd újrcsatlakoztatásával. Ha ez nem vezet eredményre, kapcsolja ki a hubot, majd kapcsolja be újra. Végül próbálkozzon a hubból futó kábel szétkapcsolásával és a számítógéphez történő közvetlen csatlakoztatással.
 - Ha az USB-kábel egy noteszgép dokkolóállomásához csatlakozik, húzza ki a kábelt a dokkolóállomásból és csatlakoztassa azt közvetlenül a számítógéphez.
 - Ha az USB-kábel közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, csatlakoztassa a számítógép egy másik USB-portjához.
5. Ha egyéb USB-eszközök is csatlakoznak a számítógéphez, húzza ki az egyéb eszközöket, kivéve a billentyűzetet és az egeret.
6. Ellenőrizze az USB-kábelt, hogy valóban jól működik.



Megjegyzés Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy a kábel nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni az USB-kábelt. Azt is ellenőrizze, nem haladja-e meg a kábel hossza a 3 métert .

7. Ha rendelkezésre áll egy másik USB-kábel is, próbálja inkább azt használni.
8. Indítsa újra a számítógépet.
9. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a beolvasást.

Ok: A tápkábel vagy az USB-kábel nem volt megfelelően csatlakoztatva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet

Megoldás: Indítsa újra a számítógépet.

Ok: Lehetséges, hogy nem indította újra a számítógépet a szoftvertermék telepítése után. Az is lehetséges, hogy más hiba lépett fel a számítógépen.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket

Megoldás: Távolítsa el a készüléket a **Nyomatók és faxok** párbeszédpanelen keresztül, majd telepítse újra.

A termék eltávolítása és újratelepítése

1. Húzza ki az USB-kábelt a lapolvasóból és a számítógépből.
2. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra és a **Nyomatók és faxok** parancsra.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a készülékre, és válassza a **Törlés** parancsot.
4. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra a készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.
5. A készülék újratelepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ok: A termék első telepítésekor hiba léphetett fel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert

Megoldás: Távolítsa el a teljes HP Photosmart szoftvert a számítógépről, majd a termékhez járó CD-lemez segítségével telepítse újra.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok hozzáadása/eltávolítása** opcióra.
3. Távolítsa el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos. Egy üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, amely a gép újraindítására szólít fel miután eltávolított néhány programot a **Programok telepítése/törlése** listából.
4. Válassza a **Kattintson ide későbbi újraindításhoz** lehetőséget.

5. Csatlakoztassa le a terméket a számítógépről, majd indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).



Megjegyzés Ha nem jelenik meg a Telepítő program, keresse meg a setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá kétszer.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
8. Ha továbbra is problémái vannak a lapolvasással, távolítsa el a további járulékos alkalmazásokat a Programok telepítése/törlése listából, ha szerepelnek ott.



Vigyázat! Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
- HP Dokumentummegjelenítő
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP fénykép és képgaléria
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
- HP Szoftverfrissítés
- HP Share to Web
- HP-szolgáltatóközpont
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Ok: A HP Photosmart szoftver első telepítésekor hiba léphetett fel.

Az eszköz nem talált elérhető beolvasási célt

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet](#)
- [2. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert](#)

1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet

Megoldás: Indítsa újra a számítógépet.

Ok: Lehetséges, hogy nem indította újra a számítógépet a szoftvertermék telepítése után. Az is lehetséges, hogy más hiba lépett fel a számítógépen.


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert


Megoldás: Távolítsa el a teljes HP Photosmart szoftvert a számítógépről, majd a termékhez járó CD-lemez segítségével telepítse újra.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése


1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok hozzáadása/eltávolítása** opcióra.
3. Távolítsa el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos. Egy üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, amely a gép újraindítására szólít fel miután eltávolított néhány programot a **Programok telepítése/törlése** listából.
4. Válassza a **Kattintson ide későbbi újraindításhoz** lehetőséget.
5. Csatlakoztassa le a terméket a számítógépről, majd indítsa újra a számítógépet.

 **Megjegyzés** Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).

 **Megjegyzés** Ha nem jelenik meg a Telepítő program, keresse meg a setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá kétszer.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
8. Ha továbbra is problémái vannak a lapolvasással, távolítsa el a további járulékos alkalmazásokat a Programok telepítése/törlése listából, ha szerepelnek ott.

 **Vigyázat!** Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
- HP Dokumentummegjelenítő
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP fénykép és képgaléria
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
- HP Szoftverfrissítés
- HP Share to Web
- HP-szolgáltatóközpont
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Ok: A HP Photosmart szoftver első telepítésekor hiba léphetett fel.

A szükséges szoftverösszetevő nem található, vagy nem megfelelően lett telepítve

Megoldás: Távolítsa el a teljes HP Photosmart szoftvert a számítógépről, majd a termékhez járó CD-lemez segítségével telepítse újra.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok hozzáadása/eltávolítása** opcióra.
3. Távolítsa el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos. Egy üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, amely a gép újraindítására szólít fel miután eltávolított néhány programot a **Programok telepítése/törlése** listából.
4. Válassza a **Kattintson ide későbbi újraindításhoz** lehetőséget.
5. Csatlakoztassa le a terméket a számítógépről, majd indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).



Megjegyzés Ha nem jelenik meg a Telepítő program, keresse meg a setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá kétszer.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzeme helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
8. Ha továbbra is problémái vannak a lapolvasással, távolítsa el a további járulékos alkalmazásokat a Programok telepítése/törlése listából, ha szerepelnek ott.



Vigyázat! Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
- HP Dokumentummegjelenítő
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP fénykép és képgaléria
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
- HP Szoftverfrissítés
- HP Share to Web
- HP-szolgáltatóközpont
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Ok: A HP Photosmart szoftver első telepítésekor hiba léphetett fel.

Hiba történt a készülékkel történő kommunikáció során

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt](#)
- [3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet](#)
- [4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket](#)
- [5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert](#)
- [6. megoldási lehetőség: Segítségért forduljon a HP ügyfélszolgálatához](#)

1. megoldási lehetőség: Indítsa újra a készüléket

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával. Várjon 60 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a készüléket.

Ok: Újra kellett indítani az eszközt


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze az USB-kábelt és a tápkábelt

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva és bedugva. Ellenőrizze azt is, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A tápellátás ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.




1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és hálózati adapter
3	Konnektor


2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
3. Ha a készülék nem kap elektromos áramot, csatlakoztassa egy másik csatlakozóhoz.
4. Kapcsolja ki a készüléket, és indítsa újra a tápkábel kihúzásával.
5. Várjon 5 másodpercet és dugja vissza a tápkábelt.
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Ismétlje meg a beolvasást.

Az USB-kapcsolat ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel jól csatlakozik a készülék hátoldalán levő USB-porthoz.
2. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik.



3. Ismétlje meg a beolvasást.
Ha a beolvasás sikertelen, akkor folytassa a következő lépéssel.
4. Attól függően, hogy a lap olvasó hogyan csatlakozik a számítógéphez, válasszon az alábbi műveletek közül:
 - Ha az USB-kábel csatlakozik egy USB-hubhoz, próbálkozzon a hubba futó USB-kábel kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával. Ha ez nem vezet eredményre, kapcsolja ki a hubot, majd kapcsolja be újra. Végül próbálkozzon a hubból futó kábel szétkapcsolásával és a számítógéphez történő közvetlen csatlakoztatással.
 - Ha az USB-kábel egy noteszgép dokkolóállomásához csatlakozik, húzza ki a kábelt a dokkolóállomásból és csatlakoztassa azt közvetlenül a számítógéphez.
 - Ha az USB-kábel közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, csatlakoztassa a számítógép egy másik USB-portjához.
5. Ha egyéb USB-eszközök is csatlakoznak a számítógéphez, húzza ki az egyéb eszközöket, kivéve a billentyűzetet és az egeret.
6. Ellenőrizze az USB-kábelt, hogy valóban jól működik.

 **Megjegyzés** Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy a kábel nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel működőképességét, egy másik berendezéshez csatlakoztatva azt. Ha problémát tapasztal, akkor valószínűleg ki kell cserélni az USB-kábelt. Azt is ellenőrizze, nem haladja-e meg a kábel hossza a 3 métert.

7. Ha rendelkezésre áll egy másik USB-kábel is, próbálja inkább azt használni.
8. Indítsa újra a számítógépet.
9. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a beolvasást.

Ok: A tápkábel vagy az USB-kábel nem volt megfelelően csatlakoztatva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Indítsa újra a számítógépet

Megoldás: Indítsa újra a számítógépet.

Ok: Lehetséges, hogy nem indította újra a számítógépet a szoftvertermék telepítése után. Az is lehetséges, hogy más hiba lépett fel a számítógépen.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a készüléket

Megoldás: Távolítsa el a készüléket a **Nyomatók és faxok** párbeszédpanelen keresztül, majd telepítse újra.

A termék eltávolítása és újratelepítése

1. Húzza ki az USB-kábelt a lapolvasóból és a számítógépből.
2. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra és a **Nyomatók és faxok** parancsra.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a készülékre, és válassza a **Törlés** parancsot.
4. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra a készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.
5. A készülék újratelepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ok: A termék első telepítésekor hiba léphetett fel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Távolítsa el, majd telepítse újra a HP Photosmart szoftvert

Megoldás: Távolítsa el a teljes HP Photosmart szoftvert a számítógépről, majd a termékhez járó CD-lemez segítségével telepítse újra.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok hozzáadása/eltávolítása** opcióra.
3. Távolítson el minden olyan dolgot ami a HP-beolvasó szoftverrel kapcsolatos. Egy üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, amely a gép újraindítására szólít fel miután eltávolított néhány programot a **Programok telepítése/törlése** listából.
4. Válassza a **Kattintson ide későbbi újraindításhoz** lehetőséget.

5. Csatlakoztassa le a terméket a számítógépről, majd indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép újraindítása előtt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a telepítőprogramot (Setup).



Megjegyzés Ha nem jelenik meg a Telepítő program, keresse meg a setup.exe fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá kétszer.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.
8. Ha továbbra is problémái vannak a lapolvasással, távolítsa el a további járulékos alkalmazásokat a Programok telepítése/törlése listából, ha szerepelnek ott.



Vigyázat! Ha a számítógép gyártója a HP vagy a Compaq, **ne** távolítsa el más alkalmazást a lenti listában felsoroltakon kívül.

- HP Imaging eszközfunkciók
- HP Dokumentummegjelenítő
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- HP fénykép és képgaléria
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (terméknévvel és szoftver verziószámmal)
- HP Szoftverfrissítés
- HP Share to Web
- HP-szolgáltatóközpont
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Ok: A HP Photosmart szoftver első telepítésekor hiba léphetett fel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

6. megoldási lehetőség: Segítségért forduljon a HP ügyfélszolgálatához

Megoldás: Ha az előző megoldási lehetőségek valamennyi lépését elvégezte, és még mindig problémája van, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Ha kérdés jelenik meg, a technikai támogatás megkereséséhez válasszon országot/ térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra.

Ok: Lehetséges, hogy a termék vagy szoftver megfelelő működéséhez segítséget kell kérnie.

Fájlüzenetek

Az alábbiakban a fájlokhoz kapcsolódó hibaüzenetek listáját láthatja:

- [Hiba a fájl olvasása vagy írása közben](#)
- [A fájl nem található](#)
- [A fájlformátum nem támogatott](#)
- [Érvénytelen fájlnev](#)
- [A HP All-in-One által támogatott fájl típusok](#)

Hiba a fájl olvasása vagy írása közben

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a fájl, illetve a mappa neve megfelelő-e.

Ok: Az eszköz szoftvere nem tudta megnyitni vagy menteni a fájlt.

A fájl nem található

Megoldás: Zárjon be néhány alkalmazást és próbálkozzon újra.

Ok: Nem állt rendelkezésre elég memória a számítógépen nyomtatási előnézetfájl létrehozásához.

A fájlformátum nem támogatott

Megoldás: Nyissa meg a fájlt egy másik programban, és mentse olyan formátumban, melyet a termékszoftver felismer.

További információk itt olvashatók:

[A HP All-in-One által támogatott fájl típusok](#)

Ok: A termékszoftver nem ismeri fel, illetve nem támogatja a megnyitni vagy menteni próbált kép formátumát. Ha a kiterjesztés alapján úgy tűnik, hogy a fájl támogatott, akkor a fájl valószínűleg sérült.

Érvénytelen fájlnev

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a fájlnevben nem használt-e érvénytelen szimbólumokat.

Ok: A megadott fájlnev érvénytelen volt.

A HP All-in-One által támogatott fájl típusok

A támogatott fájlformátumokról tekintse meg az alábbiakat:

- A HP Photosmart szoftver a következő fájlformátumokat támogatja: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF és PNG.
- Beolvasáskor a HP Photosmart szoftver a következő fájlformátumokban tudja elmenteni a képet: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX és TIF.

Általános felhasználói üzenetek

Az alábbiakban az általános felhasználói hibákhoz kapcsolódó üzenetek listáját láthatja:

- [Nem lehet vágni](#)
- [Szegély nélküli nyomtatási hiba](#)
- [Nincs kapcsolat](#)
- [Nincsenek lapolvasási beállítások](#)
- [Nincs szabad lemezterület](#)

Nem lehet vágni

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: A nem használt alkalmazások bezárása](#)
- [2. megoldási lehetőség: Szabadítson fel több helyet a merevlemezen](#)

1. megoldási lehetőség: A nem használt alkalmazások bezárása

Megoldás: Zárjon be minden használaton kívüli alkalmazást. Ebbe beletartoznak az esetlegesen háttérben futó programok, például a képernyővédők és a vírusírtók is. Ha leállítja a víruskeresőt, a lapolvasás végeztével ne felejtse el újraindítani.

Ha gyakran előfordul ez a probléma, vagy más alkalmazások során memóriaproblémákat észlel, akkor szükség lehet a számítógép memóriájának bővítésére. További információkért tekintse meg a számítógép dokumentációját.

Ok: A számítógép nem rendelkezik elegendő memóriával.

2. megoldási lehetőség: Szabadítson fel több helyet a merevlemezen

Megoldás: Ürítse ki az asztalon található Lomtárat. Esetleg töröljön fájlokat a merevlemezről; például törölje az ideiglenes fájlokat.

Ok: A sikeres beolvasáshoz a merevlemezen legalább 50 MB szabad helynek kell lennie

Szegély nélküli nyomtatási hiba

Megoldás: Keret nélküli nyomtatás nem lehetséges, ha csak fekete tintapatron található a nyomtatóban. Helyezzen háromszínű nyomtatópatront a nyomtatóba.

További információk itt olvashatók:

[Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: Az eszközben csak fekete patron volt, a készülék tintahelyettesítő módban volt, és keret nélküli nyomtatást kezdeményezett.

Nincs kapcsolat

Megoldás: Ellenőrizze, be van-e kapcsolva számítógép, és csatlakoztatva van-e a készülékhez. Azt is ellenőrizze, telepítve van-e a készülékhez kapott szoftver.

További információk itt olvashatók:

[A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Ok: Ennek a hibaüzenetnek a megjelenését számos probléma előidézheti.

- A számítógépe nem volt bekapcsolva.
- A számítógépe nem volt összekapcsolva a készülékkel.
- A készülékkel érkező szoftvert rosszul telepítette fel.
- A készülékkel érkező szoftvert telepítette ugyan, de az nem futott.

Nincsenek lapolvasási beállítások

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver telepítve van és fut. További tudnivalókat a HP All-in-One készülékhez kapott Üzembe helyezési útmutató olvashat.

Ok: A termékkel együtt szállított szoftver nincs telepítve, vagy nem fut.

Nincs szabad lemezterület

Megoldás: Zárjon be néhány alkalmazást és próbálkozzon újra.

Ok: Nem állt rendelkezésre elegendő szabad memória a számítógépen a művelet elvégzéséhez.

Papírüzenetek

Az alábbiakban a papírhoz kapcsolódó hibaüzenetek listáját láthatja:

- [A készülék nem tud papírt behúzni az adagolótálcából](#)
- [A tinta szárad](#)
- [Kifogyott a papír](#)
- [Papírelakadás vagy nem megfelelő betöltés](#)
- [Hibás papír](#)
- [Nem megfelelő papírszélesség](#)

A készülék nem tud papírt behúzni az adagolótálcából

Megoldás: Ha a készülékből kifogyott a papír, vagy már csak egy-két lap van a tálcában, helyezzen papírt az adagolótálcába. Ha van papír az adagolótálcában, vegye ki, majd óvatosan ütögesse a köteget az asztalhoz, végül helyezze vissza a papírt az adagolótálcába. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a termék vezérlőpanelén az **Folytatás** gombot.

Ok: Nem volt elegendő papír az adagolótálcában.

A tinta szárad

Megoldás: Hagyja a kinyomtatott dokumentumot a gyűjtőtálcában, amíg az üzenet el nem tűnik. Ha a nyomatot az üzenet eltűnése előtt mindenképp el kell távolítania, akkor a nyomathordozót az alján tartva vagy a széleinél fogva óvatosan emelje fel, és helyezze valamilyen vízszintes felületre.

Ok: A fóliák és bizonyos egyéb nyomathordozók esetében a száradási idő hosszabb a megszokottnál.


Kifogyott a papír

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Tegye vissza a termék hátsó ajtaját](#)
- [2. megoldási lehetőség: A papír típusának és a nyomtatási beállítások ellenőrzése](#)
- [3. megoldási lehetőség: Tisztítsa a görgőket](#)
- [4. megoldási lehetőség: Vegye fel a kapcsolatot a HP-támogatással](#)

1. megoldási lehetőség: Tegye vissza a termék hátsó ajtaját

Megoldás: Ha a papírelakadás megszüntetése céljából eltávolította a hátsó ajtót, tegye azt vissza. Óvatosan tolja előre az ajtót, míg az a helyére nem pattan.



Ok: A hátsó ajtó el volt távolítva a termékről.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A papír típusának és a nyomtatási beállítások ellenőrzése


Megoldás: Ellenőrizze a papírt az adagolótálcában és a nyomtatási beállításokat.

Az adagolótálcán lévő lapok ellenőrzése


1. Vegye ki a papírcsomagot az adagolótálcáról és ellenőrizze, hogy valamennyi lap ugyanolyan méretű és típusú.
2. Cserélje ki a szakadt, poros, gyűrött vagy hajlott lapokat.
Ha a lap fel van kunkorodva, egyenesítse ki a lapot úgy, hogy óvatosan ellenkező irányba hajlíttja, vagy cserélje ki a lapot.


 **Megjegyzés** A probléma megoldásáig használjon sima papírlapot.

3. Egy sima felülethez érintve igazítsa össze a lapok széleit.
4. Ellenőrizze, hogy a papírcsomag 10-25 papírlapot tartalmaz.
5. Helyezze be a köteget az adagolótálcába rövidebb oldalával befelé, nyomtatandó oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be.



6. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig.

 **Megjegyzés** Ne töltse túl az adagolótálcát; a köteg teljesen simuljon a tálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.



7. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatási beállítások, a papírméret és -típus megegyeznek a adagolótálcára betöltött lapokéval.
Tekintse meg az alábbi eljárásokat e beállítások ellenőrzésére és módosítására vonatkozóan.
8. Ismét próbálja meg a nyomtatást.

Papírméret beállítása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.
5. Válassza a **Jellemzők** fület.
6. Az **Átméretezési beállítások** terület **Méret** listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet.

A következő táblázat felsorolja az adagolótálcába betölthető különböző papírtípusok esetében javasolt papírméret beállításokat. Ellenőrizze a számos elemet tartalmazó **Méret** listán, hogy a használt papírtípusra vonatkozóan már szerepel-e megadott papírméret.

Papírtípus	Javasolt papírméret beállítások
Másoló-, többcélú vagy sima papírok	Letter vagy A4
Borítékok	Megfelelő felsorolt borítékméretek
Üdvözlőkártya-papírtípusok	Letter vagy A4
Kartotéklapok	Megfelelő felsorolt kártyaméret (ha a felsorolt méret nem megfelelő, megadhat egyéni papírméretet is)
Tintasugaras papírok	Letter vagy A4
Rávasalható nyomóminta	Letter vagy A4
Címkék	Letter vagy A4
Legal	Legal
Fejléces	Letter vagy A4
Panoráma fotópapír	Megfelelő felsorolt kártyaméret (ha a felsorolt méret nem megfelelő, megadhat egyéni papírméretet is)
Fotópapírok	10 x 15 cm, L, 216 x 279 mm letter, A4-es vagy a megfelelő, listán szereplő méret
Írásvetítő fóliák	Letter vagy A4
Egyéni papírméretek	Egyéni papírméret

A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Az alkalmazás **Fájl** menüjében kattintson a **Nyomtatás** parancsra.
3. Győződjön meg róla, hogy a megfelelően nyomtatót választotta ki.
4. Kattintson a **Tulajdonságok** párbeszédpanelt megnyitó gombra.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Nyomtatóbeállítások**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtató tulajdonságai**.

5. Válassza a **Jellemzők** fület.
 6. Az **Alapbeállítások** terület **Papírtípus** listáján jelölje ki a megfelelő papírméretet.
- Ok:** Probléma volt az adagolótálcában lévő papírral vagy a nyomtatási beállítások nem egyeztek.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Tisztítsa a görgőket


Megoldás: Tisztítsa a görgőket.

A tisztításhoz a következő eszközökre van szükség:


- Pihementes ruha- vagy bármilyen puha, nem foszló, rostokat nem hagyó anyag.
- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz.

A görgők tisztítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
2. Távolítsa el a hátsó szerelőajtót.



3. Mártsa be a pihementes törlőruhát a szűrt vagy desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
4. Tisztítsa le a görgőket, eltávolítva bármely szennyeződést vagy koszfelhalmozódást.
5. Helyezze vissza a hátsó szerelőajtót. Óvatosan tolja előre az ajtót, míg az a helyére nem pattan.



6. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a nyomtatót.
7. Ismét próbálja meg a nyomtatást.

Ok: A görgők piszkosak voltak, tisztítani kellett őket.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Vegye fel a kapcsolatot a HP-támogatással

Megoldás: Ha az előző megoldási lehetőségek valamennyi lépését elvégezte, egye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A készülék szervizelését igényel.

Papírelakadás vagy nem megfelelő betöltés

Megoldás: Szüntesse meg a papírelakadást.

További információk itt olvashatók:

[Papírelakadás megszüntetése](#)

Ok: A HP All-in-One készülékben elakadt a papír.

Hibás papír

Megoldás: Módosítsa a nyomtatóbeállításokat, vagy helyezzen megfelelő típusú papírt az adagolótálcába.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#)

Ok: A nyomtatási feladat beállítása nem felelt meg a készülékbe helyezett papír típusának és méretének.

Nem megfelelő papírszélesség

Megoldás: Módosítsa a nyomtatóbeállításokat, vagy helyezzen megfelelő típusú papírt az adagolótálcába.

További információk itt olvashatók:

- [A nyomtatáshoz használt papír típusának megadása](#)
- [Papírválasztás a nyomtatáshoz és másoláshoz](#)

Ok: A nyomtatási feladat beállítása nem felelt meg a készülékbe helyezett papír típusának és méretének.


Tápellátással és csatlakozással kapcsolatos üzenetek

Az alábbiakban a tápellátáshoz és a csatlakozáshoz kapcsolódó hibaüzenetek listáját láthatja:

- [A HP All-in-One készülék nem található](#)
- [A kommunikációs teszt sikertelen](#)
- [Helytelen leállítás](#)
- [Megszakadt a kétirányú kommunikáció](#)

A HP All-in-One készülék nem található

Megoldás: Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva számítógéphez, akkor kommunikációs hiba léphet fel. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel a készülék és a számítógép között az alábbi módon, megfelelően van csatlakoztatva.



További információk itt olvashatók:

[A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Ok: Ez a hiba csak az USB-csatlakoztatású készülékekre vonatkozik. Az USB kábel nem volt megfelelően csatlakoztatva.

A kommunikációs teszt sikertelen

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék össze van kapcsolva a számítógéppel](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva

Megoldás: Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-


e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A készülék ki volt kapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék össze van kapcsolva a számítógéppel

Megoldás: Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva számítógéphez, akkor kommunikációs hiba léphet fel. Próbálkozzon a következővel:



További információk itt olvashatók:

[A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Ok: A számítógép és a készülék között nem volt kommunikáció.

Helytelen leállítás

Megoldás: Nyomja meg a készülék vezérlőpultján található **Be** gombot a készülék be- és kikapcsolásához.

Ok: Legutóbbi használatkor helytelenül állították le a készüléket. Ha a hosszabbító, esetleg a fali csatlakozó kikapcsolásával állítják le a készüléket, az meghibásodhat.

Megszakadt a kétirányú kommunikáció

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a

sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva](#)
- [2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék össze van kapcsolva a számítógéppel](#)

1. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva


Megoldás: Nézze meg a készüléken található **Be** gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A készülék ki volt kapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Győződjön meg arról, hogy a készülék össze van kapcsolva a számítógéppel

Megoldás: Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva számítógéphez, akkor kommunikációs hiba léphet fel. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel a készülék és a számítógép között az alábbi módon, megfelelően van csatlakoztatva.



További információk itt olvashatók:

[A felállítást követően a készülék nem nyomtat](#)

Ok: A készülék nem volt a számítógéphez csatlakoztatva.

Nyomatópatron-üzenetek

Az alábbiakban a nyomtatópatronhoz kapcsolódó hibaüzenetek listáját láthatja:


- [Nem eredeti HP-patronok vannak behelyezve.](#)
- [Előzőleg már használt eredeti HP-patronokat helyezett be](#)

- [Az eredeti HP-tinta kifogyott](#)
- [Kevés tinta](#)
- [Nyomatás tintahelyettesítő módban](#)
- [A nyomtatópatron elakadt](#)
- [Beigazítás szükséges, vagy a beigazítás sikertelen volt](#)
- [Nyomatópatron hiányzik, rosszul van behelyezve vagy nem a készülékhez való](#)
- [A nyomtatópatronok hiányoznak, vagy a készülék nem ismeri fel őket](#)
- [Inkompatibilis nyomtatópatronok](#)
- [Nyomatópatronok a rossz nyílásban](#)
- [Nyomatópatron-probléma](#)

Nem eredeti HP-patronok vannak behelyezve.

Megoldás: Kövesse a számítógép kijelzőjén megjelenő utasításokat a munka folytatásához vagy cserélje ki a nyomtatópatronokat eredeti HP-patronokra.

A HP eredeti HP-nyomtatópatronok használatát ajánlja. A HP-nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP-nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra egyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek minőségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából eredő javítási vagy szervizigényre a nyomtató garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következő címet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

További információk itt olvashatók:

[Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: A készülék érzékelte, hogy nem HP nyomtatópatron került behelyezésre.

Előzőleg már használt eredeti HP-patronokat helyezett be

Megoldás: Ellenőrizze az aktuális nyomtatási feladat minőségét. Ha kielégítő, a folytatáshoz kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.


A jelzett nyomtatópatronhoz lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre tintaszint-kijelzés. A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ok: Egy eredeti HP nyomtatópatron, amit előzőleg egy másik nyomtatóban használtak.

Az eredeti HP-tinta kifogyott

Megoldás: Kövesse a számítógép kijelzőjén megjelenő utasításokat a munka folytatásához vagy cserélje ki a nyomtatópatronokat eredeti HP-patronokra.

A jelzett nyomtatópatronhoz lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre tintaszint-kijelzés. A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

 **Megjegyzés** A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek minőségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából eredő javítási vagy szervizigényre a nyomtató garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következő címet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

További információk itt olvashatók:

[Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: Az eredeti HP-tinta az említett nyomtatópatronokból kifogyott.

Kevés tinta

Megoldás: A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintről tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, készítsen elő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront, amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.

Ha újratöltött vagy felújított patronot használ (esetleg más termékben korábban már használt patron), lehet, hogy a festékszintjelző pontatlanul - vagy egyáltalán nem - jelzi a festékszintet.


A HP-termékek újrahasznosításával és begyűjtésével kapcsolatos információkért látogassa meg a következő weblapot: www.hp.com/recycle.

Ok: A nyomtatópatron becsült tintaszintje alacsony volt, és a cseréjére lehet szükség.

Nyomtatás tintahelyettesítő módban

Megoldás: Ha mindkét patron az eszközben van, s mégis tintahelyettesítő móddal kapcsolatos üzenetet kapott, ellenőrizze, hogy a műanyag védőszalagot eltávolította-

e a nyomtatópatronokról. Ha műanyag védőszalag fedi a nyomtatópatron érzékelőit, a készülék nem tudja érzékelni, hogy a nyomtatópatron a helyén van-e.



1	Rézsínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó)
3	Tintafúvókák a szalag alatt

További információ itt olvasható: [Tintahelyettesítő mód használata](#).

Ok: Az eszköz a tintahelyettesítő módba lép, amint érzékelt, hogy csak egy nyomtatópatron van behelyezve. Ez a nyomtatási mód lehetővé teszi az egy patronnal történő nyomtatást, de lassabb lesz, és hatással van a nyomtatási minőségre is.

A nyomtatópatron elakadt

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Öntesztjelentés nyomtatása](#)
- [2. megoldási lehetőség: A patrontartó megtisztítása](#)
- [3. megoldási lehetőség: A tápellátás ellenőrzése](#)


1. megoldási lehetőség: Öntesztjelentés nyomtatása

Megoldás: Öntesztjelentés nyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően képes-e nyomtatni.

Öntesztjelentés nyomtatása

1. Tegyen letter vagy A4-es méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása - Színes** gombot.

A készülék nyomtat egy öntesztjelentést, ami lehetséges nyomtatási problémákra utalhat. Az alábbiakban a jelentés tintateszt-területének mintája látható.



3. Győződjön meg róla, hogy a tesztminták teljes rácsot mutatnak, és a vastag színes vonalak teljesekek.
 - Ha a mintázatban pár vonalnál több van megtörve, az a fűvókák problémájára utalhat. Ekkor érdemes megtisztítani a nyomtatópatronokat.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávós, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha a többi színes vonal bármelyike hiányzik, halvány, sávós, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

Ok: A hibaüzenet téves volt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.


2. megoldási lehetőség: A patrontartó megtisztítása

Megoldás: Távolítson el minden olyan tárgyat, ami blokkolja a patrontartót, például a papírt. Majd indítsa újra a készüléket.

A nyomtatópatron-tartó elakadásának megszüntetése

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.

A patrontartónak a készülék jobb szélére kell csúsznia. Amennyiben ez nem történik meg, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.



3. Ha a nyomtatópatron nem mozdult, nyissa ki az első ajtót és jegyezze meg, hol akadt el a tartó, majd keressen elakadt papírt. Lehet, hogy a papír elakadása után hibaüzenet jelenik meg és a nyomtatópatron-tartó beragad.

△ **Vigyázat!** Ne használjon más eszközöket vagy berendezéseket az elakadt papír eltávolításához. Mindig legyen óvatos, amikor elakadt papírt távolít el a termék belsejéből.

Ha a patrontartó a jobb oldalon ragadt be

- a. Ellenőrizze, hogy nem gátolja-e a patrontartó mozgását beragadt papír vagy más idegen tárgy.
- b. Mozgassa a nyomtatópatron-tartót egészen a készülék bal oldaláig.
- c. Ellenőrizze a papír útját a készülék jobb széléig, és minden esetlegesen benntartott papírdarabot távolítson el.

Ha a patrontartó a bal oldalon ragadt be

- a. Ellenőrizze, hogy nem gátolja-e a patrontartó mozgását beragadt papír vagy más idegen tárgy.
- b. Mozgassa a patrontartót egészen a készülék jobb oldaláig.
- c. Ellenőrizze a papír útját a készülék másik széléig, és minden esetlegesen benntartott papírdarabot távolítson el.


Ha a nyomtatópatron-tartó középen ragadt be

- a. Ellenőrizze, hogy nem gátolja-e a patrontartó mozgását beragadt papír vagy más idegen tárgy.
- b. Mozgassa a nyomtatópatron-tartót egészen a készülék bal oldaláig.


- c. Ellenőrizze a papír útját a készülék jobb széléig, és minden esetlegesen bennmaradt papírdarabot távolítsa el.
 - d. Mozgassa a patrontartót egészen a készülék jobb oldaláig.
 - e. Ellenőrizze a papír útját a készülék másik széléig, és minden esetlegesen bennmaradt papírdarabot távolítsa el.
4. Csupkja be az elülső fedelet.
 5. Ellenőrizze, hogy elakadt-e a papír hátsó fedélnél.

A papírelakadás ellenőrzése a hátsó fedél felnyitásával

- a. Az ajtó kioldásához nyomja össze a hátsó ajtónál található füleket. Távolítsa el a fedelet a termékről.



- b. Ellenőrizze, hogy még mindig van-e papír elakadva a készülékben. Finoman húzza ki az elakadt papírokat a görgők közül.
- c. Helyezze vissza a hátsó szerelőajtót. Óvatosan tolja előre az ajtót, míg az a helyére nem pattan.



6. A készülék beállításától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a **Be** gomb folyamatosan világít, nyomtasson öntesztjelentést. Ha tud öntesztjelentést nyomtatni, a tartó már nincs beragadva. További információ itt olvasható: [Öntesztjelentés nyomtatása](#).
 - Ha a **Be** gomb nem világít vagy villog, és a patrontartó még mindig be van ragadva, lépjen a következő megoldási lehetőségre.
7. Húzza ki, majd indítsa újra a készüléket.

A készülék leválasztása és újraindítása

- a. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- b. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be** gombot.
- c. A készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
- d. Dugja vissza a hálózati tápkábelt a készülék hátsó részébe.
- e. Kapcsolja be a készüléket a **Be** gombbal.

Ok: A patrontartót egy papír elakadása akadályozta.


Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: A tápellátás ellenőrzése

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a szükséges áramforráshoz.

Ellenőrizze, hogy a készülék szabályszerűen csatlakozzon egy megfelelő áramforráshoz

1. Ellenőrizze, hogy a termék rendelkezik-e kétvillás tápcsatlakozóval és győződjön meg róla, hogy a termékhez járó tápkábelt használja.
2. Ha a termék számítógéphez csatlakozik, győződjön meg róla, hogy a számítógép az országnak/régióknak megfelelő tápcsatlakozóval rendelkezik.
3. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez.
4. Dugja a tápkábelt egy működő fali csatlakozóba.



1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és adapter

5. Próbálja meg a számítógépéről nyomtatni.
Ha a nyomtató nyomtat, amikor közvetlenül és nem hosszabbítón vagy túlfeszültség-védőn keresztül csatlakozik a fali csatlakozóhoz, lehetséges, hogy a hosszabbító vagy túlfeszültség-védő nem biztosít megfelelő feszültséget a termék működtetéséhez.
6. Ha a készülék nem nyomtat és a patrontartó még mindig elakad, segítségért lépjen kapcsolatba a HP-támogatással.
Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.
Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: Elképzelhető, hogy a hálózati feszültség nem elegendő.

Beigazítás szükséges, vagy a beigazítás sikertelen volt

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Nem megfelelő papírtípus található az adagolótálcában](#)
- [2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőszalagot a nyomtatópatronokról](#)
- [3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatron ütközésig be van-e nyomva a helyére](#)
- [4. megoldási lehetőség: Újjonnan behelyezett nyomtatópatronok igazítása](#)
- [5. megoldási lehetőség: Lehetséges, hogy a nyomtatópatron vagy az érzékelő meghibásodott](#)

1. megoldási lehetőség: Nem megfelelő papírtípus található az adagolótálcában

Megoldás: Ha a patronok igazítása előtt színes papírt töltött az adagolótálcára, a patronok igazítása nem sikerül. Még nem használt, sima, fehér letter vagy A4 méretű papírt töltsön az adagolótálcába, és próbálja megismételni a műveletet. Ha a beigazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy nyomtatópatron hibás.

Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.


Ok: Nem megfelelő papírtípus található az adagolótálcában.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőszalagot a nyomtatópatronokról

Megoldás: Ellenőrizze egyenként a nyomtatópatronokat. A védőszalag lehet, hogy le van húzva a rézszínű érintkezőkről, de továbbra is takarhatja a tintafúvókákat.

Távolítsa el a tintafúvókákat esetleg még mindig takaró szalagot. Ne érintse meg sem a fúvókákat, sem a rézszínű érintkezőket.



1	Rézszínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín füllel (telepítés előtt eltávolítandó)
3	Tintafúvókák a szalag alatt



Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat. Győződjön meg arról, hogy a patronok megfelelően a helyükre kattantak.

Ok: A nyomtatópatronon még rajta volt a védő ragasztószalag.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatron ütközésig be van-e nyomva a helyére

Megoldás: Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat. Győződjön meg arról, hogy a patronok megfelelően a helyükre kattantak.

Ok: A nyomtatópatronok és a patrontartó érintkezői nem érintkeznek egymással.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Újonnan behelyezett nyomtatópatronok igazítása

Megoldás: A kiváló nyomtatási minőség elérése érdekében igazítsa be a nyomtatópatronokat.

Ha az igazítási hiba még fennáll, és nem tudja megszüntetni, akkor a nyomtatópatron lehet hibás. Vegye fel a kapcsolatot a HP-vel.

Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

További információk itt olvashatók:

[Nyomtatópatronok beigazítása](#)

Ok: Új nyomtatópatronokat helyezett be, amiket be kellett igazítani

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: Lehetséges, hogy a nyomtatópatron vagy az érzékelő meghibásodott

Megoldás: Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A nyomtatópatron vagy az érzékelő hibás volt.

Nyomtatópatron hiányzik, rosszul van behelyezve vagy nem a készülékhez való

Megoldás: Ha a nyomtatópatronok hiányoznak, nem jól vannak behelyezve vagy nem a készülékhez való, egy vagy több, a nyomtatópatron állapotát jelző fény villogni kezd. Az alábbi üzenetek egyike megjelenhet a számítógép képernyőjén:

Print Cartridge Problem (Nyomtatópatron problémák)

Incorrect Print Cartridge(s) (Nem megfelelő nyomtatópatron(ok))

Incorrectly Installed Cartridge(s) (Nem megfelelően behelyezett patron(ok))

Print Cartridge(s) Missing (Hiányzó nyomtatópatron(ok))

Ezeknek a nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzeneteknek a megoldásához, nézze meg a következő lehetőséget: [Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek megoldása](#).

A nyomtatópatronok hiányoznak, vagy a készülék nem ismeri fel őket

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat](#)
- [2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok cseréje](#)


1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat

Megoldás: Távolítsa el, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat, és győződjön meg arról, hogy megfelelően helyükre pattantak.

Arról is győződjön meg, hogy a nyomtatópatronok a megfelelő nyílásba vannak-e helyezve.


Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronok megfelelően vannak-e behelyezve

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron-ajtót.
A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.




3. Ellenőrizze, hogy a terméknek megfelelő nyomtatópatronokat használja. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját a készülékhez kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza.
4. Vegye ki a fekete nyomtatópatront a jobb oldali rekeszből. Ne érjen a fúvókákhoz vagy a rézlemezes érintkezőkhöz. Ellenőrizze, nem károsodtak-e a rézszínű érintkezők vagy a tintafúvókák.

Győződjön meg arról, hogy az átlátszó műanyag védőszalag el van távolítva. Ha a szalag még mindig a festékfúvókákon van, húzza le finoman a rózsaszín fűlnél fogva. Ügyeljen arra, hogy a rézszínű szalagot, amely az elektromos érintkezőket tartalmazza, ne távolítsa el.



1	Rézszínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín letépfüllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
3	Festékfúvókák a szalag alatt

- Helyezze vissza a nyomtatópatront a jobb oldali nyílás felé csúsztatva. Majd nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem pattan a patronhelyre.



- Ismételje meg az 1. és 2. lépést a bal oldalon a háromszínű nyomtatópatronnal.

Ok: A jelzett nyomtatópatronok nem megfelelően lett behelyezve.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.

Megoldás: Tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkezőit.

A tisztításhoz a következő eszközökre van szükség:

- Száras, pihementes törleruha, vagy bármely puha, nem foszló anyag.


☼ **Tipp** A kávéfilterek szőszmentesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.

- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront).


△ **Vigyázat!** A nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához **ne** használjon fémtisztító folyadékot vagy alkoholt. Ezek kárt tehetnek a nyomtatópatronban vagy a készülékben.

A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása


- Kapcsolja be a terméket, és nyissa fel a nyomtatópatron-ajtót. A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.



2. Várja meg, amíg leáll a patrontartó és már nem ad hangot, majd húzza ki a tápkábelt a készülék hátuljából.
3. Kioldásához óvatosan nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.


 **Megjegyzés** A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Kizárólag egyesével tisztítsa meg a patronokat. Ne hagyja a nyomtatópatront a HP All-in-One készüléken kívül 30 percnél hosszabb ideig.

4. Vizsgálja meg a patron érintkezőit, hogy nem rakódott-e le rajtuk szennyeződés.
5. Mártsa be a törlőruhát a desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
6. A nyomtatópatronokat az oldalainál fogja meg.
7. Csak a rézszínű érintkezőket tisztítsa meg. Hagyja körülbelül tíz percig száradni a nyomtatópatronokat.




1	Rézszínű érintkezők
2	Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

8. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy a HP-logó legyen felül, majd helyezze vissza a nyílásba. A patronat határozottan nyomja be, amíg a helyére nem kattant.



9. Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
10. Óvatosan zárja vissza a nyomtatópatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábelt a készülékhez.




Ok: A nyomtatópatron érintkezőit meg kellett tisztítani.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok cseréje

Megoldás: Cserélje ki a jelzett nyomtatópatront. Azt is megteheti, hogy eltávolítja a jelzett nyomtatópatront, és tintahelyettesítő módban nyomtat.

 **Megjegyzés** Tintahelyettesítő módban a készülék csak a számítógépről tud nyomtatni. Nyomtatási feladatot nem kezdeményezhet a vezérlőpultról (pl. fénykép nyomtatása memóriakártyáról).

Ellenőrizze, hogy nem járt-e le a nyomtatópatron garanciaideje.

- Ha elérte a garanciális időszak végét, vásároljon új patront.
- Ha még nem érte el a garanciális időszak végét, forduljon a HP ügyfélszolgálatához. Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support. Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Kapcsolódó témakörök

[Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: A nyomtatópatron sérült volt.

Inkompatibilis nyomtatópatronok

A probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

- [1. megoldási lehetőség: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtatópatronokat használja](#)
- [2. megoldási lehetőség: Vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával](#)

1. megoldási lehetőség: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtatópatronokat használja

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a terméknek megfelelő nyomtatópatronokat használja. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját a készülékhez kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza.

Ha a termékkel nem kompatibilis nyomtatópatronokat használ, cserélje ki a jelzett nyomtatópatronokat kompatibilis patronokra.

Ha úgy tűnik, hogy a megfelelő nyomtatópatronokat használja, lépjen tovább a következő megoldási lehetőségre.

További információk itt olvashatók:

- [Nyomtatási kellékek vásárlása](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)

Ok: A jelzett nyomtatópatronok nem voltak kompatibilisek a termékkel.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.


2. megoldási lehetőség: Vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával

Megoldás: Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/ térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A nyomtatópatronok nem ehhez a készülékhez készültek.


Nyomtatópatronok a rossz nyílásban

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a nyomtatópatronokat a megfelelő nyílásokba helyezte. Amennyiben igen, akkor vegye ki és helyezze vissza őket, majd ellenőrizze, hogy teljesen a helyükön vannak-e.




Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronok megfelelően vannak-e behelyezve

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron-ajtót.
A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.




3. Ellenőrizze, hogy a terméknek megfelelő nyomtatópatronokat használja. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját a készülékhez kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza.
4. Vegye ki a fekete nyomtatópatront a jobb oldali rekeszből. Ne érjen a fűvókákhoz vagy a rézlemez érintkezőkhöz. Ellenőrizze, nem károsodtak-e a rézszínű érintkezők vagy a tintafűvókák.

Győződjön meg arról, hogy az átlátszó műanyag védőszalag el van távolítva. Ha a szalag még mindig a festékfűvókákon van, húzza le finoman a rózsaszín fülnél fogva. Ügyeljen arra, hogy a rézszínű szalagot, amely az elektromos érintkezőket tartalmazza, ne távolítsa el.



1	Rézszínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín letépfüllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
3	Festékfűvókák a szalag alatt

5. Helyezze vissza a nyomtatópatront a jobb oldali nyílás felé csúsztatva. Majd nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem pattan a patronhelyre.



6. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a bal oldalon a háromszínű nyomtatópatronnal.



Megjegyzés Amennyiben a nyomtatópatronokat nem a megfelelő nyílásba helyezte, és nem tudja eltávolítani, vegye fel a kapcsolatot a HP-támogatással.

Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A jelzett nyomtatópatronok nem megfelelően lett behelyezve.


Nyomtatópatron-probléma

Az üzenet jelezheti, hogy melyik patron okozta a gondot. Ebben az esetben a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lehetőségekkel. A megoldási lehetőségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószínűbb megoldási lehetőség nyitja a sort. Ha az első lehetőség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.


Amennyiben az üzenet nem tájékoztat arról, melyik patron a hiba forrása, a következő lépések segítségével állapítsa meg, mi okozza a hibát. Miután ezt kiderítette, a hiba megoldását folytassa az első megoldási javaslattal.

A hibát okozó nyomtatópatron megkeresése

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron-ajtót.
A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.




3. Ellenőrizze, hogy a terméknek megfelelő nyomtatópatronokat használja. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját a készülékhez kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza.
4. Vegye ki a fekete nyomtatópatront a jobb oldali rekeszből. Az eltávolításhoz nyomja le a patronrt, majd húzza maga felé, kifelé a nyílásból.



1	Háromszínű nyomtatópatron
2	Fekete nyomtatópatron

5. Csukja be a nyomtatópatron ajtaját.
6. Ellenőrizze, hogy a hiba megoldódott-e.
 - Ha a hiba megoldódott, akkor a fekete nyomtatópatronnal van a probléma.
 - Ha a hiba nem oldódott meg, folytassa a következő lépéssel.
7. Nyissa ki a nyomtatópatronok ajtaját és helyezze vissza a fekete nyomtatópatront a jobb oldali nyílásban előre csúsztatva. Majd nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem kattant a helyére.



8. Távolítsa el a háromszínű nyomtatópatront a bal oldali nyílásból. Az eltávolításhoz nyomja le a patronrt, majd húzza maga felé, kifelé a nyílásból.
9. Csukja be a nyomtatópatron ajtaját.
10. Ellenőrizze, hogy a hiba megoldódott-e.
 - Ha a hiba megoldódott, akkor a háromszínű nyomtatópatronnal van a probléma.
 - Ha a hiba nem oldódott meg, akkor mindkét nyomtatópatronnal probléma van.

11. Nyissa ki a nyomtatópatronok ajtaját és helyezze vissza a háromszínű nyomtatópatront a bal oldali nyílásban előre csúsztatva. Majd nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem kattann a helyére.
12. Csjukja be a nyomtatópatron ajtaját.

- [1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat](#)
- [2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.](#)
- [3. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok cseréje](#)


1. megoldási lehetőség: Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat

Megoldás: Távolítsa el, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat, és győződjön meg arról, hogy megfelelően helyükre pattantak.

Arról is győződjön meg, hogy a nyomtatópatronok a megfelelő nyílásba vannak-e helyezve.


Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronok megfelelően vannak-e behelyezve

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron-ajtót.
A patrontartó a készülék jobb szélére csúszik.




3. Ellenőrizze, hogy a terméknek megfelelő nyomtatópatronokat használja. A kompatibilis nyomtatópatronok listáját a készülékhez kapott nyomtatott útmutató is tartalmazza.
4. Vegye ki a fekete nyomtatópatront a jobb oldali rekeszből. Ne érjen a fúvókákhoz vagy a rézlemezes érintkezőkhöz. Ellenőrizze, nem károsodtak-e a rézszínű érintkezők vagy a tintafúvókák.
Győződjön meg arról, hogy az átlátszó műanyag védőszalag el van távolítva. Ha a szalag még mindig a festékfúvókákon van, húzza le finoman a rózsaszín fűlnél

fogva. Ügyeljen arra, hogy a rézszínű szalagot, amely az elektromos érintkezőket tartalmazza, ne távolítsa el.



1	Rézszínű érintkezők
2	Műanyag szalag rózsaszín letépfüllel (behelyezés előtt el kell távolítani)
3	Festékfúvókák a szalag alatt

5. Helyezze vissza a nyomtatópatront a jobb oldali nyílás felé csúsztatva. Majd nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem pattan a patronhelyre.



6. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a bal oldalon a háromszínű nyomtatópatronnal.

Ok: A jelzett nyomtatópatronok nem megfelelően lett behelyezve.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkezőit.

Megoldás: Tisztítsa meg a a hibát okozó nyomtatópatron(ok) érintkezőit.

A tisztításhoz a következő eszközökre van szükség:

- Száraz, pihementes törőruha, vagy bármely puha, nem foszló anyag.



Tipp A kávéfilterek szőszmentesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.


- Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyezőanyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront).



Vigyázat! A nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához **ne** használjon fémtisztító folyadékot vagy alkoholt. Ezek kárt tehetnek a nyomtatópatronban vagy a készülékben.

A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

1. Kapcsolja be a terméket, és nyissa fel a nyomtatópatron-ajtót. A patronartartó a készülék jobb szélére csúszik.




2. Várja meg, amíg leáll a patronartartó és már nem ad hangot, majd húzza ki a tápkábelt a készülék hátuljából.
3. Kioldásához óvatosan nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.



Megjegyzés A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Kizárólag egyesével tisztítsa meg a patronokat. Ne hagyja a nyomtatópatront a HP All-in-One készüléken kívül 30 percnél hosszabb ideig.


4. Vizsgálja meg a patron érintkezőit, hogy nem rakódott-e le rajtuk szennyeződés.
5. Mártsa be a törőruhát a desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.
6. A nyomtatópatronokat az oldalainál fogja meg.

7. Csak a rézsínű érintkezőket tisztítsa meg. Hagyja körülbelül tíz percig száradni a nyomtatópatronokat.




1	Rézsínű érintkezők
2	Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

8. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy a HP-logó legyen felül, majd helyezze vissza a nyílásba. A patronot határozottan nyomja be, amíg a helyére nem kattann.



9. Ha szükséges, a műveletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.
 10. Óvatosan zárja vissza a nyomtatópatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábelt a készülékhez.




Ok: A nyomtatópatron érintkezőit meg kellett tisztítani.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Nyomtatópatronok cseréje

Megoldás: Cserélje ki a hibát okozó nyomtatópatront. Amennyiben csak az egyik nyomtatópatron okozza a hibát, a hibás patront el is távolíthatja, és folytathatja a munkát tintahelyettesítő módban.

 **Megjegyzés** Tintahelyettesítő módban a készülék csak a számítógépről tud nyomtatni. Ilyen esetben a vezérlőpultról nem lehetséges nyomtatási feladatok (mint a másolás vagy lapolvasás) indítása. További információ itt olvasható: [Tintahelyettesítő mód használata](#).

Ok: Egy vagy mindkét nyomtatópatronnal problémája volt.

13 HP-jótállás és -támogatás

A Hewlett-Packard internetes és telefonos terméktámogatást nyújt a HP All-in-One készülékhez. Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Jótállás](#)
- [Tudnivalók a nyomtatópatronok garanciájáról](#)
- [Támogatási eljárás](#)
- [Mielőtt felhívna a HP-ügyféltámogatást](#)
- [A HP telefonos támogatási szolgáltatása](#)
- [További jótállási lehetőségek](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [HP Korea customer support](#)
- [A készülék előkészítése szállításhoz](#)
- [A termék csomagolása](#)


Jótállás

A jótállásról további tudnivalókat a készülékhez kapott nyomtatott dokumentációban olvashat.

Tudnivalók a nyomtatópatronok garanciájáról

A HP-patron(ok) jótállása akkor alkalmazható, amikor azok a nekik megfelelő HP nyomtatási eszközben vannak felhasználva. Ez a garancia nem vonatkozik újratöltött, utángyártott, felújított, rendeltetésellenesen használt vagy javított HP tintatermékekre.

A termékre addig érvényes a garancia, amíg ki nem fogy a HP tinta, vagy amíg a garanciaidő le nem jár. A garanciaidő végének ÉÉÉÉ/HH/NN formátumú jelzése az alábbi helyen szerepelhet a terméken:



A HP korlátozott jótállási nyilatkozatát a készülék nyomtatott dokumentációjában találja.

Támogatási eljárás

Probléma esetén hajtsa végre a következő eljárást:

1. Tekintse meg a készülékkel kapott dokumentációt.
2. Látogasson el a HP online támogatási webhelyére (www.hp.com/support). A HP online támogatását a HP valamennyi ügyfele igénybe veheti. Ez az időszerű termékinformációk és a szakszerű segítség leggyorsabb forrása. A következőket kínálja:
 - Gyorsan elérhető, képzett online támogatási szakembereket
 - Szoftver- és illesztőprogram-frissítések a készülékhez

- Értékes termék- és hibaelhárítási információk a leggyakoribb problémákkal kapcsolatban
 - Célirányos termékfrissítések, támogatási riasztások és HP-hírek (a termék regisztrálása esetén)
3. Hívja a HP-támogatást. A támogatási lehetőség és az elérhetőség termékenként, országonként/ térségenként és nyelvenként változik.

Mielőtt felhívna a HP-ügyféltámogatást

A HP All-in-One készülékhez esetleg más gyártók szoftverei is mellékelve vannak. Ha e programok bármelyikének használata során problémát észlel, a leghatékonyabb technikai támogatást az adott cég szakembereitől kaphatja.



Megjegyzés Ez az információ nem vonatkozik a Japánban élő vásárlókra. Tudnivalók a Japánban elérhető szervizlehetőségekről: [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP támogatással, a hívás előtt hajtja végre a következőket:

1. Ellenőrizze a következőket:
 - a. A készülék be van dugva és be van kapcsolva.
 - b. A nyomtatópatronok megfelelően vannak behelyezve.
 - c. Az ajánlott papír megfelelően van betöltve a bemeneti tálcába.
2. A készülék újraindítása:
 - a. A **Be** gombbal kapcsolja ki a készüléket.
 - b. A készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 - c. Helyezze vissza a tápkábelt a készülékbe.
 - d. A **Be** gombbal kapcsolja be a készüléket.
3. Támogatási és jótállási információkért látogasson el a HP webhelyére: www.hp.com/support. Ha kérdés jelenik meg, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.

Keresse fel a HP webhelyét a készülékkel kapcsolatos a legfrissebb információkért és a hibaelhárítási tippekért.
4. Ha továbbra is problémát észlel, és szeretné felvenni a kapcsolatot a HP ügyféltámogatás képviselőjével, a következőkre lesz szüksége:
 - a. Jegyezze fel a készülék pontos nevét, ahogyan az a kezelőpanelen megjelenik.
 - b. Nyomtasson ki egy öntesztjelentést.
 - c. Mintanyomatként készítsen egy színes másolatot.
 - d. Készüljön fel arra, hogy részletesen el kell mondania a problémát.
 - e. Készítse elő a sorozatszámot.

A sorozatszámot a készülék hátulján található címkéről olvashatja le. A sorozatszám a címke bal felső sarkában olvasható 10 jegyű kód.
5. Hívja a HP-támogatást. A telefonbeszélgetés alatt legyen a készülék közelében.

Kapcsolódó témakörök

- [Öntesztjelentés nyomtatása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

A HP telefonos támogatási szolgáltatása

A támogatási vonalak számának listáját megtalálhatja a készülék nyomtatott dokumentációjában.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [A telefonos támogatás időtartama](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A telefonos támogatási időszak lejártá után](#)

A telefonos támogatás időtartama

Egyéves ingyenes telefonos támogatásra van lehetőség Észak-Amerikában, Ázsia csendes-óceáni részén, valamint Latin-Amerikában (Mexikót is beleértve). A telefonos támogatás időtartama Európa, a Közel-Kelet és Afrika esetében a www.hp.com/support címen állapítható meg. A telefonbeszélgetésekre a szokásos telefondíjak érvényesek.

Hívás kezdeményezése

A HP támogatás hívásakor tartózkodjon a számítógép és a termék mellett. Készüljön fel arra, hogy meg kell adnia a következő adatokat és információkat:

- Típuszám (a készülék előlapján lévő címkén található)
- Sorozatszám (a készülék hátulján vagy alján található)
- A probléma felmerülésekor megjelenő üzenetek
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
 - Máskor is előfordult már ez a probléma?
 - Elő tudja idézni újból?
 - Hozzáadott új hardvert vagy szoftvert a rendszerhez a probléma első jelentkezésének idején?
 - Történt-e valami a probléma megjelenése előtt (például vihar vagy az eszköz át lett helyezve stb.)?

A telefonos támogatási időszak lejártá után

A telefonos támogatási időszak lejártá után a HP díjat számít fel a támogatási szolgáltatásért. A HP online támogatási webhelyén is találhat segítséget: www.hp.com/support. A támogatási lehetőségekről a helyi HP viszonteladótól vagy az országában/térségben elérhető támogatási vonalon kaphat további tájékoztatást.

További jótállási lehetőségek

A HP All-in-One készülékhez további díj ellenében bővített szolgáltatási programok is elérhetők. Látogasson el a www.hp.com/support címre, válassza ki országát/térségét és nyelvét, majd a szolgáltatásokkal és jótállással foglalkozó részben tekintse meg a bővített szolgáltatási programokkal kapcsolatos tudnivalókat.

HP Quick Exchange Service (Japan)

プリント カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。プリント カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのプリント カートリッジを正常品と交換し、故障したプリント カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号： 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間： 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

További információ a készülék cserére történő becsomagolásához: [A termék csomagolása.](#)

HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)


A készülék előkészítése szállításhoz

Ha már kapcsolatba lépett a HP-támogatással vagy az eladóhellyel, és kéri, küldje vissza javításra a készüléket, mindenképpen távolítsa el a következő elemeket, mielőtt a készüléket visszaküldi.


- Nyomtatópatronok
- A HP All-in-One készülék csatlakoztatására szolgáló táp-, USB- és egyéb kábel.
- Az adagolótálcába töltött papír.
- Távolítsa el a HP All-in-One készülékben esetlegesen benmaradt eredeti dokumentumokat.

A nyomtatópatronok szállítás előtti eltávolítása

1. Kapcsolja be a készüléket és várjon amíg a patrontartó mozdulatlan és csöndes lesz. Ha a készülék nem kapcsol be, ugorja át ezt a lépést és menjen a 2-es lépésre.
2. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
3. Távolítsa el a nyomtatópatronokat a nyílásaikból.

 **Megjegyzés** Ha a készüléket nem sikerül bekapcsolni, húzza ki a tápkábelt, és a nyomtatópatronok eltávolításához kézzel húzza be jobbra a nyomtatópatron-tartót.

4. Helyezze a nyomtatópatronokat légmentesen záródó tartóba, hogy ne száradjanak ki, és tegye el azokat. Ne adja oda a készüléket nekik, hacsak a HP-ügyfélszolgálati munkatárs erre nem kéri.
5. Csukja be a nyomtatópatron-ajtót, és várjon néhány percig, amíg a patrontartó visszatér nyugalmi helyzetébe (a bal oldalra).

 **Megjegyzés** Mielőtt kikapcsolja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a lapolvasó tétlen és az olvasófej visszatért a leparkolt helyzetbe.


6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be** gombot.

A termék csomagolása

A kikapcsolása, áramtalanítása és a nyomtatópatronok eltávolítása után hajtsa végre az alábbi lépéseket.

A készülék csomagolása

1. Ha lehetséges, a szállítandó készüléket az eredeti csomagolásába vagy a cserekészülék csomagolásába helyezze be.



Ha már nincs meg az eredeti csomagolóanyag, használjon más megfelelő csomagolóanyagokat. A szállítás során a nem megfelelő csomagolás és/vagy a nem megfelelő szállítás miatt bekövetkező károkra a jótállás nem vonatkozik.

2. Helyezze a visszaszállítási címkét a doboz külső részére.
3. A dobozba tegye bele a következőket:
 - A probléma teljes leírását a javítást végző személy számára (például a nyomtatási minőség hibáját szemléltető oldalakat).
 - A vásárlási nyugtát vagy a vásárlást igazoló más bizonylatot, amelyről megállapítható a jótállási időszak.
 - Nevét, címét és telefonszámát, ahol napközben elérhető.

14 Műszaki információk

Ezen fejezet a HP All-in-One műszaki adatait, valamint a nemzetközi hatósági nyilatkozatokat tartalmazza.

További műszaki adatokért tekintse át a HP All-in-One nyomtatott dokumentációját.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Specifikációk](#)
- [Megjegyzés Windows 2000 felhasználók számára](#)
- [Környezeti termékkezelési program](#)
- [Hatósági nyilatkozatok](#)

Specifikációk

Ebben a fejezetben a HP All-in-One készülékre vonatkozó műszaki leírást találja. A további műszaki adatok a nyomtatott útmutatóban találhatóak.

Rendszerkövetelmények

A szoftver- és rendszerkövetelményeket a Readme (Olvass el!) fájl ismerteti.

A jövőben várható kiadásokról, újdonságokról és terméktámogatásról a HP online támogatási webhelyén olvashat bővebben a következő címen: www.hp.com/support.

A papírtálcák kapacitása

Típus	Papír súlya	Papírtálca	Kimeneti tálca†
Normál papír	75-90 gsm	Maximum 80 (75 gsm papír)	50 (75 gsm papír)
Legal méretű papír	75-90 gsm	Maximum 80 (75 gsm papír)	50 (75 gsm papír)
Kártyák	200 gsm index max.	Max. 40	25
Borítékok	75-90 gsm	Max. 10	10
Írásvetítő-fólia	-	Max. 30	15 vagy kevesebb
Címkék	-	Max. 30	25
10 x 15 cm Fotópapír	236 gsm	Max. 30	25
216 x 279 mm Fotópapír	-	Max. 30	10

* Maximális kapacitás.

† A kimeneti tálca kapacitását a használt papír típusa és a felhasznált tinta mennyisége befolyásolja. A HP azt javasolja, hogy rendszeresen ürítse a kimeneti tálcat.

Másolási specifikációk

- Digitális képfeldolgozás
- Legfeljebb 9 másolat egy eredetiről (a készülék típusától függően változik)
- A másolási sebességek készüléktípusonként és a dokumentum összetettségétől függően változnak
- Maximális másolatnagyítás 200 és 400% között (modelltől függően)
- Maximális másolat kicsinyítés 25 és 50% között (modelltől függően)

Lapolvasási specifikációk

- Képszerkesztőt tartalmaz
- Az integrált OCR-szoftver automatikusan szerkeszthető szöveggé alakítja a beolvasott szöveget (ha telepítve van)
- Twain-kompatibilis szoftverinterfész
- Felbontás: akár 1200 x 2400 ppi optikai (modelltől függően); 19200 ppi szoftveres
A ppi felbontásról a lapolvasó szoftverében tájékozódhat bővebben.
- Színes: 48 bites színes, 8 bites szürkeskálás (256 szürkeségi árnyalat)
- Maximális beolvasási méret az üvegről: 21,6 x 29,7 cm

Nyomatási felbontás

A nyomtató felbontásáról a nyomtatószoftverben tájékozódhat. További információ itt olvasható: [A nyomtatási felbontás megtekintése](#).

Nyomatópatron-kapacitás

A nyomtatópatronok becsült kapacitásáról a www.hp.com/pageyield oldalon olvashat bővebben.

Hangos információk

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor a zajra vonatkozóan információkat kaphat a HP webhelyén. Látogasson el a következő címre: www.hp.com/support.

Megjegyzés Windows 2000 felhasználók számára

Ez a termék korlátozott funkciókat kínál Windows 2000 operációs rendszer használata esetén, amelyek közé tartoznak (de ezekre nem korlátozódnak) az alábbiak:

- A beolvasást TWAIN vagy WIA technológiák támogatják egy alkalmazáson belül. A vezérlőpanel **Lapolvasás** gombja nem működik.
- A másolás csak a vezérlőpanelről támogatott.
- A HP Photosmart szoftver nem áll rendelkezésre.
- A képernyőn megjelenő Súlyó nincs telepítve, de a webről letölthető itt: www.hp.com/support.

Környezeti termékkezelési program

A Hewlett-Packard Company elkötelezett aziránt, hogy termékei ne csak kiváló minőségűek, de környezetbarátok is legyenek. Ezt a terméket az újrahasznosítási elvek szerint tervezték. A felhasznált anyagok száma a minimálisra lett csökkentve, miközben biztosítva van a megfelelő minőség és megbízhatóság. A különböző anyagok könnyen szétválaszthatók. A rögzítőket és csatlakozókat könnyű megtalálni, könnyen hozzáférhetőek, és egyszerű eszközökkel eltávolíthatók. A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhetőek, és egyszerűen szétszedhetőek és javíthatók. További információk a HP Commitment to the Environment (környezetvédelmi) webhelyén találhatóak:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Papírfelhasználás](#)
- [Műanyagok](#)
- [Anyagbiztonsági adatlapok](#)
- [Újrahasznosítási program](#)
- [HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja](#)
- [Energy Star® megjegyzés](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)

Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek és az EN 12281:2002-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

Műanyagok

A 25 grammnál nehezebb műanyag alkatrészeket a nemzetközi szabványok szerint jelöltük meg, így a termék életének a végén könnyen azonosíthatók az újrafelhasználható műanyag alkatrészek.

Anyagbiztonsági adatlapok

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) megtalálhatók a HP webhelyén:

www.hp.com/go/msds

Újrahasznosítási program

A HP egyre növekvő számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok országban/régióban, és partnereként működik együtt a világ néhány legnagyobb újrahasznosítási központjával. A HP a néhány legnépszerűbb termékének újra történő eladásával megóvja az erőforrásokat. További, általános tudnivalók a HP termékek újrahasznosításával kapcsolatban:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP tintasugaras kiegészítők újrahasznosítási programja

A HP elkötelezett a környezet védelme iránt. Az újrahasznosítási program (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban lehetővé teszi az elhasznált nyomtatópatronok és tintapatronok ingyenes begyűjtését. További tudnivalókat az alábbi webhelyen olvashat:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energy Star® megjegyzés

A terméket úgy tervezték, hogy a teljesítmény romlása nélkül csökkentse az energiafogyasztást és óvja a környezetet. A termék mind működés közben, mind inaktív állapotban takarékoskodik az energiával. A termék megfelel az ENERGY STAR® előírásainak, ami egy olyan önkéntes részvételen alapuló program, amelynek célja, hogy ösztönözze az energiatakarékos irodai termékek kifejlesztését.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Az ENERGY STAR irányelveiről további tudnivalókat a következő webhelyen talál:

www.energystar.gov

Hatósági nyilatkozatok

A HP All-in-One készülék megfelel az országa/térsége szabályozó hatóságai által megállapított termékkövetelményeknek.

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [Toxic and hazardous substance table](#)
- [HP Deskjet F4200 All-in-One series declaration of conformity](#)

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电路板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质, 含量低于SJ/T11363-2006 的限制

X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质, 含量高于SJ/T11363-2006 的限制

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

*以上只适用于使用这些部件的产品

HP Deskjet F4200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-0811-01

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that

Product Name and Model: HP Deskjet F4200 All In One Series

Regulatory Model Number:¹⁾ VCVRA-0811

AC Power Adapter: 0957-2242

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B

CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

FCC CFR 47 Part 15

CISPR 24:1997 + A1:2001 + A2:2002

Safety:

EN 60950-1:2001

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

IEC 60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE-marking accordingly.

Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Tárgymutató

Jelek és számok

- 10 x 15 cm méretű fotópapír behelyezés 26
- 2 oldal 1 lapon, nyomtatás 47
- 4 oldal 1 lapon, nyomtatás 47
- 4 x 5 hüvelyk méretű fotópapír, betöltés 26
- 4 x 6 hüvelykes (10 x 15 cm-es) szegély nélküli fényképek nyomtatás 39

A

- A4-es méretű papír, betöltés 25
- alapértelmezett nyomtató, beállítás 32
- állapotjelző fények áttekintés 12
- álló tájolás 35
- a termék szállítása 225

B

- beállítás
 - nyomtatási beállítások 32, 37
- be gomb 12
- behelyezés
 - 10 x 15 cm méretű fotópapír 26
 - 4 x 15,24 cm méretű fotópapír 26
- beigazítás
 - nem sikerült 205
 - nyomtatópatronok 205
- beolvasás
 - lapolvasási specifikációk 228
- beolvasott képek szerkesztése 65
- betöltés
 - A4-es méretű papír 25
 - borítékok 28
 - címkék 29
 - eredeti 21
 - indexkártyák 27
 - írásvetítő-fóliák 29

- legal méretű papír 25
- letter méretű papír 25
- rávasalható matricák 29
- teljes méretű papír 25
- üdvözlőkártyák 29
- borítékok
 - betöltés 28

C

- címkék, nyomtatás 50
- címkék
 - betöltés 29

CS

- csatlakoztatási problémák
 - A HP All-in-One nem kapcsol be 88
 - készülék nem található 195

D

- dokumentumok
 - beolvasott szerkesztése 65
 - lapolvasás 63

E

- elkenődött tinta 105
- érvénytelen fájlnev 187
- eszköz
 - nincs válasz 120

F

- fájl
 - érvénytelen név 187
 - nem támogatott fájlformátum 187
 - támogatott formátumok 187
- faxolás
 - gyenge minőségű nyomatok 108
 - papírszélesség nem megfelelő 194

- faxolási problémák
 - gyenge nyomtatási minőség 108
- fedél belső oldala, tisztítás 68
- fekvő tájolás 35
- felbontás
 - nyomtatás 34
- fényerő, módosítás nyomaton 36
- fényképek
 - beolvasott kép szerkesztése 65
 - nyomtatás fotópapírra 41
 - nyomtatás sima papírra 40
 - szegély nélküli nyomtatás 39
 - tinta permeteződik 132
- festékadagolók
 - vásárlás 85
- folytatás
 - nyomtatási feladat 53
- fotópapír
 - behelyezés 26
- fűzet nyomtatása 44

G

- gombok, vezérlőpult 10

GY

- gyenge faxnyomtatási minőség 108
- gyors
 - másolás 58

H

- hatósági nyilatkozatok 231
- helytelen leállítás 196
- hiányzik
 - információk a másolt eredetiről 134
 - szöveg lapolvasásból 141
- hibaelhárítás
 - faxolási problémák 108
 - hardvertelepítés 87
 - hibaüzenetek 142

lapolvasás 137
másolás 132
nyomatás 118
nyomatási minőség 105
Olvass el! fájl 87
szoftvertelepítés 92
USB-kábel 90
hibaüzenetek
fájl olvasása vagy írása
187
kifogyott a papír 190
HP JetDirect 19
HP Szolgáltatóközpont, hiányzó
ikonok 94

I
írásvetítő-fóliák
betöltés 29
írásvetítő-fóliák, nyomtatás 49

J
jelentések
önteszt 69
jótállás 221, 223

K
karbantartás
a fedél belső oldalának
tisztítása 68
a külső felület tisztítása 67
nyomatópatronok 70
nyomatópatronok
beigazítása 77
nyomatópatronok cseréje
73
nyomatópatronok
tisztítása 78
öntesztjelentés 69
tintaszintek ellenőrzése 71
üveg tisztítása 67

képek
beolvasott kép
szerkesztése 65
lapolvasás 63
készülék
nem található 195
kétoldalas nyomatok 43, 44
kifogyott a papír 190
kommunikációs problémák
megszakadt a kétirányú
kommunikáció 196
teszt sikertelen 195

környezet
Környezeti termékkezelési
program 228

L
lapolvasás
a szöveg helyén szaggatott
vonalak látszanak 141
dokumentumok 63
elrendezés a lapon nem
megfelelő 140
fényképek 63
funkciók 63
hibaelhárítás 137
kép szerkesztése 65
leáll 137
leállítás 65
levágás nem megfelelő
140
nincsenek lapolvasási
beállítások hiba 189
sikertelen 138
szövegformátum nem
megfelelő 140
szöveg hibás 141
üres 140
visszavonás 65
lapolvasás gomb 11
lapolvasó üvege
tisztítás 67
leállítás
lapolvasás 65
másolás 61
nyomatási feladat 52
legal méretű papír
betöltés 25
letter méretű papír
betöltés 25
levágás
sikertelen 188

M
margók
levágott szöveg vagy rajz
129
nem megfelelő 127, 135
másolás
fekete-fehér
dokumentumok 60
gyors 58
hiányzó információ 134
hibaelhárítás 132

keret nélküli fénykép 59
másolat készítése 55
megszakítás 61
papírtípusok, javasolt 57
példányszám 59
specifikációk 227
szegély nélküli másolat
szegéllyel 137
üres 135
másolás indítása
fekete 11
színes 11
másolat készítése 55
megszakítás
másolás 61
nyomatási feladat 52
minőség
nyomatás 34
műszaki adatok
lapolvasási specifikációk
228
másolási specifikációk
227
papírtálcák kapacitása
227
rendszerkövetelmények
227

N
nagyítás 135
nem egyező firmware-
változat 147
nincsenek lapolvasási
beállítások hiba 189
nincs kapcsolat hiba 189

NY
nyomathordozó. *lásd:* papír
nyomatás
2 vagy 4 oldal 1 lapon 47
a borítékok nyomtatása nem
megfelelő 119
a lap mindkét oldalára 43
borítékok 50
címek 50
címkék 50
egy nyomtatópatronnal 76
értelmetlen karakterek
123
feladat folytatása 53
feladat leállítása 52
fordított sorrend 127

- fotópapírra 41
 függőleges csíkok 116
 füzet 44
 halvány 113
 hibaelhárítás 118
 írásvetítő-fóliák 49
 különleges nyomtatási feladatok 39
 megfelelő sorrend 48
 megtekintés 36
 minőség, hibaelhárítás 105, 108, 111, 115
 nem megfelelő margók 127, 129
 nyomtatási beállítások 32, 37
 öntesztjelentés 69
 poszterek 51
 rávasalható matrica 49
 semmi nem történik 124
 sima papíron 40
 számítógépről 31
 szegély nélküli, sikertelen 119
 szegély nélküli fotók 39
 szoftveralkalmazásból 31
 torz nyomat 109
 több oldal egy lapon 47
 tükrözött képek 49
 üres nyomat 130
 weblapok 51
 nyomtatás beállításai
 felbontás 34
 minőség 34
 sebesség 34
 nyomtatási beállítások
 átméretezési beállítások 35
 elrendezés 35
 fényerő 36
 kicsinyítés/nagyítás 35
 nyomtatási minőség 103
 papírméret 32
 papírtípus 33
 színtónus 36
 tájolás 35
 telítettség 36
 nyomtatási kép megtekintése 36
 nyomtatási minőség
 elkenődött tinta 105
 Nyomtatási parancsikonok lap 37
 nyomtatómegosztás 19
 nyomtató megosztás
 Mac 19
 Windows 19
 nyomtatópatronok
 alkatrészek neve 71
 beigazítás 77, 205
 csere 73
 előzőleg használt 198
 érintkezők tisztítása 79
 hiányzik 207
 hibaüzenet 207
 kevés tinta 130, 199
 kezelés 71
 nem HP tinta 198
 nem megfelelő 207
 rendelés 85
 sérült 207
 tárolás 76
 tintafúvóka terület tisztítása 81
 tintaszintek ellenőrzése 71
 tippek 99
 tisztítás 78
 nyomtatópatronok
 beigazítása 77
 nyomtatópatronok cseréje 73
 nyomtatópatron-tartó elakadt 200
 nyomtatópatron-védő 76

O
 oldalsorrend 48
 Olvass el! fájl 87

Ö
 öntesztjelentés 69

P
 papír
 betöltés 24
 elakadás 97, 147, 194
 elakadások 97
 javasolt méretek
 nyomtatáshoz 32
 javasolt típusok 22, 23
 javasolt típusok
 másoláshoz 57
 kifogyott 190
 méret nem megfelelő 194
 nem megfelelő betöltés 194
 nem megfelelő típusok 24
 sikertelen behúzás 118
 szélesség nem megfelelő 194
 tippek 99
 típus nem megfelelő 194
 választás 22
 papírtálcák kapacitása 227
 papírtípus 33
 papír választása 22
 patronok. *lásd:*
 nyomtatópatronok
 példányszám
 másolás 59
 Pólónyomó papírok. *lásd:*
 rávasalható matrica
 poszterek 51
 problémák
 hibaüzenetek 142
 lapolvasás 137
 másolás 132
 nyomtatás 118

R
 rávasalható matrica 49
 rendelés
 festékadagolók 85
 nyomtatópatronok 85
 rendszerkövetelmények 227
 rossz nyomtatási minőség 105

S
 sebesség
 nyomtatás 34

SZ
 szegély 135
 szegély nélküli fotók
 nyomtatás 39
 szegélyek a másolaton 137
 szegély nélküli másolatok 59
 szín
 tomba 113
 színtónus, módosítás
 nyomaton 36
 szoftveralkalmazás,
 nyomtatás 31
 szoftver eltávolítása 95
 szoftvertelepítés
 eltávolítás 95

- hibaelhárítás 92
- újratelepítés 95
- szoftver telepítése,
 - hibaelhárítás 87
- szoftver újratelepítése 95
- szöveg
 - beolvasott képen szaggatott vonalak 141
 - egyenetlen 118
 - értelmetlen karakterek 123
 - hibás formátum a lapolvasásnál 140
 - levágott 129
 - nem fed be 108
 - nem megfelelő vagy hiányzik a beolvasott példányon 141
 - sima betűtípusok 118

T

- támogatási eljárás 221
- támogatási időszak lejártá után 223
- támogatott csatlakozási típusok nyomtató megosztás 19
- telefonos támogatás 222
- telefonos támogatás időtartama támogatás időtartama 223
- telefonszámok,
 - ügyféltámogatás 222
- telítettség, módosítás nyomaton 36
- tinta
 - csíkok a papír hátoldalán 117
 - kevés 130, 199
 - permeteződik a HP All-in-One belsejében 132
 - száradási idő 190
- tinta, eltávolítása bőrről és ruháról 83
- tinta eltávolítása bőrről és ruháról 83
- tintahelyettesítő mód 76
- tintapatronok
 - HP tinta kifogyott 198
- tintaszintek, ellenőrzés 71
- tisztítás
 - fedél belső oldala 68
 - külső felület 67

- nyomtatópatron
 - érintkezők 79
- nyomtatópatronok 78
- nyomtatópatron tintafúvóka területe 81
- üveg 67

U

- újrahasznosítás
 - tintapatronok 229
- USB-kábel
 - megszakadt kommunikáció 196
- USB-kábel telepítése 90

Ü

- üdvözlőkártyák, betöltés 29
- ügyfélszolgálat
 - jótállás 223
- ügyféltámogatás
 - jótállás 221
 - kapcsolatfelvétel 222
- üres
 - lapolvasás 140
 - másolás 135
- üveg
 - tisztítás 67

V

- vezérlőpanel
 - gombok 10,
- visszavonás
 - lapolvasás 65
- visszavonás gomb 12

W

- weblapok nyomtatása 51