



# HP MediaSmart Connect x280n

## Guide d'installation rapide



### CE DONT VOUS DEVEZ VOUS MUNIR AVANT DE COMMENCER

- Votre HP MediaSmart Connect et les éléments présents dans l'emballage.
  - Votre téléviseur haute définition (HDTV) et la télécommande (vendue séparément).
  - Un accès à votre réseau domestique, câblé ou sans fil.
- REMARQUE :** Si vous envisagez d'utiliser une connexion sans fil, vous aurez besoin d'informations relatives à la sécurité pour votre réseau.
- L'accès aux services de médias en ligne nécessite un accès Internet haut débit (vendu séparément).
  - Des câbles facultatifs, selon votre installation (vendus séparément).

Fold

**1 RACCORDEZ VOTRE TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION À VOTRE HP MEDIASMART CONNECT**

Après avoir sélectionné un emplacement pour le périphérique :

- ✓ Raccordez le périphérique à votre téléviseur haute définition et à l'équipement en option.
- Raccordez le périphérique à votre réseau domestique.
- Raccordez le périphérique à la source d'alimentation.
- Insérez les piles dans la télécommande.

**CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI**      **CONNEXION À L'AIDE DE CÂBLES EN COMPOSANTES**

Téléviseur haute définition      HP MediaSmart Connect      Téléviseur haute définition      HP MediaSmart Connect

Câbles non fournis.

**CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE LAN**

Conseillée. Ignorez cette étape si vous utilisez un réseau domestique sans fil. (Câble non fourni.)

**CONNEXION DE L'ALIMENTATION**

Pour les connexions avancées, consultez le *Manuel d'utilisateur et d'installation*.

Fold

**2 SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR VOTRE TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION**

- ✓ Sélectionnez l'entrée du HP MediaSmart Connect sur le téléviseur.
- Sélectionnez la résolution du téléviseur. (Vidéo en composantes uniquement.)
- Suivez les instructions à l'écran.

### POUR CONFIGURER VOTRE TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION

- Assurez-vous que votre téléviseur haute définition est allumé et, à l'aide de la télécommande, sélectionnez la source d'entrée pour visualiser le HP MediaSmart Connect.
- Appuyez sur le bouton Périphérique de la télécommande du HP MediaSmart Connect si nécessaire pour allumer le témoin HP MediaSmart Connect.



**REMARQUE :** Si vous utilisez une Vidéo en composantes, l'écran de résolution du téléviseur s'affiche.



Exécutez les étapes 1 et 2 de la section « Pour configurer votre téléviseur haute définition ». À l'étape 3, vous devez sélectionner la résolution d'écran :

- Appuyez sur OK, ou sur le bouton fléché vers le bas pour sélectionner une résolution, puis appuyez sur OK. Attendez que le périphérique réponde. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.



- Appuyez sur le bouton fléché vers le haut pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur OK.



Fold

**3 INSÉREZ LE CD D'INSTALLATION DANS VOTRE ORDINATEUR**

Insérez le CD d'installation dans un lecteur et suivez les instructions pour :

- ✓ Installer le logiciel MediaSmart (automatique).
- Permettre au Lecteur Microsoft® Windows Media® 11 de partager des médias avec le HP MediaSmart Connect.
- Enregistrer votre périphérique auprès de HP (en option).
- Créer gratuitement votre compte services Média en ligne HP (en option).

### À L'AIDE DU CD

Si votre pare-feu vous invite à autoriser les programmes logiciels MediaSmart installés à communiquer, choisissez **Débloquer**. Les noms des programmes sont :

- HP MediaSmart Services Gateway
- CinemaNow Media Manager



- Insérez le CD d'installation PC fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
- Suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'installation du HP MediaSmart Connect :

- L'assistant de partage HP MediaSmart s'ouvre pour vous guider dans le partage de médias.
- Cliquez pour permettre au Lecteur Windows Media 11 de partager des médias avec le HP MediaSmart Connect. Pour partager des médias sur un ordinateur Microsoft Windows Vista®, votre réseau doit être un réseau privé.
- Entrez les informations pour enregistrer votre HP MediaSmart Connect auprès de HP.
- Cliquez pour configurer les services de médias en ligne. (Si vous choisissez de faire cela à une date ultérieure, vous pouvez alors cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Passerelle** dans la barre des tâches pour configurer les services.)
- Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée sur votre ordinateur.

Fold

**4 RETOURNEZ À VOTRE TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION POUR TERMINER L'INSTALLATION**

- ✓ Terminez la configuration de votre réseau.
- Configurez l'Extend pour Windows Media Center (en option).

### FINALISER LA CONFIGURATION SUR VOTRE TÉLÉVISEUR HAUTE DÉFINITION

- Orientez la télécommande du HP MediaSmart Connect vers le HP MediaSmart Connect, appuyez sur le bouton fléché droit pour sélectionner **Suivant**, puis appuyez sur OK.

**Si vous utilisez une connexion sans fil au réseau\***, sélectionnez l'option sans fil. Le système recherche les réseaux sans fil disponibles et en affiche une liste. Sélectionnez le réseau sans fil que vous voulez, et soyez prêt à entrer le SSID (service set identifier) et la clé de sécurité, si nécessaire.

**IMPORTANT :** Si votre réseau sans fil n'est pas dans la liste, sélectionnez le mode **Avancé** et entrez-le manuellement.

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de votre réseau.



**PROFITEZ-EN!**

\* Un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis, mais pas fournis.

Fold and perforate

Extend pour Media Center	Ordinateur équipé d'un système d'exploitation Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium ou Édition Intégrale.				
MediaSmart	Ordinateur équipé de Microsoft® Windows® XP SP2 ou ultérieur ; Media Center Édition 2005 ; ou Windows Vista® ou tout périphérique doté d'un serveur de média compatible UPnP.				
Compatibilité	Transmettre des photos, de la musique et des vidéos à votre téléviseur	Visualisation automatique du contenu à partir de plusieurs périphériques	Accès aux médias en ligne. Un accès Internet est nécessaire (vendu séparément).	Contrôler la TV en direct	

**UTILISATION DES MÉDIAS NUMÉRIQUES**

MediaSmart Mode Média      Extend pour le mode Media Center

Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/support/mediasmart>



Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
The information contained herein is subject to change without notice.  
Microsoft, Windows, and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. Printed in China