

外接设备 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 7 月

文档部件号：482360-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型常用的功能。某些功能可能在您的笔记本计算机上未提供。

目录

使用 USB 设备

连接 USB 设备	2
停止并移除 USB 设备	2
使用 USB 传统支持	3

索引	4
----------	---

使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于连接外接设备选项，比如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

笔记本电脑有 4 个 USB 端口，它们支持符合 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 标准的设备。USB 集线器提供可供笔记本电脑使用的额外 USB 端口。

连接 USB 设备

△ **注意：** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

▲ 要将 USB 设备连接到计算机，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。



当系统检测到该设备后就会发出声音。

🔔 **注：** 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software（正在安装设备驱动程序软件）”消息。

停止并移除 USB 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，在移除 USB 设备之前应先将其停止。

注意： 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆的方式移除 USB 设备。

要停止并移除 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧通知区域中的**安全删除硬件**图标。

🔔 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区域中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。

🔔 **注：** 如果未列出 USB 设备，则不必停止设备就可以将其移除。

3. 单击**停止**，然后单击**确定**。

4. 移除设备。

使用 USB 传统支持

USB 传统支持（默认情况下启用）允许执行以下操作：

- 在笔记本电脑启动期间或在基于 MS-DOS 的程序或实用程序中使用连接到 USB 端口上的 USB 键盘、鼠标或集线器
- 从可选的外接多功能插槽或可选的 USB 引导设备启动或重新启动

USB 传统支持在出厂时处于启用状态。要在“计算机设置”中禁用或重新启用 USB 传统支持，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，当屏幕底部显示“按 Esc 键进入启动菜单”消息，请按 **esc**。
2. 按 **f10** 以进入 BIOS 设置。
3. 使用指点设备或箭头键来选择 **系统配置 > 设备配置**。
4. 要禁用 USB 传统支持，请单击 **USB 传统支持** 旁边的 **禁用**。要重新启用 USB 传统支持，请单击 **USB 传统支持** 旁边的 **启用**。
5. 要保存更改并退出“计算机设置”，请单击屏幕左下角的 **保存**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 或 -

使用箭头键选择 **文件 > 保存更改并退出**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动笔记本电脑之后，更改开始生效。

索引

D

电缆

USB 2

端口

USB 1

J

集线器 1

U

USB 传统支持 3

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 设备

连接 2

说明 1

停止 2

移除 2

