

Harici Aygıtlar Kullanım Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Temmuz 2008

Belge Parça Numarası: 490900-141

Ürünle ilgili not

Bu kullanıcı kılavuzunda birçok modelde ortak olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

USB aygıtı kullanma

USB aygıtını bağlama	2
Bir USB aygıtını durdurma ve çıkarma	2
USB eski donanım desteğini kullanma	3

Dizin	4
-------------	---

USB aygıtı kullanma

Evrensel Seri Veri Yolu (USB), USB klavye, fare, sürücü, yazıcı, tarayıcı veya hub gibi isteğe bağlı bir harici aygıtı bağlamak için kullanılabilen bir donanım arabirimidir.

Bazı USB aygıtları için, genelde aygıtla birlikte gelen ek destek yazılımları gerekebilir. Aygıtta özgü yazılımlar hakkında daha fazla bilgi için, aygıtın üreticinin yönergelerine bakın.

Modeline bağlı olarak, bilgisayarda USB 1.0, USB 1.1 ve USB 2.0 aygıtları destekleyen en çok 4 USB bağlantı noktası bulunabilir. USB hub'ı, bilgisayarla kullanılabilecek ek USB bağlantı noktaları sağlar.

USB aygıtını bağlama

△ **DİKKAT:** USB konektörünün hasar görmesini önlemek için, USB aygıtını bağlarken çok az güç uygulayın.

- ▲ Bir USB aygıtını bilgisayara bağlamak için, aygıtın USB kablosunu USB bağlantı noktasına takın.



Aygıt algılandığında bir ses duyacaksınız.

📄 **NOT:** Bir USB aygıtını ilk kez bağladığınızda, bildirim alanında, bilgisayarın aygıtı tanıdığını belirten bir mesaj görüntülenir.

Bir USB aygıtını durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Bilgi kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, USB aygıtını çıkarmadan önce durdurun.

DİKKAT: USB konektörünün hasar görmesini önlemek için, USB aygıtını çıkarırken kablodan çekmeyin.

Bir USB aygıtını durdurmak ve çıkarmak için:

1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklatın.

📄 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklatın.

2. Listedeki aygıt adını tıklatın.

📄 **NOT:** USB aygıtı listede değilse, onu çıkarmadan önce aygıtı durdurmanız gerekmez.

3. **Durdur**'u ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.
4. Aygıtı çıkarın.

USB eski donanım desteğini kullanma

USB eski donanım desteği (varsayılan olarak etkindir) aşağıdaki eylemlere olanak tanır:

- USB klavye, fare ya da başlatma sırasında veya MS-DOS tabanlı bir program veya yardımcı programda USB bağlantı noktasına bağlı bir hub kullanma
- İsteğe bağlı harici MultiBay veya isteğe bağlı önyükleme yapılabilir bir USB aygıtı kullanma

Geriye dönük USB desteği fabrika ayarlarında etkindir. Computer Setup'ta USB eski donanım desteğini devre dışı bırakmak veya yeniden etkinleştirmek için şu adımları uygulayın:

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın ve ekranın alt kısmında "Press the ESC key for Startup Menu" (Başlatma Menüsü için ESC tuşuna basın) mesajı görüntülenirken **esc** tuşuna basın.
2. BIOS Setup'a girmek için **f10** tuşuna basın.
3. Bir işaret aygıtını veya ok tuşlarını kullanarak **System Configuration** (Sistem Yapılandırması) > **Device Configurations** (Aygıt Yapılandırmaları) seçeneğini belirleyin.
4. USB eski donanım desteğini devre dışı bırakmak için, **USB legacy support** (USB eski donanım desteği) öğesinin yanındaki **Disabled** (Devre dışı) seçeneğini tıklatın. USB eski donanım desteğini yeniden etkinleştirmek için, **USB legacy support** (USB eski donanım desteği) öğesinin yanındaki **Enabled** (Etkin) seçeneğini tıklatın.
5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek ve Computer Setup'tan çıkmak için, ekranın sol alt köşesinde bulunan **Save** (Kaydet) seçeneğini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

– veya –

Ok tuşlarını kullanarak **File** (Dosya) > **Save changes and exit** (Değişiklikleri kaydet ve çık) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Yaptığınız değişiklikler, bilgisayar yeniden başlatıldığında etkinleşir.

Dizin

B

baęlantı noktaları

USB 1

H

hub'lar 1

K

kablolar

USB 2

U

USB aygıtları

açıklama 1

baęlama 2

çıkarma 2

durdurma 2

USB baęlantı noktaları,

belirleme 1

USB eski donanım desteęi 3

USB hub'ları 1

USB kablosu, baęlama 2

