

外接式裝置 使用者手冊

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2008 年 7 月

文件編號：490900-AB1

產品聲明

本使用指南會說明大部分機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	2
停用並取出 USB 裝置	2
使用 USB 舊版支援	3

索引	4
----------	---

使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能用來連接選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

依機型而定，電腦最多可能會有 4 個 USB 埠，可支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。選購的 USB 集線器提供額外的 USB 埠，可與電腦一起使用。

連接 USB 裝置

△ **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 連接埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

☞ **附註：** 在第一次連接 USB 裝置時，通知區會顯示訊息通知您電腦已經識別該裝置。

停用並取出 USB 裝置

△ **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，請先停用再取出 USB 裝置。

注意： 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

若要停用並取出 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

☞ **附註：** 如果 USB 裝置未列出，則在取出裝置之前，不需要先停用該裝置。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

4. 取出裝置。

使用 USB 舊版支援

USB 舊版支援（預設為啓用）允許執行下列動作：

- 在啓動期間，或在 MS-DOS 的程式或公用程式下，使用電腦上的 USB 連接埠所連接的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器
- 從選購的多工插槽或 USB 可開機裝置上啓動或重新啓動

在原廠設定中已啓用 USB 舊版支援。若要在「電腦設定 (Computer Setup)」中停用或重新啓用 USB 舊版支援：

1. 啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵，進入 BIOS 設定 (BIOS Setup)。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「系統組態 (System Configuration)」>「裝置配置 (Device Configurations)」。
4. 若要停用 USB 舊版支援，按一下「USB 舊版支援 (USB legacy support)」旁邊的「已停用 (Disabled)」。若要重新啓用 USB 舊版支援，按一下「USB 舊版支援 (USB legacy support)」旁邊的「已啓用 (Enabled)」。
5. 若要儲存變更並離開「電腦設定 (Computer Setup)」，按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」，然後按照螢幕上的指示執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)」，然後按照螢幕上的指示執行。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

索引

U

USB 連接埠, 識別 1

USB 集線器 1

USB 裝置

取出 2

停用 2

連接 2

說明 1

USB 舊版支援 3

USB 纜線, 連接 2

十一畫

連接埠

USB 1

十二畫

集線器 1

二十五畫以上

纜線

USB 2

