

# Utilitaire Setup

## Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée aux  
États-Unis de Microsoft Corporation.

Les informations contenues dans ce  
document peuvent être modifiées sans  
préavis. Les garanties relatives aux produits  
et aux services HP sont décrites dans les  
déclarations de garantie limitée expresse qui  
les accompagnent. Aucun élément du  
présent document ne peut être interprété  
comme constituant une garantie  
supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour  
responsable des erreurs ou omissions de  
nature technique ou rédactionnelle qui  
pourraient subsister dans le présent  
document.

Deuxième édition : Décembre 2008

Première édition : septembre 2007

Référence du document : 483457-052

---

# Sommaire

## 1 Démarrage de l'utilitaire Setup

## 2 Utilisation de l'utilitaire Setup

Changement de langue de l'utilitaire Setup .....	2
Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup .....	2
Affichage des informations système .....	3
Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup .....	3
Sortie de l'utilitaire Setup .....	4

## 3 Menus de l'utilitaire Setup

Menu Principal .....	5
Menu Sécurité .....	5
Menu Configuration du système .....	6
Menu Diagnostic .....	7


<b>Index .....</b>	<b>8</b>
--------------------	----------



---

# 1 Démarrage de l'utilitaire Setup

L'utilitaire Setup est un utilitaire d'informations et de personnalisation présent dans la mémoire ROM, qui peut être utilisé même lorsque le système d'exploitation Windows® ne fonctionne pas.

 **REMARQUE :** Le lecteur d'empreintes digitales (certains modèles) ne peut pas être utilisé pour accéder à l'utilitaire Setup.

Cet utilitaire présente des informations sur l'ordinateur et permet de modifier des paramètres relatifs au démarrage, à la sécurité et à d'autres préférences.

Pour démarrer l'utilitaire Setup :

▲ Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **f10**.

–ou–

1. Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **echap**.
2. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur **f10**.

---

## 2 Utilisation de l'utilitaire Setup

### Changement de langue de l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment changer de langue dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **f10**.  
  
–ou–  
Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **echap**. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur **f10**.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Configuration du système > Langue**, puis appuyez sur **entrée**.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **entrée**.
4. Lorsqu'une invite de confirmation de la langue s'affiche, appuyez sur **entrée**.
5. Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire Setup, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**.

Vos modifications prennent effet immédiatement.

### Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup

Setup n'est pas un utilitaire Windows et ne prend pas en charge le pavé tactile. La navigation et la sélection se font par pression sur les touches du clavier.

- Pour choisir un menu ou un de ses éléments, utilisez les touches de direction.
- Pour choisir un élément dans la liste ou basculer vers un champ, par exemple le champ Activer/Désactiver, utilisez les touches de direction ou la touche **f5** ou **f6**.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur **entrée**.
- Pour fermer une zone de texte ou retourner à l'écran du menu, appuyez sur **echap**.
- Pour afficher des informations de navigation et de sélection supplémentaires pendant que l'utilitaire Setup est en cours d'exécution, appuyez sur **f1**.

## Affichage des informations système

La procédure suivante décrit comment afficher les informations système dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire n'est pas encore ouvert, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **f10**.

–ou–

Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **echap**. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur **f10**.

2. Sélectionnez le menu **Principal**. Les informations système, telles que la date et l'heure système, ainsi que des informations d'identification relatives à l'ordinateur s'affichent.
3. Pour quitter l'utilitaire Setup sans modifier les paramètres, utilisez les touches de direction pour sélectionner le menu **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**.

## Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment restaurer les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.


1. Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **f10**.

–ou–

Ouvrez l'utilitaire Setup en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Appuyez sur echap pour afficher le menu de démarrage) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur **echap**. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur **f10**.

2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Charger les paramètres d'installation par défaut**, puis appuyez sur **entrée**.
3. Lorsque la boîte de dialogue Confirmation de configuration s'affiche, appuyez sur **entrée**.
4. Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire Setup, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur **entrée**.

Les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

 **REMARQUE :** La restauration des paramètres par défaut définis en usine n'affecte pas les paramètres relatifs aux mots de passe, à la sécurité et à la langue.

## Sortie de l'utilitaire Setup

Vous pouvez quitter l'utilitaire Setup en enregistrant ou en ignorant les modifications.

- Pour quitter l'utilitaire Setup et enregistrer les modifications dans la session en cours :

Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur [echap](#) pour retourner à l'écran du menu principal. Ensuite utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur [entrée](#).

- Pour quitter l'utilitaire Setup sans enregistrer vos modifications dans la session en cours :

Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur [echap](#) pour retourner à l'écran du menu principal. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur [entrée](#).


Quel que soit votre choix, l'ordinateur redémarre sous Windows.



---

## 3 Menus de l'utilitaire Setup

Les tableaux de menus présentés dans cette section décrivent les options de l'utilitaire Setup.

 **REMARQUE :** Certains des éléments de menu de l'utilitaire Setup répertoriés dans ce chapitre peuvent ne pas être pris en charge par votre ordinateur.

---

### Menu Principal

---

Sélectionnez	Action effectuée
Informations système	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afficher et modifier l'heure et la date du système.</li><li>• Afficher les informations d'identification de l'ordinateur.</li><li>• Visualiser les informations de spécifications concernant le processeur, la taille de la mémoire, le BIOS système et la version du contrôleur de clavier (certains modèles).</li></ul>

---

### Menu Sécurité

---

Sélectionnez	Action effectuée
Mots de passe administrateur	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur.
Mot de passe de mise sous tension	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe de mise sous tension.

---

# Menu Configuration du système

Sélectionnez	Action effectuée
Language Support (Support langue)	Modifier la langue dans l'utilitaire Setup.
Son du bouton (certains modèles uniquement)	Activer/désactiver le son des boutons.
Technologie de virtualisation (certains modèles)	Activer/désactiver la technologie de virtualisation du processeur.
État C6 du processeur (certains modèles)	Activer/désactiver l'état de veille C6 du processeur.
Économie d'énergie du contrôleur LAN (certains modèles)	Activer/désactiver le mode économie d'énergie du contrôleur LAN. Lorsqu'elle est activée, cette option économise l'énergie quand l'ordinateur est en mode CC.
Économie d'énergie du lecteur de carte/contrôleur 1394 (certains modèles)	Activer/désactiver le mode économie d'énergie du lecteur de carte/contrôleur 1394.
Ventilateur toujours activé	Activer/désactiver l'activation permanente du ventilateur. Lorsqu'elle est activée, cette option active de façon permanente le ventilateur.
Options d'amorçage	<p>Configurer les options d'amorçage suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Délai des touches <b>f9</b> et <b>f10</b> (en secondes) : Définit le délai des fonctions <b>f9</b> et <b>f10</b> de l'utilitaire Setup dans des intervalles de 5 secondes chaque (0, 5, 10, 15, 20).</li><li>• Démarrage CD-ROM : Activer/désactiver le démarrage à partir du lecteur de CD-ROM.</li><li>• Démarrage disquette : Activer/désactiver le démarrage à partir du lecteur de disquette.</li><li>• Amorçage carte réseau interne : Activer/désactiver le démarrage à partir de la carte réseau interne.</li><li>• Ordre de démarrage : Définir l'ordre de démarrage pour :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Unité de disquette USB</li><li>◦ Lecteur de CD/DVD ROM interne</li><li>◦ Unité CD/DVD ROM USB</li><li>◦ Disque dur</li><li>◦ Unité de disquette USB</li><li>◦ Disque dur USB</li><li>◦ Carte réseau</li></ul></li></ul>

# Menu Diagnostic

Sélectionnez	Action effectuée
Auto-test disque dur	Exécuter un auto-test détaillé du disque dur du système.  <b>REMARQUE :</b> Sur les modèles équipés de deux disques durs, cette option de menu s'appelle <b>Primary Hard Disk Self Test</b> (Auto-test disque dur principal).
Secondary Hard Disk Self Test (Auto-test disque dur secondaire) (sur certains modèles)	Exécuter un auto-test détaillé du disque dur secondaire.
Test de la mémoire	Exécuter un test de diagnostic sur la mémoire système.

---

# Index

## A

affichage des informations système 3  
auto-test disque dur secondaire 7  
auto-test du disque dur 7

## C

changement de langue de l'utilitaire Setup 2

## D

démarrage de l'utilitaire Setup 1

## E

économie d'énergie du contrôleur 1394 6  
économie d'énergie du contrôleur LAN 6  
économie d'énergie du lecteur de carte 6  
état C6 du processeur 6

## I

informations système 5

## L

lecteur d'empreintes digitales 1

## M

menu Configuration du système 6  
menu Diagnostic 7  
menu Principal 5  
menu Sécurité 5  
mot de passe administrateur 5  
mot de passe de mise sous tension 5  
mots de passe 5

## N

navigation dans l'utilitaire Setup 2

## O

options d'amorçage 6  
ordre de démarrage 6

## R

restauration des paramètres par défaut 3

## S

sélection dans l'utilitaire Setup 2  
son du bouton 6  
sortie de l'utilitaire Setup 4  
support langue 6

## T

technologie de virtualisation 6  
test de la mémoire 7

## U

unités, ordre d'amorçage 6  
utilisation de l'utilitaire Setup 2

## V

ventilateur toujours activé 6

