

Programma di installazione

Guida per l'utente

© Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft è un marchio registrato negli Stati
Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Seconda edizione: Dicembre 2008

Prima edizione: Settembre 2007

Numero di parte documento: 483457-062

Sommario

1 Avvio del programma di installazione

2 Utilizzo del programma di installazione

Modifica della lingua del programma di installazione	2
Spostamento e selezione nel programma di installazione	2
Visualizzazione delle informazioni di sistema	3
Ripristino delle impostazioni predefinite nel programma di installazione	3
Uscita dal programma di installazione	4


3 Menu del programma di installazione

Menu Main (Principale)	5
Menu Security (Sicurezza)	5
System Configuration (Configurazione sistema), menu	6
Menu Diagnostics (Diagnostica)	7

Indice analitico	8
-------------------------------	----------

1 Avvio del programma di installazione

Il programma di installazione è un'utility di personalizzazione caricata nella ROM che è possibile utilizzare anche quando il sistema operativo Windows® non funziona.

 **NOTA:** Non è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli) per accedere al programma di installazione.

Il programma di installazione consente di visualizzare informazioni relative al computer e di specificare le impostazioni relative all'avvio, alla protezione e ad altre preferenze.

Per avviare il programma di installazione:

▲ Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **f10** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio).

oppure

1. Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **esc** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio).
2. Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere **f10**.

2 Utilizzo del programma di installazione

Modifica della lingua del programma di installazione

La seguente procedura descrive come modificare la lingua del programma di installazione. Se il programma non è in esecuzione, iniziare dal passaggio 1. In caso contrario, iniziare dal passaggio 2.

1. Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **f10** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio).

oppure

Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **esc** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio). Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere **f10**.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **System Configuration (Configurazione di sistema) > Language (Lingua)** quindi premere **invio**.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare una lingua, quindi premere **invio**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma con la lingua selezionata, premere **invio**.
5. Per salvare le modifiche e uscire dal programma di installazione, selezionare **Exit (Esci) > Exit Saving Changes (Salva le modifiche ed esci)** con i tasti freccia e premere **invio**.

Le modifiche diventeranno effettive immediatamente.

Spostamento e selezione nel programma di installazione

Poiché il programma di installazione non si basa su Windows, il TouchPad non è supportato. Lo spostamento e la selezione vengono effettuati mediante la pressione di tasti.

- Per scegliere un menu o una voce di menu, utilizzare i tasti freccia.
- Per selezionare un elemento in un elenco o per modificare un campo, ad esempio un campo per l'attivazione o la disattivazione, utilizzare i tasti freccia o premere **f5** o **f6**.
- Per selezionare un elemento, premere **invio**.
- Per chiudere una casella di testo o visualizzare di nuovo il menu, premere **esc**.
- Per visualizzare informazioni aggiuntive relative allo spostamento e alla selezione mentre è in esecuzione il programma di installazione, premere **f1**.

Visualizzazione delle informazioni di sistema

La procedura seguente consente di visualizzare le informazioni di sistema del programma di installazione. Se il programma di installazione non è avviato, iniziare la procedura dal passaggio 1. In caso contrario, iniziare la procedura dal passaggio 2.

1. Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **f10** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio).

oppure

Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **esc** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio). Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere **f10**.

2. Selezionare il menu **Main** (Principale). Vengono visualizzate le informazioni di sistema, ad esempio ora e data di sistema, e le informazioni relative all'identificazione del computer.
3. Per uscire dal programma di installazione senza salvare le impostazioni, utilizzare i tasti freccia per selezionare **Exit (Esci) > Exit Discarding Changes (Esci e ignora modifiche)**, quindi premere **invio**.

Ripristino delle impostazioni predefinite nel programma di installazione

La procedura seguente descrive come ripristinare le impostazioni predefinite dell'utility. Se il programma non è in esecuzione, iniziare dal passaggio 1. In caso contrario, iniziare dal passaggio 2.


1. Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **f10** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio).

oppure

Avviare il programma di installazione accendendo o riavviando il computer. Premere **esc** quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio). Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere **f10**.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Exit (Esci) > Load Setup Defaults (Carica valori predefiniti)**, quindi premere **invio**.
3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Setup Confirmation (Conferma impostazioni), premere **invio**.
4. Per salvare le modifiche e uscire dal programma di installazione, selezionare **Exit (Esci) > Exit Saving Changes (Salva le modifiche ed esci)** con i tasti freccia e premere **invio**.

Le impostazioni predefinite del programma di installazione hanno effetto al riavvio del computer.

 **NOTA:** Le impostazioni relative alle password, alla protezione e alla lingua non vengono modificate quando si ripristinano le impostazioni predefinite.

Uscita dal programma di installazione


Prima di chiudere il programma di installazione, è possibile salvare o meno le modifiche.

- Per chiudere il programma di installazione e salvare le modifiche della sessione corrente:
Se i menu del programma di installazione non sono visibili, premere **esc** per tornare al menu contestuale. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Exit (Esci) > Exit Saving Changes (Salva le modifiche ed esci)**, quindi premere **invio**.
- Per chiudere il programma di installazione senza salvare le modifiche nella sessione corrente:
Se i menu del programma di installazione non sono visibili, premere **esc** per tornare al menu contestuale. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Exit (Esci) > Exit Discarding Changes (Esci e ignora modifiche)**, quindi premere **invio**.

Dopo la chiusura del programma di installazione, il computer viene riavviato in Windows.

3 Menu del programma di installazione

Nelle tabelle riepilogative dei menu disponibili in questa sezione vengono descritte le opzioni del programma di installazione.

 **NOTA:** È possibile che alcune delle voci di menu del programma di installazione elencate in questo capitolo non siano supportate dal computer in uso.

Menu Main (Principale)

Selezione	Per
System information (Informazioni di sistema)	<ul style="list-style-type: none">• Visualizzare e modificare l'ora e la data del sistema.• Visualizzare le informazioni di identificazione del computer.• Visualizzare informazioni specifiche su processore, capacità di memoria, BIOS di sistema e versione del controller della tastiera (solo in determinati modelli).

Menu Security (Sicurezza)

Selezione	Per
Administrator password (Password amministratore)	Immettere, modificare o eliminare una password amministratore.
Power-On Password (Password di accensione)	Immettere, modificare o eliminare una password di accensione.

System Configuration (Configurazione sistema), menu

Selezione	Per
Language Support (Supporto lingua)	Modificare la lingua del programma di installazione.
Button Sound (Suono pulsante - solo in determinati modelli)	Abilitare/disabilitare il segnale acustico emesso al tocco del pulsanti.
Tecnologia di virtualizzazione (solo in determinati modelli)	Abilitare/disabilitare le tecnologie di virtualizzazione del processore.
Processor C6 State (Stato C6 del processore - solo in determinati modelli)	Abilitare/disabilitare lo stato di sospensione C6 del processore.
LAN Power Saving (Risparmio energia LAN - solo in determinati modelli)	Abilitare/disabilitare la modalità di risparmio energia della LAN. Se abilitata, consente di risparmiare energia quando il computer è in modalità CC.
Card Reader/1394 Power Saving (Risparmio energia lettore schede/1394 - solo in determinati modelli)	Abilitare/disabilitare la modalità di risparmio energia del lettore schede/1394.
Fan Always On (Ventola sempre attiva)	Abilitare/disabilitare la ventola sempre attiva. Se abilitata, la ventola del computer sarà sempre in funzione.
Boot Options (Opzioni di avvio)	<p>Impostare le seguenti opzioni di avvio:</p> <ul style="list-style-type: none">• f9 and f10 Delay (sec.) (Ritardo f9 e f10 - sec): imposta il ritardo per le funzioni f9 e f10 del programma di installazione a intervalli di 5 secondi ciascuno (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Avvio da CD-ROM): abilita/disabilita l'avvio dal CD-ROM.• Floppy boot (Avvio da floppy): abilita/disabilita l'avvio da dischetto.• Internal Network Adapter boot (Avvio dalla scheda di rete interna): abilita/disabilita l'avvio da una scheda di rete interna.• Boot Order (Ordine di avvio): consente di impostare l'ordine di avvio per:<ul style="list-style-type: none">◦ Unità dischetto USB◦ Unità CD/DVD ROM interna◦ USB CD/DVD ROM Drive (unità USB CD/DVD ROM)◦ Unità disco rigido◦ Dischetto USB su chiave◦ Disco rigido USB◦ Scheda di rete

Menu Diagnostics (Diagnostica)

Selezione	Per
Hard Disk Self Test (Test automatico disco rigido)	Eeguire un test automatico completo dell'unità disco rigido del sistema. NOTA: Nei modelli dotati di due dischi rigidi, questa opzione di menu è denominata Primary Hard Disk Self Test (Test automatico disco rigido primario) .
Secondary Hard Disk Self Test (Test automatico disco rigido secondario) (solo su alcuni modelli)	Eeguire un test automatico completo dell'unità disco rigido secondaria.
Test memoria	Eeguire un test di diagnostica sulla memoria del sistema.

Indice analitico

Simboli/Numerici

1394, risparmio energia 6

A

accensione, password 5
amministratore, password 5
avvio del programma di
installazione 1

D

Diagnostics, menu 7

I

impronte digitali, lettore 1
informazioni di sistema 5

L

LAN, risparmio energia 6
lettore schede, risparmio
energetico 6

M

Main, menu 5
memoria, test 7
modifica lingua programma di
installazione 2

O

opzioni di avvio 6

P

password 5
pulsante, suono 6

R

ripristino impostazioni
predefinite 3

S

secondario (disco rigido), opzioni di
Autotest 7
Security, menu 5
selezione nel programma di
installazione 2
sequenza di avvio 6
spostamento nel programma di
installazione 2
stato C6 processore 6
supporto lingua 6
System Configuration, menu 6

T

tecnologia di virtualizzazione 6
test automatico disco rigido 7

U

unità, sequenza di avvio 6
uscita dal programma di
installazione 4
utilizzo del programma di
installazione 2

V

ventola sempre attiva 6
visualizzazione informazioni di
sistema 3

