

# セットアップユーティリティ ユーザーガイド

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米  
国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更され  
ることがあります。HP 製品およびサービスに  
関する保証は、当該製品およびサービスに  
付属の保証規定に明示的に記載されてい  
るものに限られます。本書のいかなる内容  
も、当該保証に新たに保証を追加するもの  
ではありません。本書に記載されている製  
品情報は、日本国内で販売されていないも  
のも含まれている場合があります。本書の  
内容につきましては万全を期しております  
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、  
省略に対して責任を負いかねますのでご了  
承ください。

初版：2009 年 4 月

製品番号：532052-291

---

# 目次

## 1 セットアップユーティリティの開始

## 2 セットアップユーティリティの使用

セットアップユーティリティの言語の変更 .....	2
セットアップユーティリティでの移動および選択 .....	2
システム情報の表示 .....	3
セットアップユーティリティでの初期設定の復元 .....	3
セットアップユーティリティの終了 .....	4

## 3 セットアップユーティリティのメニュー


[Main] (メイン) メニュー .....	5
[Security] (セキュリティ) メニュー .....	5
[System Configuration] (システム構成) メニュー .....	6
[Diagnostics] (診断) メニュー .....	6

索引 .....	8
----------	---



# 1 セットアップユーティリティの開始

セットアップユーティリティはROMベースのユーティリティで、情報の表示とシステムのカスタマイズを行います。Windows®オペレーティングシステムが動作しない場合にも使用できます。

 **注記：** 指紋認証システム（一部のモデルのみ）は、セットアップユーティリティにアクセスする場合には使用できません。

ユーティリティはコンピューターに関する情報をレポートし、起動、セキュリティ、および他のオプションを設定します。

セットアップユーティリティを開始するには、以下の操作を行います。

- ▲ コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**f10** キーを押します。

または

1. コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。
2. [Startup Menu]（スタートアップメニュー）が表示されたら **f10** キーを押します。

## 2 セットアップユーティリティの使用

### セットアップユーティリティの言語の変更

以下の手順では、セットアップユーティリティの言語を変更する方法を説明します。セットアップユーティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップユーティリティが起動している場合は、手順2から始めます。

1. コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**f10** キーを押します。

または

コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップメニュー) が表示されたら **f10** キーを押します。

2. 矢印キーを使用して[System Configuration] (システム構成) →[Language] (言語) の順に選択し、**enter** キーを押します。
3. 矢印キーを使用して言語を選択し、**enter** キーを押します。
4. 選択した言語を確認するメッセージが表示されたら、**enter** キーを押します。
5. 変更を保存してセットアップユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して[Exit] (終了) →[Exit Saving Changes] (変更を保存して終了) の順に選択し、**enter** キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

### セットアップユーティリティでの移動および選択

セットアップユーティリティはWindows ベースではないため、タッチパッドに対応していません。移動および選択は、キーを押して行います。

- メニューまたはメニュー項目を選択するには、矢印キーを使用します。
- 一覧の項目を選択したり、有効/無効などのフィールドを切り替えたりするには、矢印キーを使用するか、**f5** キーまたは **f6** キーを使用します。
- 項目を選択するには、**enter** キーを押します。
- テキストボックスを閉じるか、またはメニュー表示に戻るには、**esc** キーを押します。
- セットアップユーティリティの起動中にその他の操作や選択項目の情報を表示するには、**f1** キーを押します。

## システム情報の表示

以下の手順では、セットアップユーティリティでシステム情報を表示する方法を説明します。セットアップユーティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップユーティリティが起動している場合は、手順2から始めます。


1. コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**f10** キーを押します。  
  
または  
  
コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu]（スタートアップメニュー）が表示されたら **f10** キーを押します。
2. **[Main]**（メイン）メニューを選択します。システム時刻と日付などのシステム情報およびコンピューターの識別情報が表示されます。
3. 設定を変更しないでセットアップユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存しないで終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

## セットアップユーティリティでの初期設定の復元

以下の手順では、セットアップユーティリティの初期設定を復元する方法を説明します。セットアップユーティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップユーティリティが起動している場合は、手順2から始めます。

1. コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**f10** キーを押します。  
  
または  
  
コンピューターの電源をオンにするか、再起動してセットアップユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu]（スタートアップメニュー）が表示されたら **f10** キーを押します。
2. 矢印キーを使用して **[Exit]**→**[Load Setup Defaults]**（初期設定値をロードする）の順に選択し、**enter** キーを押します。
3. セットアップの確認が表示されたら、**enter** キーを押します。
4. 変更を保存してセットアップユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して**[Exit]**（終了）→**[Exit Saving Changes]**（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

セットアップユーティリティの初期設定は、コンピューターを再起動したときに有効になります。

 **注記：** 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワード、セキュリティ、および言語の設定は変更されません。

## セットアップユーティリティの終了

変更を保存または保存しないでセットアップユーティリティを終了できます。

- 現在のセッションからの変更内容を保存して、セットアップユーティリティを終了するには、以下の操作を行います。

セットアップユーティリティのメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Saving Changes]**（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

- 現在のセッションからの変更内容を保存しないで、セットアップユーティリティを終了するには、以下の操作を行います。


セットアップユーティリティのメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存しないで終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

どちらかを選択すると、コンピューターが再起動され Windows が起動します。



## 3 セットアップユーティリティのメニュー

このセクションのメニューの表に、セットアップユーティリティのオプションの概要を示します。

 **注記：** この章に記載されているセットアップユーティリティの一部のメニュー項目は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

### [Main] (メイン) メニュー

オプション	設定内容
System information (システム情報)	<ul style="list-style-type: none"><li>システム時刻および日付を表示したり変更したりします</li><li>コンピュータ識別情報を表示します</li><li>プロセッサ、メモリ サイズ、システム BIOS、およびキーボードコントローラーのバージョン (一部のモデルのみ) の仕様情報を表示します</li></ul>

### [Security] (セキュリティ) メニュー

オプション	設定内容
Administrator password (管理者パスワード)	管理者パスワードを入力、変更、または削除します
Power-On Password (電源投入時パスワード)	電源投入時パスワードを入力、変更、または削除します

## [System Configuration] (システム構成) メニュー

オプション	設定内容
Language Support (対応言語)	セットアップユーティリティの言語を変更します
Button Sound (ボタン音) (一部のモデルのみ)	容量性ボタンのタップ音をオンまたはオフにします
Virtualization Technology (仮想化テクノロジー) (一部のモデルのみ)	仮想化テクノロジーを有効/無効にします
Processor C6 State (プロセッサ C6 ステート) (一部のモデルのみ)	プロセッサの C6 ステートのスリープモードを有効/無効にします
LAN Power Saving (LAN 省電力) (一部のモデルのみ)	LAN 省電力を有効または無効にします。有効の場合、コンピューターのバッテリー動作時に省電力動作を行います
Card Reader/1394 Power Saving (カードリーダー/1394 省電力) (一部のモデルのみ)	カードリーダー/1394 の省電力モードを有効/無効にします
Fan Always On (ファンを常にオン)	ファンを常にオンにしておくかどうかを切り替えます。有効の場合、コンピューターのファンが常にオンになります
Boot Options (ブートオプション)	以下のブートオプションを設定します <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>f10 and f12 Delay (seconds)</b> (f10 および f12 の遅延 (秒)) : セットアップユーティリティの f10 および f12 機能の遅延 (キー入力を待つ時間) を、5 秒間隔 (0、5、10、15、20) で設定します</li><li>• <b>CD-ROM boot</b> (CD-ROM の読み出しが可能なオプティカルドライブからのブート) : CD-ROM からのブートを有効/無効にします</li><li>• <b>Floppy boot</b> (フロッピーディスクドライブからのブート) : フロッピーディスクからのブートを有効/無効にします</li><li>• <b>Internal Network Adapter boot</b> (内蔵ネットワークアダプターブート) : 内蔵ネットワークアダプターからのブートを有効/無効にします</li><li>• <b>Boot Order</b> (ブート順序) : 以下のブート順序を設定します<ul style="list-style-type: none"><li>◦ ハードドライブ</li><li>◦ 内蔵 CD/DVD ROM ドライブ</li><li>◦ USB メモリ上のドライブ/USB ハードドライブ</li><li>◦ USB CD/DVD ROM ドライブ</li><li>◦ USB フロッピー</li><li>◦ ネットワークアダプター</li></ul></li></ul>

## [Diagnostics] (診断) メニュー

オプション	設定内容
Hard Drive Self-Test (ハードドライブの自己診断)	ハードドライブの総合的な自己診断を実行します <p><b>注記 :</b> 2つのハードドライブがあるモデルの場合、このメニューオプションは<b>[Primary Hard Disk Self Test]</b> (プライマリハードドライブの自己診断) と呼ばれます</p>

オプション	設定内容
Secondary Hard Disk Self Test (セカンダリ ハードドライブの自己診断) (一部のモデルのみ)	セカンダリ ハードドライブの総合的な自己診断を実行します
Memory Test (メモリ テスト)	システム メモリの診断テストを実行します

# 索引

## 記号/数字

1394 省電力 6

## A

Administrator password (管理者パスワード) 5

## B

Boot Options (ブートオプション) 6

Button Sound (ボタン音) 6

## D

[Diagnostics] (診断) メニュー 6

## F

Fan Always On (ファンを常にオン) 6

## H

Hard Drive Self-Test (ハードドライブの自己診断) 6

## L

Language Support (対応言語) 6

LAN Power Saving (LAN 省電力) 6

## M

[Main] (メイン) メニュー 5

Memory Test (メモリテスト) 7

## P

Power-On Password (電源投入時パスワード) 5

Processor C6 State (プロセッサ C6 ステート) 6

## S

Secondary Hard Disk Self Test (セカンダリハードドライブの自己診断) 7

[Security] (セキュリティ) メニュー 5

[System Configuration] (システム構成) メニュー 6

System information (システム情報) 5

## V

Virtualization Technology (仮想化テクノロジー) 6

## か

カードリーダー省電力 6

## し

システム情報の表示 3

指紋認証システム 1

初期設定の復元 3

## せ

セットアップユーティリティでの移動 2

セットアップユーティリティでの選択 2

セットアップユーティリティの開始 1

セットアップユーティリティの言語の変更 2

セットアップユーティリティの終了 4

セットアップユーティリティの使用 2

## と

ドライブ

ブート順序 6

## は

パスワード 5

## ふ

ブート順序 6

