

# התקנים חיצוניים מדריך למשתמש

## הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים במחשב שברשותך.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: אפריל 2009

מק"ט: 516610-BB1

---

# תוכן העניינים

## שימוש בהתקן USB

2	.....	חיבור התקן USB
2	.....	הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB
3	.....	שימוש בתמיכה בהתקני USB מדור קודם

4	.....	אינדקס
---	-------	--------



---

# שימוש בהתקן USB

USB (אפיק טורי אוניברסלי) הוא ממשק חומרה, שבו ניתן להשתמש כדי לחבר התקן חיצוני אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת מסוג USB. ניתן לחבר התקנים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

ייתכן שעבור התקני USB מסוימים יהיה צורך בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ייחודיות להתקן, עיין בהוראות היצרן.

למחשב יש 4 יציאות USB, התומכות בהתקנים מסוג USB 1.0, USB 1.1 ו-USB 2.0. התקן עגינה אופציונלי או רכזת USB מספקים יציאות USB נוספות, שניתן להשתמש בהן עבור המחשב.

## חיבור התקן USB

**זהירות:** כדי לא לגרום נזק למחבר USB, הפעל כמה שפחות כוח בעת חיבור התקן USB. △

**▲** כדי לחבר התקן USB למחשב, חבר את כבל ה-USB של ההתקן ליציאת USB.



כאשר ההתקן יזוהה יישמע צליל.

**הערה:** בפעם הראשונה שבה אתה מחבר התקן USB, מוצגת הודעה באזור ההודעות המיידעת אותך שההתקן זוהה על-ידי המחשב. 📝

## הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB

**זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת התקן ה-USB לפני הסרתו. △

**זהירות:** כדי לא לגרום נזק למחבר USB, אל תמשוך את הכבל בעת הסרת התקן USB.

להפסקת פעולה של התקן USB ולהסרתו:

**1.** לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

**הערה:** 📝 כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.

**2.** לחץ על שם ההתקן ברשימה.

**הערה:** 📝 אם התקן ה-USB אינו מופיע ברשימה, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו.

**3.** לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

**4.** הסר את ההתקן.

# שימוש בתמיכה בהתקני USB מדור קודם

תמיכה בהתקני USB מדור קודם (מופעל כברירת מחדל) מאפשר את הפעולות הבאות:

- שימוש במקלדת, עכבר או רכזת מסוג USB המחוברים ליציאת USB במחשב במהלך ההפעלה או בתוכנית או בתוכנית שירות מבוססת MS-DOS.
  - הפעלה או הפעלה מחדש מהתקן MultiBay חיצוני או פצינולי או מהתקן USB שניתן לאתחול.
- תמיכה בהתקני USB מדור קודם מופעלת על-ידי היצרן. כדי לבטל או להפעיל תמיכה בהתקני USB מדור קודם:
1. פתח את Computer Setup על-ידי הפעלה או הפעלה מחדש של המחשב ולאחר מכן הקש **f10** בזמן שההודעה "F10 = ROM Based Setup" (= התקנה מבוססת ROM) מוצגת בפינה השמאלית או הימנית התחתונה של המסך.
  2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור **System Configuration (תצורת המערכת) < Device configurations (תצורות ההתקן)** ולאחר מכן הקש **enter**.
  3. השתמש במקשי החצים כדי להפעיל או לבטל תמיכה בהתקני USB מדור קודם ולאחר מכן הקש **f10**.
  4. כדי לשמור את ההעדפות שלך ולצאת מ-Computer Setup, השתמש במקשי החצים כדי לבחור **File (קובץ) < Save changes and exit** (שמור שינויים וצא). פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
- העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

## ה

התקני USB

2 הסרה

2 הפסקת פעולה

2 חיבור

1 תיאור

## י

יציאות

1 USB

1 יציאות USB, זיהוי

## כ

2 כבל USB, חיבור

כבלים

2 USB

## ר

1 רכזות

1 רכזות USB

## ת

3 תמיכה בהתקני USB מדור קודם



