

# 外接式裝置 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 4 月

文件編號：536504-AB1

#### **產品聲明**

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

---

# 目錄

## 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置 .....	2
拔除 USB 裝置 .....	2
使用 USB 舊版支援 .....	2

索引 .....	4
----------	---



---

# 使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能用來連接選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。裝置可以連接至電腦或選購的接駁裝置。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

此電腦有 4 個 USB 埠，分別支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。選購的接駁裝置或 USB 集線器會提供額外的 USB 埠，可與電腦一起使用。

## 連接 USB 裝置

△ **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 連接埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

☞ **附註：** 若要檢視電腦上安裝的 USB 裝置，請選擇「**電腦 (Computer)**」。查看「**狀態 (Status)**」下的已安裝 USB 裝置清單。

## 拔除 USB 裝置

△ **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，請先停用再取出 USB 裝置。

**注意：** 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

如需拔除裝置的完整指示，請參閱 USB 裝置的使用者文件。

## 使用 USB 舊版支援

USB 舊版支援（預設為啟用）允許執行下列動作：

- 在啟動期間，或在 MS-DOS 的程式或公用程式下，使用電腦上的 USB 連接埠所連接的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器
- 從選購的多工插槽或 USB 可開機裝置上啟動或重新啟動

在原廠設定中已啟用 USB 舊版支援。若要啟用或停用 USB 舊版支援：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕左下角顯示「F10 = ROM Based Setup」訊息時按下 **f10** 鍵，以開啓「電腦設定 (Computer Setup)」。
2. 使用方向鍵選取「**系統組態**」>「**裝置組態**」，然後按下 **enter** 鍵。

3. 使用方向鍵來啓用或停用 USB 舊版支援，再按下 **f10** 鍵。
4. 若要儲存您的偏好設定並離開「電腦設定」(Computer Setup)，請使用方向鍵選取「檔案」>「儲存變更後離開」。然後依照螢幕上的說明繼續執行。

當電腦重新啓動時，您的偏好設定便會生效。

---

# 索引

## U

USB 連接埠, 識別 1

USB 集線器 1

USB 裝置

拔除 2

連接 2

說明 1

USB 舊版支援 2

USB 纜線, 連接 2

## 十一畫

連接埠

USB 1

## 十二畫

集線器 1

## 二十五畫以上

纜線

USB 2



