

Iestatīšanas utilīta

Lietotāja rokasgrāmata

© Autortiesības 2007, 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ir ASV reģistrēta Microsoft
korporācijas preču zīme.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP
produktu un pakalpojumu garantijas ir
izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas
iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu
komplektos. Nekas no šeit minētā nav
uztverams kā papildu garantija. HP neatbild
par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai
šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.

Otrais izdevums: 2008. gada decembrī

Pirmais izdevums: 2007. gada septembrī

Apakšdokumenta numurs: 483457-E12

Saturs

1 Iestatīšanas utilītas palaišana

2 Iestatīšanas utilītas lietošana

Iestatīšanas utilītas valodas mainīšana	2
Navigācija un izvēle iestatīšanas utilītā	2
Sistēmas informācijas parādīšana	3
Iestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošana	3
Iziešana no iestatīšanas utilītas	4

3 Iestatīšanas utilītas izvēlnes

Izvēlne Main (Galvenā)	5
Izvēlne Security (Drošība)	5
Izvēlne System Configuration (Sistēmas konfigurācija)	6
Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)	7

Alfabētiskais rādītājs	8
------------------------------	---

1 Iestatīšanas utilītas palaišana

Iestatīšanas utilīta ir utilītprogramma, kas glabājas lasāmatmiņā, un kuru var lietot informācijas iegūšanai un pielāgojumu veikšanai pat tad, kad operētājsistēma Windows® nedarbojas.



PIEZĪME Lai piekļūtu iestatīšanas utilītai, nevar izmantot pirkstu nospiedumu lasītāju (tikai atsevišķiem modeļiem).

Utilīta sniedz informāciju par datoru un tajā var iestatīt startēšanas, drošības, kā arī citas preferences.

Lai palaistu iestatīšanas utilītu:

- ▲ Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums “Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **f10**.

– vai –

1. Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums “Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **esc**.
2. Kad tiek parādīta sākšanas izvēlne, nospiediet **f10**.

2 Iestatīšanas utilītas lietošana

Iestatīšanas utilītas valodas mainīšana

Turpmāk ir aprakstīta iestatīšanas utilītas valodas mainīšanas procedūra. Ja iestatīšanas utilīta vēl nav palaista, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta jau darbojas, sāciet ar 2. darbību.

1. Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums “Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **f10**.

– vai –

Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums “Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **esc**. Kad tiek parādīta sākšanas izvēlne, nospiediet **f10**.

2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **System Configuration** (Sistēmas konfigurācija) > **Language** (Valoda), un tad nospiediet **enter**.
3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos valodu, un tad nospiediet **enter**.
4. Kad parādās apstiprinājuma uzvedne, kurā ir atlasīta jūsu valoda, nospiediet **enter**.
5. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties **Exit** (Iziet) > **Exit Saving Changes** (Iziet, saglabājot izmaiņas), un tad nospiediet **enter**.

Izmaiņas stājas spēkā uzreiz.

Navigācija un izvēle iestatīšanas utilītā

Tā kā iestatīšanas utilīta darbojas neatkarīgi no operētājsistēmas Windows, tā neatbalsta skārienpaneli. Navigāciju un izvēli veic, spiežot taustiņus.

- Lai atlasītu izvēlni vai izvēlnes elementu, lietojiet bulttaustiņus.
- Lai izvēlētos saraksta elementu vai pārslēgtu lauka vērtības, piemēram, laukam Enable/Disable (Iespējot/atspējot), izmantojiet bulttaustiņus vai taustiņus **f5** un **f6**.
- Lai izvēlētos elementu, nospiediet **enter**.
- Lai aizvērtu tekstlodziņu vai atgrieztos izvēlņu skatā, nospiediet **esc**.
- Lai parādītu papildinformāciju par navigāciju un izvēli, kad iestatīšanas utilīta ir atvērta, nospiediet **f1**.

Sistēmas informācijas parādīšana

Ar turpmāk aprakstītās procedūras palīdzību iestatīšanas utilītā var parādīt sistēmas informāciju. Ja iestatīšanas utilīta nav atvērta, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta ir atvērta, sāciet ar 2. darbību.

1. Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums "Press the ESC key for Startup Menu" (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **f10**.

– vai –

Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums "Press the ESC key for Startup Menu" (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **esc**. Kad tiek parādīta sākšanas izvēlne, nospiediet **f10**.

2. Atlasiet izvēlni **Main** (Galvenā): tiek parādīta tāda sistēmas informācija kā sistēmas laiks un datums, kā arī datora identifikācijas informācija.
3. Lai izietu no iestatīšanas utilītas, nesaglabājot iestatījumus, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties **Exit** (Iziet) > **Exit Discarding Changes** (Iziet, atmetot izmaiņas), un tad nospiediet **enter**.

Iestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Turpmāk ir aprakstīta iestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumu atjaunošanas procedūra. Ja iestatīšanas utilīta vēl nav palaista, sāciet ar 1. darbību. Ja iestatīšanas utilīta jau darbojas, sāciet ar 2. darbību.

1. Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums "Press the ESC key for Startup Menu" (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **f10**.

– vai –

Atveriet iestatīšanas utilītu, ieslēdzot vai pārstartējot datoru. Kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams ziņojums "Press the ESC key for Startup Menu" (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākšanas izvēlni), nospiediet **esc**. Kad tiek parādīta sākšanas izvēlne, nospiediet **f10**.

2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Exit** (Iziet) > **Load Setup Defaults** (Ielādēt noklusētos iestatījumus), un tad nospiediet **enter**.
3. Kad parādās Setup Confirmation (Iestatījumu apstiprināšana), nospiediet **enter**.
4. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas utilītas, ar bulttaustiņu palīdzību izvēlieties **Exit** (Iziet) > **Exit Saving Changes** (Iziet, saglabājot izmaiņas), un tad nospiediet **enter**.

Iestatīšanas utilītas noklusējuma iestatījumi stāsies spēkā pēc datora pārstartēšanas.

 **PIEZĪME** Atjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, netiek mainīta jūsu parole, kā arī drošības un valodas iestatījumi.

Iziešana no iestatīšanas utilītas

No iestatīšanas utilītas var iziet, saglabājot vai nesaglabājot izmaiņas.

- Lai izietu no iestatīšanas utilītas un saglabātu pašreizējās sesijas laikā veiktās izmaiņas:

Ja nav redzamas iestatīšanas utilītas izvēlnes, nospiediet [esc](#), lai atgrieztos izvēlņu skatā. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Exit** (Iziet) > **Exit Saving Changes** (Iziet, saglabājot izmaiņas), un tad nospiediet [enter](#).

- Lai izietu no iestatīšanas utilītas, nesaglabājot pašreizējās sesijas laikā veiktās izmaiņas:

Ja nav redzamas iestatīšanas utilītas izvēlnes, nospiediet [esc](#), lai atgrieztos izvēlņu skatā. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos **Exit** (Iziet) > **Exit Discarding Changes** (Iziet, atmetot izmaiņas), un tad nospiediet [enter](#).

Veicot jebkuru no šīm izvēlēm, dators tiek pārstartēts operētājsistēmā Windows.

3 Iestatīšanas utilītas izvēlnes

Izvēlņu tabulas šajā sadaļā sniedz iestatīšanas utilītas opciju pārskatu.



PIEZĪME Iespējams, jūsu dators neatbalsta dažus šajā nodaļā minētos iestatīšanas utilītas izvēlņu elementus.

Izvēlne Main (Galvenā)

Izvēlnes elements	Apraksts
System information (Sistēmas informācija)	- Sistēmas laika un datuma skatīšana un mainīšana. - Datora identifikācijas informācijas skatīšana. - Detalizētas informācijas par procesoru, atmiņas daudzumu, sistēmas BIOS un tastatūras kontrollera versijas (tikai atsevišķiem modeļiem) skatīšana.

Izvēlne Security (Drošība)

Izvēlnes elements	Apraksts
Administrator password (Administrators parole)	Administrators paroles ievade, mainīšana vai dzēšana.
Power-On Password (Ieslēgšanas parole)	Ieslēgšanas paroles ievade, mainīšana vai dzēšana.

Izvēlne System Configuration (Sistēmas konfigurācija)

Izvēlnes elements	Apraksts
Language Support (Valodas atbalsts)	Iestatīšanas utilītas valodas mainīšana.
Button Sound (Pogu skaņa; tikai atsevišķiem modeļiem)	Skaņas, kas atskan, nospiežot kapacitatīvās pogas, iespējošana vai atspējošana.
Virtualization Technology (Virtualizācijas tehnoloģija) (tikai atsevišķiem modeļiem)	Procesora virtualizācijas tehnoloģijas iespējošana vai atspējošana.
Processor C6 State (Procesora stāvoklis C6; tikai atsevišķiem modeļiem)	Procesora miega stāvokļa C6 iespējošana vai atspējošana.
LAN Power Saving (LAN enerģijas taupīšana; tikai atsevišķiem modeļiem)	LAN enerģijas taupīšanas iespējošana vai atspējošana. Kad šī funkcija ir iespējota, tiek taupīta enerģija, datoram darbojoties līdzstrāvas režīmā.
Card Reader/1394 Power Saving (Karšu lasītāja/IEEE 1394 ierīces enerģijas taupīšana; tikai atsevišķiem modeļiem)	Karšu lasītāja vai IEEE 1394 ierīces enerģijas taupīšanas iespējošana vai atspējošana.
Fan Always On (Ventilators vienmēr ieslēgts)	Pastāvīgas ventilatora darbības iestatījuma iespējošana vai atspējošana. Ja iestatījums tiks iespējots, datora ventilators vienmēr būs ieslēgts.
Boot Options (Sāknēšanas opcijas)	Iestatiet šādas sāknēšanas opcijas: • f9 and f10 Delay (sec.) (Taustiņu f9 un f10 aizkave sekundēs) — taustiņu f9 un f10 funkciju aizkaves iestatīšana ar 5 sekunžu intervālu (0, 5, 10, 15, 20). • CD-ROM boot (Sāknēšana no CD) — iespējot vai atspējot sāknēšanu no CD-ROM. • Floppy boot (Sāknēšana no disketes) — iespējot vai atspējot sāknēšanu no disketes. • Internal Network Adapter boot (Sāknēšana no iekšējā tīkla adaptera) — iespējot vai atspējot sāknēšanu no iekšējā tīkla adaptera. • Boot Order (Sāknēšanas secība) — iestatiet sāknēšanas secību šādām ierīcēm: ◦ USB diskdzinis ◦ Iekšējais CD/DVD ROM diskdzinis ◦ USB CD/DVD ROM diskdzinis ◦ Cietais disks ◦ Krātuve "USB Diskette on Key" ◦ USB cietais disks ◦ Tīkla adapters

Izvēlne Diagnostics (Diagnosticā)

Izvēlnes elements	Apraksts
Hard Disk Self Test (Cietā diska pašpārbaude)	Pilnas cietā diska pašpārbaudes palaišana. PIEZĪME Datora modeļos ar diviem cietajiem diskiem šī izvēlnes opcija saucas Primary Hard Disk Self Test (Primārā cietā diska pašpārbaude).
Secondary Hard Disk Self Test (Sekundārā cietā diska pašpārbaude; tikai atsevišķiem modeļiem)	Pilnas sekundārā cietā diska pašpārbaudes palaišana.
Memory Test (Atmiņas pārbaude)	Sistēmas atmiņas diagnostiskās pārbaudes palaišana.

Alfabētiskais rādītājs

A

administratora parole 5
atmiņas pārbaude 7

C

cietā diska pašpārbaude 7

D

diskdziņi, sāknēšanas secība 6

I

IEEE 1394 ierīces enerģijas
taupīšana 6
ieslēgšanas parole 5
iestatīšanas utilītas lietošana 2
iestatīšanas utilītas palaišana 1
iestatīšanas utilītas valodas
mainīšana 2
iziešana no iestatīšanas utilītas 4
izvēle iestatīšanas utilītā 2
izvēlne Diagnostics
(Dagnostika) 7
izvēlne Main (Galvenā) 5
Izvēlne Security (Drošība) 5
izvēlne System Configuration
(Sistēmas konfigurācija) 6

K

karšu lasītāja enerģijas
taupīšana 6

L

LAN enerģijas taupīšana 6

N

navigācija iestatīšanas utilītā 2
noklusējuma iestatījumu
atjaunošana 3

P

paroles 5
pirkstu nospiedumu lasītājs 1
pogu skaņa 6
procesora stāvoklis C6 6

S

sāknēšanas opcijas 6
sāknēšanas secība 6
sekundārā cietā diska
pašpārbaude 7
sistēmas informācija 5
sistēmas informācijas
parādīšana 3

V

valodas atbalsts 6
ventilators vienmēr ieslēgts 6
virtualizācijas tehnoloģija 6

