

Οδηγός βοηθητικού προγράμματος Computer Setup (F10)

Επαγγελματικοί υπολογιστές HP Compaq 6000 Pro

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows και
Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις
ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια
προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για
τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο
παρόν.

Το παρόν έγγραφο περιέχει αποκλειστικές
πληροφορίες που προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η
δημιουργία φωτοαντιγράφων, η
αναπαραγωγή ή η μετάφραση σε άλλη
γλώσσα τμήματος αυτού του εγγράφου
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της Hewlett-Packard Company.

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα
Computer Setup (F10)

Επαγγελματικοί υπολογιστές HP Compaq
6000 Pro

Πρώτη έκδοση (Σεπτέμβριος 2009)

Κωδικός εγγράφου: 576437-151

Πληροφορίες για αυτό το έντυπο

Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Computer Setup. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την επαναδιαμόρφωση και τροποποίηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση νέου υλικού καθώς και για λόγους συντήρησης.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Το κείμενο που φέρει αυτήν την ένδειξη υποδηλώνει ότι τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Το κείμενο που φέρει αυτήν την ένδειξη υποδηλώνει ότι τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή απώλεια δεδομένων.
- 📋 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το κείμενο που φέρει αυτή την ένδειξη παρέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες.

Πίνακας περιεχομένων

Βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

| | |
|--|----|
| Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup (F10) | 1 |
| Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup (F10) | 2 |
| Computer Setup – Αρχείο | 3 |
| Computer Setup – Αποθήκευση | 4 |
| Computer Setup – Ασφάλεια | 7 |
| Computer Setup – Ενέργεια | 11 |
| Computer Setup – Για προχωρημένους | 13 |
| Ανάκτηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης | 16 |

Βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup (F10)

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) για να κάνετε τα παρακάτω:

- Να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος.
- Να ρυθμίσετε, να προβάλετε, να αλλάξετε ή να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τον επεξεργαστή, τα γραφικά, τη μνήμη, τον ίχο, την αποθήκευση, τις επικοινωνίες και τις συσκευές εισόδου.
- Τροποποιήστε τη διάταξη εκκίνησης των συσκευών με δυνατότητα εκκίνησης, όπως οι μονάδες σκληρού δίσκου, οι μονάδες οπτικού δίσκου ή οι συσκευές μέσων flash USB.
- Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Quick Boot» (Γρήγορη εκκίνηση), η οποία είναι ταχύτερη από τη λειτουργία «Full Boot» (Πλήρης εκκίνηση) αλλά δεν εκτελεί όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους που εκτελούνται κατά τη λειτουργία «Full Boot». Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε:
 - να εκτελεί πάντα λειτουργία «Quick Boot» (προεπιλογή),
 - να εκτελεί περιοδικά λειτουργία «Full Boot» (κάθε 1 έως 30 ημέρες) ή
 - να εκτελεί πάντα λειτουργία «Full Boot».
- Να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Post Messages Enabled» (Ενεργοποίηση μηνυμάτων POST) ή «Post Messages Disabled» (Απενεργοποίηση μηνυμάτων POST) για την αλλαγή της κατάστασης εμφάνισης των μηνυμάτων Power-On Self-Test (POST, αυτόματος έλεγχος ενεργοποίησης). Η επιλογή «Post Messages Disabled» (Απενεργοποίηση μηνυμάτων POST) σταματά την εμφάνιση των περισσοτέρων μηνυμάτων POST, όπως την καταμέτρηση της μνήμης, το όνομα του προϊόντος και άλλα μηνύματα που δεν αφορούν σφάλματα. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα POST, αυτό εμφανίζεται ανεξάρτητα από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. Για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο την επιλογή σε «Post Messages Enabled» (Ενεργοποίηση μηνυμάτων POST) κατά τη διάρκεια του POST, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από τα πλήκτρα **F1** έως **F12**).
- Να δημιουργήσετε «Ownership Tag» (Ετικέτα κατόχου), το κείμενο της οποίας θα εμφανίζεται κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του συστήματος.
- Να εισαγάγετε την ετικέτα «Asset Tag» (Ετικέτα πόρου) ή τον αριθμό αναγνώρισης που έχει αντιστοιχιστεί από την εταιρεία σας σε αυτόν τον υπολογιστή.
- Να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση μηνύματος για την εισαγωγή του κωδικού εκκίνησης όχι μόνο κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την επανεκκίνηση του συστήματος.

- Να δημιουργήσετε έναν κωδικό ρυθμίσεων που ελέγχει την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) και στις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.
- Να κλειδώσετε την ενσωματωμένη λειτουργία I/O, που περιλαμβάνει τη σειριακή, USB ή παράλληλες θύρες, τη θύρα ήχου ή της ενσωματωμένης κάρτας NIC, έτσι ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι να ξεκλειδωθούν.
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκκίνησης από αφαιρούμενα μέσα.
- Να επιλύσετε σφάλματα στη διαμόρφωση του συστήματος, τα οποία έχουν εντοπιστεί αλλά δεν έχουν διορθωθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Power-On Self-Test» (POST, αυτόματος έλεγχος ενεργοποίησης).
- Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις του συστήματος αποθηκεύοντας τις πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματος σε μια συσκευή μέσων flash USB ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης παρόμοιο με δισκέτα, και επαναφέροντας το σύστημα σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές.
- Να εκτελέσετε αυτόματους έλεγχους σε συγκεκριμένο σκληρό δίσκο ATA (όταν υποστηρίζεται από τη μονάδα δίσκου).
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια DriveLock (όταν υποστηρίζεται από τη μονάδα).

Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup (F10)

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Computer Setup μπορεί να γίνει μόνο με ενεργοποίηση του υπολογιστή ή με επανεκκίνηση του συστήματος. Για πρόσβαση στο μενού των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Μόλις ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, πατήστε το πλήκτρο **F10** μόλις η φωτεινή ένδειξη της οθόνης γίνει πράσινη για να μεταβείτε στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο **Enter** για να παρακάμψετε την οθόνη τίτλου.
-
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αν δεν πατήσετε το πλήκτρο **F10** την κατάλληλη στιγμή, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και να πατήσετε ξανά το πλήκτρο **F10** μόλις γίνει πράσινη η φωτεινή ένδειξη της οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα.
3. Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα και πατήστε **Enter**.
 4. Στο μενού «Computer Setup Utilities» (Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup) εμφανίζονται πέντε επικεφαλίδες μενού: File (Αρχείο), Storage (Αποθήκευση), Security (Ασφάλεια), Power (Τροφοδοσία) και Advanced (Για προχωρημένους).
 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε την κατάλληλη επικεφαλίδα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη (επάνω και κάτω) για να κάνετε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, πατήστε **Enter**. Για να επιστρέψετε στο μενού «Computer Setup Utilities» (Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup), πατήστε το πλήκτρο **Esc**.
 6. Για να θέσετε σε ισχύ τις αλλαγές και να τις αποθηκεύσετε, επιλέξτε **File (Αρχείο) > Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος)**.
 - Εάν κάνατε αλλαγές που δεν θέλετε να θέσετε σε ισχύ, επιλέξτε **Ignore Changes and Exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος)**.
 - Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχετε ήδη αποθηκεύσει (σε ορισμένα μοντέλα), επιλέξτε **Apply Defaults and Exit (Εφαρμογή αλλαγών και έξοδος)**.

προεπιλογών και Έξοδος). Αυτή η επιλογή θα επαναφέρει τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη λειτουργία του υπολογιστή όσο το BIOS αποθηκεύει τις αλλαγές στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10), καθώς το CMOS μπορεί να καταστραφεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια μόνο μετά την έξοδό σας από την οθόνη του βοηθητικού προγράμματος F10 Setup.

Πίνακας 1 Βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

| Κεφαλίδα | Πίνακας |
|------------------------------|--|
| File (Αρχείο) | Πίνακας 2 Computer Setup – Αρχείο στη σελίδα 3 |
| Storage (Αποθήκευση) | Πίνακας 3 Computer Setup – Αποθήκευση στη σελίδα 4 |
| Security (Ασφάλεια) | Πίνακας 4 Computer Setup – Ασφάλεια στη σελίδα 7 |
| Power (Ενέργεια) | Πίνακας 5 Computer Setup – Ενέργεια στη σελίδα 11 |
| Advanced (Για προχωρημένους) | Πίνακας 6 Computer Setup – Για προχωρημένους (για προχωρημένους χρήστες) στη σελίδα 13 |

Computer Setup – Αρχείο

☒ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημα.

Πίνακας 2 Computer Setup – Αρχείο

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| System Information (Πληροφορίες συστήματος) | Εμφανίζει: <ul style="list-style-type: none">Το όνομα προϊόντοςΤον αριθμό SKU (σε ορισμένα μοντέλα)Τον τύπο/ταχύτητα/έκδοση επεξεργαστήΤο μέγεθος της cache (L1/L2)Το μέγεθος/ταχύτητα, τον αριθμό καναλιών (μονά ή διπλά) της εγκατεστημένης μνήμης (εάν υπάρχει)Την ενοποιημένη διεύθυνση MAC για την ενσωματωμένη, ενεργοποιημένη κάρτα NIC (εάν υπάρχει)Το σύστημα BIOS (περιλαμβάνει το όνομα της οικογένειας και την έκδοση)Τον αριθμό σειράς πλαισίουΤον αριθμό παρακολούθησης πόρουΤην έκδοση υλικολογισμικού MEΤη λειτουργία διαχείρισης |
| About (Πληροφορίες) | Εμφανίζει τη σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα. |
| Set Time and Date (Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας) | Επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του συστήματος. |

Πίνακας 2 Computer Setup – Αρχείο (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|--|
| Flash System ROM (Ενημέρωση της μνήμης ROM του συστήματος) | Σας επιτρέπει να ενημερώνετε τη μνήμη ROM του συστήματος με αρχείο εικόνας του BIOS που βρίσκεται σε συσκευή μέσων USB flash ή CD-ROM. |
| Replicated Setup (Αντιγραμμένες ρυθμίσεις) | Save to Removable Media (Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα) Αποθηκεύει τη διαμόρφωση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των CMOS, σε μια συσκευή μονάδας flash USB ή σε μια συσκευή τύπου δισκέτας (συσκευή αποθήκευσης ρυθμισμένη να προσομοιώνει τη μονάδα δισκέτας). Restore from Removable Media (Επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα) Επαναφέρει τη διαμόρφωση του συστήματος από μια συσκευή μέσων flash USB ή μια συσκευή τύπου δισκέτας. |
| Default Setup (Προεπιλεγμένη διαμόρφωση) | Save Current Settings as Default (Αποθήκευση τρεχουσών ρυθμίσεων ως προεπιλογών) Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος ως προεπιλογές. Restore Factory Settings as Default (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ως προεπιλογών). Αποθηκεύει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος ως προεπιλογές. |
| Apply Defaults and Exit (Εφαρμογή προεπιλογών και Έξοδος) | Εφαρμόζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που είναι επιλεγμένες αυτή τη στιγμή και διαγράφει τους τυχόν καθορισμένους κωδικούς. |
| Ignore Changes and Exit (Παράβλεψη αλλαγών και Έξοδος) | Πραγματοποιεί έξοδο από το Computer Setup χωρίς να εφαρμόσει ή να αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές. |
| Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και Έξοδος) | Αποθηκεύει τις αλλαγές στη διαμόρφωση του συστήματος ή τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και πραγματοποιεί έξοδο από το Computer Setup. |

Computer Setup – Αποθήκευση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημα.

Πίνακας 3 Computer Setup – Αποθήκευση

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| Device Configuration (Διαμόρφωση συσκευής) | Εμφανίζει σε λίστα όλες τις συσκευές αποθήκευσης που ελέγχονται από το BIOS. Όταν έχει επιλεγεί μια συσκευή, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες και επιλογές. Ενδέχεται να παρουσιάζονται τα παρακάτω: Drive Emulation (Εξομοίωση μονάδας) Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο εξομοίωσης μονάδας για μια συγκεκριμένη συσκευή αποθήκευσης. (Για παράδειγμα, επιλέγοντας εξομοίωση δισκέτας μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκκίνησης από μια μονάδα Zip.) Emulation Type (Τύπος εξομοίωσης) |

Πίνακας 3 Computer Setup – Αποθήκευση (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|--|
| | <p>ATAPI Zip Drive (Μονάδα Zip ATAPI):</p> <ul style="list-style-type: none">• None (Κανένα) [αντιμετώπιση ως «Other» (Άλλο)].• Diskette (Δισκέτα) (αντιμετώπιση ως μονάδα δισκέτας). <p>CD-ROM: Δεν διατίθενται επιλογές εξομοίωσης.</p> |
| | <p>ATAPI LS-120:</p> <ul style="list-style-type: none">• None (Κανένα) [αντιμετώπιση ως «Other» (Άλλο)].• Diskette (Δισκέτα) (αντιμετώπιση ως μονάδα δισκέτας). |
| | <p>Hard Disk (Σκληρός δίσκος):</p> <ul style="list-style-type: none">• None (Κανένα) (αποτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα BIOS και απενεργοποιεί μια συσκευή εκκίνησης).• Hard Disk (Σκληρός δίσκος) (αντιμετώπιση ως μονάδα σκληρού δίσκου.) |
| | <p>Translation Mode (Τρόπος μετατροπής) (μόνο δίσκοι ATA)</p> <p>Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο μετατροπής που θα χρησιμοποιηθεί για τη συσκευή. Με αυτή την επιλογή το BIOS μπορεί να έχει πρόσβαση σε δίσκους που έχουν διαμεριστεί και διαμορφωθεί σε άλλα συστήματα, και ενδέχεται να απαιτείται από χρήστες παλαιότερων εκδόσεων UNIX (π.χ. SCO UNIX έκδοση 3.2). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Automatic (Αυτόματα), Bit-Shift (Μετακίνηση ανά bit), LBA Assisted (με βοήθεια LBA), User (Χρήστης) και Off (Απενεργοποίηση).</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Κανονικά, ο τρόπος μετατροπής που έχει επιλεγεί αυτόματα από το BIOS δεν θα πρέπει να αλλάξει. Αν ο επιλεγμένος τρόπος μετατροπής δεν είναι συμβατός με τον τρόπο μετατροπής που ήταν ενεργός όταν έγινε ο διαμερισμός και η διαμόρφωση του δίσκου, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του δίσκου.</p> |
| | <p>Translation Parameters (Παράμετροι μετατροπής) (μόνο για δίσκους ATA)</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία μετατροπής «User» (Χρήστης).</p> <p>Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις παραμέτρους [logical cylinders (λογικοί κύλινδροι), heads (κεφαλές) και sectors per track (τομείς ανά ίχνος)] που χρησιμοποιούνται από το BIOS για τη μετατροπή των αιτήσεων I/O δίσκου (από το λειτουργικό σύστημα ή μια εφαρμογή) σε όρους που μπορεί να δεχτεί ο σκληρός δίσκος. Η τιμή «logical cylinders» (λογικοί κύλινδροι) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1024. Η τιμή «heads» (κεφαλές) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 256. Η τιμή «sectors per track» (τομείς ανά ίχνος) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 63. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται και μπορείτε να τα τροποποιήσετε μόνο αν η τιμή για τον τρόπο μετατροπής είναι «User» (Χρήστης).</p> |
| | <p>SATA Default Values (Προεπιλεγμένες τιμές SATA)</p> <p>Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τη ρύθμιση «Translation Mode» (Λειτουργία μετάφρασης) για συσκευές ATA.</p> |
| Storage Options (Επιλογές αποθήκευσης) | <p>Removable Media Boot (Εκκίνηση από αφαιρούμενα μέσα)</p> <p>Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα εκκίνησης του συστήματος από αφαιρούμενα μέσα.</p> <p>eSATA Port (Θύρα eSATA)</p> <p>Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη eSATA. Αυτό καθιστά μια από τις υποδοχές SATA συμβατή με eSATA.</p> <p>Max eSATA Speed (Μέγιστη ταχύτητα eSATA)</p> <p>Σας επιτρέπει να επιλέξετε 1,5 Gbps ή 3,0 Gbps ως τη μέγιστη ταχύτητα eSATA. Από προεπιλογή, η ταχύτητα περιορίζεται σε 1,5 Gbps για μέγιστη αξιοποιησία.</p> |

Πίνακας 3 Computer Setup – Αποθήκευση (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|---|---|
| | <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας eSATA και του καλωδίου πριν ενεργοποιήσετε την ταχύτητα 3,0 Gbps. Ορισμένοι συνδυασμοί μονάδας και καλωδίου μπορεί να μην λειτουργούν αξιόπιστα στην ταχύτητα 3,0 Gbps.</p> |
| SATA Emulation (Εξομοίωση SATA) | <p>Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο πρόσβασης του λειτουργικού συστήματος στον ελεγκτή και στις συσκευές SATA. Οι υποστηριζόμενες επιλογές είναι δύο: IDE και AHCI.</p> <p>IDE – Από τις τρεις επιλογές, αυτή είναι η ρύθμιση με τη μεγαλύτερη συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις. Τα λειτουργικά συστήματα συνήθως δεν απαιτούν υποστήριξη με επιπλέον προγράμματα οδήγησης στη λειτουργία IDE.</p> <p>AHCI (προεπιλεγμένη επιλογή) – Επιπρέπει στα λειτουργικά συστήματα όπου έχουν φορτωθεί προγράμματα οδήγησης AHCI, να εκμεταλλεύονται τις πιο προχωρημένες λειτουργίες του ελεγκτή SATA.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής AHCI θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν επιχειρήσετε εκκίνηση από τόμο AHCI. Εάν επιχειρήσετε εκκίνηση από τόμο AHCI χωρίς να έχει εγκατασταθεί το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, η λειτουργία του συστήματος θα διακοπεί (μπλε οθόνη).</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AHCI, επισκεφθείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/support. Επιλέξτε χώρα και γλώσσα, επιλέξτε Πληροφορίες υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του υπολογιστή και πατήστε Enter. Στην κατηγορία Πηγές, επιλέξτε Εγχειρίδια (οδηγοί, συμπληρώματα, προσαρτήματα κλπ.). Στην ενότητα Γρήγορη μετάβαση στα εγχειρίδια ανά κατηγορία, επιλέξτε Τεχνικά έγγραφα.</p> |
| DPS Self-Test (Αυτόματος έλεγχος DPS) | <p>Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε αυτόματους ελέγχους σε σκληρούς δίσκους ATA με δυνατότητα εκτέλεσης των αυτόματων ελέγχων Drive Protection System (DPS).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στο σύστημα τουλάχιστον μία μονάδα με δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματων ελέγχων DPS.</p> |
| Boot Order (Σειρά εκκίνησης) | <p>Σας επιτρέπει να:</p> <ul style="list-style-type: none">Να καθορίσετε τη σειρά βάσει της οποίας οι συνδεδεμένες συσκευές (όπως συσκευή μέσων USB flash, μονάδα σκληρού δίσκου, μονάδα οπτικού δίσκου ή κάρτα διασύνδεσης δικτύου) ελέγχονται για είδωλο λειτουργικού συστήματος με δυνατότητα εκκίνησης. Κάθε συσκευή της λίστας μπορεί να αποκλειστεί ή να συμπεριληφθεί μεμονωμένα για εξέταση ως πηγή λειτουργικού συστήματος με δυνατότητα εκκίνησης.Ορίστε τη σειρά των συνδεδεμένων σκληρών δίσκων. Η πρώτη μονάδα σκληρού δίσκου στην κατάταξη θα έχει προτεραιότητα στη σειρά εκκίνησης και θα αναγνωριστεί ως μονάδα δίσκου C (εάν υπάρχει συσκευή συνδεδεμένη). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αντιστοιχίες γραμμάτων του MS-DOS ενδέχεται να μην ισχύουν μετά την εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος που δεν βασίζεται στο MS-DOS.</p> <p>Shortcut to Temporarily Override Boot Order (Συντόμευση στην προσωρινή παράβλεψη της σειράς εκκίνησης)</p> <p>Για να κάνετε εκκίνηση μία φορά από μια συσκευή εκτός της προεπιλεγμένης που έχει οριστεί στη σειρά εκκίνησης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πατήστε F9 όταν το λαμπτάκι της οθόνης ανάψει πράσινο. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία POST, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που έχουν δυνατότητα εκκίνησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε τη συσκευή εκκίνησης που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτή τη φορά μόνο, ο υπολογιστής θα ξεκινήσει από τη μη-προεπιλεγμένη συσκευή που επιλέξατε.</p> |

Computer Setup – Ασφάλεια

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημα.

Πίνακας 4 Computer Setup – Ασφάλεια

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| Setup Password (Κωδικός ρυθμίσεων) | <p>Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε ένα κωδικό πρόσβασης ρυθμίσεων (διαχειριστή).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν ορίσετε κωδικό ρυθμίσεων, τότε αυτός θα σας ζητείται κάθε φορά που πρόκειται να γίνουν αλλαγές στις επιλογές του Computer Setup, ενημέρωση της μνήμης ROM και αλλαγές σε ορισμένες ρυθμίσεις τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας των Windows.</p> <p>Δείτε τον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών για περισσότερες πληροφορίες.</p> |
| Power-On Password (Κωδικός ενεργοποίησης) | <p>Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης. Η προτροπή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης εμφανίζεται μετά από μια απενεργοποίηση και ενεργοποίηση. Εάν ο χρήστης δεν εισαγάγει το σωστό κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης, η μονάδα δεν θα εκκινηθεί.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτός ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται σε εκκινήσεις χωρίς διακοπή τροφοδοσίας όπως εκκίνηση με το Ctrl+Alt+Delete ή την επιλογή Restart from Windows (Επανεκκίνηση στα Windows) εκτός εάν έχει ενεργοποιηθεί στο στοιχείο Password Options (Επιλογές κωδικού πρόσβασης) (δείτε παρακάτω).</p> <p>Δείτε τον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών για περισσότερες πληροφορίες.</p> |
| Password Options (Επιλογές κωδικού) (Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχει οριστεί κωδικός ενεργοποίησης και κωδικός ρυθμίσεων.) | <p>Σας επιτρέπει να:</p> <ul style="list-style-type: none">Κλειδώσετε εγκατεστημένους πόρους (εμφανίζεται εάν έχει οριστεί κωδικός ρυθμίσεων)Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του διακομιστή δικτύου (εμφανίζεται εάν έχει οριστεί κωδικός ενεργοποίησης)Ορίσετε εάν ο κωδικός απαιτείται και για την επανεκκίνηση (Ctrl+Alt+Delete) (εμφανίζεται εάν έχει οριστεί κωδικός ενεργοποίησης)Ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Setup Browse Mode (Λειτουργία περιήγησης ρυθμίσεων, εμφανίζεται μόνο εάν έχει οριστεί κωδικός ρυθμίσεων και επιτρέπει την προβολή αλλά όχι την αλλαγή των επιλογών F10 Setup χωρίς την εισαγωγή κωδικού ρυθμίσεων)Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης «Stringent Password» (Αυστηρός κωδικός, εμφανίζεται εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης), ο οποίος όταν είναι ενεργοποιημένος παρακάμπτει τον ενσωματωμένο βραχυκυκλωτήρα κωδικού πρόσβασης για να απενεργοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης. |
| Device Security (Ασφάλεια συσκευών) | <p>Σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλογή «Device Available/Device Hidden» (Διαθέσιμη/Κρυφή συσκευή) για:</p> <ul style="list-style-type: none">Σειριακές θύρεςΠαράλληλη θύραΉχο συστήματοςΕλεγκτές δικτύου (σε ορισμένα μοντέλα)Ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας (σε ορισμένα μοντέλα)SATA0SATA1 |

Πίνακας 4 Computer Setup – Ασφάλεια (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● SATA2 ● SATA3 |
| USB Security (Ασφάλεια USB) | Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες θύρες USB ή ομάδες θυρών USB. |
| Slot Security (Ασφάλεια υποδοχών) | Σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε υποδοχές PCIe και PCI μαζί με τις κάρτες που είναι συνδεδεμένες σε αυτές. |
| Network Service Boot (Εκκίνηση υπηρεσίας δικτύου) | Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα εκκίνησης του υπολογιστή από λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε διακομιστή δικτύου. (Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με NIC. Ο ελεγκτής του δικτύου πρέπει να είναι είτε κάρτα επέκτασης PCI ή να είναι ενσωματωμένος στη μητρική κάρτα.) |
| System IDs (Αναγνωριστικά συστήματος) | <p>Σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Το «Asset tag» (Ετικέτα πόρου, αναγνωριστικό 18 byte), έναν αριθμό αναγνώρισης κυριότητας που έχει αντιστοιχιστεί από την εταιρεία στον υπολογιστή. ● Το «Ownership tag» (Ετικέτα ιδιοκτησίας, αναγνωριστικό 80 byte), που εμφανίζεται κατά τη λειτουργία POST. ● Το «Chassis serial number» (Αριθμός σειράς πλαισίου) ή τον αριθμό «Universal Unique Identifier» [UUID (Μοναδικό αναγνωριστικό γενικής χρήσης)]. Το αναγνωριστικό UUID μπορεί να ενημερωθεί μόνο σε περίπτωση που ο τρέχων αριθμός σειράς του πλαισίου δεν είναι έγκυρος. (Αυτά τα αναγνωριστικά ορίζονται συνήθως στο εργοστάσιο και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του συστήματος) ● Τις τοπικές ρυθμίσεις του πληκτρολογίου (για παράδειγμα, Αγγλικά ή Γερμανικά) για την εισαγωγή του System ID (Αναγνωριστικό συστήματος). |
| DriveLock Security (Ασφάλεια DriveLock) | Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε ή να τροποποιήσετε τον κύριο κωδικό ή τον κωδικό χρήστη για συγκεκριμένες μονάδες σκληρού δίσκου. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ζητείται από το χρήστη να εισαγάγει έναν από τους κωδικούς DriveLock κατά τη διάρκεια της λειτουργίας POST. Εάν η εισαγωγή και των δύο κωδικών αποτύχει, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα σκληρού δίσκου έως ότου ένας από τους κωδικούς εισαχθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκκινήσεων του υπολογιστή. |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί μόνο όταν τουλάχιστον μία μονάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία DriveLock συνδέθει στο σύστημα. Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα, καθώς και να μεταβείτε ξανά στο πρόγραμμα Setup F10, ώστε να διαχειριστείτε τους κωδικούς DriveLock. | |
| Δείτε τον Οδηγό διαχείρισης επιπραπέζιων υπολογιστών για περισσότερες πληροφορίες. | |
| System Security (Ασφάλεια συστήματος, σε ορισμένα μοντέλα: αυτές οι επιλογές εξαρτώνται από το υλικό) | <p>Data Execution Prevention (Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Βοηθά στην αποφυγή παραβιάσεων ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος.</p> <p>PAVP (σε ορισμένα μοντέλα) (disabled/min) (απενεργοποιημένο/ελαχιστοποιηση) – Το PAVP ενεργοποιεί την προστατευόμενη διαδρομή ήχου και εικόνας από το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιτρέψει την προβολή προστατευόμενου περιεχομένου υψηλής ανάλυσης που ειδάλλως μπορεί να μην επιτρέπονταν να προβληθεί.</p> <p>Virtualization Technology (Τεχνολογία εικονικοποίησης, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Ελέγχει τα χαρακτηριστικά εικονικοποίησης του επεξεργαστή. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή.</p> <p>Virtualization Technology Directed I/O (Ελεγχόμενη τεχνολογία εικονικοποίησης I/O, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Ελέγχει τις λειτουργίες νέας αντιστοιχίσης DMA της εικονικοποίησης για το ηλεκτρονικό κύκλωμα (chipset). Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή.</p> |

Πίνακας 4 Computer Setup – Ασφάλεια (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|---|---|
| | <p>Trusted Execution Technology (Τεχνολογία αξιόπιστης απόδοσης, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Ελέγχει τις υποκείμενες λειτουργίες του επεξεργαστή και του ηλεκτρονικού κυκλώματος που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας εικονικής συσκευής. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none">• Embedded Security Device Support (Υποστήριξη ενσωματωμένης συσκευής ασφαλείας)• Virtualization Technology (Τεχνολογία εικονικοποίησης)• Virtualization Technology Directed I/O (Ελεγχόμενη τεχνολογία εικονικοποίησης I/O) <p>Embedded Security Device Support (Υποστήριξη ενσωματωμένης συσκευής ασφαλείας, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Επιπρέπει την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της ενσωματωμένης συσκευής ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ρυθμίσετε την ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας θα πρέπει να έχει οριστεί κωδικός ρυθμίσεων.</p> <p>Reset to Factory Settings (Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, σε ορισμένα μοντέλα) (Do not reset/Reset) (Να μη γίνει επαναφορά/Επαναφορά) - Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα διαγράψει όλα τα κλειδιά ασφαλείας. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Η ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο πολλών συνδυασμών ασφαλείας. Με τη διαγραφή των κλειδιών ασφαλείας θα αποτραπεί η πρόσβαση σε δεδομένα που προστατεύονται από την ενσωματωμένη συσκευή ασφάλειας. Εάν επιλέξετε να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ενδέχεται να έχετε σημαντική απώλεια δεδομένων.</p> <p>OS management of Embedded Security Device (Διαχείριση της ενσωματωμένης συσκευής ασφαλείας από το ΛΣ, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Αυτή η επιλογή επιπρέπει στο χρήστη να περιορίσει τον έλεγχο της ενσωματωμένης συσκευής ασφάλειας από το λειτουργικό σύστημα. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή. Αυτή η επιλογή επιπρέπει στο χρήστη να περιορίσει τον έλεγχο της ενσωματωμένης συσκευής ασφάλειας από το ΛΣ.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reset of Embedded Security Device through OS (Επαναφορά της ενσωματωμένης συσκευής ασφάλειας μέσω του ΛΣ, σε ορισμένα μοντέλα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) - Αυτή η επιλογή επιπρέπει στο χρήστη να περιορίσει τη δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος να επαναφέρει την ενσωματωμένη συσκευή ασφάλειας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για την αλλαγή αυτής της ρύθμισης είναι απαραίτητο να γίνει απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του υπολογιστή. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή θα πρέπει να έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης.</p> |
| Master Boot Record Security (Ασφάλεια καταγραφής κύριας εκκίνησης) | Σας επιπρέπει να απενεργοποιείτε/ενεργοποιείτε την ασφάλεια καταγραφής κύριας εκκίνησης. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Save Master Boot Record (Αποθήκευση καταγραφής κύριας εκκίνησης) – Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί αφού ενεργοποιηθεί η ασφάλεια καταγραφής κύριας εκκίνησης. Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της καταγραφής κύριας εκκίνησης σε διατηρήσιμη μνήμη.• Restore Master Boot Record (Επαναφορά καταγραφής κύριας εκκίνησης) – Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί στην επόμενη εκκίνηση, αφού αποθηκεύσετε την καταγραφή κύριας εκκίνησης. Σας επιπρέπει να επαναφέρετε το αποθηκευμένο αντίγραφο στην καταγραφή κύριας εκκίνησης της μονάδας σκληρού δίσκου. |
| Setup Security Level (Επίπεδο ασφαλείας ρυθμίσεων) | Παρέχει έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να έχουν περιορισμένη πρόσβαση για αλλαγή συγκεκριμένων επιλογών ρύθμισης, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν τον κωδικό ρυθμίσεων. |

Πίνακας 4 Computer Setup – Ασφάλεια (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|-----------------|--|
| | <p>Η δυνατότητα αυτή δίνει στο διαχειριστή ευελιξία για να προστατεύει τις αλλαγές σε σημαντικές επιλογές ρυθμίσεων, ενώ επιπρέπει στο χρήστη να προβάλει τις ρυθμίσεις του συστήματος και να διαμορφώνει τις επιλογές που δεν είναι σημαντικές. Ο διαχειριστής καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης σε μεμονωμένες επιλογές ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω του μενού Setup Security Level (Επίπεδο ασφαλείας ρυθμίσεων). Από προεπιλογή, όλες οι επιλογές ρύθμισης λαμβάνουν έναν κωδικό ρυθμίσεων, ο οποίος υποδεικνύει στον χρήστη ότι πρέπει να εισαγάγει το σωστό κωδικό ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας POST για να πραγματοποιήσει αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις επιλογές. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει μεμονωμένα στοιχεία στην επιλογή None (Κανένα), υποδεικνύοντας στο χρήστη ότι μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις επιλογές που καθόρισε όταν έγινε πρόσβαση με μη έγκυρους κωδικούς. Η επιλογή None (Κανένα) αντικαθίσταται από τον κωδικό εκκίνησης εάν έχει ενεργοποιηθεί.</p> |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | <p>Η λειτουργία Setup Browse Mode (Λειτουργία περιήγησης ρυθμίσεων) πρέπει να τεθεί στη θέση Enable (Ενεργοποιημένη) ώστε να εισέλθει στην οθόνη Setup ο χρήστης χωρίς να γνωρίζει τον κωδικό ρυθμίσεων.</p> |

Computer Setup – Ενέργεια

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημα.

Πίνακας 5 Computer Setup – Ενέργεια

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| OS Power Management (Διαχείριση ενέργειας λειτουργικού συστήματος) | <ul style="list-style-type: none">• S5 Maximum Power Savings—Enable/Disable (S5 μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας-ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μειώνει κατά το δυνατόν την κατανάλωση ισχύος του συστήματος σε κατάσταση S5. Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση S5, καταργείται η παροχή ισχύος στα κυκλώματα επαναφοράς, τις υποδοχές επέκτασης και οποιαδήποτε λειτουργία διαχείρισης.• Runtime Power Management – Enable/Disable (Διαχείριση ισχύος του χρόνου εκτέλεσης - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα να μειώσουν την τάση και τη συχνότητα του επεξεργαστή όταν η τρέχουσα φόρτωση λογισμικού δεν απαιτεί τις πλήρεις δυνατότητες του επεξεργαστή.• Idle Power Savings – Extended/Normal (Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αδράνειας - Εκτεταμένη/Κανονική). Δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα να μειώσουν την κατανάλωση του επεξεργαστή όταν ο επεξεργαστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.• ACPI S3 Hard Disk Reset (Επαναφορά σκληρού δίσκου ACPI S3) – Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας το BIOS εξασφαλίζει πως οι μονάδες σκληρών δίσκων είναι έτοιμες να δεχτούν εντολές μετά την επαναφορά από S3 πριν επιστραφεί ο έλεγχος στο λειτουργικό σύστημα.• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (Αφύπνιση ποντικού ACPI S3 PS2) – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επαναφορά σε λειτουργία από την S3 εξαιτίας της δραστηριότητας του ποντικού PS2.• USB Wake on Device Insertion (Επαναφορά κατά την εισαγωγή συσκευής USB, σε ορισμένα μοντέλα) – Δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να επανέλθει από τη λειτουργία αναμονής όταν γίνεται εισαγωγή συσκευής USB.• Unique Sleep State Blink Rates – Enable/Disable (Μοναδικοί ρυθμοί αναβοσβησίματος κατά την αναστολή λειτουργίας - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στο χρήστη μια οπτική ένδειξη της κατάστασης αναστολής λειτουργίας στην οποία βρίσκεται το σύστημα. Κάθε κατάσταση αναστολής λειτουργίας έχει μοναδικό μοτίβο αναβοσβησίματος.<ul style="list-style-type: none">◦ S0 = Σταθερά πράσινη φωτεινή ένδειξη.◦ S3 = 3 φορές ενεργοποίηση και σβήσιμο σε 1 Hz (50% του κύκλου εργασίας) που ακολουθούνται από παύση 2 δευτερολέπτων (πράσινη φωτεινή ένδειξη) - επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 3 φορών ενεργοποίησης και σβησίματος και μια παύση.◦ S4 = 4 φορές ενεργοποίηση και σβήσιμο σε 1 Hz (50% του κύκλου εργασίας) που ακολουθούνται από παύση 2 δευτερολέπτων (πράσινη φωτεινή ένδειξη) - επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 4 φορών ενεργοποίησης και σβησίματος και μια παύση.◦ S5 = Η φωτεινή ένδειξη είναι απενεργοποιημένη. |
| Hardware Power Management (Διαχείριση ισχύος υλικού) | ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, στις λειτουργίες S4 και S5 η φωτεινή ένδειξη είναι απενεργοποιημένη. Οι λειτουργίες S1 (δεν υποστηρίζεται πια) και S3 χρησιμοποιούν 1 ενεργοποίηση και σβήσιμο ανά δευτερόλεπτο. |
| Thermal (Θερμικό) | Fan idle mode (Αναμονή ανεμιστήρα) – Αυτό το γράφημα πίτας ελέγχει την ελάχιστη επιτρεπτή ταχύτητα του ανεμιστήρα. |

Πίνακας 5 Computer Setup – Ενέργεια (συνέχεια)

Επιλογή

Περιγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο την ελάχιστη επιτρεπτή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ο έλεγχος των ανεμιστήρων εξακολουθεί να γίνεται αυτόματα.

Computer Setup – Για προχωρημένους

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημα.

Πίνακας 6 Computer Setup – Για προχωρημένους (για προχωρημένους χρήστες)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|---|---|
| Power-On Options (Επιλογές εκκίνησης) | <p>Επιτρέπει τη ρύθμιση:</p> <ul style="list-style-type: none">• POST mode (Λειτουργία POST) [QuickBoot (Γρήγορη εκκίνηση), Clear Memory (Απαλοιφή μνήμης), FullBoot (Πλήρης εκκίνηση) ή FullBoot Every x Days (Πλήρης εκκίνηση κάθε x ημέρες)].<ul style="list-style-type: none">◦ QuickBoot (Γρήγορη εκκίνηση) = Δεν γίνεται απαλοιφή της μνήμης και δεν εκτελείται έλεγχος μνήμης.◦ FullBoot (Πλήρης εκκίνηση) = Έλεγχος μνήμης (απαρίθμηση) σε εκκίνηση μετά από απενεργοποίηση. Απαλοιφή της μνήμης σε όλες τις εκκινήσεις.◦ Clear Memory (Απαλοιφή μνήμης) = Δεν γίνεται απαρίθμηση μνήμης κατά την εκκίνηση μετά από απενεργοποίηση. Απαλοιφή της μνήμης σε όλες τις εκκινήσεις.◦ FullBoot Every x Days (Πλήρης εκκίνηση κάθε x ημέρες) = Απαρίθμηση μνήμης κατά την 1η εκκίνηση μετά από απενεργοποίηση κατά ή μετά από τη x ημέρα. Δεν θα γίνεται πλέον απαρίθμηση μνήμης μέχρι την 1η εκκίνηση μετά από απενεργοποίηση ή μετά από x ημέρες. Απαλοιφή της μνήμης σε όλες τις εκκινήσεις.• POST messages (Μηνύματα POST) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).• F9 prompt (Προτροπή F9) (hidden/displayed) (απόκρυψη/εμφάνιση). Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής εμφανίζεται το κείμενο F9 = Boot Menu (F9 = Μενού εκκίνησης) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, αν πατήσετε το πλήκτρο F9, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη Shortcut Boot [Order] Menu [Μενού συντόμευσης (σειράς εκκίνησης)]. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Storage (Αποθήκευση) > Boot Order (Σειρά εκκίνησης).• F10 prompt (Προτροπή F10) (hidden/displayed) (απόκρυψη/εμφάνιση). Κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα F10 = Setup (F10 = Ρύθμιση) κατά τη διάρκεια του POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, αν πατήσετε το πλήκτρο F10, θα έχετε πρόσβαση στην οθόνη Setup.• F11 prompt (Προτροπή F11) (hidden/displayed) (απόκρυψη/εμφάνιση). Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας σε «εμφάνιση» θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση του κειμένου F11 = Recovery (F11 = Επαναφορά) κατά τη λειτουργία POST. Η ρύθμιση «απόκρυψη» θα εμποδίσει την εμφάνιση του κειμένου. Ωστόσο εάν πατήσετε το F11 θα πραγματοποιηθεί και πάλι απόπειρα εκκίνησης στο διαμέρισμα επαναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Factory Recovery Boot Support» (Υποστήριξη εκκίνησης επαναφοράς σε εργοστασιακές ρυθμίσεις).• F12 prompt (Προτροπή F12) (hidden/displayed) (απόκρυψη/εμφάνιση). Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, θα εμφανίζεται το μήνυμα F12 = Network (F12 = Δίκτυο) κατά τη διάρκεια του POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, αν πατήσετε το πλήκτρο F12, θα γίνει προσπάθεια εκκίνησης του συστήματος από το δίκτυο.• Factory Recovery Boot Support (Υποστήριξη εκκίνησης επαναφοράς σε εργοστασιακές ρυθμίσεις) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ακόμα μία προτροπή F11 = Recovery (F11 = Επαναφορά) κατά τη λειτουργία POST σε συστήματα με διαμέρισμα επαναφοράς στη μονάδα σκληρού δίσκου εκκίνησης. Εάν πατήσετε το F11 το σύστημα θα εκκινηθεί στο διαμέρισμα επαναφοράς. Η προτροπή F11 = Recovery (F11 = Επαναφορά) μπορεί να κρυφτεί με την επιλογή της προτροπής F11 (απόκρυψη/εμφάνιση) (δείτε παραπάνω). |

Πίνακας 6 Computer Setup – Για προχωρημένους (για προχωρημένους χρήστες) (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Option ROM prompt (Προτροπή ROM επιλογής) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να εμφανίζει ένα μήνυμα πριν τη φόρτωση ROM επιλογής. (Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.) Μέσο απομακρυσμένης εκκίνησης (απομακρυσμένος διακομιστής/τοπικός σκληρός δίσκος). Μετά από διακοπή ρεύματος (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση/προηγούμενη κατάσταση): Ορισμός αυτή της επιλογής ως: <ul style="list-style-type: none"> Ανενεργό – αναγκάζει τον υπολογιστή να παραμείνει απενεργοποιημένος κατά την επαναφορά της ισχύος. Ενεργό – αναγκάζει τον υπολογιστή να ενεργοποιηθεί αυτόματα αμέσως μόλις γίνει επαναφορά της ισχύος. Προηγούμενη κατάσταση – αναγκάζει τον υπολογιστή να ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις γίνει επαναφορά της ισχύος, εάν ήταν ενεργοποιημένος κατά τη στιγμή απώλειας της ισχύος. |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | Εάν κλείνετε τον υπολογιστή με τη χρήση του διακόπτη στο πολύπριζο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναστολής/αναμονής ή τις λειτουργίες Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση). |
| | <ul style="list-style-type: none"> POST Delay (Καθυστέρηση POST) (None, 5, 10 15, or 20 seconds) (Καμία, 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα προσθέσει στη διαδικασία POST μια καθυστέρηση καθορισμένη από το χρήστη. Η καθυστέρηση αυτή είναι μερικές φορές απαραίτητη για τους σκληρούς δίσκους σε ορισμένες κάρτες PCI, η εκκίνηση των οποίων γίνεται τόσο αργά, ώστε δεν έχει γίνει εκκίνηση ακόμη και αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία POST. Η καθυστέρηση POST σας παρέχει επίσης περισσότερο χρόνο για να επιλέξετε το πλήκτρο F10 και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer (F10) Setup. Limit CPUID Maximum Value to 3 (Περιορισμός μέγιστης τιμής CPUID στο 3). Περιορίζει τον αριθμό των λειτουργιών CPUID που αναφέρει ο μικροεπεξεργαστής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή εάν εκτελείτε εκκίνηση σε Windows NT. Bypass F1 Prompt (Παράβλεψη της προτροπής F1). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο σύστημα να εκκινηθεί χωρίς να πατήσετε F1 στην προτροπή όταν αλλάζει η διαμόρφωση. |
| Execute Memory Test (Εκτέλεση ελέγχου μνήμης) (σε ορισμένα μοντέλα) | Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του υπολογιστή και εκτελεί τον έλεγχο μνήμης POST. |
| BIOS Power-On (Ενεργοποίηση BIOS) | Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία ο υπολογιστής θα εκτελεί αυτόματη εκκίνηση. |
| Onboard Devices (Ενσωματωμένες συσκευές) | Σας επιτρέπει να ορίζετε πηγές για ή να απενεργοποιείτε ενσωματωμένες συσκευές συστήματος (θύρα σειριακής σύνδεσης ή θύρα παράλληλης σύνδεσης). |
| PCI Devices (Συσκευές PCI) | <ul style="list-style-type: none"> Εμφανίζει τις εγκατεστημένες συσκευές PCI και τις τιμές IRQ. Σας δίνει τη δυνατότητα να επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις IRQ αυτών των συσκευών ή να τις απενεργοποιήσετε πλήρως. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε APIC. |
| PCI VGA Configuration (Διαμόρφωση PCI VGA) | Εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν πολλοί προσαρμογείς βίντεο PCI στο σύστημα. Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ποιος θα είναι ο ελεγκτής «εκκίνησης» ή ο κύριος ελεγκτής VGA. |

Πίνακας 6 Computer Setup – Για προχωρημένους (για προχωρημένους χρήστες) (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|---|--|
| | <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να δείτε αυτή την καταχώριση θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Integrated Video» (Ενσωματωμένο βίντεο) [Advanced (Για προχωρημένους) > Device Options (Επιλογές συσκευής)] και να επιλέξετε «Save Changes and Exit» (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος).</p> |
| Bus Options (Επιλογές διαύλου) | <p>Σε επιλεγμένα μοντέλα, σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:</p> <ul style="list-style-type: none">• To PCI SERR# Generation (Δημιουργία PCI SERR#).• Την παρακολούθηση παλέτας PCI VGA, η οποία ορίζει το bit παρακολούθησης παλέτας VGA σε χώρο διαμόρφωσης PCI. Αυτό απαιτείται μόνο εάν υπάρχουν εγκατεστημένες περισσότερες από μία κάρτες γραφικών. |
| Device Options (Επιλογές συσκευών) | <p>Επιτρέπει τη ρύθμιση:</p> <ul style="list-style-type: none">• Printer mode (Κατάσταση λειτουργίας εκτυπωτή) (Bi-Directional, EPP + ECP, Output Only) (Αμφίδρομη, EPP + ECP, Μόνο έξοδος).• Της λειτουργίας Num Lock κατά την εκκίνηση (on/off) (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση).• Της λειτουργίας «S5 Wake on LAN» (Ενεργοποίηση LAN S5) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).<ul style="list-style-type: none">◦ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «S5 Wake on LAN» (Ενεργοποίηση LAN S5), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε το μενού Advanced (Για προχωρημένους) > Device Options (Επιλογές συσκευών) και να ορίσετε τη λειτουργία S5 Wake on Lan σε Disable (Απενεργοποίηση). Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η χαμηλότερη διαθέσιμη καταγάλωση ισχύος του υπολογιστή σε λειτουργία S5. Η δυνατότητα του υπολογιστή για εκκίνηση σε LAN από τη λειτουργία αναστολής ή την αδρανοποίηση δεν επηρεάζεται, ωστόσο δεν θα μπορεί να γίνει εκκίνηση από S5 μέσω του δικτύου. Η λειτουργία σύνδεσης δικτύου δεν επηρεάζεται όσο ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.◦ Εάν δεν απαιτείται σύνδεση δικτύου, απενεργοποιήστε εντελώς την κάρτα δικτύου (NIC) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλου (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Device Security (Ασφάλεια συσκευών). Ορίστε τη ρύθμιση Network Controller (Ελεγκτής δικτύου) στην επιλογή Device Hidden (Απόκρυψη συσκευής). Με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται η χρήση του ελεγκτή δικτύου από το λειτουργικό σύστημα και μειώνεται η κατανάλωση ισχύος του υπολογιστή στη λειτουργία S5.• Integrated Video (Ενσωματωμένο βίντεο) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένα βίντεο και βίντεο της λύσης PCI ή PCIe x1 Up ταυτόχρονα. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφού γίνει ενεργοποίηση του ενσωματωμένου βίντεο και αποθηκευθούν οι αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο στοιχείο μενού στην επιλογή **Advanced** (Για προχωρημένους) για να μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή βίντεο για τον κύριο ελεγκτή VGA.

Η τοποθέτηση μιας κάρτας βίντεο PCI Express x16 απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Integrated Video (Ενσωματωμένο βίντεο). Όταν τοποθετείται μια κάρτα βίντεο PCI Express x16, η λειτουργία Integrated Video (Ενσωματωμένο βίντεο) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- Multi-Processor (Πολλαπλός επεξεργαστής) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απενεργοποίηση της υποστήριξης multi-processor (πολλαπλού επεξεργαστή) από το ΛΣ.
- Internal speaker (Εσωτερικό ηχείο) (σε ορισμένα μοντέλα) (δεν επηρεάζει τα εξωτερικά ηχεία).
- NIC PXE Option ROM Download (Λήψη Rom επιλογής NIC PXE) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Το BIOS περιέχει ενσωματωμένη ROM επιλογής NIC για να επιτρέπεται στη μονάδα να πραγματοποιεί εκκίνηση μέσω του δικτύου σε server PXE. Συνήθως χρησιμοποιείται για μεταφορά εταιρικής εικόνας σε μονάδα σκληρού δίσκου. Η μνήμη ROM επιλογής NIC καταλαμβάνει χώρο στο δίσκο μικρότερο του 1 MB και συνήθως αναφέρεται ως

Πίνακας 6 Computer Setup – Για προχωρημένους (για προχωρημένους χρήστες) (συνέχεια)

| Επιλογή | Περιγραφή |
|--|---|
| | <p>χώρος DOS Compatibility Hole (DCH). Αυτός ο χώρος είναι περιορισμένος. Η επιλογή F10 θα επιτρέψει στους χρήστες να απενεργοποιήσουν τη μεταφορά αυτής της ενσωματωμένης μνήμης ROM επιλογής NIC παρέχοντας περισσότερο χώρο DCH για πρόσθετες κάρτες PCI, οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν προαιρετικό χώρο ROM. Από προεπιλογή, η μνήμη ROM της επιλογής NIC θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.</p> |
| Management Devices (Συσκευές διαχείρισης) | <p>Το μενού «Management Devices» (Συσκευές διαχείρισης) εμφανίζεται μόνο στο μενού «Advanced» (Για προχωρημένους) όταν το BIOS εντοπίζει διάφορες επιλογές διαχείρισης.</p> <p>Αυτή η επιλογή αφορά εγκατεστημένες κάρτες NIC που υποστηρίζουν ASF ή DASH. Χρησιμοποιήστε το μενού «Management Devices» (Συσκευές διαχείρισης) για να επιλέξετε εάν η λειτουργίες διαχείρισης του BIOS θα γίνονται από την ενσωματωμένη λύση ή από μία από τις εγκατεστημένες κάρτες NIC.</p> |
| Management Operations (Λειτουργίες διαχείρισης) | <p>Επιτρέπει τη ρύθμιση:</p> <ul style="list-style-type: none">MEBx Setup Prompt (Προτροπή ρύθμισης MEBx) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας εμφανίζει την προτροπή CTRL+P κατά τη διάρκεια της λειτουργίας POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση της προτροπής. Ωστόσο, με το πάτημα των πλήκτρων Ctrl+P θα μπορείτε ακόμη να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης.H λειτουργία CTRL+P ενεργοποιεί το μενού «MEBx Setup» (Ρύθμιση MEBx). Εάν έχει ρυθμιστεί κωδικός ρύθμισης, θα εμφανιστεί προτροπή στο χρήστη για να τον εισαγάγει σωστά πριν του επιπρατεί η είσοδος στο «MEBx Setup» (Ρύθμιση MEBx). Εάν πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός πρόσβασης τρεις φορές, δεν θα γίνει ενεργοποίηση του MEBx Setup.SOL Character Echo (Ηχώ χαρακτήρων SOL) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Ορισμένες απομακρυσμένες κονσόλες εκτυπώνουν τους χαρακτήρες που εισάγονται απομακρυσμένα το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι χαρακτήρες να εμφανίζονται δύο φορές (μία φορά όταν εισαχθύνουν απομακρυσμένα και μία όταν εμφανιστεί η ηχώ τους στα τοπικά μέσα απεικόνισης του client. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο διαχειριστή να ρυθμίσει το τερματικό SOL έτσι ώστε να μην εμφανίζει στην τοπική οθόνη την ηχώ των χαρακτήρων που εισάγονται απομακρυσμένα.SOL Terminal Emulation Mode (Λειτουργία εξομοίωσης τερματικού SOL) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Επιλέγει μεταξύ της εξομοίωσης τερματικού VT100 και ANSI SOL. Η λειτουργία εξομοίωσης τερματικού SOL ενεργοποιείται μόνο κατά τις λειτουργίες απομακρυσμένης ανακατεύθυνσης AMT. Οι επιλογές εξομοίωσης επιτρέπουν στους διαχειριστές να επιλέγουν ποια λειτουργία είναι καλύτερη για την κονσόλα τους.SOL Local Keyboard (Τοπικό πληκτρολόγιο SOL) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του πληκτρολογίου του client κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας SOL. Για την απομακρυσμένη αποκατάσταση ενδέχεται να απαιτείται ορισμένες φορές να γίνει εκκίνηση από τον τοπικό client μιας απομακρυσμένης εικόνας που παρέχεται από το διαχειριστή. Αυτή η επιλογή καθορίζει εάν το BIOS θα διατηρεί το τοπικό πληκτρολόγιο ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο για πιθανή συμμετοχή του τοπικού client. Εάν το τοπικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, ότι εισάγεται από το πληκτρολόγιο θα γίνεται δεκτό μόνο από την απομακρυσμένη εικόνα. |

Ανάκτηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Αυτός ο τρόπος ανάκτησης απαιτεί να εκτελέσετε πρώτα την εντολή **Save to Removable Media** (Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα) στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10), προτού απαιτηθεί **Recovery** (Επαναφορά). (Δείτε την ενότητα [Save to Removable Media \(Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα\) στη σελίδα 4](#) στον πίνακα Computer Setup – Αρχείο.)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Συνιστούμε να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του υπολογιστή σε μια συσκευή μέσων USB flash ή σε μια συσκευή τύπου δισκέτας (συσκευή αποθήκευσης ρυθμισμένη να προσομοιώνει τη μονάδα δισκέτας) και να φυλάξετε τη συσκευή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Για να επαναφέρετε τη διαμόρφωση, τοποθετήστε μια συσκευή μέσων USB flash, ή άλλο μέσο αποθήκευσης που προσομοιώνει τη δισκέτα, με την αποθηκευμένη διαμόρφωση και εκτελέστε την εντολή **Restore from Removable Media** (Επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα) με το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10). (Δείτε την ενότητα [Restore from Removable Media \(Επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα\)](#) στη σελίδα 4 στον πίνακα «Computer Setup—File» (Computer Setup—Αρχείο).)