




HP Photosmart D110 series

Inicie la instalación aquí...

Contiene...

Solución de problemas de instalación	2
Conozca su HP Photosmart	3
Características y consejos para impresión, copia y escaneo	4
Novedades: Servicios web	5
Instalación y uso de una impresora en red	6

1 Verifique el contenido de la caja




* No se incluye con todos los modelos

2 Desembale la impresora. Quite toda la cinta, películas protectoras y material de embalaje.



3 Conectar y encender



Conecte el cable de alimentación y el adaptador.

Presione para encender la HP Photosmart.

! Importante! **No** conecte el cable USB hasta que el software se lo indique!

4 Siga el Asistente de instalación



Asegúrese de seguir las instrucciones en pantalla que muestran cómo instalar y conectar la HP Photosmart.

Para equipos sin unidades de CD/DVD, por favor vaya a www.hp.com/support para descargar e instalar el software.

WPS (configuración WiFi protegida)

Esta impresora HP Photosmart admite WPS (configuración WiFi protegida) para configurar fácilmente la conexión inalámbrica con un solo botón.

- Durante la configuración, si se le solicita WPS en la pantalla y tiene un enrutador WPS, presione el botón WPS del enrutador. El LED de conexión inalámbrica de la impresora se encenderá si la conexión tuvo éxito.
- De lo contrario, siga el asistente de configuración en la pantalla de la impresora. Vea también más detalles en esta guía.

Registre su HP Photosmart

Obtenga servicios y avisos de soporte con más rapidez registrándose en www.register.hp.com.



CN731-90032

Solución de problemas de instalación

Si la HP Photosmart no se enciende...

Español

1. Verifique el cable de alimentación.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a la impresora y al adaptador de alimentación. Se encenderá un LED en la fuente de alimentación si el cable de alimentación funciona bien.
 - Si está usando un enchufe múltiple, verifique que el interruptor del enchufe esté encendido. O bien, conecte la impresora directamente a una toma eléctrica.
 - Pruebe la toma eléctrica para asegurarse de que funciona. Conecte otro aparato que sabe que funciona, y verifique si recibe electricidad. Si no funciona, puede haber un problema con la toma eléctrica.
 - Si conectó la impresora a una toma con interruptor, compruebe que el interruptor esté encendido.
2. Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación. Vuelva a conectar el cable de alimentación y presione el botón  para encender la impresora.
3. Tenga cuidado de no presionar el botón  demasiado rápido. Presínelo solo una vez. La impresora puede tardar algunos minutos en encenderse, y si presiona el botón  más de una vez, la estará apagando.
4. Si completó los pasos anteriores y aún tiene problemas, póngase en contacto con el soporte de HP para reparar la impresora. Visite www.hp.com/support.

Si no puede imprimir...

Windows

Asegúrese de que su HP Photosmart esté configurada como impresora predeterminada. Para ello:

- En la barra de tareas de Windows, haga clic en **Inicio**.
- Luego, haga clic en **Panel de control**.
- Abra:
 - **Dispositivos e impresoras** (Windows 7)
 - **Impresoras** (Vista)
 - **Impresoras y Faxes** (XP)

Observe si hay una marca de verificación dentro de un círculo junto a su impresora. Si no hay una marca, haga clic con el botón derecho en el ícono de la impresora y seleccione "Establecer como impresora predeterminada" en el menú.

Si aún no puede imprimir, o si falla la instalación del software en Windows:

1. Extraiga el CD de la unidad de CD del equipo, y luego desconecte la impresora del equipo.
2. Reinicie la computadora.
3. Desactive temporalmente los firewalls y cierre el software antivirus.
4. Inserte el CD de software de la impresora en la unidad de CD del equipo, y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software. No conecte el cable USB hasta que se le indique.
5. Una vez finalizada la instalación, reinicie el equipo y todo el software de seguridad que haya desactivado o cerrado.

Mac

Si aún no puede imprimir, desinstale el software y vuelva a instalarlo.

El desinstalador elimina todos los componentes del software HP que son específicos para su HP Photosmart. No elimina componentes que se comparten con otras impresoras o programas.


Para desinstalar el software:

1. Desconecte la impresora de su equipo.
2. Abra las aplicaciones: Carpeta Hewlett-Packard.
3. Haga doble clic en **Desinstalador HP**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para instalar el software:

1. Inserte el CD en la unidad de CD de su equipo
2. En el escritorio, abra el CD y luego haga doble clic en **Instalador de HP**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Conozca su HP Photosmart




1 Atrás Regresa a la pantalla anterior.

2 Cancelar Detiene la operación actual, restablece los ajustes predeterminados y borra la selección actual de fotos.

3 Teclas de dirección Sirven para desplazarse por las opciones del menú y las fotos. La tecla izquierda mueve a la izquierda y arriba. La tecla derecha mueve a la derecha y abajo.

4 Ajustes Desde la pantalla de Inicio, abre el menú de Configuración. En otros menús, selecciona opciones relacionadas con el menú que se muestra.

5 OK Selecciona un ajuste, valor o foto del menú.




6 Copia Desde la pantalla de Inicio, abre el menú de Copia para que elija el color y el número de copias.

7 Foto Desde la pantalla de Inicio, abre el menú de Fotos para que pueda editar, imprimir y guardar fotos.

8 Escaneo Desde la pantalla de Inicio, abre el menú de Escaneo para que envíe un escaneo a un equipo conectado o a una tarjeta de memoria.

9 Aplicaciones Desde la pantalla de Inicio, abre el menú de Aplicaciones para que acceda a información e imprima desde la Web sin utilizar un equipo.



a Ranuras para tarjetas de memoria

b LED de ranuras para tarjetas de memoria

c Botón de encender y apagar

d LED de conexión inalámbrica Se ilumina cuando la conexión está activa

e Botón de conexión inalámbrica Presiónelo para acceder al menú de Servicios inalámbricos y Web

Características y consejos

Español



Imprimir

- Imprima fotos directamente desde una tarjeta de memoria en varios tamaños y tipos de papel. Use el menú **Foto** de la pantalla de la impresora para buscar fotos, aplicar correcciones automáticas y hacer selecciones.
- Imprima documentos y fotos desde aplicaciones en un equipo conectado.
- Asegúrese de que tiene tinta suficiente. Para verificar los niveles estimados de tinta, seleccione **Ajustes** en la pantalla de la impresora, seleccione **Herramientas**, y luego, **Mostrar niveles estimados**.
- Al instalar cartuchos nuevos, asegúrese de quitar la cinta de plástico de protección antes de insertar el cartucho.



Copiar

- Haga copias en color o en blanco y negro. Use el menú **Copia** en la pantalla de la impresora para seleccionar color, tamaño real del original o ajustar tamaño a la página, ajustar la calidad (incluida rápida económica), tamaño del papel y número de copias.
- Cargue originales finos o de una hoja con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- Para originales gruesos, como una página de un libro, quite la tapa. Coloque el original con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Si es posible, coloque la tapa sobre el original para proporcionar un fondo blanco.



Escanear

- Escanee fotografías o documentos. Use el menú **Escaneo** de la pantalla de la impresora para:
 1. Seleccionar **Escanear a PC**, **Escanear a tarjeta**, o **Reimprimir**.
 2. Cargue el original con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
 3. Elija un atajo de escaneo: **Foto a archivo**, **Foto a correo electrónico**, o **Documento PDF**.
- Si está enviando el escaneo a un equipo conectado, se abrirá el software de escaneo para que realice ajustes y otras selecciones, incluida la ubicación del archivo del escaneo.
- Para obtener la mejor calidad de escaneo, mantenga el cristal y la parte interna de la tapa limpios. El escáner interpreta cualquier mancha o marca detectada como parte de la imagen de escaneo.



Más información

Encuentre más información

Puede encontrar más información sobre el producto en la Ayuda en pantalla y en el archivo Léame que se instalan con el software HP Photosmart.

- La Ayuda en pantalla incluye instrucciones sobre las funciones del producto y presenta soluciones de problemas. También proporciona especificaciones del producto, notificaciones legales, información ambiental, normativa y de soporte, además de enlaces a información en la web.
- El archivo Léame contiene información de contacto con el soporte de HP, requisitos del sistema operativo, y la información actualizada más reciente del producto.

Para acceder a la Ayuda en pantalla desde su equipo:

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7: Haga clic en **Inicio > Todos los programas > HP > Photosmart D110 series > Ayuda**.
- Mac OS X v10.4: Haga clic en **Ayuda > Ayuda de Mac, Biblioteca > Ayuda de productos HP**.
- Mac OS X v10.5 y 10.6: Haga clic en **Ayuda > Ayuda de Mac**. En el **Visualizador de ayuda**. Seleccione **Ayuda de productos HP** en el menú emergente **Ayuda de Mac**.

Novedades: Servicios web



ePrint

Español

Imprima en todo momento y lugar

El servicio gratuito ePrint de HP proporciona una manera fácil de imprimir desde el correo electrónico, en cualquier momento y lugar. Basta enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico de su impresora desde su equipo o dispositivo móvil, y tanto el mensaje como los adjuntos reconocidos se imprimirán.

- Es posible que ePrint puede no incluirse con su impresora, pero puede agregarlo fácilmente a través de las Actualizaciones del producto. Visite www.hp.com/go/ePrinterCenter para conocer más detalles y disponibilidad.
- Los adjuntos impresos tal vez no tengan la misma apariencia que tienen en el software en que se crearon, dependiendo de las fuentes originales y las opciones de disposición usadas.
- Se proporcionan actualizaciones del producto gratuitas con este servicio. Algunas actualizaciones pueden ser necesarias para habilitar determinadas funcionalidades.

Su impresora está protegida

Para ayudar a prevenir correos electrónicos no autorizados, HP asigna a su impresora una dirección de correo electrónico aleatoria, y de manera predeterminada, no responde a ningún remitente. ePrint también proporciona filtro de spam estándar y convierte el mensaje y los adjuntos a un formato "solo para impresión" para reducir las amenazas de virus u otro contenido malicioso.

- El servicio de ePrint no filtra correos electrónicos con base en su contenido, y por este motivo no puede evitar la impresión de material ofensivo o protegido por derechos de autor.

Cómo empezar a usar ePrint

Para utilizar ePrint necesita conectar su impresora a Internet.

- Presione el botón de **Conexión inalámbrica** en el panel frontal de la HP Photosmart.
- Seleccione el menú **Servicios web** en la pantalla de la impresora. Desde allí, puede activar o desactivar el servicio, mostrar la dirección de correo electrónico de la impresora e imprimir una página de información.



Aplicaciones



ePrinterCenter



Especificaciones

Especificaciones de alimentación

Nota: Utilice esta impresora solamente con el adaptador de corriente suministrado por HP.

- Adaptador de alimentación: 0957-2269
- Voltaje de entrada: 100 a 240 Vca
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Consumo de energía: Máximo de 70W, 20W de promedio

Uso de tinta

La tinta de los cartuchos se usa en los procesos de impresión de varias maneras, que incluyen:

- Inicialización, que prepara la impresora y los cartuchos para imprimir.
- Servicio de los cabezales de impresión, que mantiene los inyectores limpios y permite un buen flujo de la tinta.

Además, queda siempre tinta residual en el cartucho tras su utilización. Para obtener más informaciones, visite: www.hp.com/go/inkusage.

Instalación y uso de una impresora en red



USB a Conexión inalámbrica



Cambio de la conexión USB a conexión de red inalámbrica

Si inicialmente instaló la impresora con una conexión USB a su equipo, puede cambiar a una conexión de red inalámbrica siguiendo estos pasos.

Windows

Para cambiar la conexión USB a conexión de red inalámbrica:

1. Haga clic en **Inicio**, luego en **HP Photosmart D110 series**, y en **USB a Inalámbrica**. Deje el cable USB conectado hasta que se le indique que lo desconecte.
2. Siga las instrucciones que aparecen en las pantallas.
 - Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la próxima pantalla.
 - Haga clic en **Ayuda** para obtener más información sobre lo que se requiere en esa pantalla.

Mac

Para cambiar la conexión USB a conexión de red inalámbrica:

1. En el panel frontal de la HP Photosmart, presione el botón de **Conexión inalámbrica** para mostrar el menú **Conexión inalámbrica** en la pantalla de la impresora.
2. Seleccione **Ajustes de conexión inalámbrica**, y luego **Asistente de configuración inalámbrica** en la pantalla.
3. Siga los pasos del Asistente de configuración inalámbrica para conectar la impresora.
4. Para agregar una impresora, vaya a **Preferencias del sistema**, seleccione **Impresión y Fax**, y luego haga clic en el botón **+**. Seleccione su impresora en la lista.

Si su impresora no es detectada durante la instalación de software...

Solución de problemas en una configuración de impresora inalámbrica

Verifique que la impresora esté conectada a su red

Ejecute una **Prueba de red inalámbrica** para comprobar si su impresora está en la red. Para ello:

1. En el panel frontal de la HP Photosmart, presione el botón de **Conexión inalámbrica** para mostrar el menú **Conexión inalámbrica** en la pantalla de la impresora.
2. Seleccione **Ejecutar prueba de red inalámbrica** en la pantalla.
3. El Informe de la **Prueba de red inalámbrica** se imprime automáticamente. Revise el informe:
 - Si hubo alguna falla durante la prueba, se describirá en la parte superior del informe.
 - El Resumen de diagnósticos enumera todas las pruebas realizadas y si la impresora pasó las pruebas o falló.
 - El Resumen de configuración, para saber el Nombre de red (SSID), la Dirección de hardware (MAC) y la dirección IP.

Si su impresora no está conectada a la red:

1. Presione el botón de **Conexión inalámbrica** para abrir el menú **Conexión inalámbrica** en la pantalla de la impresora. Seleccione **Asistente de configuración inalámbrica**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para obtener más ayuda con la configuración de conexión inalámbrica, vaya al sitio Wireless Easy: www.hp.com/go/wirelessprinting

Solución de problemas de conectividad



Es posible que haya elegido la red equivocada o ingresado el nombre de la red (SSID) de manera incorrecta.

- Verifique que estos ajustes sean los correctos.

Es posible que haya ingresado su clave WEP o clave de encriptación WPA de manera incorrecta.

- Si está usando encriptación en su red, necesitará ingresar una clave. Estas claves diferencian mayúsculas y minúsculas, por eso, asegúrese de haberlas ingresado correctamente.
- Si el nombre de la red (SSID) o la clave WEP/WPA no se detectan automáticamente durante la instalación y no los sabe, puede descargar la Utilidad de diagnóstico de red, que podrá ayudarlo a encontrarlos.
- La Utilidad de diagnóstico de red se ejecuta en equipos con sistemas operativos Windows XP SP3, Vista, o Windows 7. El equipo también tiene que tener una conexión inalámbrica a su red. Para descargar la Utilidad de diagnóstico de red, vaya a: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Es posible que haya un problema con el enrutador.

- Intente reiniciar la impresora y el enrutador apagándolos. Luego, enciéndalos de nuevo.

Es posible que su equipo no esté conectado a su red.

- Asegúrese de que el equipo que utiliza esté conectado a la misma red que la HP Photosmart.

Es posible que su equipo esté conectado a una red privada virtual (VPN).

- Desconecte temporalmente la red privada virtual (VPN) antes de continuar con la instalación. Estar conectado a una red privada virtual (VPN) es similar a estar conectado a la red equivocada. Deberá desconectar la red privada virtual (VPN) para acceder a la impresora en su red doméstica.

Es posible que el software de seguridad esté bloqueando la comunicación.

- Es posible que el software de seguridad (firewall, antivirus, anti-spyware) instalado en su equipo esté bloqueando la comunicación entre la impresora y el equipo. Durante la instalación, se ejecuta una Utilidad de diagnóstico de HP que puede proporcionar mensajes sobre lo que el firewall podría bloquear. Intente desactivar temporalmente el firewall, antivirus o programa anti-spyware para ver si puede finalizar la instalación con éxito. Puede volver a habilitar las aplicaciones de seguridad luego de completar la instalación.
- Configure el software de su firewall para permitir la comunicación en el puerto UDP 427 (Windows).

Luego de la instalación del software

Si la impresora se instaló con éxito, pero tiene problemas para imprimir:

- Apague el enrutador, la impresora y el equipo. Luego, encienda el enrutador, la impresora y el equipo, en ese orden.
- Si apagar y encender los dispositivos no resuelve el problema, ejecute la **Utilidad de diagnóstico de red (Windows)**:
 - Vaya a : www.hp.com/go/wirelessprinting para descargar la Utilidad de diagnóstico de red y luego ejecútela.

Declaración de garantía limitada de la impresora HP

Español

Producto HP	Duración de la garantía limitada
Medio de almacenamiento del software	90 días
Impresora	Soporte técnico telefónico: 1 año en todo el mundo Piezas y mano de obra: 90 días en EE.UU. y Canadá (Fuera de EE.UU. y Canadá, 1 año o según la legislación local)
Cartuchos de tinta o impresión	La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que se alcance la fecha de "fin de garantía" indicada en el cartucho, cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta garantía no cubrirá los productos de tinta HP que se hayan rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.
Cabezales de impresión (sólo se aplica a productos con cabezales de impresión que el cliente puede sustituir)	1 año
Accesorios	1 año, a no ser que se especifique otro dato

A. Alcance de la garantía limitada

1. Hewlett-Packard (HP) garantiza al usuario final que el producto de HP especificado no tendrá defectos de materiales ni mano de obra por el período anteriormente indicado, cuya duración empieza el día de la compra por parte del cliente.
2. Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos se interrumpe o no contenga errores.
3. La garantía limitada de HP abarca sólo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros problemas, incluyendo los originados como consecuencia de:
 - a. Mantenimiento o modificación indebidos;
 - b. Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
 - c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
 - d. Modificación o uso incorrecto no autorizados.
4. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho que no sea de HP o de un cartucho recargado no afecta ni a la garantía del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho que no sea de HP, un cartucho recargado o un cartucho de tinta caducado, HP cobrará aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.
5. Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto cubierto por la garantía, HP reparará o sustituirá el producto defectuoso como considere conveniente.
6. Si HP no logra reparar o sustituir, según corresponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reembolsará al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del defecto.
7. HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP.
8. Los productos de sustitución pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o mayores que las del producto sustituido.
9. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento.
10. La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país en que los productos HP cubiertos sean distribuidos por HP. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto.

B. Limitaciones de la garantía

HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

C. Limitaciones de responsabilidad

1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos recursos de los que dispone el cliente.
2. HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

D. Legislación local

1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían según el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
2. Hasta donde se establezca que esta Declaración de garantía contravine las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de las declaraciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta Declaración de garantía no se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, así como ciertas entidades gubernamentales en el exterior de Estados Unidos (incluidas las provincias de Canadá) pueden:
 - a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del cliente (por ejemplo, en el Reino Unido);
 - b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones; u
 - c. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantía, especificar la duración de las garantías implícitas a las que no puede renunciar el fabricante o permitir limitaciones en la duración de las garantías implícitas.

3. LOS TÉRMINOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRIEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS PERTINENTES A LA VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS MISMOS.

Información sobre la Garantía Limitada del Fabricante HP

Estimado Cliente:

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país.

La garantía adicional de los fabricantes de HP se aplica a los derechos que usted, como comprador final, tiene en la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa. Dichos derechos son independientes y complementarios a la garantía comercial adicional de HP y no quedan limitados por ella. De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos años desde la entrega del producto aparece alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba en contrario se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó.

Únicamente cuando el consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad con el contrato podrá reclamar directamente al productor con el fin de obtener la sustitución o reparación.

España: Hewlett-Packard Española S.L., C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28232 Las Rozas Madrid

Información Válida para México

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña; cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. Los gastos de transporte generados en lugares dentro de la red de servicios de HP en la República Mexicana para dar cumplimiento a esta garantía serán cubiertos por Hewlett-Packard. Los gastos de transporte para llevar el producto al lugar donde se aplicaría la garantía, serán cubiertos por el cliente,

Para hacer válida su garantía solo se deberá comunicar al Centro de Asistencia Telefónica de HP (Teléfonos: 1800-88-8588 o para la Ciudad de México 55-5258-9922) y seguir las instrucciones de un representante, quien le indicará el procedimiento a seguir.

Importador y venta de partes, componentes, refacciones, consumibles y accesorios:

Hewlett-Packard de México, S. de R.I., de C.V.

Prolongación Reforma No. 700

Delegación Álvaro Obregón

Col. Lomas de Sta. Fé

Méjico, D.F. CP 01210

Producto: _____

Modelo: _____

Marca: _____

Fecha de Compra: _____

Sello del establecimiento donde fue adquirido: _____




HP Photosmart D110 series

Start setup here...

Inside...

Setup troubleshooting	10
Get to know your HP Photosmart	11
Print, copy, scan features and tips	12
What's new? Web Services	13
Networked printer setup and use	14

1 Verify box contents




* Not included with all models


2 Unpack printer. Remove all tape, protective film, and packing material



3 Connect and power on



Connect the power cord and adapter.




Press to turn on the HP Photosmart.



Important! Do **not** connect the USB cable until prompted by the software!

4 Follow the Setup Wizard



Be sure to follow the instructions on the display as it guides you through setting up and connecting the HP Photosmart.

For computers without a CD/DVD drive, go to www.hp.com/support to download and install the software.

WiFi Protected Setup (WPS)

This HP Photosmart supports WiFi Protected Setup (WPS) for easy one-button wireless setup.

- During the setup, if you are prompted on the display for WPS, and you have a WPS router, press the WPS button on the router. The wireless LED on the printer will turn on if the connection is successful.
- Otherwise, follow the setup wizard on the printer display. Also, see inside this guide for details.

Register your HP Photosmart

Get quicker service and support alerts by registering at www.register.hp.com.

English

Setup troubleshooting

If the
HP Photosmart
doesn't turn on...

1. Check the power cord.
 - Make sure the power cord is firmly connected to both the printer and the power adaptor. An LED on the power supply will be lit if the power cord is working.
 - If you are using a power strip, check that the power strip is turned on. Or, plug the printer directly into a power outlet.
 - Test the power outlet to make sure that is working. Plug in another appliance that you know works, and see if it has power. If not, there may be a problem with the power outlet.
 - If you plugged the printer into a switched outlet, check that the outlet is turned on.
2. Turn off the printer, and then unplug the power cord. Plug the power cord back in, and then press the  button to turn on the printer.
3. Take care not to press the  button too quickly. Press it only once. It might take a few minutes for the printer to turn on, so if you press the  button more than once, you might be turning off the printer.
4. If you have completed all the above steps, but are still having a problem, contact HP support for service. Go to www.hp.com/support.

If you are unable
to print...

Windows

Make sure that your HP Photosmart is set as the default printer. To do this:

- On the Windows taskbar, click **Start**.
- Then click **Control Panel**.
- Then open:
 - **Devices and Printers** (Windows 7)
 - **Printers** (Vista)
 - **Printers and Faxes** (XP)

Look for your printer to see if it has a check mark in a circle next to it. If not, right-click the printer icon and choose "Set as default printer" from the menu.

If you still can't print, or if the Windows software installation failed:

1. Remove the CD from your computer's CD drive, and then disconnect the printer from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus software.
4. Insert the printer software CD into the computer CD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer and any security software you disabled or closed.

Mac

If you are unable to print, uninstall and reinstall the software.

The uninstaller removes all the HP software components that are specific to this HP Photosmart. It does not remove any components that are shared by other printers or programs.


To uninstall the software:

1. Disconnect the printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.



To install the software:

1. Insert the CD into your computer's CD drive.
2. On the desktop, open the CD, then double-click **HP Installer**.
3. Follow the onscreen instructions.

Get to know your HP Photosmart



- 1 Back** Returns you to the previous screen.
- 2 Cancel** Stops the current operation, restores default settings, and clears the current photo selection.
- 3 Directional keys** Navigate through menu options and photos. Left key moves left and up. Right key moves right and down.
- 4 Settings** From the Home screen, opens the Setup menu. On other menus, selects options related to the displayed menu.
- 5 OK** Selects a menu setting, value, or photo.
- 6 Copy** From the Home screen, opens the Copy menu for you to choose color and number of copies.
- 7 Photo** From the Home screen, opens the Photo menu for you to edit, print, and save photos.
- 8 Scan** From the Home screen, opens the Scan menu for you to scan to a connected computer or photo memory card.
- 9 Apps** From the Home screen, opens Apps menu for you to access and print information from the Web, without using a computer.




- a Memory Card Slots**
- b LED for Memory Card Slots**
- c Power On/Off button**
- d LED for Wireless** Lit when wireless enabled
- e Wireless button** Press for Wireless and Web Services menu

Features and tips



Print

- Print photos directly from a memory card in various sizes and papers. Use the **Photo** menu on the printer display for browsing photos, applying automatic fixes, and making selections.
- Print documents and photos from software applications on a connected computer.
- Make sure you have sufficient ink. To check the estimated ink levels, select **Settings** on the printer display, select **Tools**, then select **Display Estimated Levels**.
- When installing new cartridges, be sure to remove the piece of protective plastic tape before inserting the cartridge.



Copy

- Make color or black and white copies. Use the **Copy** menu on the printer display to choose color, actual size of original or resize to fit, quality setting (including fast economy), paper size, and the number of copies.
- Load single-sheet or thin originals, print side down, on the right front corner of the glass.
- For thick originals, like a page in a book, remove the lid. Place the original, print side down, into the right front corner of the glass. If possible, lay the lid on top of the original to provide a white background.



Scan

- Scan photographs or documents. Use the **Scan** menu on the printer display to:
 1. Select **Scan to PC**, **Scan to Card**, or **Reprint**.
 2. Load the original, print side down, on the right front corner of the glass.
 3. Choose a scan shortcut: **Photo to File**, **Photo to Email**, or **PDF Document**.
- If you are scanning to a connected computer, the scanning software will open for you to make adjustments and other selections, including the location of the scan file.
- For best scanning, keep the glass and the back of the lid clean. The scanner interprets any spot or mark detected as part of the scan image.



Get more info

Find more information

Additional product information can be found in the onscreen Help and Readme file that are installed with the HP Photosmart software.

- Onscreen Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information, plus links to more information online on the web.
- The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

To access the onscreen Help from your computer:

- Windows XP, Vista, Win 7: Click **Start > All Programs > HP > Photosmart D110 series > Help**.
- Mac OS X v10.4: Click **Help > Mac Help**, **Library > HP Product Help**.
- Mac OS X v10.5 and 10.6: Click **Help > Mac Help**. In the **Help Viewer**, Choose **HP Product Help** from the **Mac Help** pop-up menu.

What's new? Web Services



ePrint

Print from anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from email, anywhere and anytime. Just forward an email to your printer's email address from your computer or mobile device, and both the email message and recognized attachments will print.

- ePrint might not have come with your printer, but can be easily added via Product Updates. See www.hp.com/go/ePrinterCenter for availability and details.
- Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.

Your printer is protected

To help prevent unauthorized email, HP assigns a random email address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms email and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

- The ePrint service does not filter emails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.

How to get started with ePrint

To use ePrint, you need to have your printer connected to the Internet.

- Press the **Wireless** button on the HP Photosmart front panel.
- Select the **Web Services** menu from the printer display. From here, you can turn the service on or off, display the printer email address, and print an information page.



Apps

Print the web, without a computer

Select the **Apps** icon on the printer display to print pages for the whole family.

- Use the Quick Forms app locally. Print calendars, notebook and graph paper, even puzzles.
- Add more apps from the web. Print coupons, recipes, maps, news, coloring pages, and more!
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.



ePrinterCenter

Use the HP ePrinterCenter website

Use HP's free ePrinterCenter website to set up increased security for ePrint, specify the email addresses that are allowed to send email to your printer, get more Print Apps, and access other free services.

- Go to the ePrinterCenter website for more information and specific terms and conditions: www.hp.com/go/ePrinterCenter



Specs

Power specifications

Note: Use this printer only with the power adapter supplied by HP.

- Power adapter: 0957-2269
- Input voltage: 100 to 240 Vac
- Input frequency: 50-60 Hz
- Power consumption: 70W Maximum, 20W Average

Ink usage

Ink from the cartridges is used in the printing process in several ways, including:

- Initialization, which prepares the printer and cartridges for printing
- Printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly.

Also, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, go to: www.hp.com/go/inkusage.

Networked printer setup and use



USB to Wireless



English

If your printer
is not found
during software
installation...

Changing from USB to wireless network connection

If you initially set up your printer using a USB connection to your computer, you can switch the connection to a wireless network connection by following these steps.

Windows

To change from USB to wireless connection:

1. Click **Start**, click **HP**, click **Photosmart D110 series**, then click **USB to Wireless**. Keep your USB cable connected until prompted to disconnect it.
2. Follow the instructions on the displayed screens.
 - Click **Next** to move from one screen to the next.
 - Click **Help** to get additional information about what is required on that screen.

Mac

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Wireless Settings**, then **Wireless Setup Wizard** on the display.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. To add the printer, go to **System Preferences**, select **Print & Fax**, then click the **+** button. Select your printer from the list.

Troubleshooting for a wireless printer setup

Check that your printer is connected to your network

Run a **Wireless Network Test** to check that your printer is on the network. To do this:


1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Run Wireless Network Test** on the display.
3. The **Wireless Network Test** Report is automatically printed. Review the report:
 - If something failed during the test, it is described at the top of the report.
 - The Diagnostics Summary lists all the tests that were performed, and whether or not your printer passed.
 - Configuration Summary to find out Network Name (SSID), Hardware Address (MAC), and IP Address.

If your printer is not connected to the network:

1. Press the **Wireless** button to open the **Wireless** menu on the printer display. Select **Wireless Setup Wizard**.
2. Follow the instructions on the screen.

For additional help with setting up a wireless connection, go to the Wireless Easy site:
www.hp.com/go/wirelessprinting

Fixing connectivity issues



You may have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly.

- Check these settings to ensure that they are correct.

You may have typed in your WEP key or your WPA encryption key incorrectly.

- If you are using encryption on your network, you'll need to enter a key. These are case-sensitive so be sure that it has been entered correctly.
- If the network name (SSID) or the WEP/WPA key are not found automatically during installation, and you don't already know them, you can download the Network Diagnostic Utility, which can help you locate them.
- The Network Diagnostic Utility runs on computers with Windows XP SP3, Vista, or Windows 7 OS. The computer should also be wirelessly connected to your network. To download the Network Diagnostic Utility, go to: www.hp.com/go/wirelessprinting.

You may have a router problem.

- Try restarting both the printer and the router by turning off the power on each. Then, turn them on again.

Your computer may not be connected to your network.

- Make sure that the computer is connected to the same network to which the HP Photosmart is connected.

Your computer may be connected to a Virtual Private Network (VPN)

- Temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network. You will need to disconnect from the VPN to access the printer over the home network.

Security software may be blocking communication.

- Security software (firewall, anti-virus, anti-spyware) installed on your computer may be blocking communication between the printer and the computer. An HP diagnostic utility runs automatically during installation and can provide messages about what might be blocked by a firewall. Try temporarily disconnecting your firewall, anti-virus, or anti-spyware applications to see if you can finish the installation successfully. You should re-enable the security applications after installation is complete.
- Setup your firewall software to allow communication over UDP port 427 (Windows).

After software installation

If your printer has been successfully installed, but you are having trouble printing:

- Turn off the router, printer, and computer. Then, turn on router, printer, and computer – in that order.
- If powering down and up doesn't solve the problem, run the **Network Diagnostic Utility (Windows)**:
 - Go to: www.hp.com/go/wirelessprinting to download the Network Diagnostic Utility, then run it.

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	Technical support by phone: 1 year worldwide Parts and labor: 90 days in US and Canada (outside the US and Canada 1 year or as required by local law)
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa