



# DESIGNJET T790/T1300 ePrinter 시리즈

## 기본 정보

### 정의

이 프린터는 크기가 큰 고품질 이미지 인쇄를 위한 컬러 잉크젯 프린터입니다.

본 입문서는 법적 고지 사항 및 안전 지침을 포함하며 전면 패널의 사용을 설명합니다. 또한 웹 서비스를 소개하고, 발생할 수 있는 오류 메시지 목록을 나열합니다.

### 사용자 가이드 위치

프린터와 함께 제공되는 DVD에서 전체 설명서인 *프린터 사용 방법*을 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 HP 지원 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.hp.com/go/T790/knowledgecenter> 또는  
<http://www.hp.com/go/T1300/knowledgecenter>

### 법적 고지사항

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

PC의 시작 메뉴 및/또는 상자에 제공된 CD/DVD에서 해당 제품의 명시적으로 제공된 제한 보증을 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역의 경우 인쇄된 HP 제한 보증서가 제품 상자에 동봉됩니다. 보증이 인쇄본으로 제공되지 않은 국가/지역의 경우 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 또는 다음 주소로 요청할 수 있습니다.

북미: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

유럽, 중동, 아프리카: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

아시아, 태평양: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

제품 번호, 보증 기간(일련 번호 레이블에 있음), 이름 및 우편 주소를 기입해 주십시오.

### 안전 예방책

다음 예방책은 프린터의 적절한 사용을 보장하고 프린터 손상을 방지합니다. 항상 이 예방책을 따르십시오.

- 레이블에 명시된 전원 공급 전압을 사용하십시오. 프린터의 전기 콘센트에 여러 장치를 연결하여 과부하되지 않도록 하십시오.
- 프린터를 적절하게 접지하십시오. 프린터가 접지되지 않으면 감전, 화재 및 전자파 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프린터를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 서비스는 해당 지역의 HP 서비스 담당자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 *프린터 사용 방법*을 참조하십시오.
- HP에서 프린터와 함께 제공한 전기 코드만 사용하십시오. 전기 코드를 파손, 절단 또는 수리하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 화재 및 감전을 일으킬 수 있습니다. 전원 코드가 손상된 경우에는 HP에서 승인한 전원 코드로 교체하십시오.
- 프린터 내부에 금속 또는 액체(HP 청소 키트에 사용되는 액체 제외)가 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 화재, 감전 또는 기타 심각한 장애가 발생할 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오.
  - 프린터 내부에 손을 넣을 경우
  - 프린터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우
  - 정상 작동 상태에서는 나지 않는 이상한 소리가 프린터에서 나는 경우
  - 청소 및 유지보수 작업의 일부가 아닌 금속 조각이나 액체가 프린터의 내부 부품에 닿은 경우
  - 뇌우(천둥/번개)가 칠 경우
  - 정전된 경우

## 전면 패널



전면 패널에는 동적 정보와 아이콘이 표시되는 큰 중앙 영역이 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 측면에는 서로 다른 경우에 표시되는 최대 6개의 고정된 아이콘이 있습니다. 일반적으로 이러한 아이콘이 모두 동시에 표시되지는 않습니다.

### 왼쪽 및 오른쪽 고정 아이콘

	홈 화면으로 돌아갑니다.		현재 화면에 대한 도움말을 확인합니다.
	이전 항목으로 이동합니다.		다음 항목으로 이동합니다.
	변경을 적용하고 이전 화면으로 되돌아갑니다.		현재 프로세스를 취소합니다.

### 홈 화면의 동적 아이콘

	프린터 상태에 대한 정보를 보거나, 프린터 설정을 변경하거나, 용지 넣기 또는 잉크 소모품 교체와 같은 작업을 시작할 수 있습니다. 버튼 옆에 프린터 상태 또는 경고를 보여주는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 눌러 모든 현재 경고의 목록을 볼 수 있습니다.		PostScript 또는 PDF 작업이 인쇄 중임을 나타냅니다. 이 항목을 눌러도 아무런 효과가 없습니다.
	USB 플래시 드라이브의 파일을 인쇄합니다.		컴퓨터의 파일을 인쇄합니다.
	HP DesignJet ePrint & Share의 파일을 인쇄합니다.		USB 플래시 드라이브에 대한 정보를 봅니다. 이 아이콘은 하나 이상의 USB 플래시 드라이브를 삽입한 경우에만 나타납니다.
	인쇄 대기열을 보거나 관리합니다 (T1300 시리즈에만 해당). 보류 중인 작업이 있는 경우 더 작은 경고 아이콘이 나타납니다.		사용 가능한 응용 프로그램에 액세스합니다. 이 응용 프로그램에 대한 자세한 정보를 보려면 <b>프린터 사용 방법</b> 을 참조하십시오.

프린터를 일정 시간 동안 사용하지 않으면 절전 모드로 전환되고 전면 패널 디스플레이가 꺼집니다. 절전 모드로 전환되는 경과 시간을 변경하려면 을 차례로 누른 다음 **설정 > 전면 패널 음선 > 절전 모드 대기 시간**을 누릅니다. 30초에서 240초 사이의 다양한 시간을 선택할 수 있습니다.

외부 상호 작용이 있을 때마다 프린터가 절전 모드에서 활성화되고 전면 패널 디스플레이가 켜집니다.



## 웹 서비스

eprinter를 웹에 연결하여 다음과 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.

<p><b>자동 펌웨어 업데이트</b></p> <p>프린터를 손쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니다.</p>	<p><b>전자 메일로 인쇄(HP ePrint)</b></p> <p>전자 메일을 보내어 인쇄할 수 있습니다. PDF 파일 또는 다른 인쇄용 파일을 간단히 전자 메일 메시지에 첨부하고 프린터 전용 주소로 보냅니다.</p>	<p><b>ePrint &amp; Share를 통한 온라인 인쇄 기록</b></p> <p>각 인쇄의 온라인 복사본을 안전하게 저장하고 개인 HP Designjet ePrint &amp; Share 계정을 사용하여 웹이나 스마트폰을 통해 어디서나 다시 인쇄합니다.</p>
<p><b>ePrint &amp; Share를 통한 원격 인쇄</b></p> <p>집에서 사무실로 원격 인쇄하거나 스마트폰이나 랩탑을 통해 원격 인쇄할 수 있습니다.</p>	<p><b>ePrint &amp; Share를 통해 컴퓨터 없이 인쇄</b></p> <p>전면 패널 또는 모바일 장치에서 HP Designjet ePrint &amp; Share 계정에 액세스하여 작업을 인쇄합니다.</p>	

## 설정

웹 서비스에 대한 제품을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1 프린터가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 마법사 연결을 실행합니다. 전면 패널에서   을 차례로 누른 다음 **연결 > 마법사 연결**을 누릅니다. 메뉴에서 마법사 연결을 찾을 수 없는 경우 펌웨어를 업데이트한 후 다시 시도하십시오. 마법사가 새 펌웨어를 다운로드하는 경우 프린터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다. 마법사가 프린터 코드 및 전자 메일 주소를 표시하면 이를 메모해두는 것이 좋습니다.
- 3 HP Start-up Kit DVD 또는 웹에 있는 프린터 소프트웨어(환경 개선을 위한 드라이버 및 기타 소프트웨어)를 컴퓨터에 설치합니다. 또한 DVD 및 웹에서 설명서와 지원 정보를 확인할 수도 있습니다.
- 4 메시지가 나타나면 HP Designjet ePrint & Share 계정을 만들거나 나중에 <http://www.hp.com/go/eprintandshare>에서 계정을 만듭니다. HP Designjet ePrint & Share는 클라우드에 모든 인쇄 작업의 복사본을 저장하므로 언제 어디서나 다시 인쇄할 수 있으며 스마트폰이나 태블릿 컴퓨터에서도 인쇄할 수 있습니다.
- 5 전자 메일로 받으려는 활성화 링크를 클릭하여 계정을 활성화합니다. 메시지가 보이지 않는 경우 정크 메일 폴더를 확인합니다.
- 6 이것은 선택적 단계입니다. 프린터 관리자는 HP ePrint 센터(<http://www.hp.com/go/eprintcenter>)에 로그인하여 프린터의 전자 메일 주소를 사용자 지정하거나 원격 인쇄를 위한 eprinter 보안을 관리합니다.

축하합니다. 이제 웹 서비스 설정을 완료했습니다. HP ePrint 및 HP Designjet ePrint & Share를 사용할 준비가 되었습니다.

HP ePrint Center 및 HP Designjet ePrint & Share에 대한 최신 정보, 지원 및 서비스 계약은 해당 웹 사이트 <http://www.hp.com/go/eprintcenter> 및 <http://www.hp.com/go/eprintandshare>를 참조하십시오.

## 전면 패널 오류 메시지

여기에 없는 오류 메시지가 표시되거나 올바른 응답인지 확인할 수 없거나 권장 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.

메시지 또는 코드	권장 사항
[색상] 카트리지 변경	카트리지를 확인하십시오.
[색상] 카트리지 만료	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 부족	같은 색상의 새 카트리지가 준비되어 있는지 확인하십시오.
[색상] 카트리지 없음	해당 색상의 카트리지를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 부족	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 거의 없음	같은 색상의 새 카트리지가 준비되어 있는지 확인하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호 [n] 오류: 없음	해당 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호 [n] 오류: 제거	잘못된 프린트 헤드를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호 [n] 오류: 교체	작동하지 않는 프린트 헤드를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호 [n] 오류: 재장착	동일한 프린트 헤드를 제거하였다가 다시 삽입하거나 전기 연결부를 청소하십시오. 필요한 경우 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
절단기 교체 알림	HP 고객지원센터에 문의하여 절단기를 교체하십시오.
작업 대기열 알림	작업을 취소, 다시 시작 또는 삭제하십시오.
유지보수 #1 권장	HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.
유지보수 #2 권장	HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.
용지가 잘못 공급됨: 용지 제거	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 위치가 잘못됨: 용지 제거	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 경로 오류: 잘못 공급됨	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 경로 오류: 잘못 정렬됨	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
프린트 헤드 교체 미완료. 교체를 다시 시작하십시오.	프린트 헤드 교체 절차를 다시 시작하십시오.
프린트 헤드를 개별적으로 테스트해야 합니다. 교체하십시오.	이미지 진단 인쇄를 사용하여 프린트 헤드를 테스트하고 제대로 작동하지 않는 모든 항목을 교체하십시오.
[색상] 카트리지 교체	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 재장착	동일한 카트리지를 제거했다가 다시 삽입하십시오.
01.0, 01.1, 01.2	프린터를 다시 시작하십시오.
08:04	프린터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
08:08	시도하고 있던 작업을 다시 시도하십시오. 실패하면 프린터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	프린터를 다시 시작하십시오.

메시지 또는 코드	권장 사항
61:01	파일 형식이 잘못되어 프린터에서 작업을 처리할 수 없습니다. 프린터의 그래픽 언어 설정을 확인하십시오. USB 연결을 통해 Mac OS에서 PostScript를 전송하는 경우에는 드라이버와 응용 프로그램에서 모두 ASCII 인코딩을 선택하십시오. 최신 펌웨어 및 드라이버 릴리즈를 확인하십시오.
62, 63, 64, 65, 67	프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.
63:01	IP 주소를 가져오지 못했습니다. 다른 네트워크에 연결하거나 IPv4 구성을 변경하십시오.
71.04	메모리가 부족합니다. 이 문제를 방지하려면 HP-GL/2 및 HP RTL 드라이버에서 고급 탭을 선택한 다음 작업을 비트맵으로 보내기를 선택하십시오.
74:04	펌웨어 업그레이드에 실패했습니다. 확인을 누르고 다시 시도하십시오.
74.1	펌웨어를 다시 업데이트하십시오. 업데이트가 진행되는 동안 컴퓨터를 사용하지 마십시오.
74.8:04	펌웨어 업그레이드에 실패했습니다. 펌웨어가 올바르지 않을 수 있습니다. 다시 다운로드하십시오.
79:03	프린터를 다시 시작하십시오.
79:04	프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.
81:01, 86:01	전면 패널 디스플레이의 지시를 따르십시오. HP 고객지원센터에 문의하기 전에 테스트 절차를 실행하거나 숫자 코드를 적어야 할 수 있습니다.
94, 94.1	색상 보정을 다시 시작하십시오.