

Алғашқы жұмыс

Сотрақ ноутбугі

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі болып табылады және оны Hewlett-Packard компаниясы лицензия бойынша пайдаланады. Microsoft және Windows — Microsoft корпорациясының АҚШ-тағы тіркелген сауда белгілері. SD Logo — өз меншік иесінің сауда белгісі.

Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне кепілдік тек осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттағы ешқандай мәліметтер қосымша кепілдік деп түсінілмеуі тиіс. HP компаниясы осы құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателерге, не болмаса қалып кеткен мәліметтер үшін жауапты емес.

Екінші басылым: қараша, 2011 ж.

Бірінші басылым: тамыз 2011

Құжат бөлігінің нөмірі 657025-DF2

Өнім ескертуі

Бұл нұсқаулықта көптеген модельдерге ортақ мүмкіндіктері сипатталған. Кейбір мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы мүмкін.

Бағдарламалық құрал шарттары

Осы дербес компьютерде алдын ала орнатылған кез келген бағдарламалық құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу немесе басқа жолмен пайдалану арқылы, HP Түпкі пайдаланушы лицензиялық келісіміне (EULA) бағынуға келісесіз. Егер сіз осы лицензиялық шарттармен келіспесеңіз, компьютерді сатқан орынның қаражатты қайтару ережелеріне сәйкес төленген қаражатты қайтарып алу үшін, тек пайдаланбаған өнімді (аппараттық және бағдарламалық құралды) 14 күн ішінде сатушыға қайтаруыңызға болады.

Компьютер үшін төленген қаражатты толығымен қайтару туралы толық ақпаратты немесе сұрау жіберу үшін, жергілікті сату нүктесіне (сатушыға) хабарласыңыз.

Қауіпсіздік туралы ескерту хабары

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін бітемеңіз. Компьютерді тек қатты, тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз. Қасында тұрған қосымша принтер сияқты қатты беттің немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беттің ауа ағынын бөгеуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ бетке тимеуін қадағалаңыз. Компьютер және айнымалы ток адаптері Ақпараттық технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950) арқылы белгіленетін пайдаланушыға рұқсат етілген бет температурасына сай келеді.

Мазмұны

1 Қош келдіңіз	1
Ақпаратты табу	2
2 Компьютермен танысу	4
Жоғарыдан қарағандағы көрінісі	4
Сенсорлы тақта	4
Шамдар	5
Түймешіктер	6
Пернелер	7
Оң жағы	8
Сол жағы	9
Дисплей	11
Астыңғы жағы	12
3 HP QuickWeb (тек таңдаулы үлгілерде)	13
HP QuickWeb бағдарламасын бастау	14
4 Желі орнату	15
Интернет провайдерін (ISP) пайдалану	16
Сымсыз желіге қосылу	17
Бар WLAN желісіне қосылу	18
Жаңа WLAN желісін орнату	18
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу	19
WLAN жүйесін қорғау	19
5 Пернетақта мен меңзегіш құрылғылар	20
Пернетақтаны пайдалану	20
Әрекет пернелерін пайдалану	20
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану	22
Меңзегіш құрылғылардың басым параметрлерін орнату	22
Сенсорлы тақтаны қолдану	22

Сенсорлы тақтаны өшіру және қосу	23
Шарлау	23
Таңдау	24
Сенсорлы тақта іс-қимылдарын пайдалану	24
Жылжу	25
Қысу/Ұлғайту	25
Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде)	26
Сызу (тек таңдаулы үлгілерде)	26
6 Күтім	27
Батареяны салу және шығарып алу	27
Қатты дискіні ауыстыру немесе жаңарту	29
Қатты дискіні шығарып алу	29
Қатты дискіні орнату	30
Жад модулін қосу немесе ауыстыру	32
7 Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру	37
Қалпына келтіру	38
Қалпына келтіру дискілерін жасау	38
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру	39
Арнайы қалпына келтіру бөлімі арқылы қалпына келтіру (тек таңдаулы үлгілерде) .	40
Қалпына келтіру дискілерінен қалпына келтіру	41
Компьютердің жүктелу тәртібін өзгерту	42
Мәліметтердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру	42
Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру мүмкіндігін пайдалану	43
Windows жүйесін бастапқы қалпына келтіру нүктелерін пайдалану	44
Бастапқы қалпына келтіру нүктелерін жасау уақыты	44
Жүйені қалпына келтіру нүктесін жасау	44
Алдыңғы күнге және уақытқа дейін қалпына келтіру	44
8 Тұтынушыларды қолдау	45
Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу	45
Жапсырмалар	46
9 Техникалық сипаттамасы	47
Тұтынылатын қуат	47
Сыртқы HP қуат көзінің тұрақты ток ұшы	47
Жұмыс ортасы	48

1 Қош келдіңіз

- [Ақпаратты табу](#)

Компьютер параметрлерін орнатып, оны тіркегеннен кейін, мына әрекеттерді орындау маңызды:

- **Интернетке қосылу** — Интернетке қосылу үшін, сымды немесе сымсыз желі параметрлерін реттеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін, [Желі орнату 15-бетте](#) тарауын қараңыз.
- **HP QuickWeb орнату** — Интернет, шағын қолданбалар мен байланыс бағдарламаларына негізгі амалдық жүйені бастамастан бірден кіру үшін қолданылады. Қосымша ақпарат алу үшін, [HP QuickWeb \(тек таңдаулы үлгілерде\) 13-бетте](#) тарауын қараңыз.
- **Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды жаңарту** — вирустардан болатын зақымнан компьютерді қорғаңыз. Бағдарламалық құрал компьютерде алдын ала орнатылады да, тегін жаңартуларға жазылу шектеулі болады. Қосымша ақпаратты *HP ноутбугінің анықтамалық нұсқаулығынан* қараңыз.
- **Компьютермен танысу** — компьютер мүмкіндіктері туралы қосымша мәлімет алыңыз. Қосымша ақпаратты [Компьютермен танысу 4-бетте](#) және [Пернетақта мен меңзегіш құрылғылар 20-бетте](#) атты бөлімдерден қараңыз.
- **Қалпына келтіру дискілерін жасау** — жүйенің тұрақсыздығы немесе ақауы пайда болғанда, амалдық жүйені және бағдарламалық құралды зауыттық параметрлерге қайтарыңыз. Нұсқауларды [Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру 37-бетте](#) атты бөлімнен қараңыз.
- **Орнатылған бағдарламалық құралды табу** — компьютерде алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдар тізімін қарау үшін қолданылады. **Пуск (Бастау) > Все программы** (Барлық бағдарламалар) тармақтарын таңдаңыз. Компьютермен жеткізілетін бағдарламалық құралдарды пайдалану туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін бағдарламалық құралмен қоса немесе өндірушінің веб-торабында қамтамасыз етілуі мүмкін бағдарламалық құралды өндірушінің нұсқауларын қараңыз.

Ақпаратты табу

Түрлі тапсырмаларды орындауға көмектесетін бірнеше құрал компьютерде орнатылып келеді.

Ресурстар	Мазмұны
Компьютерді орнату туралы нұсқаулар	<ul style="list-style-type: none">• Компьютерді орнату туралы• Компьютер бөліктерін анықтау
<i>Алғашқы жұмыс</i>	<ul style="list-style-type: none">• Компьютер сипаттары
Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін	<ul style="list-style-type: none">• Мына әрекеттер орындауға арналған нұсқаулар:<ul style="list-style-type: none">◦ Сымсыз желіге қосылу◦ Пернетақтаны және меңзегіш құрылғыларды пайдалану◦ Қатты диск және жад модульдерін ауыстыру немесе жаңарту◦ Сақтық көшірме жасауды және қалпына келтіруді жүзеге асыру◦ Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу• Компьютер сипаттамасы
<i>HP ноутбугінің анықтамалық нұсқаулығы</i>	<ul style="list-style-type: none">• Қуатты басқару мүмкіндіктері
Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін	<ul style="list-style-type: none">• Мына әрекеттер орындауға арналған нұсқаулар:<ul style="list-style-type: none">◦ Батареяның жұмыс мерзімін барынша ұзарту◦ Компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктерін пайдалану◦ Компьютерді қорғау◦ Компьютерге күтім◦ Бағдарламалық құралды жаңарту
Анықтама және қолдау орталығы	<ul style="list-style-type: none">• Амалдық жүйе туралы ақпарат
Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) түймешігін басып, > Справка и поддержка HP (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.	<ul style="list-style-type: none">• Бағдарламалық құрал, драйвер және BIOS жаңартулары• Ақаулықтарды жою құралдары• Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу туралы нұсқаулар
ЕСКЕРІМ: Арнайы ел немесе аймақ қолдауы үшін http://www.hp.com/support , торабына кіріп, елді немесе аймақты таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.	
<i>Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер</i>	<ul style="list-style-type: none">• Заңдық және қауіпсіздік ақпараты
Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін	<ul style="list-style-type: none">• Батареяларды қоқысқа тастау туралы ақпарат
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Справка и поддержка HP (HP анықтамасы және қолдау) > Документация HP (HP құжаттамасы) тармағын таңдаңыз.	


Ресурстар	Мазмұны
<p><i>Қауіпсіз және қолайлы жұмыс жасау нұсқаулығы</i></p> <p>Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін</p> <p>Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Справка и поддержка HP (HP анықтамасы және қолдау) > Документация HP (HP құжаттамасы) тармағын таңдаңыз.</p> <p>– немесе –</p> <p>http://www.hp.com/ergo веб-торабына өтіңіз.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Жұмыс станциясын дұрыс орнату • Қолайлылығыңызды арттыратын және жарақат алу қаупін азайтатын дұрыс отыру және жұмыс жасау үшін нұсқаулар • Электр және механикалық қауіпсіздік ақпараты
<p><i>Worldwide Telephone Numbers</i> (Әлемдік телефон нөмірлері) кітапшасы</p> <p>Бұл кітапша компьютермен қоса жеткізіледі.</p>	<p>HP Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметінің телефон нөмірлері</p>
<p>HP веб-торабы</p> <p>Осы веб-сайтты көру үшін, http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша өтіңіз.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тұтынушыларға қолдау көрсету ақпараты • Белшектерге тапсырыс қою ақпараты • Бағдарламалық құрал, драйвер және BIOS жаңартулары • Компьютерге арналған керек-жарақтар туралы ақпарат
<p><i>Шектеулі кепілдік*</i></p> <p>Кепілдікті қолдану:</p> <p>Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Справка и поддержка HP (HP анықтамасы және қолдау) > Документация HP (HP құжаттамасы) тармағын таңдаңыз.</p> <p>– немесе –</p> <p>http://www.hp.com/go/orderdocuments веб-торабына өтіңіз.</p>	<p>Кепілдік туралы ақпарат</p>
<p>*Құрылғыға қатысты арнайы HP шектеулі кепілдігін компьютердегі және/немесе қорапта келген CD/DVD дискісіндегі электрондық нұсқаулықтардың ішінен табуға болады. Кейбір елдерде/аймақтарда қораптың ішіне қағазға басылған HP Шектеулі кепілдігін салып қояды. Кепілдік басылған пішімде ұсынылмаған елдерде/аймақтарда оның басылған көшірмесін http://www.hp.com/go/orderdocuments мекенжайы бойынша сұратуға болады немесе мына мекенжайға хат жіберіңіз:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Солтүстік Америкада: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, АҚШ • Еуропада, Таяу Шығыста, Африкада: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Италия • Азия-Тынық мұхит аймағында: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Сингапур 911507 	
<p>Кепілдіктің басылған нұсқасына тапсырыс қойылғанда, өнім нөмірі мен кепілдік мерзімін (сериялық нөмірі бар жапсырмасында) және атыңыз бен пошталық мекенжайыңызды жазыңыз.</p>	
<p>Маңызды: HP өнімін жоғарыда берілген мекенжайға ҚАЙТАРМАҢЫЗ. Өнім үшін қолдауды http://www.hp.com/go/contactHP мекенжайындағы өнімнің бастапқы бетінен қараңыз.</p>	

2 Компьютермен танысу

- [Жоғарыдан қарағандағы көрінісі](#)
- [Оң жағы](#)
- [Сол жағы](#)
- [Дисплей](#)
- [Астыңғы жағы](#)

Жоғарыдан қарағандағы көрінісі


Сенсорлы тақта



Бөлік	Сипаттама
(1) Сенсорлы тақта шамы	<ul style="list-style-type: none">• Сары: сенсорлы тақта өшірулі.• Өшірулі: сенсорлы тақта қосулы.
(2) Сенсорлық тақтаны қосу/өшіру түймешігі	Сенсорлы тақтаны қосады және сөндіреді. Сенсорлы тақтаны қосу және өшіру үшін, сенсорлы тақтаны қосу/өшіру түймешігін екі рет тез түртіңіз.


Бөлік	Сипаттама
(3) Сенсорлы тақта аймағы	Меңзерді жылжытады және экрандағы элементтерді таңдайды немесе іске қосады.
(4) Сенсорлы тақтаның сол жақ түймешігі	Сыртқы тінтуірдің сол жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.
(5) Сенсорлы тақтаның оң жақ түймешігі	Сыртқы тінтуірдің оң жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.

Шамдар



Бөлік	Сипаттама
(1) Сенсорлы тақта шамы	<ul style="list-style-type: none"> • Сары: сенсорлы тақта өшірулі. • Өшірулі: сенсорлы тақта қосулы.
(2) Caps lock шамы	<ul style="list-style-type: none"> • Ақ: Caps lock қосулы. • Өшірулі: Caps lock өшірулі.
(3) Қуат шамы	<ul style="list-style-type: none"> • Ақ: компьютер қосулы. • Ақ түсте жыпылықтау: компьютер ұйқы режимінде. • Өшірулі: компьютер өшірулі.
(4)  Сымсыз байланыс шамы	<ul style="list-style-type: none"> • Ақ: Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы және/немесе Bluetooth® құрылғысы сияқты ішкі сымсыз құрылғы қосулы. • Сары: барлық сымсыз құрылғылар өшірулі.

Түймешіктер



Сипаттама




Қуат түймешігі







- Компьютер өшірулі болғанда, компьютерді қосу үшін түймешікті басыңыз.
- Компьютер қосулы болғанда, ұйқы күйін қосу үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
- Компьютер ұйқы күйінде болғанда, ұйқы күйінен шығу үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
- Компьютер күту күйінде болған кезде, күту күйінен шығу үшін түймешікті тез басып қалыңыз.

Компьютер жауап беруді тоқтатса және Windows® жүйесінің өшіру процедуралары көмектеспесе, компьютерді өшіру үшін қуат түймешігін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз.

Қуат параметрлері туралы толық ақпарат алу үшін, **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Система и безопасность** (Жүйе және қауіпсіздік) > **Параметры электропитания** (Қуат параметрлері) тармақтарын таңдаңыз немесе *Справочное руководство ноутбука HP* (HP ноутбугі үшін анықтамалық нұсқаулықты) қараңыз.




Пернелер



Бөлік	Сипаттама
(1) 	esc пернесі fn пернесімен бірге басылған кезде жүйе ақпараты көрсетіледі.
(2) 	Әрекет пернелері Жиі қолданылатын жүйелік функцияларды орындайды.
(3) 	fn пернесі esc пернесімен бірге басылған кезде жүйе ақпараты көрсетіледі.
(4) 	Windows логотипті перне Windows жүйесінің Пуск (Бастау) мәзірін көрсетеді.
(5) 	QuickWeb пернесі <ul style="list-style-type: none"> Компьютер өшірулі немесе күту күйінде болғанда, HP QuickWeb құралын ашу үшін осы түймешікті басыңыз. Компьютерде Microsoft Windows амалдық жүйесі орнатылған болса, әдепкі веб-шолғышты ашу үшін осы түймешікті басыңыз. Компьютерде HP QuickWeb құралы қосулы болса, әдепкі веб-шолғышты ашу үшін осы түймешікті басыңыз. <p>ЕСКЕРІМ: Қосымша ақпарат алу үшін, осы нұсқаулықтың HP QuickWeb (тек таңдаулы үлгілерде) 13-бетте бөлімін және HP QuickWeb бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз. Компьютерде HP QuickWeb бағдарламалық құралы болмаса, бұл түймешік ешқандай әрекет немесе функция орындамайды.</p>
(6) 	Windows қолданбалар пернесі Меңзердің астындағы элементтер үшін төте мәзірін көрсетеді.







Оң жағы





Бөлік		Сипаттама
(1)	Оптикалық диск жетегі (тек таңдаулы үлгілерде)	Оптикалық дискіні оқиды және жазады.
(2)	Оптикалық диск жетегінің шамы	<ul style="list-style-type: none">Қосулы: Оптикалық диск жетегі қолданыста.Өшірулі: оптикалық диск жетегі әрекетсіз тұр.
(3)	 USB порттары (2)	Қосымша USB құрылғыларын қосады.
(4)	Қуат қосқышы	Айнымалы ток адаптері қосылады.
(5)	 Айнымалы ток адаптерінің шамы	<ul style="list-style-type: none">Ақ: компьютер сыртқы қуат көзіне қосылған және батарея толық зарядталған.Сары: батарея зарядталуда.
(6)	 Қауіпсіздік кабелінің ұясы	Қосымша қауіпсіздік кабелін компьютерге жалғайды. ЕСКЕРІМ: Қауіпсіздік кабелі сақтандырғыш құрал ретінде әрекет ету үшін жасалған, бірақ ол компьютерге күтімсіз қараудан немесе оны ұрланудан қорғай алмауы мүмкін.


Сол жағы



Бөлік	Сипаттама
(1) 	Сыртқы монитор порты Сыртқы VGA мониторы немесе проекторды қосады.
(2)	Желдеткіштер (2) Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қамтамасыз етеді. ЕСКЕРІМ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді салқындату үшін және қызып кетуден қорғау үшін автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында желдеткіштің қосылып-өшірілуі қалыпты жағдай болып табылады.
(3) 	RJ-45 (желі) ұясы Желілік кабелді қосады.
(4) 	HDMI порты (тек таңдаулы үлгілерде) Ажыратымдылығы жоғары теледидар немесе кез келген сыйысымды сандық не аудио компоненті сияқты қосымша бейне немесе дыбыс құрылғыларын қосады.
(5) 	USB порты Қосымша USB құрылғысын жалғайды.
(6) 	Аудио кіріс (микрофон) ұясы Қосымша компьютердің гарнитура микрофонын, стереомикрофонды немесе моно микрофонды қосады.
(7) 	Аудио шығыс (құлақсап) ұясы Токқа қосылатын қосымша стерео үндеткіштерге, құлақпаптарға, тығын төріздес құлақсаптарға, гарнитураға немесе теледидар дыбысы ұясына қосылады. АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, гарнитураларды және құлақсаптарды киер алдында, дыбыс деңгейін реттеңіз. Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алу үшін, <i>Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер</i> нұсқаулығын қараңыз. ЕСКЕРІМ: Құрылғы ұяға қосылған кезде, компьютер үндеткіштері ажыратылады.
(8)	Сандық медиа ұясы Келесі сандық карталар пішімдерін қолдайды: <ul style="list-style-type: none"> • MultiMediaCard • Secure Digital (SD) жад картасы • Сыйымдылығы жоғары қауіпсіз сандық (SDHC) жад картасы

Бөлік		Сипаттама
(9)	 Диск шамы	Ақ түсте жыпылықтау: катты диск пайдаланылуда.
(10)	 Қуат шамы	<ul style="list-style-type: none">• Ақ: компьютер қосулы.• Ақ түсте жыпылықтау: компьютер ұйқы режимінде.• Өшірулі: компьютер өшірулі.


Дисплей






Бөлік	Сипаттама
(1) WLAN антенналары (2)*	Сымсыз жергілікті желілермен (WLAN) байланыста болу үшін сымсыз байланыс сигналдарын жібереді және қабылдайды. ЕСКЕРІМ: Кейбір компьютер үлгілерінде 4-ке дейін WLAN антеннасы болуы мүмкін.
(2) Веб-камера шамы	Қосулы: веб-камера қолданыста.
(3) Веб-камера	Бейнені жазады және суреттерді түсіреді. Веб-камераны пайдалану үшін, Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Communication and Chat (Байланыс және әңгімелесу) > CyberLink YouCam тармағын таңдаңыз.
(4) Ішкі микрофон	Дыбысты жазады.
(5) Ішкі дисплей қосқышы	Дисплейді өшіреді және егер дисплей қуат қосулы кезде жабылған болса, ұйқы күйін қосады. ЕСКЕРІМ: Ішкі дисплей қосқышы компьютердің сыртынан көрінбейді.

*Бұл антенналар компьютердің сыртынан көрінбейді. Жақсы таратылым үшін антенналардың айналасындағы аймақтарды тез арада кедергілерден тазалаңыз. Сымсыз байланыс ережелері туралы ескертпелерді көру үшін, мемлекетіңізде немесе аймағыңызда қолданылатын **Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертпелер** бөлімін қараңыз. Бұл ескертулер анықтама және қолдау орталықтарында орналасқан.

Астыңғы жағы



Бөлік		Сипаттама
(1)	Батарея ұясы	Батареяны ұстайды.
(2)	 Батареяны шығару ысырмасы	Батареяны батарея ұясынан шығарады.
(3)	Желдеткіштер (5)	Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қамтамасыз етеді. ЕСКЕРІМ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді салқындату үшін және қызып кетуден қорғау үшін автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында желдеткіштің қосылып-өшірілуі қалыпты жағдай болып табылады.
(4)	 Қатты диск ұясы	Қатты дискіні ұстайды.
(5)	 Жад модулі бөлімі	Жад модулі ұяларын қамтиды.

3 HP QuickWeb (тек таңдаулы үлгілерде)

- [HP QuickWeb бағдарламасын бастау](#)

HP QuickWeb ортасы таңдаулы әрекеттеріңіздің басым бөлігін көңілді әрі қызықты етіп орындау мүмкіндігін береді. Компьютеріңіз QuickWeb құралы іске қосылғаннан кейін бірнеше секунд ішінде Интернетке, виджеттерге және байланыс бағдарламаларына жылдам кіруге дайын болады. QuickWeb пернесін (немесе таңдаулы үлгілерде QuickWeb түймешігін) басыңыз да, Интернетте шолуды, Skype арқылы байланысуды және басқа HP QuickWeb бағдарламаларын пайдалануды бастаңыз.

HP QuickWeb негізгі экранының төмендегідей мүмкіндіктері бар:

- Веб-браузер — Интернетті шолу және онда мәлімет іздеу, таңдаулы веб-тораптарға сілтеме жасау.
- Skype — VoIP протоколын пайдаланатын Skype бағдарламасы арқылы хабарласу. Skype бағдарламасы бір немесе бірнеше кісімен бір уақытта конференциялық байланыс орнатуға немесе бейне чат жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жерүсті байланыс желілеріне қашықтан қоңырау шалуға болады.
- Виджеттер — жаңалықтар, ауа райы болжамдары, әлеуметтік желі арқылы хабарласу, биржалық хабарлар, калькулятор, жабысқақ ескертулер, т.б. үшін қолданылады. HP QuickWeb негізгі экранына қосымша виджеттер қосу үшін «Widget Manager» бағдарламасын да пайдалануға болады.




ЕСКЕРІМ: HP QuickWeb бағдарламалық құралын пайдалану туралы қосымша ақпаратты HP QuickWeb бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.

HP QuickWeb бағдарламасын бастау

- ▲ HP QuickWeb бастау үшін, өшірулі немесе күту күйіндегі компьютерде QuickWeb пернесін (немесе таңдаулы үлгілерде QuickWeb түймешігін) басыңыз.

Төмендегі кестеде QuickWeb пернесінің (немесе таңдаулы үлгілерде QuickWeb түймешігінің) орындалатын әрекеттері көрсетіледі.

Перне	Әрекеті
QuickWeb пернесі (немесе таңдаулы үлгілерде QuickWeb түймешігі)	<ul style="list-style-type: none">• Компьютер өшірулі немесе күту күйінде болғанда, HP QuickWeb бағдарламалық құралын ашады.• Компьютерде Microsoft Windows бағдарламасы ашық болғанда, әдепкі веб-шолғышты ашады.• Компьютерде HP QuickWeb бағдарламалық құралы ашық болғанда, әдепкі веб-шолғышты ашады. <p>ЕСКЕРІМ: Егер компьютеріңізде HP QuickWeb бағдарламалық құралы орнатылмаған болса, перне ешқандай әрекет немесе функцияны орындамайды.</p>

 **ЕСКЕРІМ:** Қосымша ақпарат алу үшін, HP QuickWeb бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

4 Желі орнату

- [Интернет провайдерін \(ISP\) пайдалану](#)
- [Сымсыз желіге қосылу](#)




ЕСКЕРІМ: Интернетке қосылуға арналған жабдық пен бағдарламалық құрал компьютер үлгісіне және құрылғы орналасқан жерге байланысты әртүрлі болады.

Компьютер Интернетке қосылудың келесі түрлерінің біреуін немесе екеуін де қолдауы мүмкін:

- Сымсыз байланыс — интернетке мобильді қосылу үшін сымсыз байланысты пайдалануға болады. [Бар WLAN желісіне қосылу 18-бетте](#) немесе [Жаңа WLAN желісін орнату 18-бетте](#) бөлімін қараңыз.
- Сымды — интернетке сымды желіге қосылып кіруге болады. Сымды желіге қосылу туралы ақпаратты *HP ноутбугінің анықтамалық нұсқаулығынан* қараңыз.

Интернет провайдерін (ISP) пайдалану


Интернетке қосылмас бұрын Интернет провайдерінің есептік жазбасын орнату қажет. Интернет қызметі мен модем сатып алу үшін, жергілікті Интернет провайдерімен хабарласыңыз. Интернет провайдері модем параметрлерін реттеуге, сымсыз компьютерді модемге қосу үшін желі кабелін орнатуға және Интернет қызметін тексеруге көмектеседі.

 **ЕСКЕРІМ:** Интернет қызметтері провайдері Интернетке кіру үшін пайдаланушы идентификаторы мен құпия сөзді береді. Берілген мәліметтерді жазып алыңыз да, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жаңа Интернет жазбасын орнату немесе компьютердің параметрлерін бар жазбаны пайдаланатын реттеу үшін көмектесетін мынадай мүмкіндіктер бар:

- **Интернет қызметтері мен ұсыныстары (кейбір жерлерде бар)** — бұл утилитаны жаңа Интернет жазбасын жасауға және бар жазбаны пайдалану үшін компьютер параметрлерін реттеуге көмектеседі. Бұл утилитаны пайдалану үшін **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Интернет-службы (Интернет қызметтері) > Интернет (Интернетке кіру)** тармақтарын таңдаңыз.
- **Интернет провайдері беретін белгішелер (кейбір жерлерде бар)** — бұл белгішелер Windows жұмыс үстелінде көрсетілуі немесе Online Services (Желідегі қызметтер) атты жұмыс үстелі қалтасында топталуы мүмкін. Компьютерде жаңа Интернет жазбасын орнату немесе компьютерді бар жазбаны пайдаланатын етіп реттеу үшін белгішені екі рет басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- **Windows жүйесінің Интернетке қосылу шебері** — Windows жүйесінің Интернетке қосылу шеберін Интернетке төмендегі жағдайлардың кез келгенінде қосылу үшін пайдалануға болады:
 - Интернет провайдерінде тіркелген есептік жазбаңыз бар болған жағдайда.
 - Интернет есептік жазбасы болмаған және Интернет провайдері шебердегі тізімнен таңдағыңыз келген жағдайда. (Интернет провайдерлерінің тізімі барлық аймақтарда бола бермейді).
 - Тізімде жоқ Интернет провайдері таңдалған жағдайда және таңдалған Интернет провайдері IP мекенжайы, сондай-ақ POP3 және SMTP параметрлері сияқты қажетті ақпарат берген жағдайда.

Windows Интернетке қосылу шебері мен шеберді пайдалануға арналған нұсқауларды ашу үшін, **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) > Центр управления сетями и общим доступом (Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығы)** тармақтарын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Шебер Windows желіаралық қалқанын қосу немесе ажыратуды таңдауыңызды сұраса, желіаралық қалқанды қосу пәрменін таңдаңыз.

Сымсыз желіге қосылу

Сымсыз технология деректерді сым арқылы емес, радио толқындары арқылы тасымалдайды. Компьютер келесі сымсыз құрылғылардың біреуі немесе бірнешеуімен жабдықталған болуы мүмкін:

- Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы
- HP Мобильді кең ауқымды модулі, сымсыз аймақтық желі (WWAN) құрылғысы
- Bluetooth құрылғысы

Сымсыз байланыс технологиясы туралы және сымсыз желіге қосылу туралы қосымша ақпарат алу үшін *Справочное руководство ноутбука HP* (HP ноутбугі үшін анықтамалық нұсқаулықтан), анықтама және қолдау орталығындағы веб-тораптар сілтемелерінен және берілген мәліметтерден қараңыз.

Бар WLAN желісіне қосылу

1. Компьютерді қосыңыз.
2. WLAN құрылғысының қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.
3. Тапсырмалар тақтасының оң жағындағы хабарландыру аймағында желі белгішесін басыңыз.
4. Қажет желіні таңдаңыз.
5. **Подключить** (Қосылу) пәрменін таңдаңыз.
6. Егер қажет болса, қауіпсіздік кілтін енгізіңіз.

Жаңа WLAN желісін орнату

Қажетті жабдықтар:

- Кең жолақты модем (DSL немесе кабельді) **(1)** және Интернет провайдерінен (ISP) сатып алынған жоғары жылдамдықты интернет қызметі
- Сымсыз жол жоспарлағыш (бөлек сатылады) **(2)**
- Жаңа сымсыз компьютер **(3)**



ЕСКЕРІМ: Кейбір модемдердің ішіне жол жоспарлағышы орнатылады. Интернет провайдерінен модем түрінің қайсысын пайдаланатындығын сұраңыз.

Суретте Интернетке қосылған дайын WLAN сымсыз желісінің орнатымы мысалға келтірілген. Желі кеңейген сайын, Интернетке кіру үшін желіге қосымша сымсыз және сымды компьютерлерді қосуға болады.



Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу

Сымсыз жергілікті желіні (WLAN) орнату туралы көмек алу үшін, жол жоспарлағыш өндірушісі немесе Интернет провайдері (ISP) берген ақпаратты қараңыз.

Windows амалдық жүйесінде жаңа сымсыз желіні орнатуға көмектесетін құралдар бар. Желі параметрлерін орнату мақсатында Windows құралдарын пайдалану:

- **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) > Центр управления сетями и общим доступом (Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығы) > Установить новое соединение или сеть (Жаңа байланыс немесе желі орнату) > Настроить сеть (Желі орнату)** тармағын таңдаңыз. Одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



ЕСКЕРІМ: Жаңа сымсыз компьютеріңізді жол жоспарлағышына онымен қамтамасыз етілген желілік кабель арқылы бастапқыда қосу ұсынылады. Компьютер Интернетке сәтті қосылғаннан кейін кабельді ажыратып, Интернетке сымсыз желі арқылы кіруге болады.

WLAN жүйесін қорғау

WLAN құрылғысын орнатқан немесе бар WLAN желісіне кірген кезде, әрқашан рұқсатсыз кіруден желіні қорғау үшін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қосыңыз.

WLAN желісін қорғау туралы қосымша ақпаратты *HP ноутбугінің анықтамалық нұсқаулығынан* қараңыз.

5 Пернетақта мен меңзегіш құрылғылар


- [Пернетақтаны пайдалану](#)
- [Меңзегіш құрылғыларды пайдалану](#)


Пернетақтаны пайдалану

Әрекет пернелерін пайдалану



Әрекет пернелері пернетақтаның үстіңгі жағындағы пернелерге тағайындалған арнайы әрекеттерді орындауға пайдаланылады.










f1 мен **f12** пернелеріндегі белгішелер әрекет перне функцияларын білдіреді. Әрекет пернесін пайдалану үшін, тағайындалған функцияны белсендіруге пернені басып ұстап тұрыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Әрекет пернесі функциясы зауытта қосылады. Бұл мүмкіндікті Setup Utility құралында ажыратуға болады. Егер бұл мүмкіндік Setup Utility бағдарламалық құралында ажыратылса, тағайындалған функцияны іске қосу үшін **fn** және әрекет пернесін басу керек.

 **ЕСКЕРТУ:** Setup Utility бағдарламасына өзгертулер енгізгенде, мұқият болыңыз. Қателер компьютердің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.



Белгіше	Әрекет	Сипаттама
?	Анықтама және қолдау орталығы	Анықтама және қолдау орталығын ашады. Анықтама және қолдау орталығы нұсқаулықтар, сұрақтарға жауаптар мен өнім жаңартуларын қамтиды.
	Экран жарықтығын азайту	Экран жарықтығының деңгейін төмендетеді.
	Экран жарықтығын жоғарылату	Экран жарықтығының деңгейін ұлғайтады.

Белгіше	Әрекет	Сипаттама
	Экрандағы суретті ауыстыру	<p>Жүйеге қосылған дисплейлердің арасында экран кескінін ауыстырып көрсетеді. Мысалы, егер монитор компьютерге қосылған болса, осы перне басылғаннан кейін экран кескіні компьютер дисплейінен монитор дисплейіне ауыстырылып, компьютер мен монитордың екеуінде көрсетіледі.</p> <p>Сыртқы мониторлардың басым бөлігі компьютерден бейне ақпаратын сыртқы VGA бейне стандарты арқылы қабылдайды. экран кескінін ауыстырып қосу түймешігі компьютерден бейне ақпаратын қабылдайтын басқа да құрылғылар арасында кескіндерді ауыстырып көрсете алады.</p>
	QuickWeb пернесі	<ul style="list-style-type: none"> • Компьютер өшірулі немесе күту күйінде болғанда, HP QuickWeb құралын ашу үшін осы түймешікті басыңыз. • Компьютерде Microsoft Windows амалдық жүйесі орнатылған болса, әдепкі веб-шолғышты ашу үшін осы түймешікті басыңыз. • Компьютерде HP QuickWeb құралы қосулы болса, әдепкі веб-шолғышты ашу үшін осы түймешікті басыңыз.
	Бұрынғы	Аудио ықшам дискідегі алдыңғы жолды немесе DVD немесе BD дискісіндегі алдыңғы бөлімді ойнатады.
	Ойнату/Тоқтата тұру	Ықшам дискіні, DVD немесе BD дискісін ойнатады, уақытша тоқтатады немесе жалғастырады.
	Келесі	Аудио ықшам дискідегі келесі жолды, ал DVD немесе BD дискілерінде келесі бөлімді ойнатады.
	Дыбыс деңгейін азайту	Үндеткіш дыбысын төмендетеді.
	Дыбыс деңгейін күшейту	Үндеткіш дыбысын жоғарылатады.
	Дыбысты өшіру	Үндеткіш дыбысын өшіреді немесе қайта қосады.
	Сымсыз	<p>Сымсыз байланыс мүмкіндігін қосады немесе ажыратады.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Бұл перне сымсыз қосылысты орнатпайды. Сымсыз қосылысты орнату үшін сымсыз желі де орнатылуы қажет.</p>

Меңзегіш құрылғыларды пайдалану



ЕСКЕРІМ: Компьютермен бірге жеткізілетін меңзегіш құрылғылармен қоса, сыртқы USB тінтуірін оны компьютердегі USB порттарының біреуіне жалғау арқылы пайдалануға болады.

Меңзегіш құрылғылардың басым параметрлерін орнату

Меңзегіш құрылғыларының түймешік конфигурациясы, басу жылдамдығы және меңзер опциялары сияқты параметрлерін реттеу үшін, Windows® жүйесіндегі тінтуір сипаттарын қолданыңыз.


Тінтуір сипаттарына кіру үшін, **Пуск (Бастау) > Устройства и принтеры** (Құрылғылар мен принтерлер) тармағын таңдаңыз. Одан кейін, компьютеріңіз болып келетін құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Настройки мыши** (Тінтуір параметрлері) пәрменін таңдаңыз.


Сенсорлы тақтаны қолдану

Меңзерді басқа жерге жылжыту үшін, саусағыңызды сенсорлы тақта беті арқылы қалаған бағытқа жылжытыңыз. Сенсорлы тақтаның сол және оң жақ түймешіктері сыртқы тінтуірдің түймешіктері сияқты пайдаланылады.

Сенсорлы тақтаны өшіру және қосу


Сенсорлы тақтаны өшіру және қосу үшін, сенсорлы тақтаны қосу/өшіру түймешігін екі рет жылдам түртіңіз.

 **ЕСКЕРІМ:** Сенсорлы тақта шамы тақта қосулы болғанда өшірулі.




Шарлау

Меңзерді басқа жерге жылжыту үшін, саусағыңызды сенсорлы тақта беті арқылы қалаған бағытқа жылжытыңыз.




Таңдау

Сенсорлы тақтаның сол және оң жақ түймешіктері сыртқы тінтуірдің сәйкес түймешіктері сияқты пайдаланылады.



Сенсорлы тақта іс-қимылдарын пайдалану

Сенсорлы тақта бірқатар іс-қимылдарды қолдайды. Сенсорлы тақта іс-қимылдарын пайдалану үшін сенсорлы тақтаға екі саусақты бір уақытта орналастырыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Сенсорлы тақта қимылдарына бағдарламалардың барлығында қолдау көрсетіле бермейді.

Қимылдың көрсетілімін көру:


1. **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Оборудование и звук** (Жабдық және дыбыс) > **Synaptics** > **Параметры** (Параметрлер) тармақтарын таңдаңыз.
2. Көрсетілімді бастау үшін, қимылды басыңыз.


Іс-қимылдарды қосу және ажырату үшін:


1. **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Оборудование и звук** (Жабдық және дыбыс) > **Synaptics** > **Параметры** (Параметрлер) тармақтарын таңдаңыз.
2. Қосылатын немесе өшірілетін қимылдың жанына құсбелгі қойыңыз.
3. **Применить** (Қолдану) пәрменін таңдап, одан кейін **ОК** түймешігін басыңыз.

Жылжу

Жылжу іс-қимылы бетте немесе суретте жоғары, төмен қарай немесе көлденең жылжу кезінде қажет әрекет. Жылжыту үшін екі саусақты сенсорлы тақтаның үстіне бөлек қойып, оларды сенсорлы тақта арқылы жоғары, төмен, сол немесе оң жаққа қарай апарыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Жылжу жылдамдығы саусақ жылдамдығы арқылы басқарылады.


 **ЕСКЕРІМ:** Екі саусақпен жылжыту мүмкіндігі зауытта қосылады.




Қысу/Ұлғайту

Шымшу суреттерді немесе мәтінді үлкейтуге не кішірейтуге мүмкіндік береді.

- Үлкейту үшін, екі саусақты сенсорлы тақтаға бірге қойып, олардың арасын ашыңыз.
- Кішірейту үшін, екі саусақты сенсорлы тақтаға арасын алшақ қойып, одан кейін олардың арасын жақындатыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Шымшу/масштабтау мүмкіндігі зауытта қосылады.




Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде)

Айналдыру мүмкіндігі фотосурет және беттер сияқты элементтерді айналдыруға мүмкіндік береді. Айналдыру үшін, сол бас бармақты сенсорлы тақта аймағында тіреңіз. Оң бас бармақты тірелген саусақты айналдырып, сағат тілімен 90 градус жүргізіңіз. Кері айналдыру үшін, оң бас бармақты сағат тіліне қарсы 90 градус жүргізіңіз.


 **ЕСКЕРІМ:** Айналдыру мүмкіндігі зауытта ажыратылады.


 **ЕСКЕРІМ:** Айналдыру әрекеті сенсорлы тақта аумағында жасалуы тиіс.




Сызу (тек таңдаулы үлгілерде)

Сызу қимылы экрандар арқылы шарлауға немесе құжаттар арқылы жылдам айналдыруға мүмкіндік береді. Сызу үшін, үш саусақты пайдаланып, сенсорлы тақта аймағында жоғары, төмен, сол жаққа немесе оң жаққа тез сызыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Үш саусақпен сызу мүмкіндігі зауытта өшіріледі.


 **ЕСКЕРІМ:** Үш саусақпен сызу қимылын сенсорлы тақта аймағының ішінде жасау керек.



6 Күтім

- [Батареяны салу және шығарып алу](#)
- [Қатты дискіні ауыстыру немесе жаңарту](#)
- [Жад модулін қосу немесе ауыстыру](#)

Батареяны салу және шығарып алу

 **ЕСКЕРІМ:** Батарея пайдалану туралы қосымша ақпаратты *HP ноутбугінің анықтамалық нұсқаулығынан* қараңыз.

Батареяны салу үшін:

- ▲ Батареяны **(1)** батареяның орнына **(2)** нық отырғанша салып, оны төменге қарай еңкейтіп кіргізіңіз.



Батареяны шығарып алу үшін:

⚠ ЕСКЕРТУ: Компьютердің жалғыз қуат көзі болып табылатын батареяны шығарып алу ақпараттың жоғалуын тудыруы мүмкін. Ақпараттың жоғалмауын қамтамасыз ету үшін, батареяны шығарып алмастан бұрын, күту күйін қосыңыз немесе компьютерді Windows жүйесі арқылы өшіріп тастаңыз.

1. Батареяны шығарып алу үшін, батареяны бекіту сырғытпасын **(1)** сырғытыңыз.
2. Батареяны шығарып алу үшін она **(2)** еңкейтіп, батарея ұясынан **(3)** алыңыз.



Қатты дискіні ауыстыру немесе жаңарту


⚠ ЕСКЕРТУ: Мәліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін.

Қатты дискіні қатты диск ұясынан шығармастан бұрын, компьютерді өшіріңіз. Компьютер қосулы тұрғанда, ұйқы немесе күту күйінде болғанда, қатты дискіні шығарып алмаңыз.

Егер компьютер сөндірулі немесе күту күйінде екендігіне сенімді болмасаңыз, қуат түймешігін басып, компьютерді қосыңыз. Содан соң амалдық жүйе арқылы компьютерді өшіріңіз.


Қатты дискіні шығарып алу

1. Жұмысыңызды сақтап, компьютерді өшіріңіз.
2. Компьютерге жалғанған сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
3. Қуат сымын айнымалы ток розеткасынан суырыңыз да, батареяны шығарып алыңыз.
4. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы бұранданы **(1)** бұрап босатыңыз.
5. Жад модулі бөлімінің қақпағын **(2)** алыңыз.




6. Қатты диск қақпағындағы бұранданы **(1)** бұрап босатыңыз.

7. Қатты дисктің қақпағын (2) шешіңіз.




8. Қатты диск кабелін (1) компьютерден ажыратыңыз.
9. Қатты дискінің 4 бұрандасын (2) алыңыз.
10. Қатты дискті (3) қатты диск орнынан жоғары көтеріп шығарыңыз.




Қатты дискіні орнату

1. Қатты дискіні (1) диск салатын жерге енгізіңіз.
2. Қатты дискінің 4 бұрандасын (2) орнына салыңыз.

3. Қатты диск кабелін (3) компьютерге жалғаңыз. Кабельді пластмасса кетіктерден өткізіңіз.




4. Қатты диск қақпағындағы (1) ілгектерді компьютердегі кетіктерге туралаңыз.
5. Қақпақты (2) жабыңыз.
6. Қатты диск қақпағындағы бұрандаларды (3) бұрап қатайтыңыз.



7. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы (1) ілгектерді компьютердегі кетіктерге туралаңыз.
8. Қақпақты (2) жабыңыз.

9. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы бұранданы (3) бұрап қатайтыңыз.



10. Батареяны орнына салыңыз.
11. Сыртқы электр қуатын және сыртқы құрылғыларды қайта қосыңыз.
12. Компьютерді қосыңыз.

Жад модулін қосу немесе ауыстыру

Компьютерде жад модулінің екі ұясы бар. Бос болған ұяға жад модулін қосу немесе бастапқы ұядағы жад модулін жаңарту арқылы компьютердің жад көлемін арттыруға болады.

- ⚠ **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Ток ұру немесе жабдықтың зақымдалу қатерін азайту үшін, қуат сымын ажыратып, жад модулін орнатпас бұрын, барлық батареяларды шығарып алыңыз.
- ⚠ **ЕСКЕРТУ:** Электростатикалық ток соғу (ESD) электроникалық бөліктерді зақымдауы мүмкін. Қандай да бір іс ретін бастамастан бұрын, жерге орнатылған нысанды тұрту арқылы бойыңызда тұрақты электр тогының жоқтығын тексеріңіз.
- 📝 **ЕСКЕРІМ:** Екінші жад модулін қосқанда, қос арна конфигурациясын пайдалану үшін, екі жад модулінің бірдей екенін тексеріңіз.


Жад модулін қосу немесе ауыстыру үшін

⚠ ЕСКЕРТУ: Мәліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін

Жад модульдері қоспас немесе ауыстырмас бұрын компьютерді өшіруді ұмытпаңыз. Компьютер қосулы тұрғанда, ұйқы немесе күту күйінде болғанда, жад модулін шығарып алмаңыз.

Егер компьютер сөндірулі немесе күту күйінде екендігіне сенімді болмасаңыз, қуат түймешігін басып, компьютерді қосыңыз. Содан соң амалдық жүйе арқылы компьютерді өшіріңіз.


1. Жұмысыңызды сақтап, компьютерді өшіріңіз.
2. Компьютерге жалғанған сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
3. Қуат сымын айнымалы ток розеткасынан суырыңыз да, батареяны шығарып алыңыз.
4. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы бұранданы **(1)** бұрап босатыңыз.
5. Жад модулі бөлімінің қақпағын **(2)** алыңыз.



6. Егер жад модулін ауыстырып жатсаңыз, бар жад модулін алып тастаңыз:
 - a. Жад модулінің екі бүйіріндегі ұстап тұратын қысқыштарды **(1)** тартып шешіңіз.
Жад модулінің бұрыштарын жоғары қаратыңыз.

- ә. Жад модулінің шеттерінен ұстап **(2)**, оны ұясынан ақырын сыртқа шығарыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақымдануын болдырмау үшін, оны жиектерінен ғана ұстаңыз. Жад модуліндегі бөліктерге тиеңіз.



Шығарғаннан кейін жад модулін қорғау үшін, оны электростатикалық ток өтпейтін контейнерге салыңыз.


- 7. Жаңа жад модулін енгізу үшін

⚠ ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақымдануын болдырмау үшін, оны жиектерінен ғана ұстаңыз. Жад модуліндегі бөліктерге тиеңіз.


- а. Жад модулінің ойықтары бар шетін **(1)** жад модулі ұясының тіліне келтіріңіз.
- ә. Жад модулі бөлімінің бетінен 45 градус бұрышта тұрғанда, модульді **(2)** басып жад модулінің ұясына түсіріңіз.

6. Ұстап тұратын қысқыштар бекітілгенше, жад модулінің сол және оң жақ шеттерін қысып, жад модулін **(3)** басыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақым алуын болдырмау үшін, оны бүкпеңіз.



8. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы **(1)** ілгектерді компьютердегі кетіктерге туралаңыз.
9. Қақпақты **(2)** жабыңыз.
10. Жад модулі бөлімінің қақпағындағы бұранданы **(3)** бұрап қатайтыңыз.



11. Батареяны орнына салыңыз.

12. Сыртқы электр қуатын және сыртқы құрылғыларды қайта қосыңыз.
13. Компьютерді қосыңыз.

7 Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру

Компьютердің ақпаратты қорғауға және қажет болғанда қалпына келтіруге көмектесетін амалдық жүйе және HP компаниясы ұсынған құралдар бар.


Бұл тарауда келесі тақырыптар туралы ақпарат беріледі:


- Қалпына келтіру дискілерінің жинағын немесе қалпына келтіру флэш-жадын жасау (HP Recovery Manager бағдарламалық құралының мүмкіндігі)
- Жүйені қалпына келтіру (қалпына келтіру бөлімінен, дискілерінен немесе флэш-жадынан)
- Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау
- Бағдарламаны немесе драйверді қалпына келтіру

Қалпына келтіру

Қатты диск ақаулығы орын алған жағдайда, жүйені бастапқы зауыттық күйіндегі қалпына келтіру үшін, HP Recovery Manager бағдарламалық құралын пайдаланып жасауға болатын қалпына келтіру дискілерінің жинағы немесе қалпына келтіру флэш-жады керек болады. HP компаниясы бағдарламалық құралды орнатқаннан кейін, қалпына келтіру дискілерінің жинағын немесе қалпына келтіру флэш-жадын жасау үшін, осы бағдарламалық құралды бірден пайдалануды ұсынады.


Егер басқа себептермен жүйені бастапқы қалпына келтіру керек болса, бұны қалпына келтіру дискілерін немесе қалпына келтіру флэш-жадын пайдаланбастан, HP қалпына келтіру бөлімі (тек таңдаулы үлгілерде) арқылы жасауға болады. Қалпына келтіру дискілерінің бар екенін тексеру үшін, **Пуск** (Бастау) түймешігін басып, **Компьютер** тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, **Управление** (Басқару) пәрменін, одан кейін **Управление дисками** (Дисктерді басқару) тармағын таңдаңыз. Егер қалпына келтіру бөлімі бар болса, қалпына келтіру дискісі терезедегі тізімде көрсетіледі.


 **ЕСКЕРТУ:** HP Recovery Manager (бөлім немесе дискілер/флэш-жад) бағдарламалық құралы зауытта алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдарды ғана қалпына келтіреді. Компьютермен берілмеген бағдарламалық құралды қолмен қалпына келтіру керек.

 **ЕСКЕРІМ:** Қалпына келтіру дискілері, егер қалпына келтіру бөлімі компьютерде болмаса, жеткізіледі.

Қалпына келтіру дискілерін жасау


HP компаниясы қатты дискінің ақаулығы орын алған жағдайда немесе компьютерді қалпына келтіру бөлімінің құралдарын пайдалану арқылы қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, компьютерді бастапқы зауыттық күйіне келтіру үшін қалпына келтіру дискілерін немесе қалпына келтіру флэш-дискісін жасауға кеңес береді. Бұл дискілерді немесе флэш-дискіні компьютердің параметрлерін алғаш орнатқаннан кейін жасаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** HP Recovery Manager бағдарламалық құралы қалпына келтіру дискілерінің тек бір жинағын немесе бір қалпына келтіру флэш-жадын жасауға мүмкіндік береді. Бұл дискілерді немесе флэш-жадты қолданғанда сақ болып, оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз.


 **ЕСКЕРІМ:** Егер компьютерде кірістірілген оптикалық диск жетегі болмаса, қалпына келтіру дискілерін жасау үшін қосымша сыртқы оптикалық диск жетегін (бөлек сатылады) пайдалана аласыз немесе компьютерге арналған қалпына келтіру дискілерін HP веб-торабынан сатып алуға болады. Егер сыртқы оптикалық диск жетегі пайдаланылса, ол USB концентраторы сияқты сыртқы құрылғыдағы USB портына емес, компьютердегі USB портына жалғануы тиіс.

Нұсқаулар:

- Сапасы жоғары DVD-R, DVD+R, DVD-R DL немесе DVD+R DL дискілерін сатып алыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** CD-RW, DVD±RW, қос қабатты DVD±RW дискілері және BD-RE (жазылатын Blu-ray) дискілері сияқты оқу-жазу дискілері Recovery Manager бағдарламалық құралымен үйлеспейді.

- Бұл үрдіс барысында компьютер айнымалы ток қуат көзіне жалғанған болуы қажет.
- Бір компьютерде қалпына келтіру дискілерінің тек бір жинағын немесе бір қалпына келтіру флэш-дискісін жасауға болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Қалпына келтіру дискілерін жасау кезінде, әрбір дискіні оптикалық жинақтағыш дискісіне салмай тұрып нөмірлеңіз.


- Қажет болса, қалпына келтіру дискілерінің немесе қалпына келтіру флэш-дискісінің жасалуы барысында бағдарламадан шығуға болады. HP Recovery Manager бағдарламалық құралын келесі ашқанда, сақтық көшірме жасау процесін жалғастыру ұсынылатын болады.

Қалпына келтіру дискілерінің жинағын немесе қалпына келтіру флэш-дискісін жасау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Безопасность и защита (Қауіпсіздік және қорғау) > HP Recovery Manager > HP Recovery Media Creation (HP қалпына келтіру дискісін жасау)** тармақтарын таңдаңыз.
2. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру

HP Recovery Manager бағдарламалық құралы компьютерді оның бастапқы зауыттық күйіне келтіруге мүмкіндік береді. HP Recovery Manager бағдарламалық құралы қалпына келтіру дискілерінен, қалпына келтіру флэш-жадын немесе қатты дискідегі арнайы қалпына келтіру бөлімінен (тек таңдаулы үлгілерде) жұмыс істейді.

 **ЕСКЕРІМ:** Жүйені қалпына келтіруді компьютердің қатты дискісінде ақаулық орын алған жағдайда немесе компьютердің қызмет ету мәселелерін шешу әрекеттері нәтиже бермегенде орындау қажет. Жүйені қалпына келтіруді компьютер мәселелерін шешудің ең соңғы әрекеті ретінде пайдаланған жөн.

Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру кезінде келесі мәліметтерді ескеріңіз:

- Сақтық көшірмесі бұрын жасалған жүйені ғана қалпына келтіруге болады. HP компаниясы компьютеріңізді орнатқаннан кейін қалпына келтіру дискілерінің жинағын немесе қалпына келтіру флэш-жадын жасау үшін HP Recovery Manager бағдарламалық құралын пайдалануды ұсынады.
- Windows жүйесінде Жүйені қалпына келтіру сияқты жөндеу мүмкіндіктері бар. Егер бұл мүмкіндіктерді әлі сынап көрмесеңіз, HP Recovery Manager құралын пайдаланбас бұрын оларды сынап көріңіз.
- HP Recovery Manager бағдарламалық құралы тек зауытта алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдарды қалпына келтіреді. Осы компьютермен қамтамасыз етілмеген бағдарламалық құралдарды өндірушінің веб-торабынан жүктеу немесе өндіруші қамтамасыз еткен дискіден қайта орнату қажет.

Арнайы қалпына келтіру бөлімі арқылы қалпына келтіру (тек таңдаулы үлгілерде)

Арнайы қалпына келтіру бөлімін пайдалану кезінде суреттердің, музыканың және басқа да аудио файлдардың, бейнелердің, фильмдердің, жазылған теледидар шоуларының, құжаттардың, электрондық кестелердің, көрмелердің, электрондық пошта хабарларының, Интернеттегі таңдаулы элементтердің және параметрлердің сақтық көшірмесін жасауға болады.

Компьютерді бөлімнен қалпына келтіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:


1. HP Recovery Manager бағдарламасын төмендегі жолдармен іске қосыңыз:
 - **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP > HP Recovery Manager > HP Recovery Manager** тармағын таңдаңыз.
– немесе –
 - Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта іске қосыңыз және экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» (Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, **esc** пернесін басыңыз. «F11 (System Recovery)» (F11 (Жүйені қалпына келтіру)) хабары экранда көрсетілгенде **f11** пернесін басыңыз.
2. **HP Recovery Manager** терезесінде **System Recovery** (Жүйені қалпына келтіру) параметрін таңдаңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қалпына келтіру дискілерінен қалпына келтіру

1. Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2. Бірінші қалпына келтіру дискісін компьютердегі оптикалық диск жетегіне немесе қосымша сыртқы оптикалық диск жетегіне енгізіңіз, одан кейін компьютерде қайта бастаңыз.

– немесе –

Қалпына келтіру флэш-жадын компьютердің USB портына салып, компьютерді қайта іске қосыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютер HP Recovery Manager бағдарламалық құралын автоматты түрде қайта қоспаса, компьютердің жүктелу тәртібін өзгерту қажет.

3. Жүйені бастау кезінде **f9** пернесін басыңыз.
4. Оптокалық дискіні немесе флэш-дискіні таңдаңыз.
5. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Компьютердің жүктелу тәртібін өзгерту

Қалпына келтіру дискілерінің жүктелу тәртібін өзгерту үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

1. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
2. Компьютер қайта іске қосылып жатқанда **esc** пернесін басып, жүктелу параметрлерін ашу үшін **f9** пернесін басыңыз.
3. Жүктелу параметрлері терезесінен **Internal CD/DVD ROM Drive** (Ішкі ықшам/DVD диск жетегі) тармағын таңдаңыз.

Қалпына келтіру флэш-жадының жүктелу тәртібін өзгерту үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

1. Флэш-жадты USB портына жалғаңыз.
2. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
3. Компьютер қайта іске қосылып жатқанда **esc** пернесін басып, жүктелу параметрлерін ашу үшін **f9** пернесін басыңыз.
4. Жүктелу параметрлері терезесінен флэш-жадты таңдаңыз.

Мәліметтердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру

Файлдардың сақтық көшірмесін жасау және барлық жаңа бағдарламалық құралдарды қауіпсіз жерде сақтау өте маңызды болып табылады. Жаңа бағдарламалық құралдар және деректер файлдары қосылған сайын, сақтық көшірмелерді жүйелі түрде жасауды жалғастырыңыз.

Жүйенің қаншалықты толық қалпына келтіруін жасау мүмкіндігі сақтық көшірме соңғы рет қашан жасалғанына байланысты болады.



ЕСКЕРІМ: Ең соңғы сақтық көшірмеден қалпына келтіруді компьютерге вирустық шабуыл жасалған немесе жүйе құрамдас бөліктерінің елеулі ақаулығы орын алған жағдайда жасау қажет. Компьютер мәселелерін шешу үшін, жүйені қалпына келтіруді жасамас бұрын, қалпына келтіру әрекетін жасаған жөн.

Ақпараттың сақтық көшірмесін қосымша сыртқы қатты диск, желілік диск немесе дискілерде жасауға болады. Мына жағдайларда жүйенің сақтық көшірмесін жасаңыз:

- Жүйелі жоспарланған кесте бойынша



КЕҢЕС: Мәліметтердің сақтық көшірмесін жүйелі түрде жасау үшін еске салғышты орнатыңыз.

- Компьютер жөнделмес немесе қалпына келтірілмес бұрын
- Жабдықты немесе бағдарламалық құралды қоспас немесе өзгертпес бұрын

Нұсқаулар:

- Жүйені бастапқы қалпына келтіру нүктелерін Windows® жүйесін қалпына келтіру мүмкіндігін пайдалану арқылы жасаңыз және оларды оптикалық дискіге немесе сыртқы қатты дискіге жүйелі түрде көшіріңіз. Жүйені бастапқы қалпына келтіру нүктелерін пайдалану туралы қосымша ақпаратты [Windows жүйесін бастапқы қалпына келтіру нүктелерін пайдалану 44-бетте](#) бөлімінен қараңыз.
- Жеке файлдарды құжаттар кітапханасында сақтаңыз да, бұл қалтаның сақтық көшірмесін жүйелі түрде жасаңыз.
- Бейімделген параметрлерді терезеде, құралдар тақтасында немесе мәзір жолында параметрлеріңіздің экран суретін жасау жолымен сақтаңыз. Параметрлерді қалпына келтіру қажет болған кезде, экран суреті уақытыңызды үнемдеуі мүмкін.

Экран суретін жасау үшін, мына әрекеттер орындаңыз:

1. Сақталатын экранды ашыңыз.
2. Экран суретін көшіріңіз:
Тек белсенді терезені көшіріп алу үшін, **alt+prt sc** пернелер тіркесімін басыңыз.
Экранды толық көшіру үшін, **prt sc** пернесін басыңыз.
3. Мәтіндерді өңдеу құжатын ашып, **Правка (Өңдеу) > Вставить (Қою)** пәрменін таңдаңыз. Экран суреті құжатқа қосылады.
4. Құжатты сақтап, басып шығарыңыз.

Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру мүмкіндігін пайдалану

Нұсқаулар:

- Сақтық көшірме жасау үрдісін бастамас бұрын компьютердің айнаымалы ток көзіне жалғанғанын тексеріңіз.
- Сақтық көшірме жасау үрдісін аяқтауға қажет уақыт беріңіз. Файлдар өлшемдеріне байланысты оған бір сағаттай уақыт алуы мүмкін.

Сақтық көшірме жасау үшін

1. **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Система и безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) > Резервное копирование и восстановление (Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру)** тармақтарын таңдаңыз.
2. Сақтық көшірме жасалуын жоспарлау және жүзеге асыру үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



ЕСКЕРІМ: Windows® жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін пайдаланушы жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе құпия сөз сұралуы мүмкін. Қосымша мәлімет алу үшін «Справка и поддержка» (Анықтама және қолдау) тармағын қараңыз.

Windows жүйесін бастапқы қалпына келтіру нүктелерін пайдалану

Жүйені бастапқы қалпына келтіру нүктесі қатты дискінің суретін белгілі бір сәтте сақтауға және атын беруге мүмкіндік береді. Егер енгізілген өзгертулердің күшін болдырмауды қаласаңыз, осы нүктеге дейін қалпына келтіре аласыз.



ЕСКЕРІМ: Бұрынғы қалпына келтіру нүктелеріне қайтару бастапқы қалпына келтіру нүктесі соңғы рет жасалғаннан бері сақталған деректер файлдарына немесе жасалған электрондық пошта хабарламаларына әсер етпейді.

Сонымен қатар, файлдар мен параметрлерді жоғары деңгейде қорғау үшін бастапқы қалпына келтірудің қосымша нүктелерін жасай аласыз.

Бастапқы қалпына келтіру нүктелерін жасау уақыты

- Бағдарламалық құралды немесе жабдықты қоспас немесе өзгертпес бұрын:
- Мерзімді түрде, компьютер тиімді түрде жұмыс істеп отырған кезде



ЕСКЕРІМ: Егер жүйені қалпына келтіру нүктесіне қайтарып, одан кейін шешіміңізді өзгертсеңіз, қалпына келтірудің күшін жоюға болады.

Жүйені қалпына келтіру нүктесін жасау

1. **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Система и безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) > Система (Жүйе)** тармақтарын таңдаңыз.
2. Сол жақ аумақта **Защита системы (Жүйені қорғау)** параметрін таңдаңыз.
3. **Защита системы (Жүйені қорғау)** қойындысын ашыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Алдыңғы күнге және уақытқа дейін қалпына келтіру

Бастапқы қалпына келтіру нүктесіне (алдыңғы күні мен уақытта жасалған) компьютер тиімді түрде жұмыс істеген кезде қайтару үшін төмендегі қадамдар орындаңыз:

1. **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Система и безопасность (Жүйе және қауіпсіздік) > Система (Жүйе)** тармақтарын таңдаңыз.
2. Сол жақ тақтада **Защита системы (Жүйені қорғау)** тармағын таңдаңыз.
3. **Защита системы (Жүйені қорғау)** қойындысын ашыңыз.
4. **Восстановление системы (Жүйені қалпына келтіру)** түймешігін басыңыз.
5. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


8 Тұтынушыларды қолдау

- [Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу](#)
- [Жапсырмалар](#)

Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу


Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы *HP ноутбугының анықтамалық нұсқаулығы* немесе Анықтама және қолдау бөлімдеріндегі ақпарат сұрақтарыңызға жауап бермесе, HP тұтынушыларды қолдау орталығына келесі телефондар арқылы хабарласуға болады:

<http://www.hp.com/go/contactHP>

 **ЕСКЕРІМ:** Бүкіл әлем бойынша қолдау алу үшін беттің сол жағындағы **Contact HP worldwide** (HP компаниясымен бүкіл әлем бойынша хабарласу) тармағын таңдаңыз немесе http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html торабына кіріңіз.

Бұл жерде сізде мынадай мүмкіндіктер болады:

- HP маманымен желіде тікелей тілдесу.


 **ЕСКЕРІМ:** Белгілі бір тілде техникалық қолдауға байланысты сөйлесу мүмкін болмаса, ағылшын тілін пайдалануға болады.

- HP тұтынушыларды қолдау орталығына электрондық хат жіберу.
- HP Тұтынушыларды қолдау орталығының ғаламдық телефон нөмірлерін табу.
- HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтау.

Жапсырмалар

Компьютерге жапсырылған жапсырмалар жүйе ақаулықтарын жойғанда немесе компьютермен шетелге саяхатқа шыққанда қажет болуы мүмкін:

- Сериялық нөмір жапсырмасы — мыналарды қоса маңызды ақпаратты қамтиды:



Бөлік

(1)	Өнім атауы
(2)	Сериялық нөмірі (с/н)
(3)	Бөлік нөмірі/өнім нөмірі (p/n)
(4)	Кепілдік күшінің мерзімі
(5)	Модель сипаттамасы

Техникалық қолдау орталығына хабарласқан кезде осы ақпарат қол жетімді болуы қажет. Сериялық нөмірінің жапсырмасы компьютердің астында орналасады.

- Microsoft® түпнұсқалық туралы куәлігі - Windows өнім кілті туралы ақпаратты қамтиды. Өнім кілті амалдық жүйені жаңарту немесе ақаулықтарын жою үшін қажет болуы мүмкін. Microsoft түпнұсқалық туралы куәлігі компьютердің түбінде орналасқан.
- Техникалық деректер жапсырмасы — компьютер туралы техникалық ақпаратты береді. Нормативтік ақпараты бар жапсырма батарея ұясында орналасады.
- Сымсыз куәландыру белгісі немесе белгілер (тек таңдаулы үлгілерде) — қосымша сымсыз құрылғылар туралы және құрылғылар қолдану үшін бекітілген кейбір мемлекеттер мен аймақтардың мақұлдау таңбаларын береді. Компьютерде бір немесе бірнеше сымсыз құрылғылар болса, бір немесе бірнеше куәландыру белгісі компьютермен бірге беріледі. Бұл ақпарат шетелге саяхатқа шыққанда қажет болуы мүмкін. Сымсыз куәландыру белгісі компьютердің түбінде орналасады.

9 Техникалық сипаттамасы

- [Тұтынылатын қуат](#)
- [Жұмыс ортасы](#)

Тұтынылатын қуат


Егер сіз компьютерді алып, халықаралық саяхат жасауды жоспарласаңыз, осы бөлімде берілген қуат туралы ақпарат пайдалы болуы мүмкін.


Компьютер айнымалы немесе тұрақты ток көзінен келетін тұрақты ток арқылы жұмыс істейді. Айнымалы ток көзі 100–240 В, 50–60 Гц шамасында болуы керек. Компьютер бөлек тұрақты ток көзінен жұмыс жасаса да, ол тек HP компаниясы берген және осы компьютерге қолдану үшін ұсынған айнымалы ток адаптері немесе тұрақты ток көзіне қосылуы керек.


Компьютерді төмендегі техникалық параметрлер ішінде тұрақты ток қуат көзі арқылы қуатпен қамтамасыз етуге болады.

Тұтынылатын қуат	Мөлшер
Жұмыс кернеуі және тогы	18,5 В (тұрақты ток), 3,5 А - 65 Вт немесе 19 В (тұрақты ток), 4,74 А - 90 Вт

Сыртқы HP қуат көзінің тұрақты ток ұшы



 **ЕСКЕРІМ:** Бұл құрылғы Норвегиядағы фазааралық кернеуінің орташа квадраттық мәні 240 В-тан аспайтын ақпараттық технологиялар электр жүйелеріне арналған.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютердің жұмыс кернеуі мен тогы туралы ақпаратты жүйенің нормативтік жапсырмасынан табуға болады.

Жұмыс ортасы

Фактор	Метрикалық өлшемдер жүйесі	АҚШ-та пайдаланылатын өлшемдер жүйесі
Температура		
Пайдалануға болатын	5 - 35°C	41 - 95°F
Пайдалануға болмайтын	-20°C пен 60°C арасында	-4°F пен 140°F арасында
Салыстырмалы ылғалдылық (конденсанцияланбайтын)		
Пайдалануға болатын	10 - 90%	10 - 90%
Пайдалануға болмайтын	5 - 95%	5 - 95%
Ең жоғары биіктік (қысымсыз)		
Пайдалануға болатын	-15 м мен 3048 м арасында	-50 фут пен 10000 фут арасында
Жұмыссыз режимде	-15 м мен 12192 м арасында	-50 фут пен 40000 фут арасында

Индекс

А

адаптер, айнымалы ток 8
Айнымалы ток адаптерінің шамы, анықтау 8
амалдық жүйе
Microsoft түпнұсқалық туралы куәлігінің жапсырмасы 46
Өнім кілті 46
Анықтама және қолдау әрекет пернесі 20
аудио кіріс (микрофон) ұясы, анықтау 9
аудио шығыс (құлаққап) ұясы, анықтау 9

Ә

әрекет пернелері, анықтау 21
әрекеттер пернелері
Анықтама және қолдау орталығы 20
анықтау 7
аудио ықшам диск, DVD немесе BD дискілерін басқару құралдары 21
дыбысты реттеу 21
сымсыз байланыс 21
үндеткіш дыбысын өшіру 21
экран жарықтығын азайту 20
экран жарықтығын арттыру 20
экран кескінін ауыстырып қосу 21

Б

бастапқы қалпына келтіру нүктелері 44
батарея, ауыстыру 27
батареяны шығару ысырмасы 12

батарея ұясы 12, 46
бөліктер
астыңғы 12
дисплей 11
жоғарыдан қарағандағы көрінісі 4
оң жағы 8
сол жағы 9

В

веб-камера, анықтау 11
веб-камера шамы, анықтау 11

Д

диск шамы 10
дисплей қосқышы, ішкі 11
дыбыс өшіру пернесі, анықтау 21

Ж

жад модулі
ауыстыру 32
салу 34
шығарып алу 33
жад модулі бөлімі, анықтау 12
жад модулі бөлімінің қақпағы ауыстыру 31, 35
шығарып алу 29, 33
жапсырмалар
Bluetooth 46
Microsoft түпнұсқалық туралы куәлігі 46
WLAN 46
нормативтік 46
сериялық нөмір 46
сымсыз куәлік 46
желдеткіштер, анықтау 9, 12
желі ұясы, анықтау 9
жұмыс ортасы 48

жүйені бастапқы қалпына келтіруді пайдалану 44
жүйені бастапқы қалпына келтіру нүктелері 44
жүйені қалпына келтіру 39

И

Интернет байланысын орнатқыш 18
Интернет провайдері, пайдалану 16

К

компьютерді сапарға алып шығу 46
көрсетілетін кескін, ауыстырып көрсету 21
кірістірілген веб-камера шамы, анықтау 11

Қ

қалпына келтіру, жүйе 39
қалпына келтіруге бөлектелген бөлімнен қалпына келтіру 40
қалпына келтіру дискілері 38
қалпына келтіру дискілерінен қалпына келтіру 41
қатты диск
орнату 30
шығарып алу 29
қатты диск ұясы, анықтау 12
қауіпсіздік кабелінің ұясы, анықтау 8
қолдау көрсетілетін дискілер 38
қосқыш, қуат 8
қуат қосқышы, анықтау 8
қуат түймешігі, анықтау 6
қуат шамы, анықтау 5, 10

- М**
медиа басқару құралдары,
пернелер 21
меңзегіш құрылғы,
параметрлерді орнату 22
микрофон (аудио кіріс) ұясы,
анықтау 9
- Н**
нормативтік ақпарат
нормативтік ақпараты бар
жапсырма 46
сымсыз куәландыру
белгілері 46
- О**
оптикалық диск жетегі,
анықтау 8
- Ө**
өнім аты және нөмірі,
компьютер 46
Өнім кілті 46
- П**
пернелер
esc 7
fn 7
Windows қолданбалары 7
Windows логотипі 7
әрекет 7
порттар
HDMI 9
USB 8, 9
сыртқы монитор 9
- С**
сақтық көшірме жасау
жеке файлдар 43
өзгертілмелі терезе, құралдар
тақтасы және мәзір жолы
параметрлері 43
Сандық медиа ұясы, анықтау 9
Сенсорлы тақта
пайдалану 22
түймешіктер 5
сенсорлы тақта аймағы,
анықтау 5
Сенсорлы тақта қимылдары
жылжу 25
- сенсорлы тақта қимылдары
айналдыру 26
қысу 25
масштабтау 25
сызу 26
сенсорлы тақтаның айналдыру
қимылы 26
сенсорлы тақтаның жылжу іс-
қимылы 25
сенсорлы тақтаның масштабтау
қимылы 25
сенсорлы тақтаның сызу
қимылы 26
сенсорлы тақтаның шымшу
қимылы 25
Сенсорлы тақта шамы 4
сериялық нөмір 46
сериялық нөмір, компьютер 46
сымсыз байланыс пернесі,
анықтау 21
сымсыз байланыс шамы 5
сымсыз желі, қосылу 17
сымсыз желі (WLAN), қажет
жабдық 18
сымсыз жол жоспарлағыш,
параметрлерді реттеу 19
сымсыз куәландыру белгісі 46
сымсыз реттеу 18
Сыртқы HP қуат көзінің тұрақты
ток ұшы 47
сыртқы монитор порты 9
- Т**
тұтынылатын қуат 47
түймешіктер
қуат 6
сенсорлы тақтаның оң жағы
5
сенсорлы тақтаның сол
жағы 5
Түпнұсқалық туралы куәліктің
жапсырмасы 46
тінтуір, сыртқы
басым параметрлерді
орнату 22
- Ұ**
ұялар 9
RJ-45 (желі) 9
аудио кіріс (микрофон) 9
- аудио шығыс (құлаққап) 9
желі 9
қауіпсіздік кабелі 8
Сандық медиа 9
- Ш**
шамдар
caps lock 5
веб-камера 11
диск жетегі 10
қуат 5, 10
сымсыз байланыс 5
- Ы**
ысырма, батареяны шығару 12
- І**
ішкі микрофон, анықтау 11
- Э**
экран жарықтығы пернелері 20
экран кескіні, ауыстырып қосу
21
- В**
Bluetooth жапсырмасы 46
- С**
caps lock шамы, анықтау 5
- Е**
esc пернесі, анықтау 7
- Ғ**
f11 40
fn пернесі, анықтау 7
- Н**
HDMI порты, анықтау 9
HP Recovery Manager 39
- М**
Microsoft түпнұсқалық туралы
куәлігінің жапсырмасы 46
- Q**
QuickWeb
қосу 14
Негізгі экран 14
QuickWeb бағдарламалық
құралы 13

QuickWeb пернесі 7, 21

R

RJ-45 (желі) ұясы, анықтау 9

U

USB порттары, анықтау 8, 9

W

Windows қолданбалар пернесі,
анықтау 7

Windows логотипі бар перне,
анықтау 7

WLAN

қорғау 19

қосылу 18

WLAN антенналары, анықтау
11

WLAN жапсырмасы 46

WLAN жүйесін орнату 18

WLAN құрылғысы 46

