



HP 工作站

快速參考卡



639172-AB5

Hewlett-Packard 致力降低產品對環境造成的影響。因此，HP 也持續將更多的產品內容不斷移至 Web 及硬碟上。本卡會指引您找到所需的資源。感謝您購買 HP 工作站！

尋找工作站資源

到哪裡可找到資源？	請參閱下列一或多項內容：
<p>說明文件及視訊</p>	<p>前往 www.hp.com/support/workstations_manuals 並選取您的工作站機型，即可檢視可用的說明文件清單。</p> <p>前往 www.hp.com/go/qs 即可檢視適用於您工作站機型的 Quickspecs。</p> <p>前往 www.hp.com/go/sml 並選取您的工作站機型，即可觀看拆卸與替換視訊及其他資源。</p> <hr/> <p>在 Windows® 7 桌面上，請按一下 開始>所有程式>HP 說明及支援。</p> <p>在 Windows 8 上，請在「開始」畫面選取「應用程式」下的「HP 說明文件」。</p> <p>在 Windows 10，到工作列的搜尋方塊，輸入 HP 說明文件。</p> <p>在 Linux 桌面上，請啟動 HP 預設的瀏覽器首頁。</p>
<p>診斷程式、疑難排解、軟體與驅動程式</p>	<p>前往 www.hp.com/support/workstations 執行下列功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> 疑難排解問題（自助說明文件） 診斷問題或交談 客戶建議事項或注意事項 <hr/> <p>造訪 www.hp.com/support，選取您的國家/地區與 驅動程式與下載，接著指定您的產品與作業系統，即可檢視可用的軟體與驅動程式。</p>
<p>支援</p>	<p>如需美國地區支援，請前往 http://www.hp.com/go/contactHP。</p> <p>如需全球支援，請前往 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。</p> <ul style="list-style-type: none"> 與 HP 技術人員線上交談 電子郵件支援 尋找支援服務電話號碼 尋找 HP 服務中心
<p>保固資訊</p>	<p>您可以在產品上的使用指南與/或包裝盒中隨附的 CD/DVD 中找到《HP 有限保固》。在某些國家或地區，包裝盒中隨附有書面的 HP 有限保固。在並未提供書面保固的國家或地區，您可以至 http://www.hp.com/go/orderdocuments 索取。如果您的產品是在亞太地區購買，請來信至：Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507。請在信中附上您的產品名稱、您的姓名、電話號碼以及郵寄地址。</p>

使用者授權合約

在您安裝、複製、下載或以其他方式使用任何預先安裝在此電腦的軟體產品時，就表示您同意受到本 EULA 條款的約束。如果您不接受這些授權條款，唯一補償形式是在 14 天內退還整部未經使用的產品（硬體及軟體），以取回受購買地點之退款原則約束的退款金額。如需任何進一步的資訊，或是要求全額退還電腦的費用，請連絡本地銷售點（經銷商）。

警告



警告！ 若要降低觸電或損壞設備的風險：

- 將電源線插入可隨時輕鬆取用的 AC 插座中。
- 請從 AC 插座中拔除電源線，以中斷電腦的電源。
- 電源線若是附有一個 3 腳插頭，請將電源線插入接地的（連接地上的）3 孔插座。請勿停用電源線的接地接腳，例如插上一個 2 接腳轉接器。接地接腳具備重要的安全功能。

如需更多安全與法規資訊以及電池處置資訊，請參閱您的使用指南隨附的「法規、安全與環境注意事項」。若要尋找您電腦的使用指南，請參閱「尋找工作站資源」一節。



警告！ 為了減少嚴重的人身傷害，請閱讀使用指南隨附的《安全舒適操作指南》。該指南描述正確的工作站設定以及電腦使用者的正確姿勢、健康和工作習慣。《安全舒適操作指南》也提供重要的電子與機械安全資訊。您也可以從 <http://www.hp.com/ergo> 網頁上取得《安全舒適操作指南》。



警告！ 如果產品的包裝上標示了  符號，表示產品一律必須由兩人搬運，以避免因產品重量造成個人傷害。

產品說明

本產品為 All-in-One 桌上型電腦、一般桌上型電腦、精簡型電腦或零售系統，可能配備了平面顯示器、觸控板、處理器、RAM、硬碟或固態硬碟以及內建電源供應器和外接 AC 變壓器。根據您的電腦機型而有所不同，產品的額定規格為 100-240 V ac、200-240 V ac 或 100-127/200-240 V ac；50-60 Hz 或 50/60 Hz；1.5 A、3 A、4 A、5.5 A、6 A 或 8 A。AC 變壓器額定為 100-240 V ac；50-60 Hz；0.5 A、0.6 A、0.8 A、1 A、1.2 A、1.4 A、1.5 A、1.6 A、1.7 A、2 A、2.2 A、2.25 A、2.4 A、2.5 A、2.7 A、2.9 A 或 4 A。若要取得最新的使用指南，請前往 <http://www.hp.com/support> 並選擇您的國家/地區。選擇「驅動程式與下載」，然後依照畫面上的指示繼續執行。

說明文件意見反應

HP 致力於提供說明文件以滿足您的各項需求。為了協助我們改善說明文件，請將任何建議、意見或錯誤寄至 doc.feedback@hp.com，並請在您提交意見反應時提供文件標題和文件編號。

快速設定

附註：組態可能有所不同。

1. 將滑鼠、鍵盤及電源線連接到工作站 (1)。
2. 將螢幕連接到工作站 (2)。
3. 將工作站電源線和顯示器電源線插入 AC 電源插座中 (3)。
4. 經 RJ45 接頭連接乙太網路線，或者經網際網路路由器進行 WLAN 連線。
5. 遵循裝置隨附的說明連接週邊元件（如印表機）。

