



תחילת העבודה

1. פעל בהתאם להוראות שבעלון ההתקבה כדי להתחיל בהתקנת המדפסת.
2. בקר באתר 123.hp.com/oj7110 כדי להוריד ולהפעיל את תוכנת ההתקבה של HP או את אפליקציית HP Smart, ולחבר את המדפסת לרשת שלך.
2. **לתשומת לבם של משתמשי Windows®:** באפשרותך גם להזמין תקליטור תוכנת מדפסת בכתובת www.support.hp.com.
3. צור חשבון או רשום את המדפסת שלך.

הגדרת חיבור אלחוטי

ניתן לחבר בהצלחה את המדפסת לרשת האלחוטית על-ידי ביצוע ההוראות בלוח הבקרה של המדפסת והתקנת תוכנת המדפסת של HP או אפליקציית HP Smart. לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז ההדפסה האלחוטית של HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

- אם הנוורית הכחולה בלוח הבקרה של המדפסת אינה זולקת, ייתכן שיכולות האלחוט כבויות. להפעלת האלחוט, לחץ על «ף» (אלחוט).
 - אם הנוורית הכחולה מהבהבת, המדפסת אינה מחוברת לרשת. השתמש בתוכנת מדפסת HP כדי ליצור חיבור אלחוטי.
- עצה:** לקבלת עזרה נוספת, בקר בכתובת www.hp.com/go/wifihelp.
- הערה:** אם אתה משתמש במחשב שבו פועל Windows, תוכל להשתמש בכלי HP Print and Scan Doctor לצורך פתרון בעיות. הורד כלי זה מהכתובת www.hp.com/go/tools.

השתמש במדפסת באופן אלחוטי ללא שימוש בנתב (Wi-Fi Direct)

- בעזרת Wi-Fi Direct ניתן לחבר באופן אלחוטי את המחשב או ההתקן הנייד (כגון טלפון חכם או מחשב הלוח) ישירות למדפסת—מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת.
- הערה:** כדי להשתמש ב-Wi-Fi Direct, ייתכן שתצטרך להתקין את התוכנה של HP במחשב או בהתקן הנייד שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת 123.hp.com/ojp7110.
- עצה:** לקבלת מידע נוסף על אופן ההדפסה בעזרת Wi-Fi Direct, בקר באתר האינטרנט בנושא 'הדפסה עם Wi-Fi Direct' (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

המר מחיבור USB לחיבור אלחוטי

מידע נוסף: www.hp.com/go/usbtowifi





הדפסה מהתקנים ניידים של HP
www.hp.com/go/mobileprinting



תמיכה במוצר
www.hp.com/support/oj7110

| | |
|---|--------------------|
| קבל עזרה נוספת ומצא הודעות, מידע אודות תקינה ואיכות הסביבה (לרבות הודעת התקינה של האיחוד האירופי והצהרות בנוגע לתאימות) בסעיף "מידע טכני" של המדריך למשתמש: www.hp.com/support/oj7110 | עזרה |
| מחסניות התקנה: במהלך הגדרת המדפסת, הקפד להשתמש במחסניות שסופקו עם המדפסת. אחסון מידע אנונימי אודות השימוש: המחסניות של HP המשמשות מדפסת זו מכילות שבב זיכרון המסייע לפעולת המדפסת ולאחסון כמות מוגבלת של מידע אנונימי אודות השימוש במדפסת. ניתן להשתמש במידע זה לשיפור המדפסות של HP בעתיד. עיין במדריך למשתמש בכתובת www.hp.com/support/oj7110 . | מידע אודות מחסניות |
| השתמש רק בכבל המתח ובמתאם המתח המסופקים על-ידי HP (אם הם מצורפים). | מידע בטיחות |
| www.hp.com/go/inkusage | שימוש בדיו |
| למוצר הוקצה מספר זגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלבל את מספר הזגם לתקינה עם השם השיווקי או עם מספרי המוצר. | מספר הזגם לתקינה |
| www.register.hp.com | רישום המדפסת |
| www.hp.eu/certificates | הצהרת תאימות |

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.