

Comience aquí



Inicio rápido



Conozca su tablet PC



- ① Conector de auriculares
- ② Micrófono interno
- ③ Lector de tarjetas Micro SD
- ④ Botón de inicio/apagado
- ⑤ Antena de WLAN
- ⑥ Cámara frontal
- ⑦ Cámara posterior
- ⑧ Volumen de los auriculares y los altavoces
- ⑨ Altavoces (2)
- ⑩ Puerto micro USB para carga o conexión a una PC

Ubique el número de serie, el número de producto y el número del modelo

El número de serie y el número de producto de su tablet se encuentran en el borde izquierdo del dispositivo. El número de modelo de su tablet PC se encuentra ubicado en el borde izquierdo o en la parte posterior del tablet PC. Es posible que necesite la información cuando viaje fuera del país o cuando se comunique con el soporte técnico.

Configuración de su tablet



- 1.Retire la película de protección de la pantalla.
- 2.Conecte el cable micro USB al tablet y al adaptador y luego conecte el adaptador a una toma eléctrica. Cargue la batería por al menos 15 minutos.

Se recomienda cargar su tablet con el adaptador HP 5V 2A, incluido con el dispositivo.

- 3.Mientras se muestra la imagen de la batería, encienda el tablet presionando y sosteniendo el botón de inicio/apagado durante unos 5 segundos hasta que aparezca el logotipo de HP. Si no se muestra la imagen de la batería, presione brevemente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el logotipo de HP. La primera vez que encienda el tablet, verá una pantalla de Bienvenida.
- 4.Siga las instrucciones en la pantalla para seleccionar un idioma.
- 5.Conéctese a una red inalámbrica:

Para poder conectarse a Internet, debe conectarse una red inalámbrica.

- a. Asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido. Toque el ícono **Todas las aplicaciones**, toque **Configuración** y, a continuación, toque **Wi-Fi**.
 - b. Seleccione una red de la lista de redes disponibles que se muestran.
 - c. Escriba la clave de seguridad si se le solicita y luego toque **Establecer conexión**.
- 6.En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y su contraseña de Google™. El correo electrónico, los contactos, el calendario y los datos asociados con esa cuenta se sincronizarán de forma automática.

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una ahora.

Cambiar la vista de su tablet

Cuando haya terminado la configuración, el recurso de rotación automática le permite cambiar la vista de su tablet. Para utilizar la vista vertical, sostenga el tablet verticalmente. Para utilizar la vista horizontal, sostenga el tablet horizontalmente.

Algunas aplicaciones sólo funcionan en el modo vertical y no giran automáticamente.

Para cambiar la configuración de rotación automática, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para mostrar los avisos y, a continuación, toque el ícono de rotación de la pantalla para bloquear o desbloquear la rotación.



Indica que la rotación de la pantalla está bloqueada.



Indica que la rotación de la pantalla está desbloqueada.

Utilización de la pantalla de Inicio

Desbloquear

Presione el botón de inicio/apagado, coloque su dedo en el icono de bloqueo y luego deslice el dedo a la posición de desbloqueo.

Bloqueo

Presione el botón de inicio/apagado.

Navegue en la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio ofrece un lugar centralizado desde el que puede acceder a su información y a su correo electrónico, navegar por Internet, transmitir videos, ver fotografías y acceder a los sitios web de sus redes sociales.



Icono	Descripción
① Buscar	Escriba una o más palabras claves para buscar con Google.
② Búsqueda con la voz	Diga una o más palabras claves para buscar con Google.
③ Volver	Abre la pantalla anterior.
④ Inicio	Abre la pantalla de Inicio.
⑤ Aplicaciones recientes	Abre una lista de las aplicaciones que ha usado recientemente.
⑥ Todas las aplicaciones	Muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas en el tablet PC.

La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.

Use los gestos táctiles



Pulse una vez para seleccionar algo en la pantalla o para abrir una aplicación.



Use el desplazamiento para moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o hacia la derecha en una página o imagen.



Use el gesto de pinza y separación para ampliar o reducir imágenes o texto.

Volver a la pantalla de Inicio

Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, toque el ícono **Inicio**.

Mostrar aplicaciones, widgets y notificaciones

Aplicaciones: toque el ícono **Todas las aplicaciones** y luego toque la ficha **Aplicaciones** para ver una lista de todas las aplicaciones.

Widgets: toque el ícono **Todas las aplicaciones**, y luego toque la ficha **Widgets** para ver una lista de todos los widgets.

Notificaciones: deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver sus notificaciones.

Configurar las preferencias

Toque el ícono **Todas las aplicaciones**, y luego pulse en el ícono **Configuración** para configurar sus preferencias.

Organice la pantalla de Inicio

- Para agregar una aplicación o un widget a la pantalla de Inicio, toque la ficha **Aplicaciones** o la ficha **Widgets**, y luego pulse y sostenga en una aplicación o widget hasta que se agregue a la pantalla de Inicio.
- Para mover una aplicación o un widget, arrástrelo a un área diferente de la pantalla de Inicio.
- Para eliminar una aplicación o un widget de la pantalla de Inicio, arrástrelo a la X que aparece en la parte superior de la pantalla.

Descargar aplicaciones de Google Play™ Store

Play Store brinda muchas aplicaciones que puede descargar en su tablet PC.

Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con este dispositivo. Comuníquese con el desarrollador de la aplicación para obtener más información

1. En la pantalla de Inicio, toque **Todas las aplicaciones**, y luego la aplicación **Play Store**.
2. Para buscar una aplicación, toque el ícono **Buscar**, y luego escriba una palabra clave o toque una categoría para limitar su búsqueda.
3. Desplácese hacia abajo para ver las aplicaciones disponibles y luego toque una aplicación para seleccionarla.
4. Toque **Instalar**, y la aplicación empezará a descargarse e instalarse. Cuando termina la instalación, la aplicación aparece en la pantalla de Inicio.

Debe estar conectado a una red inalámbrica y suscrito a una cuenta de Google antes de que pueda acceder a Play Store. Para crear una cuenta en Google, vaya a <http://www.google.com>.

Tomar fotos

- 1.Toque el ícono **Todas las aplicaciones**, luego toque el ícono **Cámara** para abrir la aplicación de la Cámara.
- 2.Para tomar una foto con la cámara posterior, enfoque al sujeto y luego toque el círculo azul. La foto se guarda en la Galería.
- 3.Para tomar una foto con la cámara frontal, toque el ícono giratorio de la cámara que aparece encima del círculo azul, luego toque el círculo azul para tomar la foto. La foto se guarda en la Galería.

Ver fotos

Para ver las fotos de su Galería, toque el ícono **Todas las aplicaciones**, luego toque la aplicación **Galería**.

Impresión de fotos

- 1.Toque el ícono **Todas las aplicaciones** y a continuación toque el ícono **Galería**.
- 2.Toque la foto para seleccionarla, toque el ícono **Menú**, en la esquina superior derecha, y a continuación toque **Imprimir**.
- o -
Active HP e-Print, que le permite imprimir directamente en una impresora compatible con HP ePrint. Para obtener más información, vaya a <http://www.hp.com/go/zeprint> (solo en inglés).

Uso del teclado en pantalla

Toque un campo de texto para abrir el teclado en la pantalla. Algunas aplicaciones pueden abrir el teclado de forma automática.

Uso de Beats Audio

- 1.Toque el ícono **Todas las aplicaciones** y a continuación toque el ícono **Configuración**.
- 2.Para activar Beat Audio, debajo de **DISPOSITIVO**, toque **Beats Audio**.
- 3.Toque **Beats On-Ear, Beats In-Ear, o Beats Passive** para seleccionar el modo que desea usar.

 Puede utilizar auriculares opcionales (se compran por separado) para obtener el máximo beneficio de Beats Audio.

Apagar el tablet

Presione y sostenga el botón de inicio/apagado, toque **Apagar** y luego toque **OK**. Si su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante varios segundos para apagarlo.

Aviso sobre la batería

No intente extraer o sustituir la batería sellada de fábrica. La extracción o la sustitución de la batería podría afectar la cobertura de su garantía. Si la batería ya no mantiene la carga, comuníquese con el soporte técnico.

Cuando una batería ha alcanzado el fin de su vida útil, no la deseche en la basura doméstica común. Siga las normas y leyes locales para el desecho de baterías de equipos de computación.

Más recursos HP

Recurso	Contenido
Soporte técnico HP: Para obtener soporte técnico en EE.UU., visite http://www.hp.com/go/contact_HP . Para obtener soporte técnico en todo el mundo, visite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	■ Chatear en línea con un técnico de HP. ■ Enviar un correo electrónico al soporte técnico. ■ Buscar números telefónicos de HP. ■ Buscar centros de servicio de HP. ■ Acceder a la Guía del usuario.
Google Para obtener soporte de Google, visite http://www.google.com/mobile/android .	■ Acceso a la ayuda y soporte técnico en línea de Google.
<i>Avisos normativos, de seguridad y medioambientales</i> Este documento se brinda en la caja y está disponible con el soporte técnico de HP.	■ Avisos normativos importantes.
Garantía limitada Este documento viene en la caja. También puede visitar http://www.hp.com/go/orderdocuments .	■ Información de la garantía referente a esta tablet PC.

Términos de uso del software

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software preinstalado en este equipo, usted acepta estar obligado por los términos del Contrato de licencia de usuario final HP (CLUF). Si no acepta estos términos de licencia, su único recurso es devolver el producto completo no utilizado (hardware y software) dentro de 14 días para obtener un reembolso sujeto a la política de reembolsos de su lugar de compra.

Para obtener información adicional o solicitar un reembolso completo del tablet PC, comuníquese con su punto de venta local (el vendedor).

Especificaciones

La información sobre la alimentación provista en esta sección puede ser útil si planea viajar a otro país con el tablet PC.

El tablet funciona con alimentación de CC, que puede ser suministrada por una fuente de alimentación de CA o de CC. La fuente de alimentación de CA debe ser de 100-240 V, 50-60 Hz.

 El tablet puede funcionar con alimentación de CC usando un cable USB micro A o micro B estándar. Se recomienda cargar su tablet con el adaptador HP 5V 2A, incluido con el dispositivo.

Factor	Mediciones	Estados Unidos
Temperatura		
En funcionamiento	0 °C a 40 °C	32 °F a 104 °F
Humedad relativa (sin condensación)		
En funcionamiento	10% a 90%	10% a 90%

Información normativa

Las marcas reglamentarias de su país o región pueden estar ubicadas en la parte posterior del tablet PC o pueden mostrarse de forma electrónica. Si las marcas referentes a su país no están en la parte posterior del tablet PC, consulte las etiquetas electrónicas. Para mostrar las etiquetas normativas electrónicas:

- 1.Toque **Todas las aplicaciones**, toque **Configuración**, y luego **Acerca del tablet PC**.
- 2.Toque **Información normativa**, y se mostrarán los íconos de las etiquetas.

Avisos normativos para la Unión Europea

Declaración de conformidad

Las funciones de telecomunicaciones de este producto pueden usarse en los siguientes países de la UE y EFTA: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.



Los productos que llevan la marca CE cumplen con una o más de las siguientes Directivas de la Unión Europea, según se apliquen:
Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC; Directiva EMC 2004/108/EC; Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC; Directiva R&TTE 1999/5/EC;
Directiva RoHS 2011/65/EU

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Puede encontrar la Declaración de conformidad completa en el siguiente sitio web: <http://www.hp.eu/certificates> (Búsqueda con el nombre del modelo del producto o su número de modelo reglamentario [RMN], que se puede encontrar en la etiqueta normativa)

El punto de contacto para asuntos normativos es Hewlett-Packard GmbH, Dpt./MS:HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANIA.

Productos con funcionalidad inalámbrica (EMF)

Este producto cumple con las pautas internacionales (ICNIRP) referentes a la exposición a la radiación por radiofrecuencia.

Este equipo incorpora un transmisor y un dispositivo receptor de radio. En el caso de los equipos portátiles en uso normal, una distancia de separación de 20 cm garantiza que los niveles de exposición a la radiofrecuencia cumplen con las exigencias de la UE. Los productos designados para funcionar a proximidades menores, como los tablet PC, cumplen con las exigencias aplicables de la UE en posiciones de funcionamiento típicas, pero debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm de las antenas.

Restricciones a los productos con funcionalidad inalámbrica

Este producto está diseñado para usarse sin restricciones en todos los países de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Tercera edición: mayo de 2013

Primerª edición: marzo de 2013



725391-E53

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.