

So geht's los

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA.

HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: August 2013

Teilenummer des Dokuments: 740688-041

Produktthinweis

In diesem Handbuch werden die Funktionen beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige der Funktionen stehen möglicherweise nicht auf Ihrem Computer zur Verfügung.

Nicht alle Funktionen sind in allen Ausgaben von Windows 8 verfügbar. Dieser Computer benötigt eventuell aktualisierte und/oder separat zu erwerbende Hardware, Treiber und/oder Software, um die Funktionen von Windows 8 in vollem Umfang nutzen zu können. Siehe <http://www.microsoft.com> für Details.

Bestimmungen zur Verwendung der Software

Durch das Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitige Verwenden der auf diesem Computer vorinstallierten Softwareprodukte erkennen Sie die Bestimmungen des HP Lizenzvertrags für Endbenutzer (EULA) an. Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des vollen Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt den entsprechenden Richtlinien des Verkäufers.

Für weitere Informationen, oder um eine Rückerstattung des vollen Kaufpreises Ihres Computers anzufordern, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

Inhaltsverzeichnis

1 Was neu ist	1
2 Navigieren auf der Startseite	2
Anzeigen der Schaltfläche „Start“ und des Startmenüs	3
Herunterfahren des Computers	3
Anzeigen aller Apps	4
Schließen von Apps	4
Erweiterte Suchfunktion	4
Erweiterte Snap-Funktion	5
Erkennen und Verbinden eines drahtlosen Miracast-zertifizierten Anzeigegeräts (nur bestimmte Modelle)	5
Öffnen des Windows Desktops anstatt des Startbildschirms	5
Dieser PC	6
3 Updates zu den Verfahren zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen	7
Verwenden der Windows-Funktionen Sichern und Wiederherstellen	7
Überprüfen auf Wiederherstellungspartitionen	7
Verwenden von HP Software Setup (nur bestimmte Modelle)	8
Verwenden anderer Tools zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen	8
4 Aktualisierung der technischen Daten	9
Eingangsleistung	9
5 Weitere HP Informationsquellen	10

1 Was neu ist

Dieses Handbuch erläutert neue Windows®-Funktionen, die ggf. einige Angaben zu Ihrem Computer aktualisieren. Diese neuen Funktionen umfassen Folgendes:

- Schaltfläche „Start“ und Startmenü
- Vereinfachtes Herunterfahren des Computers
- Erweiterte Suchoptionen
- Erweiterte Snap Multitasking-Funktionalität
- Optionale Einstellung, um nach der Anmeldung zum Desktop zu gelangen
- Sicherungs- und Wiederherstellungsinformationen
- Zusätzliche Betriebsspezifikationen

2 Navigieren auf der Startseite

Die Startseite ist der zentrale Ausgangspunkt für den Zugriff auf Informationen und E-Mails, das Surfen im Internet, das Streamen von Videos, das Betrachten von Fotos und den Zugang zu sozialen Netzwerken.

 **HINWEIS:** Die Startseite Ihres Computers sieht möglicherweise anders als die folgende Abbildung aus.



	Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
(1)	App öffnen	Klicken, um eine App zu starten.	Tippen Sie auf eine App im Startbildschirm.
(2)	Charms anzeigen (Suchen, Freigabe, Start, Geräte und Einstellungen)	Zeigen Sie auf die obere oder untere rechte Ecke des Startbildschirms.	Streichen Sie von der rechten Kante des TouchPads oder Touchscreens.
(3)	Eine Liste aller Apps auf Ihrem Computer finden	Zeigen Sie in den Bereich links unten im Startbildschirm und klicken Sie dann auf den Pfeil. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, klicken Sie erneut auf den Pfeil.	Streichen Sie auf dem TouchPad oder dem Touchscreen nach links, bis der Pfeil erscheint, und tippen Sie dann auf den Pfeil in der linken unteren Ecke des Startbildschirms. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf den Pfeil.
(4)	Startmenü anzeigen	Zeigen Sie in den Bereich links unten im Startbildschirm und klicken Sie mit der	Tippen Sie auf die App Desktop und dann kurz auf die Schaltfläche Start in der unteren linken Ecke.

HINWEIS: Bei bestimmten Modellen müssen Sie nach oben streichen, um eine Liste aller Apps auf Ihrem Computer anzuzeigen, und nach unten streichen, um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
	rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start .	
(5) Zwischen geöffneten Apps wechseln	Zeigen Sie in die obere linke Ecke des Startbildschirms, um eine Liste der geöffneten Apps anzuzeigen, und klicken Sie dann auf eine geöffnete App.	Streichen Sie auf dem TouchPad oder dem Touchscreen vom linken Rand nach rechts und zurück, um eine Liste der geöffneten Apps anzuzeigen, und tippen Sie dann auf eine geöffnete App.

 **WICHTIG:** Um schnell wieder zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Windows-Taste  auf der Tastatur oder zeigen Sie in die untere linke Ecke des Startbildschirms und klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Start**  .

Anzeigen der Schaltfläche „Start“ und des Startmenüs

Die Schaltfläche „Start“ wird in der linken unteren Ecke auf dem Windows Desktop angezeigt. Das Startmenü bietet einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Optionen, einschließlich Datei-Explorer, Systemsteuerung, Desktop, Energieoptionen und Herunterfahren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Windows Grundlagen*, das Sie zusammen mit Ihrem Computer erhalten haben.

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um die Schaltfläche „Start“ und das Startmenü anzuzeigen.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Schaltfläche „Start“ und Startmenü anzeigen	Zeigen Sie in den Bereich links unten im Startbildschirm und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start , um das Startmenü anzuzeigen.	Tippen Sie auf die App Desktop und dann kurz auf die Schaltfläche Start in der unteren linken Ecke, um das Startmenü anzuzeigen.

Herunterfahren des Computers

Um den Computer über das Startmenü herunterzufahren, befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Den Computer herunterfahren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeigen Sie in den Bereich links unten im Startbildschirm und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start, um das Startmenü anzuzeigen. 2. Wählen Sie Herunterfahren und anschließend nochmals Herunterfahren. <p>– ODER –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeigen Sie zum Aufruf der Kategorien auf die obere rechte oder untere rechte Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf Einstellungen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf die App Desktop und dann kurz auf die Schaltfläche Start in der unteren linken Ecke, um das Startmenü anzuzeigen. 2. Tippen Sie auf Herunterfahren und anschließend nochmals auf Herunterfahren. <p>– ODER –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Streichen Sie vom rechten Rand des TouchPads oder Touchscreens zur Mitte, um die Kategorien anzuzeigen, und tippen Sie dann auf Einstellungen.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Klicken Sie auf das Symbol Stromversorgung und anschließend auf Herunterfahren. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Klicken Sie auf das Symbol Betriebsanzeige und anschließend auf Herunterfahren.

Anzeigen aller Apps

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Alle Apps auf Ihrem Computer anzeigen	<p>Zeigen Sie in den Bereich links unten im Startbildschirm und klicken Sie dann auf den Pfeil.</p> <p>Um zum Startbildschirm zurückzukehren, klicken Sie erneut auf den Pfeil.</p>	<p>Streichen Sie auf dem TouchPad oder dem Touchscreen nach links, bis der Pfeil erscheint, und tippen Sie dann auf den Pfeil in der linken unteren Ecke des Startbildschirms.</p> <p>Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf den Pfeil.</p> <p>HINWEIS: Bei bestimmten Modellen müssen Sie nach oben streichen, um eine Liste aller Apps auf Ihrem Computer anzuzeigen, und nach unten streichen, um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren.</p>

Schließen von Apps

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Eine App schließen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeigen Sie auf die linke obere Ecke im Bildschirm und bewegen Sie den Zeiger dann auf der linken Seite des Bildschirms nach unten, um alle geöffneten Apps anzuzeigen. 2. Ziehen Sie eine App nach rechts und anschließend zum unteren Bildschirmrand, halten Sie die App, bis sie rotiert, und lassen Sie die App dann los, um sie zu schließen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Streichen Sie von der linken oberen Ecke des Bildschirms Richtung Mitte und zurück, um alle geöffneten Apps anzuzeigen. 2. Ziehen Sie eine App nach rechts und anschließend zum unteren Bildschirmrand, halten Sie die App, bis sie rotiert, und lassen Sie die App dann los, um sie zu schließen.

Erweiterte Suchfunktion

1. Tippen Sie für die Suche über den Startbildschirm die Anfangsbuchstaben eines Suchbegriffs ein.
Die Suchergebnisse werden in einer Liste an der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
2. Für eine erweiterte Suche klicken oder tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Überall
 - Einstellungen
 - Dateien

- Webbilder
- Webvideos

 **HINWEIS:** Wenn Sie das Thema nicht gleich finden können, tippen Sie **Hilfe** ein und setzen Ihre Suche unter **Hilfe und Support** fort.

Erweiterte Snap-Funktion

Sie können Anwendungen an die linke oder rechte Seite des Bildschirms andocken, um eine Startseiten-App und eine Desktop-App gleichzeitig anzuzeigen. Je nach Bildschirmauflösung können Sie bis zu vier Apps gleichzeitig andocken.

- ▲ Ziehen Sie eine App zur linken oder rechten Seite des Bildschirms.

Erkennen und Verbinden eines drahtlosen Miracast-zertifizierten Anzeigegeräts (nur bestimmte Modelle)

Ihr Computer ist mit einem drahtlosen Miracast-zertifizierten Anzeigegerät kompatibel. Folgen Sie den unten stehenden Schritten zum Erkennen und Verbinden, ohne dabei Ihre derzeit geöffneten Apps zu verlassen.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Drahtlose Miracast-zertifizierte Anzeigegeräte erkennen und verbinden	Zeigen Sie in die obere oder untere rechte Ecke des Bildschirms, um die Charms anzuzeigen, klicken Sie auf Geräte , dann auf Projektion und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.	Streichen Sie vom rechten Rand des Startbildschirms Richtung Mitte, um die Charms anzuzeigen, tippen Sie auf Geräte , dann auf Projektion und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Öffnen des Windows Desktops anstatt des Startbildschirms

Zum Ändern der Standardeinstellung, sodass Windows immer mit dem Windows Desktop anstelle des Startbildschirm geöffnet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Aktion	Verwenden von Tastatur und Maus	Verwenden von Fingerbewegungen
Windows Desktop anstatt des Startbildschirms öffnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie im Startbildschirm auf die App Desktop. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann Eigenschaften. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Navigation und wählen Sie dann das Kontrollkästchen Beim Anmelden oder Schließen aller Apps auf dem Bildschirm anstelle des Startbildschirms den Desktop öffnen. 4. Klicken Sie auf OK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie im Startbildschirm auf die App Desktop. 2. Berühren und halten Sie die Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie dann Eigenschaften. 3. Tippen Sie auf die Registerkarte Navigation und wählen Sie dann das Kontrollkästchen Beim Anmelden oder Schließen aller Apps auf dem Bildschirm anstelle des Startbildschirms den Desktop öffnen. 4. Tippen Sie auf OK.

Um zur ursprünglichen Anmeldungseinstellung zurückzukehren, befolgen Sie die Anweisungen oben, aber deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Anmelden oder Schließen aller Apps auf dem Bildschirm anstelle des Startbildschirms den Desktop öffnen**, und klicken oder tippen Sie dann auf **OK**.

Dieser PC

Um Dateien und Ordner auf Ihrem Computer und verbundene Geräte zu durchsuchen, tippen Sie im Startbildschirm `dieser pc` ein und wählen Sie anschließend **Dieser PC**. Diese Funktion wurde bislang mit „Arbeitsplatz“ bezeichnet.

3 Updates zu den Verfahren zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen

Die folgenden Verfahren zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen ersetzen die Verfahren im *Benutzerhandbuch* für Ihren Computer.

Verwenden der Windows-Funktionen Sichern und Wiederherstellen

Weitere Informationen zu den Windows-Funktionen Sichern und Wiederherstellen finden Sie im „HP Support Assistant“.

 **HINWEIS:** Der Pfad für den Zugriff auf den HP Support Assistant hat sich geändert.

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App **HP Support Assistant**.
2. Tippen Sie **Wiederherstellen** in das **Suchfeld** ein und befolgen Sie dann die angezeigten Informationen.

Für zusätzliche Informationen zur Sicherung geben Sie **Sicherung** in das **Suchfeld** ein.

Überprüfen auf Wiederherstellungspartitionen

 **HINWEIS:** Die Schritte für das Überprüfen auf das Vorhandensein der HP-Wiederherstellungspartition oder der Windows-Partition vor dem Durchführen einer Systemwiederherstellung haben sich geändert.

Um das Vorhandensein der HP-Wiederherstellungspartition oder Windows-Partition zu prüfen, geben Sie im Startbildschirm **Windows** ein und wählen Sie dann **Datei-Explorer**.

Verwenden von HP Software Setup (nur bestimmte Modelle)

 **HINWEIS:** Wenn Sie zur Neuinstallation von Treibern oder Software, die beschädigt oder im System gelöscht wurden, HP Software Setup benötigen, beachten Sie bitte, dass die Schritte für den Zugriff auf HP Software Setup geändert wurden.

So greifen Sie auf HP Software Setup zu:

1. Geben Sie im Startbildschirm **HP Software Setup** ein.

 **HINWEIS:** Wenn die App „HP Software Setup“ nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr System diese Funktion nicht. Informationen zu den Schritten für das Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und das Wiederherstellen finden Sie im *Benutzerhandbuch* Ihres Computers.

2. Wählen Sie **HP Software Setup**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber neu zu installieren oder Software auszuwählen.

Verwenden anderer Tools zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen

Weitere Informationen zum Sichern, Zurücksetzen auf einen Wiederherstellungspunkt und Wiederherstellen finden Sie im *Benutzerhandbuch* für Ihren Computer.

4 Aktualisierung der technischen Daten

Eingangsleistung

Die Informationen zur elektrischen Leistung in diesem Abschnitt enthalten Angaben zu Betriebsspannung und Betriebsstrom, die eventuell auf Ihr Gerät angewendet werden können und hilfreich sein könnten, wenn Sie eine Reise ins Ausland planen. Weitere Angaben zur Eingangsleistung finden Sie im *Benutzerhandbuch* Ihres Computers.

Eingangsleistung	Nennwert
Betriebsspannung und Betriebsstrom	19,5 V GS bei 2,31 A – 45 W

5 Weitere HP Informationsquellen

Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, Produktinformationen, Anleitungen und sonstige Informationen zu finden.

Informationsquelle	Inhalt
Handbuch <i>Windows Grundlagen</i>	<ul style="list-style-type: none">• Erklärung zur Verwendung von Windows® 8
Einführung in Windows 8 App auf dem Startbildschirm. Für den Zugriff auf diese App klicken oder tippen Sie auf die App Erste Schritte mit Windows 8 .	<ul style="list-style-type: none">• Video zu den Windows 8 Funktionen
Weltweiter HP Support Support in Ihrer Sprache finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Online-Chat mit einem HP Techniker• Support per E-Mail• Support-Rufnummern• HP Service-Center Standorte
<i>Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit</i> So greifen Sie auf diese Informationen zu: <ol style="list-style-type: none">1. Geben Sie im Startbildschirm <i>Support</i> ein und wählen Sie dann die App HP Support Assistant.2. Klicken Sie auf Arbeitsplatz und anschließend auf Benutzerhandbücher.	<ul style="list-style-type: none">• Wichtige Zulassungshinweise, einschließlich Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus
Herstellergarantie So greifen Sie auf diese Informationen zu: <ol style="list-style-type: none">1. Geben Sie im Startbildschirm <i>Support</i> ein und wählen Sie dann die App HP Support Assistant.2. Klicken Sie auf Arbeitsplatz und anschließend auf Garantie und Services. <p>– ODER –</p> Gehen Sie zu http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Garantieinformationen für diesen Computer