

Pour commencer

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows est une marque commerciale déposée aux États-Unis de Microsoft Corporation.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : août 2013

Référence du document : 740688-051

### Informations sur le produit

Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Toutes les éditions de Windows 8 ne proposent pas l'intégralité de ces fonctionnalités. Cet ordinateur peut nécessiter la mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et/ou logiciels pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous au site <http://www.microsoft.com> pour plus de détails.

### Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement intégral conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur.

Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral du prix de l'ordinateur, prenez contact avec votre vendeur.

---

# Sommaire

<b>1 Découverte des nouveautés</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Navigation dans l'écran d'accueil</b> .....	<b>2</b>
Emplacement du bouton Démarrer et du menu Démarrer .....	3
Arrêt de l'ordinateur .....	3
Affichage de toutes les applications .....	4
Fermeture des applications .....	4
Fonctionnalité de recherche améliorée .....	4
Fonctionnalité d'ancrage améliorée .....	5
Détection et connexion d'un écran sans fil certifié Miracast (certains modèles uniquement) .....	5
Ouverture sur le bureau Windows à la place de l'écran d'accueil .....	5
Ce PC .....	6
<b>3 Informations à jour sur la sauvegarde, la restauration et la récupération</b> .....	<b>7</b>
Utilisation de la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration Windows .....	7
Vérification des partitions de restauration .....	7
Utilisation de HP Software Setup (certains modèles uniquement) .....	7
Utilisation d'autres outils de sauvegarde, restauration et récupération .....	8
<b>4 Mise à jour des caractéristiques</b> .....	<b>9</b>
Courant d'entrée .....	9
<b>5 Autres ressources HP</b> .....	<b>10</b>



---


# 1 Découverte des nouveautés

Ce manuel décrit les nouvelles fonctionnalités de Windows® et peut constituer une mise à jour de certaines des informations fournies avec votre ordinateur. Parmi les nouvelles fonctionnalités :

- Bouton Démarrer et menu Démarrer
- Processus d'arrêt simplifié
- Options de recherche améliorées
- Multitâche amélioré avec l'ancrage d'applications
- Paramètre facultatif permettant d'accéder au bureau après la connexion
- Informations de sauvegarde et restauration
- Caractéristiques de fonctionnement supplémentaires

## 2 Navigation dans l'écran d'accueil

L'écran d'accueil constitue un emplacement central pour accéder aux informations et e-mails, naviguer sur Internet, diffuser des vidéos, visionner des photos et consulter les réseaux sociaux en ligne.




 **REMARQUE :** L'écran d'accueil de votre ordinateur peut différer de l'illustration suivante.



Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
(1) Ouvrir une application	Cliquez sur une application de l'écran d'accueil.	Appuyez sur une application de l'écran d'accueil.
(2) Afficher les icônes (Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques et Paramètres)	Placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran d'accueil.	Faites glisser votre doigt à partir du bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile.
(3) Afficher la liste de toutes les applications de votre ordinateur	Placez le pointeur dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez sur la flèche.  Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez à nouveau sur la flèche.	Faites glisser votre doigt vers la gauche du pavé tactile ou de l'écran tactile jusqu'à ce que la flèche apparaisse, puis appuyez sur la flèche dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil.  Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez à nouveau sur la flèche.

**REMARQUE :** Sur certains modèles d'écrans tactiles, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la liste de toutes les applications de votre ordinateur et faites-le glisser vers le bas pour revenir à l'écran d'accueil.

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
(4) <b>Afficher le menu Démarrer</b>	Placez le pointeur dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton <b>Démarrer</b> .	Appuyez sur l'application <b>Bureau</b> , puis appuyez et relâchez le bouton <b>Démarrer</b> dans le coin inférieur gauche.
(5) <b>Basculer entre les applications ouvertes</b>	Placez le pointeur dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil pour afficher la liste des applications ouvertes, puis cliquez sur une application ouverte.	Faites glisser votre doigt depuis et vers le bord gauche du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher la liste des applications ouvertes, puis appuyez sur une application ouverte.

 **IMPORTANT :** Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Windows  de votre clavier ou placez le pointeur sur le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez ou appuyez sur le bouton **Démarrer** .

## Emplacement du bouton Démarrer et du menu Démarrer

Le bouton Démarrer se trouve dans le coin inférieur gauche du bureau Windows. Le menu Démarrer offre un accès rapide aux options fréquemment utilisées, notamment l'Explorateur de fichiers, le Panneau de configuration, le bureau, les options d'alimentation et la commande Arrêter. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Concepts de base de Windows* fourni avec votre ordinateur.

Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le bouton Démarrer et le menu Démarrer.

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
<b>Accéder au bouton Démarrer et au menu Démarrer</b>	Placez le pointeur dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton <b>Démarrer</b> pour afficher le menu Démarrer.	Appuyez sur l'application <b>Bureau</b> , puis appuyez et relâchez le bouton <b>Démarrer</b> dans le coin inférieur gauche pour afficher le menu Démarrer.

## Arrêt de l'ordinateur

Pour arrêter l'ordinateur à partir du menu Démarrer, suivez les instructions ci-dessous.

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
<b>Arrêter l'ordinateur</b>	1. Placez le pointeur dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton <b>Démarrer</b> pour afficher le menu Démarrer.	1. Appuyez sur l'application <b>Bureau</b> , puis appuyez et relâchez le bouton <b>Démarrer</b> dans le coin inférieur gauche pour afficher le menu Démarrer.
	2. Sélectionnez <b>Arrêter</b> , puis sélectionnez <b>Arrêter</b> .	2. Appuyez sur <b>Arrêter</b> , puis appuyez sur <b>Arrêter</b> .
	–ou–	–ou–
	1. Placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher les icônes, puis cliquez sur <b>Paramètres</b> .	1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis appuyez sur <b>Paramètres</b> .

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
	2. Cliquez sur l'icône <b>Alimentation</b> , puis sélectionnez <b>Arrêter</b> .	2. Appuyez sur l'icône <b>Alimentation</b> , puis sélectionnez <b>Arrêter</b> .

## Affichage de toutes les applications

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
<b>Afficher toutes les applications de votre ordinateur</b>	Placez le pointeur dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil, puis cliquez sur la flèche.  Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez à nouveau sur la flèche.	Faites glisser votre doigt vers la gauche du pavé tactile ou de l'écran tactile jusqu'à ce que la flèche apparaisse, puis appuyez sur la flèche dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil.  Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez à nouveau sur la flèche.  <b>REMARQUE :</b> Sur certains modèles d'écrans tactiles, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la liste de toutes les applications de votre ordinateur et faites-le glisser vers le bas pour revenir à l'écran d'accueil.

## Fermeture des applications


Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
<b>Fermer une application</b>	1. Placez le pointeur dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis déplacez-le sur le côté gauche de l'écran pour afficher toutes les applications ouvertes.  2. Faites glisser l'application vers la droite, puis déplacez-la vers le bas de l'écran, maintenez-la jusqu'à ce que l'application tourne sur elle-même, puis relâchez l'application pour la fermer.	1. Faites glisser votre doigt depuis et vers le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher toutes les applications ouvertes.  2. Faites glisser l'application vers la droite, puis déplacez-la vers le bas de l'écran, maintenez-la jusqu'à ce que l'application tourne sur elle-même, puis relâchez l'application pour la fermer.

## Fonctionnalité de recherche améliorée

1. Pour effectuer une recherche à partir de l'écran d'accueil, commencez à taper un mot-clé.  
Les résultats de la recherche s'affichent dans un panneau situé sur la droite de l'écran.
2. Pour une recherche avancée, cliquez ou appuyez sur l'une des options suivantes :
  - Partout
  - Paramètres
  - Fichiers



- Images Web
- Vidéos Web

 **REMARQUE :** Si vous ne parvenez pas à trouver facilement votre thème, saisissez **aide**, puis effectuez une recherche dans **Aide et support**.

## Fonctionnalité d'ancrage améliorée

Vous pouvez ancrer les applications sur le côté gauche ou droit de l'écran pour afficher simultanément une application de l'écran d'accueil et une application du bureau. Selon la résolution de l'écran de l'ordinateur, vous pouvez ancrer jusqu'à quatre applications en même temps.

- ▲ Faites glisser une application vers le côté gauche ou droit de l'écran.

## Détection et connexion d'un écran sans fil certifié Miracast (certains modèles uniquement)

Votre ordinateur est compatible avec un écran sans fil certifié Miracast. Pour détecter et connecter l'écran sans quitter vos applications actuelles, suivez la procédure ci-dessous.

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
Détecter et connecter un écran sans fil certifié Miracast	Placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran d'accueil pour afficher les icônes, cliquez sur <b>Appareils</b> , cliquez sur <b>Projet</b> , puis suivez les instructions à l'écran.	Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l'écran d'accueil pour afficher les icônes, appuyez sur <b>Appareils</b> , appuyez sur <b>Projet</b> , puis suivez les instructions à l'écran.

## Ouverture sur le bureau Windows à la place de l'écran d'accueil

Pour modifier le paramètre par défaut afin que Windows s'ouvre toujours sur le bureau Windows à la place de l'écran d'accueil, suivez les étapes détaillées ci-dessous.

Action	Utilisation du clavier et de la souris	Utilisation des mouvements tactiles
Ouvrir sur le bureau Windows à la place de l'écran d'accueil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application <b>Bureau</b>.</li> <li>2. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de navigation en bas de l'écran, puis sélectionnez <b>Propriétés</b>.</li> <li>3. Cliquez sur l'onglet <b>Navigation</b>, puis cochez la case <b>Lorsque je me connecte ou ferme toutes les applications sur un écran, accéder au bureau à la place de l'écran d'accueil</b>.</li> <li>4. Cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'application <b>Bureau</b>.</li> <li>2. Appuyez longuement sur la barre de navigation en bas de l'écran, puis sélectionnez <b>Propriétés</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'onglet <b>Navigation</b>, puis cochez la case <b>Lorsque je me connecte ou ferme toutes les applications sur un écran, accéder au bureau à la place de l'écran d'accueil</b>.</li> <li>4. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

Pour rétablir le paramètre de connexion d'origine, suivez les instructions ci-dessus, mais décochez la case **Lorsque je me connecte ou ferme toutes les applications sur un écran, accéder au bureau à la place de l'écran d'accueil**, puis cliquez ou appuyez sur **OK**.

## Ce PC

Pour explorer les fichiers et dossiers de votre ordinateur et des périphériques connectés, tapez `ce pc` dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ce PC**. Cette fonctionnalité était anciennement appelée Poste de travail.

---


# 3 Informations à jour sur la sauvegarde, la restauration et la récupération

Les procédures suivantes de sauvegarde, restauration et restauration remplacent les procédures fournies dans le *Manuel de l'utilisateur* de votre ordinateur.

## Utilisation de la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration Windows

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de sauvegarde et de restauration Windows, reportez-vous à HP Support Assistant.

---

 **REMARQUE :** Le chemin d'accès à HP Support Assistant a été modifié.


---

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application **HP Support Assistant**.
2. Tapez `restauration` dans le champ **Rechercher**, puis suivez les informations qui s'affichent.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la sauvegarde, tapez `sauvegarde` dans le champ **Rechercher**.

## Vérification des partitions de restauration

---


 **REMARQUE :** Si vous devez vérifier la présence de la partition HP Recovery ou Windows avant d'effectuer des tâches de restauration système, la procédure a été modifiée.

---

Pour vérifier la présence de la partition HP Recovery ou Windows, tapez `fichier` dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Explorateur de fichiers**.

## Utilisation de HP Software Setup (certains modèles uniquement)


---

 **REMARQUE :** Si vous devez utiliser HP Software Setup afin de réinstaller des pilotes ou logiciels altérés ou supprimés du système, la procédure d'accès à HP Software Setup a été modifiée.

---

Pour accéder à HP Software Setup :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez **HP Software Setup**.

 **REMARQUE :** Si l'application HP Software Setup n'apparaît pas, votre système ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* pour découvrir la procédure de restauration et de récupération à suivre pour votre ordinateur.

---

2. Sélectionnez **HP Software Setup**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent pour réinstaller les pilotes ou certains logiciels.

## Utilisation d'autres outils de sauvegarde, restauration et récupération

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la sauvegarde, la restauration et la récupération, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre ordinateur.

---

# 4 Mise à jour des caractéristiques

## Courant d'entrée

Les informations relatives à l'alimentation de cette section présentent la tension et le courant de fonctionnement qui peuvent s'appliquer à votre périphérique et peuvent s'avérer utiles si vous prévoyez de voyager à l'étranger. Pour d'autres puissances du courant d'entrée, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre ordinateur.

---

Courant d'entrée	Valeur nominale
Tension et intensité de fonctionnement	19,5 V cc @ 2,31 A - 45 W

---

## 5 Autres ressources HP

Pour obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.

Ressource	Contenu
Manuel <i>Concepts de base de Windows</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation de l'utilisation de Windows® 8</li></ul>
Application <b>Premiers pas dans Windows 8</b> dans l'écran d'accueil. Pour accéder à cette application, cliquez ou appuyez sur l'application <b>Premiers pas dans Windows 8</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vidéo présentant les fonctionnalités de Windows 8</li></ul>
Support HP international Pour obtenir un support technique dans votre langue, reportez-vous à l'adresse <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discussion en ligne avec un technicien HP</li><li>• Envoi d'un courrier électronique au support</li><li>• Numéros de téléphone du support</li><li>• Adresses des centres de service HP</li></ul>
<i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> Pour accéder à ces informations : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, puis sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b>.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avis de réglementation importants (notamment des informations sur la mise au rebut des batteries)</li></ul>
Garantie limitée Pour accéder à ces informations : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, puis sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Garantie et services</b>.</li></ol> <p>–ou–</p> Ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informations de garantie spécifiques à cet ordinateur</li></ul>