

Iniciar aqui

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos E.U.A.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: agosto de 2013

Número de publicação do documento:
740688-131

Aviso do produto

Este manual descreve as características comuns à maioria dos modelos. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no seu computador.

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este computador poderá necessitar de atualização ou compra separada de hardware, drivers e/ou software a fim de usufruir da funcionalidade total do Windows 8. Para mais informações, consulte <http://www.microsoft.com>.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir ou utilizar qualquer outro produto de software pré-instalado neste computador, concorda em ficar sujeito aos termos deste Contrato de Licença do Utilizador Final HP (EULA). Se não aceitar estes termos da licença, a única solução é devolver o produto na íntegra, sem ter sido utilizado, (hardware e software) no prazo de 14 dias para reembolso total de acordo com a política de reembolso do vendedor.

Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso total do preço de compra do computador, contacte o seu vendedor.

Índice

1	Consulte as novidades	1
2	Navegar no ecrã Iniciar	2
	Localizar o botão Iniciar e o menu Iniciar	3
	Encerrar o computador	3
	Visualizar todas as aplicações	4
	Fechar aplicações	4
	Funcionalidade de pesquisa melhorada	4
	Funcionalidade de encaixe melhorada	5
	Detetar e ligar um monitor sem fios com certificação Miracast (somente em alguns modelos)	5
	Iniciar sessão do Windows no ambiente de trabalho em vez de no ecrã Iniciar	5
	Este PC	6
3	Atualização das informações de cópia de segurança, restauro e recuperação	7
	Utilizar a cópia de segurança e restauro do Windows	7
	Verificação de partições de recuperação	7
	Utilizar o HP Software Setup (somente em alguns modelos)	7
	Utilizar outras ferramentas de cópia de segurança, restauro e recuperação	8
4	Atualização de especificações	9
	Potência de entrada	9
5	Mais recursos HP	10

1 Consulte as novidades

Este guia descreve as novas funcionalidades do Windows®, que podem atualizar algumas informações fornecidas com o seu computador. Estas novas funcionalidades incluem:

- Botão Iniciar e menu Iniciar
- Processo de encerramento mais fácil
- Opções de pesquisa melhoradas
- Capacidade de multitarefa de encaixe melhorada
- Definição opcional para aceder ao ambiente de trabalho ao iniciar sessão
- Informações de cópia de segurança e recuperação
- Especificações de funcionamento adicionais

2 Navegar no ecrã Iniciar

O ecrã Iniciar fornece uma localização central onde pode aceder às suas informações e ao correio eletrónico, navegar na Internet, transmitir vídeos em fluxo, ver fotografias e aceder aos seus Web sites das redes sociais.

 **NOTA:** O ecrã Iniciar do seu computador pode ser diferente do apresentado na ilustração seguinte.



Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
(1) Abrir uma aplicação	Clique numa aplicação do ecrã Iniciar.	Toque numa aplicação do ecrã Iniciar.
(2) Visualizar os atalhos (Procurar, Partilhar, Iniciar Dispositivos e Definições)	Aponte para o canto superior ou inferior direito do ecrã Iniciar.	Deslize o dedo desde a extremidade direita do TouchPad ou ecrã tátil.
(3) Encontrar uma lista com todas as aplicações existentes no seu computador	Aponte para a área inferior esquerda do ecrã Iniciar e, em seguida, clique na seta. Para regressar ao ecrã Iniciar clique novamente na seta.	Deslize o dedo em direção ao lado esquerdo do TouchPad ou do ecrã tátil até que a seta apareça e, em seguida, toque na seta no canto inferior esquerdo do ecrã Iniciar. Para regressar ao ecrã Iniciar toque novamente na seta. NOTA: Nos modelos seleccionados, deslize para cima para visualizar uma lista de todas as aplicações existentes no seu computador e deslize para baixo para regressar ao ecrã Iniciar.

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
(4) Visualizar o menu Iniciar	Aponte para a área inferior esquerda do ecrã Iniciar e, em seguida, clique no botão Iniciar .	Toque na aplicação Ambiente de trabalho e, em seguida, prima e liberte o botão Iniciar no canto inferior esquerdo.
(5) Alternar entre aplicações abertas	Aponte para o canto superior esquerdo do ecrã Iniciar para visualizar uma lista das aplicações abertas e, em seguida, clique numa aplicação aberta.	Deslize para dentro e para fora da extremidade esquerda do TouchPad ou do ecrã tátil para visualizar a lista de aplicações abertas e, em seguida, toque numa aplicação aberta.

 **IMPORTANTE:** Para regressar rapidamente ao ecrã Iniciar prima a tecla Windows  no teclado ou aponte para o canto inferior esquerdo do ecrã Iniciar e, em seguida, clique ou toque no botão **Iniciar** .

Localizar o botão Iniciar e o menu Iniciar

O botão Iniciar é apresentado no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho do Windows. O menu Iniciar permite um acesso rápido às opções de utilização mais frequente, incluindo Explorador de Ficheiros, Painel de Controlo, Ambiente de trabalho, Opções de Energia e Encerrar. Para obter mais informações, consulte o manual *Noções Básicas do Windows* incluído com o computador.

Siga as instruções abaixo para visualizar o botão Iniciar e o menu Iniciar.

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Localizar o botão Iniciar e o menu Iniciar	Aponte para a área inferior esquerda do ecrã Iniciar e, em seguida, clique no botão Iniciar para visualizar o menu Iniciar.	Toque na aplicação Ambiente de trabalho e, em seguida, prima e liberte o botão Iniciar no canto inferior esquerdo para visualizar o menu Iniciar.

Encerrar o computador

Para encerrar o computador a partir do menu Iniciar siga as instruções abaixo.

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Encerrar o computador	<ol style="list-style-type: none"> Aponte para a área inferior esquerda do ecrã Iniciar e, em seguida, clique no botão Iniciar para visualizar o menu Iniciar. Selecione Encerrar e, em seguida, selecione Encerrar. <p>– ou –</p> <ol style="list-style-type: none"> Aponte para o canto superior ou inferior direito do ecrã para visualizar os atalhos e, em seguida, clique em Definições. Clique no ícone Ligar/Desligar e, em seguida, clique em Encerrar. 	<ol style="list-style-type: none"> Toque na aplicação Ambiente de trabalho e, em seguida, prima e liberte o botão Iniciar no canto inferior esquerdo para visualizar o menu Iniciar. Toque em Encerrar e, em seguida, toque em Encerrar. <p>– ou –</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize da extremidade direita do TouchPad ou ecrã tátil para visualizar os atalhos e, em seguida, toque em Definições. Clique no ícone Ligar/Desligar e, em seguida, toque em Encerrar.

Visualizar todas as aplicações

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Visualizar todas as aplicações existentes no seu computador.	<p>Aponte para a área inferior esquerda do ecrã Iniciar e, em seguida, clique na seta.</p> <p>Para regressar ao ecrã Iniciar, clique novamente na seta.</p>	<p>Deslize o dedo em direção ao lado esquerdo do TouchPad ou do ecrã tátil até que a seta apareça e, em seguida, toque na seta no canto inferior esquerdo do ecrã Iniciar.</p> <p>Para regressar ao ecrã Iniciar, toque novamente na seta.</p> <p>NOTA: Nos modelos selecionados, deslize para cima para visualizar uma lista de todas as aplicações existentes no seu computador e deslize para baixo para regressar ao ecrã Iniciar.</p>

Fechar aplicações

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Fechar uma aplicação	<ol style="list-style-type: none">1. Aponte para o canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, deslize para baixo no lado esquerdo do ecrã para visualizar todas as aplicações abertas.2. Arraste uma aplicação para o lado direito e, em seguida, para a parte inferior do ecrã, aguarde até que a aplicação rode e depois solte para fechar a aplicação.	<ol style="list-style-type: none">1. A partir do canto superior esquerdo do ecrã deslize o dedo para dentro e para fora para visualizar todas as aplicações abertas.2. Arraste uma aplicação para o lado direito e, em seguida, para a parte inferior do ecrã, aguarde até que a aplicação rode e depois solte para fechar a aplicação.

Funcionalidade de pesquisa melhorada

1. Para efetuar uma pesquisa a partir do ecrã Iniciar comece a escrever uma palavra-chave. Os resultados da pesquisa são apresentados na parte direita do ecrã.
2. Para expandir a sua pesquisa clique ou toque para selecionar um das seguintes opções:
 - Em todo o lado
 - Definições
 - Ficheiros
 - Imagens Web
 - Vídeos Web



NOTA: Se não conseguir encontrar o tópico facilmente toque em **ajuda** e, em seguida, pesquise na **Ajuda e Suporte**.

Funcionalidade de encaixe melhorada

Pode encaixar aplicações nos lados direito ou esquerdo do ecrã para visualizar uma aplicação do ecrã Iniciar e uma aplicação do ambiente de trabalho simultaneamente. Dependendo da resolução do ecrã do computador, pode encaixar até quatro aplicações simultaneamente.

- ▲ Arraste uma aplicação para o lado esquerdo ou direito do ecrã.

Detetar e ligar um monitor sem fios com certificação Miracast (somente em alguns modelos)

O seu computador é compatível com um monitor sem fios com certificação Miracast. Para detetar e ligar sem fechar as aplicações atuais, siga os passos abaixo.

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Detetar e ligar um monitor sem fios com certificação Miracast	Aponte para o canto superior ou inferior direito do ecrã Iniciar para visualizar os atalhos, clique em Dispositivos , clique em Projeto e, em seguida, siga as instruções no ecrã.	Deslize a partir da extremidade direita do ecrã Iniciar para visualizar os atalhos, toque em Dispositivos , toque em Projeto e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

Iniciar sessão do Windows no ambiente de trabalho em vez de no ecrã Iniciar

Para alterar a predefinição para que o Windows inicie sempre no ambiente de trabalho em vez de no ecrã Iniciar, siga os passos abaixo.

Ação	Utilizar um teclado e um rato	Utilizar gestos de toque
Iniciar sessão do Windows no ambiente de trabalho em vez de no ecrã Iniciar	<ol style="list-style-type: none">1. No ecrã Iniciar clique na aplicação Ambiente de trabalho.2. Clique com o botão direito do rato na barra de navegação existente na parte inferior do ecrã e, em seguida, seleccione Propriedades.3. Clique no separador Navegação e, em seguida, seleccione a caixa de verificação com o nome Quando iniciar sessão ou fechar todas as aplicações, ir para ambiente de trabalho em vez de ecrã Iniciar.4. Clique em OK.	<ol style="list-style-type: none">1. No ecrã Iniciar toque na aplicação Ambiente de trabalho2. Toque continuamente na barra de navegação existente na parte inferior do ecrã e, em seguida, seleccione Propriedades.3. Toque no separador Navegação e, em seguida, seleccione a caixa de verificação com o nome Quando iniciar sessão ou fechar todas as aplicações, ir para ambiente de trabalho em vez de ecrã Iniciar.4. Toque em OK.

Para voltar à predefinição original siga as instruções acima, mas não seleccione a caixa de verificação com o nome **Quando iniciar sessão ou fechar todas as aplicações, ir para ambiente de trabalho em vez de ecrã Iniciar** e, em seguida, clique ou toque em **OK**.

Este PC

Para explorar os ficheiros e as pastas existentes no seu computador e os dispositivos ligados, no ecrã Iniciar escreva *este PC* e, em seguida, seleccione **Este PC**. Esta funcionalidade costumava chamar-se Meu Computador.

3 Atualização das informações de cópia de segurança, restauro e recuperação

Os procedimentos seguintes de cópia de segurança, restauro e recuperação substituem os existentes no *Manual do Utilizador* do seu computador.

Utilizar a cópia de segurança e restauro do Windows

Para mais informações acerca das funcionalidades de cópia de segurança e restauro do Windows consulte o HP Support Assistant.

 **NOTA:** O caminho para aceder ao HP Support Assistant mudou.

1. No ecrã Iniciar, selecione a aplicação **HP Support Assistant**.
2. Escreva `restauro` no campo **Pesquisa** e, em seguida, siga as informações fornecidas.

Para mais informações acerca da cópia de segurança escreva `cópia de segurança` no campo **Pesquisa**.

Verificação de partições de recuperação

 **NOTA:** Se necessitar de verificar se existe a partição HP Recovery ou a partição do Windows antes de efetuar as tarefas de recuperação do sistema, os passos mudaram.

Para verificar se existe a partição HP Recovery ou a partição do Windows, no ecrã Iniciar escreva `ficheiro` e, em seguida, selecione **Explorador de Ficheiros**.

Utilizar o HP Software Setup (somente em alguns modelos)

 **NOTA:** Se necessitar de utilizar o HP Software Setup para reinstalar controladores ou software que ficou corrompido ou que foi eliminado do sistema, os passos para aceder ao HP Software Setup mudaram.

Para aceder ao HP Software Setup:

1. No ecrã Iniciar, escreva **HP Software Setup**.

 **NOTA:** Se a aplicação do HP Software Setup não aparecer, o seu sistema não suporta esta aplicação. Consulte no *Manual do Utilizador* os passos para o restauro e recuperação do seu computador.

2. Selecione **HP Software Setup**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para reinstalar os controladores ou selecionar software.

Utilizar outras ferramentas de cópia de segurança, restauro e recuperação

Para mais informações acerca da cópia de segurança, restauro e recuperação consulte o *Manual do Utilizador* fornecido com o seu computador.

4 Atualização de especificações

Potência de entrada

As informações de potência nesta seção mostram uma tensão e corrente de funcionamento apropriadas para o seu computador e que podem ser úteis caso tencione viajar para fora do seu país. Para mais classificações de potência de entrada consulte o *Manual do Utilizador* fornecido com o seu computador.

Potência de entrada	Classificação
Tensão e corrente de funcionamento	19,5 V cc @ 2,31 A – 45 W

5 Mais recursos HP

Para localizar detalhes sobre o produto, informações de utilização e muito mais, utilize esta tabela.

Recurso	Conteúdos
Guia com as <i>Noções Básicas do Windows</i>	<ul style="list-style-type: none">• Explicação sobre a utilização do Windows® 8
Aplicação Introdução ao Windows 8 no ecrã Iniciar. Para aceder a esta aplicação clique ou toque na aplicação Introdução ao Windows 8 .	<ul style="list-style-type: none">• Vídeo de demonstração das funcionalidades do Windows 8
Suporte HP a nível mundial Para obter suporte no seu idioma, visite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Conversar online com um técnico da HP• Enviar um e-mail ao suporte técnico• Números de telefone de suporte• Localizações do centro de assistência da HP
<i>Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente</i> Para aceder a estas informações: <ol style="list-style-type: none">1. No ecrã Iniciar, escreva <i>suporte</i> e, em seguida, seleccione a aplicação HP Support Assistant.2. Seleccione Meu Computador e, em seguida, Manuais do Utilizador.	<ul style="list-style-type: none">• Avisos de regulamentação importantes, incluindo informações sobre a correta eliminação de baterias
Garantia Limitada Para aceder a estas informações: <ol style="list-style-type: none">1. No ecrã Iniciar, escreva <i>suporte</i> e, em seguida, seleccione a aplicação HP Support Assistant.2. Seleccione Meu Computador e, em seguida, Garantia e serviços. <p>– ou –</p> Visite http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informações de garantia específicas sobre este computador