

ابدأ هنا

يعد Windows علامة تجارية مسجلة في  
الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Microsoft  
Corporation.

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة  
للتغيير دون إشعار مسبق. إن الضمانات الخاصة  
بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن  
عنها بشكل واضح ضمن بنود الضمان الذي  
يصاحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب  
عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة  
ضمان إضافي. تخلي شركة HP مسئوليتها عن  
أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن  
سهو وردت في هذا المستند.

الإصدار الأول: أغسطس 2013

الرقم المرجعي للمستند: 740688-171

## إشعار خاص بالمنتج

يوضح هذا الدليل الميزات الشائعة الموجودة في  
معظم الطرز. قد لا تتوفر بعض الميزات في  
الكمبيوتر الخاص بك.

لا تتوفر كافة الميزات في كافة إصدارات  
Windows 8. قد يتطلب هذا الكمبيوتر ترقية  
الأنظمة و/أو شراء جهاز أو برامج تشغيل أو  
برنامج آخر على حدة للاستفادة من كافة  
إمكانات Windows 8 بشكل كامل. انظر  
<http://www.microsoft.com> للتفاصيل.

## شروط البرامج

إنك وبثبيتك أو نسختك أو تنزيلك أو استخدامك  
أي منتج برمجي تم تثبيته في الكمبيوتر مسبقاً،  
توافق على الالتزام بشروط اتفاقية ترخيص  
المستخدم النهائي من HP (EULA). إذا لم  
توافق على شروط الترخيص هذه، فإن الحل  
الوحيد هو إرجاع المنتج الذي لم يتم استخدامه  
بالكامل (أجهزة وبرامج) خلال 14 يوماً لإعادة ثمن  
الشراء وفقاً لسياسة إعادة ثمن الشراء الخاصة  
بالبائع.

للإطلاع على المزيد من المعلومات أو لطلب  
استرداد ثمن شراء الكمبيوتر بالكامل، يرجى  
الاتصال بالبائع.

# جدول المحتويات

١	اطلع على المستجدات .....	١
٢	التنقل في شاشة Start (ابدأ) .....	٢
٣	العثور على زر Start (ابدأ) وقائمة Start (ابدأ) .....	٣
٣	إيقاف تشغيل الكمبيوتر .....	٣
٤	عرض جميع التطبيقات .....	٤
٤	إغلاق التطبيقات .....	٤
٤	ميزة البحث المحسن .....	٤
٤	ميزة المحادثة المحسنة .....	٤
٥	اكتشاف الشاشات اللاسلكية ذات اعتماد Miracast والاتصال بها (طرز مختارة فقط) .....	٥
٥	فتح سطح مكتب Windows بدلاً من شاشة Start (ابدأ) .....	٥
٥	هذا الكمبيوتر .....	٥
٦	تحديثات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد .....	٦
٦	استخدام النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows .....	٦
٦	الفحص عن أقسام الاسترداد .....	٦
٦	استخدام HP Software Setup (طرز مختارة فقط) .....	٦
٦	استخدام أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الأخرى .....	٦
٧	تحديث لمواصفات .....	٧
٧	طاقة الإدخال .....	٧
٨	المزيد من موارد HP .....	٨



# ١ اطلع على المستجدات

يصف هذا الدليل ميزات Windows® الجديدة مما قد يشكل تحديثاً للمعلومات المقدمة مع الكمبيوتر. تتضمن الميزات الجديدة ما يلي:

- زر Start (ابدأ) وقائمة Start (ابدأ)
- عملية إيقاف التشغيل المسهلة
- خيارات البحث المحسنة
- المحاذاة المحسنة عند العمل بتعدد المهام
- إعداد اختياري يتيح الانتقال إلى سطح المكتب بعد تسجيل الدخول
- معلومات حول النسخ الاحتياطي والاسترداد
- مواصفات التشغيل الإضافية

## ٢ التنقل في شاشة Start (ابدأ)



تقدم شاشة Start (ابدأ) موقعًا مركزيًا يتيح لك الوصول إلى المعلومات والبريد الإلكتروني، إضافةً إلى استعراض الويب ودفق الفيديو وعرض الصور والوصول إلى مواقع الوسائط الاجتماعية.

**ملاحظة:** قد تبدو شاشة Start (ابدأ) للكمبيوتر الخاص بك مختلفة عن الرسم التوضيحي التالي.



الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
(1) Open an app (فتح التطبيقات)	انقر على تطبيق من شاشة Start (ابدأ).	دق على تطبيق من شاشة Start (ابدأ).
(2) عرض الرموز (Search) (بحث)، Share (مشاركة)، Start (ابدأ)، Devices (الأجهزة)، و Settings (الإعدادات)	أشر إلى الزاوية العلوية أو السفلية اليمنى من شاشة Start (ابدأ).	اسحب من الحافة اليمنى للوحة أو شاشة اللمس.
(3) Find a list of all apps on your computer (مشاهدة قائمة بجميع التطبيقات الموجودة في الكمبيوتر الخاص بك)	أشر إلى المنطقة السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر على السهم للعودة إلى شاشة Start (ابدأ) انقر على السهم مرة ثانية.	اسحب لليسار على لوحة أو شاشة اللمس حتى يظهر السهم، ثم دق على السهم الموجود في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ). للعودة إلى شاشة Start (ابدأ) دق على السهم مرة ثانية.
		<b>ملاحظة:</b> في طرز مختارة يمكنك السحب للأعلى لعرض قائمة بجميع التطبيقات على كمبيوترك أو السحب للأسفل للعودة إلى شاشة Start (ابدأ)

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
(4) عرض قائمة Start (ابدأ)	أشير إلى المنطقة السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على زر Start (ابدأ).	دق على تطبيق Desktop (سطح المكتب)، ثم اضغط على زر Start (ابدأ) الموجود في الزاوية السفلية اليسرى.
(5) التبديل بين التطبيقات المفتوحة	أشير إلى الزاوية العلوية اليسرى من شاشة Start (ابدأ) لعرض قائمة التطبيقات المفتوحة، ثم انقر على أحد التطبيقات.	اسحب من وإلى الحافة اليسرى للوحة أو شاشة اللمس لعرض قائمة التطبيقات المفتوحة، ثم دق على تطبيق مفتوح.

**هام:** للعودة إلى شاشة Start (ابدأ) بسرعة، اضغط على زر Windows  الموجود على لوحة المفاتيح أو أشير إلى الزاوية السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر أو دق على زر Start (ابدأ) .

## العثور على زر Start (ابدأ) وقائمة Start (ابدأ)

يُوجد زر Start (ابدأ) في الزاوية السفلية اليسرى من سطح المكتب لـ Windows. تتيح قائمة Start (ابدأ) الوصول السريع إلى الخيارات التي يتكرر استخدامها بما في ذلك File Explorer (مستكشف الملفات) و Control Panel (لوحة التحكم) و Desktop (سطح المكتب) و Power Options (خيارات الطاقة) و Shut down (إيقاف التشغيل). للمزيد من المعلومات، راجع دليل أساسيات Windows المرفق بالكمبيوتر. اتبع الإرشادات الواردة أدناه لعرض زر Start (ابدأ) وقائمة Start (ابدأ).

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
تحديد موقع زر Start (ابدأ) وقائمة Start (ابدأ)	أشير إلى المنطقة السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على زر Start (ابدأ) لعرض قائمة Start (ابدأ).	دق على تطبيق Desktop (سطح المكتب)، ثم اضغط على زر Start (ابدأ) الموجود في الزاوية السفلية اليسرى لعرض قائمة Start (ابدأ).

## إيقاف تشغيل الكمبيوتر

اتبع الإرشادات الواردة أدناه لإيقاف تشغيل الكمبيوتر من شاشة Start (ابدأ).

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
إيقاف تشغيل الكمبيوتر	<ol style="list-style-type: none"> <li>أشير إلى المنطقة السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على زر Start (ابدأ) لعرض قائمة Start (ابدأ).</li> <li>اختر Shut down (إيقاف التشغيل)، ثم اختر Shut down (إيقاف التشغيل).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>دق على تطبيق Desktop (سطح المكتب)، ثم اضغط على زر Start (ابدأ) الموجود في الزاوية السفلية اليسرى لعرض قائمة Start (ابدأ).</li> </ol>
- أو -	<ol style="list-style-type: none"> <li>أشير إلى الزاوية العلوية أو السفلية اليمنى من الشاشة لعرض الرموز ثم انقر على Settings (الإعدادات).</li> <li>انقر على رمز Power (الطاقة)، ثم انقر على Shut down (إيقاف التشغيل).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>اسحب من الحافة اليمنى للوحة أو شاشة اللمس لعرض الرموز ثم دق على Settings (الإعدادات).</li> <li>دق على رمز Power (الطاقة)، ثم دق على Shut down (إيقاف التشغيل).</li> </ol>

## عرض جميع التطبيقات

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
مشاهدة جميع التطبيقات في الكمبيوتر	أشر إلى المنطقة السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ)، ثم انقر على السهم. للعودة إلى شاشة Start (ابدأ) انقر على السهم مرة ثانية.	اسحب لليسار على لوحة أو شاشة اللمس حتى يظهر السهم، ثم دق على السهم الموجود في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة Start (ابدأ). للعودة إلى شاشة Start (ابدأ) دق على السهم مرة ثانية.
		<b>ملاحظة:</b> في طرز مختارة يمكنك السحب للأعلى لعرض قائمة بجميع التطبيقات على كمبيوترك أو السحب للأسفل للعودة إلى شاشة Start (ابدأ).

## إغلاق التطبيقات

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
إغلاق التطبيقات	1. أشر إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ثم قم بتحريك للأسفل طوال يسار الشاشة لعرض جميع التطبيقات المفتوحة. 2. اسحب التطبيق لليمين، ثم لأسفل الشاشة، استمر بالضغط على التطبيق حتى يدور، ثم حرر التطبيق لإغلاقه.	1. اسحب من وإلى الزاوية العلوية اليسرى للشاشة لعرض جميع التطبيقات المفتوحة. 2. اسحب التطبيق لليمين، ثم لأسفل الشاشة، استمر بالضغط على التطبيق حتى يدور، ثم حرر التطبيق لإغلاقه.

## ميزة البحث المحسن

1. للبحث من شاشة Start (ابدأ)، ابدأ بكتابة كلمة رئيسية. يتم عرض نتائج البحث على اللوحة الموجودة على يمين الشاشة.
2. لتوسيع البحث، انقر أو دق على أي من الخيارات التالية لتحديده:
  - في كل مكان
  - إعدادات
  - ملفات
  - صور ويب
  - فيديوهات ويب

**ملاحظة:** إذا لم تستطع العثور على الموضوع المطلوب بسرعة، اكتب **help** (تعليمات) ثم ابحث عن الموضوع في **Help and Support** (المساعدة والدعم).

## ميزة المحاذاة المحسنة

يمكنك محاذاة التطبيقات على يسار أو يمين الشاشة لعرض تطبيق من شاشة Start (ابدأ) وتطبيق من سطح المكتب في نفس الوقت. اعتمادًا على دقة شاشة الكمبيوتر، يمكنك محاذاة حتى أربعة تطبيقات في نفس الوقت.



▲ اسحب التطبيق إلى يسار أو يمين الشاشة.

## اكتشاف الشاشات اللاسلكية ذات اعتماد Miracast والاتصال بها (طرز مختارة فقط)

الكمبيوتر الخاص بك متوافق مع الشاشات اللاسلكية ذات اعتماد Miracast. لاكتشاف والاتصال بدون ترك التطبيقات الحالية، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
اكتشاف الشاشات اللاسلكية ذات اعتماد Miracast والاتصال بها	أشر إلى الزاوية العلوية أو السفلية اليمنى من شاشة Start (ابدأ) لعرض الرموز ثم انقر على <b>Devices</b> (الأجهزة)، وانقر على <b>Project</b> (المشروع)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.	اسحب من الحافة اليمنى لشاشة Start (ابدأ) لعرض الرموز، ودق على <b>Devices</b> (الأجهزة)، ثم دق على <b>Project</b> (المشروع)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

## فتح سطح مكتب Windows بدلاً من شاشة Start (ابدأ)

لتغيير الإعداد الافتراضي حيث يفتح Windows دائماً بسطح المكتب لـ Windows بدلاً من شاشة Start (ابدأ)، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

الإجراء	استخدام لوحة المفاتيح والماوس	استخدام إيماءات اللمس
فتح سطح مكتب Windows بدلاً من شاشة Start (ابدأ)	1. من شاشة Start (ابدأ) انقر على تطبيق <b>Desktop</b> (سطح المكتب). 2. انقر بزر الماوس الأيمن على شريط التنقل أسفل الشاشة، ثم اختر <b>Properties</b> (خصائص). 3. انقر على علامة التبويب <b>Navigation</b> (التنقل)، ثم حدد مربع الاختيار <b>When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start</b> (الانتقال إلى سطح المكتب بدلاً من شاشة Start (ابدأ) عند تسجيل الدخول أو إغلاق جميع التطبيقات على الشاشة). 4. انقر على <b>OK</b> (موافق).	1. من شاشة Start (ابدأ)، دق على تطبيق <b>Desktop</b> (سطح المكتب). 2. المس طويلاً شريط التنقل أسفل الشاشة، ثم اختر <b>Properties</b> (خصائص). 3. دق على علامة التبويب <b>Navigation</b> (التنقل)، ثم حدد مربع الاختيار <b>When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start</b> (الانتقال إلى سطح المكتب بدلاً من شاشة Start (ابدأ) عند تسجيل الدخول أو إغلاق جميع التطبيقات على الشاشة). 4. دق على <b>OK</b> (موافق).

للعودة إلى إعداد تسجيل الدخول الأصلي، اتبع الإرشادات الواردة أعلاه لكن قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار **When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start** (الانتقال إلى سطح المكتب بدلاً من شاشة Start (ابدأ) عند تسجيل الدخول أو إغلاق جميع التطبيقات على الشاشة)، ثم انقر أو دق على **OK** (موافق).

## هذا الكمبيوتر

لاكتشاف الملفات والمجلدات في الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المتصلة، من شاشة Start (ابدأ) اكتب **this pc** (هذا الكمبيوتر)، ثم اختر **This PC** (هذا الكمبيوتر). كان يطلق على هذه الميزة سابقاً **My Computer** (الكمبيوتر).

## ٣ تحديثات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد

تبدل إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد التالية الإجراءات الواردة في دليل المستخدم للكمبيوتر الخاص بك.

### استخدام النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows

للمعلومات حول ميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة لـ Windows، راجع HP Support Assistant.

**ملاحظة:** لقد تم تغيير مسار الوصول إلى HP Support Assistant.

1. من شاشة Start (ابدأ)، اختر التطبيق HP Support Assistant.
2. اكتب restore (استعادة) في حقل Search (بحث)، ثم اتبع المعلومات الواردة على الشاشة. للحصول على معلومات إضافية حول النسخ الاحتياطي، اكتب backup (النسخ الاحتياطي) في حقل Search (بحث).

### الفحص عن أقسام الاسترداد

**ملاحظة:** إذا كنت بحاجة إلى الفحص عن وجود أقسام HP Recovery أو Windows قبل تنفيذ مهام استرداد النظام، فعليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنه قد تم تغيير الخطوات المطلوبة.

للفحص عن وجود قسم HP Recovery أو قسم Windows فمن شاشة Start (ابدأ) اكتب file (ملف) ثم اختر File Explorer (مستكشف الملفات).

### استخدام HP Software Setup (طرز مختارة فقط)

**ملاحظة:** إذا كنت بحاجة إلى استخدام HP Software Setup لإعادة تثبيت برامج التشغيل أو البرامج التي تلفت أو حذفت من النظام، فقد تم تغيير الخطوات للوصول إلى HP Software Setup.

للوصول إلى HP Software Setup:

1. من شاشة Start (ابدأ)، اكتب HP Software Setup.
2. اختر HP Software Setup.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإعادة تثبيت برامج التشغيل أو البرامج المختارة.

### استخدام أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الأخرى

للمعلومات الإضافية حول النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد، راجع دليل المستخدم المقدم للكمبيوتر الخاص بك.

# ٤ تحديث لمواصفات

## طاقة الإدخال

تعرض معلومات الطاقة المذكورة في هذا القسم فولتية وتيار التشغيل اللذين قد ينطبقان على جهازك وقد يكونان مفيدتين إذا كنت تخطط للسفر دولياً. لتصنيفات طاقة الإدخال الأخرى، راجع دليل المستخدم المقدم للكمبيوتر الخاص بك.

طاقة الإدخال	النطاق المقدر
فولتية وتيار التشغيل	19.5 فولت تيار مستمر في 2.31 أمبير - 45 واط

# ٥ المزيد من موارد HP

للحصول على تفاصيل عن المنتج ومعلومات طريقة القيام بالأشياء وغير ذلك المزيد، يمكنك الاستعانة بهذا الجدول.

المحتويات	المورد
• توضيح استخدام Windows® 8	دليل أساسيات Windows
• فيديو يوضح ميزات Windows 8	التطبيق <b>Getting Started with Windows 8</b> (الشروع في العمل مع Windows 8) على شاشة Start (ابداً). للوصول إلى هذا التطبيق، انقر أو دق على التطبيق <b>Getting Started with Windows 8</b> (الشروع في العمل مع Windows 8).
• المحادثة عبر الإنترنت مع فني HP • الدعم عبر البريد الإلكتروني • أرقام الهاتف لقسم الدعم • أماكن مراكز خدمة HP	دعم HP في جميع أنحاء العالم للحصول على الدعم بلغتك، انتقل إلى <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>
• إشعارات تنظيمية هامة، بما في ذلك معلومات عن التخلص الصحيح من البطاريات	<i>إشعارات تنظيمية ووقائية وبيئية</i> للوصول إلى هذه المعلومات: ١. من شاشة Start (ابداً) اكتب support، ثم اختر التطبيق <b>HP Support Assistant</b> . ٢. حدد <b>My Computer</b> (الكمبيوتر)، ثم <b>User Guides</b> (دلائل المستخدم).
• معلومات ضمان بخصوص هذا الكمبيوتر	الضمان المحدود للوصول إلى هذه المعلومات: ١. من شاشة Start (ابداً) اكتب support، ثم اختر التطبيق <b>HP Support Assistant</b> . ٢. حدد <b>My Computer</b> (الكمبيوتر)، ثم اختر <b>Warranty and services</b> (الضمان والخدمات). - أو - انتقل إلى <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .